

U uruchamianie

☐

Włączony zasilanie.
Podstawowy panel sterowania włączy się w trybie wyjścia.

REM

0.0

HZ

OUTPUT

FWD

Na panelu sterowania z asystentami pojawia się pytanie, czy uruchomić asystenta uruchamiania. Jeśli zostanie naciśnięty przycisk , asystent uruchamianie nie zostanie włączony. Jeśli asystent uruchamiania nie zostanie włączony, można kontynuować ręczne uruchamianie w sposób opisany poniżej dla podstawowego panelu sterowania.

REM & CHOICE

Do you want to use the start-up assistant?

Yes

No

EXIT

00:00

OK

