


TC16-20-xx yhdistelmätermostaatti

Toimintatilat

Päiset vaihtamaan toimintatilaa painamalla OK-painiketta >2 sekuntia.



Auto-toimintatila ohjaa lämmitystä aikaohjelman mukaisesti. Termostaatissa on esiohjelmoitujen ajat. Aikaohjelma määrittelee, milloin lämmitys on **Comfort**-tilassa ja milloin se siirtyy **Eco**-tilaan (pudotus käytössä).

Asetusarvoa voi säätää  -näppäimillä. Huom! arvo pysyy voimassa vain seuraavan ohjelmoitun alkamisajan alkuun saakka.



OFF-toimintatilassa termostaatti on pois päältä. Jos pakkassuojaus on käytössä, niin lumihiuatale näkyy näytöllä ja termostaatti pyrkii pitämään lämpötilan noin +5°C.



OFF-toimintatilassa termostaatti on pois päältä. Jos pakkassuojaus **EI** ole käytössä, niin oheinen kuva (ON/OFF-kuva) on näytöllä. Termostaatti on pois käytöstä.



ECO-tilassa pudotus on koko ajan käytössä. Tehdasasetus on +19°C. Aikaohjelmat eivät ole käytössä.



Comfort-tilassa termostaatti ohjaa asetetun lämpötilan mukaan. Tehdasasetus on +23°C. Aikaohjelmat eivät ole käytössä. Tila on oletusasetus uudella tai tehdasasetuksiin palautetulla termostaatilla.