

Boîtiers de télécommandes



BT 4000



BT 5F



BT 12V

Fonctionnalités	BT 4000	BT 5F	BT 12V
Allumage/extinction "blocs Kaufel"	■	■	■
Allumage/extinction "blocs Kaufel" avec respect ou non de la polarité	■	■	
Allumage/extinction "multimarques"			
Uniquement pour les gammes PRIMO3, BRIO+ et BRIO ECO3 (Respecter la polarité pour les installations en adressables)		■	
Report d'allumage/extinction	■	■	■
Test SATI manuel et/ou automatique	■	■	
Report défaut SATI	■	■	
Initialisation du site (permet le non respect de la polarité du câblage au bus)		■*	
- Fonctionnalité "locaux à sommeil"			
- BT à clé, contact CEN			
- Initialisation "jour/heure" des tests automatiques			
- Test d'autonomie des blocs pairs ou impairs	■		
- Pilotage produit et contact alarme			
- Zoning			

Gamme

Code produit	624 000	621 500	621 201
Alimentation	230 Vca – 50 Hz	230 Vca - 50/60 Hz	230 Vca - 50/60 Hz
Fonction principale	Multifonctions	Multimarques	Standard
Gammes équipées	Standard - SATI - Adressable		
Nbre de modules	6	4	4
Capacité de commande	500blocs max.		
Dimensions (L x l x P en mm)	105 x 90 x 58	90 x 70 x 70	90 x 70 x 70

* Uniquement pour les gammes PRIMO3, BRIO+, BRIO ECO3 et ALTILED

Réglementation

Article EC 12 §6

L'installation des blocs autonomes doit posséder un ou plusieurs dispositifs permettant une mise à l'état de repos centralisée.

Ceux-ci doivent être disposés à proximité de l'organe de commande général ou des organes de commande divisionnaires.