M2231x-x 4.3 handsfree user manual
please select the language
English
Français
Italiano
Polski
Español
Português
Čeština
Slovenčina
Suomi
Norsk
Svenska
Dansk
Русский
简体中文



M22311-. M22313-. 4.3" Video hands-free indoor station



1	Safety		3
2	Intended	d use	3
3	Environr	ment	3
	3.1	ABB devices	3
4	Operatio	ons	5
	4.1	Standard operations	5
	4.1.1	Control elements	5
	4.2	Control actions	8
	4.2.1	Incoming call / In a call	8
	4.2.2	Display & volume settings during calling	9
	4.2.3	Communication menu	10
	4.3	Settings	13
	4.3.1	Overview	13
	4.3.2	Intercom call settings	14
	4.3.3	Switch actuator settings	16
	4.3.4	Program button settings	17
	4.3.5	Call forward settings	18
	4.3.6	Auto unlock settings	19
	4.3.7	OS password settings	20
	4.3.8	Ringtone settings	21
	4.3.9	Volume settings	22
	4.3.10	Date and time settings	23
	4.3.11	Door entry system settings	24
	4.3.12	Blacklist settings	25
	4.3.13	History review	
	4.3.14	Language settings	
	4.3.15	Information	
	4.3.16	Reseting factory default	29
	4.4	Cleaning	
	4.5	Adjusting the device	
5	Technica	al data	
6	Mountin	g / Installation	
	6.1	Requirements for the electrician	
	6.2	General installation instructions	
	6.3	Mounting	

1 Safety



Warning

Electric voltage!

Risk of death and fire due to electrical voltage of 100-240 V.

- Work on the 100-240V supply system may only be performed by authorised electricians!
- Disconnect the mains power supply prior to installation and/or disassembly!

2 Intended use

The M2231x-x is an integral part of the ABB Welcome M door communication system and operates exclusively with components from this system. The device must only be installed in dry indoor rooms.

3 Environment



Consider the protection of the environment!

Used electric and electronic devices must not be disposed of with domestic waste.

The device contains valuable raw materials which can be recycled.
Therefore, dispose of the device at the appropriate collecting depot.

3.1 ABB devices

All packaging materials and devices from ABB bear the markings and test seals for proper disposal. Always dispose of the packaging material and electric devices and their components via the authorized collecting depots and disposal companies.

ABB products meet the legal requirements, in particular the laws governing electronic and electrical devices and the REACH ordinance.

(EU-Directive 2002/96/EG WEEE and 2002/95/EG RoHS)

(EU-REACH ordinance and law for the implementation of the ordinance (EG) No.1907/2006)

Operations

4 Operations

- 4.1 Standard operations
- 4.1.1 Control elements



Fig. 1 Control elements

No.	Functions
1	4.3" Color display
2	Comunication button
	2A When a call is coming, press this button to activate the communication
	within 30 seconds and press it again to end the call.
	2B In standby mode, press this button to enter the communication menu.
	2C In standby mode, hold this button to activate the broadcast function (if
	the multi-indoor station is installed in the same apartment).
	If the LED flashes slowly, this means an incoming call.
	If the LED illuminates,, this means that a conversation is in progress.
	If the LED flashes rapidly, it means system is busy.
3	Unlock button
	3A Press this button to open the door at any time.
	3B Auto-unlock: the door is automatically opened after an incoming call
	(Hold this button for more than 10 seconds until the backlit LED turns
	on, Tthe same operation will switch off the function and LED will be
	turned off).
	If the LED illuminates, this means auto-unlock.
	If the LED flashes rapidly, it means that the door has been opened over the
	set time (The sensor must be connected first).
4	Surveillance button
	4A In standby mode, press this button to survey the default outdoor station.
	4B While the display is on, press this button to the survey the next outdoor
	station. (This function is available depending on the installation type)
	4C While the display is on, hold this button to take a snapshot.
	4D In standby mode, if the LED flashes, press this button to display the
	"History" record.
	If the LED flashes slowly, this represents a notification on a missed
	call.
5	Mute button
	5A In standby mode, press this button to mute ringtone of the indoor
	station.
	5B In standby mode, hold the button to mute ringtone of all indoor stations
	in the apartment.
	5C When a call is coming, press this button to reject the call.
	5D During the conversation, press this button to mute microphone.
	The LED illuminates to indicate mute status.

6	Programmable button 1
	6A Release the lock connected with an outdoor station (COM-NC-NO)
	(default function).
	6B In standby mode, hold this button for 3 seconds to send SOS alarm to
	the guard unit. If LED flashes slowy, it means success; and if flashes
	rapidly, it means failure.
	6C *Programmable button for additional functions, e.g. call to guard unit,
	intercom
7	System setting button
	Enter the system setting menu for various functions of the device.
	If the LED flashes rapidly, it means that setting is busy.
8	**Induction loop function

* For use of those buttons, please contact your electrical installer.

** The function is only available in M22313-.

Operations

4.2 Control actions

4.2.1 Incoming call / In a call



ing. 2 moonning oun / m a our	Fig. 2	Incoming	call / in	a call
-------------------------------	--------	----------	-----------	--------

During calls, the following functions are available:

No.	Functions
1	Press this button to accept the incoming call; In a call, press this button to
	end the call.
2	Press this button to open the door where the call is from.
3-A	Press this button to survey the analog camera of the outdoor station if
	there is one.
3-В	Hold this button to take a snapshot.
4	Press this button to mute the ringtone of an incoming call; in a call, press
	this button to mute the microphone.
5-A	Press this button to activate the function of the programmable button.
5-B	If the function "release 2nd-lock" or "control switch actuator" is assigned to
	The programmable button, press this button to activate the function.
6-A	Press this button to enable or disable the full-screen function.
6-B	Hold this button to enter the brightness and volume setttings menu.
7	Time left of the connection.
8	Number of outdoor stations

4.2.2 Display & volume settings during calling



Fig. 3 Display & volume settings during calling

Hold button \swarrow for 3s to enter the display & volume settlings menu during a call or conversation, the following functions are available.

No.	Functions
1	Navigation buttons (up / down / confirm / cancel, etc)
2	Press the navigation buttons as needed.
3	Speech volume(only can be adjusted during conversation)
4	Saturation
5	Brightness
6	Value set

4.2.3 Communication menu

4.2.3.1 Overview

Press button & to enter the communication menu. The following functions are available:

No.	Functions
1	Intercom call
	-Touch the existing call list to make an intercom call .
2	Call to guard unit
	-Call guard unit directly.
3	Broadcast
	-Enable the broadcast function in this menu.
4	Swtich actuator
	-Activate the existing actuator list

4.2.3.2 Intercom call



Fig. 4: Intercom call

Set intercom call lists in the "System settings-intercom settings" menu first. After chosing a list, press button \checkmark to make the call.

4.2.3.3 Call to guard unit



Fig. 5: Call to guard unit

4.2.3.4 Broadcast



Fig. 6: Broadcast call

4.2.3.5 Switch actuator



Fig. 7: Switch actuator

Set the actuator list in the "system settings-switch actuator" menu first. After chosing a list, press button \checkmark to enable the lock or light which is connected with the switch actuator.

Settings 4.3 4.3.1 Overview No. **Functions** 1 Intercom settings -Set intercom lists among different apartments or within the same apartment 2 Switch actuator -Set the actuator list in this menu 3 Program button -Set functions for programmable buttons 4 Call forward -Set the target (e.g. other indoor stations or guard units) that you want to forward the call from visitors when you are absent from home. 5 Auto unlock -Set the automatic unlock time range 6 Set OS password -Set a customized door open password, which is available together with a keypad at an outdoor station. 7 Rinatone -Set the ringtone for outdoor bells, indoor bell or others 8 Volume -Set ringtone volumes 9 Date and time -Set different times. 10 Other settings -Other settings, e.g. auto full screen 11 Blacklist -Set a blacklist which is used to prevent unwanted calls from other apartment(s) 12 History -View all communication entries in the menu, e.g. received calls, missed calls. 13 Language -Set the local language Information 14 15 Reset factory default

4.3.2 Intercom call settings



Fig. 8: intercom settings menu

No.	Functions
1	Choose the previous selection or scroll up
2	Choose the next selection or scroll down
3	Confirm the selection you choose or enter to edit it
4	Return to the previous screen
5	Add a new intercom list . In total, up to 32 intercom lists can be added.
6	Existing intercom list: Press button $$ to modify the settings.
	mans an external intercom from different
	apartments.
	*For establishing an external intercom, each apartment must have a master
	indoor station.
7	Existing intercom list: Press button $$ to modify the settings.
	means an internal intercom in the same
	apartment.

Add a new list



Fig. 9: Add a new intercom

No.	Functions
1	Enter to choose the call type :
	-an external intercom means a call from different apartments
	-an internal intercom means a call within the same apartment
2	Enter to change the target address, from 001 to 250.
	*If the call type is the internal intercom, there is no need to set the target
	address.
3	Rename the intercom list:
	Scroll through letters of the alphabet or numbers one by one with "+" or
	"-" button

After setting, press "Save" for confirmation.

4.3.3 Switch actuator settings





No.	Functions
1	Existing switch actuator list: Press button \checkmark to modify the settings.
2	Add a new actuator list:Totally, up to 10 switch actuator lists can be added.
3	Enter to change target address with "+" or "-" button from 001 to 199.
4	Rename the switch actuator list:
	Scroll through letters of the alphabet or numbers one by one with "+" or
	"-" button

4.3.4 Program button settings



Fig. 11: Program button settings

No.	Functions
1	Set functions for the program button, e.g. releasing 2nd-lock, calling guard
	unit, intercom call, enabling the switch actuator.
	*2nd-lock means the lock is connected with an outdoor station (NC-NO-
	COM)
	*Only the existing intercom call list & switch actuator list can be assigned
	to the program button.

4.3.5 Call forward settings



Fig. 12: Call forward settings

No.	Functions		
1	Enable/disable the call forward function.		
2	Enter to choose a call type, including indoor or guard unit.		
3	Enter to change the target address if the call type is an indoor station.		

*If the call forward function is activated, the auto unlock function will be disabled. *The function only can be set in the master indoor station

Operations

4.3.6 Auto unlock settings



Fig. 13: Auto unlock settings

No.	Functions
1	Enable/disable the auto unlock function.
2	Enable/disable the auto unlock during Time 1.
3	Set starting time and ending time for Time 1
4	Enable/disable auto unlock during Time 2.
5	Set starting time and ending time for Time 2.

*If you activate the auto unlock function without setting exact working time, this function will be available for 10 hours.

*If the auto unlock function is activated, the call forward function will be disabled.

*The function only can be set in master indoor station.

.

4.3.7 OS password settings



Fig. 14: OS password settings

No.	Functions
1	Enable/disable the password functions
2	Enter the password as you wish in 6~8 digits.

*only available with the keypad.

*The function only can be set in the master indoor station.

4.3.8 Ringtone settings



Fig. 15: Ringtone

No.	Functions	
1	Select the bell sound for the default outdoor station.	
2	Select the bell sound for other outdoor stations.	
3	Select the bell sound for the apartment door.	
4	Select the bell sound for others, e.g.a call from the guard unit, or an	
	intercom call from other apartments.	

4.3.9 Volume settings



Fig. 16: Volume settings

No.	Functions
1	Set the volume of bell sound.
2	Enable/disable the feedback tone which sounds when the touch button is
	pressed.

4.3.10 Date and time settings



Fig. 17: Date and time settings

No.	Functions
1	Set the date.
2	Set the time.
3	Enable/disable the summer time function.

4.3.11 Door entry system settings



Fig. 18: Door entry system settings

No.	Functions
1	Enable/disable the auto full screen function.
2	Enable/disable the auto-snapshot function.
3	Enable/disable the door status check function(only available on condition
	that the sensor is installed with an outdoor station; $\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$
	door is open).
4	Enable/disable the missed call function(I flashes when there is a missed
	call).

4.3.12 Blacklist settings





Fig. 19: Blacklist settings

No.	Functions		
1	Existing blacklist: Press button \checkmark to modify the settings.		
2	Add new blacklists: In total, up to 32 black lists can be added.		
3	Enter to change the target address with "+" or "-" button from 001 to 250.		

*The function only can be set in the master indoor station.

4.3.13 History review



Fig. 20: History review

No.	Functions
1	Up to 100 events can be recorded in the history menu.
	-If the snapshot function is enabled, an icon is diplayed. If no snapshot
	function, the icon is not displayed
	-Date, time and type of the event are recorded together with the
	snapshot.
	- Directions: 🕊 means dialing calls
	🕊 means receiving calls
	🧏 means missed calls

Operations

2	Press this button to view details of this event.
	Two pictures are always made when a visitor rings the bell.
3	Press this button to delete a record item

4.3.14 Language settings



Fig. 21: Language settings

4.3.15 Information

2		TION —			
	Flash	Version:	V0.11_130	723	
	MCU	Version:	V0.11_130)722	
•	M/S:		Master	•	
	Indoo	r St. Add.:	001		
	Defau	It Outdoor:	1		
		•	✓	•	
S	ę	8	4	1	R)

Fig. 22: Information of the indoor station (scanning the QR code to get the detailed instruction of the indoor station)

4.3.16 Reseting factory default



Fig. 23: Reseting factory default

No.	Functions			
1	Reset all settings:			
	Reset the device and restore all default configurations. The operation			
	does not delete the programmed data and history, such as intercom lists			
	and switch actuator lists.			
2	Clear all data:			
	Delete all programmed data and history. Also all configurations will be			
	restored to factory default settings.			

4.4 Cleaning



Caution

Risk of damage to the screen surface.

The screen surface can be damaged by hard or sharp objects! Never use such objects for entries on the touch screen monitor.

- Use your finger or a plastic stylus.

The screen surface can be damaged by cleaning fluids or abrasive agents!

- Clean the surfaces using a soft cloth and commercially available glass cleaner.
- Never use abrasive cleaning agents.

Operations

4.5 Adjusting the device



Fig. 24:

1. Station

Selector switch to set the address of default outdoor station.

2. X10 X1

Selector switches to set the address (tens and units digits) of the indoor station.

X200 X100

Dip-switches to set the address (hundreds digits) of the indoor station.

3. Master /Slave function

Only one indoor station in each apartment must be set as "Master" (Switch should be set as 'M/S on'). All additional indoor stations in the same apartment must be set as "Slave" (Switch should be set as 'M/S off').

4. Terminal resistor

In video installations or mixed audio and video installations, the Switch must be set as 'RC on' on the last device of the line.

5. **a b** = Bus connection

= Door bell connection

DC GND = Additional power supply

6. Connector for induction loop

5 Technical data

Designation	Value
Display resolution:	480 x 272
Display size:	4.3"
Operating temperature	-10° C - +55° C
Storage temperature	-40° C – +70° C
Protection	IP 30
Single-wire clamps	2 x 0.28 mm ² – 2 x 1 mm ²
Fine-wire clamps	2 x 0.28 mm ² – 2 x 1 mm ²
Bus voltage	20-30 V

6 Mounting / Installation



Warning

Electric voltage!

Risk of death and fire due to electrical voltage of 100-240 V.

- Low-voltage and 100-240 V cables must not be installed together in a flush-mounted socket!
 - In case of a short-circuit there is the danger of a 100-240 V load on the low-voltage line.

6.1 Requirements for the electrician



Warning

Electric voltage!

Install the device only if you have the necessary electrical engineering knowledge and experience.

- Incorrect installation endangers your life and that of the user of the electrical system.
- Incorrect installation can cause serious damage to property, e.g. due to fire.

The minimum necessary expert knowledge and requirements for the installation are as follows:

- Apply the "five safety rules" (DIN VDE 0105, EN 50110):
 - 1. Disconnect from power;
 - 2. Secure against being re-connected;
 - 3. Ensure there is no voltage;
 - 4. Connect to earth;
 - 5. Cover or barricade adjacent live parts.
- Use suitable personal protective clothing.
- Use only suitable tools and measuring devices.
- Check the type supply network (TN system, IT system, TT system) to secure the following power supply conditions (classic connection to ground, protective earthing, necessary additional measures, etc.).

6.2 General installation instructions

- Terminate all branches of the wiring system via a connected bus device (e.g., indoor station, outdoor station, system device).
- Do not install the system controller directly next to the bell transformer and other power supplies (to avoid interference).
- Do not install the wires of the system bus together with 100-240 V wires.
- Do not use common cables for the connecting wires of the door openers and wires of the system bus.
- Avoid bridges between different cable types.
- Use only two wires for the system bus in a four-core or multi-core cable.
- When looping, never install the incoming and outgoing bus inside the same cable.
- Never install the internal and external bus inside the same cable.

6.3 Mounting

Recommended installation height



Dismantling



Open the housing of the panel by pulling the clamp at the bottom of the device.
Mounting / Installation

Installation dimension



- 1. The bottom of the device has screw holes for fastening on the wall according to the above dimension instructions.
- 2. In addition, the bottom of the device can be fixed to the existing flush-mounted box. The dimension of the compatible flush-mounted box is shown in graphics above.

Wiring



Fix the bottom of the device and connect it in accordance with the graphics. The insulated section of the cable end must not be longer than 10mm.

Settings

Set addresses of the preferred outdoor stations and the address of the indoor station on the jumper (see chapter " <u>Adjusting the device</u> ").

Three types of installation:

- A. Surface-mounted
- 1) Mounted on the wall



- 1. Fix the bottom of the device to the wall.
- Latch the upper part of the device onto its bottom part: place the upper side of the device on the lock-in lugs and then press the bottom side onto the bottom part of the device until it is caught by the clamp.

2) Mounted with flush-mounted box



- 1. Fix the bottom of the device to the existing flush-mounted box.
- 2. Latch the upper part of the device onto its bottom part: place the upper side of the device on the lock-in lugs and then press the bottom side onto the bottom part of the device until it is caught by the clamp.

Mounting / Installation

B. Desktop-mounted Mounted with desktop bracket



- 1. Fix the bottom of the device to the desktop bracket.
- 2. Latch the upper part of the device onto its bottom part: place the upper side of the device on the lock-in lugs and then press the bottom side onto the bottom part of the device until it is caught by the clamp.

C. Flush-mounted

Dismantling the frame



To carry out flush-mounted installation, dismantle the frame first.

1) Mounted with back cover



1. Fix the back cover inside the wall directly.

2. Latch the upper part of the device onto its bottom part: place the upper side of the device on the lock-in lugs and then press the bottom side onto the bottom part of the device until it is caught by the clamp.

2) Mounted with metal Flush-mounted box



- 1. Fix the metal flush-mounted box inside the wall.
- 2. Fix the back cover to the metal flush-mounted box.
- 3. Latch the upper part of the device onto its bottom part: place the upper side of the device on the lock-in lugs and then press the bottom side onto the bottom part of the device until it is caught by the clamp.

Replacing the front cover



The installation of the indoor station is now complete.

Notice

We reserve the right to at all times make technical changes as well as changes in the contents of this document without prior notice.

The detailed specifications agreed to at the time of ordering apply to all orders. ABB accepts no responsibility for possible errors or incompleteness in this document.

We reserve all rights to this document and the topics and illustrations contained therein. The document and its contents, or extracts thereof, must not be reproduced, transmitted or reused by third parties without prior written consent by ABB.





WM1501

WM3501

WM1502

Moniteur vidéo intérieur mains libres 4.3"



Sécurité		4
Usage pré	évu	4
Environne	ement	4
3.1	Appareils ABB	5
Opération	S	6
4.1	Fonctionnement normal	6
4.1.1	Éléments de commande	6
4.2	Commandes	9
4.2.1	Appel entrant / Pendant un appel	9
4.2.2	Réglages de l'écran et du volume pendant les appels	.11
4.2.3	Menu Communication	.12
4.3	Réglages	.16
4.3.1	Présentation	. 16
4.3.2	Réglages des appels intercom	. 18
4.3.3	Réglages du relais actionneur	.21
4.3.4	Réglages de la touche programmable	.23
4.3.5	Réglages du transfert d'appels	. 24
4.3.6	Réglages du déverrouillage auto	. 25
4.3.7	Réglages du code de la platine de rue	. 26
4.3.8	Réglages de la sonnerie	.27
4.3.9	Réglages du volume	. 28
4.3.10	Réglages de la date et de l'heure	. 29
4.3.11	Réglages des options	. 30
4.3.12	Réglages de la liste noire	. 31
4.3.13	Consultation de l'historique	. 33
4.3.14	Réglages de la langue	. 35
4.3.15	Informations	.36
4.3.16	Restauration des réglages d'usine par défaut	. 37
4.4	Nettoyage	. 38
4.5	Réglage de l'appareil	. 39
Caractéris	stiques techniques	.41
Montage /	Installation	.42
6.1	Exigences à l'égard de l'électricien	. 43
	Sécurité Usage pro Environne 3.1 Opération 4.1 4.2.1 4.2.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.8 4.3.7 4.3.8 4.3.9 4.3.10 4.3.11 4.3.12 4.3.13 4.3.14 4.3.15 4.3.16 4.4 4.5 Caractéris Montage / 6.1	Sécurité Usage prévu Environnement. 3.1 Appareils ABB. Opérations 4.1 Fonctionnement normal. 4.1.1 Éléments de commande. 4.2 Commandes 4.2.1 Appel entrant / Pendant un appel. 4.2.2 Commandes 4.2.3 Menu Communication 4.3.3 Réglages de l'écran et du volume pendant les appels. 4.3.1 Présentation 4.3.2 Réglages des appels intercom 4.3.3 Réglages de la touche programmable. 4.3.4 Réglages du relais actionneur. 4.3.5 Réglages du déverrouillage auto. 4.3.6 Réglages du déverrouillage auto. 4.3.7 Réglages de la sonnerie. 4.3.8 Réglages de la sonnerie. 4.3.9 Réglages de la date et de l'heure. 4.3.10 Réglages de la date et de l'heure. 4.3.11 Réglages de la laiste noire 4.3.12 Réglages de la laigue. 4.3.13 Consultation de l'historique. 4.3.14 Réglages de la langue. 4.3.15 Informations.

6.2	Consignes d'installation générales	44
6.3	Montage	45

1 Sécurité



Avertissement

Tension électrique !

Danger de mort et d'incendie en raison de la présence d'une tension électrique de 100-240 V.

- Les travaux sur le système d'alimentation 100-240 V peuvent uniquement être effectués par des électriciens autorisés !
- Débrancher l'alimentation secteur avant l'installation et/ou le démontage !

2 Usage prévu

Le moniteur mains libres 4.3" fait partie intégrale du système ABB Welcome M et fonctionne exclusivement avec des composants de ce système. L'appareil doit uniquement être installé dans des locaux intérieurs secs.

3 Environnement



Prendre en compte la protection de l'environnement !

Les appareils électriques et électroniques usagés ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères.

 L'appareil contient des matières premières de valeur qui peuvent être recyclées. Par conséquent, l'élimination de l'appareil doit se faire dans un centre de collecte approprié.

3.1 Appareils ABB

Tous les matériaux d'emballage et appareils ABB portent les marquages et sceaux d'essai pour une élimination correcte. Il faut toujours éliminer les matériaux d'emballage et les produits électriques ainsi que leurs composants via des centres de collecte et entreprises agréés.

Les produits ABB sont conformes aux exigences légales, et aux lois régissant les appareils électroniques et électriques et au règlement REACH.

(Directive européenne 2002/96/CE DEEE et 2002/95/CE RoHS)

(Règlement REACH et loi sur l'application du règlement (CE) n°1907/2006)

4 Opérations

- 4.1 Fonctionnement normal
- 4.1.1 Éléments de commande



Fig. 1 Éléments de commande

N°	Fonctions
1	Écran couleur 4.3"
2	Bouton de communication
	2A Lors d'un appel, appuyer sur ce bouton pour activer la communication
	dans un délai de 30 secondes, puis appuyer de nouveau sur ce bouton
	pour mettre fin à l'appel.
	2B En mode veille, appuyer sur ce bouton pour accéder au menu
	communication.
	2C En mode veille, maintenir ce bouton enfoncé pour activer la fonction
	diffusion (si plusieurs moniteurs intérieurs sont installés dans le même
	logement).
	Si la LED clignote lentement, cela indique un appel entrant.
	Si la LED est allumée, cela indique qu'une conversation est en cours.
	Si la LED clignote rapidement, cela indique que le système est occupé.
3	Bouton de déverrouillage
	3A Ouvrir la porte en appuyant sur ce bouton à tout moment.
	3B Déverrouillage auto : la porte est automatiquement ouverte lors d'un appel
	entrant (pour cette fonction, maintenir ce bouton enfoncé pendant plus de 10
	secondes jusqu'à ce que la LED rétro-éclairée soit allumée, cette même
	opération désactive la fonction et la LED est éteinte).
	La LED clignote lentement, ceci indique qu'un appel entrant est en cours.
	La LED s'allume, ceci indique que le déverrouillage auto est activé.
	La LED clignote rapidement, ceci indique que le système est occupé ou que la
	porte est restée ouverte au-delà du temps prédéfini (le capteur doit d'abord être
	connecté).
4	Bouton de surveillance
	4A En mode veille, appuyer sur ce bouton pour accéder à la caméra de la
	platine de rue par défaut.
	4B Lorsque l'écran est allumé, appuyer sur ce bouton pour accéder à la
	platine de rue suivante. (La fonction est disponible selon le type
	d'installation)
	4C **Lorsque l'écran est allumé, maintenir ce bouton pour effectuer une
	capture d'écran manuellement.
	4D **En mode veille, si la LED clignote, appuyer sur ce bouton pour

	afficher le menu « Historique ».
	**La LED clignote lentement pour indiquer un appel en absence.
5	Bouton silence
	5A En mode veille, appuyer sur ce bouton pour couper la sonnerie du
	moniteur intérieur.
	5B En mode veille, appuyer longuement sur le bouton pour couper le son
	de la sonnerie de tous les moniteurs intérieurs dans l'appartement.
	5C Lors d'un appel, appuyer sur ce bouton pour rejeter l'appel.
	5D Pendant la conversation, appuyer sur ce bouton pour couper le son du
	microphone.
	La LED s'allume pour indiquer le mode silence.
6	Bouton programmable 1
	6A Déverrouiller la serrure connectée à un moniteur intérieur (COM-NC-NO)
	(fonction par défaut).
	6B En mode veille, appuyer longuement sur ce bouton pendant 3 secondes
	pour envoyer une alarme SOS à l'interface gardien. La LED clignote
	lentement pour indiquer que l'opération a réussi et clignote rapidement pour
	indiquer qu'elle a échoué.
	6C *Programmable pour une fonction supplémentaire, ex. : appel de
	l'interface gardien, intercom, etc.
7	Bouton de configuration du système
	Permet d'accéder au menu de configuration du système pour les diverses
	fonctions de l'appareil.
	Si la LED clignote rapidement, cela indique que le système est occupé.
8	**Fonction boucle inductive

* Pour l'utilisation de ces boutons, veuillez contacter votre électricien.

** La fonction est uniquement disponible dans WM1502.

4.2 Commandes

4.2.1 Appel entrant / Pendant un appel



Fig. 2 Appel entrant / Pendant un appel

Lors des appels, les fonctions suivantes sont disponibles :

N°	Fonctions
1	Appuyer sur ce bouton pour accepter l'appel entrant. Pendant un appel,
	appuyer sur ce bouton pour mettre fin à l'appel.
2	Appuyer sur ce bouton pour ouvrir la porte d'où provient l'appel.
3-A	Appuyer sur ce bouton pour accéder à la caméra auxiliaire de la platine de
	rue s'il y en a une.
3-В	Appuyer sur ce bouton pour prendre une photo.
4	Appuyer sur ce bouton pour couper le son d'un appel entrant. Pendant un
	appel, appuyer sur ce bouton pour couper le son du microphone.
5-A	Appuyer sur ce bouton pour activer la fonction du bouton programmable.
5-B	Si la fonction « Commande 2 nd contact (COM-NC-NO) » ou « Commande

	relais actionneur » est assignée au bouton programmable, appuyer sur
	ce bouton pour activer la fonction.
6-A	Appuyer sur ce bouton pour activer ou désactiver la fonction plein écran.
6-B	Maintenir ce bouton enfoncé pour accéder au menu de réglage de la
	luminosité et du volume.
7	Temps restant de connexion.
8	Nombre de platines de rue

4.2.2 Réglages de l'écran et du volume pendant les appels



Fig. 3 Réglages de l'écran et du volume pendant les appels

Maintenir le bouton enfoncé pendant 3s pour accéder au menu de réglage de l'écran et du volume pendant un appel ou une conversation, les fonctions suivantes sont disponibles.

N°	Fonctions
1	Boutons de navigation (haut/bas/confirmer/annuler, etc.)
2	Appuyer sur les boutons de navigation, si nécessaire.
3	Volume vocal (peut uniquement être ajusté pendant la conversation)
4	Saturation
5	Luminosité
6	Valeur réglée

4.2.3 Menu Communication

4.2.3.1 Présentation

Appuyer sur le bouton & pour accéder au menu communication. Les fonctions suivantes sont disponibles :

N°	Fonctions
1	Appel intercom
	- Sélectionner la ligne d'appels existante pour effectuer un appel intercom.
2	Appel de l'interface gardien
	- Appeler directement l'interface gardien.
3	Diffusion
	- Activer la fonction de diffusion dans ce menu.
4	Relais actionneur
	- Activer la liste d'actionneurs existants

4.2.3.2 Appel intercom



Fig. 4 : Appel intercom

Configurer d'abord les listes d'appels interphone dans le menu « Paramétrage des appels entre moniteurs ».

Après avoir sélectionné une liste, appuyer sur le bouton $\sqrt{}$ pour effectuer l'appel.

4.2.3.3 Appel de l'interface gardien



Fig. 5 : Appel de l'interface gardien

4.2.3.4 Diffusion



Fig. 6 : Diffusion d'un appel

4.2.3.5 Relais actionneur



Fig. 7 : Relais actionneur

Configurer d'abord la liste d'actionneurs dans le menu « Relais actionneurs ».

Après avoir sélectionné une liste, appuyer sur le bouton $\sqrt{}$ pour activer la serrure ou l'éclairage qui est connecté(e) au relais actionneur.

4.3 Réglages

4.3.1 Présentation

Appuyer sur le bouton \mathscr{P} pour accéder au menu de configuration du système. Les fonctions suivantes sont disponibles :

N°	Fonctions
1	Réglages de l'intercom
	- Configurer les listes d'intercom parmi les différents appartements ou au
	sein d'un même logement
2	Relais actionneur
	- Configurer la liste des actionneurs dans ce menu
3	Boutons programmables
	- Configurer les fonctions pour les boutons programmables
4	Transfert d'appels
	- Configurer la destination (ex. : autres moniteurs intérieurs ou interfaces
	gardien) vers laquelle vous voulez transférer les appels pendant votre
	absence.
5	Déverrouillage auto
	- Configurer la plage horaire de déverrouillage automatique
6	Configurer le mot de passe de la platine de rue
	- Configurer un mot de passe d'ouverture de porte personnalisé, qui est
	disponible avec un module clavier situé sur une platine de rue.
7	Sonnerie
	- Configurer la sonnerie pour les sonnettes extérieures, les sonnettes
	intérieures ou autres
8	Volume
	- Configurer les volumes de sonnerie
9	Date et heure
	- Configurer les différentes heures.
10	Autres réglages
	- Autres réglages, ex. : plein écran auto, prise de cliché en automatique
11	Liste noire
	- Configurer une liste noire qui est utilisée pour empêcher les appels
	indésirables d'autres appartements

12	Historique
	- Consulter toutes les entrées de communication dans le menu, ex. : appels
	reçus, appels en absence.
13	Langue
	- Configurer la langue locale
14	Informations
15	Restauration des réglages d'usine par défaut

4.3.2 Réglages des appels intercom



Fig. 8 : Menu des réglages d'intercom

N°	Fonctions
1	Choisir la sélection précédente ou parcourir la page vers le haut
2	Choisir la sélection suivante ou parcourir la page vers le bas
3	Confirmer la sélection effectuée ou accéder au menu pour la modifier
4	Retourner à l'écran précédent
5	Ajouter une nouvelle intercom. 32 intercoms max. peuvent être ajoutées au
	total.
6	Liste d'intercom existante : Appuyer sur le bouton $$ pour modifier les
	réglages.
	findique un appel intercom externe vers un autre logement
	*Pour effectuer un appel intercom externe, chaque appartement doit avoir un
	moniteur intérieur principal.

7	Liste d'intercoms existante : Appuyer sur le bouton $\sqrt{pour modifier}$ les
	réglages.
	désigne un appel interphone interne dans le même appartement.

Ajouter une nouvelle intercom



Fig. 9: Ajout d'une nouvelle intercom

N°	Fonctions
1	Pour sélectionner le type d'appel :
	- un appel intercom externe désigne un appel vers un autre logement
	- un appel intercom interne désigne un appel dans un même logement
2	Pour modifier l'adresse de destination, entre 001 et 250.
	*Si le type d'appel est l'intercom interne, il n'est pas nécessaire de
	configurer l'adresse de destination.
3	Renommer l'intercom :
	Faire défiler les lettres de l'alphabet ou les chiffres un par un avec le

bouton « + » ou « - »

Après le réglage, appuyer sur « Sauvg » pour valider.

4.3.3 Réglages du relais actionneur





Fig. 10 : Réglages du relais actionneur

N°	Fonctions
1	Liste de relais actionneurs existante : Appuyer sur le bouton $\sqrt{10}$ pour modifier les réglages.
2	Ajouter une nouvelle liste d'actionneurs : 10 listes de relais actionneurs max. peuvent être ajoutées au total.
3	Modifier l'adresse de destination avec le bouton « + » ou « - » entre 001 et 199.
4	Renommer la liste de relais actionneurs : Parcourir les lettres de l'alphabet ou les chiffres un par un avec le bouton « + » ou « - »

4.3.4 Réglages de la touche programmable



Fig. 11 : Réglages de la touche programmable

N°	Fonctions
1	Configurer les fonctions des touches programmables, <i>ex.</i> : déverrouillage d'une 2e serrure, appel de l'interface gardien, activation du relais
	 *La 2e serrure désigne la serrure qui est connectée au contact sec de la platine de rue (NC-NO-COM) *Seules la liste d'appels intercom existante et la liste de relais actionneurs peuvent être assignées à la touche programmable.

4.3.5 Réglages du transfert d'appels



Fig. 12 : Réglages du transfert d'appels

N°	Fonctions
1	Activer/désactiver la fonction de transfert d'appels.
2	Sélectionner un type d'appel, notamment le moniteur intérieur ou l'interface gardien.
3	Modifier l'adresse de destination si le type d'appel est un moniteur intérieur.

*Si la fonction de transfert d'appels est activée, la fonction de déverrouillage auto est désactivée.

*La fonction peut uniquement être configurée dans le moniteur intérieur principal

4.3.6 Réglages du déverrouillage auto



Fig. 13 : Réglages du déverrouillage auto

N°	Fonctions
1	Activer/désactiver la fonction de déverrouillage auto.
2	Activer/désactiver le déverrouillage auto pendant l'heure 1.
3	Configurer l'heure de début et l'heure de fin pour l'heure 1.
4	Activer/désactiver le déverrouillage auto pendant l'heure 2.
5	Configurer l'heure de début et l'heure de fin pour l'heure 2.

*Si vous activez la fonction de déverrouillage auto sans configurer le temps de fonctionnement exact, cette fonction est disponible pendant 10 heures.

*Si la fonction de déverrouillage auto est activée, la fonction de transfert d'appels est désactivée.

*La fonction peut uniquement être configurée dans le moniteur intérieur principal.

4.3.7 Réglages du code de la platine de rue



Fig. 14 : Réglages du code de la platine de rue

N°	Fonctions
1	Activer/désactiver les fonctions de mot de passe
2	Taper le mot de passe que vous souhaitez au format 6~8 chiffres.
*	

*uniquement disponible avec le module clavier.

*La fonction peut uniquement être configurée dans le moniteur intérieur principal.

4.3.8 Réglages de la sonnerie



Fig. 15 : Sonnerie

N°	Fonctions
1	Sélectionner la sonnerie pour la platine de rue par défaut.
2	Sélectionner la sonnerie pour les autres platines de rue.
3	Sélectionner la sonnerie pour la porte d'appartement.
4	Sélectionner la sonnerie pour les autres, ex. : appel de l'interface gardien
	ou appel d'interphone d'autres appartements.

4.3.9 Réglages du volume



Fig. 16 : Réglages du volume

N°	Fonctions
1	Régler le volume de la sonnerie.
2	Activer/désactiver le retour de son émis lorsqu'on appuie sur le
	bouton.

4.3.10 Réglages de la date et de l'heure



Fig. 17 : Réglages de la date et de l'heure

N°	Fonctions
1	Régler la date.
2	Régler l'heure.
3	Activer/désactiver la fonction heure d'été.

4.3.11 Réglages des options



Fig. 18 : Réglages des options

N°	Fonctions
1	Activer/désactiver la fonction plein écran auto.
2	Activer/désactiver la fonction prise automatique de photos.
3	Activer/désactiver la fonction de contrôle de statut de porte (uniquement disponible si le capteur est installé avec une platine de rue ; ^{<-} clignote lorsque la porte est ouverte).
4	Activer/désactiver la fonction appel en absence (clignote lorsqu'il y a un appel en absence).

4.3.12 Réglages de la liste noire





Fig. 19 : Réglages de la liste noire
N°	Fonctions
1	La liste noire existante. Appuyer sur le bouton $$ pour modifier le réglage.
2	Ajouter une nouvelle adresse à la liste noire. 32 éléments dans la liste noires max. peuvent être ajoutées au total.
3	Modifier l'adresse de destination avec le bouton « + » ou « - » entre 001 et 250.

*La fonction peut uniquement être configurée dans le moniteur intérieur principal.

4.3.13 Consultation de l'historique



Fig. 20 : Consultation de l'historique

N°	Fonctions
1	100 évènements maximum peuvent être enregistrés dans le menu
	« historique ».
	-Si la fonction prise de photos est activée, une icône est affichée. Si

	 aucune fonction prise de photos n'est activée, l'icône n'est pas affichée. La date, l'heure et le type d'évènement sont enregistrés avec la photo. Directions : C désigne les appels sortant désigne les appels reçus C désigne les appels en absence
2	Appuyer sur ce bouton pour consulter les détails de cet évènement. Deux photos sont toujours prises lorsqu'un visiteur sonne à la porte.
3	Appuyer sur ce bouton pour supprimer un enregistrement.

4.3.14 Réglages de la langue



Fig. 21 : Réglages de la langue

4.3.15 Informations



Fig. 22 : Informations du moniteur intérieur (numérisation du code QR pour obtenir des instructions détaillées du moniteur intérieur)

4.3.16 Restauration des réglages d'usine par défaut



Fig. 23 : Restauration des réglages d'usine par défaut

N°	Fonctions
1	Réinitialisation :
	Réinitialiser l'appareil et restaurer toutes les configurations par défaut.
	L'opération ne supprime pas les données programmées et l'historique,
	comme les listes d'interphones et les listes de relais actionneurs.
2	Effacer toutes données :
	Supprimer toutes les données programmées et l'historique. Tous les
	réglages d'usine par défaut de toutes les configurations sont également
	restaurés.

4.4 Nettoyage



Attention

Risque d'endommagement de la surface de l'écran.

La surface de l'écran peut être endommagée par des objets durs ou tranchants !

Ne jamais utiliser d'objets pour effectuer des saisies sur l'écran tactile.

- Utiliser son doigt ou un stylet en plastique.

La surface de l'écran peut être endommagée par des fluides de nettoyage ou agents abrasifs !

- Nettoyer les surfaces à l'aide d'un chiffon doux et d'un produit pour vitres vendu dans le commerce.
- Ne jamais utiliser d'agents de nettoyage abrasifs.

4.5 Réglage de l'appareil





1. Station

Sélecteur pour configurer l'adresse de la platine de rue par défaut.

2. X10 X1

Sélecteurs pour configurer l'adresse (chiffres des dizaines et unités) du moniteur intérieur.

X200 X100

Commutateurs DIP pour configurer l'adresse (centaines) du moniteur intérieur.

3. Fonction Master / Slave

Un seul moniteur intérieur dans chaque appartement doit être configuré comme

« Master » (le sélecteur doit être configuré comme « M/S on »). Tous les moniteurs

intérieurs supplémentaires dans le même appartement doivent être configurés comme « Slave » (le commutateur doit être configuré comme « M/S off »).

4. Résistance terminale

Dans les installations vidéo ou les installations audio/vidéo combinées, le commutateur doit être configuré comme « RC on » sur le dernier appareil de la ligne.

- 5. **a b** = Connexion de bus
 - **1** = Connexion de la sonnerie de la porte

DC GND = Alimentation électrique supplémentaire

6. Prise pour boucle inductive

5 Caractéristiques techniques

Désignation	Valeur
Résolution de l'écran :	480 x 272
Taille de l'écran :	4.3"
Température de	entre -10° C et +55° C
fonctionnement	
Température de stockage	entre -40° C et +70° C
Protection	IP 30
Connexions unifilaires	2 x 0.28 mm ² – 2 x 1 mm ²
Connexions à fils fins	2 x 0.28 mm ² – 2 x 1 mm ²
Tension de bus	20-30 V

6 Montage / Installation



Avertissement

Tension électrique !

Danger de mort et d'incendie en raison de la présence d'une tension électrique de 100-240 V.

 Les câbles basse tension et 100-240 V ne doivent pas être installés ensemble dans une prise encastrée !

En cas de court-circuit, il existe un risque de charge 100-240 V sur la ligne basse tension.

6.1 Exigences à l'égard de l'électricien



Avertissement

Tension électrique !

L'installation de l'appareil par un électricien est uniquement possible s'il possède les connaissances techniques et compétences nécessaires.

- Toute installation incorrecte peut mettre en danger votre vie et celle de l'utilisateur du système électrique.
- Toute installation incorrecte peut entraîner des dommages, p. ex. : en raison d'un incendie.

Les connaissances nécessaires minimum et les exigences relatives à l'installation sont les suivantes :

- Appliquer les « cinq règles de sécurité » (DIN VDE 0105, EN 50110) :
 - 1. Débrancher l'appareil de la source d'alimentation ;
 - 2. Empêcher tout rebranchement de l'appareil ;
 - 3. S'assurer de l'absence de tension ;
 - 4. Raccorder à la terre ;
 - 5. Recouvrir ou isoler les pièces voisines sous tension.
- Porter des vêtements de protection appropriés.
- Utiliser uniquement des outils et appareils de mesure appropriés.
- Vérifier le type de réseau d'alimentation (système TN, système IT, système TT) pour garantir les conditions d'alimentation électriques suivantes (connexion à la terre classique, mise à la terre de protection, mesures supplémentaires nécessaires, etc.).

6.2 Consignes d'installation générales

- Terminer toutes les extrémités du système de câblage via un appareil de bus connecté (p. ex., moniteur intérieur, platine de rue, appareil système).
- Ne pas installer le contrôleur système juste à côté du transformateur de sonnerie et autres alimentations électriques (pour éviter les interférences).
- Ne pas installer les câbles du bus système avec des câbles 100-240 V.
- Ne pas utiliser des câbles communs pour les câbles de raccordement des portiers et les câbles du bus système.
- Éviter les ponts entre les différents types de câbles.
- Utiliser uniquement deux câbles pour le bus système dans un câble à quatre conducteurs ou plus.
- En cas de structure en boucle, ne jamais installer les bus de départ et d'arrivée à l'intérieur du même câble.
- Ne jamais installer les bus interne et externe à l'intérieur du même câble.

6.3 Montage

Hauteur d'installation recommandée



Démontage



Ouvrir le boîtier en tirant la bride située sur la partie inférieure de l'appareil.

WMx50x

Dimensions d'installation



- 1. La partie inférieure de l'appareil comporte des trous de vis pour le montage mural d'après les dimensions indiquées ci-dessus.
- De plus, la partie inférieure de l'appareil peut être fixée sur le boîtier encastré existant.
 Les dimensions du boîtier encastré compatible sont indiquées dans les figures ci-dessus.

Câblage



Fixer la partie inférieure de l'appareil et effectuer le câblage en se référant aux figures. La section isolée de l'extrémité de câble ne doit pas mesurer plus de 10 mm.

Réglages

Définir les adresses des platines de rue préférées et l'adresse du moniteur intérieur sur le cavalier (voir Chapitre « <u>Réglage de l'appareil</u> »).

Trois types d'installation :

- A. Montage en saillie
- 1) Montage mural



- 1. Fixer la partie inférieure de l'appareil sur le mur.
- Verrouiller la partie supérieure sur sa partie inférieure : placer le dessus de l'appareil sur les pattes d'encliquetage, puis enfoncer le dessous sur la partie inférieure de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit coincé par la bride.

2) Montage sur une boite d'encastrement



1. Fixer la partie inférieure de l'appareil sur la boite d'encastrement éxistante.

 Accrocher la partie supérieure de l'appareil sur sa partie inférieure, placer le dessus de l'appareil sur les pattes d'encliquetage, puis enfoncer le dessous sur la partie inférieure de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit coincé par la bride.

B. Montage sur pied

Montage avec support de bureau



- 1. Fixer la partie inférieure de l'appareil sur le support de bureau.
- Accrocher la partie supérieure de l'appareil sur sa partie inférieure, placer le dessus de l'appareil sur les pattes d'encliquetage, puis enfoncer le dessous sur la partie inférieure de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit coincé par la bride.

C. Montage en saillie

Démontage du cadre



Pour effectuer le montage encastré, démonter d'abord le cadre.

1) Montage en encastré



- 1. Fixer directement le fond à l'intérieur du mur.
- Accrocher la partie supérieure de l'appareil sur sa partie inférieure, placer le dessus de l'appareil sur les pattes d'encliquetage, puis enfoncer le dessous sur la partie inférieure de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit coincé par la bride.

2) Montage avec une boite d'encastrement WM0801



- 1. Fixer le boîtier encastré en métal à l'intérieur du mur.
- 2. Fixer le fond sur le boîtier encastré en métal.
- Accrocher la partie supérieure de l'appareil sur sa partie inférieure, placer le dessus de l'appareil sur les pattes d'encliquetage, puis enfoncer le dessous sur la partie inférieure de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit coincé par la bride.

Remplacement de la façade



L'installation du moniteur intérieur est maintenant terminée.

Mentions légales

Nous nous réservons le droit d'effectuer à tout moment des modifications techniques ou de modifier le contenu de ce document sans préavis.

Les spécifications détaillées convenues au moment de la commande s'appliquent à toutes les commandes. ABB ne peut être tenu responsable des erreurs ou omissions dans ce document. Nous nous réservons tous les droits de propriété sur ce document, ainsi que sur les informations et les illustrations qu'il contient. Le document et son contenu, ou extraits de celuici, ne doivent pas être reproduits, transmis ou réutilisés par des tiers sans avis écrit préalable d'ABB.





Welcome M

M22311-.

M22313-.

Posto interno video Vivavoce 4.3"



Sicurezza		4
Uso previs	sto	4
Ambiente		4
3.1	Dispositivi ABB	5
Funzionar	nento	6
4.1	Funzionamento standard	6
4.1.1	Comandi	6
4.2	Azioni di controllo	9
4.2.1	Chiamata in entrata/durante la conversazione	9
4.2.2	Impostazione display e volume durante la chiamata	11
4.2.3	Menu comunicazione	12
4.3	Impostazioni	16
4.3.1	Panoramica	16
4.3.2	Impostazione chiamata intercomunicante	17
4.3.3	Impostazione attuatore	20
4.3.4	Impostazione pulsante programmabile	21
4.3.5	Impostazione inoltro di chiamata	22
4.3.6	Impostazione sblocco automatico	23
4.3.7	Impostazione password posto esterno	25
4.3.8	Impostazione suoneria	26
4.3.9	Impostazione volume	27
4.3.10	Impostazione data e ora	28
4.3.11	Impostazione sistema di videocitofonia	29
4.3.12	Impostazione blacklist	30
4.3.13	Revisione archivio	32
4.3.14	Impostazione della lingua	34
4.3.15	Info	34
4.3.16	Impostazioni di fabbrica	35
4.4	Pulizia	36
4.5	Regolazione del dispositivo	37
	Sicurezza Uso previs Ambiente 3.1 Funzionar 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.8 4.3.7 4.3.8 4.3.9 4.3.10 4.3.11 4.3.12 4.3.13 4.3.14 4.3.15 4.3.16 4.4 4.5	Sicurezza Uso previsto Ambiente 3.1 Dispositivi ABB. Funzionamento 4.1 Funzionamento standard. 4.1 Comandi 4.2 Azioni di controllo 4.2.1 Chiamata in entrata/durante la conversazione 4.2.2 Impostazione display e volume durante la chiamata 4.2.3 Menu comunicazione 4.3 Impostazione chiamata intercomunicante 4.3.1 Panoramica 4.3.2 Impostazione chiamata intercomunicante 4.3.3 Impostazione pulsante programmabile 4.3.4 Impostazione polsco automatico 4.3.5 Impostazione password posto esterno 4.3.6 Impostazione volume 4.3.7 Impostazione sistema di videocitofonia 4.3.8 Impostazione blacklist 4.3.10 Impostazione blacklist 4.3.11 Impostazione data e ora 4.3.12 Impostazione data e ora 4.3.13 Revisione archivio 4.3.14 Impostazione della lingua 4.3.15 Info 4.3.16 Impostazioni di fabbrica

5	Dati tecni	ci	39
6	Montaggio	o/Installazione	40
	6.1	Obblighi dell'elettricista	. 40
	6.2	Istruzioni generali di installazione	. 42
	6.3	Montaggio	. 43

1 Sicurezza



Attenzione

Tensione elettrica!

Rischio di morte ed incendio dovuto alla presenza di tensione elettrica 100-240 V.

- Gli interventi sul sistema di alimentazione 100-240V possono essere effettuati solo da elettricisti autorizzati.
- Scollegare l'alimentazione di rete prima dell'installazione e/o dello smontaggio.

2 Uso previsto

Il dispositivo M2231x-x è parte integrante del sistema di videocitofonia Welcome M di ABB e funziona unicamente con i componenti di questo sistema. Il dispositivo deve essere installato in ambienti chiusi e asciutti.

3 Ambiente



Prestare attenzione alla tutela dell'ambiente!

I dispositivi elettrici ed elettronici usati devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici.

 Il dispositivo è composto da materie prime che possono essere riciclate. Occorre pertanto smaltire il dispositivo presso specifici centri di raccolta.

3.1 Dispositivi ABB

Tutti gli imballaggi e i dispositivi ABB riportano i marchi e i sigilli di verifica per il corretto smaltimento. Smaltire gli imballaggi, i dispositivi elettrici e i relativi componenti presso centri di raccolta autorizzati e società addette allo smaltimento rifiuti.

I prodotti ABB soddisfano i requisiti di legge, in particolare delle leggi relative ai dispositivi elettrici ed elettronici, e il regolamento per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

(Direttiva UE 2002/96/CE RAEE e 2002/95/CE RoHS)

(Regolamento 1907/2006/CE (REACH) e legge per l'implementazione del regolamento CE)

4 Funzionamento

- 4.1 Funzionamento standard
- 4.1.1 Comandi



Fig. 1 Comandi

N°	Funzione
1	Display a colori 4.3"
2	Pulsante di comunicazione
	2A In presenza di una chiamata in entrata, premere questo pulsante entro
	30 secondi per attivare la comunicazione e ripremerlo per terminare la
	chiamata.
	2B In stand-by, premere il pulsante per accedere al menu comunicazione.
	2C In stand-by, tenere premuto questo pulsante per attivare la funzione
	broadcast (se nello stesso appartamento sono installati più posti interni)
	II LED lampeggia lentamente per indicare una chiamata in entrata.
	II LED si accende per indicare che è in corso una conversazione.
	Il LED lampeggia velocemente per indicare che il sistema è occupato.
3	Pulsante di sblocco
	3A Aprire la porta del posto esterno principale premendo il pulsante di
	sblocco in qualsiasi momento.
	3B Sblocco automatico: la porta viene aperta automaticamente dopo una
	chiamata in entrata (per questa funzione, tenere premuto il pulsante per
	più di 10 secondi, fino a che il LED retroilluminato si accende, questa
	stessa operazione disattiva la funzione e il LED).
	II LED si accende per indicare lo sblocco automatico attivo.
	II LED lampeggia rapidamente per indicare che la porta è rimasta aperta
	per un tempo superiore a quello impostato (necessario collegare il
	sensore).
4	Pulsante di auto-accensione
	4A In stand-by, premere il pulsante per controllare il PE principale.
	4B Con il display acceso, premere il pulsante per passare al controllo del
	posto esterno successivo. (Funzione disponibile a seconda del tipo di
	impianto)
	4C **Con il display acceso, tenere premuto il pulsante per scattare una foto
	(snapshot) manuale.
	4D **Se il LED lampeggia in stand-by, premere il pulsante per visualizzare
	il menu "Archivio".

	**II LED lampeggia lentamente per indicare la notifica di chiamata
	persa.
5	Pulsante mute
	5A In stand-by, premere il pulsante per disattivare la suoneria del posto interno.
	5B In stand-by, mantenere premuto il pulsante per disattivare la suoneria di tutti gli interni dell'appartamento.
	5C In presenza di una chiamata in entrata, premere il pulsante per rifiutare la chiamata.
	5D Durante la conversazione, premere questo pulsante per disattivare il microfono.
	Il LED si accende per indicare che la modalità "mute" è attiva.
6	Pulsante programmabile 1
	6A Comanda il contatto pulito sul posto esterno (COM-NC-NA) (funzione di default).
	 6B In stand-by, tenere premuto il pulsante per 3 secondi per inviare un allarme SOS alla portineria. Il LED lampeggia lentamente se l'operazione è riuscita, lampeggia rapidamente se l'operazione è fallita. 6C *Programmabile per funzioni aggiuntive, ad es. chiama portineria,
	intercomunicante
7	Pulsante impostazioni
	Accedere a questa modalità per impostare le varie funzioni del dispositivo.
	II LED lampeggia velocemente per indicare che l'impostazione è occupata.
8	**Funzione Tloop

*Per utilizzare questa funzione, si prega di contattare l'installatore elettrico.

** La funzione è disponibile solo per M22313-.

- 4.2 Azioni di controllo
- 4.2.1 Chiamata in entrata/durante la conversazione



Fig. 2 Chiamata in entrata/durante la conversazione

Durante la chiamata sono disponibili le sequenti funzioni.	Durante la chiamat	a sono	disponibili	le sequenti funzioni:
--	--------------------	--------	-------------	-----------------------

N°	Funzione
1	Premere questo pulsante per accettare la chiamata in entrata; durante la
	conversazione premere per terminare la chiamata.
2	Premere questo pulsante per aprire la porta da cui proviene la chiamata.
3-A	Premere questo pulsante per controllare la videocamera esterna collegata
	al posto esterno, se presente.
3-B	Tenere premuto il pulsante per effettuare uno snapshot (fotografia)
	manuale.

4	Premere questo pulsante per disattivare la suoneria della chiamata in
	entrata. Durante la conversazione, premere il pulsante per disattivare il
	microfono.
5-A	Premere questo pulsante per attivare la funzione del pulsante programmabile.
5-B	Se al pulsante programmabile viene assegnata la funzione "2° porta", "intercomunicante" o "controllo dell'attuatore" premere questo pulsante per attivare la funzione.
6-А 6-В	Premere questo pulsante per attivare o disattivare la funzione schermo intero.
	Tenere premuto il pulsante per accedere alla modalità di impostazione luminosità e volume.
7	Tempo di connessione restante.
8	Il numero del posto esterno

4.2.2 Impostazione display e volume durante la chiamata



Fig. 3 Impostazione display e volume durante la chiamata

Tenere premuto il pulsante $\stackrel{}{\not\sim}$ per 3 secondi per accedere alla modalità di impostazione display e volume durante la chiamata o la conversazione. Sono disponibili le seguenti funzioni:

N°	Funzione				
1	Pulsanti di navigazione (su, giù, invio, cancella, ecc.)				
2	Premere i pulsanti per attivare la funzione assegnata				
3	Volume microfono (regolabile solo durante la conversazione)				
4	Saturazione				
5	Luminosità				
6	Valore impostato				

4.2.3 Menu comunicazione

4.2.3.1 Funzioni

Premere il pulsante 🚫 per accedere al menu comunicazione. Sono disponibili le seguenti funzioni:

N°	Funzione			
1	Chiamata intercomunicante			
	-Effettua una chiamata intercomunicante segliendo tra le chiamate presenti			
	nella lista			
2	Chiama portineria			
	-Chiama centralino di portineria			
3	Broadcast			
	-Abilita la funzione broadcast			
4	Attuatore			
	-Attiva gli attuatori presenti nella lista			

4.2.3.2 Chiamata intercomunicante



Fig. 4: Chiamata intercomunicante

Le chiamate intercomunicanti devono essere prima attivate nel menu "Impostazione sistema - Impostazioni intercomunicante".

Dopo aver selezionato una chiamata, premere il pulsante $\sqrt{}$ per attivarla.

4.2.3.3 Chiamata portineria



Fig. 5: Chiama portineria

4.2.3.4 Broadcast

	BROADC	AST —			
	Tenere premuto il pulsante " $$ " per avviare la funzione broadcast				
((***))					
Actuator					
		•	\checkmark	•	
E	3	8	1/2	1	ß

Fig. 6: Chiamata broadcast

4.2.3.5 Attuatore



Fig. 7: Attuatore

Gli attuatori gestibili devono essere prima definiti nel menu "Impostazione sistema - Attuatore".

Dopo aver selezionato una lista, premere il pulsante $\sqrt{}$ per abilitare la funzione ad esso associata (es: luce scale, gestione elettroserrature secondarie)
4.3 Impostazioni

4.3.1 Panoramica

Premere il pulsante *B* per accedere al menu di impostazione del sistema. Sono disponibili le seguenti funzioni:

N°	Funzione			
1	Impostazioni intercomunicante			
	-Definire chiamate intercomunicanti tra i diversi appartamenti o all'interno			
	dello stesso appartamento			
2	Attuatore			
	-Definire la gestione di attuatori			
3	Pulsante programmabile			
	-Impostare le funzioni dei pulsanti programmabili			
4	Inoltro chiamata			
	-Impostare il destinatario (ad es. altri posti interni o portinerie) a cui si			
	desidera inoltrare la chiamata dei visitatori quando non si è in casa.			
5	Sblocco automatico			
	-Impostare l'intervallo di tempo per lo sblocco automatico			
6	Impostazione password posto esterno			
	-Impostare la password apri-porta personalizzata, disponibile insieme al			
	posto esterno con tastiera.			
7	Suoneria			
	-Impostare la suoneria per posto esterno, campanello di piano o altro			
8	Volume			
	-Impostare il volume della suoneria			
9	Data e ora			
	-Impostazione orario			
10	Altre impostazioni			
	-Altre impostazioni, ad es. schermo intero automatico			
11	Blacklist			
	-Impostare la blacklist utilizzata per bloccare chiamate indesiderate da altri			
	appartamenti			

12	Archivio			
	-Visualizza tutte le voci di comunicazione nel menu, ad es. chiamata			
	ricevuta, chiamata persa,			
13	Lingua			
	-Impostare la lingua locale			
14	Info			
15	Impostazioni di fabbrica			
	•			

4.3.2 Impostazione chiamata intercomunicante



Fig. 8: menu impostazioni intercomunicante

N°	Funzione				
1	Selezionare la voce precedente o aumentare il valore impostato				
2	Selezionare la voce successiva o diminuire il valore impostato				
3	Confermare la selezione o modificarla				
4	Tornare alla pagina precedente				
5	Aggiungere una nuova chiamata alla lista intercomunicanti. È possibile aggiungere un fino a 32 intercomunicanti complessivi.				
6	Lista chiamate attivate. Premere il pulsante √ per modificarel'impostazione.				
7	Lista chiamate attivate. Premere il pulsante √ per modificare l'impostazione. ▲ ● indica la chiamata interna, la chiamata intercomunicante all'interno dello stesso appartamento.				

Aggiungi una nuova chiamata



Fig. 9: Aggiungi nuovo intercom

N°	Funzione			
1	Accedere per selezionare il tipo di chiamata:			
	-chiamata esterna significa chiamata tra diversi appartamenti			
	-chiamata interna significa chiamata all'interno dello stesso appartamento			
2	Accedere per modificare l'indirizzo da 001 a 250.			
	*Se la chiamata è interna, non è necessario impostare l'indirizzo.			
3	Rinominare la lista intercomunicanti:			
	scorrere le lettere dell'alfabeto o i numeri, uno ad uno, con i pulsanti			
	"+" o "-"			

Al termine dell'impostazione, premere "Salva" per confermare.

Impostazione attuatore



Fig. 10: Impostazione attuatore

Nr.	Funzione
1	Lista attuatori attivati. Premere il pulsante \checkmark per modificare l'impostazione.
2	Aggiunge nuovo attuatore alla lista. È possibile aggiungere fino a 10 attuatori.
3	Accedere per modificare l'indirizzo da 001 a 199 con i pulsanti "+" o "-".
3	Rinominare gli attuatori: scorrere le lettere dell'alfabeto o i numeri, uno ad uno, con i pulsanti "+" o "-"

4.3.3 Impostazione pulsante programmabile



Fig. 11: Impostazione pulsante programmabile

N°	Funzione
1	Impostare la funzione del pulsante programmabile, ad es. 2° porta, chiama
	portineria, chiamata intercomunicante, abilitazione attuatore.
	*2° porta significa che sblocco del contatto pulito sul PE (NC-NA-COM)
	*È possibile assegnare chiamate intercomunicanti e attuatori
	al pulsante programmabile.

4.3.4 Impostazione inoltro di chiamata



Fig. 12: Impostazione inoltro di chiamata

Nr.	Funzione				
1	Abilita/disabilita la funzione di inoltro chiamata				
2	Accedere per selezionare il tipo di chiamata, compreso il posto interno o				
	portineria				
3	Accedere per modificare l'indirizzo se il tipo di chiamata è "posto interno"				

*Se è attiva la funzione di inoltro chiamata, la funzione di sblocco automatico viene disabilitata.

*La funzione può essere impostata solo nel posto interno master

Impostazione sblocco automatico



Fig. 13: Impostazione sblocco automatico

N°	Funzione
1	Abilita/disabilita la funzione di sblocco automatico
2	Abilita/disabilita lo sblocco automatico durante il periodo Tempo 1
3	Impostare l'ora di inizio e di fine del Tempo 1
4	Abilita/disabilita lo sblocco automatico durante il periodo Tempo 2
5	Impostare l'ora di inizio e di fine del Tempo 2

*Attivando la funzione di sblocco automatico senza impostare l'ora esatta di attivazione, questa funzione sarà disponibile per 10 ore.

*Se è attiva la funzione di sblocco automatico, la funzione di inoltro chiamata viene disabilitata.

*La funzione può essere impostata solo nel posto interno master.

4.3.5 Impostazione password posto esterno





N°	Funzione		
1	Abilita/disabilita la funzione password		
2	Immettere la password utilizzando 6~8 caratteri		
*La funzione nuò essere importate cale nel noste interne mester			

*La funzione può essere impostata solo nel posto interno master.

4.3.6 Impostazione suoneria



Fig. 15: Suoneria

N°	Funzione
1	Selezionare la suoneria per il PE principale
2	Selezionare la suoneria per PE secondari
3	Selezionare la suoneria del campanello di piano
4	Selezionare la suoneria del campanello per altre funzioni, ad es. chiamata
	da portineria o chiamata intercomunicante da altri appartamenti.

4.3.7 Impostazione volume



Fig. 16: Impostazione volume

N°	Funzione
1	Impostazione del volume campanello
2	Abilita/disabilita il ritorno acustico alla pressione di un pulsante qualsiasi.

4.3.8 Impostazione data e ora

•	DATA E C Data Tem Ora le	DRA —— (AAAA-MM- egale	2013 08 √] - 01 - : 00 -	01	1 2 3
		•	✓	+		
S	ŝ	8	14	1	ES.	-

Fig. 17: Impostazione data e ora

N°	Funzione
1	Impostazione data
2	Impostazione ora
3	Abilita/disabilita la funzione ora legale.

4.3.9 Impostazione sistema di videocitofonia



Fig. 18: Impostazione sistema di videocitofonia

N°	Funzione	
1	Abilita/disabilita la funzione di schermo intero automatico	
2	Abilita/disabilita la funzione stato porta (disponibile solo con sensore	
	installato con il posto esterno; 🗢 lampeggia quando la porta è aperta)	
3	Abilita/disabilita la funzione snapshot automatico	
4	Abilita/disabilita la funzione chiamata persa (🗷 lampeggia in presenza di	
	una chiamata persa)	

4.3.10 Impostazione blacklist





Fig. 19: Impostazione blacklist

N°	Funzione
1	Voci presenti nella Blacklist. Premere il pulsante √ per modificare l'impostazione.
2	Aggiunge una nuova voce in blacklist. È possibile aggiungere un fino a 32 voci complessive.
3	Accedere per modificare l'indirizzo da 001 a 250 con i pulsanti "+" o "-".

*La funzione può essere impostata solo nel posto interno master.

4.3.11 Archivio



Fig. 20: Revisione archivio

N°	Funzione	
1	È possibile registrare fino a 100 eventi all'interno del menu Archivio.	
	-Se è attiva la funzione snapshot (fotografia) viene visualizzata un'icona.	
	Se la funzione non è attiva, l'icona non viene visualizzata.	
	-Data, ora e tipo di evento vengono registrati insieme all'immagine.	
2	Premere questo pulsante per visualizzare i dettagli dell'evento.	
	Quando un visitatore suona il campanello vengono scattate 2 immagini.	
3	Premere questo pulsante per eliminare l'evento.	

4.3.12 Impostazione della lingua

	LINGUA				
	Englis	sh	٠		*
	Franç	ais			
Ŕ	Italiar	10			
	Espai	ĩol			
	Portu	guês			≈
		•	<u>√</u>	•	
C	-	Å	1/1	1	ß
Fig. 21:	Impostazior	ne della lingi	ua		

4.3.13 Info

-	INFO
123	Versione Flash: V0.11_130723
	Versione MCU: V0.11_130722
()	M/S: Master
	Indirizzo PI: 001
	PE di default: 1
	▲ ▼ √ ←
C	~ B \$ 1 \$

Fig. 22: Informazioni sul posto interno (scansione del QR code per avere informazioni dettagliate sul posto interno)

4.3.14 Impostazioni di fabbrica



Fig. 23: Impostazioni di fabbrica

N°	Funzione
1	Ripristino di tutte le impostazioni:
	Resetta il dispositivo e ripristina tutte configurazioni di fabbrica. Tuttavia
	questa operazione non elimina i dati programmati e l'archivio, ad es. le
	liste intercom., le liste attuatori, ecc.
2	Cancella tutti i dati:
	Cancella tutti i dati programmati e l'archivio. Anche le configurazioni
	verrano resettate alle impostazioni di default.



Pulizia

Attenzione

Rischio di danneggiamento della superficie dello schermo.

Oggetti duri o appuntiti possono danneggiare la superficie dello schermo.

Non servirsi di oggetti simili per l'utilizzo del touch screen.

- Usare le dita o uno stilo di plastica.

Prodotti per la pulizia e agenti abrasivi possono danneggiare la superficie dello schermo.

- Pulire le superfici con un panno morbido e un detergente vetri in commercio.
- Non utilizzare prodotti di pulizia abrasivi.

4.5 Regolazione del dispositivo



Fig. 24:

1. Posto esterno principale (default)

Selettore per impostare l'indirizzo del PE principale.

2. X10 X1

Selettore per impostare l'indirizzo (decine e unità) del posto interno.

X200 X100

DIP-switch per impostare l'indirizzo (centinaia) del posto interno.

3. Funzione Master/Slave

Per ogni appartamento è possibile impostare un solo posto interno come "Master" (Switch da impostare come 'M/S on'). Tutti gli altri posti interni nello stesso appartamento devono essere impostati come "Slave" (Switch da impostare come 'M/S off').

4. Resistenza terminale di chiusura

Negli impianti video o impianti misti audio/video, lo switch deve essere impostato come 'RC on' sull'ultimo dispositivo di linea.

5. **a b** = Connessione Bus **1** = Connessione campanello

DC GND = Alimentazione supplementare

6. Connettore per circuito Tloop

5 Dati tecnici

Denominazione	Valore
Risoluzione display:	480 x 272
Dimensione display	4.3"
Temperatura di funzionamento	-10° C - +55° C
Temperatura di stoccaggio	-40° C – +70° C
Protezione	IP 30
Morsetti a filo singolo	2 x 0,6 mm² – 2 x 1 mm²
Morsetti a filo sottile	2 x 0,6 mm ² – 2 x 0,75 mm ²
Tensione del bus	20-30 V

6

Montaggio/Installazione



Attenzione

Tensione elettrica!

Rischio di morte ed incendio dovuto alla presenza di tensione elettrica 100-2100-240 V.

 Non installare contemporaneamente i cavi di bassa tensione e i cavi 100-240 V in una presa da incasso!
Pericolo di carico da 100-240 V sulla linea a bassa tensione in caso di cortocircuito.

6.1 Obblighi dell'elettricista



Attenzione

Tensione elettrica!

L'installazione del dispositivo può essere effettuata solo se si dispone delle necessarie competenze ed esperienze in campo elettrico.

- Un'installazione non corretta mette a rischio la vostra vita e quella dell'utente dell'impianto elettrico.
- Un'installazione non corretta può causare gravi danni materiali, ad esempio a seguito di un incendio.

Di seguito vengono specificati il livello minimo di competenze tecniche e i requisiti necessari per poter procedere all'installazione:

- Applicare le "cinque regole di sicurezza" (DIN VDE 0105, EN 50110):
 - 1. Scollegare;
 - 2. Accertarsi che non sia possibile un reinserimento accidentale;
 - 3. Verificare l'assenza di tensione;
 - 4. Collegare a terra;
 - 5. Coprire o proteggere parti adiacenti sotto tensione.
- Indossare indumenti di protezione personale adeguati.
- Utilizzare solo attrezzi e strumenti di misura adeguati.
- Controllare il tipo di sistema di distribuzione (sistema TN, IT, TT) per garantire le seguenti condizioni di alimentazione elettrica (messa a terra tradizionale, messa a terra di protezione, misure di protezione aggiuntive, ecc.).

6.2 Istruzioni generali di installazione

- Terminare tutte le derivazioni del sistema di cablaggio con un dispositivo bus collegato (ad es. interno, esterno, dispositivo di sistema).
- Non installare la centrale di sistema vicino al trasformatore campanello e alle altre fonti di alimentazione (per evitare interferenze).
- Non installare i fili del bus di sistema insieme ai fili 100-240 V.
- Non usare cavi tradizionali per i fili di collegamento degli apriporta e del bus di sistema.
- Non collegare in parallelo cavi di diverso tipo.
- Usare solo due fili nel cavo quadripolare o multipolare del bus di sistema.
- In fase di collegamento, non installare il bus in entrata e in uscita all'interno dello stesso cavo.
- Non installare il bus interno ed esterno nello stesso cavo.

6.3 Montaggio

Altezza di installazione consigliata



Smontaggio



Aprire l'alloggiamento del pannello premendo il gancio sul fondo del dispositivo.

Distanza dei fori per installazione



- 1. Il fondo del dispositivo presenta dei fori per il fissaggio alla parete,
- 2. È possibile fissare il fondo del dispositivo alla scatola da incasso esistente. Di seguito sono indicate le dimensioni delle scatole da incasso compatibili.

Cablaggio



Fissare il fondo del dispositivo e collegarlo come indicato nel grafico. La sezione isolata dell'estremità del cavo non deve superare i 10 mm.

Impostazioni

Impostare l'indirizzo del posto esterno prescelto e l'indirizzo del posto interno sul jumper (vedi capitolo "<u>Regolazione del dispositivo</u>").

A. Installazione a parete

1) Montaggio a parete



- 1. Fissare il fondo del dispositivo alla parete.
- Fissare la parte superiore del dispositivo alla parte inferiore del dispositivo (fondo). A tal scopo, posizionare il lato superiore del dispositivo sulle linguette e premere il lato inferiore sul fondo del dispositivo, fino a che la chiusura si inserisca a scatto.

2) Montaggio a parete con scatola da incasso



- 1. Fissare il fondo del dispositivo alla scatola da incasso esistente.
- Fissare la parte superiore del dispositivo alla parte inferiore del dispositivo (fondo). A tal scopo, posizionare il lato superiore del dispositivo sulle linguette e premere il lato inferiore sul fondo del dispositivo, fino a che la chiusura si inserisca a scatto.

3) Installazione da tavolo

Montaggio con staffa desktop



- 1. Fissare il fondo del dispositivo alla staffa desktop.
- Fissare la parte superiore del dispositivo alla parte inferiore del dispositivo (fondo). A tal scopo, posizionare il lato superiore del dispositivo sulle linguette e premere il lato inferiore sul fondo del dispositivo, fino a che la chiusura si inserisca a scatto.

B) Installazione da incasso

Smontaggio della cornice



In caso di installazione ad incasso, smontare prima la cornice.

1) Montaggio con coperchio posteriore (senza scatola da incasso)



Questo tipo di installazione è consigliato per pareti in cartongesso o di legno, non necessità della scatola da incasso dedicata.

- 1. Fissare il coperchio posteriore direttamente all'interno della parete
- Fissare la parte superiore del dispositivo alla parte inferiore del dispositivo (fondo). A tal scopo, posizionare il lato superiore del dispositivo sulle linguette e premere il lato inferiore sul fondo del dispositivo, fino a che la chiusura si inserisca a scatto.

2) Montaggio con scatola da incasso dedicata



- 1. Fissare la scatola da incasso nella parete.
- 2. Fissare il coperchio posteriore alla scatola da incasso.
- Fissare la parte superiore del dispositivo alla parte inferiore del dispositivo (fondo). A tal scopo, posizionare il lato superiore del dispositivo sulle linguette e premere il lato inferiore sul fondo del dispositivo, fino a che la chiusura si inserisca a scatto.

Sostituzione della cornice frontale



E' possibile sostituire la cornice frontale in caso di danneggiamento di quella presente o nel caso di sostituzione con cornici colorate per modificare l'estetica del posto interno.

L'installazione del posto interno è completata.

Avvertenza

Ci riserviamo il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche o modificare il contenuto del presente documento senza preavviso.

Le specifiche dettagliate concordate al momento dell'ordine si applicano a tutti gli ordini. ABB declina ogni responsabilità per eventuali errori o incompletezze in questo documento.

Ci riserviamo tutti i diritti del presente documento, degli argomenti e delle illustrazioni ivi contenute. È vietata la riproduzione, la divulgazione a terzi o l'utilizzo dei relativi contenuti in toto o in parte, senza il previo consenso scritto da parte di ABB.




Urządzenie ABB-Welcome M

M22311-. M22313-. Stacja wewnętrzna wideo sterowana za pomocą poleceń głosowych z ekranem o przekątnej 4,3 cali



1	Bezpiec	zeństwo	3
2	Przezna	czenie	3
3	Środowi	sko	3
	3.1	Urządzenia ABB	3
4	Działania	a	5
	4.1	Operacje standardowe	5
	4.1.1	Elementy sterujące	5
	4.2	Elementy sterujące	8
	4.2.1	Połączenia przychodzące / Podczas połączenia	8
	4.2.2	Ustawienia wyświetlacza i głośności podczas połączenia	10
	4.2.3	Menu komunikacji	11
	4.3	Ustawienia	14
	4.3.1	Przegląd	14
	4.3.2	Ustawienia połączenia przez interkom	15
	4.3.3	Ustawienia siłownika przełącznika	17
	4.3.4	Ustawienia przycisku programu	18
	4.3.5	Ustawianie przekierowania połączeń	19
	4.3.6	Ustawienia automatycznego zwalniania blokady	20
	4.3.7	Ustawienia hasła stacji zewnętrznej	21
	4.3.8	Ustawienia dzwonka	22
	4.3.9	Ustawienia głośności	23
	4.3.10	Ustawienia daty i godziny	24
	4.3.11	Ustawienia systemu domofonowego	25
	4.3.12	Ustawienia listy zastrzeżeń	26
	4.3.13	Przeglądanie historii	28
	4.3.14	Ustawienia języka	30
	4.3.15	Informacje	30
	4.3.16	Resetowanie do ustawień fabrycznych	31
	4.4	Czyszczenie	32
	4.5	Regulacja urządzenia	33
5	Dane teo	chniczne	35
6	Montaż /	/ instalacja	36
	6.1	Wymagania wobec elektryków	36
	6.2	Ogólna instrukcja montażu	37
	6.3	Montaż	38

1 Bezpieczeństwo



Ostrzeżenie

Napięcie elektryczne!

Ryzyko śmierci i pożaru z powodu napięcia elektrycznego równego 100– 240 V.

- Prace przy układzie zasilania o mocy 100–240 V mogą być wykonywane tylko przez uprawnionych elektryków!
- Odłączyć zasilanie elektryczne przed instalacją lub demontażem!

2 Przeznaczenie

Urządzenie M2231x-x stanowi integralną część systemu domofonowego ABB Welcome M, działającą wyłącznie z elementami tego systemu. Urządzenie można instalować tylko w suchych pomieszczeniach wewnątrz budynku.

3 Środowisko



Ochrona środowiska!

Nie można wyrzucać urządzeń elektrycznych ani elektronicznych z odpadami z gospodarstwa domowego.

 Urządzenie zawiera cenne surowce, które można ponownie wykorzystać. Dlatego należy je oddać do odpowiedniego punktu zbiórki.

3.1 Urządzenia ABB

Na wszystkich materiałach pakunkowych i urządzeniach firmy ABB znajdują się oznakowania i symbole atestujące dotyczące ich właściwej utylizacji. Materiały pakunkowe i urządzenia elektryczne, jak również ich elementy należy zawsze oddawać do utylizacji w autoryzowanych punktach zbiórki lub zakładach utylizacji odpadów.

Produkty firmy ABB spełniają wymogi prawne i są w szczególności zgodne z ustawami o urządzeniach elektrycznych i elektronicznych oraz rozporządzeniem REACH. (Dyrektywa UE 2002/96/EG WEEE i RoHS 2002/95/WE) (Rozporządzenie UE REACH i ustawa wykonawcza do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006)

4 Działania

- 4.1 Operacje standardowe
- 4.1.1 Elementy sterujące



Rys. 1 Elementy sterujące

Nr	Funkcje
1	Kolorowy wyświetlacz 4,3 cali
2	Przycisk komunikacji
	2A. Aby odebrać połączenie przychodzące, należy w ciągu 30 sekund
	podnieść słuchawkę.
	Natomiast po odebraniu połączenia przycisk ten służy do zakończenia rozmowy.
	 2B. Naciśnięcie tego przycisku w trybie oczekiwania umożliwia dostęp do menu komunikacji.
	2C. W trybie oczekiwania naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku
	powoduje włączenie funkcji nadawania (jeśli
	w tym samym mieszkaniu zostało zainstalowanych kilka stacji
	wewnętrznych).
	Powolne miganie diody LED oznacza połączenie przychodzące.
	Dioda LED się świeci, co oznacza, że trwa rozmowa.
	Szybkie miganie diody LED oznacza, że system jest zajęty.
3	Przycisk zwalniania blokady
	3A. Naciśnięcie tego przycisku umożliwia otwarcie drzwi w dowolnym
	momencie.
	3B. Automatyczne zwalnianie blokady: drzwi zostaną automatycznie
	otwarte w przypadku otrzymania połączenia przychodzącego
	(Aby aktywować tę funkcję, należy nacisnąć ten przycisk i przytrzymać
	go przez ponad 10 sekund, do momentu aż zaświeci się dioda.
	Ta sama czynność spowoduje wyłączenie funkcji i
	wyłączenie diody).
	Jeśli dioda LED się świeci, oznacza to, że funkcja automatycznego
	zwalniania blokady jest włączona.
	Szybkie miganie diody LED oznacza, że drzwi są otwarte dłużej
	niż przez ustalony czas (należy najpierw podłączyć czujnik).
4	Przycisk nadzoru
	4A. W trybie oczekiwania naciśnięcie tego przycisku pozwala na
	skontrolowanie domyślnej stacji zewnętrznej.
	4B. Naciśnięcie tego przycisku przy włączonym wyświetlaczu umożliwia
	skontrolowanie kolejnej stacji zewnętrznej. (Dostępność tej funkcji
	zależy od rodzaju instalacji)
	4C. Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku przy włączonym

	wyświetlaczu umożliwia wykonanie migawki.
	4D. Naciśnięcie tego przycisku w trybie oczekiwania, przy migającej
	diodzie LED, służy do wyświetlenia
	historii połączeń.
	Powolne miganie diody LED informuje o połączeniu
	nieodebranym).
5	Przycisk wyciszenia
	5A. W trybie oczekiwania naciśnięcie tego przycisku pozwala na
	wyciszenie dzwonka tej stacji
	wewnętrznej.
	5B. W trybie oczekiwania naciśnięcie tego przycisku pozwala na
	wyciszenie dzwonka wszystkich stacji wewnętrznych
	w mieszkaniu.
	5C. Gdy ktoś dzwoni, naciśnięcie tego przycisku powoduje odrzucenie
	połączenia.
	5D. Naciśnięcie tego przycisku w czasie rozmowy powoduje wyciszenie
	mikrofonu.
	Dioda LED świeci się, co oznacza, że wyciszenie zostało włączone.
6	Przycisk programowalny 1
	6A. Odblokowanie zamka podłączonego do stacji zewnętrznej (COM-NC-
	NO)
	(funkcja domyślna).
	6B. W trybie oczekiwania naciśnięcie tego przycisku i przytrzymanie go
	przez 3 sekundy umożliwia wysłanie sygnału SOS do
	konsoli portierskiej. Powolne miganie diody LED oznacza, że sygnał
	został wysłany.
	Natomiast szybkie jej miganie oznacza, że operacja nie powiodła się.
	6C. *Przycisk programowalny dodatkowych funkcji, np. połączenie z
	konsolą portierską,
	połączenie przez interkom
7	Przycisk ustawień systemowych
	Pozwala na przejście do ustawień systemowych i uzyskanie dostępu do
	różnych funkcji urządzenia.
-	Szybkie miganie diody LED oznacza, że to ustawienie jest zajęte.
8	**Funkcja pętli indukcyjnej

*W celu zastosowania tego przycisku należy skontaktować się ze swoim instalatorem instalacji elektrycznych.

**Ta funkcja jest dostępna tylko w modelu M22313-.

- 4.2 Elementy sterujące
- 4.2.1 Połączenia przychodzące / Podczas połączenia



Fig. 2 Połączenia przychodzące / Podczas połączenia Podczas połączeń dostępne są następujące funkcje:

Nr	Funkcje
1	Naciśnięcie tego przycisku powoduje odebranie połączenia
	przychodzącego lub zakończenie trwającego połączenia.
2	Naciśnięcie tego przycisku powoduje otwarcie drzwi, z których pochodzi
	połączenie.
3-A	Naciśnięcie tego przycisku pozwala na skontrolowanie kamery analogowej
	w stacji zewnętrznej, jeżeli
	taka istnieje.
3-B	Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku powoduje wykonanie migawki.
4	Naciśnięcie tego przycisku powoduje wyciszenie dźwięku dzwonka
	połączenia przychodzącego; naciśnięcie
	tego przycisku podczas połączenia spowoduje wyciszenie mikrofonu.
5-A	Naciśnięcie tego przycisku powoduje aktywację funkcji przycisku
	programowalnego.
5-B	Jeśli funkcja odblokowania drugiego zamka lub funkcja siłownika
	przełącznika sterowania jest przypisana do

	przycisku programowalnego, to naciśnięcie tego przycisku spowoduje aktywację tej funkcji.		
6-A	Naciśnięcie tego przycisku powoduje włączenie lub wyłączenie funkcji		
6-B	pełnego ekranu.		
	Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku umożliwia przejście do menu		
_	ustawień jasności i głośności.		
7	Pozostały czas połączenia.		
8	Liczba stacji zewnętrznych		

4.2.2 Ustawienia wyświetlacza i głośności podczas połączenia



Fig. 3 Ustawienia wyświetlacza i głośności podczas połączenia

Nacisnąć przycisk i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk 🌽 w celu przejścia do ustawień wyświetlacza i głośności podczas połączenia lub rozmowy. Dostępne są następujące funkcje.

Nr	Funkcje			
1	Przyciski nawigacyjne (w górę / w dół / potwierdź / usuń itd.)			
2	Korzystać z przycisków nawigacyjnych w razie potrzeby.			
3	Głośność rozmowy (dostosowanie możliwe wyłącznie podczas rozmowy)			
4	Nasycenie			
5	Jasność			
6	Ustawiona wartość			

4.2.3 Menu komunikacji

4.2.3.1 Przegląd

Naciśnięcie przycisku & spowoduje przejście do ustawień systemowych. Dostępne są następujące funkcje:

Nr	Funkcje
1	Intercom call (Połączenie przez interkom)
	- Aby wykonać połączenie przez interkom, należy dotknąć istniejącej listy
	połączeń.
2	Call to guard unit (Połączenie z konsolą portierską)
	 Bezpośrednie połączenie z konsolą portierską.
3	Broadcast (Nadawanie)
	– W tym menu można włączyć funkcję nadawania.
4	Switch actuator (Siłownik przełącznika)
	 Aktywowanie listy istniejących siłowników

4.2.3.2 Połączenie przez interkom



Rys. 4 Połączenie przez interkom

Najpierw ustawić listy połączeń przez interkom w menu System settings-intercom settings (Ustawienia systemowe-ustawienia interkomu).

Aby wykonać połączenie, po wybraniu listy, nacisnąć przycisk √.

4.2.3.3 Połączenie z konsolą portierską



Rys. 5 Połączenie z konsolą portierską

4.2.3.4 Nadawanie



4.2.3.5 Siłownik przełącznika



Rys. 7 Siłownik przełącznika

Najpierw ustawić listę siłowników w menu System settings-intercom settings (Ustawienia systemowe-ustawienia siłowników).

Po wybraniu listy należy nacisnąć przycisk √, aby włączyć zamek lub światło. Opcje te muszą być połączone z siłownikiem.

4.3 Ustawienia

4.3.1 Przegląd

Naciśnięcie przycisku przejście do ustawień systemowych. Dostępne są następujące funkcje:

Nr	Funkcje
1	Intercom settings (Ustawienia interkomu)
	- Ustawianie list interkomów między różnymi mieszkaniami lub w obrębie
	tego samego
	mieszkania.
2	Switch actuator (Siłownik przełącznika)
	 W tym menu można ustawić listę siłowników.
3	Program button (Przycisk programowalny)
	 – Ustawianie funkcji przycisków programowalnych.
4	Call forward (Przekierowanie połączeń)
	- Ustawianie odbiorcy (np. inna stacja wewnętrzna lub konsola portierska),
	do którego mają być przekierowywane
	połączenia od odwiedzających na czas nieobecności w domu.
5	Auto unlock (Automatyczne zwalnianie blokady)
	- Ustawianie zakresu czasu automatycznego zwalniania blokady.
6	Set OS password (Ustaw hasło stacji zewnętrznej)
	- Ustawianie własnego hasła umożliwiającego otwarcie drzwi przy użyciu
	klawiatury stacji zewnętrznej.
7	Ringtone (Dzwonek)
	 Ustawienie dźwięku dzwonka połączeń ze stacji zewnętrznych i
	wewnętrznych lub innych.
8	Volume (Głośność)
	– Ustawianie głośności dzwonka.
9	Date and time (Data i godzina)
	- Ustawianie daty i godziny.
10	Other settings (Inne ustawienia)
	- Inne ustawienia, np. automatyczny pełny ekran.
11	Blacklist (Lista zastrzeżeń)
	- Ustawianie listy zastrzeżeń, która służy do blokowania niechcianych
	połączeń z innych
	mieszkań.
12	History (Historia)
	– W tym menu można przeglądać wszystkie połączenia , np. połączenia
	odebrane i nieodebrane.

13 Language (Język)		
	– Ustawianie języka.	
14	Information (Informacje)	
15	Resetowanie do ustawień fabrycznych	

4.3.2 Ustawienia połączenia przez interkom

Λ						6
	Interco	om 1	(001)	<u> </u>	_ ∧	
	Interco	om 2		₩ ↔		
ą	Add N	ew —				5
Actuator					*	
		•	✓	•		
S		ß	4	1	ß	
	1	2	3	4		

Fig. 8 Menu ustawień interkomu

Nr	Funkcje			
1	Wybieranie poprzedniego elementu lub przewijanie do góry			
2	Wybieranie następnego elementu lub przewijanie w dół			
3	Potwierdzanie wyboru elementu lub przejście do jego edycji			
4	Powrót do poprzedniego ekranu			
5	Dodawanie nowej listy interkomów. W sumie można dodać do 32 list interkomów.			
6	 Lista istniejących interkomów: Naciśnięcie przycisku √ umożliwia zmianę ustawień. frist			

	wyposażone w nadrzędną stację wewnętrzną.				
7	Lista istniejących interkomów: Naciśnięcie przycisku √ umożliwia zmianę ustawień.				
	oznacza wewnętrzny interkom w tym samym mieszkaniu.				

Dodawanie nowej listy



Rys. 9 Dodawanie nowego interkomu

Nr	Funkcje
1	Umożliwia wybór typu połączenia:
	- interkom zewnętrzny oznacza połączenie z innym mieszkaniem
	- interkom wewnętrzny oznacza połączenie w obrębie tego samego
	mieszkania
2	Zmiana adresu docelowego w zakresie od 001 do 250.
	*Dla połączeń przez interkom wewnętrzny nie ma potrzeby ustawiania
	adresu docelowego.
3	Zmiana nazwy listy interkomów:
	Przewijać kolejno litery alfabetu lub cyfry za pomocą przycisków Plus i
	Minus.

Wybór potwierdzić naciśnięciem przycisku Save (Potwierdź).

4.3.3 Ustawienia siłownika przełącznika





Nr	Funkcje
1	Lista istniejących siłowników przełącznika: Naciśnięcie przycisku √ umożliwia zmianę ustawień.
2	Dodawanie nowej listy siłowników: można dodać do 10 list siłowników.
3	Zmiana adresu docelowego w zakresie od 001 do 199 za pomocą przycisków Plus i Minus.
4	Zmiana nazwy listy istniejących siłowników:

Przewijać kolejno litery alfabetu lub cyfry za pomocą przycisków Plus i Minus.

4.3.4 Ustawienia przycisku programu



Rys. 11 Ustawienia przycisku programowalnego

Nr	Funkcje
1	Ustawianie funkcji przycisku programowalnego, <i>np.</i> odblokowanie drugiego zamka, połączenie z konsolą
	portierską, połączenie przez interkom, włączanie siłownika przełącznika.
	*Pozycja 2nd-lock (drugi zamek) oznacza, że zamek jest połączony ze stacją zewnętrzną (NC-NO-
	COM).
	*Tylko istniejąca lista połączeń przez interkom lub lista siłownika
	przełącznika może zostać przypisana
	do przycisku programowalnego.

4.3.5 Ustawianie przekierowania połączeń



Rys. 12 Ustawianie przekierowania połączeń

Nr	Funkcje
1	Włączanie/wyłączanie funkcji przekierowania połączeń.
2	Umożliwia wybranie typu połączenia, np. połączenie wewnętrzne lub połączenie z konsolą portierską.
3	Umożliwia zmianę adresu docelowego, jeżeli wybrano połączenie ze stacją wewnętrzną.

*Włączenie funkcji przekierowania połączeń powoduje wyłączenie funkcji automatycznego zwalniania blokady.

*Tę funkcję można ustawić jedynie w nadrzędnej stacji wewnętrznej

4.3.6 Ustawienia automatycznego zwalniania blokady



Rys. 13 Ustawienia automatycznego zwalniania blokady

Nr	Funkcje			
1	Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego zwalniania blokady.			
2	Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego zwalniania blokady na okres Time 1 (Czas 1).			
3	Ustawianie czasu początkowego i końcowego dla Time 1 (Czas 1)			
4	Włączanie/wyłączanie funkcję automatycznego zwalniania blokady na okres Time 2 (Czas 2).			
5	Ustawianie czasu początkowego i końcowego dla Time 2 (Czas 2).			

*Jeśli funkcja automatycznego zwalniania blokady zostanie włączona bez ustawienia jej czasu działania, funkcja ta będzie aktywna przez 10 godzin.

*Włączenie funkcji automatycznego zwalniania blokady powoduje wyłączenie funkcji przekierowania połączeń.

*Tę funkcję można ustawić jedynie w nadrzędnej stacji wewnętrznej.

Ustawienia hasła stacji zewnętrznej 4.3.7

	-SET OS P Enable Enter (6-8 di	ASSWORD e Password Password gits)	√ 123456			1
11						
<u> </u>	-	 ₿		1	Ð]

Rys. 14 Ustawienia hasła stacji zewnętrznej

Nr	Funkcje
1	Włączanie/wyłączanie funkcji hasła.
2	Wprowadzić dowolne hasło od 6 do 8 cyfr.

*dostępne tylko za pomocą klawiatury. *Tę funkcję można ustawić jedynie w nadrzędnej stacji wewnętrznej.

4.3.8 Ustawienia dzwonka



Rys. 15 Dzwonek

Nr	Funkcje		
1	Wybieranie dźwięku dzwonka dla domyślnej stacji zewnętrznej.		
2	Wybieranie dźwięku dzwonka dla innej stacji zewnętrznej.		
3	Wybieranie dźwięku dzwonka do drzwi mieszkania.		
4	Wybieranie dźwięku dzwonka dla pozostałych połączeń, np. z konsoli portierskiej lub		
	połączeń przez interkom z innych mieszkań.		

4.3.9 Ustawienia głośności



Rys. 16 Ustawienia głośności

Nr	Funkcje
1	Ustawianie głośności dźwięku dzwonka.
2	– Włączanie/wyłączanie sygnału zwrotnego naciskanego
	przycisku.

4.3.10 Ustawienia daty i godziny



Rys. 17 Ustawienia daty i godziny

Nr	Funkcje
1	Ustawianie daty.
2	Ustawianie godziny.
3	Włączanie/wyłączanie funkcji czasu letniego.

4.3.11 Ustawienia systemu domofonowego



Rys. 18 Ustawienia systemu domofonowego

Nr	Funkcje		
1	Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego pełnego ekranu.		
2	Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznej migawki.		
3	Włączanie/wyłączanie funkcji kontroli stanu drzwi (dostępne wyłącznie		
	po zainstalowaniu czujnika w stacji wewnętrznej; dioda 🗝 miga, jeśli		
	drzwi są otwarte).		
4	Włączanie/wyłączanie funkcji połączeń nieodebranych (dioda 🗷 miga, jeśli		
	zostało zarejestrowane połączenie		
	nieodebrane).		

4.3.12 Ustawienia listy zastrzeżeń







Nr	Funkcje
1	Istniejąca lista zastrzeżeń: Naciśnięcie przycisku √ umożliwia zmianę ustawień.
2	Dodawanie nowej listy zastrzeżeń: W sumie można dodać do 32 list zastrzeżeń.
3	Zmiana adresu docelowego w zakresie od 001 do 250 za pomocą

przycisków Plus i Minus.

*Tę funkcję można ustawić jedynie w nadrzędnej stacji wewnętrznej.

4.3.13 Przeglądanie historii



Rys. 20 Przeglądanie historii

Nr	Funkcje	
1	Menu History (Historia) umożliwia zapisanie do 100 zdarzeń.	
	- Ikona się wyświetla, jeśli funkcja migawki jest włączona. Ikona się nie	
	wyświetla, jeśli funkcja ta jest wyłączona.	
	– Data, czas i rodzaj zdarzenia zapisywane są razem z	
	migawką.	
	– Kierunki: 🔇 oznacza połączenia wychodzące	
	🕊 oznacza połączenia odebrane	
	义 oznacza połączenia nieodebrane	

2	Naciśnięcie tego przycisku umożliwia przeglądanie szczegółów zdarzenia.		
	Po naciśnięciu dzwonka zawsze wykonywane są dwa zdjęcia		
	odwiedzającego.		
3	Naciśnięcie tego przycisku powoduje usunięcie wpisu.		

4.3.14 Ustawienia języka



Rys. 21 Ustawienia języka

4.3.15 Informacje

~	-INFORMATION		
123	Flash Version:	V0.11_130723	
	MCU Version:	V0.11_130722	
()	M/S:	Master	
	Indoor St. Add	.: 001	
	Default Outdoo	or: 1	
		✓ ·	~
<u> </u>			1 🖉

Rys. 22 Informacje o stacji wewnętrznej (zeskanować kod QR, aby uzyskać szczegółową instrukcję stacji wewnętrznej)

4.3.16 Resetowanie do ustawień fabrycznych



Rys. 23 Resetowanie do ustawień fabrycznych

Nr	Funkcje
1	Resetowanie wszystkich ustawień:
	Resetowanie wszystkich urządzeń i przywracanie wszystkich domyślnych
	ustawień. Operacja ta
	nie usuwa zaprogramowanych danych ani historii, np. list interkomów
	i list siłowników przełącznika.
2	Czyszczenie wszystkich danych:
	Czyszczenie wszystkich zaprogramowanych danych i historii. Zostaną
	również przywrócone
	wszystkie ustawienia fabryczne.



Czyszczenie

Ostrzeżenie

Ryzyko uszkodzenia powierzchni ekranu.

Powierzchnię ekranu można uszkodzić twardymi lub ciężkimi przedmiotami!

Nigdy nie należy stosować takich przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego.

- Należy używać palca lub plastikowego rysika.

Powierzchnię ekranu można uszkodzić, stosując płyny do czyszczenia lub środki ścierne!

- Powierzchnie należy czyścić, używając miękkiej ściereczki lub dostępnego w sprzedaży płynu do mycia okien.
- Nigdy nie należy stosować środków czystości ze środkiem ściernym.

4.5 Regulacja urządzenia





1. Stacja

Przełącznik wybierakowy do ustawiania adresu domyślnej stacji zewnętrznej.

2. X10 X1

Przełączniki wybierakowe do ustawiania adresu (cyfry dziesiątek i jedności) stacji wewnętrznej.

X200 X100

Segmentowe przełączniki dwustanowe do ustawiania adresu (cyfry setek) stacji wewnętrznej.

3. Funkcja urządzenia nadrzędnego/podrzędnego

Tylko jedną stację wewnętrzną w każdym mieszkaniu należy ustawić jako urządzenie nadrzędne (przełącznik należy ustawić w położeniu M/S on). W szystkie dodatkowe stacje wewnętrzne w tym samym mieszkaniu należy ustawić jako urządzenia podrzędne (przełącznik należy ustawić w położeniu M/S off).

4. Rezystor końcowy

W instalacjach wideo lub w kombinowanych instalacjach audio/wideo przełącznik należy ustawić w położeniu RC on w ostatnim urządzeniu linii.

5. **a b** = podłączenie magistrali

= podłączenie dzwonka przy drzwiach DC GND = dodatkowe zasilanie elektryczne Złącze do pętli indukcyjnej

6.

5 Dane techniczne

Opis	Wartość
Rozdzielczość ekranu:	480 × 272
Rozmiar ekranu:	4,3"
Temperatura robocza:	-10° C – +55° C
Temperatura przechowywania:	-40° C – +70° C
Stopień ochrony	IP 30
Zaciski do przewodów	2 x 0,28 mm ² – 2 x 1 mm ²
jednożyłowych	
Zaciski do przewodów	2 x 0,28 mm ² – 2 x 1 mm ²
cienkożyłowych	
Napięcie magistrali	20-30 V

6 Montaż / instalacja



Ostrzeżenie

Napięcie elektryczne!

Ryzyko śmierci i pożaru z powodu napięcia elektrycznego równego 100–240 V.

 Przewodów niskonapięciowych i 100–240 V nie wolno układać razem w jednej puszce podtynkowej!
 Jeśli dojdzie do zwarcia, istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia napięcia 100–240 V w przewodach niskonapięciowych.

6.1 Wymagania wobec elektryków



Ostrzeżenie

Napięcie elektryczne!

Urządzenie wolno instalować jedynie osobom posiadającym konieczną wiedzę i doświadczenie w dziedzinie elektrotechniki.

- Niefachowa instalacja zagraża życiu instalatora i użytkowników instalacji elektrycznej.
- Niefachowa instalacja może prowadzić do poważnych szkód rzeczowych, na przykład pożaru.

Wymagana wiedza fachowa i warunki instalacji:

- Stosować poniższe zasady bezpieczeństwa (DIN VDE 0105, EN 50110):
 - 1. Odłączyć od sieci.
 - 2. Zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
 - 3. Sprawdzić, czy urządzenie nie jest pod napięciem.
 - 4. Podłączyć do uziemienia.
 - 5. Zakryć lub odgrodzić sąsiadujące części znajdujące się pod napięciem.
- Stosować odpowiednią odzież ochronną.
- Stosować wyłącznie odpowiednie narzędzia i przyrządy pomiarowe.
- Sprawdzić rodzaj sieci zasilającej (system TN, system IT i system TT) i przestrzegać wynikających z tego warunków przyłączenia
(klasyczne zerowanie, uziemienie ochronne, konieczność wykonania dodatkowych pomiarów, itd.).

6.2 Ogólna instrukcja montażu

- Wszystkie odgałęzienia przewodów powinny zostać zakończone podłączonym urządzeniem magistrali (np. stacja wewnętrzna, zewnętrzna lub urządzenie systemowe).
- Nie instalować centrali systemu bezpośrednio obok transformatorów dzwonka lub innych urządzeń zasilających (unikanie interferencji).
- Nie układać przewodów magistrali systemowej wspólnie z przewodami 100-240 V.
- Nie używać wspólnego kabla dla przewodów przyłączowych elektrozaczepów i przewodów magistrali systemowej.
- Unikać złączeń między różnymi typami kabli.
- W kablu, który ma cztery lub więcej żył, do magistrali systemowej należy wykorzystać tylko dwie żyły.
- Przy łączeniu przelotowym nigdy nie prowadzić przychodzącej i wychodzącej magistrali w tym samym kablu.
- Nigdy nie prowadzić magistrali wewnętrznej i zewnętrznej w tym samym kablu.

6.3 Montaż

Zalecana wysokość montażu



Demontaż



Należy otworzyć panel obudowy, pociągając za zaczep znajdujący się na spodzie urządzenia.

Wymiary montażowe



- Na spodzie obudowy znajdują się otwory na śruby do montażu urządzenia na ścianie zgodnie z powyższymi wymiarami montażowymi.
- Ponadto spód urządzenia można przymocować do istniejącej skrzynki podtynkowej. Na powyższych rysunkach zostały przedstawione wymiary kompatybilnej skrzynki podtynkowej.

Okablowanie



Należy przymocować spód urządzenia i podłącz je zgodnie z instrukcją przedstawioną na rysunkach. Izolowana część końcówki przewodu nie może być dłuższa niż 10 mm.

Ustawienia

Ustawienia adresów preferowanych stacji zewnętrznych i adresów stacji wewnętrznych na zworze (patrz rozdział <u>Regulacja urządzenia</u>).

Trzy typy instalacji:

- A. Montaż natynkowy
- 1) Montaż na ścianie



- 1. Należy przymocować spód urządzenia do ściany.
- Mocowanie na zatrzaski górnej i dolnej części urządzenia: należy umieścić górną część urządzenia na wypustkach zatrzasków, a następnie docisnąć dolną stroną do spodu urządzenia do momentu zablokowania zatrzasków.

2) Montaż na skrzynce podtynkowej



- 1. Należy przymocować spód urządzenia do istniejącej skrzynki podtynkowej.
- Mocowanie na zatrzaski górnej i dolnej części urządzenia: należy umieścić górną część urządzenia na wypustkach zatrzasków, a następnie docisnąć dolną stroną do spodu urządzenia do momentu zablokowania zatrzasków.

B. Montaż na biurkuMontaż na podstawce na biurko



- 1. Należy zamocować dolną część urządzenia na podstawce na biurko.
- Mocowanie na zatrzaski górnej i dolnej części urządzenia: należy umieścić górną część urządzenia na wypustkach zatrzasków, a następnie docisnąć dolną stroną do spodu urządzenia do momentu zablokowania zatrzasków.

C. Montaż na skrzynce podtynkowej

Demontaż ramy



Aby przeprowadzić montaż na skrzynce podtynkowej, należy najpierw zdemontować ramę.

1) Montaż na tylnej pokrywie



1. Zamocować tylną pokrywę bezpośrednio na ścianie.

 Mocowanie na zatrzaski górnej i dolnej części urządzenia: należy umieścić górną część urządzenia na wypustkach zatrzasków, a następnie docisnąć dolną stroną do spodu urządzenia do momentu zablokowania zatrzasków.

2) Montaż na metalowej skrzynce podtynkowej



- 1. Zamocować metalowa skrzynke podtynkowa w ścianie.
- 2. Należy przymocować tylną pokrywę do metalowej skrzynki podtynkowej.
- Mocowanie na zatrzaski górnej i dolnej części urządzenia: należy umieścić górną część urządzenia na wypustkach zatrzasków, a następnie docisnąć dolną stroną do spodu urządzenia do momentu zablokowania zatrzasków.

Wymiana osłony przedniej



Zakończono instalację stacji wewnętrznej.

Error! Use the Home tab to apply 标题 1 to the text that you want to appear here.

Uwaga

1

Firma ABB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych, jak również zmian treści niniejszego dokumentu w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Szczegółowe dane techniczne uzgodnione w czasie składania zamówienia stosuje się do wszystkich zamówień. Firma ABB nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy ani za braki, jakie mogą pojawić się w niniejszym dokumencie.

Wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartych w nim informacji są zastrzeżone. Osobom trzecim zabrania się powielania, przesyłania czy ponownego wykorzystywania niniejszego dokumentu lub jego części bez uprzedniej pisemnej zgody firmy ABB. ABB s.r.o., Elektro-Praga

Welcome Midi Domovní videotelefon, hands-free

Objednací číslo: 8300-0-8086

Návod na instalaci

1	Bezpečn	ost	3
2	Zamýšlei	né použití	3
3	Ochrana	životního prostředí	3
	3.1	Zařízení ABB	3
4	Provoz		4
	4.1	Běžný provoz	4
	4.1.1	Ovládací prvky	4
	4.2	Ovládání	6
	4.2.1	Příchozí hovor / během hovoru	6
	4.2.2	Nastavení displeje a hlasitosti během hovoru	7
	4.2.3	Nabídka komunikace	8
	4.3	Nastavení	10
	4.3.1	Popis	10
	4.3.2	Nastavení volání interkomem	11
	4.3.3	Nastavení spínacího modulu	13
	4.3.4	Nastavení univerzálního programovatelného tlačítka	13
	4.3.5	Nastavení přesměrování hovorů	14
	4.3.6	Nastavení automatického odemknutí	15
	4.3.7	Nastavení hesla k operačnímu systému	16
	4.3.8	Nastavení vyzvánění	17
	4.3.9	Nastavení hlasitosti	18
	4.3.10	Nastavení data a času	19
	4.3.11	Nastavení parametrů vstupního systému	20
	4.3.12	Nastavení seznamu nežádoucích hovorů (Blacklist)	21
	4.3.13	Zobrazení historie	22
	4.3.14	Nastavení jazyka	23
	4.3.15	Informace	23
	4.3.16	Obnovení továrního nastavení	24
	4.4	Čištění	25
	4.5	Nastavení zařízení	26
5	Technick	é údaje	27
6	Montáž a	a instalace	28
	6.1	Bezpečnostní opatření při instalaci	28
	6.2	Všeobecné pokyny pro instalaci	28
	6.3	Montáž	29

1 Bezpečnost



Výstraha

Elektrické napětí!

- Nebezpečí smrti či požáru kvůli elektrickému napětí 100-240 V.
- Na rozvodném systému 100-240 V může pracovat pouze personál s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací!
- Před instalací či demontáží odpojte hlavní přívod napětí!

2 Zamýšlené použití

Video telefon M2231x-x tvoří nedílnou součástí dveřního komunikačního systému Welcome Midi od společnosti ABB a pracuje výlučně se součástmi tohoto systému. Zařízení se smí instalovat pouze v suchých vnitřních prostorách.

3 Ochrana životního prostředí



Dbejte na ochranu životního prostředí!

Použitá elektrická a elektronická zařízení se nesmějí likvidovat v rámci běžného domovního odpadu.

Zařízení obsahuje cenné suroviny, které lze recyklovat. Proto je třeba zařízení nechat zlikvidovat ve vhodném sběrném místě.

3.1 Zařízení ABB

Všechny obalové materiály a zařízení z ABB nesou označení a testovací pečetě pro správnou likvidaci. Obalové materiály a elektrická zařízení i jejich součásti je nutné vždy likvidovat prostřednictvím autorizovaných sběrných středisek a společností zaměřených na likvidaci odpadů.

Výrobky společnosti ABB splňují stanovené zákonné požadavky, především směrnice ohledně elektronických a elektrických zařízen í a předpisy REACH.

(Směrnice EU-2002/96/EG WEEE a 2002/95/EG RoHS)

(Předpis EU-REACH a zákon pro zavedení předpisu do praxe (EG) č.1907/2006)

4 Provoz

4.1 Běžný provoz

4.1.1 Ovládací prvky



Obr. 1 Ovládací prvky

Číslo	Funkce
1	Barevný displej 4,3"
2	Komunikační tlačítko
	2A Když zazní vyzvánění, stisknutím tlačítka během 30 sekund
	se aktivuje komunikace, opakovaným stisknutím se hovor ukončí.
	2B V pohotovostním režimu se stisknutím tohoto tlačítka spustí komunikační menu.
	2C V pohotovostním režimu se přidržením tohoto tlačítka spustí funkce vysílání (pokud
	je v jednom bytě více vnitřních stanic).
	Pokud indikační dioda bliká pomalu, signalizuje příchozí hovor.
	Pokud se dioda rozsvítí, signalizuje, že probíhá konverzace.
	Pokud dioda bliká rychle, signalizuje, že systém je zaneprázdněný.
3	Tlačítko odemknutí dveří
	3A Stisknutím tohoto tlačítka lze kdykoli dveře otevřít.
	3B Automatické odemknutí: dveře se po příchozím hovoru automaticky odemknou
	(Přidržte toto tlačítko na více než 10 sekund, dokud se dioda
	nerozsvítí. Steiným postupem se funkce vypne a dioda
	zhasne).
	Když se dioda rozsvítí, signalizuje automatické odemknutí.
	Když dioda rychle bliká, signalizuje, že dveře isou otevřeny déle.
	než je nastaveno v časovém limitu (nejprve je nutné připojit snímač).
4	Sledovací tlačítko
	4A Stisknutím tohoto tlačítka v pohotovostním režimu se spustí sledování výchozí vněiší stanice.
	4B Stisknutím tohoto tlačítka při zapnutém displeji se spustí sledování další vnější stanice.
	(Dostupnost této funkce závisí na typu instalace.)
	4C Přidržením tohoto tlačítka při zapnutém displeji se pořídí snímek.
	4D Stisknutím tohoto tlačítka v pohotovostním režimu, kdvž bliká indikační dioda, se zobrazí
	záznam "Historie".
	Pomalu blikající dioda upozorňuje na zmeškaný hovor.
5	Tlačítko ztlumení
•	54 Stisknutím tohoto tlačítka v pohotovostním režimu se ztlumí vyzvánění vnitřní stanice
	58 Přidržením tohoto tlačítka v pohotovostním režimu se ztlumí vyzvánění všech vnitřních stanic v bytě
	5C. Když zazní vyzvánění, stisknutím tohoto tlačítka lze hovor odmítnout
	5D Stisknutím tohoto tlačítka během rozbovoru lze ztlumit mikrofon
	Ztlumený stav signalizuje rozsvícená indikační dioda
6	Liniverzální programovatelné tlačítko 1
0	64 Livolnění zámku nějnojaného k vnější stanici (COM-NC-NO)
	6B Přidržením tohoto tlačítka na 3 sekundy v pohotovostním režimu lze vyslat nouzový signál
	jednotce ostrahy. Bliká-li indikační dioda nomalu, signalizuje úsněch, bliká-li
	60 Programovatelné tlačítko pro dodatečné funkce, panříklad volání ostrahy
	interkom
7	
1	nachte nastavelli systelliu Spuetí pahídku postovoní různých funkcí svetému
	opusu nasluvu naslaveni ružných ruhku systemu. Pokud indikační dioda problo bliká, signalizuje, že probíbá postovování ovetámu
0	
0	

*Chcete-li tato tlačítka používat, kontaktujte svého instalujícího technika.

**Tato funkce je dostupná pouze ve verzi M22313-.

4.2 Ovládání

4.2.1 Příchozí hovor / během hovoru



Obr. 2 Příchozí hovor / během hovoru Během komunikace jsou k dispozici následující funkce:

Funkce
Stisknutím tohoto tlačítka přijmete příchozí hovor; probíhající hovor tímto
tlačítkem ukončíte.
Stisknutím tohoto tlačítka otevřete dveře v místě, odkud přichází hovor.
Stisknutím tohoto tlačítka si prohlédnete obraz z analogové kamery vnější
stanice, pokud je připojena do kamerového modulu v tlačítkovém table.
Přidržením tohoto tlačítka pořídíte snímek.
Stisknutím tohoto tlačítka ztlumíte vyzvánění příchozího hovoru; stisknutím
tohoto tlačítka v průběhu hovoru ztlumíte mikrofon.
Stisknutím tohoto tlačítka spustíte funkci přiřazenou k univerzálnímu
programovatelnému tlačítku.
Je-li univerzálnímu tlačítku přiřazena funkce "odemknutí 2. zámku" nebo
"ovládání spínacího modulu", aktivuje se stisknutím tohoto tlačítka.
Stisknutím tohoto tlačítka povolíte nebo zakážete funkci celé obrazovky.
Přidržením tohoto tlačítka spustíte nabídku pro nastavení jasu a hlasitosti.
Zbývající čas spojení
Počet vnějších stanic

4.2.2 Nastavení displeje a hlasitosti během hovoru



Obr. 3 Nastavení displeje a hlasitosti během hovoru

Podržením tlačítka 🤌 po dobu 3 s během hovoru se spustí nabídka pro nastavení displeje a hlasitosti. K dispozici jsou následující funkce.

Číslo	Funkce	
1	Navigační tlačítka (nahoru / dolů / potvrdit / zrušit atd.)	
2	Stiskněte potřebná navigační tlačítka.	
3	Hlasitost hovoru (lze nastavit pouze během hovoru)	
4	Sytost	
5	Jas	
6	Nastavení hodnoty	

4.2.3 Nabídka komunikace

4.2.3.1 Popis

Stisknutím tlačítka 🕓 se spustí komunikační nabídka. K dispozici jsou následující funkce:

Číslo	Funkce
1	Volání interkomem
	- dotykem položky v seznamu stávajících hovorů spustíte hovor
	prostřednictvím interkomu.
2	Přivolání ostrahy
	- přímé přivolání ostrahy.
3	Vysílání
	 v této nabídce lze spustit funkci vysílání.
4	Spínací modul
	 aktivace stávajícího seznamu spínacích modulů

4.2.3.2 Volání interkomem



Obr. 4 Volání interkomem

Nejprve v nabídce nastavení interkomu vytvořte seznamy pro volání interkomem. Po výběru seznamu stisknutím tlačítka √ zahajte volání.

4.2.3.3 Přivolání ostrahy



Obr. 5 Přivolání ostrahy (systémového telefonu, pokud je v budově realizována tato služba)

4.2.3.4 Vysílání



Obr. 6 Vysílání

Tato funkce umožňuje volat na všechny stanice se stejnou adresou (např. v rámci jednoho bytu) bez nutnosti vyzvánění, jako například u funkce interkomu.

4.2.3.5 Spínací modul



Obr. 7 Spínací modul

Nejprve zvolte v nabídce spínacích modulů v nastavení systému příslušný seznam spínacích modulů. Po výběru seznamu stisknutím tlačítka √ odemknete zámek nebo zapnete světlo, připojené ke spínacímu modulu.

4.3 Nastavení

4.3.1 Popis
Stisknutím tlačítka ^P spustíte nabídku pro nastavení systému. K dispozici jsou následující funkce:

Číslo	Funkce
1	Nastavení interkomu
	 vytvoření seznamů interkomů v různých bytech nebo ve stejném bytě
2	Spínací modul
	- vytvoření seznamu spínacích modulů
3	Univerzální tlačítko
	- nastavení funkcí univerzálních tlačítek
4	Přesměrování hovorů
	- nastavení cíle (například dalších vnějších stanic nebo ostrahy), na který chcete
	přesměrovat hovory od návštěvníků v době, kdy nejste doma.
5	Automatické odemknutí
	- nastavení časového intervalu pro automatické odemknutí
6	Nastavení hesla k operačnímu systému
	- nastavení vlastního hesla pro otevření dveří, které se zadává prostřednictvím
	klávesnice na vnější stanici.
7	Vyzvánění
	- nastavení vyzvánění pro vnější zvonek, vnitřní zvonek a další
8	Hlasitost
	 nastavení hlasitosti vyzvánění
9	Datum a čas
	 nastavení různých časových údajů.
10	Další nastavení
	- další nastavení, např. automatické zobrazení na celou obrazovku
11	Seznam nežádoucích hovorů
	 vytvoření seznamu nepovolených hovorů, který slouží k zablokování
	nežádoucích volání z ostatních bytů
12	Historie
	- prohlížení všech záznamů o komunikaci, například přijatých hovorů nebo
	zmeškaných hovorů.
13	Jazyk
	- nastavení místního jazyka
14	Informace
15	Obnovení továrního nastavení

4.3.2 Nastavení volání interkomem



Obr. 8 Nabídka pro nastavení interkomu

Číslo	Funkce
1	Předchozí volba nebo rolování nahoru
2	Následující volba nebo rolování dolů
3	Potvrzení výběru nebo vstup do položky a její úprava
4	Návrat na předchozí obrazovku
5	Přidání nového seznamu interkomů. Celkem lze přidat až 32 seznamů interkomů.
6	Stávající seznam interkomů: stisknutím tlačítka √ upravíte nastavení.
	介与介 znamená vnější komunikaci s jinými byty.
	*Pro nastavení externího interkomu musí mít každý byt hlavní vnitřní stanici.
7	í seznam interkomů: stisknutím tlačítka √ upravíte nastavení. znamená vnitřní komunikaci ve
	stejném bytě.

Přidání nového seznamu



Obr. 9 Vložení nového interkomu

Číslo	Funkce	
1	Volba typu spojení:	
	- externí interkom slouží k volání z jiných bytů (stanice s rozdílnou adresou)	
	- interní interkom slouží k volání v rámci jednoho bytu (stanice se stejnou adresou)	
2	Změna adresy cíle od 001 do 250.	
	*Jde-li o vnitřní volání interkomem, není potřeba nastavovat adresu cíle.	
3	Přejmenování seznamu interkomů:	
	procházejte po jednom písmena abecedy nebo čísla pomocí tlačítek "+" nebo "-"	

Nastavenou konfiguraci uložte tlačítkem "Save (Uložit)".

4.3.3 Nastavení spínacího modulu



Přidání nového seznamu



Obr. 10 Nastavení spínacího modulu

Číslo	Funkce
1	Stávající seznam spínacích modulů: stisknutím tlačítka $$ upravíte nastavení.
2	Přidání nového seznamu modulů: celkem lze přidat až 10 seznamů spínacích modulů.
3	Změna adresy cíle pomocí tlačítek "+" nebo "-" od 001 do 199.
4	Přejmenování seznamu spínacích modulů: procházejte po jednom písmena abecedy nebo čísla pomocí tlačítek "+" nebo "-"

4.3.4 Nastavení univerzálního programovatelného tlačítka



Obr. 11 Nastavení univerzálního tlačítka

Číslo	Funkce
1	Nastavení funkcí pro univerzální tlačítko, například odemknutí 2. zámku, volání ostrahy, volání interkomem, zapnutí spínacího modulu.
	*2. zámek znamená zámek připojený k vnější stanici (NC-NO- COM)
	*K univerzálnímu tlačítku lze přiřadit pouze existující seznam volání interkomem a seznam spínacích modulů.

4.3.5 Nastavení přesměrování hovorů



Obr. 12 Nastavení přesměrování hovorů

Funkce
Povolení / zakázání funkce přesměrování hovorů.
Nastavení typu volání, včetně vnitřního volání nebo volání ostrahy
(systémového telefonu).

3 Změna adresy cíle, jde-li o volání vnitřní stanice. *Při aktivaci funkce přesměrování hovorů se vypne funkce automatického odemknutí zámku. *Funkci lze nastavit pouze v hlavní vnitřní stanici.

4.3.6 Nastavení automatického odemknutí



Obr. 13 Nastavení automatického odemknutí

Číslo	Funkce
1	Povolení / zakázání funkce automatického odemknutí
2	Povolení / zakázání automatického odemknutí v průběhu Časového intervalu 1.
3	Nastavení počátečního a koncového času pro Časový interval 1.
4	Povolení/zakázání automatického odemknutí v průběhu Časového intervalu 2.
5	Nastavení počátečního a koncového času pro Časový interval 2.

*Jestliže aktivujete funkci automatického odemknutí bez nastavení přesného časového intervalu, bude funkce aktivní po dobu 10 hodin.

*Při aktivaci funkce automatického odemknutí se vypne funkce automatického přesměrování hovorů.

*Funkci lze nastavit pouze v hlavní vnitřní stanici

4.3.7 Nastavení hesla k operačnímu systému



Obr. 14 Nastavení hesla k operačnímu systému

Číslo	Funkce
1	Zapnutí / vypnutí hesla
2	Heslo v délce 6-8 číslic

*dostupné pouze s klávesnicí. *Funkci lze nastavit pouze v hlavní vnitřní stanici.

4.3.8 Nastavení vyzvánění



Obr. 15 Vyzvánění

Číslo	Funkce	
1	Volba vyzvánění pro výchozí vnější stanici	
2	Volba vyzvánění pro další vnější stanice	
3	Volba vyzvánění pro dveře do bytu	
4	Volba vyzvánění pro další stanice, například ostrahu nebo	
	volání interkomem z dalších bytů	

4.3.9 Nastavení hlasitosti



Obr. 16 Nastavení hlasitosti

Číslo	Funkce	
1	Nastavení hlasitosti vyzvánění	
2	Zapnutí / vypnutí zvuku, který zazní při stisknutí dotykové klávesy.	

4.3.10 Nastavení data a času



Obr. 17 Nastavení data a času

Číslo	Funkce
1	Nastavení data
2	Nastavení času
3	Zapnutí / vypnutí letního času

4.3.11 Nastavení parametrů vstupního systému



Obr. 18 Nastavení parametrů vstupního systému

Číslo	Funkce	
1	Zapnutí / vypnutí funkce automatického zobrazení na celou obrazovku	
2	Zapnutí / vypnutí funkce automatických snímků	
3	Zapnutí / vypnutí funkce kontroly stavu dveří (dostupné pouze v případě, že je společně s vnější stanicí nainstalován snímač; 🗢 bliká v případě, že	
	jsou dveře otevřené).	
4	Zapnutí / vypnutí funkce zmeškaného hovoru (🗷 bliká, když je	

4.3.12 Nastavení seznamu nežádoucích hovorů (Blacklist)





Obr. 19 Nastavení seznamu nežádoucích hovorů

Číslo	Funkce
1	Stávající seznam nežádoucích hovorů: stisknutím tlačítka √ upravíte nastavení.
2	Přidání nového seznamu nežádoucích hovorů: celkem lze přidat až 32 seznamů nežádoucích hovorů.
3	Změna adresy cíle pomocí tlačítek "+" nebo "-" od 001 do 250.

*Funkci lze nastavit pouze v hlavní vnitřní stanici.

4.3.13 Zobrazení historie



Obr. 20 Zobrazení historie

Číslo	Funkce	
1	Do historie lze zaznamenat až 100 událostí.	
	- Je-li zapnuta funkce zaznamenávání snímků, zobrazí se ikona. V	
	případně, že funkce záznamu snímku zapnutá není, ikona se nezobrazí.	
	- Spolu se snímkem se zaznamenává datum, čas a typ	
	události.	
	- Směr hovoru: 💙 znamená odchozí hovory	
	🕊 znamená příchozí hovory	
	una zmeškané hovory 📽	
2	Stiskem tohoto tlačítka lze zobrazit podrobnosti události.	
	Když návštěvník zazvoní na zvonek, vždy se zaznamenají dva snímky.	
3	Tlačítko pro smazání záznamu.	

4.3.14 Nastavení jazyka



Obr. 21 Nastavení jazyka

4.3.15 Informace



Obr. 22 Informace o vnitřní stanici (skenováním kódu QR lze získat podrobné informace o vnitřní stanici)

4.3.16 Obnovení továrního nastavení



Obr. 23 Obnovení továrního nastavení

Číslo	Funkce	
1	Obnovení veškerého nastavení	
	Dojde k resetu zařízení a obnovení tovární konfigurace. Tato operace	
	nesmaže naprogramovaná data ani historii, například seznamy interkomů	
	a seznamy spínacích modulů.	
2	Vymazání všech dat:	
	Dojde k vymazání všech naprogramovaných dat a historie. Rovněž se	
	obnoví veškerá konfigurace do výchozího nastavení od výrobce.	

Čištění

4.4

Výstraha

Riziko poškození povrchu obrazovky.

Povrch obrazovky se může poškodit tvrdými nebo ostrými předměty! Nikdy nepoužívejte pro práci s dotykovou obrazovkou podobné předměty.

Použijte prst nebo plastový stylus.

Povrch obrazovky se může poškodit čisticími látkami nebo brusnými prostředky!

- Povrch čistěte pomocí jemné látky a běžně dostupných čističů na sklo.
- Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

4.5 Nastavení zařízení



Obr. 24

1. Stanice

Přepínač pro nastavení adresy výchozí vnější stanice.

2. X10 X1

Spínače pro nastavení adresy (desítky a jednotky) vnitřní stanice.

X200 X100

Přepínače pro nastavení adresy (stovky) vnitřní stanice.

3. Funkce podřízené / nadřízené jednotky (Master / Slave)

V každém bytě musí být do režimu "Master" nastavena pouze jedna stanice (přepínač je potřeba nastavit do polohy "M/S on"). Všechny ostatní vnitřní jednotky ve stejném bytě je nutné nastavit do režimu "Slave" (přepínač je potřeba nastavit do polohy "M/S off".

4. Ukončovací rezistor

Ve video instalacích nebo smíšených audio a video instalacích musí být přepínač v posledním zařízení v řadě nastaven do polohy "RC on".

5. a b = připojení sběrnice

- **1** = připojení dveřního zvonku

DC GND = dodatečný zdroj napětí

6. Konektor pro indukční smyčku

5 Technické údaje

Popis	Hodnota
Rozlišení displeje	480 x 272
Velikost displeje	4,3"
Provozní teplota	-10 °C - +55 °C
Skladovací teplota	-40 °C – +70 °C
Stupeň krytí	IP 30
Svorky pro pevné vodiče	2 x 0,28 mm ² – 2 x 1 mm ²
Svorky pro slaněné vodiče	2 x 0,28 mm ² – 2 x 1 mm ²
Napětí sběrnice	20-30 V

6 Montáž a instalace



Bezpečnostní upozornění

Přístroje domovních telefonů a video telefonů ABB-Welcome pracují s elektrickým napětím 230 V AC, tj. napětím životu nebezpečným. Sběrnicové vedení a vedení 230V nesmí být uloženo v jedné instalační krabici. V případě závady na vedení 230V hrozí riziko zkratu na sběrnicové vedení.

Bezpečnostní opatření při instalaci

Přístroje smí instalovat pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.



Před zahájením montáže musí být příslušný elektrický obvod odpojen od napájení. Zároveň musí být zabezpečeno, aby nemohlo dojít k nežádoucímu zapnutí jinými osobami. Před vlastní montáží je nutné se přesvědčit (zkoušečkou, měřicím přístrojem), zda k vypnutí skutečně došlo. Totéž platí i při výměně přístrojů.

Není dovoleno užívat přístroje jinak, než je určeno, nebo na jiná vyšší napětí, než je předepsáno.

Je zakázáno používať elektroinstalační přístroje tam, kde by mohľo dojít při užívání k jejich zaplavení, zastříkání vodou nebo kde by vlivem nadměrné prašnosti byla snížena jejich funkčnost a bezpečnost. Tato podmínka neplatí u přístrojů, které jsou pro daný typ prostředí určeny a jsou označeny příslušným stupněm krytí IPxx dle ČSN EN 60 529.

6.2 Všeobecné pokyny pro instalaci

6.1

- Všechna odbočovací vedení kabeláže zakončete na přístroji se sběrnicovou svorkou (např. vnitřní stanice, tlačítková tabla, svstémové zařízení).
- Neinstalujte řídící jednotku systému těsně vedle zvonkového transformátoru nebo jiných napájecích zdrojů (aby nedocházelo k rušení).
- Neinstalujte sběrnicové vodiče společně s vodiči síťového napájení 100-240 V.
- Nepoužívejte společné kabely pro připojení otevíračů dveří a vedení systémové sběrnice.
- Zamezte vzniku můstků mezi různými typy kabelů.
- Používejte pouze dva vodiče pro systémovou sběrnici ve čtyřžilovém nebo vícežilovém kabelu.
- Při smyčkování nikdy nezapojujte příchozí a odchozí sběrnici do jednoho kabelu.
- Nikdy nezapojujte vnitřní a vnější sběrnici do jednoho kabelu.





Demontáž



Otevřete kryt panelu zatáhnutím za úchyt v dolní části přístroje.

Rozměry pro instalaci



- 1. Zadní část přístroje obsahuje otvory pro šrouby, skrze něž lze přístroj připevnit na zeď pomocí výše uvedených rozměrů.
- 2. Zadní část přístroje lze rovněž připevnit ke stávající rozvodné krabici ve zdi. Rozměry vhodné krabice jsou uvedeny na obrázku výše.
ABB-Welcome Midi

Zapojení



Upevněte zadní část přístroje a propojte ji podle obrázku. Izolovaná část na konci kabelu nesmí být delší než 10 mm.

Nastavení

Pomocí propojek nastavte adresy preferovaných vnějších stanic a adresu vnitřní stanice (viz kapitola "Nastavení zařízení").

Tři typy instalace:

A. Instalace na omítku

1) Instalace na zeď



- 1. Připevněte zadní část přístroje na zeď.
- Uchyťte kryt přístroje k jeho zadní části: vložte horní část krytu přístroje do úchytů a poté zatlačte dolní část krytu do zadní části přístroje, dokud kryt nezapadne na své místo.

2) Instalace pomocí rozvodné krabice ve zdi



- 1. Připevněte zadní část přístroje ke stávající rozvodné krabici ve zdi.
- Uchyťte kryt přístroje k jeho zadní části: vložte horní část krytu přístroje do úchytů a poté zatlačte dolní část krytu do zadní části přístroje, dokud kryt nezapadne na své místo.

B. Stolní instalace Instalace na stojánek



- 1. Připevněte zadní část přístroje ke stojánku.
- Uchyťte kryt přístroje k jeho zadní části: vložte horní část krytu přístroje do úchytů a poté zatlačte dolní část krytu do zadní části přístroje, dokud kryt nezapadne na své místo.

C. Vestavná instalace

Demontáž rámečku



Při vestavné instalaci nejprve demontujte rámeček.

1) Instalace se zadním krytem



- 1. Připevněte zadní kryt do zdi.
- Uchyťte kryt přístroje k jeho zadní části: vložte horní část krytu přístroje do úchytů a poté zatlačte dolní část krytu do zadní části přístroje, dokud kryt nezapadne na své místo.

2) Instalace pomocí kovové krabice ve zdi



- 1. Připevněte kovovou krabici do zdi.
- 2. Připevněte zadní kryt ke krabici ve zdi.
- Uchyťte kryt přístroje k jeho zadní části: vložte horní část krytu přístroje do úchytů a poté zatlačte dolní část krytu do zadní části přístroje, dokud kryt nezapadne na své místo.

Výměna předního krytu



Instalace vnitřní stanice je tímto hotova.

Poznámka

Výrobce si vyhrazuje právo provádět technické změny na výrobku, stejně tak v obsahu tohoto dokumentu bez předchozího upozornění. Detailní specifikace výrobku souhlasí v čase realizace objednávky. Společnost ABB nepřijímá žádnou zodpovědnost za možné chyby nebo nekompletnost dokumentu.

Výrobce si vyhrazuje práva k tomuto dokumentu a jeho obsahu. Dokument, jeho obsah anebo jeho části nesmějí být reprodukovány, šířeny nebo opětovně použity třetí stranou bez předchozího písemného svolení společností ABB.

Copyright © 2014, ABB s.r.o., Elektro-Praga. Všechna práva vyhrazena.

Kontaktujte nás

ABB s.r.o. Elektro-Praga Resslova 3 466 02 Jablonec nad Nisou Tel.: 483 364 111 Fax.: 483 364 159

Technická podpora: Tel.: 800 800 104 E-mail: <u>epj.jablonec@cz.abb.com</u>

www.domovnitelefonyabb.cz www.abb.cz/elektropraga

