

ROBOTICS

Anwendungshandbuch

PROFINET Anybus Device



Trace back information: Workspace 20A version a6 Checked in 2020-03-05 Skribenta version 5.3.033

Anwendungshandbuch PROFINET Anybus Device

RobotWare 6.10.02

Dokumentnr: 3HAC050968-003 Revision: E

© Copyright 2008-2020 ABB. Alle Rechte vorbehalten. Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Informationen in diesem Handbuch können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung von ABB dar. ABB übernimmt keinerlei Verantwortung für etwaige Fehler, die dieses Handbuch enthalten kann.

Wenn nicht ausdrücklich in vorliegendem Handbuch angegeben, gibt ABB für keine hierin enthaltenen Informationen Sachmängelhaftung oder Gewährleistung für Verluste, Personen- oder Sachschäden, Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck oder Ähnliches.

In keinem Fall kann ABB haftbar gemacht werden für Schäden oder Folgeschäden, die sich aus der Anwendung dieses Dokuments oder der darin beschriebenen Produkte ergeben.

Dieses Handbuch darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ABB vervielfältigt oder kopiert werden.

Zur späteren Verwendung aufbewahren.

Zusätzliche Kopien dieses Handbuchs können von ABB bezogen werden.

Übersetzung der Originalbetriebsanleitung.

© Copyright 2008-2020 ABB. Alle Rechte vorbehalten. Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Inhaltsverzeichnis

	Über	blick über dieses Handbuch	7	
	Prod	uktdokumentation	9	
	Siche	erheit	11	
	Netz	werksicherheit	12	
	Term	Terminologie		
1	Einle	itung	15	
	1.1	Was ist PROFINET?	15	
	1.2	Das PROFINET-Anybus-Gerät für IRC5	16	
2	Hard	wareübersicht	19	
	2.1	Hauptcomputer DSQC1000	19	
3	Softv	vare-Übersicht	23	
	3.1	Informationen über das Anybus-Gerät	23	
4	Konfigurieren des Anybus-Geräts			
	4.1	Empfohlene Vorgehensweise:	27	
	4.2	Konfigurieren des Anybus-Geräts	28	
	4.3	Konfigurieren der externen Steuerung	30	
	4.4	Beispiele	31	
		4.4.1 Konfigurieren einer externen Steuerung unter Verwendung des Siemens Step7		
		PC Tools	31	
5	Systemparameter 3			
	5.1	Einleitung	37	
		5.1.1 PROFINET-Systemparameter	38	
	5.2	Industrielles Netzwerk	39	
		5.2.1 Address	39	
		5.2.2 Subnet Mask	40	
		5.2.3 Gateway	41	
		5.2.4 PROFINET Station Name	42	
	5.3	Internes Anybus-Gerat	43	
		5.3.1 INPUT SIZE	43	
			44	
In	dex		45	

Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen

Überblick über dieses Handbuch

Über dieses Handl	nich
	Dieses Handbuch beschreibt die PROFINET-Anybus-Geräte-Option und enthält
	Instruktionen für die PROFINET-Anybus-Geräte-Konfiguration.
Verwendung	
	Verwenden Sie dieses Handbuch während der Installation und Konfiguration der
	PROFINET-Anybus-Geräte-Option.
Wer sollte dieses I	landbuch lesen?
	Dieses Handbuch ist vorgesehen für:
	Personal, das für Installationen und Konfigurationen von Hardware/Software
	des industriellen Netzwerks zustandig ist.
	 Personal, das f ür die Konfiguration des E/A-Systems zust ändig ist
	Systemintegratoren
Voraussetzungen	
	Der Leser muss die erforderlichen Kenntnisse zu folgenden Themen besitzen:
	Das PROFINET-System.
	Konfiguration des E/A-Systems.
	IRC5-Steuerung.
	RobotStudio.
Referenzen	
ABB-Dokumente	

Referenz	Dokumentnummer
Technisches Referenzhandbuch - Systemparameter	3HAC050948-003
Produkthandbuch - IRC5	3HAC047136-003
Bedienungsanleitung - IRC5 mit FlexPendant	3HAC050941-003
Bedienungsanleitung - RobotStudio	3HAC032104-003
Anwendungshandbuch - PROFINET Controller/Device	3HAC065546-003
Application manual - PROFlenergy Device	3HAC050967001

Weitere Referenzen

Referenz	Beschreibung
Internationale Norm IEC 61158 Typ 3, Inter- nationale Norm IEC 61784	Die PROFINET-Norm für industrielle Netzwer- ke wird in internationalen Normen beschrie- ben.
PROFINET Cabling and Interconnection Technology	Installationsrichtlinien für PROFINET (Version 2.00, September 1998)
Commissioning PC Stations - Manual and Quick Start	Version 12/2006 C79000-G8976-C156-08
ET200S Distributed I/O System	Handbuch von Siemens

Fortsetzung auf nächster Seite

Fortsetzung

Referenz	Beschreibung
www.profinet.com	Die Website von PROFINET International
Schritt 7 Hardware-Konfiguration	Handbuch von Siemens

Revisionen

Revision	Beschreibung
-	Erste Ausgabe Veröffentlicht mit RobotWare 6.0.
A	 Veröffentlicht mit RobotWare 6.01. Geringfügige Korrekturen. Systemparameter <i>Connection</i> aus <i>Industrial Network</i> entfernt.
В	 Veröffentlicht mit RobotWare 6.02. Die Bahn zu den Voreinstellungsdateien wurde aktualisiert, siehe Vorlage für E/A-Konfigurationsdatei auf Seite 24.
С	Veröffentlicht mit RobotWare 6.04. Geringfügige Korrektur
D	Veröffentlicht mit RobotWare 6.10.01.Cfg-Name aus dem gesamten Handbuch entfernt.
E	 Veröffentlicht mit RobotWare 6.10.02. Begrenzungen für PROFINET Ein- und Ausgangs-Bytes Größe korrigiert in Abschnitt <i>Informationen über das Anybus-Gerät auf</i> <i>Seite 23</i>.

Produktdokumentation

Kategorien für Anwenderdokumentation von ABB Robotics

Die Anwenderdokumentation von ABB Robotics ist in mehrere Kategorien unterteilt. Die Liste beruht auf der Informationsart in den Dokumenten, unabhängig davon, ob es sich um Standardprodukte oder optionale Produkte handelt.

Sie finden alle Dokumente über das myABB-Unternehmensportal <u>www.mypor-</u><u>tal.abb.com</u>.

Produkthandbücher

Manipulatoren, Steuerungen, DressPack/SpotPack und die meiste andere Hardware werden mit einem **Produkthandbuch** geliefert, das Folgendes enthält:

- Sicherheitsinformationen.
- Installation und Inbetriebnahme (Beschreibung der mechanischen Installation und der elektrischen Anschlüsse).
- Wartung (Beschreibung aller erforderlichen vorbeugenden Wartungsma
 ßnahmen einschlie
 ßlich der entsprechenden Intervalle und der Lebensdauer der Teile).
- Reparatur (Beschreibung aller empfohlenen Reparaturvorgänge, einschließlich des Austauschs von Ersatzteilen).
- Kalibrierung.
- Stillegung.
- Referenzinformation (Sicherheitsstandards, Einheitenumrechnung, Schraubverbindungen, Werkzeuglisten).
- Ersatzteilliste mit den entsprechenden Abbildungen (oder Referenzen zu separaten Ersatzteillisten).
- Referenzen zu den Schaltplänen.

Technische Referenzhandbücher

In den technischen Referenzhandbüchern werden die Referenzinformationen für Robotics-Produkte, wie Schmierung, RAPID-Sprache und Systemparameter, beschrieben.

Anwendungshandbücher

Bestimmte Anwendungen (z. B. Software- oder Hardware-Optionen) werden in **Anwendungshandbüchern** beschrieben. Ein Anwendungshandbuch kann eine oder mehrere Anwendungen beschreiben.

Ein Anwendungshandbuch enthält im Allgemeinen folgende Informationen:

- Zweck der Anwendung (Aufgabe und Nutzen).
- Enthaltenes Material (z. B. Kabel, E/A-Karten, RAPID-Instruktionen, Systemparameter, Software)
- Installieren von enthaltener oder erforderlicher Hardware.
- Bedienungsanleitung für die Anwendung.
- Beispiele für die Verwendung der Anwendung.

Fortsetzung

Bedienungsanleitungen

In den Bedienungsanleitungen wird die Handhabung der Produkte in der Praxis beschrieben. Diese Handbücher richten sich an die Personen, die direkten Bedienungskontakt mit dem Produkt haben, also Bediener der Produktionszelle, Programmierer und Wartungsmitarbeiter.

Sicherheit

Sicherheitsbestimmungen

Bevor Sie mechanische und/oder elektrische Installationen ausführen, müssen Sie sich unbedingt mit den Sicherheitsbestimmungen in den Produkthandbüchern für den Roboter vertraut machen.

Der Integrator des Robotersystems ist für die Sicherheit des Robotersystems verantwortlich.

Netzwerksicherheit

Netzwerksicherheit

Dieses Produkt wurde zum Anschluss an eine Netzwerkschnittstelle und zur Kommunikation von Informationen und Daten über diese Netzwerkschnittstelle entwickelt. Es liegt in Ihrer alleinigen Verantwortung, eine sichere Verbindung zwischen dem Produkt und Ihrem Netzwerk oder (gegebenenfalls) einem anderen Netzwerk herzustellen und regelmäßig zu überprüfen.

Sie müssen geeignete Maßnahmen (beispielsweise Installieren von Firewalls, Einsetzen von Authentifizierungsmaßnahmen, Datenverschlüsselung, Installieren von Anti-Viren-Programmen etc.) zum Schutz des Produkts, des Netzwerks, seines Systems und der Schnittstelle gegen alle Arten von Sicherheitsverletzungen, unautorisiertem Zugriff, Störungen, Eindringversuchen, Informationslecks und/oder Raub von Daten oder Informationen treffen. ABB Ltd und angeschlossene Unternehmen haften nicht für Schäden und/oder Verluste in Verbindung mit Sicherheitsverletzungen, unautorisiertem Zugriff, Störungen, Eindringversuchen, Informationslecks und/oder Raub von Daten oder Informationen.

Terminologie

Begriffe

Begriff	Erklärung
ABCC-PRT	Dies ist die Bestellnummer des Anybus-Geräts im Netzwerk. Siehe Konfigurieren einer externen Steuerung unter Verwendung des Siemens Step7 PC Tools auf Seite 31.
	Kunden können sich an die Vertriebsabteilung von ABB wenden, falls Sie die interne Bestellnum- mer benötigen.
Controller	Der PROFINET-Master wird als PROFINET-Con- troller bezeichnet.
Device	In diesem Handbuch wird der Begriff <i>Device</i> zur Beschreibung physikalischer Einheiten verwendet.
<i>Externe/s</i> Gerät oder Steuerung	Der Begriff <i>extern</i> wird verwendet, um eine Steuerung oder ein Gerät zu beschreiben, die bzw. das im PROFINET-Netzwerk mit der IRC5-Steue- rung verbunden ist.
GSDML-Datei	Eine GSDML-Datei enthält Informationen zu einem PROFINET-Gerät. (Generic Station Description Markup Language)
Internes Anybus-Gerät	Ein in die Robotersteuerung eingebautes Gerät
Internes Gerät	Der Begriff <i>intern</i> wird verwendet, wenn die IRC5- Steuerung als Slave im PROFINET-Netzwerk fungiert.
LAN	Port/Steckverbinder für lokales Netzwerk
Master	Siehe Begriff Steuerung
PROFINET-Konfigurationsdatei	XML-Datei, die mithilfe eines externen PROFINET- Konfigurationstools erstellt wurde
Reduktionsrate	Abtastrate
Slave	Siehe Begriff Gerät
WAN	Port/Steckverbinder für Weitverkehrsnetzwerk

Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen

1 Einleitung

1.1 Was ist PROFINET?

Allgemeines			
	PROFINET ist ein offener Standard für Industrial Ethernet. PROFINET erfüllt Anforderungen der Automatisierungstechnologie. PROFINET-Lösungen können für die Werks- und Prozessautomatisierung, für Sicherheitsanwendungen und den gesamten Bereich der Antriebstechnologie, einschließlich Bewegungssteuerung mit Uhrensynchronisation, implementiert werden.		
Standardisierung			
	Wesentliche Faktoren für die Definition von PROFINET waren von Anfang an die Verwendung offener Standards, einfache Bedienung und die Integration vorhandener Systemsegmente. PROFINET ist in den Normen IEC 61158 und IEC 61784 als Standard definiert. Die kontinuierliche Weiterentwicklung von PROFINET bietet den Anwendern eine langfristige Perspektive für die Implementierung ihrer Automatisierungsfunktionen.		
Kommunikationspro	ofile		
	PROFINET umfasst verschiedene Module. Alle PROFINET-Kommunikationsprofile sind Kombinationen modularer Elemente aus den Gruppen Übertragungstechnologie, Kommunikationsprotokoll und Anwendungsprofile.		
	 PROFINET-IO – Dezentrale E/A (Remote I/O). Hier wird die vertraute I/O-Ansicht von PROFIBUS beibehalten, in der die Benutzerdaten von den Feldgeräten regelmäßig in das Prozessmodell des Steuerungssystems übertragen werden. 		
	 PROFIdrive – Das PROFIdrive-Profil ist f ür Anwendungsszenarien von einfachen Wechselrichtern bis zu hoch dynamischen Servoantrieben vorgesehen. 		

1.2 Das PROFINET-Anybus-Gerät für IRC5

1.2 Das PROFINET-Anybus-Gerät für IRC5

Allgemeines				
	Das PROFINET-Anybus-Gerät für IRC5 befindet sich in einer Erweiterungskarte			
	oben an der Hauptcomputereinheit in der Robotersteuerung.			
	Das PROFINET-Anybus-Gerät, DSQC 688, erfordert den Hauptcomputer DSQC1000.			
Optionen				
	Mit der Option PROFINET Anybus Device kann die IRC5-Steuerung als Slave auf			
	dem PROFINET-Netzwerk fungieren.			
	Hinweis			
	Wenn die PROFINET Controller/Device-Masterfunktionalität benötigt wird, muss			
	die Option PROFINET Controller/Device verwendet werden.			
	Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungshandbuch - PROFINET			
	Controller/Device.			

Abbildung, Beispiel

Die nachfolgende Abbildung zeigt eine Übersicht über die Hardware.



xx1300000755

Fortsetzung auf nächster Seite

1 Einleitung

1.2 Das PROFINET-Anybus-Gerät für IRC5 Fortsetzung

А	Modulares PROFINET-Gerät
в	Module für die modulare Station
С	Ethernet-Switch
D	PROFINET Anybus-Gerät, DSQC 688
E	IRC5-Steuerung
F	SPS

Spezifikationsübersicht

Einheit	Spezifikation
Industrielles Netzwerk	PROFINET
Spezifikationsrevision	PROFINET version 2.0
Datenrate	100 Mbit
Anschlussgröße	Maximal 128 Eingangsbytes und 128 Ausgangsby- tes.
Vendor ID	0x10C
Geräte-ID	0x07

Konfigurationsprogramm

Ein externes PROFINET-Konfigurationstool wie *Step 7* von Siemens wird zusammen mit RobotStudio zur Konfiguration der DSQC 688 benötigt. Das externe PROFINET-Konfigurationswerkzeug muss gemäß dem Handbuch für das Programm verwendet werden. Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen

2 Hardwareübersicht

2.1 Hauptcomputer DSQC1000

Anschlüsse

Das E/A-Netzwerk ist an das PROFINET-Anybus-Gerät, DSQC 688, am Hauptcomputer angeschlossen.

Die folgende Abbildung zeigt die Position des Anybus-Geräts in der Hauptcomputereinheit.



xx1300000756

	Beschreibung	Bezeichnung	Artikelnummer
A	Anybus-Gerät/RS232 Erweiterungsplati- ne	DSQC1003	3HAC046408-001
В	PROFINET Anybus-Gerät	DSQC 688	3HAC031670-001
С	Masseanschluss für elektrostatisches Armband		

Installieren des Anybus-Geräts

Für Informationen zum Installieren und Austauschen des Anybus-Geräts siehe *Produkthandbuch - IRC5*.

2 Hardwareübersicht

2.1 Hauptcomputer DSQC1000 Fortsetzung

Abbildung, PROFINET Anybus-GerätDSQC 688



xx0800000136

NS	Netzwerkstatus-LED
MS	Modulstatus-LED
LINK	Verbindung/Aktivität
PROFINET IO	RJ45-Stecker

LEDs

Dieser Abschnitt beschreibt die LEDs des PROFINET-Anybus-Geräts.



Hinweis

Beim Start des PROFINET-Anybus-Geräts wird an der Netzwerkstatus-LED und an der Modulstatus-LED eine Testfolge durchgeführt.

Netzwerkstatus-LED

LED-Status	Beschreibung	Kommentare
AUS	Offline	Keine Stromzufuhr
		Keine Verbindung mit einem Master
Grün	Online (AUSFÜHRUNG)	Verbindung mit Master hergestellt
		Master im Ausführungszustand
Grün, blinkend	Online (STOPP)	Verbindung mit Master hergestellt
		Master im STOPP-Zustand

Modulstatus-LED

LED-Status	Beschreibung	Kommentar
AUS	Nicht initialisiert	Modul nicht konfiguriert oder kein Strom.
GRÜN	Normalbetrieb	Modul ist initialisiert.
GRÜN, blinkend (1 Mal)	Diagnoseereignis(se)	Diagnoseereignis(se) vorhanden.
GRÜN, blinkend (2 Mal)	Aufblinken	Wird von externen Konfigurationstools zur Identifizierung der Netzwerkknoten verwendet.
ROT	Ausnahmefehler	Modul im Ausnahmezustand.
ROT, blinkend (1 Mal)	Konfigurationsfehler	Erwartete Identifizierung unterscheidet sich von der tatsächlichen Identifizierung.
ROT, blinkend (2 Mal)	IP-Adressfehler	IP-Adresse nicht festgelegt.
ROT, blinkend (3 Mal)	Fehler des Gereätena- mens	Gerätename (Stationsname) nicht festgelegt.

Fortsetzung auf nächster Seite

2.1 Hauptcomputer DSQC1000 Fortsetzung

LED-Status	Beschreibung	Kommentar
ROT, blinkend (4 Mal)	Interner Fehler	Das Modul hat einen schweren internen Fehler festgestellt.

Verbindungs/Aktivitäts-LED

LED-Status	Beschreibung
AUS	Keine Verbindung, keine Aktivität
GRÜN	Verbindung hergestellt
GRÜN, flackernd	Aktivität

Ethernet-Schnittstelle

Die Ethernet-Schnittstelle wird mit 100 Mbit betrieben, Vollduplex, entsprechend der PROFINET-Spezifikation.

Kabel und Steckverbinder

Für den Anschluss an das PROFINET-Netzwerk verwendete Kabel müssen den Anforderungen von *ISO/IEC 11801* Kategorie 5 balanced LAN oder höher entsprechen. Ausführliche Informationen siehe *PROFINET Cabling and Interconnection Technology*, verfügbar über <u>www.profinet.com</u>.

Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen

3.1 Informationen über das Anybus-Gerät

3 Software-Übersicht

3.1 Informationen über das Anybus-Gerät

Allgemeines

Damit das PROFINET-Anybus-Gerät verwendet werden kann, muss die IRC5-Steuerung mit der Option *840-3 PROFINET Anybus Device* installiert sein.

Das PROFINET-Anybus-Gerät kann verwendet werden für:

- Verbinden der IRC5-Steuerung mit einer SPS.
- Verbinden der IRC5-Steuerung mit einer anderen IRC5-Steuerung, die als Steuerung wirkt.

Vordefiniertes Netzwerk

Wenn das Robotersystem mit dem PROFINET-Anybus-Gerät installiert ist, wird beim Systemstart ein vordefiniertes *Industrial Network* mit dem Namen *PROFINET_Anybus* erstellt.

Vordefiniertes internes Anybus-Gerät

Wenn das Robotersystem mit dem PROFINET-Anybus-Gerät installiert ist, wird beim Systemstart ein vordefiniertes *Internal Anybus Device* mit dem Namen *PN_Internal_Anybus* erstellt, dass 64 Eingangsbytes und 64 Ausgangsbytes groß ist.

Wenn eine andere Eingangs- oder Ausgangsgröße benötigt wird, muss das vordefinierte Gerät *PN_Internal_Anybus* geändert werden.

GSDML-Dateien

Es ist eine GSDML-Datei für das Anybus-Gerät verfügbar, das über die gleiche Konfiguration wie das vordefinierte interne Anybus-Gerät verfügt.

Auf die GSDML-Datei *GSDML-V2.0-PNET-FA-20100510.xml* für das Anybus-Gerät kann über RobotStudio oder die IRC5-Steuerung zugegriffen werden.

- Im RobotWare-Installationsordner in RobotStudio: ...\RobotPackages\ RobotWare_RPK_<version>\utility\service\ioconfig\PROFINET\
- Auf der IRC5-Steuerung: <SystemName>\PRODUCTS\ <RobotWare_xx.xx.xxx>\utility\service\GSDML\



Hinweis

Navigieren Sie zum RobotWare-Installationsordner in der Registerkarte Add-Ins in RobotStudio, indem Sie im Add-In-Browser auf die installierte RobotWare-Version rechtsklicken und Paketordner öffnen auswählen.

3 Software-Übersicht

3.1 Informationen über das Anybus-Gerät *Fortsetzung*

Vorlage für E/A-Konfigurationsdatei

Für das interne PROFINET-Anybus-Gerät ist eine E/A-Konfigurationsdateivorlage verfügbar, *PN_Internal_Anybus*. Diese Datei beinhaltet vorkonfigurierte Namen für alle verfügbaren Eingänge und Ausgänge. Diese Datei kann mit RobotStudio oder FlexPendant auf die Steuerung geladen werden, um die Konfiguration zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Auf die E/A-Konfigurationsdateivorlage *PN_Internal_Anybus.cfg* kann über RobotStudio oder die IRC5-Steuerung zugegriffen werden.

- Im RobotWare-Installationsordner in RobotStudio: ...\RobotPackages\ RobotWare_RPK_<version>\utility\service\ioconfig\PROFINET\
- Auf der IRC5-Steuerung: <SystemName>\PRODUCTS\
 <RobotWare_xx.xx.xxx>\utility\service\ioconfig\PROFINET\



Hinweis

Navigieren Sie zum RobotWare-Installationsordner in der Registerkarte Add-Ins in RobotStudio, indem Sie im Add-In-Browser auf die installierte RobotWare-Version rechtsklicken und Paketordner öffnen auswählen.

Kommunikationsstatus

Um den Kommunikationsstatus steuern zu können, das heißt, um herauszufinden, ob die Kommunikation zwischen der Steuerung (zum Beispiel einer SPS) und dem Gerät funktioniert oder nicht, muss folgendes Schema verwendet werden.

Die Steuerung kann beim Start oder in der Steuerungsschleife ein Signal setzen, dieses Signal (auf dem internen Gerät) kann dann einem Systemeingang in der Robotersteuerung als Signal für die Kommunikationsüberwachung zugeordnet werden. Wenn die Verbindung zwischen Steuerung und Gerät unterbrochen wird, wechseln alle Eingänge des internen Geräts nach der angegebenen Überwachungszeit in den ausfallsicheren Zustand (d. h., der Eingangswert ist null). Das bedeutet, dass auch das benutzerdefinierte Signal für die Kommunikationsüberwachung den Wert null annimmt. Die Überwachungszeit wird im externen PROFINET-Konfigurationstool festgelegt.

Einschränkungen

Für das vordefinierte interne PROFINET Anybus-Gerät *PN_Internal_Anybus* gelten folgende Einschränkungen:

- 8 digitale Eingangsbytes und 8 digitale Ausgangsbytes, die jedoch bis zum Höchstwert erhöht werden können, der 128 digitale Eingangsbytes und 128 digitale Ausgangsbytes beträgt.
- Wenn ein 8-Byte-Gerät verwendet wird, startet die Zuordnung für die Einund Ausgänge bei Bit 0 und endet bei Bit 63.

3.1 Informationen über das Anybus-Gerät Fortsetzung



Hinweis

Wenn das Anybus-Gerät PROFINET die Verbindung zum Master verliert, werden die konfigurierten Eingangssignale gelöscht (auf null zurückgesetzt). Die Ausgangssignale werden beibehalten und können geändert werden.

Beim Wiederherstellen der Verbindung werden die Eingangssignale der Steuerung aktualisiert.

Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen

4.1 Empfohlene Vorgehensweise:

4 Konfigurieren des Anybus-Geräts

4.1 Empfohlene Vorgehensweise:

Allgemeines

In diesem Abschnitt wird die empfohlene Vorgehensweise für die Installation und Konfiguration des PROFINET-Anybus-Geräts beschrieben. Die Vorgehensweise hilft dabei, die Beziehung zwischen den unterschiedlichen Schritten zu verstehen. Wenn die IRC5-Steuerung mit dem PROFINET-Anybus-Gerät an einen externen Master angeschlossen ist, funktioniert die IRC5-Steuerung im PROFINET-Netzwerk wie ein gewöhnliches Slave-Gerät.

Grundlegende Schritte

Gehen Sie wie folgt vor, um das PROFINET-Anybus-Gerät zu installieren und zu konfigurieren.

	Aktion	Siehe
1	Erstellen und konfigurieren Sie das Any- bus-Gerät in der IRC5-Steuerung und verwenden Sie dabei RobotStudio oder FlexPendant.	Konfigurieren des Anybus-Geräts auf Seite 28
2	Konfigurieren Sie den externen Master mit dem anbieterspezifischen Konfigurati- onstool.	Konfigurieren der externen Steuerung auf Seite 30

Beispiele

Siehe

Konfigurieren einer externen Steuerung unter Verwendung des Siemens Step7 PC Tools auf Seite 31

4 Konfigurieren des Anybus-Geräts

4.2 Konfigurieren des Anybus-Geräts

4.2 Konfigurieren des Anybus-Geräts

Allgemeines

Das Anybus-Gerät wird beim Systemstart vorinstalliert. Die Adresse, die Größe des Geräteeingangs und -ausgangs können jedoch geändert werden.

Die Menge der übertragenen E/A-Signale ist abhängig von der Größe des Anybus-Geräts.

Anybus-Gerätekonfiguration

Gehen Sie wie folgt vor, um das PROFINET-Anybus-Gerät in der IRC5-Steuerung mit RobotStudio zu installieren und zu konfigurieren.

	Aktion	Hinweis			
1	Starten Sie RobotStudio und stellen Sie eine Verbindung mit der IRC5-Steuerung her. Fordern Sie Schreibzugriff an.				
2	Öffnen Sie den Konfigurationseditor und wählen Sie E/A-System.	Für weitere Informationen über die Para- meter siehe <i>Systemparameter auf Sei- te 37</i> .			
3	Klicken Sie in der Liste Typ auf PROFI- NET Internal Anybus Device (internes PROFINET-Anybus-Gerät), klicken Sie dann mit der rechten Maustaste in den Arbeitsbereich, und bearbeiten Sie das E/A-Gerät <i>PN_Internal_Anybus</i> . Bearbeiten Sie die Parameterwerte, sofern anwendbar.	Instance Editor Name Connected to Industrial Netw Vendor Name Product Name Identification Label Input Size (bytes) Output Size (bytes) Value (RAPID) The changes will not take eff Minimum number of charact Maximum number of charact Maximum number of charact	Value PN_Internal_Anybus PROFINET_Anybus ABB Robotics PROFINET_Internal Ar ABB Robotics PROFINET_Internal Ar 64 64 64 ct until the controller is re ars is <invalid>. ess is <invalid>.</invalid></invalid>	nybus Device	Information Cancel
4	Wenn die Große geandert werden muss: Ändern Sie die Standardwerte für <i>Input</i> <i>Size</i> und <i>Output Size</i> auf die gewünschte Größe ein. Klicken Sie auf OK .	Dieser Schritt mationen finde über das Anyb	ist optional. en Sie unter pus-Gerät au	Inform f Seite	re Infor- nationen 23.
5	Klicken Sie in der Liste Type ("Typ") auf Signal . Fügen Sie E/A-Signale für das neue Gerät hinzu.	Instance Editor Name Name Type of Signal Assigned to Device Signal Identification Label Device Mapping Category Access Level Default Value Invert Physical Value Safe Level	Value mySignal Digital Output • PN_Internal_Anybus • 0 Default • 0 Yes No DefaultSafeLevel •	Information	Cancel
		en1400002102		UK	Cancel

Fortsetzung auf nächster Seite

4.2 Konfigurieren des Anybus-Geräts Fortsetzung

	Aktion	Hinweis
6	Starten Sie die Steuerung neu. Jetzt ist die IRC5-Steuerung bereit, von einer PROFINET-Steuerung kontaktiert zu werden.	

Anzeige der MAC-Adresse

Nach der Konfiguration ist es möglich, die MAC-Adresse des PROFINET-Anybus-Geräts auf dem FlexPendant auf eine der folgenden Arten anzuzeigen:

Mit der Ansicht Industrielles Netzwerk.

	Aktion	Hinweis
1	Tippen Sie im ABB-Menü auf Ein- und Ausgänge.	Die Liste "Ausgewählte E/A-Signale" wird angezeigt.
2	Tippen Sie auf Ansicht und wählen Sie Industrielles Netzwerk .	Die Liste der verfügbaren industriellen Netzwerke wird angezeigt.
3	Tippen Sie auf PROFINET_Anybus.	
4	Tippen Sie auf Identifikation des E/A- Geräts.	Die MAC-Adresse des PROFINET-Any- bus-Geräts wird zusammen mit anderen Details angezeigt.

Verwendung der E/A-Geräte-Ansicht.

	Aktion	Hinweis
1	Tippen Sie im ABB-Menü auf Ein- und Ausgänge.	Die Liste "Ausgewählte E/A-Signale" wird angezeigt.
2	Tippen Sie auf Ansich t und wählen Sie E/A-Geräte .	Die Liste der verfügbaren E/A-Geräte wird angezeigt.
3	Tippen Sie auf das erstellte E/A-Gerät für das PROFINET-Anybus-Gerät.	
4	Tippen Sie auf Aktionen und wählen Sie Identifikation des E/A-Geräts.	Die MAC-Adresse des PROFINET-Any- bus-Geräts wird zusammen mit anderen Details angezeigt.

4 Konfigurieren des Anybus-Geräts

4.3 Konfigurieren der externen Steuerung

4.3 Konfigurieren der externen Steuerung

Allgemeines Die externe Steuerung wird mit dem mitgelieferten oder zusammen mit der Steuerung gekauften, händlerspezifischen Konfigurationstool konfiguriert. Das Werkzeug wird verwendet, um alle Geräte im PROFINET-Netzwerk anzugeben. Eines der Geräte ist das Anybus-Gerät der IRC5-Steuerung. Um ein solches Gerät herzustellen, muss die GSDML-Datei, die das interne Anybus-Gerät beschreibt, in das anbieterspezifische Konfigurationstool importiert werden, siehe GSDML-Dateien auf Seite 23. GSDML-Dateien müssen für alle E/A-Geräte, die im Netzwerk verwendet werden, importiert werden. Beispiel Ein konkretes Beispiel zur Konfiguration einer SPS von Siemens finden Sie unter

Ein konkretes Beispiel zur Konfiguration einer SPS von Siemens finden Sie unter Konfigurieren einer externen Steuerung unter Verwendung des Siemens Step7 PC Tools auf Seite 31.

Externe Steuerungskonfiguration

Diese Vorgehensweise beschreibt die allgemeinen Schritte, die bei der Konfiguration einer externen Steuerung durchgeführt werden müssen, unabhängig davon, welches Werkzeug verwendet wird.

	Aktion
1	 Verwenden sie das externe Master-Konfigurationstool f ür Folgendes: Bestimmen Sie den IP-Adressenbereich, in dem die externe PROFINET- Steuerung arbeitet.
	 Importieren Sie die GSDML-Dateien f ür das interne Ger ät und alle anderen E/A-Ger ätetypen im Netzwerk.
	 Fügen Sie das IRC5-Steuerungsgerät hinzu, und stellen Sie dieselbe IP- Adresse wie beim industriellen PROFINET-Netzwerk ein.
	 Fügen Sie die anderen E/A-Geräte zur Netzwerk-Struktur hinzu.
	 Stellen Sie die Eigenschaften der E/A-Geräte ein, um die Eigenschaften der E/A-Geräte im PROFINET-Netzwerk widerzuspiegeln.

4.4.1 Konfigurieren einer externen Steuerung unter Verwendung des Siemens Step7 PC Tools

4.4 Beispiele

4.4.1 Konfigurieren einer externen Steuerung unter Verwendung des Siemens Step7 PC Tools

Beschreibung

In diesem Beispiel wird ein PROFINET-Anybus-Gerät mit einem Siemens Step7 PC Tool konfiguriert. Das Verfahren kann auch mit anderen Tools durchgeführt werden. Lesen Sie in der Dokumentation für Ihr SPS-Konfigurationstool nach.

Konfigurieren des Anybus-Geräts

Verwenden Sie die in Abschnitt *Konfigurieren des Anybus-Geräts auf Seite 28* beschriebene Vorgehensweise.

Konfigurieren des externen Masters

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Siemens-SPS zur Verbindung mit dem internen Anybus-Gerät mit Siemens Step 7 zu konfigurieren.

In diesem Beispiel wir eine statische IP-Adresse und kein Gateway verwendet.

	Aktion	Hinweis
1	Starten Sie Siemens Simatic Manage. Klicken Sie im Menü SPS auf Ethernet- Knoten bearbeiten.	
2	Klicken Sie auf Durchsuchen. Hinweis Das PROFINET-Anybus-Gerät muss in der IRC5-Steuerung bereits konfiguriert sein.	Editement Node XI Ethernet Node Nodes accessible online MAC godiess: Browse Set IP configuration C Og not use router Via IP parameters C Og not use router Subnet made: C Og not use router Addgess: C Opg not use router Addgess: Addgess: Device name: Addgess: Device name: Addgess: Dore Help xx08000000187

4.4.1 Konfigurieren einer externen Steuerung unter Verwendung des Siemens Step7 PC Tools *Fortsetzung*

	Aktion	Hinweis
3	Wählen Sie das zu konfigurierende PRO- FINET-Anybus-Gerät aus, und klicken Sie auf OK. Tipp Wählen Sie aus der Liste ein Gerät aus, und klicken Sie auf Flash. Die LED auf dem ausgewählten Gerät leuchtet wieder- holt auf bis Stop Flash (Flash beenden) geklickt wird.	Browne Network - 2 Notes X Start If address MAC address MAC address Start Start If address MAC address MAC address Start F Figst earch If address If address Start Start MAC address If address If address Start Start MAC address If address If address If address Start MAC address If address If address If address If address Xx08000000199 If address If address If address If address
4	 Wählen Sie Use IP parameters (IP-Parameter verwenden) aus, geben Sie die IP-Adresse und Subnetzmaske ein, und klicken Sie dann auf Assign IP configuration (IP-Konfiguration zuweisen). Geben Sie Gerätename im Dialogfeld Gerätename ein, und klicken Sie auf Name zuweisen. Weitere Informationen zu weiteren Einstellungen finden Sie in der Siemens-Dokumentation. Minweis Die IP-Adresse und der Gerätename dürfen innerhalb des industriellen Netzwerks nur einmal vorkommen. 	Edit Ethernet Node X Ethernet node Nodes accessible online MAC giddess: 00-30-11-03-1C-05 Browne Browne Set IP configuration Guteway IP address: IP 2-168-5.3 D g not use router Subnet marg: 255-255.5 C D g not use router Address: O bitain IP address forn a DHCP server Identified by: G Gent ID Address: C D eyoce name C Deyoce name C Deyoce name Deyote name: droge688 Assign Name Reset Dose Help xx0800000200
5	Klicken Sie auf Schließen .	
6	FINET Feldbus-Adapter hinzugefügt wer- den muss.	
7	Öffnen Sie HW Konfig für den ausgewähl- ten Master.	Image: state
8	Klicken Sie im Menü Option auf Install GSD File (GSD-Datei installieren). Die GSDML-Datei für das PROFINET Anybus-Gerät muss aus dem RobotWare- Verteilungspaket importiert werden.	

4.4.1 Konfigurieren einer externen Steuerung unter Verwendung des Siemens Step7 PC Tools Fortsetzung

	Aktion	Hinweis
9	Wählen Sie im Menü Install GSD File (GSD-Dateien installieren) die Option aus dem Verzeichnis aus, und klicken Sie auf Durchsuchen.	Install (SGD File: Install (SGD File: [gthal GSD File: Iterative decision [E:\Documents and Settings\seexall\Decktop\Docilil Betwee [E:\Documents and Settings\seexall\Decktop\Docilil Betwee [E:Doll_V2:0HH/S-ABCC-PRT-20005907.eml 05/07/2008 12:00:00.AM V2:0 English English [Interview] Show Log Select All [Interview] Show Log Select All [Interview] Show Log Help xx08800000190
10	Wählen Sie die GSDML-Datei aus dem RobotWare-Verteilungspaket und klicken Sie auf Installieren . Klicken Sie auf Ja , um die Warnung zu bestätigen.	
11	Klicken Sie zum Abschluss der Installation auf OK.	
12	Klicken Sie auf Schließen .	
13	Erweitern Sie in der Geräteliste auf der rechten Seite von HW Konfig PROFINET IO\Additional Field Devices\Gene- ral\Fieldbus Adapter und wählen Sie DSQC 688 aus.	
14	Ziehen Sie das DSQC 688-Gerät in das industrielle Netzwerk.	xx0800000193

4 Konfigurieren des Anybus-Geräts

4.4.1 Konfigurieren einer externen Steuerung unter Verwendung des Siemens Step7 PC Tools *Fortsetzung*

	Aktion	Hinweis
15	Erweitern Sie den DI/DO-Ordner für das DSQC 688-Gerät in der Baumstruktur.	Hardware Catalog X Eind: Image: Catalog Profile: Standard Profile: Standard PROFIBUS DP Image: Catalog PROFIBUS PA Image: Catalog General Image: Catalog Image: Catalog Image: Catalog Standard Image: Catalog Fieldbus Adapter Image: Catalog Image: Catalog Image: Catalog Image: Catalog
16	Wählen Sie das DSQC 688-Symbol, das zum Feldbus-Netzwerk hinzugefügt wur- de.	
17	Ziehen Sie richtige Eingangsgröße zu Steckplatz 1 und die richtige Ausgangs- größe zu Steckplatz 2. Die Eingangsgröße muss dieselbe wie die in der IRC5-Steuerung konfigurierte Aus- gangsgröße sein. Die Ausgangsgröße muss dieselbe wie die in der IRC5- Steuerung konfigurierte Eingangsgröße sein. Hinweis Eingänge und Ausgänge müssen zu den richtigen Steckplätzen hinzugefügt wer- den, ansonsten funktioniert die Kommuni- kation mit dem Gerät nicht richtig. Wenn eine andere Größe als 64 Byte Eingang und 64 Byte Ausgang verwendet wird, muss die Größe unter Einheitentyp in der IRC5-Steuerungskonfiguration an- gepasst werden.	
18	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol DSQC 688 und wählen Sie Object Properties (Objekteigenschaften).	

4.4.1 Konfigurieren einer externen Steuerung unter Verwendung des Siemens Step7 PC Tools Fortsetzung

	Aktion	Hinweis
19	Geben Sie den gleichen Gerätenamen und die gleiche IP-Adresse wie bei der Benennung des Geräts in Schritt 4 ein. Klicken Sie auf Ethernet, um die IP- Adresse einzugeben und stellen Sie si- cher, dass IP-Adresse durch IO-Control- ler zuweisen ausgewählt ist.	Properties = PRET #A X General Sheld deciption PRET #A This Device Access Point supports BT communication Dider no: 344:C031670:001 Fandy: Feldbunk Adapter Device name PRET #A GSD He GSDML-V2:DPRET #A 20008004 wel Device name PRET #A Roder /PN ID system [Dieron Feldbunk Adapter Padees: 152:158:0.3 Elterent [Pieront] OK Cancel Xx08000000197
20	Klicken Sie auf OK .	
21	Klicken Sie im Menü Station auf Spei- chern und kompilieren.	
22	Klicken Sie im Menü SPS auf Herunterla- den.	

Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen

5.1 Einleitung

5 Systemparameter

5.1 Einleitung

Über die Systemparameter

Es gibt sowohl PROFINET -spezifische Parameter als auch allgemeinere Parameter. Dieses Kapitel beschreibt alle für PROFINET spezifischen Systemparameter. Die Parameter sind nach ihrem jeweiligen Typ unterteilt.

Weitere Informationen über Systemparameter finden Sie im *Technisches Referenzhandbuch - Systemparameter*.

5.1.1 PROFINET-Systemparameter

5.1.1 PROFINET-Systemparameter

Industrial Network

Diese Parameter gehören zum Typ *Industrial Network* in der Parametergruppe *I/O System*.

Parameter	Für weitere Informationen siehe
Name	Technisches Referenzhandbuch - Systemparameter
Identification Label	Technisches Referenzhandbuch - Systemparameter
Adresse	Technisches Referenzhandbuch - Systemparameter
Subnet Mask	Subnet Mask auf Seite 40
Gateway	Gateway auf Seite 41
PROFINET-Stationsname	PROFINET Station Name auf Seite 42

Internal Anybus Device

Diese Parameter gehören zum Typ *Internal Anybus Device* in der Parametergruppe *I/O System*.

Parameter	Für weitere Informationen siehe
Name	Technisches Referenzhandbuch - Systemparameter
"Connected to Industrial Network" (Verbunden mit industriellem Netzwerk)	Technisches Referenzhandbuch - Systemparameter
"Simulated Menu" (simulier- tes Menü)	Technisches Referenzhandbuch - Systemparameter
Vendor Name	Technisches Referenzhandbuch - Systemparameter
Product Name	Technisches Referenzhandbuch - Systemparameter
Identification Label	Technisches Referenzhandbuch - Systemparameter
Input Size	Input Size auf Seite 43
Output Size	Output Size auf Seite 44

5.2.1 Address

5.2 Industrielles Netzwerk

5.2.1 Address

Einordnung	
-	Address gehört zum Typ Industrial Network, in der Parametergruppe I/O System.
Beschreibung	
	Der Parameter Address gibt die IP-Adresse des PROFINET-Anybus-Adapters im
	Netzwerk an. Diese IP-Adresse wird von einer externen Steuerung verwendet, um
Verwendung	
	Die Adresse bestimmt, welche Adresse der Master und alle internen Slave-Geräte
	für die Kommunikation mit anderen Geräten im industriellen Netzwerk verwenden
	sollen.
Verwendung	
	Der Parameter Address wird benutzt, um die IP-Adresse der IRC5-Steuerung auf
	die verwendete Netzwerkschnittstelle zu setzen.
Zulässige Werte	
	0.0.0.0 - 255.255.255.255

5.2.2 Subnet Mask

5.2.2 Subnet Mask

Einordnung	
	Subnet Mask gehört zum Typ Industrial Network, in der Parametergruppe I/O
	System.
Beschreibung	
	Mithilfe des Parameters <i>Subnet Mask</i> lässt sich bestimmen, zu welchem Subnetz die IP-Adresse gehört.
Verwendung	
	Mithilfe des Parameters <i>Subnet Mask</i> lässt sich das Netzwerk in logische Subnetze unterteilen.
Voraussetzungen	
	Die Option PROFINET Anybus Device muss installiert sein.
Standardwert	
	0.0.0.0
Zulässige Werte	
	0.0.0.0 - 255.255.255.255

5.2.3 Gateway

5.2.3 Gateway

Gateway gehört zum Typ Industrial Network, in der Parametergruppe I/O System.
Der Parameter <i>Gateway</i> gibt den Knoten am Netzwerk an, der als Eingang zu einem anderen Netzwerk dient.
Dieser Parameter wird verwendet, um Meldungen an andere logische Netzwerke
zu leiten. Diese Funktionalität wird derzeitig nicht unterstutzt.
Die Option PROFINET Anybus Device muss installiert sein.
0.0.0.0
0.0.0.0 - 255.255.255.255

5 Systemparameter

5.2.4 PROFINET Station Name

5.2.4 PROFINET Station Name

Einordnung	PROFINET Station Name gehört zum Typ Industrial Network, in der
	Parametergruppe I/O System.
Beschreibung	
-	<i>PROFINET Station Name</i> gibt den PROFINET-Stationsnamen im Netzwerk der IRC5-Steuerung an.
Verwendung	
-	Mithilfe des Parameters <i>PROFINET Station Name</i> lässt sich ein PROFINET-Gerät im Netzwerk identifizieren. Der Name darf innerhalb des Netzwerks nur einmal vorkommen.
	Der Parameter <i>PROFINET Station Name</i> kann auch mithilfe eines PROFINET-Konfigurationstools oder eines angeschlossenen PROFINET-Masters konfiguriert werden.
Voraussetzungen	Die Option PROFINET Anybus Device muss installiert sein
Standardwert	
	Der Standardwert ist eine leere Zeichenfolge.
Zulässige Werte	
	Eine Zeichenfolge mit maximal 80 Zeichen.
	Zugelassene Zeichen:
	• 0-9 (Ziffern)
	A-Z (Großbuchstaben)
	 a-z (Kleinbuchstaben)
	 - (Bindestrich)
	•(Punkt)

5.3.1 Input Size

5.3 Internes Anybus-Gerät

5.3.1 Input Size

Einordnung	
	Input Size gehört zum Typ Internal Anybus Device, in der Parametergruppe I/O System.
Beschreibung	
	Der Parameter Input Size definiert die Datengröße in Byte für den vom
	PROFINET-Master empfangenen Eingangsbereich.
Verwendung	
	Input Size ist ein PROFINET-spezifischer Parameter.
Voraussetzungen	
	Die Option PROFINET Anybus Device muss installiert sein.
Einschränkungen	
	Eine Einschränkung ist die maximale Gerätegröße für Internal Anybus Device
Zulässige Werte	
	Zulässige Werte sind ganze Zahlen von 1–128 Bytes (8–1024 Signal-Bits).
	Der Standardwert ist 64 Bytes (512 Signal-Bits).
Zusätzliche Informa	ationen
	Bei anderen Werten als 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 oder 128 wird die Größe des digitalen
	Eingangs auf den jeweils nächsten Wert gerundet.

5.3.2 Output Size

5.3.2 Output Size

Einordnung	
5	<i>Output Size</i> gehört zum Typ <i>Internal Anybus Device</i> , in der Parametergruppe <i>I/O System</i> .
Beschreibung	
	Der Parameter <i>Output Size</i> definiert die Datengröße in Byte für den an den PROFINET-Master übertragenen Eingangsbereich.
Verwendung	
	Output Size ist ein PROFINET-spezifischer Parameter.
Voraussetzungen	
	Die Option PROFINET Anybus Device muss installiert sein.
Einschränkungen	
	Eine Einschränkung ist die maximale Gerätegröße für Internal Anybus Device
Zulässige Werte	
	Zulässige Werte sind ganze Zahlen von 1–128 (8–1024 Signal-Bits).
	Der Standardwert ist 64 (512 Signal-Bits).
Zusätzliche Informa	ationen
	Bei anderen Werten als 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 oder 128 wird die Größe des digitalen

Ausgangs auf den jeweils nächsten Wert gerundet.

Index

A

ABCC-PRT, 13 Address, 39 Anforderungen an den Systemintegrator, 11

D

Device, 13 DSQC 688, 16, 20

Ε

Einschränkungen, 24 Ethernet-Schnittstelle, 21 externes PROFINET-Konfigurationswerkzeug, 17

G

GSDML, 13 GSDML-Datei, 23

I

Industrial Ethernet, 15 Integrator-Verantwortung, 11

Κ

Kommunikationsprofile, 15 Konfigurationsdatei, 13

L

LED, 20 Modulstatus-LED, 20 Netzwerkstatus-LED, 20 Verbindungs/Aktivitäts-LED, 21

М

MAC-Adresse, 29 Master, 13

Ν

Netzwerksicherheit, 12

Ρ

Parametergruppe E/A-System Industrielles Netzwerk, 23 Internes Anybus-Gerät, 43 PROFINET Kabel, 21 Netzwerk, 21 Standardisierung, 15 PROFINET-Versionen, 17 PROFINET-Versionen, 17

R

Reduktionsrate, 13

S

Schritt 7, 17 Sicherheit, 11 Systemparameter Eingangsgröße, 43 Gateway, 41 Output Size, 44 System Parameters Station Name, 38, 42 Subnet Mask, 38, 40

Т

topic I/O System Industrial Network, 38 Internal Anybus Device, 38

۷

Vordefiniertes internes Anybus-Gerät, 23 Vordefiniertes Netzwerk, 23 Vorlage für E/A-Konfigurationsdatei, 24



ABB AB, Robotics Robotics and Motion S-721 68 VÄSTERÅS, Sweden Telephone +46 (0) 21 344 400

ABB AS, Robotics Robotics and Motion Nordlysvegen 7, N-4340 BRYNE, Norway Box 265, N-4349 BRYNE, Norway Telephone: +47 22 87 2000

ABB Engineering (Shanghai) Ltd. Robotics and Motion No. 4528 Kangxin Highway PuDong District SHANGHAI 201319, China Telephone: +86 21 6105 6666

ABB Inc. Robotics and Motion 1250 Brown Road Auburn Hills, MI 48326 USA Telephone: +1 248 391 9000

abb.com/robotics