





Power and productivity for a better world[™]

Beschreibung der Symbole:

0	Beispiel
*	Hinweis
\rightarrow	Тірр
	Nachteil
÷	Vorteil

ABB i-bus[®] KNX Inhaltsverzeichnis

Inhalt Vorwoi	Inhalt Vorwort/Allgemeines3		
1.	Einführung		
1.1.	Grundsteuerungsformen	5	
1.1.1.	Schalten von Leuchten aller Art über Schaltaktoren	5	
1.1.2.	Dimmen über Universaldimmaktoren	6	
1.1.2.1.	Dimmen von LED-Leuchten (Retrofit LED-Leuchtmittel)	/	
1.1.3.	Dinmen über Lichtregier/Schaltdinmaktoren	۵۵ 11	
1.2.	Schalthäufigkeit		
1.2.2.	Vorschaltgeräte		
1.3.	Auswahl der gewünschten Steuerungsfunktionen	12	
2.	Schaltungsaufbau		
2.1.	Schalten von einer oder mehreren Stellen	13	
2.1.1.	Auswahl der geeigneten Geräte	14	
2.1.1.1.	ABB i-bus® KNX-Taster	16	
2.1.1.2.	Binäreingang BE/S x.x und Universalschnittstelle US/U x.2		
Z.1.Z.	Busspannungsaustali, Busspannungswiederkenr, Programmierung	20 21	
2.2. 2.2.1	Gruppen- und Zentralschaltung	۱ ∠	
2.2.1.	Telegrammyervielfältigung	24 25	
2221	Logikmodul LM/S 1.1		
2.2.2.2.	Applikationsbaustein ABZ/S 2.1		
2.2.2.3.	Applikationsbaustein ABL/S 2.1 (Weg 1)	27	
2.2.2.4.	Applikationsbaustein ABL/S 2.1 (Weg 2)	28	
2.2.2.5.	Logikfunktionen in anderen Geräten	29	
3.	Steuerungsfunktionen		
3.1.	Funktion Dimmen	31	
3.1.1.	Dimmverfahren	32	
3.1.2.	Dimmen mit ABB i-bus® KNX-Tastern	33	
3.1.3.	Dimmen mit Binäreingang BE/S x.x oder Universalschnittstelle US/U x.2	34	
3.2.	Funktion Treppenlicht		
3.Z.1. 3.2.1.1	Einstellen der Treppenlichtzeit.	37 29	
3212	Eunktion Treppenlicht bei belegtem Schaltaktor	30 30	
3213	Treppenlicht und Dauerlicht		
3.2.1.4.	Funktion Treppenlicht mit Schaltaktoren SA/S und Raum-Controller RC/A		
3.2.1.5.	Funktion Treppenlicht mit Raum Master RM/S x.1 und I/O-Aktor IO/S x.6.6.1	45	
3.2.1.6.	Funktion Treppenlicht mit Bewegungsmeldern	45	
3.3.	Ein-/Ausschaltverzögerung	46	
3.3.1.	Einstellung der Ein-/Ausschaltverzögerung	46	
3.3.1.1.	Funktion Zeit freigeben	47	
3.3.1.2. 2.4	EIn-/Ausschaltverzogerung bei belegtem Schaltaktor	49	
3.4. 3/11	Zellsleuerung		
342	I CD Display MT701		
3.4.3.	Busch-ComfortPanel [®] . Contropanel und Busch-priOn [®]		
3.4.3.1.	Astrofunktion		
3.4.4.	Applikationsbaustein ABZ/S 2.1	58	
3.4.5.	Visualisierungssoftware	60	
3.5.	Anwesenheitsabhängige Steuerung	62	
3.5.1.	Funktionsprinzip von Meldern	62	
3.5.Z.	Errassungsbereich von Meidern		
3.5.∠.1. 3.5.2	ADD I-JUS ⁻ NINA-DEWEYUIIYSIIIEIUEI	04 جع	
3531	Melder mit Helligkeitssensor	זס גא	
354	Arbeiten mit mehreren Meldern parallel (Rewegungs- oder Präsenzmelder)	80 88	
3.6.	Lichtabhängige Steuer- und Regelungsfunktionen		
3.6.1.	Tageslichtabhängige Steuerung	70	
3.6.1.1.	Einfache Realisierung mit ABB i-bus® KNX	71	

ABB i-bus[®] KNX Inhaltsverzeichnis

3.6.1.2.	Optimierte Realisierung mit ABB i-bus® KNX	.74
3.6.1.2.1.	Zyklische Übertragung	.74
3.6.1.2.2.	Logische Verknüpfung	.74
3.6.1.2.3.	Prioritätssteuerung	.75
3.6.2.	Konstantlichtregelung	.77
3.6.2.1.	Funktionsprinzip	.79
3.6.2.1.1	Lichtfühler LF/U 2.1	.80
3.6.2.2.	Einstellung der Regelung	.81
3.6.2.3.	Lichtregelung mit anderen ABB i-bus® KNX-Komponenten	.85
3.6.2.3.1.	Präsenzmelder DualLINE Typ PM/A 2.1.1.	.86

4. Statusmeldungen

4.1.	EIN/AUS Statusmeldung	
4.1.1.	Statusmeldungen ohne separates Statusobjekt im Aktor	
4.1.2.	Statusmeldungen mit separatem Statusobjekt im Aktor	
4.1.3.	Zentrales AUS-Telegramm mit Statusmeldung	
4.2.	Stromwerterfassung	
4.2.1.	Kontaktüberwachung	
4.3.	Sonderfunktionen der Statusmeldungen	
4.3.1.	Taste ohne Funktion aber mit LED-Anzeige	
4.3.2.	Taster mit zwei Funktionen und einer LED-Anzeige	
4.3.3.	LED-Anzeige mit anderer Funktion als Beleuchtung	
4.3.4.	Lösung mit konventionellen Tastern	
4.3.5.	Beleuchtung mit Funktion Zeit	
4.3.6.	LED-Anzeige bei Schaltung von mehreren Leuchten über einen Taster	
4.3.7.	Mehrfarbige LED bei Tastern	
4.3.8.	LED mit Farbkonzept	

5. Besondere Steuerungsformen

5. 1.	Lichtszene	101
5.1.1.	Einstellen einer Lichtszene	102
5.1.1.1.	1-Bit-Lichtszene	103
5.1.1.2.	8-Bit-Lichtszene	104
5.1.1.3.	Realisierung der Lichtszenen in verschiedenen ABB i-bus® KNX-Geräten	106
5.2.	Panikschaltung	109
5.2.1.	ABB i-bus® KNX-Taster	111
5.2.2.	Lösung mit Logikmodul LM/S 1.1	111
5.2.3.	Applikationsbaustein ABL/S 2.1	112
5.2.4.	Universalschnittstelle US/U x.2 oder Binäreingang BE/S	
5.3.	Steuerung mit DALI	
5.3.1.	Aufbau DALI	118
5.3.2.	DALI-Gateway 8fach DG/S 8.1	121
5.3.3.	DALI-Gateway 1fach DG/S 1.1	123
5.3.4.	DALI-Gateway 1fach DG/S 1.16.1	127
5.3.5.	DALI-Notlicht Gateway 1fach DGN/S 1.16.1	129
5.3.6.	DALI-Lichtregler DLR/S 8.16.1M	129
5.3.7.	DALI-Lichtregler DLR/A 4.8.1.1	131
5.3.8.	Fazit	133
5.3.9.	Besonderheiten von DALI	134
5.3.9.1.	Einbrennen von Leuchtstofflampen (Burn in)	134
5.3.9.2.	DALI-Schaltaktor DSA/S 2.16.1	135
5.3.9.3.	DALI im Zusammenhang mit Notlichtsystemen	136
5.3.9.4.	Fehlerrückmeldung	143
5.3.9.5.	Sonderfunktionen der DALI-Gateways	146
5.3.9.6.	Schnittstellenmodul DALI-USB zur Analyse von DALI-Telegrammen	148
5.3.10.	DSI (Digital Serial Interface)	151

Anhang

neckliste

ABB i-bus[®] KNX Vorwort/Allgemeines

Allgemeines

Die ABB i-bus[®] KNX-Systeme bieten in Wohnhäusern, Gewerbebauten und öffentlichen Gebäuden eine attraktive Lösung für höchste Ansprüche. Durch die ABB i-bus[®] KNX-Systeme sind Wohnqualität, Komfort und Sicherheit mit Wirtschaftlichkeit und Umweltbewusstsein problemlos zu vereinbaren. Die ABB i-bus[®] KNX-Produkte decken das komplette Anwendungsspektrum in Gebäuden ab: von Beleuchtungs- und Jalousiesteuerung bis hin zu Heizung, Lüftung, Energiemanagement, Sicherheit und Überwachung. Diese Anforderungen sind durch den Einsatz von ABB i-bus[®] KNX mit möglichst geringem Planungs- und Installationsaufwand kostengerecht möglich.

Ebenfalls sind eine flexible Nutzung der Räume und eine stetige Anpassung an veränderte Bedürfnisse einfach realisierbar.

Wichtig zur Realisierung der erhöhten Anforderungen von Gebäudenutzern ist allerdings eine professionelle und detaillierte Planung. Das vorliegende Applikationshandbuch – aus der Praxis für die Praxis – dient der leichteren Planung und Umsetzung eines Projektes.

Planung eines Projektes

Eine der Hauptfragen bei der Planung einer Gebäudesteuerung mit ABB i-bus[®] KNX ist, werden die Aktoren für die Stromkreise zentral oder dezentral installiert.

Zentrale Installation

Bei einem kleineren Objekt, Wohnhaus oder Wohnung können alle Leitungen der Verbraucher zu einem zentralen Punkt geführt werden.

Eine zentrale Installation ist übersichtlicher, es werden weniger ABB i-bus[®] KNX-Komponenten benötigt und die Kosten je Kanal sind geringer.

Die zentrale Installation benötigt einen höheren Leitungsaufwand.

Dezentrale Installation

Bei der dezentralen Installation werden die Geräte in der Nähe des Verbrauchers installiert.

Die dezentrale Installation benötigt einen geringeren Leitungsaufwand lastseitig.

Eine dezentrale Installation erhöht die Kosten je Kanal. Die Gesamtanlage kann schnell unübersichtlich werden und die Geräte sind eventuell schwer zugänglich. Da sich die Anzahl der ABB i-bus® KNX- Geräte bei einer dezentralen Installation erhöht, erhöht sich auch der Programmieraufwand. Eventuell sind zusätzliche Spannungsversorgungen und Koppler notwendig, was wiederum die Kosten erhöht.

ABB i-bus[®] KNX Vorwort/Allgemeines

Fazit

Für die Planung ist es wichtig immer auch die baulichen Gegebenheiten eines Gebäudes zu beachten. In der Praxis hat sich eine Mischung aus zentraler und dezentraler Installation bewährt. So kann z.B. in einem Wohnhaus aus Platzmangel keine dezentrale Installation möglich sein. Bei größeren Objekten kann eine zentrale Installation auch einen Raum, einen Flur oder eine Etage bedeuten, was im Gesamtkonzept jedoch einer dezentralen Installation entspricht.

Eine weitere Lösung für einen dezentralen, raumorientierten Einsatz sind die Raum-Controller RC/A x.2 und Raum Master RM/S x.1 von ABB.

Für weitere Informationen siehe Produkt-Handbuch Raum-Controller und Raum Master.

Applikationshandbuch ABB i-bus® KNX Beleuchtung

Nach einer kurzen Einführung werden im vorliegenden Applikationshandbuch zunächst die möglichen Schaltungsaufbauformen in Abhängigkeit der Leuchtmittelarten erläutert, z.B. Bedienung von einer oder mehreren Stellen. Die vielen Anwendungsbeispiele ergänzt durch Hinweise, Tipps, Vor- und Nachteile bieten einen schnellen und einfachen Einblick in die Vorzüge der verschiedenen Steuerungsfunktionen, z.B. Funktion Dimmen oder tageslichtabhängige Steuerung. Das ganze wird abgerundet von vielen Hinweisen zur Realisierung von Besonderheiten, z.B. Lichtszenen oder Panikschaltungen.

Die Auswahlmöglichkeiten an einzelnen Steuerungsfunktionen und deren Kombinationsmöglichkeiten sind sehr umfangreich. Zur einfacheren Projektierung hat sich die Checkliste von ABB bewährt.

Eine Kopiervorlage der Checkliste finden Sie im Anhang.

Das Applikationshandbuch ist für Personen vorgesehen, die bereits ABB i-bus[®] KNX-Basiswissen erworben haben (Grundfunktionen, Topologie, Adressierung, ...) z.B. bei einer zertifizierten ABB i-bus[®] KNX-Schulung.

1. Einführung

Ο

Die Beleuchtungssteuerung gehört zu den Grundfunktionen von ABB i-bus[®] KNX. Ein großer Vorteil von ABB i-bus[®] KNX ist seine hohe Flexibilität. Dadurch sind Änderungen der Beleuchtung in den Funktionen, der Nutzung und der Raumaufteilung meist durch reine Umprogrammierungen verwirklichbar.

In einem Kindergarten existieren flexible Wände, die bei Bedarf entfernt oder versetzt werden können. So kann z.B. aus dem innen liegenden Turnraum zusammen mit dem Flur eine große Aula für Feste bzw. Aufführungen entstehen. Je nach Tageslicht, Anlass und Raumaufteilung soll die Beleuchtungssteuerung leicht über Taster schaltbar sein.

Zur optimalen Planung eines Projekts hat es sich bewährt wichtige Vorüberlegungen anzustellen. Dazu gehören:

- Auswahl der Grundsteuerungsform (siehe Kapitel 1)
- Auswahl der verwendeten Leuchtenart (siehe Kapitel 2)
- Auswahl der Schaltungsfunktionen (siehe Kapitel 3)

Bei der Planung ist es sinnvoll, die kleinste zu schalten gewünschte Beleuchtungseinheit zu wählen, da diese durch ABB i-bus[®] KNX softwaremäßig einfach zusammen zu fassen sind.

1.1. Grundsteuerungsformen

Es gibt drei Grundformen der Steuerung:

- 1. Schalten von Leuchten aller Art über Schaltaktoren
- 2. Dimmen von bestimmten Leuchten über Universaldimmmaktoren
- 3. Dimmen von bestimmten Leuchten über Lichtregler/Schaltdimmaktoren

1.1.1. Schalten von Leuchten aller Art über Schaltaktoren

Im Gegensatz zum konventionellen Schalten über Lichtschalter bzw. Taster mit Installationsrelais werden bei ABB i-bus[®] KNX Schaltaktoren eingesetzt. Schaltaktoren sind so genannte intelligente Relais. Diese sind mit verschiedenen Stromstärken und unterschiedlich vielen Kanälen, 1...12 je Gerät, erhältlich. Folgende Bauformen der Schaltaktoren stehen zur Verfügung:

- REG-Geräte, ReihenEinbauGeräte in der Verteilung mit den Typen SA/S x.x
- Unterputzgeräte, Montage in der Wand
- Aufputzgeräte, Montage in der Decke oder dem Zwischenboden, z.B. Raum-Controller RC/A x.2

Für weitere Informationen siehe Preisliste ABB i-bus® KNX.

Dimmen von Leuchten

Dimmmöglichkeiten in der Beleuchtung sind wichtig und werden immer mehr gewünscht. Hierbei spielen zwei wichtige Faktoren eine Rolle:

- 1. Komfort, z.B. angenehmes Licht beim Essen je nach Situation und Stimmung
- 2. Wirtschaftlichkeit, Energieverbrauch und Kostenreduzierung durch:
- Abdimmen der Beleuchtung bei Außenlichteinfall
- Erhöhte Lebensdauer der Leuchten durch reduzierte Einschalthelligkeit

Metalldampf-, Natriumdampf- und Quecksilberdampflampen können praktisch nicht gedimmt werden, da dies unkontrollierbare Auswirkungen auf die Lichtqualität und die Leuchtmittellebensdauer hätte.

1.1.2. Dimmen über Universaldimmaktoren

Alle ABB i-bus[®] KNX-Dimmer sind Universaldimmer, die eine Phasenanschnitt- oder -abschnittsteuerung ausführen können und sich je nach Last auf das entsprechende Steuerungsverfahren einstellen.

Mit Universaldimmaktoren können Glüh- und Halogenlampen gedimmt werden (Abb. 2).

Glühlampen und HV-Halogenlampen (Hochvolt) werden über eine Phasenanschnittsteuerung gedimmt. Die sinusförmige Spannung wird direkt an der 230-V-Spannung angeschnitten (Abb. 1).

NV-Halogenlampen (Niedervolt) mit konventionellen Trafos (induktive Last) werden ebenfalls über eine Phasenanschnittsteuerung gedimmt (Abb. 1).

NV-Halogenlampen mit elektronischen Trafos werden mit einer Phasenabschnittsteuerung gedimmt (Abb. 1).

Die sinusförmige Spannung wird direkt an der 230-V-Spannung abgeschnitten (Abb. 1).







Abb. 2: Anschluss einer Glühlampenlast am Universaldimmaktor UD/S 2.300.2

Durch das Dimmen der Leuchten verändert sich deren Lebensdauer. Bei leicht reduzierter Spannung haben z.B. Glühlampen eine deutlich höhere Lebensdauer, während sich bei Halogenleuchten durch andauernd niedrig gedimmte Helligkeit die Lebensdauer verkürzt. Allerdings lässt sich dies durch eine zeitweilige Beleuchtung mit maximaler Helligkeit verhindern.

1.1.2.1 Dimmen von LED-Leuchten (Retrofit LED-Leuchtmittel)

Im Zusammenhang mit dem Verschwinden der klassischen Glühlampen werden bei bestehenden Leuchten immer häufiger LED-Leuchtmittel eingesetzt. Hier gibt es mittlerweile eine Vielzahl von Retrofit-Leuchtmitteln, die schnell und einfach gegen die bestehenden Glühlampen ausgetauscht werden können. Sind in diesen Lichtstromkreisen bereits Dimmer eingesetzt, stellt sich die Frage ob eine gleichwertige Dimmfunktion gewährleistet ist. Eine eindeutige Antwort kann man hier nicht geben, da die in den LED-Leuchtmitteln eingebaute Elektronik je nach Hersteller unterschiedlich ist.

Folgende Aussagen beziehen sich auf den Einsatz der KNX Dimmer von ABB (UD/S 4.210.2, UD/S 4.315.2, UD/S 6.315.2, UD/S 4.600.2) zusammen mit ausgewählten Leuchtmitteln der Firma Philips:

- Die entsprechenden Dimmkanäle sind über die ETS auf die Betriebsart "Phasenanschnitt" zu parametrieren.
- Grundsätzlich kann die angegebene Glühlampenleistung des Dimmkanals nie 1:1 mit LEDs bestückt werden. Als Faustformel kann man folgendes sagen:
 Die anzuschließende LED Last darf max 1/5tel bis 1/6tel der angegebenen Glühlampenleistung pro Dimmkanal entsprechen.
- Es ist zu berücksichtigen, dass Retrofit LEDs einen sehr hohen Einschaltstrom haben, der auf Grund der integrierten Vorschaltgeräte in den Leuchtmitteln um ein vielfaches höher ist als bei einer Glühlampe.

- Die Dimmkurve einer LED ist nicht identisch mit der einer Glühlampe. Eine LED hat einen anderen Dimmverlauf. Eine LED erreicht z.B. schneller die 100 % Helligkeit was z.B. zur Folge haben kann, dass man im oberen Dimmbereich (z.B. nachdem man den Dimmbereich zu 70 % durchlaufen hat) keine wahrnehmbare Helligkeitsveränderung mehr erkennt. Maßnahme: Oberen Dimmbereich über die ETS auf z.B. auf 80% einschränken.
- Retrofit LEDs beinhalten kleine Vorschaltgerate die eine Mindestspannung benötigen.
 Je nach angeschlossener LED und lastseitiger Ausgangsspannung (< 100 120 V) am Dimmkanal kann es ggf. zu leichten Flackererscheinungen kommen. Teilweise lassen sich die LEDs auch nicht soweit runterdimmen wie Glühlampen.

Maßnahme: Unteren Dimmbereich über die Parametereinstellungen in der ETS einschränken. Folgende Broschüre von ABB Busch-Jäger beschreibt den Sachverhalt noch etwas ausführlicher: http://www.busch-jaeger-katalog.de/files_ONLINE/Flyer_LED_dimmen_Busch-Jaeger.pdf

Grundsätzlich kann man sagen, dass Dimmen von LEDs über spezielle LED-Konverter die bessere technische Lösung mit sehr gutem Dimmverhalten ist. LED-Konverter gibt es mit 0/1–10 V oder DALI-Ansteuerung, siehe auch folgende Kapitel.

1.1.3. Dimmen über Lichtregler/Schaltdimmaktoren

Da nicht alle Leuchtentypen direkt gedimmt werden können, muss bei einigen ein entsprechendes EVG (Elektronisches VorschaltGerät) installiert werden.

Leuchtstofflampen (Gasentladungslampen) werden gedimmt über EVG, die einen Steuereingang von 0...10 V oder 1...10 V haben. Diese EVG werden über einen entsprechenden ABB i-bus[®] KNX-Schalt- und Dimmaktor mit 0/1...10-V-Ausgang betrieben.



Abb. 3: Funktionsprinzip Schalt- und Dimmaktor

Der 0/1...10 V Ausgang des Schalt-/Dimmaktors ist ein passiver Ausgang, d.h., er verhält sich wie ein gesteuerter Widerstand. Der 0/1...10 V-Ausgang des EVG ist üblicherweise ein Ausgang, der eine strombegrenzte Spannung von 10 V zur Verfügung stellt. Soll mit einem Schalt-/Dimmaktor ein Gerät gesteuert werden, welches als Eingangssignal eine Spannung von 0/1...10 V benötigt aber selbst diese Spannung nicht zur Verfügung stellt, kann kein Schalt-/Dimmaktor verwendet werden. Stattdessen muss für das Ein- und Ausschalten ein Schaltaktor und für das Dimmen ein Analogaktor verwendet werden. Der Analogaktor AA/S 4.1 stellt bei Parametrierung des Eingangsformats Kommunikationsobjekte zum Schalten (1 Bit) und relativ Dimmen (4 Bit) zur Verfügung. Verknüpft mit einem Taster gibt der AA/S 4.1 ein veränderliches aktives 0...10-V-Signal aus.

Der Einsatz eines Schalt-/Dimmaktors, z.B. SD/S 8.16.1, zusammen mit einem elektronischen Trafo, z.B. ETR-U 210-230/12SF, bietet die Möglichkeit einen softwaremäßig leistungsfähigen Dimmer mit bis zu 8 Kanälen zum Dimmen von NV-Halogenlampen zu verwirklichen (Aufbau: Abb. 4). Durch Einsatz von entsprechenden elektronischen Trafos lassen sich auch höhere Leistungen dimmen. Des weiteren gibt es Dimmer, welche, durch Ansteuerung mit einem 1 – 10 V-Signal, auch 230 V-Glühlampen dimmen können. Ebenso gibt es LED-Konverter zum Dimmen von LED-Leuchten, die über 0/1-10V angesteuert werden können. Zusammengefasst ergeben sich dadurch flexible und kostengünstige Lösungen.



Abb. 4: Aufbau mit Schalt-/Dimmaktoren

Eine weitere Möglichkeit der Ansteuerung von Leuchtmitteln (Schalten und Dimmen) ist die Verwendung von digitalen Techniken wie DALI. Hier wird zwischen dem ABB i-bus® KNX und einem DALI-Vorschaltgerät über ein digitales Protokoll kommuniziert.



Abb. 5: Übersicht Dimmsysteme

Für weitere Informationen siehe Kapitel 5.3. Steuerung mit DALI und Kapitel 3.1. Dimmfunktionen.

1.2. Auswahl der Leuchtmittel

Die Gebäudetechnik verwendet viele verschiedene Leuchtmittel:

- Glühlampen
- Halogenlampen, NV meist 12 V oder HV meist 110 oder 230 V
- Leuchtstofflampen
- Duluxlampen, Kompaktleuchtstofflampen
- Natriumdampflampen
- Quecksilberdampflampen
- LED-Leuchten

Wichtig zu beachten bei der Leuchtmittelauswahl sind die gewünschte Schalthäufigkeit und die Verwendung von Vorschaltgeräten.

1.2.1. Schalthäufigkeit

Bei Leuchtstofflampen mit KVG (Konventionellem VorschaltGerät), sollte eine Abschaltung nicht kürzer als 15 Minuten sein, ansonsten steht die Energieeinsparung in keinem Verhältnis zur Verkürzung der Leuchtmittellebensdauer. KVG's sollten im Prinzip bei Neuinstallationen, wenn überhaupt noch zulässig, heute nicht mehr eingesetzt werden, da sie vom Einschaltverhalten und bezüglich Verlustleistung nicht mehr zeitgemäß sind.

Natrium- und Quecksilberdampflampen benötigen nach dem Einschalten 30 Sekunden bis zu einigen Minuten um ihre volle Helligkeit zu erreichen. Nach dem Abschalten erfolgt für ein paar Minuten eine Abkühlungsphase. Während dieser Zeit können Natrium- und Quecksilberdampflampen nicht wieder eingeschaltet werden. Zur Sicherheit wird ein vorzeitiges Anschalten durch das Vorschaltgerät verhindert.

1.2.2. Vorschaltgeräte

Häufig wird nicht berücksichtigt, dass EVGs beim Anschließen nicht nach dem Nennstrom ausgelegt werden müssen. Es handelt sich um eine kapazitive Last, daher ist der Einschaltstrom deutlich höher als der Nennstrom. Dies bedeutet, der Strom steigt beim Anschalten kurzfristig stark an und fällt dann exponentiell auf den Nennstrom ab. Die falsche Auslegung führt in der Praxis zu einem Verkleben oder Verschweißen der Kontakte. Eine Verklebung ist durch mechanische Einwirkungen wieder lösbar. Bei einer Verschweißung der Kontakte müssen die Schaltaktoren mit entsprechendem Aufwand ausgetauscht werden. Das gleiche Verhalten zeigen LED-Retrofit-Leuchtmittel, siehe Kapitel 1.1.2.1.

Für weitere Informationen siehe Preisliste ABB i-bus[®] KNX (Übersicht Schaltleistungen) oder im Produkt-Handbuch Schaltaktoren.

1.3. Auswahl der gewünschten Steuerungsfunktionen

Die Beleuchtungssteuerung mit ABB i-bus® KNX zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität aus.

Dazu gehört auch die große Auswahl an einzelnen Steuerungsfunktionen und deren Kombinationsmöglichkeiten.

Folgende Funktionen stehen zu Verfügung:

Schaltungsaufbau

- Schalten von einer oder mehreren Stellen
- Gruppen-/Zentralsteuerung

Steuerungsfunktionen

- Funktion Dimmen
- Funktion Treppenlicht
- Ein-/Ausschaltverzögerung
- Zeitsteuerung
- Anwesenheitsabhängige Steuerung

Lichtabhängige Steuer- und Regelung

- Tageslichtabhängige Steuerung
- Konstantlichtregelung

Statusmeldungen

Besondere Steuerungsformen

- Lichtszenen
- Panikschaltung
- Steuerung mit DALI

Die Auswahlmöglichkeiten des Schaltungsaufbaus in Abhängigkeit der Leuchtmittelart und der gewünschten Funktionen sind sehr umfangreich. Aus diesem Grund hat sich die Checkliste von ABB zur Projektierung bewährt.

Eine Kopiervorlage der Checkliste finden Sie im Anhang.

2. Schaltungsaufbau

0

Um einen sinnvollen Schaltungsaufbau zu planen, müssen in die Vorüberlegungen auch die verschiedenen Schaltungsmöglichkeiten mit einbezogen und ausgewählt werden:

- Schalten von einer oder mehreren Stellen
- Zentral- und Gruppenschaltung

2.1. Schalten von einer oder mehreren Stellen

Auch unter dem Einsatz von intelligenten Elektroinstallationen wie ABB i-bus[®] KNX erfolgt die Vorort-Bedienung von Leuchten über konventionelle Taster oder Schalter. Diese sind allgemein bekannt und haben sich bewährt. Üblicherweise werden Taster und/oder Schalter positioniert wo sie benötigt werden, d.h., es werden durchaus zwei oder mehr Bedienstellen für einen Stromkreis gefordert.

In einer Büroetage sollen mehrere Bedienstellen die Leuchten im Flur an- bzw. ausschalten. Dazu müssen Wechselschaltungen realisiert werden.

Eine konventionelle Elektroinstallation benötigt hierfür Leitungen für den Energietransport und für jeden Schaltbefehl, jede Messung und jeden Steuerungs- oder Regelbefehl. Zwei Bedienstellen können mit einer Wechselschaltung realisiert werden. Sollen mehr als zwei Bedienstellen eingerichtet werden, muss zusätzlich mit Stromstossschaltern gearbeitet werden. Dies erfordert einen erheblichen Mehraufwand an Leitungen und Geräten.

Im Gegensatz dazu wird bei einer Elektroinstallation mit ABB i-bus® KNX eine Leitung für den Energietransport und eine Busleitung benötigt. Die Sensoren und Schaltaktoren sind parallel an der Busleitung angeschlossen (Abb. 6). Die Aktoren empfangen die gesendeten Telegramme der Sensoren und schalten die angeschlossenen Stromkreise ein bzw. aus. Aus diesem Grunde ist die Umsetzung von mehreren Bedienstellen mit der Bustechnologie einfach und kostengünstig.



Abb. 6: Wechselschaltung mit ABB i-bus® KNX

Die Installation ist einfach und kostengünstig. Die Taster können dabei unterschiedliche Funktionen haben, z.B. ein Taster ermöglicht ausschließlich eine Ausschaltfunktion, ein anderer eine Ein- und Ausschaltfunktion.

Eine Busleitung wird auch an Stellen verlegt, an der womöglich später eine Bedienung gewünscht werden könnte. Die Leitung führt an eine leere Schalterdose und wird zunächst unsichtbar verschlossen. Eine spätere schnelle und kostengünstige Nutzung steht dadurch jederzeit zur Verfügung.

2.1.1. Auswahl der geeigneten Geräte

Als Taster können aus dem ABB-Sortiment die unterschiedlichen Serien solo[®] oder Busch-*triton*[®] sowie Busch-*priOn*[®] eingesetzt werden. Der Einsatz konventioneller Taster oder Schalter ist ebenfalls möglich. Diese werden über Binäreingänge am ABB i-bus[®] KNX angeschlossen.

Hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten:

- 1. ABB i-bus® KNX-Taster mit Busankopplung
- 2. Taster-Ankopplung
- 3. Binäreingang, REG Typ BE/S x.x oder integriert im Raum Master RM/S x.1, I/O Aktor, IO/S x.6.1.1 oder UP-Kombigeräte
- 4. Dezentrale Binäreingänge unter Putz mit der Universalschnittstelle US/U 2.2 oder 4.2 oder 12.2



Abb. 7: ABB i-bus® KNX-Lösungen für Bedientaster

2.1.1.1. ABB i-bus® KNX-Taster

Bei einem Taster kann aus allen drei Funktionalitäten, EIN/AUS/UM, ausgewählt werden, d.h. ein Taster besitzt eine definierte Funktion, entweder EIN, AUS oder UM.

Eine Wippe eines Tasters der Serien von ABB besteht aus zwei Teilen. Hinter jedem Wippenteil befindet sich ein Mikrotaster. Jeder Mikrotaster kann unabhängig vom anderen auf unterschiedliche Funktionen eingestellt werden. Dies bedeutet, mit einem 3-fach-Taster lassen sich sechs Funktionen realisieren.



Abb. 8: Schalten von 2 Leuchtengruppen mit Wippe 2 eines Busch-triton®-Tasters

Bei der Verwendung von Tastern sollte die Auswahl bei der Planung erfolgen, da die Wippen unterschiedlich angeordnet sind. Bei Busch-*triton*[®] Busch-*priOn*[®] und solo[®] sind die Wippen horizontal angeordnet.

Es sollten nicht zu viele Funktionen bzw. Wippen an einer Stelle installiert werden. Ansonsten leidet die Übersichtlichkeit und die Bedienung dauert zu lange. Taster von ABB bieten die Möglichkeit einzelne Wippen zu beschriften. Denn schon beim Einsatz von wenigen Bedienstellen ist es oft schwierig sich die entsprechenden Funktionen zu merken. Aus diesem Grund gehören beschriftete Taster zu einer vollständigen ABB i-bus® KNX-Anlage.



Abb. 9: Schalten von einer Leuchtengruppe mit Wippe 2 eines Busch-triton®-Tasters

O

In der Praxis ist die UM-Funktion einfacher zu handhaben, da hier nicht darauf geachtet werden muss, auf welcher Wippenseite die Beleuchtung ein- bzw. ausgeschaltet wird. Unter der Verwendung von Gruppen- und Zentralschaltungen kann es bei dieser Einstellung allerdings zu unbefriedigenden Ergebnissen kommen.

Hat man vor Ort die Beleuchtung eingeschaltet und wird sie von einer anderen Stelle ausgeschaltet, wird beim nächsten Drücken des Vorort-Tasters ein AUS-Telegramm gesendet. Da das Licht aber bereits zentral ausgeschaltet war, kommt es zunächst zu keiner sichtbaren Funktion. Nochmaliges Drücken schaltet wieder ein, was ja gewünscht ist, d.h., wird von einer Stelle ein Licht, z.B. zentral ausgeschaltet, kommt ein UM-Taster "aus dem Rhythmus".

Um dies zu verhindern, muss beim Vorort-Taster die Zentralgruppenadresse als mithörende Gruppenadresse eingetragen und das Schreiben-Flag gesetzt werden (Abb. 10).



Abb. 10: Mithörende Gruppenadresse bei Zentral-AUS-Taster

Alle Gruppenadressen, die in dieser Weise auf den Stromkreis wirken, müssen als mithörende Gruppenadresse am Vorort-Taster eingetragen werden. Hierbei muss die maximale Anzahl der Adressen im Taster beachtet werden.

Bei Parametrierung des Tasters mit definiertem EIN- bzw. AUS-Schalten auf jeweils einer Wippenseite gibt es dieses Phänomen nicht.
 Eine weitere Möglichkeit dieses zu umgehen, ist der Einsatz eines Binäreinganges BE/S x.x oder einer Universalschnittstelle US/U x.2.
 Mit einem Taster können hier definierte EIN- und AUS-Funktionen realisiert werden, d.h., bei kurzer Betätigung des Tasters wird auf EIN geschaltet, bei langer Betätigung auf AUS oder umgekehrt (Abb. 11). Diese Schaltungsform spart einen Eingang, Verdrahtung und einen Taster.
 Für weitere Informationen siehe Kapitel 2.1.1.2 Binäreingang BE/S und Universalschnittstelle US/U x.2.

2.1.1.2. Binäreingang BE/S x.x und Universalschnittstelle US/U x.2

Meistens wird eine Universalschnittstelle in der UP-Dose integriert. Bei Flurschaltungen haben sich REG-Eingänge Typ BE/S bewährt.

Universalschnittstelle US/U x.2

Die Universalschnittstelle US/U x.2 benötigt einen geringen Leitungsaufwand. Dadurch erhöht sich die Übersichtlichkeit des Schaltungsaufbaus. Jeder konventionelle Taster oder Schalter kann auf Grund der umfangreichen Softwarefunktionalität angeschlossen werden. Insgesamt zeichnet sich so die Universalschnittstelle US/U x.2 als sehr wirtschaftlich aus.

- 1. Mit der Funktion Schaltsensor in der Applikation können die Binäreingänge durch kurze oder lange Tastenbetätigung zwei verschiedene Funktionen ausführen. So schaltet sich z.B. bei kurzer Betätigung das Raumlicht an bzw. aus und bei langer Betätigung schaltet sich die gesamte Beleuchtung des Gebäudes aus.
 - 2. Indem ein Taster ein oder mehrmals betätigt wird, lassen sich verschiedene Lichtstromkreise schalten. So können z.B. in einer Mehrzweck- oder Fabrikhalle verschiedene Bereiche bedarfsgerecht beleuchtet und genutzt werden. Durch einmaliges Betätigen des Tasters wird Bereich 1 beleuchtet, zweimaliges Betätigen beleuchtet Bereich 2 usw.. Weiteres aufeinander folgendes Betätigen des Tasters schaltet die Lichtstromkreise in umgekehrter Reihenfolge wieder aus.
 - 3. Eine Kombination der Tastenbelegung ermöglicht sowohl das Schalten verschiedener Lichtstromkreise in Folge als auch das Schalten der kompletten Beleuchtung durch einen langen Tastendruck.

Für weitere Informationen siehe Produkt-Handbuch Universalschnittstelle US/U x.2.

REG-Eingänge, ReihenEinbauGeräte

Im Bereich der Flurschaltungen werden häufig REG-Eingänge eingesetzt.

Bei einer Zuordnung vieler Taster zu einem Stromkreis werden die Taster an einem Kanal eines Binäreingangs angeschlossen (Abb. 11). Durch die Reduzierung der Hardware werden Kosten gesenkt und die Verwendung von 230 V Eingängen ermöglicht die Verwendung von beleuchteten Tastern laut Arbeitsstättenrichtlinie.



Abb. 11: Wechselschaltung mit nur einem Eingang eines Binäreinganges

Konventionelle Schalter und Taster

Grundsätzlich können konventionelle Schalter und Taster an die Binäreingänge angeschlossen werden. Über die Parametrierung des Kanals werden die Funktionen eingestellt. Die beiden wichtigen Parameter sind Reaktion beim Schließen des Kontaktes (steigende Flanke) und Reaktion beim Öffnen des Kontaktes (fallende Flanke). Damit können alle Arten von Kontakten und Funktionen eingestellt werden. Grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten der Einstellung (Abb. 12 + 13):

- EIN, Einschalten der Beleuchtung
- AUS, Ausschalten der Beleuchtung
- UM, Ein- und Ausschalten der Beleuchtung im Wechsel

Oft kommt es zu Fehlern bei der Parametrierung eines Schalters oder Tasters, z.B. wird ein Schalter parametriert, aber ein Taster ist angeschlossen. Deshalb ist es wichtig zu pr
üfen, ob die Einstellungen mit dem angeschlossenen Kontakt
übereinstimmen.

Ge	rat: 1.1.12 US/U4.2 Universal-Schnitt	stelle,4fach,UP		
	Allgemein	Evolution des Konste	Schaltenner	_
	Kanal A	Funktion des Kanais	Schartsensor	
	Kanal B	Unterscheidung zwischen kurzer und	nein	•
	Kanal C	langer Betätigung		
	Kanal D	Zyklisches Senden des Objekts "Schalten"	nein	•
		Reaktion bei Schließen des Kontakts (steigende Flanke)	EIN	•
		Reaktion bei Öffnen des Kontakts (fallende Flanke)	AUS	•

Abb. 12: Parametrierung eines Schalters mit EIN- und AUS-Funktion

Gerät: 1.1.12 US/U4.2 Universal-Schnittstelle,4fach,UP

Allgemein Kanal A	Funktion des Kanals	Schaltsensor 🗸
Kanal B Kanal C	Unterscheidung zwischen kurzer und langer Betätigung	nein 🔹
Kanal D	Zyklisches Senden des Objekts "Schalten"	nein 🔹
	Reaktion bei Schließen des Kontakts (steigende Flanke)	UM •
	Reaktion bei Öffnen des Kontakts (fallende Flanke)	keine Reaktion 🔹

Abb. 13: Parametrierung eines Tasters mit UM-Funktion

Die Mechanik eines Schalters ist mit der Funktion EIN/AUS direkt verbunden, d.h., ist der Schalter geschlossen EIN, ist der Schalter geöffnet AUS. Deswegen ist eine Verwendung von Schaltern nur sinnvoll bei einer örtlichen Schaltung mit nur einer Bedienstelle. Bei allen anderen Installationen, mehrere Bedienstellen, Zentral- und Gruppenschaltung, werden fast ausschließlich Taster eingesetzt.

2.1.2. Busspannungsausfall, Busspannungswiederkehr, Programmierung

Wenn bei einer Installation von Leuchtmitteln die Fälle Busspannungsausfall, Busspannungswiederkehr und Programmierung auftreten, kann es zu kritischen Zuständen kommen.

Welchen Zustand haben die Leuchtmittel?

Π

Durch einen Busspannungsausfall, dieser bedeutet oft auch Netzspannungsausfall, fällt die Beleuchtung eines Gebäudes aus, was z.B. im Treppenhaus gefährlich sein könnte.

Die Aktoren bieten hier die Möglichkeit verschiedener Einstellungen:

 Kontakt geschlossen
 Kontakt geöffnet
 Kontakt unverändert
 Die Einstellung Kontakt unverändert stellt sicher, dass der Zustand des Relais im Störungsfall beibehalten wird.

Im Störungsfall soll ein Teil der Beleuchtung ab- und einige Leuchtmittel zugeschaltet werden. Die neu zugeschalteten Leuchtmittel werden über ein Notstromaggregat oder USV betrieben. Für diese Leuchtmittel ist die Einstellung *Kontakt geschlossen* zu wählen, für die abzuschaltende Beleuchtung die Einstellung *Kontakt geöffnet*.

2.2. Gruppen- und Zentralschaltung

Eine sehr wichtige Funktion von ABB i-bus[®] KNX-Anlagen ist die Realisierung von Gruppen- und Zentralschaltungen. Dabei wird von einer oder mehreren Stellen das komplette Gebäude, eine Etage, ein Raum oder eine beliebige Zusammenstellung von Lichtstromkreisen geschaltet. Dies kann ein EIN-, AUS- oder UM-Telegramm sein. Konventionell wäre für die Realisierung ein erheblicher zusätzlicher Installationsaufwand nötig. Mit ABB i-bus[®] KNX ist dies auf einfache Weise durch entsprechende Programmierung möglich.

In einer Schule soll durch den Hausmeister bei Verlassen des Gebäudes die gesamte Beleuchtung ausschaltbar sein. Eine zentrale EIN-Funktion ist nicht sinnvoll, da durch den erhöhten Einschaltstrom beim gleichzeitigen Einschalten aller Stromkreise die Einspeisung überlastet werden kann. Jedoch sollen beim Betreten des Gebäudes ausgewählte Stromkreise geschaltet sein, z.B. die Eingangshalle, Flure und Treppenhäuser.

Damit Unbefugte diese Funktionen nicht ausführen können, erfolgt die Betätigung über einen Schlüsselschalter. Dieser ist mit Hilfe einer Universalschnittstelle US/U 2.2 am ABB i-bus® KNX angeschlossen:

- An Kanal A: Zentral AUS
- An Kanal B: Gruppe Zutritt EIN

Alternativ kann diese Funktion auch über einen ABB i-bus® KNX-Taster erfolgen. Dabei würde die Gruppenfunktion, z.B. erst durch langes Betätigen des Tasters ausgeführt. Der Taster parametriert als Jalousientaster verknüpft die Gruppenadressen mit dem Kommunikationsobjekt langes Drücken, meistens mit der STOPP/Lamellenfunktion (Abb. 14).

Für weitere Informationen siehe Produkt-Handbuch Rollladen- und Jalousieaktoren JA/S.



Abb. 14: Gruppen- Zentralschaltung mit ABB i-bus® KNX



 Da die Gruppenadressen nur aus einer Ziffernfolge bestehen, ist es sehr wichtig, diese in der ETS kurz zu beschreiben (Abb. 15), einen Namen zu vergeben (meist die Bezeichnung des Gerätes, Abb. 16) und die Grundfunktion einzutragen. Die ETS bietet auch die Möglichkeit einzelne Kommunikationsobjekte zu beschriften.
 Werden diese Angaben kontinuierlich eingetragen, kann oftmals im Verlauf des Projektes viel Zeit und Geld gespart werden.

	Nummer	Name	Objektfunktion 🔺	Beschreibung	Gruppenadressen
ţ	0	Eingang A	Sperren		
7	7	Eingang B	Sperren		
4	1	Eingang A	Telegr. Schalten	Zentral AUS	10/0/0
;	8	Eingang B	Telegr. Schalten	Zentral EIN	9/3/8

Abb. 15: Nutzung der Spalte Beschreibung

✓ Eigenschaften)
Einstellungen Kommentar Information	
Name:	
US/U4.2 Universal-Schnittstelle,4fach,UP	
Physikalische Adresse:	
Beschreibung: Kanal A: Zentral AUS, Kanal B: Zentral EIN Haupteingang	
Produkt: US/U4.2 Universal-Schnittstelle,4fach,UP Programm: Binäreingang Anzeige Heizen 4f/1.3a Zuletzt bearbeitet: 21.08.2013 13:12 Letzter Download:	

Abb. 16: Bezeichnung des Gerätes

Das Grundprinzip des ABB i-bus® KNX

Ein Sensorkommunikationsobjekt kann in der Regel nur eine Gruppenadresse senden. Ein Aktorkommunikationsobjekt kann jedoch auf mehrere Gruppenadressen hören. Die Menge hängt vom verwendeten Busankoppler und der Applikation ab. Inzwischen können bis zu 255 Gruppenadressen einem Aktor zugeordnet werden. Diese verteilt auf 12 Kanäle unter der Berücksichtigung weiterer Gruppenadressen für Funktionen, z.B. Status oder Logik, ergeben über zehn Zuordnungen pro Kanal. In der Praxis zeigt sich, dass etwa fünf bis sechs Gruppenzuordnungen pro Schaltkommunikationsobjekt durchaus vorkommen. Die maximal mögliche Anzahl der Gruppenzuordnungen bzw. -adressen sind den technischen Daten der jeweiligen Geräte zu entnehmen.

*	Wird die maximal mögliche Anzahl der Gruppenadressenzuordnungen überschritten, erscheint folgende Fehlermeldung auf dem Bildschirm:
	Fohler X

Abb. 17: Fehlermeldung, zu viele Gruppenzuordnungen

Sollte die maximal mögliche Anzahl der Gruppenadressenzuordnungen trotz aktueller Geräte von ABB nicht ausreichen, gibt es die Möglichkeit einen Umweg über andere ABB i-bus® KNX-Geräte zu gehen. Diese Geräte ermöglichen eine Telegrammvervielfältigung.

2.2.1 Mehrfachtelegramme in Sensoren

Das oben erwähnte Grundprinzip (pro Sensorobjekt nur eine gesendete Gruppenadresse) ist mittlerweile bei Geräten mit Binäreingängen erweitert worden. Dies gilt für folgende Geräte:

- Binäreingänge Typ BE/S
- Raum Master RM/S
- I/O-Aktoren IO/S

Hier lassen sich bis zu 3 Telegramme mit bis zu 3 unterschiedlichen Gruppenadressen auf den Bus senden. Somit lassen sich kleinere Gruppenschaltungen leicht realisieren. Je Telegramm lässt sich das Schaltverhalten (EIN oder AUS) unterschiedlich einstellen, so dass man hier sehr flexibel ist.

Kommunikationsobjekt "Schalten 1" (zyklisches Senden möglich)	ja .	
Reaktion bei Ereignis 0	Aus	
Reaktion bei Ereignis 1	EIN	•
Zyklisches Senden	nein	
Kommunikationsobjekt "Schalten 2"	ei	
Reaktion bei Ereignis ö	EN	
Reaktion bei Ereignis 1	AUS	•
Kommunikationsobjekt "Schalten 3"	ja.	27
Reaktion bei Ereignis 0	AUS	
Reaktion bei Ereignis 1	EIN	

Abb. 18: Parameter Mehrfachtelegramm

87 11	Eingang A: Schaltsensor	Schalten 1	2/2/1	1 bit	к	1	ŝ	0		Schalten	Niedrig
12	Eingang A: Schaltsensor	Schalten 2	2/2/2	1 bit	ĸ	+1	5	0	1	Schalten	Niedrig
∎#] 13	Eingang A: Schaltsensor	Schalten 3	2/2/8	1 bit	κ.	+1	5	0		Schalten	Niedrig

Abb. 19: Kommunikationsobjekte Mehrfachtelegramm

2.2.2. Telegrammvervielfältigung

Telegramme sind die Kommunikationsform aller teilnehmenden Geräte einer ABB i-bus[®] KNX-Anlage. Folgende Module und Bausteine von ABB ermöglichen eine Telegrammvervielfältigung:

- Logikmodul LM/S 1.1
- Applikationsbaustein ABZ/S 2.1
- ABL/S 2.1 und Applikation LogikZeit254EA/2 (Weg 1)
- ABL/S 2.1 und Applikation LogikZeit254EA/2 (Weg 2)

2.2.2.1. Logikmodul LM/S 1.1

Die Funktion Vervielfacher erlaubt aus einem Telegramm acht neue zu erzeugen. Das Ausgangs-Telegramm kann 4 x 1 Bit und 4 x 1 Byte sein. Insgesamt steht diese Funktion dreimal pro Gerät zur Verfügung. Durch eine Kaskadierung, Ausgang Vervielfacher 1 auf Eingang Vervielfacher 2, sind auch mehr als acht Ausgänge machbar.

Dieser Ansatz führt zu einer erhöhten Buslast, eventuell auch zu einer Überlast, da hier fast gleichzeitig Telegramme gesendet werden.

2.2.2.2. Applikationsbaustein ABZ/S 2.1

Mit der Applikation ZeitenMengen ist die Generierung von neuen Telegrammen ebenfalls und in größerem Umfang möglich.



Abb. 20: Zentral AUS in einem Bürogebäude

Dieser Ansatz führt zu einer erhöhten Buslast, eventuell auch zu einer Überlast, da hier fast gleichzeitig Telegramme gesendet werden.

Bei einer Lösung mit dem Applikationsbaustein ABZ/S 2.1 und der Applikation ZeitenMengen/2 besteht die Möglichkeit die Telegramme mit einer Verzögerung nacheinander zu übertragen. Dies ist in den Parametern zwischen 0,1 s und 0,5 s einstellbar.

🗈 ABB - Zeiten Mengen/2 - 01.01.002 ABZ/S2.1 Applikationsbaustein 📃 💼 📼						
Datei Bearbeiten Online	Fenster Hilfe					
Allgemein Allgemein Cate Scatter Allgemein Cate Cate Contine Allgemein Cate Cate Contine Allgemein Cate Cate Contine Cate Contine Allgemein Cate Cate Contine Cate Contine	Inaktive Zeit (mm:ss): 00 : 00 min. Telegrammabstand: 0,2 s Zeitprogramm: "keine" Betriebsart Uhr: intern	E				
Gruppenadressen		•				

Abb. 21: Telegrammverzögerung

Diese Lösung ist durch invertieren, filtern und senden von weiteren Datentypen sehr flexibel und nicht nur eine Telegrammvervielfachung.

2.2.2.3. Applikationsbaustein ABL/S 2.1 (Weg 1)

Eingänge beim ABL/S 2.1 können nicht direkt mit Ausgängen verbunden werden. Dazwischen wird deshalb als Hilfsglied ein ODER-Gatter mit einem Eingang geschaltet.

Diese Vorgehensweise empfiehlt sich bei einem bereits in der Anlage befindlichen Applikationsbaustein oder ABL/S 2.1, welcher noch freie Kapazitäten hat.



Abb. 22: Funktionsplan ABL/S 2.1 mit Telegrammvervielfachung

Dieser Ansatz führt zu einer erhöhten Buslast, eventuell auch zu einer Überlast, da hier fast gleichzeitig Telegramme gesendet werden.

Bei der gezeigten Lösung mit dem ABL/S 2.1 und der Software LogikZeit254EA/2 (Weg 1) kann diese Verzögerung ebenfalls verwirklicht werden. Man nimmt statt des ODER-Gatters ein Zeitglied und gibt über die Ein- und Ausschaltverzögerung entsprechende Zeiten vor. Die kleinste Zeiteinheit ist hier 1 s.

Diese Lösung ist durch invertieren, filtern und senden von weiteren Datentypen sehr flexibel und nicht nur eine Telegrammvervielfachung.

2.2.2.4. Applikationsbaustein ABL/S 2.1 (Weg 2)

Einem Eingang werden alle Gruppenadressen die zum Schalten des Stromkreises notwendig sind zugeordnet. Der Eingang wird über ein Hilfsglied (Weg 1) mit einem Ausgang verbunden. Diesem Ausgang wird eine Gruppenadresse zugeordnet, welche dann im Schaltkommunikationsobjekt des Aktors eingetragen wird. Auf diese Weise werden beim Aktorkommunikationsobjekt Gruppenadressen und -zuordnungen eingespart.



Abb. 23: Zuordnung der Gruppenadressen über ein Hilfsglied

Die Gruppenadresse 1/1/2 des Ausgangs ist im Schaltkommunikationsobjekt des Aktors eingetragen. Alle Telegramme am Eingang, hier mit den Gruppenadressen 4/0/19, 2/4/1, 4/0/20 oder 6/4/12, werden vom Applikationsbaustein immer an den Ausgang mit der Gruppenadresse 1/1/2 gesendet und dadurch der Aktor geschaltet.

2.2.2.5 Logikfunktionen in anderen Geräten

Die aktuelle Generation einiger KNX-Geräte von ABB bietet neben den eigentlichen Funktionen zusätzlich übergeordnete und unabhängige Softwarefunktionen, u.a. Logik. Dies ist auf Grund der Leistungsfähigkeit der Busankopplung möglich.

Somit lassen sich kostengünstig ohne weitere Hardware auch später im Verlauf des Projektes intelligente Funktionen wie eben beschrieben umsetzen.

Folgende Geräte, die mit Hilfe von Power Tool in der ETS parametriert werden, unterstützen dieses Merkmal.

- Taster Solo Multifunktion
- Taster Busch-priOn®
- Präsenzmelder DualLINE 6131/11
- Bewegungsmelder 6179/02
- Dimmer 6197/12 .. 13 .. 14 .. 15 ..52 .. 53

Diese übergeordneten Funktionen sind im Power Tool unter "Allgemeine Funktionen" zu finden:



Abb. 24: Übersicht der zusätzlichen Funktionen

3. Steuerungsfunktionen

Um die Beleuchtung eines Gebäudes möglichst komfortabel und ökonomisch zu gestalten, stehen viele verschiedene Steuerungsfunktionen zur Verfügung:

- Funktion Dimmen
- Funktion Treppenlicht
- Ein-/Ausschaltverzögerung
- Zeitsteuerung
- Anwesenheitsabhängige Steuerung

3.1. Funktion Dimmen

Eine sehr häufig gewünschte und sehr angenehme Steuerungsfunktion ist das Dimmen.

In einem Konferenzraum wird die dimmbare Beleuchtung über einen Taster gesteuert. Bei kurzer Betätigung des Tasters wird das Licht ein- und ausgeschaltet, bei langer Betätigung hoch und runter gedimmt. Mit einem weiteren Taster ist es möglich verschiedene Helligkeitswerte zu senden. In unserem Beispiel wird die Beleuchtung durch kurze Betätigung des Tasters auf 50 % gedimmt, z.B. als Putzbeleuchtung. Durch lange Betätigung des Tasters wird die Helligkeit auf 0 % gedimmt, d.h. ausgeschaltet.

Mit ABB i-bus® KNX gibt es verschiedene Möglichkeiten die Funktion Dimmen mit Sensoren aufzubauen:

- Dimmen mit ABB i-bus® KNX-Tastern
- Dimmen mit Binäreingang BE/S x.x, Universalschnittstelle US/U x.2 oder den Eingängen im Raum Master RM/S x.1

Die Dimmaktoren von ABB sind individuell einstellbar. Die wichtigsten einstellbaren Parameter eines Dimmaktors sind:

- Einschalthelligkeit: letzte Helligkeit oder voreingestellter Wert
- Dimmgeschwindigkeit
- Dimmgrenzen, unterer und oberer Grenzwert
- Einschalten über 4-Bit-Kommunikationsobjekt, d.h. es ist kein kurzer Tastendruck zum Einschalten notwendig
- Ausschalten über 4-Bit-Kommunikationsobjekt

3.1.1. Dimmverfahren

Bezogen auf die Telegrammübertragung gibt es zwei mögliche Dimmverfahren:

- Stufendimmen
- Start-Stopp-Dimmen

Stufendimmen

Das Dimmtelegramm wird beim Stufendimmen während einer langen Betätigung eines Tasters zyklisch gesendet. In den Parametern können die Zykluszeit (Telegramm wird gesendet alle ... s) und die Dimmstufen (Helligkeitsänderung je gesendetes Telegramm) eingestellt werden.



Beim Stufendimmen kommt es zu einem erhöhten Telegrammverkehr.

Start-Stopp-Dimmen

Der Dimmvorgang beim Start-Stopp-Dimmen startet mit einem Telegramm 100 % HELLER bzw. 100 % DUNKLER. Beendet wird der Dimmvorgang mit einem STOPP-Telegramm.



Beim Start-Stopp-Dimmen werden nur zwei Telegramme versendet.



Heutzutage ist das Start-Stopp-Dimmen die Standardlösung.

Einstellung der Dimmverfahren

Eingestellt werden beide Verfahren direkt bei den Sensoren. Die Dimmaktoren reagieren, unabhängig von den Dimmverfahren, nur auf die 4-Bit-Telegramme.

3.1.2. Dimmen mit ABB i-bus® KNX-Tastern

Das Dimmen mit ABB i-bus® KNX-Tastern wird mit dem 4-Bit-Datenformat realisiert.

Dezimal	Hexadezimal	Binär	Dimm-Telegramm
0	0	0000	STOPP
1	1	0001	100 % DUNKLER
2	2	0010	50 % DUNKLER
3	3	0011	25 % DUNKLER
4	4	0100	12,5 % DUNKLER
5	5	0101	6,25 % DUNKLER
6	6	0110	3,13 % DUNKLER
7	7	0111	1,56 % DUNKLER
8	8	1000	STOPP
9	9	1001	100 % HELLER
10	A	1010	50 % HELLER
11	В	1011	25 % HELLER
12	С	1100	12,5 % HELLER
13	D	1101	6,25 % HELLER
14	E	1110	3,13 % HELLER
15	F	1111	1,56 % HELLER

Abb. 25: Tabelle mit Übersicht der 4-Bit-Dimm-Telegramme

Bedienung von ABB i-bus® KNX-Tastern

Die Bedienung zum Dimmen der Beleuchtung mit ABB i-bus[®] KNX erfolgt nach dem gleichen Prinzip wie bei einem konventionellen, elektronischen Dimmer:

- Kurzer Tastendruck: Ein- bzw. Ausschalten der Beleuchtung
- Langer Tastendruck: Dimmen der Beleuchtung (relatives Dimmen)

Jeder ABB i-bus[®] KNX-Taster hat zwei Seiten. Meist wird eine Seite zum Ab- und eine zum Hochdimmen verwendet. Die Produktserien solo[®] und Busch-*triton[®]* bieten die Möglichkeit, die Zuordnung des Ab- bzw. Hochdimmens zu einer Tastenseite frei zu wählen. Beim Busch-*priOn[®]*, solo[®] Multifunktion und Busch-*triton[®]* ist es jetzt auch möglich, dass jede Seite einer Wippe eine Beleuchtung schaltet und dimmt, d.h. eine Wippe kann zwei Leuchtenstromkreise unabhängig voneinander dimmen, siehe auch 1-Taster-Dimmen.

3.1.3. Dimmen mit Binäreingang BE/S x.x oder Universalschnittstelle US/U x.2

Ein Binäreingang BE/S oder eine Universalschnittstelle US/U x.2 ermöglichen den Anschluss von konventionellen Tastern, siehe Kapitel 2.1.1.2. Mit entsprechend eingestellter Applikation lässt sich natürlich auch mit dieser Lösung die Funktion Dimmen realisieren.

Die Steuerungsmöglichkeiten der Funktion Dimmen mit einem Binäreingang BE/S x.x oder einer Universalschnittstelle US/U x.2 werden unterschieden in:

- 2-Taster-Dimmen
- 1-Taster-Dimmen

2-Taster Dimmen

Die Funktion des 2-Taster Dimmens ist mit einem zweiseitigen ABB i-bus® KNX-Taster vergleichbar. Zwei Kanäle eines Binäreingangs werden dafür benötigt. Ein Eingang mit einer Taste schaltet die Beleuchtung durch einen kurzen Tastendruck ein und dimmt durch einen langen Tastendruck die Beleuchtung hoch. Entsprechend schaltet ein zweiter Taster nach kurzer Betätigung die Beleuchtung aus und dimmt mit langer Betätigung die Beleuchtung runter.

1-Taster-Dimmen

Beim 1-Taster-Dimmen wird die komplette Funktion Dimmen mit nur einem Kanal eines Binäreingangs realisiert. Die Funktionen Schalten und Dimmen können vollständig über einen einzigen Taster gesteuert werden, indem die Dimmtelegramme HELLER und DUNKLER bei langer Betätigung des Tasters abwechselnd gesendet werden.

Objektwert Schalten	Wert des letzten Dimm-Telegramms	Reaktion auf Dimm-Betätigung (versendetes Dimm-Telegramm)
AUS	DUNKLER	HELLER
AUS	HELLER	HELLER
EIN	DUNKLER	HELLER
EIN	HELLER	DUNKLER

Abb. 26: Funktion Dimmen mit 1-Taster-Dimmen

Hat das Kommunikationsobjekt *Schalten* den Wert 0, wird immer ein HELLER-Telegramm gesendet. So wird sichergestellt, dass beim Hochdimmen, ohne vorheriges Einschalten durch kurze Betätigung des Tasters, die Beleuchtung heller wird. Um die Schalt-Rückmeldung des Aktors auswerten zu können, muss das *Schreiben-Flag* des Kommunikationsobjekts *Schalten* gesetzt werden.

Es wird nur ein Taster und ein Kanal eines Binäreingangs bzw. Universalschnittstelle benötigt. Dies bedeutet eine erhebliche Kostenersparnis.
Dimmen mit 1 Byte Helligkeitswert

Neben den beiden Kommunikationsobjekten *Schalten* (1 Bit) und *Dimmen* (4 Bit) stellen Dimmaktoren das Kommunikationsobjekt *Helligkeitswert* (1 Byte) zur Verfügung. Über dieses Kommunikationsobjekt meldet der Dimmer seinen Helligkeitswert zurück. Es kann auch ein Helligkeitswert empfangen werden.

Sendet z.B. ein Taster einen Helligkeitswert, schaltet der Dimmaktor die Beleuchtung ein und dimmt auf den entsprechenden Wert.

Eine weitere Möglichkeit einen Dimmvorgang zu verwirklichen ist, dieses 1 Byte-Helligkeitsobjekt zyklisch mit steigendem oder fallendem Wert zu senden. Mit dieser Funktionalität arbeitet eine Visualisierungssoftware oder auch das Controlpanel. Die Taster Busch-*priOn*[®], solo Multifunktion und Busch-*triton*[®] haben diese Funktion ebenfalls.

Dimmen ohne 1-Byte-Helligkeitskommunikationsobjekt (Preset)

Soll oder kann nicht mit dem 1-Byte-Helligkeitskommunikationsobjekt gearbeitet werden, können durch die Verwendung des *Preset* der Dimmaktoren voreingestellte Helligkeitswerte aufgerufen werden.

Der in den Parametern eingestellte Helligkeitswert wird über ein 1-Bit-Telegramm aufgerufen.

Allgemein	Objekt "Preset 1 und 2":		
A: Funktion	Verh. bei Preset 1 (Telegrammwert 0)	0% (ausschalten)	-
A: Schalten	Verh. bei Preset 2 (Telegrammwert 1)	50% (128)	-
A: Wert	Übergengezeit bis Helligkeit erreicht	0	
A: Preset	in s [065.535]	0	-
B: Allgemein B: Funktion	Preset 1 und 2 über Bus speicherbar	ja	

Abb. 27: Parameter Preset

3.2. Funktion Treppenlicht

Unter der Bezeichnung Funktion Treppenlicht wird eine bestimmte Beleuchtungsform verstanden. Dabei leuchtet nach dem Einschalten die Beleuchtung eine voreingestellte Zeit lang und schaltet sich dann automatisch wieder aus. Bekannt ist diese Form der Beleuchtung hauptsächlich in Treppenhäusern, daher der Name. Je nach Einstellung des Aktors kann die Beleuchtung zusätzlich vor Ablauf der Zeit am Taster ausgeschaltet werden. Durch erneute Betätigung des Tasters wird die Treppenlichtzeit neu gestartet.

In einem Wohnhaus gibt es viele Räume, in denen sich nur kurz jemand aufhält, z.B. Flure, Gästetoiletten, Abstellräume und Speisekammern. Für diese Räume wurden verschiedene Treppenlichtzeiten programmiert. So schaltet sich das Licht z.B. im Flur nach zwei Minuten und in der Gästetoilette nach zehn Minuten aus.

Zusätzlich wurde in dem Wohnhaus eine Abwesenheitstaste mit ABB i-bus[®] KNX eingerichtet. Diese Taste mit Treppenlichtschaltung löst u. a. folgende Schritte aus: Das Licht im Flur bleibt noch eine Minute an, das Außenlicht wird für zwei Minuten eingeschaltet und das Licht in der Garage für fünf Minuten.

So ist eine sichere Beleuchtung während des Verlassens des Gebäudes möglich. Das Hin- und Herlaufen zwischen verschiedenen Lichtschaltern und langes Nachdenken, ob das Licht auch wirklich ausgeschaltet wurde, entfallen hiermit.

3.2.1. Einstellen der Treppenlichtzeit

Die Funktion Treppenlicht ist eine Standardfunktion der Schaltaktoren. In den Parametern der Aktoren wird die Zeitdauer eingestellt.

C 24 117 C	A/C/1601	Calcalda Istan	ALL ICADEC
Gerat: 1.1.5 - 5	A/34.10.2.1	Schaltaktor.	4Tach.10A.KEG

Allgemein A: Allgemein	Zeitfunktion	Treppenlichtfunktion -
A: Funktion A: Zeit	Treppenlicht Zeitdauer: Minuten (01000)	5
B: Allgemein B: Funktion	Sekunden (059)	0
C: Allgemein C: Funktion D: Allgemein	Treppenlichtzeit verlängert sich bei mehrfachem Einschalten ("Pumpen")	nein (nicht retriggerbar) 🔻
D: Funktion	Treppenlicht schaltbar	EIN mit "1" und AUS mit "0" 🗸
	Warnung vor Auslauf des Treppenlichts	durch Kommunikationsobjekt 🔹
	Warnzeit in Sekunden (065.535) verlängert Treppenlicht Zeitdauer	45
	Treppenlicht Zeitdauer über Objekt "Treppenlicht Zeitdauer" ändern	nein 🔻
	Nach Beendigung von Dauer-EIN startet Treppenlicht neu	nein

Abb. 28: Parameter Treppenlicht Zeitdauer SA/S (alle Schaltaktoren SA/S haben die gleiche Funktion)

Eine Anlage mit ABB i-bus[®] KNX bietet vielfältige Sonderfunktionen, z.B. Verlängerung der Treppenlichtzeit, Warnsignal vor Ablauf der Treppenlichtzeit abgeben usw. Einige Funktionen werden in dem Kapitel 3.2.1.1 - 3.2.1.5 beschrieben.

Für weitere Informationen siehe auch Dokumentation Schaltaktoren.

3.2.1.1. Deaktivierung der Funktion Treppenlicht

Auf Wunsch kann die Funktion Treppenlicht zu bestimmten Zeiten deaktiviert werden. So ist es möglich, z.B. in einem Bürogebäude das Treppenhaus tagsüber dauerhaft zu beleuchten und nachts über die Funktion Treppenlicht. Ausgeführt wird dies über *Zeitfunktion sperren*:

	Nummer 🔺	Gruppenadressen	Beschreibung	Name	Objektfunktion
4	0			Allgemein	In Betrieb
7	10	8/7/8	Licht Fenster	Ausgang A	Schalten
4	11			Ausgang A	Dauer-EIN
4	12	9/3/26		Ausgang A	Zeitfunktion sperren
4	14			Ausgang A	Treppenlicht vorwarnen
4	29			Ausgang A	Status Schalten
7	30	8/7/9	Licht Mitte HS/S 4.2.1	Ausgang B	Schalten
7	40	1/1/10	Licht Mitte Taster	Ausgang B	Zwangsführung
7	49			Ausgang B	Status Schalten
4	50	8/7/10	Licht Wand	Ausgang C	Schalten

Abb. 29: Kommunikationsobjekt Zeitfunktion sperren

Wird diese Funktion mit der Gruppenadresse 9/3/26 eingerichtet, kann die Funktion Treppenlicht z.B. über eine Zeitschaltuhr oder einen Taster am Tableau des Hausmeisters aktiviert oder deaktiviert werden.

3.2.1.2. Funktion Treppenlicht bei belegtem Schaltaktor

Manche Funktionalitäten sind nicht gleichzeitig einstellbar. Wird z.B. eine Ein-/Ausschaltverzögerung verwendet ist eine zusätzliche Funktion Treppenlicht an diesem Schaltaktor nicht möglich. Die Lösung erfolgt über die Auslagerung der Funktionalität auf einen anderen ABB i-bus® KNX-Baustein:

- Logikmodul LM/S 1.1
- Applikationsbaustein ABL/S 2.1
- KNX-Geräte mit allgemeinen Funktionen im Power Tool (siehe Kapitel 2.2.2.5)

Funktion Treppenlicht mit Logikmodul LM/S 1.1

Die Gruppenadresse des Schaltaktors wird im Kommunikationsobjekt *Treppenlicht Eingang* eingetragen. In den Parametern wird die Zeitdauer eingetragen. Bei Betätigung der Funktion Treppenlicht setzt so das Logikmodul LM/S 1.1 nach Ablauf der voreingestellten Zeit die Gruppenadresse auf den Wert 0 und sendet diesen. Die Beleuchtung schaltet sich aus.

Allgemein			
A - Trephenlicht 1+2	Treppenlicht 1		
A reppendent 172	Verzögerung	Basis: 1 s	-
	Verzögerung Faktor [1255]	120	
	Treppenlicht ist	retriggerbar	

Abb. 30: Parameterfenster Treppenlicht des LM/S 1.1

Die Auswahl *Treppenlicht ist retriggerbar* bedeutet, es ist möglich durch erneutes Betätigen des Tasters während der Einschaltzeit diese neu zu starten.

Über das Kommunikationsobjekt Treppenlicht sperren kann die Funktion Treppenlicht deaktiviert werden.

Nummer 🔺	Gruppenadress	Beschreibung	Name	Objektfunktion
■‡ 0	3/2/5	Korridor 1. OG links	A:Treppenlicht 1 Eingang	Telegramm empfangen/senden
1			A:Treppenlicht 1 Sperren	Telegramm empfangen
■≵ 2			A:Treppenlicht 2 Eingang	Telegramm empfangen/senden
■‡ 3			A:Treppenlicht 2 Sperren	Telegramm empfangen

Abb. 31: Kommunikationsobjekte LM/S 1.1

Funktion Treppenlicht mit Applikationsbaustein ABL/S 2.1

Der Applikationsbaustein ABL/S 2.1 hat eine grafische Programmieroberfläche. So ist die Funktion Treppenlicht sehr einfach zu verwirklichen.



Abb. 32: Funktion Treppenlicht mit ABL/S 2.1

Ein Taster sendet ein Telegramm mit der Gruppenadresse 1/0/4 und dem Wert 1 zum Schaltaktor. Das Licht schaltet ein.

Bei dieser Einstellung wird die Gruppenadresse 1/0/4 nach fünf Minuten auf null gesetzt und gesendet. Die Beleuchtung schaltet sich aus.

Besonderheiten der Funktion Treppenlicht mit LM/S 1.1 und ABL/S 2.1

Bei beiden Lösungen ist es möglich, eine andere Gruppenadresse auf den Bus zurück zu schicken als empfangen wurde. Diese Möglichkeit ist immer dann wichtig, wenn mit der Einschaltgruppenadresse auch noch andere Funktionen verknüpft sind als mit der Ausschaltfunktion.

Mit einer Alarmanlage eines Gebäudes sind verschiedene Funktionen in der Elektroinstallation verknüpft. Unter anderem soll bei Scharfschaltung der Alarmanlage die Beleuchtung der Eingangstür kurzzeitig eingeschaltet werden, wenn die Scharfschaltung erfolgreich war. Diese Programmierung wird mit dem ABL/S 2.1 realisiert.



Abb. 33: Unterschiedliche Funktionen beim Ein- und Ausschalten

Ist die Aktivierung der Alarmanlage erfolgreich wird eine Scharfschaltrückmeldung über die Gruppenadresse 4/0/20 mit dem Wert 1 auf den Bus gesendet. Die Beleuchtung an der Eingangstür wird kurzzeitig eingeschaltet, Funktion Treppenlicht = 5 s. Nach Ablauf der Treppenlichtzeit wird die Gruppenadresse 9/3/18 mit dem Wert 0 auf den Bus gesendet.

Diese Gruppenadresse betrifft nur die Beleuchtung an der Eingangstür. Würde nach Ablauf der Treppenlichtzeit dieselbe Gruppenadresse (4/0/20) auf den Bus gesendet werden, würden alle anderen verknüpften Funktionen, z.B. Absenkung der Heizung, abgeschaltet werden.

*

Die erste eingetragene Gruppenadresse, hier 9/3/18, ist immer die sendende Gruppenadresse. Das bedeutet, diese wird vom ABL/S 2.1 auf den Bus zurückgeschickt.

KNX-Geräte mit allgemeinen Funktionen im Power Tool

Bei ausgewählten Geräten die über Power Tool parametriert werden gibt es ebenfalls die Funktion Treppenlicht. Eine Besonderheit ist die Möglichkeit mit 1 Byte Kommunikationsobjekten zu arbeiten. Nach Ablauf der Nachlaufzeit wird auf dem Objekt der Wert ,0⁶ gesendet und damit die Beleuchtung ausgeschaltet.

Allgemeine Funktionen	
■ ¹ ¹ / ₁ ¹ Kanal	Treppenhauslicht
🔤 🗧 - Eingang	
🔤 🕂 - Nachlaufzeit	
B 3 - Ausgang	
Allgemeine Funktionen->Kanal->Treppenhauslicht	
□ Allgemeine Parameter	
Kanalname	
Kanal	
Objekttyp /-anzahl	
zwei 1Bit Objekte für Ein- und Ausgang	
Nachlaufzeit (mm:ss)	
02:59	
Erweiterte Parameter	
Retriggerung	
deaktiviert	
Ausschaltvorwarnung	
deaktiviert	
bei Download Nachlauf- und Ausschaltvorwarnzeit überschreiben	
aktiviert	

Abb. 34: Kommunikationsobjekte und Parameter Treppenlichtfunktion im Power Tool

3.2.1.3. Treppenlicht und Dauerlicht

Je nach Nutzung eines Gebäudes ist die Möglichkeit einer Umstellung von Funktion Treppenlicht auf Funktion Dauerlicht und umgekehrt über einen Taster vor Ort wichtig. Der Wechsel der Beleuchtungsfunktion erfolgt durch Belegung der Tastenbetätigung lang und kurz mit je einer Beleuchtungsfunktion. Möglich ist diese Lösung mit:

- ABB i-bus® KNX-Tastern
- Binäreingang BE/S und Universalschnittstelle US/U x.2

ABB i-bus® KNX-Taster

Mit der Applikation *Jalousiesensor* haben alle ABB i-bus[®] KNX-Taster die Möglichkeit zwischen langer und kurzer Betätigung zu unterscheiden und dabei auch nur 1-Bit-Telegramme zu versenden.



Abb. 35: Treppenlicht mit ABL/S 2.1

Die Wippenseiten sind parametrierbar. Auf einer Wippenseite, hier mittlere Wippe rechts, wird durch kurze Betätigung des Tasters das EIN-Telegramm und die Treppenlichtzeit gesendet, Gruppenadresse 1/1/4. Durch lange Betätigung des Tasters schaltet sich über die Gruppenadresse 1/1/3 die Beleuchtung ein, jedoch ohne Treppenlichtzeit.

Die linke Wippenseite, verknüpft mit dem AUS-Telegramm und der Gruppenadresse 1/1/4 schaltet die Beleuchtung in jedem Betriebszustand aus.

Binäreingang BE/S und Universalschnittstellte US/U x.2

Bei beiden Geräten wird zunächst die Funktion Schaltsensor mit Unterscheidung zwischen kurzer und langer Betätigung ausgewählt. Das Kommunikationsobjekt kurze Betätigung wird über die Funktion Treppenlicht ABL/S 2.1 geführt und mit dem Kommunikationsobjekt Schalten des Schaltaktors verbunden. Das Kommunikationsobjekt lange Betätigung wird über eine andere gemeinsame Gruppenadresse direkt mit dem Schaltaktor verbunden. Nun ist es möglich, mit kurzer Betätigung die Treppenlichtzeit zu starten und mit langer Betätigung das Dauerlicht einzuschalten.

Mit den Schaltaktoren REG SA/S x.x und dem Raum-Controller ist die Lösung noch einfacher, Funktion *Dauer Ein*, siehe folgendes Kapitel.

3.2.1.4. Funktion Treppenlicht mit REG-Schaltaktoren SA/S und Raum-Controller RC/A

Sowohl das REG SA/S x.x als auch der Raum-Controller RC/A x.2 haben eine erheblich erweiterte Funktionalität.

Serät: 1.1.13 SA/S2.10.2.1 Schaltaktor,21	ach,10A,REG	
Allgemein A: Allgemein	Zeitfunktion	Treppenlichtfunktion 🔹
A: Funktion A: Zeit	Treppenlicht Zeitdauer: Minuten (01000)	5
B: Allgemein B: Funktion	Sekunden (059)	0
	Treppenlichtzeit verlängert sich bei mehrfachem Einschalten ("Pumpen")	nein (nicht retriggerbar) 🔹
	Treppenlicht schaltbar	EIN mit "1" und AUS mit "0" -
	Warnung vor Auslauf des Treppenlichts	nein 💌
	Treppenlicht Zeitdauer über Objekt "Treppenlicht Zeitdauer" ändern	nein 🔹
	Nach Beendigung von Dauer-EIN startet Treppenlicht neu	_ja 🔹

Abb. 36: Parameterfenster Zeit des Schaltaktors SA/S mit Funktion Treppenlicht

Funktion Pumpen

Bei mehrfacher Betätigung des Tasters verlängert sich die Treppenlichtzeit. Sie kann auf die 5-fache Zeit verlängert werden. Basis ist die in den Parametern eingestellte Zeit.

Funktion Treppenlicht ausschaltbar

In der Regel ist die Beleuchtung während der Treppenlichtzeit ausschaltbar. Mit diesem Parameter wird diese Funktion blockiert. Zusätzlich ist es hier möglich, auszuwählen, was nach Beendigung von *Dauer EIN* passieren soll, z.B. die Beleuchtung sofort ausschalten oder erst nach Ablauf der Treppenlichtzeit.

Funktion Warnung vor Auslauf des Treppenlichts

Hier besteht die Möglichkeit kurz vor Ende der Treppenlichtzeit z.B. einen Warnton abzugeben. Dies wird durch das Senden eines weiteren ABB i-bus[®] KNX-Telegramms mit einer anderen Funktion ausgeführt. Ebenso ist es möglich, die Beleuchtung kurz vor Ende der Treppenlichtzeit kurzzeitig aus- und dann wieder einzuschalten.

Funktion Treppenlichtzeitdauer über Kommunikationsobjekt ändern

Bislang konnte die Treppenlichtzeitdauer immer nur über die Parametereinstellung vorgegeben werden und war nur dort mit Hilfe der ETS veränderbar. Mit den Schaltaktoren SA/S x.x und dem Raum-Controller RC/A x.2 kann die Treppenlichtzeitdauer über ein Telegramm, z.B. zusammen mit einem Display, variieren.

Dauer Ein

Es existiert ein weiteres Kommunikationsobjekt mit dem der Kanal unabhängig von der Funktion Treppenlicht auf *Dauer EIN* geschaltet wird.

3.2.1.5. Funktion Treppenlicht mit Raum Master RM/S x.1 und I/O-Aktor IO/S x.6.6.1

Folgende Funktionen im Zusammenhang mit der Treppenlichtfunktion sind hier möglich:

- IO/S-Aktor: Dauer-Ein
- Raum Master: Dauer-Ein und Funktion Pumpen

3.2.1.6. Funktion Treppenlicht mit Bewegungsmeldern

Werden mehrere Bewegungsmelder im Parallelbetrieb eingesetzt, ist es notwendig mit der Funktion Treppenlicht zu arbeiten.

Für weitere Informationen siehe Kapitel 3.5. Anwesenheitsabhängige Steuerung.

3.3. Ein-/Ausschaltverzögerung

Die Ein-/Ausschaltverzögerung wird im Bereich der Beleuchtung vielfältig eingesetzt. Bei dieser Steuerungsfunktion wird nach Senden des EIN-Telegramms die Funktion *Einschalten der Beleuchtung* verzögert ausgeführt und/oder nach Sendung des AUS-Telegramms die Funktion *Ausschalten der Beleuchtung* verzögert ausgeführt.

In einer innen liegenden Toilette wird zusammen mit der Beleuchtung auch die Belüftung geschaltet. Mit einer Ein-/Ausschaltverzögerung ist die Steuerung der Belüftung komfortabel zu lösen. Die Beleuchtung wird sofort aktiviert und die Belüftung verzögert ein- und ausgeschaltet. So läuft z.B. der Lüfter erst 30 Sekunden nach Betätigung des Tasters an und nicht nach kurzem Betreten der Toilette. Nach Verlassen der Toilette wird die Beleuchtung sofort ausgeschaltet, die Belüftung z.B. wird erst nach fünf Minuten ausgeschaltet.

Auch in sehr großen Gebäuden ist die Ein-/Ausschaltverzögerung eine komfortable Steuerungsfunktion. In den Nachtstunden muss z.B. in bestimmten Abständen ein Kontrollgang vom Wachpersonal durchgeführt werden. Hierzu ist die Beleuchtung aller Bereiche einzuschalten. Um die Energieversorgung nicht zu überlasten (erhöhter Einschaltstrom, EVG), soll die Einschaltung der Beleuchtung in den verschiedenen Bereichen zeitversetzt erfolgen. Möglich ist hier die verschiedenen Stromkreise der Beleuchtung entsprechend dem zeitlichen Verlauf des Kontrollgangs zu schalten.

3.3.1. Einstellung der Ein-/Ausschaltverzögerung

Die Zeitfunktion ist eine Standardfunktion der Schaltaktoren. Sie wird in den Parametern eingestellt.

Im Folgenden werden die Einstellmöglichkeiten anhand der Schaltaktoren SA/S 8.16.2.1 erklärt. Die Vorgehensweise ist jedoch bei allen Schaltaktoren SA/S identisch.

3.3.1.1. Funktion Zeit freigeben

Zunächst muss die Funktion Zeit freigegeben werden.

Gerät: 1.1.8 SA/S8.16.2.1 Schaltaktor,8fach,16A,REG

Allgemein	Vedelles de Assesse	Cablia Par
A: Allgemein	Vernaiten des Ausgangs	schlieber
A: Funktion	Funktion Zeit: Verzögerung Treppenlicht	ia 🗸
A: Zeit	Blinken freigeben	5-
B: Allgemein		
B: Funktion	Wert des Objekts "Zeitfunktion	"0", d.h. Zeitfunktion freigeben
C: Allgemein	sperien bei busspannungswiederkenn	
C: Funktion	Funktion Preset freigeben	nein 🔻
D: Allgemein D: Funktion		
	Funktion Szene (8 Bit) freigeben	nein
E: Allgemein	Funktion Vorknünfung / Logik freigeben	nein -
E: Funktion	Punktion Verknuplung/Logik freigeben	Them .
F: Allgemein	Funktion Sicherheit freigeben	nein 🗸
F: Funktion		
G: Allgemein	Funktion Schwellwert freigeben	nein 🔻
G: Funktion		
H: Allgemein		
H: Funktion		

Abb. 37: Funktion Zeit freigeben

Mit dem nächsten Parameter ist es möglich die Zeitfunktion auch bei Busspannungswiederkehr, entspricht dem ersten Zuschalten des Gerätes, zu aktivieren.

Anschließend wird im Menü Zeit die Verzögerung aktiviert und die gewünschten Zeiten eingestellt.

Gerät: 1.1.8 SA/S8.16.2.1 Schaltaktor,8fach,16A,REG						
Allgemein A: Allgemein	Zeitfunktion	Ein- und Ausschaltverzögerung 🗸				
A: Funktion	Einschaltverzögerung: Min. (065.535)	0				
A: Zeit						
B: Aligemein B: Funktion	Einschaltverzögerung: Sek. (059)	30				
C: Allgemein	Ausschaltverzögerung: Min. (065.535)	5				
C: Funktion						
D: Allgemein	Ausschaltverzögerung: Sek. (059)	0				
D: Funktion						

Abb. 38: Auswahl Ein-/Ausschaltverzögerung

Die Zeitfunktion ist erst dann aktiv, wenn der Kanal über das Kommunikationsobjekt *Schalten* angesprochen wird. Über das Kommunikationsobjekt *Zeitfunktion sperren* kann die Zeitfunktion mit einer logischen 0 deaktiviert und mit einer 1 aktiviert werden.

	Nummer 🔺	Gruppenadressen	Beschreibung	Name	Objektfunktion	Länge	K	L
ŧ	0			Allgemein	In Betrieb	1 bit	K	L
4	10	8/7/8		Ausgang A	Schalten	1 bit	K	-
ŧ	11	5/7/2		Ausgang A	Dauer-EIN	1 bit	K	-
ŧ	12	5/5/3		Ausgang A	Zeitfunktion sperren	1 bit	K	-
ŧ	20	5/7/4		Ausgang A	Zwangsführung	1 bit	K	-

Abb. 39: Kommunikationsobjekt Zeitfunktion sperren

Ist die Zeitfunktion freigegeben, kann jederzeit über das Kommunikationsobjekt *Dauer EIN* die Beleuchtung ohne Zeitfunktion ein- bzw. ausgeschaltet werden.

	Nummer 🔺	Gruppenadressen	Beschreibung	Name	Objektfunktion	Länge	K	L
ŧ	0			Allgemein	In Betrieb	1 bit	K	L
4	10	8/7/8		Ausgang A	Schalten	1 bit	K	-
4	11	5/7/2		Ausgang A	Dauer-EIN	1 bit	K	-
4	12	5/5/3		Ausgang A	Zeitfunktion sperren	1 bit	K	-
;	20	5/7/4		Ausgang A	Zwangsführung	1 bit	K	-

Abb. 40: Kommunikationsobjekt Dauer EIN

Zusätzlich gibt es noch vier so genannte Prioritätskommunikationsobjekte, die übergeordnet mit höherer Priorität schalten können, z.B. Zwangsführung.

Die Zeitverzögerungen sind ohne externe Geräte jederzeit außer Kraft zu setzen. Die Schaltaktoren in der Applikation sind sehr flexibel.

Für weitere Informationen siehe Produkt-Handbuch Schaltaktoren.

3.3.1.2. Ein-/Ausschaltverzögerung bei belegtem Schaltaktor

Ist ein Schaltaktor belegt, z.B. bei Verwendung der Funktion Blinken (beide Funktionen sind nicht gleichzeitig einstellbar), so muss die Ein-/Ausschaltverzögerung auf einen anderen ABB i-bus[®] KNX-Baustein ausgelagert werden. Dies lässt sich mit folgenden Lösungen realisieren:

- Logikmodul LM/S 1.1
- Applikationsbaustein ABL/S 2.1
- KNX-Geräte mit allgemeinen Funktionen im Power Tool (siehe Kapitel 2.2.2.5)

Logikmodul LM/S 1.1

Die Einstellung einer Ein-/Ausschaltverzögerung mit dem Logikmodul LM/S 1.1 erfolgt in den Parametern.

Gerät: 1.1.33 LM/S 1.1 Logikmod	ul, REG		
Allgemein	Zeitalied 1 - Datentyp	1-Bit Wert (EIS1)	
A - Zeitglied 1+2			
A - Zeitglied 3+4	Funktion	Ein- und Ausschaltverzögerung	
	Verzögerung Basis	1s	
	Verzögerung Faktor	120	
	Zeitglied ist	retriggerbar	
	Zeitglied 2 - Datentyp	1-Bit Wert (EIS1)	
	Funktion	Einschaltverzögerung	
	Verzögerung Basis	[1 s	
	Verzögerung Faktor	60	
	Zeitglied ist	nicht retriggerbar	

Abb. 41: Parameterfenster Zeitglied des LM/S 1.1

Im Logikmodul LM/S 1.1 gibt es zwei Kommunikationsobjekte: *Eingang* und *Ausgang*. Die Gruppenadresse vom Sensor wird an den *Eingang* gesendet, vom *Ausgang* wird eine Gruppenadresse zum Schaltaktor gesendet. Zur Realisierung von unterschiedlichen Zeiten für die Ein- und Ausschaltverzögerung müssen zwei Zeitglieder des Logikmoduls LM/S 1.1 verwendet werden. Insgesamt stehen zwölf Zeitglieder in einem LM/S 1.1 zur Verfügung.

Zu jedem Zeitglied ist die Funktion *retriggerbar* frei zu wählen. Dadurch ist es möglich die Verzögerungszeit durch nochmaliges Senden des Telegramms (erneuter Betätigung des Tasters) neu zu starten.

	Nummer 🔺 Gruppenadressen	Beschreibung	Name	Objektfunktion	Länge	K	L
4	0		A:Zeitglied 1 Eingang	Telegramm empfangen	1 bit	Κ	-
4	1		A:Zeitglied 1 Sperrobjekt	Telegramm empfangen	1 bit	Κ	-
₹	2		A:Zeitglied 1 Ausgang	Telegramm senden	1 bit	Κ	L
4	3		A:Zeitglied 2 Eingang	Telegramm empfangen	1 bit	K	-
7	4		A:Zeitglied 2 Sperrobjekt	Telegramm empfangen	1 bit	K	-
₹	5		A:Zeitglied 2 Ausgang	Telegramm senden	1 bit	K	L

Abb. 42: Kommunikationsobjekte Zeitglied LM/S 1.1

Die Zeitverzögerung kann durch das Kommunikationsobjekt *Sperren* deaktiviert werden. Es wird so kein Telegramm am Ausgang gesendet.

Applikationsbaustein ABL/S 2.1

Mit der grafischen Oberfläche des Applikationsbausteins ABL/S 2.1 ist eine Ein-/Ausschaltverzögerung sehr einfach zu realisieren.



Abb. 43: Ein-/Ausschaltverzögerung mit ABL/S 2.1

Bei dieser Einstellung wird die Gruppenadresse 0/0/1 mit dem Wert 1 gesendet und 30 Sekunden später wird die Gruppenadresse 0/0/2 mit dem Wert 1 weiter gesendet. Nach Sendung des AUS-Telegramms wird die Gruppenadresse 0/0/2 mit dem Wert 0 (AUS-Telegramm) erst nach fünf Minuten übertragen.

Die Impulsdauer *tp* ist zusätzlich eine Art Funktion Treppenlicht innerhalb des Zeitgliedes *Ein-/Ausschaltverzögerung*. Ist die Impulsdauer aktiviert, wird nach Ablauf der Einschaltverzögerung der Ausgang eingeschaltet. Nach Ablauf der Impulsdauer wird dann der Ausgang automatisch wieder ausgeschaltet.

KNX-Geräte mit allgemeinen Funktionen im Power Tool

Eine Ein- und Ausschaltverzögerung ist auch bei KNX-Geräten mit allgemeinen Funktionen im Power Tool verfügbar. Zu beachten ist, dass beide Verzögerungen getrennt in 2 Kanälen eingestellt werden müssen.

Allgemeine Funktionen	
🗆 🎨 Kanal	Verzögerung
■+0 - Eingang	
🕞 1 - Ausgang	
■+2 - Verzögerungszeit	

Abb. 44: Ein-/Ausschaltverzögerung mit Power Tool

3.4. Zeitsteuerung

Die Zeitsteuerung ist eine beliebte Funktion der Beleuchtungssteuerung, da so bestimmte Stromkreise automatisch zeitabhängig ein- bzw. ausschalten.

- In einem Wohnhaus wird bei Abwesenheit der Bewohner die Beleuchtung über eine Zeitsteuerung gesteuert. Durch die Simulation der Anwesenheit der Bewohner, ist für fremde Personen nicht feststellbar, dass die Bewohner z.B. in Urlaub sind.
 - In einem Industriebetrieb sind die Produktions- und Pausenzeiten festgelegt. Ist zum Beispiel der Arbeitsbeginn um 7 Uhr, die erste Pause von 9.00 Uhr bis 9.15 Uhr, die Mittagspause von 12.00 Uhr bis 12.30 Uhr und Arbeitsende ist um 15.45 Uhr. Zu diesen Zeiten werden alle Lichtstromkreise außer der Begehbeleuchtung ausgeschaltet.

Mit einem ABB i-bus[®] KNX-Bussystem ist es leicht möglich die Zeitsteuerung mit einer Uhr von einer zentralen Stelle aus zu steuern.

Mögliche Geräte zur Realisierung einer Zeitsteuerung sind:

- Klassische ABB i-bus® KNX-Uhr FW/S 8.2.1
- LCD-Display MT701
- Controlpanel bzw. Busch-ComfortPanel®
- Applikationsbaustein ABL/S 2.1 mit Applikation Zeiten/Mengen
- Visualisierungssoftware

Die Schaltaktoren bieten alleine nicht die Möglichkeit zu bestimmten Zeiten zu schalten.
 Dies wäre zu aufwendig, da in jedem Gerät ein eigener Timer (Quarz) enthalten sein müsste.
 Die Aktoren bieten relative Zeitfunktionen, z.B. Funktion Treppenlicht bzw. Ein- und Ausschaltverzögerungen, siehe Kapitel 3.2. und 3.3.



Abb. 45: Übersicht ABB i-bus® KNX-Geräte mit Funktion Zeit

Klassische ABB i-bus® KNX-Uhr 3.4.1.

Die Funkschaltuhr sendet die aktuelle Uhrzeit und das Datum auf den Bus. Die Uhrzeit kann optional durch eine DCF- oder GPS-Antenne empfangen werden. Weiterhin dient die Funkschaltuhr zur einfachen Einstellung von Zeitprogrammen.

Das Gerät hat 8 Kanäle. Jeder Kanal besitzt ein eigenes Tages-, Wochen- und/oder Jahresprogramm. Darüber hinaus sind Sonderprogramme (z.B. für Ferien oder Feiertage) möglich.

Mit Hilfe eines Programmiersets und einer Speicherkarte ist es möglich die Zeitschaltuhr FW/S \bigcirc 8.2.1 mit einem PC zu parametrieren. Die Speicherkarte kann zur Übertragung des Zeitprogramms auf weitere FW/S 8.2.1 Zeitschaltuhren genutzt werden. Alternativ kann mit dem Programmierset auch ohne Speicherkarte über eine KNX-Schnittstelle (z.B. USB) das Zeitprogramm übertragen werden. Diese Zeitschaltuhr ist optional über eine DCF-Antenne eine Funkuhr, d.h. sie empfängt in einem Umkreis von 1000 km von Frankfurt/Main in Deutschland die genaue Zeit. Für das Erfassen einer genauen Zeit ist alternativ auch ein GPS-Empfänger anschliessbar.

Zu bestimmten Zeiten können 1-Bit- oder 8-Bit-Telegramme versendet werden.

Die klassischen ABB i-bus® KNX-Uhren besitzen eine begrenzte Anzahl von Kanälen und Schaltfunktionen. Die Einstellung der Schaltzeiten über die integrierte Tastatur ist gewöhnungsbedürftig und somit nicht sehr nutzerfreundlich. Die Zuordnung der Verbraucher zu den Kanälen kann nur über die ETS erfolgen. Diese ist in der Regel für den Endkunden nicht zugänglich.

3.4.2. LCD Display MT701

Immer mehr ABB i-bus® KNX-Geräte, die für viele andere Funktionen gedacht sind, enthalten in ihrer Software die Möglichkeit der Zeitsteuerung. Beim LCD Display MT701 stehen hierfür 16 Kanäle zur Verfügung. Die Zuordnung der Kanäle erfolgt über die ETS. Über das Display hat der Endkunde jedoch die Möglichkeit die Schaltzeiten, den Wert, den zu schaltenden Zustand und den Wochentag einzustellen bzw. zu ändern.

	Tempe	eratur Bađ	
05:30	22°C	MDMDF	
07:30	19°C	MDMDF	
07:00	22°C	SS	
10:00	19°C	SS	
19:00	22°C	MDMDFSS	
21:30	19°C	MDMDFSS	
>	Löscher	n Speich.	Ende





Das LCD Display MT701 hat keine Jahresschaltuhr integriert.

3.4.3. Busch-ComfortPanel®, Controlpanel und Busch-priOn®

Beide Geräte ermöglichen Zeitfunktionen in unterschiedlichem Umfang:

- Busch-ComfortPanel[®]: Umfangreiche Zeitfunktionen mit Wochenprogrammen, Sondertagen und G
 ültigkeitsintervallen.
- Controlpanel: 20 Kanäle mit jeweils 10 Zeitschaltfunktionen

Nachfolgend sehen Sie die Einstellmöglichkeiten der Zeitfunktionen für den Benutzer am Beispiel des Controlpanels:

<text></text>			6	
Wochentag			Mo-Fr	
Schaltzeit 08:10				
Schaltzusta	chaltzustand AUS/AUF			
Schaltfunkt	ion	inaktiv		
Astrofunktion				
	21°C IN	08:47	Zurück	

Abb. 47: Zeitfunktionen Controlpanel

Rolliaden zentral Wochenteg Montag Wochentag Dienstag Mittwoch Schaltzeit Donnerstag Schaltzustand Freiteg Schaltfunktion $^{}$ Astrofunktion OK Zurück 24 °C

Einstellen des Wochentags

Einstellen des Schaltzustands



Einstellen der Schaltzeit



Einstellen der Schaltfunktion



Abb. 48: Einstellung der Zeitfunktion am Controlpanel

3.4.3.1. Astrofunktion

Die Astrofunktion ist eine sehr interessante Zeitfunktion des Controlpanel bzw. Busch-*ComfortPanel*[®]. Diese Möglichkeit bietet auch die Schaltuhr FW/S 8.2.1. Eine voreingestellte Zeitsteuerung wird dem Sonnenstand angepasst, d.h., jeden Tag zeitlich etwas verschoben.

In einem Restaurant soll täglich 30 Minuten vor Sonnenuntergang eine bestimmte Lichtstimmung im Außenbereich eingestellt werden. Über das Jahr gesehen geschieht dieses natürlich nicht zur gleichen Uhrzeit.

Zur Umsetzung der Astrofunktion wird im Controlpanel am Tag der Inbetriebnahme die Zeitfunktion genau 30 Minuten vor Sonnenuntergang eingestellt. Zusätzlich muss der Längen- und Breitengrad des Projektstandortes sowie Datum und Uhrzeit parametriert werden. Ist die Astrofunktion aktiviert, wird der Schaltzeitpunkt über das Jahr angepasst. So schaltet sich

jeden Tag die Lichtstimmung 30 Minuten vor Sonnenuntergang ein.

3.4.4. Applikationsbaustein ABZ/S 2.1 mit Applikation Zeiten/Mengen

Diese Software beinhaltet eine sehr große Zeitschaltuhr mit 800 Schaltzeiten. Diese können beliebigen Verbrauchern zugeordnet werden. Die Grundprogrammierung erfolgt über die ETS, kann aber mit Hilfe der Parametriersoftware PZM2 durch den Endkunden ohne ETS leicht verändert werden. Prinzipiell handelt es sich um eine Wochenschaltuhr. Durch Bildung von bis zu 100 Sondertagen bzw. Zeiträumen, können jedoch einzelne Tage, z.B. Ferien, besondere Zeitprogramme fahren. Es können 1-Bit- oder 8-Bit-Tele-gramme gesendet werden.



Abb. 49: Programmierung mit ETS und PZM2

BB - Zeiten Mengen/2 - 01.01.002	ABZ/S2	2.1 Applikations	baustein			
Datei Bearbeiten Online Fenster	Hilfe					
P 2 3 4 ? 🦸	🖻 🐴 🥩 📲 📍 🥦					
Allgemein	TA	TA Name	GA Nr.	GA Name		
🖃 🛅 Zeitschaltprogramm		*** neuer Tages				
Tagesabläufe						
Wochenablauf						
🛅 Sommerzeiten						
🛅 Sondertage						
Übersicht						
🛅 Mengen						
Gruppenadressen						
Auslastung						

Abb. 50: Ansicht der Oberfläche Applikation Zeiten/Mengen

3.4.5. Visualisierungssoftware

Durch eine Visualisierungssoftware, z.B. Eisbär, BCON oder Voyager, die auf einem PC installiert ist, steht ein umfangreicher Timer zur Verfügung. Die interne Uhr des Computers enthält Uhrzeit und Datum. Zusammen mit der Visualisierungssoftware lassen sich dadurch umfangreiche Zeitschaltfunktionen realisieren.

Auf Grund der vielen verschiedenen Software am Markt, kann an dieser Stelle nicht auf Details eingegangen werden. Die folgenden Bilder der Visualisierungssoftware Eisbär zeigen einige Möglichkeiten.



Abb. 51: Einstellung Wochenschaltuhr

$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	27.02.2014 13:29:23
Timer Editor	
🕂 🗱 🕆 🐺 😣	
An: Jährlich vom 1.3 um 00:00:00	bis zum 30.9 um 00:00:00
An: Jährlich vom 24.12 um 00:00:0	0 bis zum 26.12 um 22:00:00 🔽
Stündlich Jährlich Wöchentlich	h Täglich Monatlich
Start	
24. Dezember	00:00:00
Ende	
26. Dezember	22:00:00
Ausgangszustand	

Abb. 52: Einstellung Jahresschaltuhr

3.5. Anwesenheitsabhängige Steuerung

Eine anwesenheitsabhängige Steuerung wird mit Bewegungs- oder Präsenzmeldern realisiert. Diese erkennen die Anwesenheit von Personen im Gebäude oder im Außenbereich und schalten entsprechend die Beleuchtung ein bzw. aus.

In einer Zahnarztpraxis sind die Toilettenräume innen liegend, d.h., sobald eine Person den Toilettenraum betritt, müssen diese beleuchtet werden. Eine Möglichkeit wäre natürlich, die Beleuchtung während dem Praxisbetrieb auf Dauerlicht zu schalten oder die Personen schalten selbst die Beleuchtung ein bzw. aus. Leider wird hierbei das Ausschalten oft vergessen. Eine ökonomische Lösung ist hier die Nutzung eines Bewegungsmelders. Sobald eine Person den Raum betritt, wird die Beleuchtung eingeschaltet und beim Verlassen des Raumes entsprechend aus.



Die Personen müssen keine Taster oder Schalter betätigen. Die Abschaltung der Beleuchtung ist sichergestellt. Dies spart sowohl Energie als auch Kosten.

3.5.1. Funktionsprinzip von Meldern

In der Regel arbeiten Bewegungs- und Präsenzmelder mit dem Infrarot-Erfassungsprinzip, d.h., die Wärme eines Körpers wird erfasst. Das Erfassungsfeld ist in eine Anzahl von Segmenten unterteilt. Die Bewegung eines warmen Körpers von einem zum nächsten Segment wird als Bewegung erkannt.

Der Unterschied von Bewegungsmeldern zu Präsenzmeldern liegt in der Auflösung der Segmente. Die Erfassungssegmente eines Präsenzmelders sind durch die höhere Auflösung kleiner und reagieren dadurch auch auf geringe Bewegungen eines Menschen.

Einsatzort Bewegungsmelder

ABB i-bus[®] KNX-Bewegungsmelder werden in Bereichen eingesetzt, in deren Erfassungsbereich sich Personen aktiv bewegen, d.h., in diesem Bereich laufen. Typische Bereiche sind Flure, Treppenhäuser und Zugangswege im Außenbereich von Gebäuden. Bewegungsmelder sind für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

Einsatzort Präsenzmelder

ABB i-bus[®] KNX-Präsenzmelder kommen in Räumen zum Einsatz, in denen sich Personen zeitweise wenig körperlich bewegen. Typische Beispiele sind Büroräume, Konferenzräume und Klassenräume. Ein Einsatz von Präsenzmeldern ist nur im Innenbereich sinnvoll.





solo® Bewegungsmelder

solo®

Abb. 53: Bewegungsmelder für den Innenbereich





Abb. 54: Bewegungsmelder für den Außenbereich



Abb. 55: Präsenzmelder

3.5.2. Erfassungsbereich von Meldern

Der Erfassungsbereich ist je nach Melder unterschiedlich.

Je größer die Entfernung vom Melder ist desto geringer ist deren Empfindlichkeit, da die Segmente im Erfassungsbereich je nach Entfernung größer werden. Die Endwerte der Erfassung sind daher eher als theoretische Werte zu betrachten. In der Praxis ist häufig nur die Hälfte der angegebenen Werte sinnvoll. Hier hilft nur Testen bzw. eine Erhöhung der Nachlaufzeit, siehe hierzu ABB i-bus® KNX-Grundfunktionen von Meldern, Kapitel 3.5.3. Bei den Bewegungsmeldern lassen sich die seitlichen Erfassungsbereiche durch teilweises Abkleben der Linse reduzieren. Die Präsenzmelder sind in vier 90° Bereiche aufgeteilt. Diese lassen sich individuell softwaremäßig in der ETS ausblenden. Auch hier lässt sich der Erfassungsradius durch Abkleben der Linse

verringern.

3.5.2.1. ABB i-bus® KNX-Bewegungsmelder

Den Bewegungsmelder gibt es in verschiedenen Programmserien, z.B *pri*On[®] und solo[®]. Die Erfassungsbereiche werden unterschieden in Selectlinse und Multilinse.

Selectlinse

Selectlinse bedeutet, die Erfassung der Bewegung erfolgt als Scheibe. Die Montage in Höhe des Tasters ist hier sinnvoll.

E

Haustiere, die sich unterhalb der Montagehöhe bewegen, werden nicht erfasst.

Multilinse

Multilinse bedeutet räumliche Erfassung.



Die Montage ist an der Decke möglich, d.h., auch außerhalb des Zugangsbereichs von Personen. Die Möglichkeit einer Beschädigung oder eines Diebstahls der Melder wird dadurch erschwert bzw. reduziert.



6122/01-500 Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard Select



6122/02-500 Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II Multilinse



Abb. 56: Erkennungsbereich Bewegungsmelder

ABB i-bus[®] KNX-Präsenzmelder

Präsenzmelder werden in der Decke montiert und haben einen Erfassungsbereich von 360°.





Innerer Erfassungsbereich (sitzende Personen)

Sitzende Personen müssen sich komplett im Erfassungsbereich befinden. Je geringer die Distanz zwischen der zu erfassenden Person und dem Präsenzmelder ist, desto geringer kann auch die Bewegung sein, die noch erfasst wird. Die Bezugsebene für die Erfassung sitzender Tätigkeiten beläuft sich auf ca. 1 m. Auf dieser Höhe beträgt der Erfassungsbereich 6 m Durchmesser (Montagehöhe des Präsenzmelder = 2,5 m). Durch eine größere Montagehöhe vergrößert sich der Erfassungsbereich, wohingegen die Erfassungsdichte abnimmt.

Äußerer Erfassungsbereich (gehende Personen) Bei der Erfassung gehender Personen ist ein größerer Erfassungsbereich vorhanden. Die Bezugsebene für die Erfassung ist der Fußboden. Dadurch ergibt sich bei einer Montagehöhe von 2,5 m ein Durchmesser von ca. 8 m für den Erfassungsbereich.

Abb.	57:	Erfassungsbereich	Präsenzmelde
------	-----	-------------------	--------------

Montagehöhe	Sitzende Personen*	Gehende Personen*
2,0 m	4 m	6 m
2,5 m	6 m	8 m
3,0 m	8 m	10 m
3,5 m	10 m	12 m
4,0 m	12 m**	14 m
5,0 m	16 m**	18 m

* Sitzhöhe 1 m

** Für reine "Schreibtischarbeiten" nicht mehr geeignet oder Ausschaltverzögerung > 15 Minuten

3.5.3. Grundfunktionen von Meldern

Tritt eine Person in den Erfassungsbereich eines Melders, wird in der Regel ein EIN-Telegramm gesendet. Nach Verlassen des Erfassungsbereichs startet die Nachlaufzeit. Nach Ablauf der Nachlaufzeit wird ein AUS-Telegramm zum Aktor gesendet. Die Nachlaufzeit verhindert ein sofortiges Abschalten der Beleuchtung bei wenig oder keiner Bewegung.

Die Zeitspanne der Nachlaufzeit ist frei wählbar, z.B. im Eingangsbereich eines Gebäudes 30 Sekunden und im Toilettenraum fünf Minuten.

Folgende Betriebsarten sind bei den Bewegungsmeldern möglich:

Wann ein Telegramm ausgesendet wird, hängt vor allem von der eingestellten Betriebsart ab, die unter "Erweiterte Parameter-Einstellungen" ausgewählt werden kann. Der Bewegungsmelder verfügt über die Betriebsarten "Einschaltautomatik", "Ausschaltautomatik" oder "Automatik".

In der Betriebsart "Einschaltautomatik" schaltet der Bewegungsmelder automatisch bei Bewegungserkennung ein. Das Ausschalten erfolgt durch den Empfang eines Aus-Telegramms auf dem Objekt "Eingang externer Taster".

Hinweis: Nach 6 h schaltet der Bewegungsmelder automatisch ab.

In der Betriebsart "Ausschaltautomatik" muss der Bewegungsmelder manuell über den Empfang eines Ein-Telegramms auf dem Objekt "Eingang externer Taster" eingeschaltet werden. Das Ausschalten erfolgt nach der eingestellten Nachlaufzeit ab der letzten Erfassung oder manuell.

In der Betriebsart "Automatik" schaltet der Bewegungsmelder bei Bewegungserkennung automatisch ein. Das Ausschalten erfolgt nach der eingestellten Nachlaufzeit ab der letzten Erfassung oder durch den Empfang eines Aus-Telegramms auf dem Objekt "Eingang externer Taster". Beim manuellen Ausschalten wird die Bewegungserfassung über den internen Sensor für die parametrierte Totzeit unterdrückt.

3.5.3.1. Melder mit Helligkeitssensor

Eine weitere Funktion von ABB i-bus® KNX-Meldern ist die helligkeitsabhängige Steuerung.

In einem verglasten Treppenhaus wird die Beleuchtung über Bewegungsmelder geschaltet. Ausschließlich bei ungenügendem Lichteinfall von außen, soll die Beleuchtung eingeschaltet werden. Ein Bewegungsmelder mit Helligkeitssensor steuert dies. Der Grenzwert der Helligkeit ist individuell einstellbar.

Die Parameter Nachlaufzeit und Helligkeitsschwelle sind in der ETS oder am Gerät über Potentiometer (an kleinen Stellschrauben) veränderbar. In der Applikation kann eingestellt werden, wo die Parameter eingestellt werden dürfen.



Vorteil der Einstellung am Gerät Der Endkunde kann die Werte ohne ETS verändern. Diese Lösung ist für ihn einfach und kostengünstig.

Vorteil der Einstellung in der ETS Der Endkunde kann die Einstellungen nicht verändern und dadurch auch keine eventuellen Fehlfunktionen verursachen.

3.5.4. Arbeiten mit mehreren Meldern parallel (Bewegungs- oder Präsenzmelder)

Um den Erfassungsbereich zu erhöhen, werden mehrere Melder montiert.

Um die gesamte Länge eines Flurs zu erfassen, werden mehrere Melder montiert. Diese schalten nur einen Lichtstromkreis. Alle Melder und der Aktor erhalten die gleiche Gruppenadresse.
 Die Programmierung der Melder erfolgt klassisch, d.h., mit EIN-Telegramm bei Beginn der Erfassung und AUS-Telegramm zum Ende der Nachlaufzeit. Läuft nun eine Person im Flur in den Erfassungsbereich des ersten Melders, wird das EIN-Telegramm gesendet. Die Person bewegt sich weiter in den Erfassungsbereich des zweiten Melders. Es wird wieder ein EIN-Telegramm an den Aktor gesendet. Bewegt sich die Person nun nur noch im Bereich des zweiten Melders, sendet der erste Melder am Ende seiner Nachlaufzeit ein AUS-Telegramm und schaltet die Beleuchtung aus. Dies ist in dieser Situation nicht gewünscht.

Lösung 1:

Erfasst der Bewegungsmelder eine Bewegung, sendet dieser nur noch zyklisch ein EIN-Telegramm. Der Schaltaktor wird mit der Funktion Treppenlicht parametriert und schaltet die Beleuchtung nach der voreingestellten Zeit aus. Zu beachten ist, dass die Zykluszeit des Sensors kürzer ist als die Treppenlichtzeit des Aktors. Andernfalls kommt es wieder zu unerwünschtem zwischenzeitlichem Ausschalten der Beleuchtung.



Abb. 58: Parallelbetrieb Melder

Die Zykluszeit der Sensoren sollte nicht zu kurz gewählt werden, um den Bus durch unnötigen Telegrammverkehr nicht zu belasten.

Lösung 2:

Einer der Melder wird als Master bestimmt, die anderen arbeiten als Slave. Der Master arbeitet als normaler Melder mit einem EIN-Telegramm bei Bewegungserfassung und einem AUS-Telegramm nach der Nachlaufzeit. Die Slave-Geräte senden bei Bewegung zyklisch EIN-Telegramme auf das Objekt Nebenstelleneingang, bei keiner Bewegung wird kein Telegramm gesendet. Sollte in keinem der Erfassungsbereiche eines Melders eine Bewegung erfasst werden, sendet das Mastergerät nach Ablauf der Nachlaufzeit ein AUS-Telegramm an den Aktor.

3.6 Lichtabhängige Steuer- und Regelungsfunktionen

Besonders komfortabel und ökonomisch realisierbar sind die lichtabhängigen Steuer- und Regelungsfunktionen des ABB i-bus[®] KNX:

- Tageslichtabhängige Steuerung
- Konstantlichtregelung

3.6.1. Tageslichtabhängige Steuerung

Eine tageslichtabhängige Steuerung nutzt das Außenlicht, um Betriebs- und Energiekosten zu sparen. Vorraussetzung für die Realisierung einer tageslichtabhängigen Steuerung sind deshalb Fenster, die möglichst viel Außenhelligkeit in das Gebäude lassen.

Lösung 1: Präsenzmelder PM/A x.1.1 als ,Konstantlichtschalter"

Die Konstantlichtschaltung schaltet Licht hinzu, wenn sich Personen im Erfassungsbereich bewegen und das Tageslicht ein gewünschtes Helligkeitsniveau im Raum nicht erfüllen kann. Dabei erkennt der Präsenzmelder die Leuchtkraft der eingesetzten Leuchte. Sobald das natürliche Licht genügt, wird die künstliche Lichtquelle wieder abgeschaltet.

Diese Lösung ist nur dann sinnvoll, wenn Präsenzmelder zur Anwesenheitserfassung vorgesehen sind.

Lösung 2: Helligkeitsensor an der Außenfassade

Zur Umsetzung wird an der Außenfassade des Gebäudes ein Lichtfühler montiert. Dieser misst die Helligkeit, die durch die Fenster in die Räume einfällt. Zur Realisierung gibt es verschiedene Möglichkeiten:

- Einfache Realisierung mit ABB i-bus® KNX
- Optimierte Realisierung mit ABB i-bus® KNX

Parallel zur Fensterfront sind in einem Großraumbüro drei Beleuchtungsbänder an der Decke installiert. Der Lichtfühler an der Außenfassade ist an das ABB i-bus® KNX angeschlossen. In der Steuerung werden drei Helligkeitsschwellen eingestellt. Bei Erreichung der ersten Schwelle, wird das Beleuchtungsband an der Fensterfront ausgeschaltet. Wird die zweite Schwelle erreicht, wird das Beleuchtungsband in der Mitte ausgeschaltet und wird die dritte Helligkeitsschwelle erreicht, wird auch das dritte Beleuchtungsband gegenüber der Fensterfront ausgeschaltet.

Die tageslichtabhängige Steuerung ist eine kostengünstige Lösung. Ein Lichtfühler reicht zur Messung für mehrere Räume oder bei geplanten Präsenzmeldern kann die Konstantlichtschaltung genutzt werden. Änderungen der Zuordnung sind leicht durchführbar, z.B. soll die Beleuchtung der Räume im Erdgeschoss nicht mitgesteuert werden. Zusätzlich kann die tageslichtabhängige Steuerung mit der Funktion Dimmen kombiniert werden. Häufig reicht zur Realisierung ein Dimmkanal pro Raum. Je nach Helligkeitsniveau können verschiedene Helligkeitsstufen eingestellt werden. Bei der Konstantlichtschaltung werden Störgrößen erfasst, z.B. Verdunkelung des Raumes durch Jalousien.
In der Praxis erzeugt die tageslichtabhängige Steuerung durch das Schalten kein konstantes Helligkeitsniveau. Manchmal zeigen sich störende Helligkeitssprünge im Raum. Zur Verbesserung kann die tageslichtabhängige Steuerung mit der Funktion Dimmen kombiniert werden. Meist steigert dies jedoch die Investitionskosten für die Aktorik. Ein weiterer Nachteil ist, dass es sich bei der tageslichtabhängigen Steuerung mit Außenlichtfühler um eine reine Steuerung handelt. Störgrößen, z.B. Verdunkelung des Raumes durch Jalousien, werden nicht erfasst.

3.6.1.1. Einfache Realisierung mit ABB i-bus[®] KNX

Im Lichtfühler können Helligkeitsschwellwerte eingestellt werden. Bei Über- oder Unterschreiten des eingestellten Wertes wird ein 1-Bit-Telegramm auf den Bus gesendet. In der Regel wird der Grenzwert so parametriert, dass ein EIN-Signal übertragen wird, wenn die Außenhelligkeit den Schwellwert unterschreitet, und ein Aus-Signal bei dessen Überschreitung.

Anstatt eines 1-Bit-Telegramms kann auch ein 8-Bit-Telegramm gesendet werden. Damit wird der Dimmaktor um eine Helligkeitsstufe herunter gedimmt. Steht das 8-Bit-Telegramm nicht zur Verfügung, kann die Funktion *Preset* des Dimmaktors genutzt werden. Die Funktion *Preset* erlaubt einem Dimmer den Aufruf eines Helligkeitswertes über ein 1-Bit-Telegramm.

Für weitere Informationen siehe Kapitel 3.1.

ABB bietet einen Helligkeitssensor mit Außenlichtfühler der 2. Generation Typ HS/S 4.2.1 mit folgenden Merkmalen an:

- bis zu 3 Sensoren an ein Steuergerät anschliessbar und adressierbar
- Helligkeitsabgleich der Sensoren möglich
- Display am Steuergerät zur Anzeige und Veränderung von Werten
- Helligkeitsmessung von 1 bis 100.000 Lux
- 10 Schaltkanäle mit Grenzwerten, zusätzlich 4 weitere Grenzwerte
- Präziser Sensor
- Interne Logikfunktionen
- Helligkeitswerte auf dem Bus verfügbar



Abb. 59: Helligkeitssensor HS/S 4.2.1 mit bis zu drei zugehörigen Lichtfühlern

Für die Grundfunktion einer außenlichtabhängigen Beleuchtungssteuerung müssen im HS/S 4.2.1 Grenzwerte eingestellt werden bei denen die Beleuchtung aus- oder eingeschaltet werden soll. Die entsprechenden Schaltkanäle des HS/S 4.2.1 werden über die gleiche Gruppenadresse mit den Kanälen der zugeordneten Aktoren mit angeschlossenen Lichtstromkreisen verbunden.

ABB i-bus® KNX Steuerungsfunktionen

NummerNameObjektfunktionBeschreibungGruppenadressLänge1.1.15HS/S4.2.1Schilttstelle für Außenlichtfühler,REG111							
▲ 1.1.15HS/S4.2.1 Schnittstelle für Außenlichtfühler,REG17Helligkeitssensoren Status0=OK, 1=mind.1 Sensor defekt1 bit3Maximaler HelligkeitswertPhysikalischer Wert2 Byte2Helligkeitswert Sensor 3Physikalischer Wert2 Byte0Helligkeitswert Sensor 1Physikalischer Wert2 Byte1Helligkeitswert Sensor 2Physikalischer Wert2 Byte28C3.1 Schaltkanalschalten10000 Lux8/7/81 bit24C2.1 Schaltkanalschalten15000 Lux8/7/91 bit20C1.1 Schaltkanalschalten25000 Lux8/7/101 bit31C3 Helligkeitsschwellevorgeben/abfragen2 Byte27C2 Helligkeitsschwellevorgeben/abfragen2 Byte1.1.23SA/S4.16.6.1 Schaltaktor,4fach,16A,REG1 bit70Ausgang DSchalten1 bit10Ausgang ASchaltenLicht Fenster8/7/81 bit30Ausgang BSchaltenLicht Mitte8/7/91 bit30Ausgang CSchaltenLicht Mitte8/7/91 bit50Ausgang CSchaltenLicht Wand8/7/101 bit		Nummer	Name	Objektfunktion 🔺	Beschreibung	Gruppenadress	Länge
17Helligkeitssensoren Status0=OK, 1=mind.1 Sensor defekt1 bit3Maximaler HelligkeitswertPhysikalischer Wert2 Byte2Helligkeitswert Sensor 3Physikalischer Wert2 Byte0Helligkeitswert Sensor 1Physikalischer Wert2 Byte1Helligkeitswert Sensor 2Physikalischer Wert2 Byte28C3.1 Schaltkanalschalten10000 Lux8/7/81 bit24C2.1 Schaltkanalschalten15000 Lux8/7/91 bit20C1.1 Schaltkanalschalten25000 Lux8/7/101 bit31C3 Helligkeitsschwellevorgeben/abfragen2 Byte27C2 Helligkeitsschwellevorgeben/abfragen2 Byte21.1.23SA/S4.16.6.1 Schaltkator,4fach,16A,REG1 bit70Ausgang DSchalten1 cicht Fenster8/7/81 bit10Ausgang ASchaltenLicht Mitte8/7/91 bit30Ausgang BSchaltenLicht Mitte8/7/91 bit30Ausgang CSchaltenLicht Wand8/7/101 bit	٢	1.1.15 HS/S	4.2.1 Schnittstelle für Außenlichtfü	ihler,REG			
13Maximaler HelligkeitswertPhysikalischer Wert2 Byte2Helligkeitswert Sensor 3Physikalischer Wert2 Byte0Helligkeitswert Sensor 1Physikalischer Wert2 Byte1Helligkeitswert Sensor 2Physikalischer Wert2 Byte28C3.1 Schaltkanalschalten10000 Lux8/7/81 bit24C2.1 Schaltkanalschalten15000 Lux8/7/91 bit20C1.1 Schaltkanalschalten25000 Lux8/7/101 bit31C3 Helligkeitsschwellevorgeben/abfragen2 Byte23C1 Helligkeitsschwellevorgeben/abfragen2 Byte21.1.23SA/S4.16.6.1 Schaltkator,4fach,16A,REG1 bit70Ausgang DSchalten1 bit70Ausgang ASchalten1 bit30Ausgang BSchaltenLicht Fenster8/7/81 bit30Ausgang CSchaltenLicht Witte8/7/91 bit50Ausgang CSchaltenLicht Wand8/7/101 bit	∎₹	17	Helligkeitssensoren Status	0=OK, 1=mind.1 Sensor defekt			1 bit
12Helligkeitswert Sensor 3Physikalischer Wert2 Byte2Helligkeitswert Sensor 1Physikalischer Wert2 Byte1Helligkeitswert Sensor 2Physikalischer Wert2 Byte28C3.1 Schaltkanalschalten10000 Lux8/7/81 bit24C2.1 Schaltkanalschalten15000 Lux8/7/91 bit20C1.1 Schaltkanalschalten25000 Lux8/7/101 bit2120C1.1 Schaltkanalschalten25000 Lux8/7/101 bit23C1 Helligkeitsschwellevorgeben/abfragen2 Byte27C2 Helligkeitsschwellevorgeben/abfragen2 Byte27C2 Helligkeitsschwellevorgeben/abfragen2 Byte11.123 SA/S4.16.6.1 Schaltkator,4fach,16A,REG1 bit27Q Ausgang DSchalten1 bit27Q Ausgang DSchalten1 bit270Ausgang ASchalten1 bit2830Ausgang BSchaltenLicht Fenster8/7/81 bit2930Ausgang CSchaltenLicht Wand8/7/101 bit2930Ausgang CSchaltenLicht Wand8/7/101 bit30Ausgang CSchaltenLicht Wand8/7/101 bit30Ausgang CSchaltenLicht Wand8/7/101 bit30Ausgang CSchaltenLicht Wand8/7/101 bit31SchaltenLicht Wand8/7/101	∎₹	3	Maximaler Helligkeitswert	Physikalischer Wert			2 Byte
Image: 1 0 Helligkeitswert Sensor 1 Physikalischer Wert2 ByteI 1 Helligkeitswert Sensor 2 Physikalischer Wert2 ByteI 28 C3.1 Schaltkanalschalten10000 Lux8/7/81 bitI 24 C2.1 Schaltkanalschalten15000 Lux8/7/91 bitI 20 C1.1 Schaltkanalschalten25000 Lux8/7/101 bitI 31 C3 Helligkeitsschwellevorgeben/abfragen2 ByteI 23 C1 Helligkeitsschwellevorgeben/abfragen2 ByteI 1.23 SA/S4.16.6.1 Schaltkator,4fach,16A,REG1 bitI 1.23 SA/S4.16.6.1 Schaltaktor,4fach,16A,REG1 bitI 10 Ausgang DSchaltenLicht Fenster8/7/81 bitI 10 Ausgang ASchaltenLicht Mitte8/7/91 bitI 30 Ausgang BSchaltenLicht Mitte8/7/91 bitI 30 Ausgang CSchaltenLicht Wand8/7/101 bit	∎₹	2	Helligkeitswert Sensor 3	Physikalischer Wert			2 Byte
Image: 1 below of the second	∎₹	0	Helligkeitswert Sensor 1	Physikalischer Wert			2 Byte
128C3.1 Schaltkanalschalten10000 Lux8/7/81 bit224C2.1 Schaltkanalschalten15000 Lux8/7/91 bit220C1.1 Schaltkanalschalten25000 Lux8/7/101 bit231C3 Helligkeitsschwellevorgeben/abfragen2 Byte223C1 Helligkeitsschwellevorgeben/abfragen2 Byte227C2 Helligkeitsschwellevorgeben/abfragen2 Byte1.1.23 SA/S4.16.6.1 Schaltaktor,4fach,16A,REG21 bit20AllgemeinIn Betrieb1 bit210Ausgang DSchalten1 bit230Ausgang ASchaltenLicht Fenster8/7/81 bit230Ausgang BSchaltenLicht Mitte8/7/91 bit250Ausgang CSchaltenLicht Wand8/7/101 bit	∎₹	1	Helligkeitswert Sensor 2	Physikalischer Wert			2 Byte
124C2.1 Schaltkanalschalten15000 Lux8/7/91 bit220C1.1 Schaltkanalschalten25000 Lux8/7/101 bit231C3 Helligkeitsschwellevorgeben/abfragen2 Byte223C1 Helligkeitsschwellevorgeben/abfragen2 Byte227C2 Helligkeitsschwellevorgeben/abfragen2 Byte1.1.23SA/S4.16.6.1 Schaltaktor,4fach,16A,REG21.1.23SA/S4.16.6.1 Schaltaktor,4fach,16A,REG1 bit10AllgemeinIn Betrieb1 bit110Ausgang DSchalten1 bit110Ausgang ASchaltenLicht Fenster8/7/81 bit130Ausgang BSchaltenLicht Mitte8/7/91 bit150Ausgang CSchaltenLicht Wand8/7/101 bit	∎₹	28	C3.1 Schaltkanal	schalten	10000 Lux	8/7/8	1 bit
Image: 20C1.1 Schaltkanalschalten25000 Lux8/7/101 bitImage: 31C3 Helligkeitsschwellevorgeben/abfragen2 ByteImage: 23C1 Helligkeitsschwellevorgeben/abfragen2 ByteImage: 27C2 Helligkeitsschwellevorgeben/abfragen1 BitImage: 27C2 Helligkeitsschwellevorgeben/abfragen1 BitImage: 27C2 Helligkeitsschwellevorgeben/abfragen1 BitImage: 27C2 Helligkeitsschwellevorgeben/abfragen1 BitImage: 27C2 HelligkeitsschwelleImage: 281 BitImage: 27Ausgang DSchaltenLicht Fenster8/7/81 BitImage: 28Image: 28SchaltenLicht Mitte8/7/91 BitImage: 29Ausgang CSchaltenLicht Wand8/7/101 Bit	∎₹	24	C2.1 Schaltkanal	schalten	15000 Lux	8/7/9	1 bit
Image: 23 C1 Helligkeitsschwellevorgeben/abfragen2 Byte23 C1 Helligkeitsschwellevorgeben/abfragen2 Byte27 C2 Helligkeitsschwellevorgeben/abfragen2 Byte11.23 SA/S4.16.6.1 Schaltaktor,4fach,16A,REG1 bit10 AllgemeinIn Betrieb1 bit10 Ausgang DSchalten1 bit10 Ausgang ASchalten1 bit13 30 Ausgang BSchaltenLicht Mitte14 50Ausgang CSchalten1 bit15 50Ausgang CSchaltenLicht Wand16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	∎‡	20	C1.1 Schaltkanal	schalten	25000 Lux	8/7/10	1 bit
Image: 23C1 Helligkeitsschwellevorgeben/abfragen2 ByteImage: 27C2 Helligkeitsschwellevorgeben/abfragen2 ByteImage: 1.1.23SA/S4.16.6.1 Schaltaktor,4fach,16A,REG1 bitImage: 1.1.23AllgemeinIn Betrieb1 bitImage: 1.1.23Ausgang DSchalten1 bitImage: 1.1.23Ausgang ASchalten1 bitImage: 1.1.23Ausgang BSchalten1 bitImage: 1.1.23Ausgang BSchalten1 bitImage: 1.1.23Ausgang CSchalten1 bit	∎₹	31	C3 Helligkeitsschwelle	vorgeben/abfragen			2 Byte
Image: 27C2 Helligkeitsschwellevorgeben/abfragen2 ByteImage: 1.1.23SA/S4.16.6.1 Schaltaktor,4fach,16A,REG1 bitImage: 1.1.23AllgemeinIn Betrieb1 bitImage: 1.1.23Ausgang DSchalten1 bitImage: 1.1.23Ausgang ASchalten1 bitImage: 1.1.23Ausgang ASchalten1 bitImage: 1.1.23Ausgang BSchalten1 bitImage: 1.1.23Ausgang BSchalten1 bitImage: 1.1.23Ausgang CSchalten1 bitImage: 1.1.23Ausgang CSchalten1 bitImage: 1.1.23Ausgang CSchalten1 bit	∎₹	23	C1 Helligkeitsschwelle	vorgeben/abfragen			2 Byte
I.1.23 SA/S4.16.6.1 Schaltaktor,4fach,16A,REG I.1.23 SA/S4.16.6.1 Schaltaktor,4fach,16A,REG I.1.23 Allgemein In Betrieb 1 bit I.1.23 Ausgang D Schalten 1 bit I.1.23 Ausgang A Schalten 1 bit I.1.23 Ausgang B Schalten Licht Fenster 8/7/8 1 bit I.1.23 30 Ausgang B Schalten Licht Mitte 8/7/9 1 bit I.1.23 50 Ausgang C Schalten Licht Wand 8/7/10 1 bit	∎₹	27	C2 Helligkeitsschwelle	vorgeben/abfragen			2 Byte
Image: Constraint of the systemImage: Constraint of the syste	\diamond	1.1.23 SA/S	4.16.6.1 Schaltaktor,4fach,16A,REG	;			
170Ausgang DSchalten1 bit110Ausgang ASchaltenLicht Fenster8/7/81 bit130Ausgang BSchaltenLicht Mitte8/7/91 bit150Ausgang CSchaltenLicht Wand8/7/101 bit	∎ ¢	0	Allgemein	In Betrieb			1 bit
10Ausgang ASchaltenLicht Fenster8/7/81 bit30Ausgang BSchaltenLicht Mitte8/7/91 bit50Ausgang CSchaltenLicht Wand8/7/101 bit	∎₹	70	Ausgang D	Schalten			1 bit
Image: Ausgang BSchaltenLicht Mitte8/7/91 bitImage: Ausgang CSchaltenLicht Wand8/7/101 bit	∎ ¢	10	Ausgang A	Schalten	Licht Fenster	8/7/8	1 bit
Image: Some state Ausgang C Schalten Licht Wand 8/7/10 1 bit	∎₹	30	Ausgang B	Schalten	Licht Mitte	8/7/9	1 bit
	∎₹	50	Ausgang C	Schalten	Licht Wand	8/7/10	1 bit

Abb. 60: Gruppenadressierung

Gerät: 1.1.15 HS/S4.2.1 Schnittstelle für Außenlichtfühler,REG					
Allgemein Helligkeitsmessung	Kanalname (erscheint im Display)	Schaltkanal 1			
Schaltkanal C1: Funktion	Helligkeitsschwelle	über 25000lx 🔹			
Objekte Schaltkanal C2: Funktion	Quelle	Sensor 1 🔹			
Objekte Schaltkanal C3: Funktion	Hysterese Licht	20 %, mindestens aber 1 lx 🔹			
Objekte	Verzög. bei zunehmender Helligkeit	3 min 💌			
	Verzög. bei abnehmender Helligkeit	10 min 🔹			
	Wert über Objekt überschreibbar	ja 🔻			
	Wert bei Download überschreiben	ja 🔹			
	rät: 1.1.15 HS/S4.2.1 Schnittstelle für Allgemein Helligkeitsmessung Schaltkanal C1: Funktion Objekte Schaltkanal C2: Funktion Objekte Schaltkanal C3: Funktion Objekte	rät: 1.1.15 HS/S4.2.1 Schnittstelle für Außenlichtfühler,REG Allgemein Helligkeitsmessung Schaltkanal C1: Funktion Objekte Schaltkanal C2: Funktion Objekte Schaltkanal C3: Funktion Objekte Schaltkanal C3: Funktion Objekte Werzög. bei zunehmender Helligkeit Verzög. bei abnehmender Helligkeit Wert über Objekt überschreibbar Wert bei Download überschreiben			



Eine Einstellmöglichkeit ist das automatische Einschalten der Beleuchtung bei Unterschreitung der Helligkeitsgrenze. Diese Einstellung führt jedoch zu dem Effekt, dass sich z.B. nach Arbeitsende und ausgeschalteter Beleuchtung, diese bei Einbruch der Nacht automatisch wieder einschaltet. Ebenso ist es möglich, dass die Beleuchtung durch den Lichtfühler ausgeschaltet wurde, nun aber eine Person den Raum betritt und den Lichttaster betätigt. Dies führt dazu, dass die Beleuchtung nicht mehr durch den Lichtfühler ausgeschaltet wird. Die optimierte Realisierung einer tageslichtabhängigen Steuerung mit ABB i-bus® KNX bietet verschiedene Lösungen zu diesem Effekt an.

3.6.1.2. Optimierte Realisierung mit ABB i-bus[®] KNX

Verschiedene optimierte Realisierungsmöglichkeiten sind mit ABB i-bus® KNX möglich durch:

- Zyklische Übertragung
- Logische Verknüpfung
- Prioritätssteuerung

3.6.1.2.1. Zyklische Übertragung

Das AUS-Telegramm des Lichtfühlers wird zyklisch übertragen, z.B. alle zehn Minuten. Das EIN-Telegramm des Tasters wird dadurch nach kurzer Zeit überschrieben.

Gerät: 1.1.38	HS/S4.2.1	Schnittstelle für	r Außenlichtfühler	REG:

Allgemein Helligkeitsmessung	Telegrammart C1.1	Schaltbefehl 🔹
Schaltkanal C1: Funktion Objekte	Wenn die Bedingung erfüllt ist	zyklisch senden 🔹
	Telegramm	AUS
	Text im Display	AUS
	Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist	kein Telegramm 🔻
	Text im Display	AUS
	Soll ein zweites Telegramm gesendet werden ?	nein 🔹
	Sperrfunktion aktivieren	nein 🔹
	Zykluszeit (falls verwendet)	alle 10 min 🔹
	Telegramm bei erkanntem Sensorfehler	nicht mehr senden 🔹

Abb. 62: zyklisches Senden beim HS/S 4.2.1

Ganz bewusstes Zuschalten der künstlichen Beleuchtung ist so praktisch nicht möglich.

3.6.1.2.2. Logische Verknüpfung

Mit einer logischen Verknüpfung (UND-Verknüpfung) ist es möglich, dass nur bei eingeschaltetem örtlichen Taster der Helligkeitsfühler die Beleuchtung steuern kann.

+	Die Beleuchtung kann jederzeit eingeschaltet werden.
	Wird nach Verlassen des Raumes das Ausschalten am Taster vergessen, wird bei einsetzender Dunkelheit die Beleuchtung weiterhin über den Lichtfühler gesteuert.
→	Eine unerwünschte Beleuchtung in der Nacht kann durch Sendung eines zentralen AUS-Tele- gramms am Abend an sämtliche Leuchten vermieden werden.



Abb. 63: UND-Verknüpfung am Beispiel des Applikationsbausteins ABL/S 2.1

Die Gruppenadresse 5/7/2 an beiden Eingängen ermöglicht jederzeit das Ein- und Ausschalten der Beleuchtung am Taster vor Ort. Diese Verknüpfung ist auch direkt in den Schaltaktoren SA/S x.x umsetzbar.

3.6.1.2.3. Prioritätssteuerung

Die Prioritätssteuerung des Schaltakors, z.B. Zwangsführung, wird mit der Gruppenadresse des örtlichen Tasters verknüpft. So kann die Beleuchtung jederzeit am Taster geschaltet werden. Wird das Prioritätskommunikationsobjekt mit dem Helligkeitssensor verbunden, hat das Signal des Lichtfühlers höhere Priorität.

	Nummer 🔺	Gruppenadressen	Beschreibung	Name	Objektfunktion
	1.1.9 SA/S4.10).2.1 Schaltaktor,4fach	,10A,REG		
4	0			Allgemein	In Betrieb
.	10	8/7/8	Licht Fenster	Ausgang A	Schalten
∎ ‡	29			Ausgang A	Status Schalten
■7	30	8/7/9	Licht Mitte HS/S 4.2.1	Ausgang B	Schalten
∎ ‡	40	1/1/10	Licht Mitte Taster	Ausgang B	Zwangsführung
∎‡	49			Ausgang B	Status Schalten
∎ ;	50	8/7/10	Licht Wand	Ausgang C	Schalten
;	69			Ausgang C	Status Schalten
∎ ;	70			Ausgang D	Schalten
;	89			Ausgang D	Status Schalten
\bigcirc	1.1.5 6320/10	500 triton 1/2fach	MF/IR		
ŧ,	50	1/1/10	Licht Mitte	Wippe 1	Schalten

Abb. 64: Gruppenadressierung

Verwendbare Geräte

Der Helligkeitssensor HS/S 4.2.1 ist die klassische Lösung. In den Parametern können direkt mehrere unabhängige Helligkeitsschwellwerte eingestellt werden.

Am Analogeingang AE/S 4.2 können konventionelle Helligkeitssensoren, z.B. über 0...10 V, angeschlossen werden. Bis zu zwei Helligkeitsschwellwerte können parametriert werden. Hier können sehr genaue Sensoren entsprechender Hersteller verwendet werden.

Bei der Wetterstation WS/S 4.1 oder Wetterzentrale WZ/S 4.1 stehen ebenfalls alle Einstellmöglichkeiten zur Verfügung.

Ein konventioneller Helligkeitssensor, mit Potentiometer zur Schwellwerteinstellung und Relaiskontakt zur Meldung der Grenzwertüberschreitung, muss über einen Binäreingang an den Bus angeschlossen werden.

Bei den genannten Beschreibungen handelt es sich um ein gesteuertes System. Das bedeutet, der Lichtfühler darf niemals in den Raum schauen und die Innenhelligkeit erfassen, es würde zu einem "schwingenden System" kommen. Diese Funktion geht nur mit integrierter Regelung, siehe Kapitel 3.6.2. *Konstantlichtregelung*.

Der Lichtfühler ist immer außen an der Fassade zu montieren, nicht innen hinter einer eventuell geschlossenen Jalousie. Selbst direkt im Innern hinter einer Glasscheibe montiert kann es durch Reflektion und Brechung des Lichts im Glas zu Fehlfunktionen kommen.

Möglicherweise muss mehr als ein Lichtfühler je Fassade angebracht werden, z.B. wegen Verdunkelung des Erdgeschosses durch Bäume. Gleiches kann durch Schattenwirkung anderer Gebäude vor der Fassade möglich sein.

Es sollte immer eine Hysterese um den Schwellwert eingestellt werden, siehe Parameter beim HS/S 4.2.1. Diese verhindert, dass es bei Schwankung des Helligkeitswertes um den Grenzwert zu häufigem Ein- und Ausschalten kommt. Z.B. bei einem Schwellwert von 5000 Lux und einer Hysterese von 20 % ist der echte Grenzwert beim Überschreiten 6000 Lux (Beleuchtung AUS) und beim Unterschreiten 4000 Lux (Beleuchtung EIN).

Die Verzögerungszeit nach Über- oder Unterschreiten des Grenzwertes kann ebenfalls in den Parametern eingestellt werden. Sie bewirkt, dass kurzzeitige starke Veränderungen der Außenhelligkeit, z.B. aufgelockerte Bewölkung und Wind, nicht zum sofortigen Schalten der Beleuchtung führen. Die eingestellte Zeit gibt an, wie lange der Grenzwert ununterbrochen über- oder unterschritten sein muss, bis die Schaltfunktion auch wirklich ausgeführt wird.

Die Grenzwerte, die zum Schalten der Beleuchtung führen, müssen durch Testen ermittelt werden. Einflussgrößen sind:

- Größe der Fenster
- Ausstattung des Raumes, z.B. dunkle Möbel
- Farbe der Wände und des Bodens
- Gewünschte Helligkeit im Raum

3.6.2. Konstantlichtregelung

Mit der Konstantlichtregelung des ABB i-bus[®] KNX lassen sich optimale Lichtbedingungen in Gebäuden ökonomisch vorteilhaft verwirklichen. Mit ihr lässt sich die Helligkeit in Räumen tatsächlich regeln. Die Helligkeit im Raum wird gemessen und somit werden prinzipiell alle Störgrößen erfasst, z.B. Verdunkelung durch Jalousien oder teilweise Beschattung von gegenüberliegenden Gebäuden. Dadurch wird unabhängig von den äußeren Bedingungen eine näherungsweise konstante Helligkeit im Raum erzielt.

Zur Realisierung wird ein Dimmaktor, ein Regler, ein Helligkeitssensor mit Verbindung zum ABB ibus® KNX und ein Taster zum Ein- und Ausschalten bzw. manuellen Dimmen benötigt. Typische Lösungen mit ABB i-bus® KNX sind der DALI-Lichtregler DLR/S 8.16.1M bzw. DLR/A 4.8.1.1 oder der Lichtregler/ Schaltdimmaktor LR/S 2.16.1 bzw. 4.16.1, jeweils in Kombination mit dem Lichtfühler LF/U 2.1.

Des Weiteren kann der Raum-Controller RC/A x.2 mit dem Lichtreglermodul LR/M 1.1 eingesetzt werden.







Abb. 66: Funktionsprinzip Lichtregler am Beispiel der 0 – 10 V Ansteuerung

3.6.2.1. Funktionsprinzip

Am Beispiel des Lichtregler/Schaltdimmaktor LR/S 2.16.1 in Kombination mit dem Lichtfühler LF/U 2.1 wird nun das Funktionsprinzip erläutert. Die Lösung mit dem DALI Lichtregler DLR/S 8.16.1M bzw. DLR/A 4.8.1.1 ist bezüglich der Konstantlichtregelung identisch, so das alle Ausführungen in den folgenden Kapiteln 3.6.2.1 und 3.6.2.2 auch für diese Geräte gültig sind. Der Lichtregler/Schaltdimmaktor LR/S x.16.1 ist gleichzeitig Dimmaktor und Regler.

Der Lichtfühler LF/U 2.1 ist über eine zweiadrige Leitung mit diesem Gerät verbunden. Der Lichtfühler LF/U 2.1 wird in der Decke eingebaut, möglichst in dem Bereich in dem die Beleuchtung geregelt werden soll, z.B. in einem Büro über dem Schreibtisch. Dadurch erfasst der Lichtfühler die "reflektierte Helligkeit" von dem beleuchteten Medium, die Leuchtdichte. Die zweite Helligkeitsmessgröße ist die Beleuchtungsstärke, die z.B. das Luxmeter messen kann. Man könnte auch von der direkten Helligkeit (oder dem Lichtstrom) sprechen, die das Luxmeter oder auch das menschliche Auge sieht.

Bei derselben Beleuchtungsstärke aber unterschiedlich reflektierenden Medien, z.B. heller oder dunkler Teppichboden, ergeben sich unterschiedliche Leuchtdichten. In der Praxis wird es auf Grund dieser und anderer Gegebenheiten nie zu einer ganz genauen Regelung kommen, Abweichungen von +/– 10 bis 20 % vom Sollwert sind durchaus üblich. Diese Toleranz wird aber als unbedeutend empfunden und ist für das menschliche Auge und das Empfinden der anwesenden Personen unkritisch. Die Regelungsvorgänge im Lichtregler/Schaltdimmaktor LR/S x.16.1 werden bewusst langsam ausgeführt, um Helligkeitsübergänge kaum zu erkennen.

Für weitere Informationen siehe Produkt-Handbücher Lichtregler LR/S x.16.1 oder DALI Lichtregler DLR/S 8.16.1M bzw. DLR/A 4.8.1.1.

3.6.2.1.1. Lichtfühler LF/U 2.1

Der Lichtfühler besitzt zur Erfassung der Helligkeit eine Fotodiode, die in Abhängigkeit der Helligkeit einen Strom erzeugt.

Dem Lichtfühler liegen zwei Lichtstäbe bei. Folgendes Bild zeigt den Erfassungsbereich der beiden Fühler. Das Diagramm zeigt die Lichtempfindlichkeit des Fühlers im Raum in Abhängigkeit des Erfassungswinkels der Helligkeit. Die prozentuale Angabe bezieht sich auf die maximale Empfindlichkeit des Lichtfühlers.



Abb. 67: Erfassungsbereich der beiden Fühler

Plexiglasstab mit klarem Lichtleiter

Dieser hat einen grösseren Erfassungsbereich und wird auch durch seitlich einfallendes Licht beeinflusst

Plexiglasstab mit weißem Lichtleiter

Dieser Stab hat eine weisse Ummantelung, damit einen kleineren Erfassungsbereich und ist unempfindlicher gegen seitliche Lichteinflüsse. Dieser Stab kann eingesetzt werden, wenn der Erfassungsbereich eingeschränkt werden muss, da reflektierendes Licht, z.B. durch Fensterbänke den größeren Referenzbereich des glasklaren Lichtfühlerstabes beeinflusst.

I		
I		
I	_	
1		
1		

In der Praxis wurde bereits in Projekten der Plexiglasstab komplett entfernt. Dadurch wird das Sichtfeld größer und diffuser, was in manchen Fällen zur Optimierung der Lichtregelung beiträgt.

Positionierung des Lichtfühlers LF/U 2.1

Zur Positionierung des Fühlers gibt es eine Grundregel:

Fühler möglichst tief im Raum platzieren, jedoch nicht direkt vor reflektierenden Wänden. Darauf achten, dass der Fühler weder von Tageslicht noch von künstlicher Beleuchtung direkt angestrahlt wird.

Für weitere Informationen siehe Produkt-Handbuch Lichtregler LR/S x.16.1 und Lichtfühler LF/U 2.1.

3.6.2.2. Einstellung der Regelung

Die Vorgehensweise ist ausführlich im Handbuch des LR/S x.16.1 beschrieben. Zum prinzipiellen Verständnis im Folgenden eine Zusammenfassung:

Kunstlichtabgleich

Es wird zuerst der Kunstlichtabgleich durchgeführt. Das bedeutet, dass der gewünschte Sollwert ausschliesslich durch künstliches Licht eingestellt werden muss:

- 1. Regelung deaktivieren. An Kommunikationsobjekt *Regelung aktivieren* eine 0 senden. Regelung ist deaktiviert.
- Zimmer verdunkeln über Jalousie bzw. Dunkelheit draußen abwarten. Die Helligkeit im Erfassungsbereich des Lichtfühlers sollte kleiner als 20 lx sein.
- Kunstlicht so einstellen, dass die Sollhelligkeit auf der Referenzstelle eingestellt ist. Der Lichtfühler ist über der Referenzfläche zu positionieren. Über das Dimmobjekt *Relativ Dimmen* den Sollwert einstellen, z.B. 500 lx. Das Luxmeter ist zum Messen senkrecht unter dem Lichtfühler zu positionieren.
- 4. Auf dem Kommunikationsobjekt Abgleich freigeben ein Telegramm mit dem Wert 1 senden.
- 5. Kunstlichtabgleich auslösen. Auf Kommunikationsobjekt *Kunstlichtabgleich* ist ein Telegramm mit dem Wert 1 zu senden.
- 6. Der Regler beginnt nun mit dem Kunstlichtabgleich. Es erfolgt ein Sprung auf 100-%-Helligkeit und dannach ein Abdimmen bis auf 0 %. Nach etwa 1 Minute ist der Abgleich beendet.
- 7. Ende des Kunstlichtabgleichs. Das Licht wird automatisch eingeschaltet, die Regelung ist aktiv und die Beleuchtung wird auf den eingestellten Helligkeitswert geregelt.

Tageslichtabgleich

Der Tageslichtabgleich erfolgt ähnlich wie oben beschrieben. Dazu müsste zunächst der gewünschte Sollwert ausschliesslich durch natürliches Tagesslicht erreicht werden. Dies wird in der Praxis sehr schwierig und häufig sogar unmöglich sein.

Daher wird i.d.R. mit dem Kompensationsfaktor gearbeitet. Dieser Wert liegt zwischen 0 und 99 und kann in den Parametereinstellungen verändert werden.

Der Standardwert ist 35 und wird zunächst in das Gerät geladen. Die weitere Vorgehensweise wird im Handbuch erläutert:

Dieser Faktor gibt das Verhältnis zwischen Tageslicht und Kunstlicht an.

Ein großer Wert kompensiert das Tageslicht stärker. Ein kleiner Wert gewichtet hingegen das künstliche Licht stärker. Nachdem der Faktor durch einen Download in den Lichtregler übertragen wurde, ist die Lichtregelung anhand der mit einem Luxmeter gemessen Helligkeit im Erfassungsbereich des Lichtfühlers zu vergleichen. Wenn der gewünschte Sollwert unterschritten bleibt, wird mehr Kunstlicht benötigt. Dies wird dadurch erreicht, dass der Faktor vergrößert wird. Wenn der gewünschte Sollwert überschritten wird, ist zu viel Kunstlicht vorhanden. Der Kunstlichtanteil muss verringert werden. Dies erfolgt durch Verkleinerung des Faktors.

Dies wird so lange wiederholt, bis die Lichtregelung die gewünschte Helligkeit einregelt.

Der Schalt-/Dimmaktor und Lichtregler LR/S x.16.1 bietet diverse Möglichkeiten bei aktiver Regelung manuell einzugreifen:

Häufig wird in dem Raum noch ein Taster montiert, mit dem man die Beleuchtung einschalten und dimmen kann. Werden die ersten beiden Parameter wie im nachfolgenden Parameterfenster eingestellt ergeben sich diese Bedienmöglichkeiten:

- Manuelles Dimmen (langer Tastendruck) am örtlichen Taster schaltet die Regelung ab
- Einschalten der Beleuchtung (kurzer Tastendruck) aktiviert die Regelung mit 70 % Anfangshelligkeit

Wenn Regelung aktiv: Verhalten bei	
Einschalten	Regelung mit Einschalthelligkeit neu starten
Relativ Dimmen	Regelung deaktivieren
Helligkeitswert oder	keine Reaktion
Einschalthelligkeit bei Aktivierung	70 % (179)
der Regelung	60
	Wenn Regelung aktiv: Verhalten bei Einschalten Relativ Dimmen Helligkeitswert oder Szenen-/Preset-Aufruf Einschalthelligkeit bei Aktivierung der Regelung

Abb. 68: Parameter LR/S x.16.1 Regeln Bedienen

Das i-bus Tool als kostenloses Servicetool bietet eine einfache Umsetzung des Kunstlicht- und Tageslichtabgleichs.



Abb. 69: i-bus Tool

Aus der Praxis vieler Projekte lässt sich sagen, dass das Deaktivieren der Regelung bei manueller Betätigung sinnvoll ist und meistens verwendet wird. Die Regelung wird, wie oben erwähnt über das Kommunikationsobjekt *Schalten* aktiviert. Dieses kann über den örtlichen Taster, aber z.B. auch von einem Präsenzmelder oder zentral gesendet werden. Allerdings bietet nur der örtliche Taster dem einzelnen Raumnutzer die Chance, die Automatikregelung jederzeit ein- und auszuschalten. Die Akzeptanz für ein automatisches System ist vielfach höher, wenn der Nutzer die Automatik abschalten kann. Auch wenn dies selten oder gar nicht genutzt wird.

Funktion Slave

Mit Hilfe der Funktion *Slave* können mehrere Kanäle von Dimmern zu einem regelnden Lichtkreis zusammengefasst werden. Ein Kanal übernimmt die Funktion *Master* und sendet die Stellgröße über das Kommunikationsobjekt *Master: Slave Helligkeitswert* auf den Bus. Weitere Dimmer arbeiten als Slave und können somit auch nur noch über das Kommunikationsobjekt *Slave Helligkeitswert* angesprochen werden.

Wird die Funktion *Slave* in den Parametern abgeschaltet und wird die Stellgröße vom Masterdimmer auf das normale Helligkeitsobjekt gesendet, so ist ein separater Zugriff auf diesen Dimmer möglich.

In einem Büro ist ein Lichtregelkreis mit zwei Lichtbändern installiert. Band 2 soll wegen der Nähe zum Fenster etwas dunkler als Band 1 sein. Lichtband 1 ist der Master, Lichtband 2 ist der Slave mit aktivierter Kennlinienkorrektur. Damit lässt sich eine Helligkeitsdifferenz zwischen beiden Lichtbändern realisieren ohne dass ein zweiter Lichtfühler installiert werden muss.



Abb. 70: Büroraum mit Master/Slave-Regelung



Abb. 71: Kennlinienkorrektur

Manchmal ist es notwendig, die Dimmkennlinie der Beleuchtung zu verändern. Diese Kennlinie kann durch bis zu vier Wertepaare in eine korrigierte Kurve umgewandelt werden. Damit lässt sich beispielsweise das Dimmverhalten der Empfindlichkeit des menschlichen Auges anpassen, man bekommt einen sichtbar gleichmäßigen Dimmvorgang.

Die Kennlinienkorrektur wirkt sich direkt auf den 1-10-V-Ausgang aus und wird nicht auf das Kommunikationsobjekt Master: *Slave Helligkeitswert* oder Status Helligkeitswert übertragen. Dies bedeutet, dass eine Kennlinienkorrektur in dem Ausgang des Lichtreglers oder in dem externen Slave einzustellen ist. In einer Master/Slave-Kombination von LR/S x.16.1 und DG/S 1.1, DG/S 8.1 bzw. DG/S 1.16.1

3.6.2.3. Lichtregelung mit anderen ABB i-bus® KNX-Komponenten

Zur Lichtregelung können weitere ABB i-bus® KNX-Komponenten eingesetzt werden:

lässt sich keine Kennlinienkorrektur auf das DG/S übertragen.

- Präsenzmelder PM/A 2.1
- Externer Regler

3.6.2.3.1. Präsenzmelder DualLINE Typ PM/A 2.1.1

Der Präsenzmelder PM/A 2.1 hat einen integrierten Lichtfühler und die Applikation erlaubt eine Lichtregelung. Die Stellgröße wird über den Bus an verschiedene Dimmer gesendet.

Zur Einstellung des gewünschten Sollwertes wird auch hier ein Luxmeter benötigt und die Helligkeit an der gewünschten Stelle gemessen. Die Leuchten werden manuell gedimmt bis die erforderliche Helligkeit erreicht ist. Anschließend wird der gemessenen Lichtwert über das Speichern-Objekt des Präsenzmelders gespeichert.

Eine Kalibrierung wird bei diesem Gerät nicht durchgeführt.

Der Präsenzmelder ist in der Lage, über zwei unabhängige Ausgänge/Kommunikationsobjekte zwei Lichtkreise pro Kanal zu regeln.

Der Wert des Ausgangs 2 ergibt sich aus dem Wert des Ausgangs 1 und dem entsprechenden Proportionalitätsfaktor, z.B. 70 %. Wird der gewünschte Sollwert nicht erreicht, wird auch darüber hinaus geregelt. Diese Möglichkeit ist vergleichbar mit der oben beschriebenen Master/Slave-Funktion

Weitere Informationen siehe Produkthandbuch Präsenzmelder

Die Position des Lichtfühlers ist fest an die des Präsenzmelders gekoppelt. Wird dies nicht berücksichtigt, kann es zu einem Konflikt kommen. Der Präsenzmelder sollte eher in der Mitte des Raumes, der Lichtfühler eher möglichst tief im Raum angebracht werden.



Der Installationsaufwand reduziert sich und mindestens der Lichtfühler LF/U 2.1 kann eingespart werden.

Die Stellgröße wird auf den Bus geschickt. Bei Einsatz von vielen Regelkreisen führt dies zu einem erhöhten Telegrammverkehr. Dieser führt zu einer erhöhten Buslast, eventuell zu einer Überlast.

Externer Regler

Ein weiterer Ansatz ist die Verwendung eines externen Reglers, z.B. Analogeingang AE/S 4.2 oder AE/A 2.1. An dessen 0...10-V-Eingang wird ein Lichtfühler angeschlossen.

	_			-
	-	-	-	-

Dieser Ansatz hat einen erhöhten Installationsaufwand zur Folge. Der daraus entstehende erhöhte Telegrammverkehr führt zu einer erhöhten Buslast, eventuell auch zu einer Überlast.

4. Statusmeldungen

Die Statusmeldungen zeigen den Zustand einer Beleuchtung an. Der direkte Zustand einer Leuchte kann sein:

- EIN
- AUS
- Helligkeit

Diese direkten Statusmeldungen werden meist örtlich am Taster über eine LED (für EIN/AUS) oder ein LCD-Display (für Helligkeit) angezeigt.

O Durch den schrägen Blickwinkel von außen in einen Raum, ist der Zustand der Deckenbeleuchtung durch ihre reflektierenden Spiegelflächen nicht erkennbar. Mittels der Statusanzeige durch die LED-Leuchtanzeige am örtlichen Taster ist der direkte Zustand sofort erkennbar.

- Weitere Statusmeldungen zeigen zusätzlich bestimmte Betriebszustände an:
 - Funktion Treppenlicht
 - Hand/Automatik
 - Konstantlichtregelung
 - Lichtszene, usw.

Da diese Statusmeldungen nur etwas über den Betriebszustand aussagen, werden sie meist an zentraler Stelle über ein Display oder eine Visualisierung angezeigt.

4.1. EIN/AUS-Statusmeldung

Die EIN/AUS-Statusmeldung kommt am häufigsten vor. Unabhängig von welcher Stelle die Beleuchtung geschaltet wurde, zeigt die LED am örtlichen Taster den Schaltzustand an.

Die Farbe der LED kann parametriert werden:

- EIN = rot und AUS = grün
- Invertiert: EIN = grün und AUS = rot
- Komplett AUS

4.1.1. Statusmeldungen ohne separates Statusobjekt im Aktor

Die Kommunikation des ABB i-bus[®] KNX läuft über Telegramme. Ein Sensor, z.B. ein Taster, sendet ein Telegramm mit einer Gruppenadresse. Der oder die Aktoren mit der gleichen Gruppenadresse nehmen das Telegramm an und führen die enthaltene Funktion aus, z.B. einschalten. Ein Aktor sendet nach Empfang des Telegramms ein Bestätigungstelegramm (Acknowledge). Der Sensor, z.B. Taster, weiß nun, dass das Telegramm den oder die Empfänger erreicht hat. Eine Wiederholung ist somit nicht notwendig.

Dieser Vorgang bestätigt nicht, dass das Relais geschaltet hat und die Beleuchtung eingeschaltet ist. Es bestätigt lediglich das Senden der Telegramme und deren Empfang.
Normalerweise ist jedoch davon auszugehen, dass mit dem Senden des Telegramms auch die Funktion ausgeführt ist. Das Telegramm könnte auch zur Betätigung der LED verwendet werden.



Abb. 72: Statusanzeige LED des Tasters

Abhängig vom verwendeten Taster gibt es zwei Möglichkeiten die Gruppenadresse der LED zuzuordnen:

- LED mit eigenem Kommunikationsobjekt
- LED ohne eigenes Kommunikationsobjekt

	Nummer 🔺	Gruppenadressen	Beschreibung	Name	Objektfunktion	Länge
;	50	1/1/3	Leuchte 1	Wippe 1	Schalten	1 bit
;	62			Wippe 2	Schalten	1 bit
4	74			Wippe 3	Schalten	1 bit
;	200	1/1/3	Leuchte 1	LED 1	Status	1 bit
4	201			LED 2	Status	1 bit
∎ ;	202			LED 3	Status	1 bit

Abb. 73: LED mit eigenem Kommunikationsobjekt

	Nummer 🔺	Gruppenadressen	Beschreibung	Name	Objektfunktion	Länge
4	50	6/3/9	Leuchte Decke Raum 23	Wippe 1	Schalten	1 bit

Abb. 74: LED ohne eigenes Kommunikationsobjekt

In diesem Kommunikationsobjekt steuert der Wert der Gruppenadresse direkt den Zustand der zugehörigen LED in diesem Taster.

Betriebsart	Statusbeleuchtung	•
Objekttyp für Status-Objekt	1 Bit	•
Farbe für Aus	grün	•
Farbe für Ein	rot	•

Abb. 75: Mögliche Einstellungen der Parameter

0

4.1.2. Statusmeldungen mit separatem Statusobjekt im Aktor

Die Schaltaktoren bieten die Möglichkeit ein separates Telegramm als Statusmeldung auf den Bus zurück zu senden. Dieses Statustelegramm wird erst gesendet, wenn das Relais von der Applikation angesteuert wurde.



Abb. 76: Statusanzeige LED des Tasters mit separatem Statusobjekt

Insgesamt werden so vier Telegramme gesendet: das Telegramm des Senders, das Statustelegramm des Aktors und die Bestätigungstelegramme (Acknowledge).

Die Beleuchtung eines Raumes ist vor Ort über Taster und zusammen über die Beleuchtungssteuerung des gesamten Gebäudes mit einer Zentralschaltung bedienbar. Abends schaltet ein zentrales AUS-Telegramm sämtliche Leuchten aus. Werden alle Zustände der gesamten Beleuchtung auf den Bus gesendet, kann es durch den erhöhten Telegrammverkehr zu einer erhöhten Buslast, eventuell zu einer Überlast kommen.

Es gibt die Möglichkeit, z.B. bei den Schaltaktoren SA/S x.x, in den Parametern einzustellen, ob der Status des Zustandes immer zurück gesendet wird oder nur bei einer Zustandsänderung, Abb. 77. Dadurch wird der Telegrammverkehr erheblich gemindert.

Gerät: 1.1.9 SA/S4.10.2.1 Schaltaktor,4fach,10A,REG

Allgemein			
A: Allgemein	Betriebsart des Ausgangs	Schaltaktor	
A: Funktion	Rückmeldung des Schaltzustandes über	bei Änderung	
B: Allgemein	Objekt "Status Schalten"	Cerrindereng	
B: Funktion			
B: Sicherheit	Objektwert Schaltzustand (Objekt "Status Schalten")	1=geschlossen, 0=geoffnet	•
	(objekt status senarten)		

Abb. 77: Parameter Rückmeldung des Schaltzustandes

Ein weiterer großer Vorteil dieser Lösung ist die Möglichkeit den Zustand des Relais unabhängig von der Bedienstelle, z.B. Taster vor Ort, Zentraltaster oder Zeitschaltuhr, durch eine einzige Gruppenadresse darzustellen, nämlich das Kommunikationsobjekt *Status Schalten*. Dadurch muss in das Kommunikationsobjekt *LED-Anzeige* auch nur diese eine Gruppenadresse eingetragen werden.

	Nummer 🔺	Gruppenadressen	Beschreibung	Name	Objektfunktion	Länge
4	50	1/1/3	Leuchte 1	Wippe 1	Schalten	1 bit
4	62			Wippe 2	Schalten	1 bit
4	74			Wippe 3	Schalten	1 bit
4	200	9/1/3	Status Leuchte 1	LED 1	Status	1 bit
4	201			LED 2	Status	1 bit
4	202			LED 3	Status	1 bit

Abb. 78: Kommunikationsobjekte Taster

■‡ 10	1/1/3	2/4/6	2/6/13	10/3/6	Ausgang A	Schalten	1 bit
■≵ 29	9/1/3				Ausgang A	Status Schalten	1 bit

Abb. 79: Kommunikationsobjekte Aktor

Die Gruppenadressen 2/4/6, 2/6/13 und 10/3/6 greifen von anderer Stelle, z.B. zentral, Lichtwertschalter, Zeitschaltuhr, auf den Kanal zu.

Wäre im Aktor kein Kommunikationsobjekt *Status Schalten* vorhanden, müssten alle diese Gruppenadressen im Aktor auch im Kommunikationsobjekt *LED-Anzeige* des Tasters stehen. Dadurch könnte die maximale Anzahl der möglichen Gruppenadressen des Tasters schnell erreicht sein.

	Nummer 🔺	Gruppe	enadress	en		Beschreibung	Name	Objektfunktion	Länge
■₹	50	1/1/3				Leuchte 1	Wippe 1	Schalten	1 bit
;	62						Wippe 2	Schalten	1 bit
₹	74						Wippe 3	Schalten	1 bit
;	200	1/1/3	2/4/6	2/6/13	10/3/6	Status Leuchte 1	LED 1	Status	1 bit
;	201						LED 2	Status	1 bit
4	202						LED 3	Status	1 bit

Abb. 80: Kommunikationsobjekte Taster bei Aktor ohne Kommunikationsobjekt Status Schalten

■≵ 10	1/1/3	2/4/6	2/6/13	10/3/6	Ausgang A	Schalten	1 bit
■≵ 30					Ausgang B	Schalten	1 bit

Abb. 81: Kommunikationsobjekte Aktor

Steht im Taster kein getrenntes Kommunikationsobjekt für die LED-Anzeige zur Verfügung, ändert sich die Zuordnung.

	Nummer 🔺 Gruppenadressen					Beschreibung	Name	Objektfunktion	Länge
4	50	1/1/3	2/4/6	2/6/13	10/3/6	Leuchte 1	Wippe 1	Schalten	1 bit

Abb. 82: Kommunikationsobjekte Taster

Die Gruppenadressen 2/4/6, 2/6/13 und 10/3/6 sind mithörende Gruppenadressen. Sie beeinflussen die Funktion der LED entsprechend. Die LED zeigt den Wert des Kommunikationsobjektes des zugehörigen Tasters an, siehe LED ohne eigenes Kommunikationsobjekt (Abb. 72).

4.1.3. Zentrales AUS-Telegramm mit Statusmeldung

Wird in den Parametern die Einstellung *Status immer melden* gewählt, werden bei einem zentralen AUS-Telegramm alle Relais praktisch gleichzeitig geschaltet und die Statusmeldungen jedes Kanals auf den Bus gesendet.

Werden nun alle Statusmeldungen an einen zentralen Punkt gesendet, z.B. zur Visualisierung, kann es zu einer Überlast des Bussystems kommen.

Um eir Telegra

Um eine Überlast des Bussystems zu vermeiden, muss dafür gesorgt werden, dass das zentrale Telegramm aufgeteilt wird und die Sendung der aufgeteilten Telegramme zeitlich versetzt erfolgt.

Ein Bürogebäude besteht aus fünf Etagen. In jeder Etage sind 40 Leuchten montiert. Wird nun das zentrale AUS-Telegramm ausgelöst, schaltet sich die Beleuchtung nur der untersten Etage aus. Die Gruppenadresse wird hierzu über ein Zeitglied geführt, z.B. über eine Ausschaltverzögerung mit dem Applikationsbaustein ABL/S 2.1, siehe Kapitel 3.3. "Ein-/Ausschaltverzögerung". Dadurch wird das Telegramm für die nächste Etage verzögert gesendet und somit die Beleuchtung der nächsten Etage verzögert ausgeschaltet. Über weitere Zeitglieder werden dann die nächsten Etagen geschaltet.

Zur Realisierung teilt man das zentrale Telegramm in Untertelegramme auf, die zeitlich versetzt gesendet werden. Sind die Zeitglieder auf jeweils fünf Sekunden eingestellt, kommt es zu einer Gesamtverzögerung von 25 Sekunden. Dieser Zeitfaktor ist funktional meist unerheblich.



Abb. 83: Zentralschaltung mit ABL/S 2.1 und Verzögerung

4.2. Stromwerterfassung

Dem Ziel einer richtigen Zustandanzeige kommt man mit einer separaten Statusmeldung zwar näher, aber ob die Beleuchtung wirklich eingeschaltet ist, wird dadurch nicht erkannt. Die Leuchte könnte auch defekt sein.

Zur Erkennung des tatsächlichen Zustandes der Leuchte ist eine Stromerkennung im Stromkreis notwendig. Einige Schaltaktoren, z.B. SA/S x.16.6.1, können den über das Relais fließenden Strom messen. Der Stromwert wird erfasst und mit zwei parametrierten Schwellwerten verglichen. Bei Über- oder Unterschreitung eines Schwellwertes wird ein 1-Bit-Telegramm gesendet.

In einem Treppenhaus ist es wichtig, dass alle Leuchten funktionstüchtig sind. Ansonsten kann es zu dunklen Abschnitten kommen, die schwerwiegende Folgen haben können, z.B. Unfallgefahr. Damit ein Hausmeister nicht täglich alle Leuchtmittel vor Ort überprüfen muss, bietet sich eine Überwachung durch die Erfassung des Stromflusses der Verbraucher (der Leuchten) an. Hierzu wird in den Parametern der Schaltaktoren ein Stromgrenzwert eingestellt, bei dem eindeutig die Leuchte (Betriebsmittel) aktiv ist. Wird dieser Schwellwert unterschritten, wird ein Telegramm als Meldung gesendet. Ein weiterer Parameter ermöglicht die Auswertung der Stromerkennung zu parametrieren: Optionen:

– Immer

- Nur bei geschlossenem Kontakt
- Nur bei geöffnetem Kontakt

Meistens ist die Einstellung *nur bei geschlossenem Kontakt* sinnvoll. Diese stellt den eingeschalteten Betriebszustand dar.

Bei der Unterschreitung eines Schwellwertes kann die Unterbrechung des Stromflusses auch durch einen Leitungsdefekt oder einen Schutzschalter ausgelöst sein. Dies ist in der Praxis allerdings eher selten.

Di re

Diese interessante und nützliche Funktion lässt sich mit relativ geringem Aufwand und Kosten realisieren. Daher wird sie in immer mehr Projekten eingesetzt und gefordert.

4.2.1. Kontaktüberwachung

Die Kontaktüberwachung ist ein "Abfallprodukt" der Stromerfassung. Damit ist es möglich zu erkennen, wenn z.B. ein Relaiskontakt klebt oder die Mechanik des Relais klemmt, d.h., die Kontakte können sich nicht öffnen.

Das Kommunikationsobjekt *Kontaktüberwachung* wird auf den Wert 1 gesetzt, wenn bei einem Schalttelegramm *Kontakt öffnen* ein Strom größer als 100 mA fließt. Fließt bei geöffnetem Kontakt kein Strom, wird der Wert auf 0 gesetzt.

4.3. Sonderfunktionen der Statusmeldungen

Die LED-Anzeige an den Tastern können auch für weitere Funktionen eingesetzt werden:

- Taste ohne Funktion aber mit LED-Anzeige
- Taster mit zwei Funktionen und einer LED-Anzeige
- LED-Anzeige mit anderer Funktion als Beleuchtung
- Lösung mit konventionellen Tastern
- Beleuchtung mit Funktion Zeit
- LED-Anzeige bei Schaltung von mehreren Leuchten über einen Taster
- Mehrfarbige LED bei Tastern
- LED mit Farbkonzept

4.3.1. Taste ohne Funktion aber mit LED-Anzeige

Soll eine Taste keine Funktion haben, aber die LED-Anzeige des Tasters, so wird in das Funktionsobjekt *Schalten* nichts eingetragen. Hat der Taster kein eigenes Kommunikationsobjekt *LED*, muss die Gruppenadresse im Kommunikationsobjekt *Schalten* an zweiter Stelle (als mithörende Gruppenadresse) eingetragen werden. An erster Stelle wird eine so genannte Dummy-Gruppenadresse eingetragen. Diese ist keinem Kommunikationsobjekt eines anderen Gerätes zugeordnet, führt also nichts aus.

Ein Taster ohne eigenes Kommunikationsobjekt *LED* kann nicht zwischen ausführender Funktion und anzeigender Information mit LED unterscheiden.

4.3.2. Taster mit zwei Funktionen und einer LED-Anzeige

Ein Taster programmiert mit zwei Funktionen, kann nur eine Funktion je Wippe optisch darstellen, gültig für *Triton*- und Busch-*priOn*®-Taster. Jede Wippe hat eine LED. In der Regel wird eine Wippenseite der LED-Anzeige fest zugeordnet. Alle solo-Taster haben zwei LEDs, für unterschiedliche Funktionen der rechten oder linken Wippenseite.

4.3.3. LED-Anzeige mit anderer Funktion als Beleuchtung

0

Es ist möglich, über die LED-Anzeige eines Tasters andere Schaltzustände als die der zugehörigen Beleuchtung darzustellen. Ist ein separates Kommunikationsobjekt im Taster vorhanden, kann jede beliebige Gruppenadresse zugeordnet werden. Ist kein separates Kommunikationsobjekt vorhanden, werden die gewünschten Gruppenadressen im Kommunikationsobjekt zusätzlich als mithörende Gruppenadressen eingetragen. Die erste Gruppenadresse ist folglich die mit der Hauptfunktion des Tasters.

Ein Gebäude ist mit einer Sonnenschutzanlage (Jalousien) ausgestattet. Kommt es zu einem Windalarm, sollen alle LED-Anzeigen an den Tasten der Beleuchtung blinken. Hierzu wird über eine externe Logik, z.B. Applikationsbaustein ABL/S 2.1, bei Windalarm ein Telegramm mit wechselndem EIN/AUS erzeugt. Diese Gruppenadresse wird zusätzlich dem Kommunikationsobjekt *LED* zugeordnet.



Abb. 84: Realisierung der Funktion Blinken im ABL/S 2.1

Eine weitere Möglichkeit die LED des Tasters blinken zu lassen ist die Alarmfunktion. Diese lässt sich bei den Tastern solo und Busch-*priOn®* aktivieren und damit ein zusätzliches Kommunikationsobjekt Alarm freischalten. Wird ein Telegramm mit dem Wert 1 auf dieses Objekt gesendet, blinkt die LED mit der Frequenz 1 Hz.

E Konstanting LED Wippe 1 rechts

LED-Funktion

Abb. 85: Kommunikationsobjekt Alarm Taster solo

4.3.4. Lösung mit konventionellen Tastern

Wird mit der Universalschnittstelle US/U x.2 von ABB und konventionellen Tastern gearbeitet, kann mit einem Ausgangskanal der Universalschnittstelle US/U x.2 eine LED-Anzeige angesteuert werden. Diese Lösung ist noch flexibler als die Lösung mit Bustastern, z.B. enthält die Software der Universalschnittstelle US/U x.2 bereits eine Funktion Blinken.



Der Ausgangsstrom je Kanal beträgt 2 mA. Dies ist für bestimmte hocheffiziente LED-Anzeigen ausreichend.

Oft ist es schwierig konventionelle Taster mit LED-Anzeige am Markt zu erhalten. Es ist jedoch möglich, Taster mit einer Glimmlampe auszuwählen und diese durch eine LED zu ersetzen.

4.3.5. Beleuchtung mit Funktion Zeit

Bei einer Beleuchtung mit Zeitverzögerung oder einer Funktion Treppenlicht besteht kein direkter zeitlicher Zusammenhang zwischen Betätigung des Tasters und dem Schaltzustand der Beleuchtung. Soll hier eine LED-Anzeige erfolgen, muss mit der Funktion *Status* gearbeitet werden. Das Telegramm der Funktion Status wird praktisch zeitgleich mit der Zustandsänderung des Relais gesendet.

4.3.6.

LED-Anzeige bei Schaltung von mehreren Leuchten über einen Taster

Über einen zentralen Taster wird die Beleuchtung einer Etage oder mehrerer Etagen geschaltet. Der Status der Beleuchtung kann hierbei an der LED des Tasters angezeigt werden.

An einer zentralen Stelle eines Hauses soll mit einem Taster die gesamte Beleuchtung des Obergeschosses ausgeschaltet werden können. Zur Überprüfung, ob auch wirklich alle Leuchten des Obergeschosses ausgeschaltet sind, wird ein Taster mit einer LED-Anzeige installiert. Sobald mindestens eine Leuchte des Obergeschosses eingeschaltet ist, soll die LED-Anzeige rot leuchten.

Es reicht hier nicht alle Gruppenadressen der Beleuchtungen in dem Kommunikationsobjekt *Taste LED* einzutragen. Denn werden zwei Leuchten eingeschaltet und nur eine wieder aus, wird die LED-Anzeige im Taster auf grün wechseln, obwohl noch ein Licht aktiviert ist. Daher muss zur Realisierung mit einer ODER-Verknüpfung gearbeitet werden, z.B. mit dem Logikmodul LM/S 1.1 oder dem Applikationsbaustein ABL/S 2.1.

4.3.7 Mehrfarbige LED bei Tastern

In den Tastern solo Komfort und Busch-*priOn*[®] sind mehrfarbige LEDs eingebaut. Ist das zugehörige Statusobjekt vom Typ 1 Byte kann je nach Wertebereich eine Farbe zugeordnet werden. Bis zu 5 Farben sind möglich, weiß, grün, gelb, rot-orange, rot. Bei der Anwendung Beleuchtung lässt sich zum Beispiel ein Helligkeitsbereich einer Farbe zuordnen.

Betriebsart
Statusbeleuchtung
Objekttyp für Status-Objekt
1 Byte 0100 %
Helligkeit der Farben
dunkel
Farbe für Bereich 1 (enspricht 0%)
grün
Farbe für Bereich 2 (ab 1%)
gelb
Schwelle zwischen Bereich 2 und 3 (%)
33
Farbe für Bereich 3
weiß
Schwelle zwischen Bereich 3 und 4 (%)
66
Farbe für Bereich 4 (bis 99%)
rot-orange
Farbe für Bereich 5 (entspricht 100%)
rot

Abb. 86: Parameter mehrfarbige LED

4.3.8 LED mit Farbkonzept

Die Taster solo Komfort und Busch-*priOn*[®] ermöglichen eine weitere 'Statusfunktion', das sogenannte Farbkonzept.

Hier wird eine Funktion (z.B. Beleuchtung) einer festen Farbe (z.B. gelb) zugeordnet. D.h. es lässt sich an Hand der Farbe der LED eine Funktionszuordnung erkennen, aber kein realer Zustand der einzelnen Funktion. Folgende Möglichkeiten gibt es:

Farbe der Funktionsbeleuchtung							
	gelb (Licht)						
Erwei	aus						
Ta	gelb (Licht)						
	rot-orange (Heizung)						
MB	violett (Szene)						
ING	blau (Jalousie)						
	(weiß (neutral)						

Abb. 87: Funktionszuordnung Farbe LED

5. Besondere Steuerungsformen

Mit ABB i-bus® KNX können besondere Steuerungsformen sehr ökonomisch und komfortabel eingerichtet werden:

- Lichtszene
- Panikschaltung
- Steuerung mit DALI

5.1. Lichtszene

Mit einer Lichtszene lässt sich eine Gruppe von Leuchten durch eine bestimmte Aktion in den gewünschten Betriebszustand bringen. Der Betriebszustand einer Leuchte kann ein EIN mit 100 % Helligkeit, ein AUS oder ein Dimmwert sein, falls eine dimmbare Leuchte installiert wurde. Eine Aktion ist ein ABB ibus® KNX-Telegramm, das die Lichtszene aktiviert. Außer Licht kann eine Szene auch weitere Funktionen beinhalten, z.B. Verdunkelung und Aktionen im Bereich HEIZEN/KÜHLEN.

Das Aktionstelegramm kann von verschiedenen Elementen ausgelöst werden, z.B. Taster, Bewegungsmelder oder Zeitschaltuhr.

Taster

О

Der Standard zum Schalten einer Lichtszene sind Taster. Sie werden meistens verwendet.

In einem Wohnzimmer sollen alle Leuchten mit einem Tastendruck auf Fernsehlicht geschaltet werden. Die Helligkeitswerte der einzelnen Leuchten werden dafür auf die ideale Helligkeit zum Fernsehen voreingestellt und parametriert, z.B. Deckenleuchte aus, Wandleuchten dimmen und indirekte Beleuchtung an.

Bewegungsmelder

Der Einsatz eines Bewegungsmelders für eine Lichtszene ist sehr interessant. Dies wird meist gewählt, wenn ein weiches Einschaltverhalten gewünscht wird.

In den Fluren und den Badezimmern eines Hotels soll die Beleuchtung bei Betreten der Bereiche langsam hochgedimmt werden. Dies erhöht den Komfort sehr, da z.B. nach dem Aufwachen die Gäste zum Besuch des Badezimmers nicht nach dem Taster suchen müssen und nicht durch grelles Licht geblendet werden.

Zeitschaltuhr

Zu einer bestimmten voreingestellten Zeit wird die Beleuchtung in festgelegter Form eingeschaltet.

In einer großen Einkaufspassage werden in den Schaufenstern zu bestimmten Zeiten verschiedene Lichtszenen aufgerufen, z.B. verschiedene Exponate sollen abwechselnd hervorgehoben werden. Diese Form der Lichtszene ist auch in Museen und Galerien sehr gut einsetzbar, um besondere Stimmungen zu erzeugen und Exponate passend zur Ausstellung darzustellen.

Tableau/Touchdisplay

An Stelle eines Tasters wird zur komfortablen Bedienung von verschiedenen Lichtszenen ein Tastentableau, ein LCD- oder Touchdisplay eingesetzt.

0

Verschiedene Lichtszenen sollen von einer Stelle im Wohnzimmer geschaltet werden, z.B. Fernsehlicht, romantisches Licht oder Lichtszene zum Essen. Auch in Vortragsräumen oder Konferenzräumen ist der Einsatz von einem Tableau sinnvoll. Dort werden ebenfalls verschiedene Lichtszenen gewünscht, z.B. Szene *Vortrag mit Beamer* oder Szene Video.

5.1.1. Einstellen einer Lichtszene

Die Grundfunktion einer Lichtszene ist deren *Aufruf*. Aufgerufen werden dabei die voreingestellten Helligkeitswerte die parametriert wurden. Diese Werte sind fest und können bzw. sollen in der Regel vom Bediener nicht geändert werden, außer bei einer neuen Parametrierung mit der ETS.

Eine neue Szene wird mit der Funktion *Abspeichern* eingestellt. Hierzu werden die Helligkeiten der dimmbaren Leuchten oder deren Betriebszustände individuell eingestellt und gespeichert.

Neue oder geänderte Szenen lassen sich so vom Bediener einfach und schnell ohne Programmierkenntnisse einrichten.

Lichtszenen können über einen Lichtszenenbaustein (1 Bit Szene) oder in den Aktoren/Sensoren (8-Bit-Szene) eingestellt werden.

Mit verschiedenen Bausteinen lassen sich Lichtszenen umsetzen:

- Taster der Serien Busch-triton® und solo® und Busch-priOn®
- Universalschnittstelle US/U x.2, Binäreingang BE/S x.x und Raum-Controller RC/A x.2
- Logikmodul LM/S 1.1
- Melde- und Bedientableau MT701
- Controlpanel bzw. Busch-ComfortPanel®
- alle DALI-Gateways
- Applikationsbaustein ABZ/S 2.1

5.1.1.1. 1-Bit-Lichtszene

Dabei werden in einem Lichtszenenbaustein die Helligkeitswerte oder Betriebszustände (EIN/AUS) zentral hinterlegt.

Als Eingänge des Lichtszenenbausteins z.B. Logikbaustein LM/S 1.1 dienen die Kommunikationsobjekte *Setzen* und *Aufrufen der Lichtszene* und als Ausgänge die Kommunikationsobjekte zu den Dimm- und Schaltaktoren der angeschlossenen Leuchten (Aktorgruppen).



Abb. 88: Prinzip der 1-Bit-Lichtszene mit separatem Lichtszenenbaustein

5.1.1.2. 8-Bit-Lichtszene

 \bigcirc

Vorraussetzung zur Umsetzung einer 8 Bit Lichtszene ist, dass die einbezogenen ABB i-bus[®] KNX-Geräte diese Funktion unterstützen. Im Gegensatz zur 1-Bit-Szene, werden bei der 8-Bit-Szene die Helligkeitswerte und Betriebszustände nicht zentral in einem Lichtszenenbaustein gespeichert sondern in den zugeordneten Aktoren. Der Sensor, der die Szene aufruft oder neu speichert und die Aktoren kommunizieren über ein 8-Bit-Telegramm.

BIT 7	BIT 6	BIT 5	BIT 4	BIT 3	BIT 2	BIT 1	BIT 0
0	Х	Sz	en	en	Nu	mm	er
(Aufrufen)	(nicht			z.B. Szene			
	definiert)			Nr. 0			
1	Х	0	0	0	0	0	0
(Speichern)							

Abb. 89: Telegrammaufbau 8-Bit-Szene

Das Bit Nr. 7 definiert, ob die Szene aufgerufen, Bit 7 = 0, oder gespeichert wird, Bit 7 = 1. Das nächste Bit ist nicht definiert, kann also 0 oder 1 sein. Die restlichen 6 Bit geben an, welche Szenennummer angesprochen wird. Mit den 6 Bit können 64 verschiedene Szenennummern kodiert werden.

Die Szene Nr. 4 wird mit dem Binärwert 00000011 oder Dezimalwert 3 aufgerufen. Mit dem Binärwert 1001000 oder dem Dezimalwert 144 wird die Szene Nr. 17 gespeichert. Werden nun die Szenennummern einem Taster zugeordnet, wird bei kurzer Betätigung eine Szene aufgerufen und bei langer Betätigung eine Szene gespeichert.

Bei der 8-Bit-Szene wird nur ein Telegramm gesendet, um alle zugeordneten Aktoren gleichzeitig zu schalten bzw. zu dimmen.

Für weitere Informationen siehe Produkt-Handbuch der Rollladen- und Jalousieaktoren JA/S, Schlüsseltabelle.

Die 8-Bit-Szene lässt sich mit folgenden ABB i-bus® KNX-Geräten verwirklichen:

- Universalschnittstelle US/U x.2
- Binäreingang BE/S x.x
- Raum-Controller RC/A x.2, alle Module außer Schaltaktor
- Jalousieaktoren REG JA/S x.x
- Tastsensor solo[®]
- Tastsensor Busch-priOn®
- Schaltaktoren SA/S x.x
- Alle DALI-Gateways
- Schalt-/Dimmaktoren SD/S x.16.1
- Universal-Dimmaktoren außer UD/S 2.300.2

Taster oder Binäreingänge inklusive der Universalschnittstelle US/U x.x können in der Regel 8-Bit-Werte senden, d.h., Szenen können in diesem Fall auch durch konventionelle Taster aufgerufen werden. Allerdings kann nicht zwischen kurzem und langem Tastendruck differenziert werden. Aus diesem Grund müsste für die Funktion *Speichern der Szene* ein zweiter Taster belegt werden.

Melde- und Bedientableau MT701

Mit dem Melde- und Bedientableau MT701 von ABB i-bus[®] KNX lassen sich 24 Lichtszenen mit 32 Gruppenadressen (Aktorzuordnungen) umsetzen.

Über ein 8-Bit-Nebenstellenobjekt können die Lichtszenen von extern aufgerufen und gespeichert werden.

5.1.1.3.

Realisierung der Lichtszenen in verschiedenen ABB i-bus[®] KNX Geräten

Taster Busch-triton® (8 Bit)

Mit allen Tastern Busch-*triton*[®] von ABB sowie dem Raumtemperaturregler lassen sich Lichtszenen einrichten. Es stehen acht Lichtszenen mit acht Aktorgruppen zur Verfügung.

Der Aufruf und die Speicherung der Lichtszene führen nur die entsprechenden Tasten am Taster Busch-*triton*[®] durch. Über ein 1-Byte Objekt Lichtszenennummer (siehe auch 8-bit Lichtszene) kann eine Lichtszene im *Triton* auch von extern aufgerufen werden oder ein anderer Aktor in die Lichtszene einbezogen werden.

Taster solo® (8 Bit)

Mit der Programmserie *solo*[®] Multifunktion von ABB lassen sich acht Lichtszenen mit acht Aktorgruppen einrichten. Diese findet man in der Applikation unter "Allgemeine Parameter". Mit den Wippen des Taster *solo*[®] sind zusätzlich 8-Bit-Szenen möglich.

Universalschnittstelle US/U x.2, Binäreingang BE/S x.x und Raum-Controller (1 Bit und 8 Bit)

Mit diesen Bausteinen lassen sich je Kanal eine Lichtszene mit bis zu fünf Aktorgruppen realisieren. Die Lichtszenen können von extern über ein Kommunikationsobjekt gespeichert werden. Diese Bausteine können auch 8-Bit-Lichtszenen realisieren.



Der Binäreingang REG Typ BE/S x.x bietet die Möglichkeit über das Kommunikationsobjekt *Szene gespeichert,* die Speicherung der Szene zu melden, z.B. über die LED-Anzeige des zugehörigen Tasters.

Logikmodul LM/S 1.1 (1 Bit)

Im Logikmodul LM/S 1.1 von ABB i-bus[®] KNX stehen drei Funktionen für jeweils acht Lichtszenen mit sechs Aktorgruppen zur Verfügung. Es lassen sich also insgesamt 24 Lichtszenen realisieren.

Zusätzlich zu den bereits beschriebenen Ein- und Ausgangskommunikationsobjekten gibt es im Logikmodul LM/S 1.1 auch das Kommunikationsobjekt *Speichermodus* und die Rückmeldung *Szene gespeichert*.

Für weitere Informationen siehe Produkt-Handbuch Logikmodul LM/S 1.1.
Controlpanel

Das Controlpanel von ABB kann 32 Lichtszenen mit jeweils 20 Aktorzuordnungen realisieren.

Busch-ComfortPanel®

Mit den Busch-*ComfortPanel*[®] stehen insgesamt 64 Szenen bzw. Sequenzen zur Verfügung. Im Gegensatz zu Szenen ist bei Sequenzen die zeitlich verzögerte Abarbeitung von aufeinander folgenden Aktionen möglich. Bei Sequenzen können zwischen die einzelnen Aktionen unterschiedliche Pausenzeiten eingefügt werden und Sequenzen können auch pausiert oder gestoppt werden.

Für weitere Informationen siehe Produkt-Handbuch des Busch-ComfortPanel®.

DALI-Gateway DG/S 1.1, DG/S 8.1, DG/S 1.16.1, DLR/S 8.16.1M , DLR/A 4.8.1.1 und DGN/S 1.16.1

Mit dem DALI-Gateway DG/S 1.1 lassen sich 15 Lichtszenen, mit dem DG/S 8.1 lassen sich 16 Lichtszenen jeweils mit allen 128 Leuchten aus den Kanälen des Bausteins realisieren.

Beide Bausteine können sowohl 1-Bit- als auch 8-Bit-Lichtszenen umsetzen. DG/S 1.16.1, DLR/S 8.16.1M, DLR/A 8.4.1.1 sowie DGN/S 1.16.1 bieten 14 Lichtszenen.

Applikationsbaustein ABZ/S 2.1

Der Applikationsbaustein ABZ/S 2.1 mit der Applikation *Zeiten/Mengen* kann eine Art Lichtmanagement zur Verfügung stellen. Über die Mengenbildung der Applikation ist es möglich eine feste Szene zu programmieren. Mit der Zusatzsoftware PZM2 kann der Endkunde die Werte bei Bedarf einfach verändern. Dazu ist lediglich ein PC nötig, da die Änderungen nicht am Taster vor Ort wie bei den klassischen Bausteinen erfolgen.

Durch den Einsatz eines Applikationsbausteins ABZ/S 2.1 von ABB i-bus® KNX lassen sich 30 Szenen mit insgesamt 300 Verknüpfungen einrichten.

Durch diese Anzahl von möglichen Verknüpfungen und der Verwirklichung von Lichtszenen ist der Applikationsbaustein ABZ/S 2.1 besonders geeignet zur Umsetzung von Sonderfällen, z.B. umfangreiche Szenen mit vielen zugeordneten Leuchten, welche während des Betriebs nicht mehr verändert werden müssen.



Abb. 90: Prinzip der Lichtszene mit dem ABZ/S 2.1

In einer Veranstaltungshalle sind 20 dimmbare Leuchten installiert. Diese werden über die 1-Bit-Lichtszene angesteuert. Dafür müssen 20 Telegramme auf den Bus gesendet werden. Es kommt zu einer sichtbaren Verzögerung beim Szenen-Aufruf, die nicht immer akzeptabel ist. Bei den Tastern Busch-*triton*[®] kann in den Parametern noch eine zusätzliche Verzögerungszeit zwischen dem Senden der einzelnen Telegramme eingestellt werden.

Die Helligkeitswerte und Betriebszustände werden zentral von dem jeweiligen Baustein auf den Bus gesendet. Da ABB i-bus® KNX seriell überträgt, werden die Telegramme nacheinander gesendet und empfangen. Sind der Szene viele Leuchten zugeordnet, kommt es beim Aufrufen zu einer Art "Lauflicht", die Leuchten werden nicht gleichzeitig geschaltet und gedimmt.

Wird eine 8-Bit-Lichtszene eingesetzt, tritt dieses Phänomen nicht auf.

5.2. Panikschaltung

Mit ABB i-bus[®] KNX ist es leicht verschiedene Verbraucher (Stromkreise) zentral von einer oder mehreren Stellen zu schalten, z.B. Beleuchtung EIN/AUS oder bestimmte Helligkeitswerte, siehe Kapitel 2 *Schaltungsaufbau*.

Auf Grund der Einfachheit bietet sich die Nutzung dieser Funktionalitäten auch für besondere Anwendungen an. Eine sehr nützliche Anwendung ist die so genannte Panikschaltung.

In der klassischen Sicherheitstechnik, Bereich Alarmanlagen, wird diese Funktion als Notfall- oder Überfalltaster bezeichnet. Diese Taster können ausschließlich normale Alarmierungen ausführen, z.B. Sirene aktivieren oder stiller Alarm über Telefon. Der klassische Überfalltaster ist ein spezieller Taster, der durch eine Schutzfolie abgedeckt ist. Die Optik dieses Tasters wird oft nicht akzeptiert.



Abb. 91: Überfalltaster

Mit ABB i-bus[®] KNX kann die Funktion des Überfalltasters ersetzt und erheblich erweitert werden, was sehr das Sicherheitsgefühl des Endkunden erhöht. Die einzelnen Funktionen sind als Zusatz ohne zusätzliche Hardware erhältlich und der Programmierungsaufwand ist überschaubar.

Ο

- Die Beleuchtung eines Wohnhauses wird mit ABB i-bus® KNX gesteuert. Im Schlafzimmer wurde ein Taster installiert, der die gesamte Beleuchtung des Hauses, innen und außen durch Betätigen des Tasters einschaltet. Befürchtet nun der Bewohner des Hauses, z.B. dass sich ein Unbefugter am oder im Haus aufhält, kann durch einen Tastendruck sein Haus und dessen Umgebung beleuchtet werden. Meist werden unbefugte Personen dadurch vertrieben.
 - 2. In einem öffentlichen Gebäude mit Publikumsverkehr, z.B. Finanzamt, Arbeitsamt oder Gericht, ist unter den Schreibtischen jeweils ein Taster installiert, der im Falle einer Gefahr betätigt werden kann, z.B. wird dadurch der Sicherheitsdienst alarmiert und der Empfangsbereich erhält eine Meldung. Des Weiteren kann über das Telefongateway automatisch eine Nachricht an das Mobiltelefon einer ausgewählten Person abgesetzt werden.
 - 3. Eine Industrieanlage wurde an ausgewählten Stellen mit Tastern ausgestattet, welche die Beleuchtung in Teilbereichen komplett einschalten. Im Gefahrenfall, z.B. vor Eintreffen der Feuerwehr bei Feuerausbruch, soll trotz Abwesenheit von Personen die gesamte Beleuchtung über ein Mobiltelefon geschaltet werden können. Um die Stromversorgung nicht zu stark zu belasten, soll diese Funktion immer eine bestimmte Anzahl von Leuchten zeitverzögert zuschalten, siehe auch Kapitel 4.1.3.

Die Panikschaltung kann beliebig erweitert werden:

- Die Rollläden im Wohnhaus fahren zusätzlich hoch, so dass das hell erleuchtete Gebäude samt Eindringling von außen gut sichtbar ist.
- Eine Musikanlage wird eingeschaltet und dadurch eine zusätzliche, akustische Abschreckung erreicht. Ist eine intelligente Verknüpfung zum AV-System (Audio/Video) vorhanden, kann zusätzlich eine erhöhte Lautstärke aktiviert werden.
- Eine Innensirene wird angesteuert.
- Die Beleuchtung des Gebäudes fängt an zu blinken.
- Über ein Telefongateway wird ein stiller Alarm ausgelöst.
- Das wichtigste einer Panikschaltung ist jedoch, dass die Auslösung möglichst einfach ist. Eine Panikschaltung die im Ernstfall auf Grund schlechter Planung nicht ausgelöst werden kann nutzt niemandem. Daher sollte eine Panikschaltung eventuell an verschiedenen Stellen verfügbar sein. Sie muss leicht zu bedienen sein und was besonders wichtig ist, sie muss gegen eine Fehlbedienung geschützt werden. Dies ist besonders wichtig, wenn mit der Panikschaltung eine Sirene oder eine Alarmierung des Wachdienstes ausgelöst wird.

Eine Panikschaltung kann mit verschiedenen ABB i-bus® KNX-Geräten realisiert werden:

- ABB i-bus® KNX-Taster
- Logikmodul LM/S 1.1
- Applikationsbaustein ABL/S 2.1
- Universalschnittstelle US/U x.2 oder Binäreingang BE/S x.x

5.2.1. ABB i-bus® KNX-Taster

Zur Realisierung einer Panikschaltung mit ABB i-bus[®] KNX-Tastern gibt es zwei Möglichkeiten der Programmierung:

- 1. Ein ABB i-bus[®] KNX-Taster wird so programmiert, dass beide Seiten der Wippe die gewünschte Funktion auslösen. Das Beschriftungsfeld des Tasters wird farblich markiert, z.B. roter Hintergrund. Dadurch wird die Gefahr einer Fehlbedienung reduziert.
- 2. Ein ABB i-bus® KNX-Taster wird als Jalousietaster programmiert. Hier wird das Kommunikationsobjekt AUF/AB durch lange Betätigung des Tasters genutzt, um die Funktion zu aktivieren. Beim Busch-*triton*®-Taster ist es zusätzlich möglich in den Parametern die Funktion *Langes Drücken* zeitlich zu parametrieren auf bis zu 3 Sekunden, Standard ist 0,3 Sekunden. Durch diese Einstellung kann eine Fehlbedienung fast ausgeschlossen werden.

Normalerweise sendet eine Seite der Wippe des Tasters eine logische 1 für Jalousie AB und die andere eine logische 0 für Jalousie AUF. So ist nur eine Wippenseite, meist die mit der logischen 1, für die Funktion nutzbar.

Um zu erreichen, dass beide Wippenseiten eine logische 1 senden, wird ein ODER-Glied mit einem invertierten und einem nicht invertierten Eingang genutzt. Beide Eingänge erhalten vom Taster dieselbe Gruppenadresse.

5.2.2. Lösung mit Logikmodul LM/S 1.1

Es ist die Funktion Logikgatter im LM/S 1.1 zu wählen. An Eingang 1 und Eingang 2 werden dieselben Gruppenadressen vergeben.

Gerät:	1.1.33	LM/S 1.1	Logikmodul,	REC
			Loginino dai,	

Allgemein A - Tor/Filter 1 A - Tor/Filter 2	Verknüpfung der Eingänge	ODER •
B - Logik Eing. 1-4 B - Logik Eing. 5-8	Eingang 1	normal
B - Logik Ausgang	Objektwert bei Busspannungswiederkehr	Wert vor Busspg. Ausfall verwenden
	Eingang 2	invertieren 🔹
	Objektwert bei Busspannungswiederkehr	Wert vor Busspg. Ausfall verwenden
	Eingang 3	nicht verwendet
	Eingang 4	nicht verwendet 🔹

Abb. 92: Logik Eingang in LM/S 1.1

Gerät: 1.1.33 LM/S 1.1 Logikmoo	dul, REG	
Allgemein A - Tor/Filter 1	Ausgang	normal
A - Tor/Filter 2 B - Logik Eing, 1-4	Ausgang sendet	bei jeder Zuweisung eines Objektwertes 🔹 🔻
B - Logik Eing, 5-8	Sendeverzögerung	keine 🗸
B - Logik Ausgang		

Abb. 93: Logik Ausgang des LM/S 1.1

Der Ausgang muss bei jeder Zuweisung eines Objektwertes senden, da immer nur eine 1 gesendet wird.

5.2.3. Applikationsbaustein ABL/S 2.1

Durch die grafische Darstellung des Applikationsbaustein ABL/S 2.1 ist die Lösung sehr einfach.



Abb. 94: Lösung mit ABL/S 2.1

Eine etwas aufwendigere Lösung ist die Verwendung von zwei Toren. Diese ist interessant sobald keine Logikgatter mehr zur Verfügung stehen.



Abb. 95: Verwendung von zwei Toren

Wird die Gruppenadresse 10/0/1 mit dem Wert 0 gesendet, so wird sie invertiert und mit dem Wert 1 und der Gruppenadresse 10/0/2 weiter gesendet. Im zweiten Funktionsblock wird durch den Filter *aus ausfiltern* die 10/0/1 nicht weitergeleitet.

Hat die Gruppenadresse 10/0/1 den Wert 1 wird sie im ersten Funktionsblock gesperrt, im zweiten Block direkt als 10/0/2 mit dem Wert 1 weitergeleitet.

Die Gruppenadresse 10/0/2 wird allen Aktoren zugeordnet, die zur Panikschaltung gehören.

So ist sichergestellt, dass nur der Wert 1 gesendet wird.

Im Applikationsbaustein ABL/S 2.1 hat ein Tor mit unbeschaltetem Steuereingang immer Durchgang.

Zur Umsetzung mit dem Applikationsbaustein ABL/S 2.1 müssen die Ausgänge wie folgt eingestellt werden:

Logik Zeit 254 EA/2.1b - 01.01.001 ABL/S2.1 Applika	tionsbaustein Logik,REG
Projekt Bearbeiten Ansicht Hilfe	
🖬 🗠 🔹 🖻 🛍 🗙 📉 🍾	- ? 🦻
Fingang (Rusgang AND OR S, Tor E F0/- A	A14-1 Bit 10/0/2
2i1 1 aus N =1 Tor.	Ausgang ? X
Zeitgl. Tr.Licht	Untertyp
VerqL. ><= Arb.Blatt	OK Abbrechen
• •	

Abb. 96: Einstellung der Ausgänge

Mit der Einstellung *bei jeder Zuweisung eines neuen Objektwertes* wird sichergestellt, dass die Gruppenadresse 10/0/2 immer mit dem Wert 1 gesendet werden kann.

Falls die Tore im Applikationsbaustein ABL/S 2.1 alle verbraucht sind, kann diese Funktionalität auch mit dem Zeitglied erfolgen.

ABB i-bus® KNX Besondere Steuerungsformen



Abb. 97: Lösung mit Zeitglied

5.2.4. Universalschnittstelle US/U x.2 oder Binäreingang BE/S

Sowohl die Universalschnittstelle US/U x.2 als auch der Binäreingang BE/S x.x von ABB i-bus® KNX bieten die Funktion *Betätigung durch langes Drücken*. Hier kann zusätzlich eine Zeit festgelegt werden, wie lange der Taster betätigt werden muss, bis die Panikschaltung ausgelöst wird. So kann eine Fehlbedienung vermieden werden.

Ge	rät: 1.1.12 US/U4.2 Universal-Schnitt	stelle,4fach,UP			
	Allgemein Kanal A	Funktion des Kanals	Schaltsensor 🔹		
Kanal B Kanal C		Unterscheidung zwischen kurzer und langer Betätigung	ja 🔹		
	Kanal D	Eingang ist bei Betätigung	geschlossen 🔹		
		Reaktion bei kurzer Betätigung	keine Reaktion		
		Reaktion bei langer Betätigung	EIN		
		Lange Betätigung ab: Basis	100ms •		
		Faktor [2255]	30		
		Anzahl der Objekte für kurze bzw. lange Betätigung	1 Objekt 🔹		
		Entprellzeit	50ms Entprellzeit 🔹		
		-			

Abb. 98: Lösung mit US/U x.2 oder BE/S x.x

Bei dieser Einstellung muss der Bediener die Taste drei Sekunden betätigen, damit das Telegramm abgeschickt wird. Eine Betätigung unter drei Sekunden führt zu keiner Aktion.

Sonderlösungen, z.B. dreimal Betätigen um die Funktion auszulösen, sind mit diesen Geräten ebenfalls machbar.

5.3. Steuerung mit DALI

Die Beleuchtungssteuerung und -regelung bietet vielfältige Möglichkeiten. Vor allem das Dimmen in Verbindung mit folgenden Merkmalen gewinnt mehr und mehr Bedeutung in der Beleuchtungstechnik:

- Komfort
- Energieeinsparung
- Schonung des Leuchtmittels
- Lichtszenen
- Konstantlichtregelung
- Große Flexibilität

Der Einsatz von DALI bedeutet normalerweise auch die Nutzung der Funktion Dimmen. Daher an dieser Stelle ein kurzer Überblick über die verschiedenen Arten des Dimmens aus technologischer Sicht.



Abb. 99: Übersicht Dimmsysteme

Für weitere Informationen siehe Kapitel 1.3. Funktion Dimmen.

5.3.1. Aufbau DALI

DALI bietet alle Funktionen, die in Zusammenhang mit einer kompletten Beleuchtungssteuerung benötigt werden.

Grundsätzlich werden beim Einsatz von DALI Signale zur Ansteuerung eines DALI-Betriebsgerätes über eine zweiadrige Steuerleitung gesendet, um die Leuchten zu schalten, zu dimmen oder eine Lichtszene aufzurufen.

Für die verschiedenen Arten von Leuchtmitteln gibt es passende DALI-Geräte von verschiedenen Herstellern. Der große Vorteil des DALI-Systems ist die Standardisierung und die dadurch erreichte Kompatibilität des Datenprotokolls, ähnlich dem des ABB i-bus® KNX-Systems. Infolgedessen können die Marktpartner aus einer Vielzahl von Produkten mehrerer Hersteller wählen. In der Norm DIN IEC 60929 sind die Merkmale des DALI dargestellt.

Merkmale des DALI nach DIN IEC 60929

- DALI ist von den weltweit führenden Herstellern der Beleuchtungstechnik 1999 als *Schnittstellenstandard* für die Ansteuerung der lichttechnischen Betriebsgeräte definiert worden.
- Es ist ein Protokoll f
 ür die digitale Kommunikation zwischen Komponenten einer lichttechnischen Anlage.
- Jede einzelne Leuchte ist ansprechbar (Einzeladressierung).
- Telegramme für 64 Teilnehmer, 16 Gruppen (Gruppenadressierung) und 16 Lichtszenen sind möglich.
- Übertragene lichttechnische Werte sind: Helligkeitswert, Dimmgeschwindigkeit und Fehlerrückmeldung.
- DALI besitzt eine zweiadrige Steuerleitung.
- Die Verlegestruktur ist frei wählbar, z.B. Baumstruktur.
- Eine DALI-Signalleitung ist polaritätsfrei.
- Die Verlegung kann zusammen mit der Versorgungsspannung in einem fünfadrigen Kabel erfolgen.
- Die Signaleingänge sind netzspannungsfest.
- Eine Rückmeldung über den Status erfolgt direkt, z.B. Lampe EIN/AUS, aktueller Helligkeitswert, Lampenfehler, Fehler Betriebsgerät.
- Verschiedene Einstellungen, z.B. Geschwindigkeit der Lichtänderung, Dimmgrenzen und das Verhalten im Systemfehlerfall, sind möglich.
- Bei Aufruf einzelner Szenen erreichen alle DALI-EVG gleichzeitig ihren Dimmwert.
- Der Dimmbereich, abhängig vom eingesetzten EVG, beträgt 0,1 bis 100 %.
- Die logarithmische Dimmkennlinie ist analog zu der Augenempfindlichkeit.
- Die Ein-/Ausschaltung der Beleuchtung erfolgt geräuschlos.
- Das System ist notstromfähig, d.h., der Betrieb mit Gleichspannung ist möglich.
- Es handelt sich um eine durchgängige Lösung zur Ansteuerung (Dimmung) von LEDs bzw. farbigem Licht.

DALI-Betriebsgeräte sind ständig an die Versorgungsspannung angeschlossen und haben daher Standby-Verluste. Aktuelle DALI-Geräte ermöglichen einen Wert von nur noch 200 bis 250 mW.



Abb. 100: Übersicht über ein DALI-System (Stand alone ohne Gateway zu einem anderen System)

Die DALI PS (Spannungsversorgung, Power supply), der GC (Gruppenkontroller, Group Controller) und SC (Szenenkontroller, Scene Controller) sind nur bei der Stand alone Lösung notwendig. Bei einer Verbindung mit ABB i-bus[®] KNX fallen diese Komponenten weg.

Jedes DALI-Betriebsgerät wird in der Regel adressiert, damit es individuell angesprochen werden kann. Die Adressierung erfolgt mit Hilfe einer Software oder über Mehrfachbetätigung bzw. lange Betätigung der Taster. Bei Einbindung von DALI in ABB i-bus[®] KNX ist diese Adressierung deutlich vereinfacht.

Für weitere Informationen siehe Dokumentationen der Hersteller oder www.dali-ag.org.

Es ist davon auszugehen, dass DALI mittel- bzw. langfristig die analoge 1-10-V-Technologie ablösen wird.

Zum Vergleich beider Systeme hier eine Gegenüberstellung:

110 V	DALI
Potenzialfreier Steuereingang	Potentialfreier Steuereingang
Zweidrahtleitung	• Zweidrahtleitung, unempfindlich gegen Einstrahlungen
Steuerbar über Bussysteme ABB i-bus® KNX	Steuerbar über Bussysteme ABB i-bus [®] KNX usw.
usw.	
Dimmbereich 1100 %, lineare Kennlinie	Dimmbereich 1100 %, logarithmische Kennlinie
Keine Rückmeldungen	Individuelle Rückmeldungen
Keine Adressen	Gruppen-, Individual- und Broadcastadresse
	Szenenspeicher
	Programmierbare Dimmzeiten
	Integrierter EIN/AUS Schalter

DALI wird neben der Verwendung für anspruchsvolle Aufgaben in der Lichttechnik mittlerweile sehr viel in verschiedenen kommerziellen Gebäuden wie Büros, Schulen oder ähnlichem eingesetzt, DALI hat in den letzten Jahren weltweit eine sehr positive Entwicklung mitgemacht. In der Kalkulation eines Projektes mit Lichtsteuerung und Leuchtstofflampen sind natürlich auch die Kosten für die Vorschaltgeräte zu betrachten.

Ist z.B. eine dimmbare Beleuchtung mit Gasentladungslampen vorgesehen, so ist der Preisunterschied zwischen einem notwendigen 1-10-V-EVG und einem entsprechenden DALI-EVG nur noch minimal, wenn nicht bereits preisgleich. Dieser ist auch abhängig von der Region bzw. dem Land.

Folgende Aspekte werden die Marktdurchdringung des DALI weiter fördern:

- Standardisierung der DALI-Technik
- Höhere Anforderung an die Beleuchtungssteuerung
- Preisreduktion der DALI-Betriebsgeräte
- Einsatz der LED-Technik/farbiges Licht → Lösung mit DALI
- Schnittstellen zu anderen Systemen

Da DALI ausschließlich für die Lichttechnik mit maximal 64 Geräten einsetzbar ist, ist eine Schnittstelle zu ABB i-bus[®] KNX mit seinen vielfältigen weiteren Funktionen notwendig. Das Ziel ist es, das Beste aus beiden Welten in einem System zu verwirklichen.

Dies ist die Aufgabe von unseren DALI-Gateways:

- DALI-Gateway 8fach
- DALI-Gateways 1fach (teilweise mit Konstantlichtregelung und Notlichtfunktion)

5.3.2. DALI-Gateway 8fach DG/S 8.1

Merkmale des DALI-Gateway 8fach DG/S 8.1 von ABB i-bus® KNX:

- Reiheneinbaugerät
- 8 Kanäle (DALI-Ausgänge)
- Max. 128 DALI-Geräte, 16 pro Kanal
- Integrierte DALI-Stromversorgung
- Kanal-Test, ABB i-bus® KNX unabhängig
- Anzeige DALI-Störung
- Anzeige Betriebsspannung
- Keine DALI-Adressierung



Abb. 101: DG/S 8.1

Das DALI-Gateway 8fach DG/S 8.1 von ABB i-bus[®] KNX besitzt acht unabhängige DALI-Ausgänge an denen jeweils 16 DALI-Betriebsgeräte angeschlossen werden können. Damit werden bis zu 16 Leuchten gleichzeitig geschaltet und gedimmt. Rückmeldungen lassen sich nur kanalweise senden, eine Unter-scheidung einzelner Leuchten im Kanal ist nicht vorgesehen. Eine zusätzliche DALI-Adressierung ist nicht notwendig. Alle Einstellungen werden in der Applikation des DG/S 8.1 in der ETS durchgeführt.

Die Handhabung des Gerätes ist vergleichbar mit einem 8fach ABB i-bus[®] KNX-Dimmaktor. Der Planer bzw. Installateur der Beleuchtungssteuerung muss sich, außer um die Auswahl der zur Leuchte passenden Betriebsgeräte, um DALI nicht kümmern. Der Umstieg von der 1-10-V-Technologie fällt bei dieser Komponente besonders leicht.



Abb. 102: Integration in ABB i-bus® KNX



Abb. 103: Anschlussdiagramm DG/S 8.1

Die DALI-Betriebsgeräte sind einerseits an der DALI-Leitung angeschlossen, andererseits mit dem 230-V-Netz verdrahtet. Unterschiedliche Phasen können auch innerhalb eines Kanals benutzt werden. Zusätzlich wird am Betriebsgerät die Leuchte angeschlossen, auf Abb. 102 nicht dargestellt.



Die DALI-Steuerleitung und -Netzleitung können auch parallele Adern in einer Mantelleitung sein, z.B. 5 x 1,5 mm². Eine Beeinflussung des Steuersignals findet im Gegensatz zur 1-10-V-Steuerung nicht statt. Dies ist ein Vorteil der digitalen Technik.

Beim DALI-Gateway 8fach DG/S 8.1 muss keine DALI Inbetriebnahme oder Adressierung durchgeführt werden. Die Zuordnung erfolgt durch Verkabelung analog zur 1-10-V-Technik.

5.3.3. DALI-Gateway 1fach DG/S 1.1

Merkmale des DALI-Gateway 1fach DG/S 1.1 von ABB i-bus® KNX:

- Reiheneinbaugerät
- 4 TE, ABB i-bus® KNX
- 2 Kanäle (DALI-Ausgänge)
- Max. 128 DALI-Geräte, 64 pro Kanal
- Integrierte DALI-Stromversorgung
- Kanal-Test, ABB i-bus® KNX unabhängig
- Anzeige DALI-Störung
- Anzeige Betriebsspannung
- Einzeladressierung der DALI Teilnehmer



Abb. 104: DG/S 1.1

Das DALI-Gateway 1fach DG/S 1.1 von ABB hat zwei unabhängige Kanäle, an denen jeweils bis zu 64 DALI-Betriebsgeräte angeschlossen werden können. Diese können zusammen geschaltet und gedimmt werden (Broadcast-Mode), sind jedoch auch **einzeln** ansprechbar.

Dies ist der entscheidende Unterschied zum DALI-Gateway 8fach DG/S 8.1 von ABB, mit dem einzelne Leuchten im Kanal **nicht** getrennt angesteuert werden können.

Möglich ist dieses durch eine DALI-Adressierung, d.h., jedes Gerät erhält eine DALI-Adresse.

Hierzu steht ein Konfigurationstool DG/S 1.1 Tool zur Verfügung. Dieses Tool ermöglicht die Adressierung sehr einfach und schnell.

DG/51.1-5	oftware-T	ool ¥0.1.3.	.0				×
Datei Ext	ra						
Optionen	Kanal A	Ka	nal B				
∛ _1	₹ 2	Ý 3	₹ 4	🎸 5	Ý 6	Ý 7	∛ _8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64

Abb. 105: DG/S 1.1 Tool



Abb. 106: DG/S 1.1 mit angeschlossenen Leuchten

Kanal A

Kanal A ist der Hauptkanal und hat für die drei Standardfunktionen EIN/AUS, Dimmen und Helligkeit für jedes Gerät getrennte Kommunikationsobjekte in der ETS, d.h., separates Schalten und Dimmen durch beliebige ABB i-bus[®] KNX-Sensoren ist einfach möglich.

Gruppenbildung und Lichtszenen sind wie bisher in der ETS-Applikation einstellbar, analog zu den ABB i-bus[®] KNX-Dimmern.

Kanal B

Kanal B ist ein Zusatzkanal. Jede einzelne Leuchte ist ebenfalls separat ansteuerbar, allerdings nur über eine Codierung:

- Senden der Nummer der Leuchte im Kanal über 1-Byte-Kommunikationsobjekt.
- Senden des Telegramms mit der entsprechenden Funktion, z.B. EIN oder AUS.

Durch die Codierung müssen immer zwei Telegramme gesendet werden, um eine Aktion auszuführen. Dies lässt sich in der Regel nur zusammen mit einer Visualisierung oder einem LCD-Panel verwirklichen und wird daher speziellen Projekten vorbehalten bleiben.

Hintergrund dieser Codierung, ist die begrenzte Anzahl an Kommunikationsobjekten, max. 255, die je Gerät in der ETS zur Verfügung stehen.



Abb. 107: Beispiel für eine Lösung mit einer Visualisierung

Die virtuellen Taster *Licht 1* bis *Licht 8* sind Vorwahltaster, welche die Nummer der Leuchte als 1-Byte-Telegramme auf den Bus senden. Die Taster EIN/AUS/HELL/DUNKEL sind dann die entsprechenden Funktionstaster.

Der Broadcast-Mode (Zentralfunktion) ist bei Kanal B auch über eigene Kommunikationsobjekte zugänglich und kann daher jederzeit genutzt werden, z.B. für Räume in denen mehrere Leuchten zusammen geschaltet und gedimmt werden sollen wie Fertigungshallen, Treppenhäuser und Flure. In der Praxis wird Kanal B meistens so verwendet.

Beim DALI-Gateway DG/S 1.1 sind zweimal 64 DALI-Teilnehmer individuell adressierbar, im Hauptkanal individuell ansteuerbar und im Zusatzkanal (im Broadcast) ansteuerbar. Jeder Kanal hat eine Steuerleitung für 64 Teilnehmer. Dadurch bietet das DALI-Gateway DG/S 1.1 von ABB i-bus® KNX eine hohe Flexibilität bei einem Umbau oder einer Nutzungsänderung.

5.3.4. DALI-Gateway 1fach DG/S 1.16.1

Merkmale des DALI-Gateways 1fach DG/S 1.16.1 von ABB i-bus® KNX:

- Reiheneinbaugerät:
- 4 TE, ABB i-bus® KNX
- 1 Kanal (DALI Ausgang)
- Max. 64 DALI-Geräte
- Max. 16 Gruppen parametrierbar
- Integrierte DALI-Stromversorgung
- Kanal-Test, KNX unabhängig
- Anzeige DALI-Störung
- Anzeige Betriebssspannung
- Einzeladressierung der DALI-Teilnehmer



Abb. 108: DG/S 1.16.1

Beim DG/S 1.16.1 werden die einzeln adressierten Teilnehmer in bis zu 16 Gruppen zugeordnet. Eine Gruppe kann aus 1 – 64 Teilnehmern bestehen, wobei der Broadcast-Mode mit Betätigung aller Teilnehmer auch hier zur Verfügung steht.

Überlappende Gruppen sind möglich, d.h. eine Leuchte kann ein Mitglied verschiedener Gruppen sein. Die Erstellung von Gruppen wird in einem erweiterten Konfigurationstool durchgeführt, man spricht auch von DALI-Gruppierung.



Abb. 109: DG/S 1.16.1 mit angeschlossenen Leuchten

Auf den ersten Blick scheint dieses Gerät eine Einschränkung gegenüber dem DG/S 1.1 zu haben, da maximal 16 Gruppen beim DG/S 1.16.1 einer freien Gruppenzuordnung beim DG/S 1.1 gegenüberstehen.

Der Vorteil beim DG/S 1.16.1 ist die Tatsache, dass der Aufwand der Parametrierung mit der ETS geringer ist. Zusätzlich ist wichtig, dass bei der Ansteuerung einer Gruppe von Leuchten nur ein DALI-Telegramm versendet wird. Dadurch erfolgt die Ansteuerung aller Leuchten gleichzeitig, es kommt zu keiner Verzögerung bei der Funktion.

Beim DG/S 1.1. erfolgt die Gruppenzuordnung im KNX über Gruppenadressen. Wird nun eine entsprechende Anzahl von Leuchten angesteuert, müssen entsprechend viele DALI-Telegramme nacheinander geschickt werden. Eventuelle Status-Telegramme einzelner Leuchten werden ebenfalls seriell übertragen.

Falls diese Verzögerungen nicht akzeptiert werden, sollte beim DG/S 1.1 die Anzahl der Leuchten in einer DALI-Gruppe auf 7 Stück begrenzt werden.

5.3.5 DALI-Notlicht Gateway 1fach DGN/S 1.16.1

Dieses Gateway entspricht dem DG/S 1.16.1, besitzt aber eine erweiterte Applikation für Notlichtanwendungen mit Einzelbatterie. Weitere Details sind im Kapitel DALI im Zusammenhang mit Notlichtsystemen zu finden



Abb. 110: DGN/S 1.16.1

5.3.6 DALI-Lichtregler DLR/S 8.16.1M

Die Grundfunktion dieses Gerätes entspricht ebenfalls dem DG/S 1.16.1, d.h. bis zu 16 Beleuchtungsgruppen aus 64 einzeln adressierbaren DALI-Teilnehmern. Zusätzlich lassen bis zu 8 Lichtfühler Typ LF/U 2.1 direkt am Gerät anschliessen. Somit lassen sich bis zu 8 Lichtgruppen als Konstantlichtregelung betreiben. Das Prinzip der Lichtregelung ist identisch mit dem Lichtregler/Schaltdimmaktor LR/S x.16.1, siehe Kapitel 3.6.2. Desweiteren hat das Gerät eine umfangreiche Handbedienmöglichkeit. Über eine Tastatur mit LEDs lassen sich die einzelnen Gruppen schalten und dimmen, DALI-Teilnehmer aufspüren und mit Hilfe von LEDs der korrekte Betrieb und eine eventuelle DALI-Störung erkennen.



Abb. 111: DLR/S 8.16.1M

ABB i-bus® KNX Besondere Steuerungsformen



Abb. 112: Bild DLR/S 8.16.1M mit angeschlossenen Leuchten und Lichtfühlern

5.3.7 DALI-Lichtregler DLR/A 4.8.1.1

Die Grundfunktion dieses Gerätes entspricht dem DLR/S 8.16.1M. Es lassen sich bis zu 8 Beleuchtungsgruppen aus 64 einzeln adressierbaren DALI-Teilnehmern schalten und dimmen. Zusätzlich können mit bis zu 4 Lichtfühlern Typ LF/U 2.1, direkt am Gerät angeschlossen, bis zu 4 Lichtgruppen als Konstantlichtregelung realisiert werden. Es handelt sich um eine Aufputzgerät zur Montage in der Zwischendecke bzw. Unterboden, jedoch ohne Handbedienmöglichkeit.

Mit diesem Gerät wird das erfolgreiche Konzept der Konstantlichtregelung mit DALI und KNX fortgeführt. Dieser DALI Lichtregler bietet für die dezentrale Installation eine sehr kostengünstige Lösung. Es eignet sich ideal zur Ergänzung für den Raumcontroller RC/A x.2, welcher alle anderen Raumfunktionen bereits abdeckt.

Der Umfang der Verkabelung kann bei diesem Geräte gegenüber einem REG-Gerät reduziert werden.



Abb. 113: DLR/A 4.8.1.1



Abb. 114: Bild DLR/A 4.8.1.1 mit angeschlossenen Leuchten und Lichtfühlern

5.3.8. Fazit

Prinzipiell können alle DALI-Gateways für die Anbindung von ABB i-bus[®] KNX an DALI-Betriebsgeräte eingesetzt werden. Es können jedoch folgende besondere Merkmale bei den Geräten genannt werden:

DALI-Gateway DG/S 8.1

- keine Adressierung und damit keine DALI-Inbetriebnahme notwendig
- für Lichtkreise mit vielen Einzelleuchten, die später nicht mehr neu zugeordnet werden müssen
- Gleichmäßiges Dimmen in großen Gruppen

DALI-Gateway DG/S 1.1

- für viele Lichtstromkreise mit wenigen Leuchten
- höchste Flexibilität
- bis zu 128 Leuchten adressierbar

DALI-Gateway DG/S 1.16.1

- Flexibilität
- für große Leuchtengruppen, insgesamt 16 Gruppen
- erhöhte Softwarefunktionalität

DALI-Gateway DGN/S 1.16.1

- Flexibilität
- für große Leuchtengruppen, insgesamt 16 Gruppen
- erhöhte Softwarefunktionalität für Notlichsysteme mit Einzelbatterie (siehe Kapitel 5.3.9.3)

DALI-Lichtregler DLR/S 8.16.1M

- Flexibilität
- insgesamt 16 Gruppen
- 8 Lichtkreise für Konstantlichtregelung

DALI- Lichtregler DLR/A 4.8.1.1

- Flexibilität
- insgesamt 8 Gruppen
- 4 Lichtkreise für Konstantlichtregelung
- Aufputzgerät, auch als Ergänzung des Raumcontroller RC/A x.2

5.3.9. Besonderheiten von DALI

Beim Einsatz von DALI sind einige Einstellungen und Sonderfunktionen besonders interessant und wichtig:

- Einbrennen von Leuchtstofflampen (Burn in)
- DALI-Schaltaktor DSA/S 2.16.1
- DALI im Zusammenhang mit Notlichtssystemen
- Fehlerrückmeldungen der Gateways
- Sonderfunktionen der Gateways
- Schnittstellenmodul DALI-USB zur Analyse von DALI-Telegrammen

5.3.9.1. Einbrennen von Leuchtstofflampen (Burn in)

Die an das DALI-Gerät angeschlossenen Gasentladungslampen, meistens Leuchtstofflampen, sollen gedimmt werden. Wird dieses zu Beginn des Betriebszyklusses ausgeführt, entstehen normalerweise folgende unangenehme Effekte:

- Die gesamte Lebensdauer der Leuchte reduziert sich deutlich.
- Das Helligkeitsverhalten der Leuchte wird schlechter.
- Es wird nicht mehr die volle Helligkeit erreicht.

Diese Effekte können verhindert werden, in dem zu Beginn des Betriebs der Leuchte, diese für etwa 50 Stunden (T8 Leuchtstofflampen mit 26 mm Durchmesser) bzw. 100 Stunden (T5 Leuchtstofflampen mit 16 mm Durchmesser) mit 100 % Helligkeit geschaltet wird. Während dieses Zeitraums sollte die Leuchte auf keinen Fall gedimmt und möglichst auch nicht ausgeschaltet werden. Weitere Angaben zur Dauer des Einbrennvorgangs stehen in den technischen Daten der Hersteller dimmbarer EVG's.

Soll dieser Vorgang des Einbrennens automatisiert bzw. vereinfacht werden, kann in den Parametern der DALI-Gateways von ABB i-bus® KNX eine entsprechende Zeitdauer eingestellt werden. Der Einbrennmodus wird über ein separates Kommunikationsobjekt gestartet. Während dieses Zeitraums kann die Leuchte nur mit 100 % Helligkeit geschaltet werden. Das Dimmen ist deaktiviert. Nach Ablauf der Zeit wird das Dimmen automatisch frei geschaltet.

5.3.9.2. DALI-Schaltaktor DSA/S 2.16.1

Eine kleine Besonderheit stellt der DALI-Schaltaktor DSA/S 2.16.1 von ABB i-bus® KNX dar. Er führt Schaltfunktionen aus:

- DALI-Schaltaktor, 2-fach, 16 A.
- Zwei potenzialfreie Kontakte, geeignet für kapazitive Lasten mit hohem Einschaltstrom.
- Relais können auch manuell betätigt werden.
- Die Ansteuerung erfolgt über das DALI-Steuersignal.
- Die beiden Kanäle arbeiten als zwei unabhängige DALI-Teilnehmer.



Abb. 115: DSA/S 2.16.1

Ist der DALI-Schaltaktor DSA/S 2.16.1 in eine ABB i-bus® KNX-Anlage integriert, können Stromkreise über das DALI-Gateway mit diesem Aktor nur geschaltet werden. Ein typisches Projekt für dieses Gerät wäre eine Beleuchtungssteuerung, in dem DALI auf Grund seiner besonderen Merkmale eingesetzt werden soll, jedoch nicht alle Leuchten gedimmt werden müssen.

5.3.9.3. DALI im Zusammenhang mit Notlichtsystemen

Bislang wurden Notlichtsysteme in der Regel als eigenständiges System mit separaten Leuchten ausgeführt.



Diese konventionelle Lösung erfordert einen hohen Aufwand und höhere Kosten. Ebenfalls sind zusätzliche Notlichtleuchten aus ästhetischen Gründen unerwünscht.

Ist bzw. wird in einem Gebäude ABB i-bus[®] KNX und/oder DALI installiert, ist es möglich ausgewählte Leuchten der Allgemeinbeleuchtung als Notlichtleuchten einzusetzen.



Der Installationsaufwand ist geringer und dies bedeutet eine Kostenersparnis.

Vorraussetzungen für die Realisierung sind:

- Die EVG können mit Gleichspannung betrieben werden.

- Das Helligkeitsniveau für dimmbare EVG ist einstellbar.

Allgemeines über Notlichtsysteme

Notbeleuchtung ist definiert als Beleuchtung, die bei Ausfall der allgemeinen Beleuchtung im Gebäude eingeschaltet ist.

Ziel ist es, in entsprechenden Gebäuden einen sicheren Betrieb und Aufenthalt bzw.ein sicheres Verlassen des Gebäudes zu gewährleisten oder das Beenden oder Weiterführen eines potenziell (bei Netzspannungsausfall) gefährlichen Arbeitsablaufes zu ermöglichen



Man unterscheidet bei der Notbeleuchtung folgende Fälle:

Abb. 116: Unterscheidung der Notbeleuchtung

- Notbeleuchtung: Oberbegriff
- Sicherheitsbeleuchtung
 - Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege: Kennzeichnung und Beleuchtung von Rettungswegen
 - Antipanikbeleuchtung: Beleuchtung zur Verhinderung von Panik bei Dunkelheit in Gebäuden mit vielen Menschen, z.B. in Sportstadien und Konzerthallen
 - Sicherheitsbeleuchtung f
 ür Arbeitspl
 ätze mit besonderer Gef
 ährdung: Beleuchtung an Arbeitspl
 ätzen
 mit Gefahr bei Dunkelheit, z.B. bei rotierenden Maschinen oder in Laboratorien
- Ersatzbeleuchtung: besteht die betriebswirtschaftliche Notwendigkeit, z.B. bei einem chemischen Prozess, die Arbeit weiterzuführen, sorgt eine Ersatzbeleuchtung für das erforderliche Licht.

Die im folgenden dargestellten Lösungen mit KNX und DALI beziehen sich in erster Linie auf die Anwendung der Sicherheitsbeleuchtung, zur Kennzeichnung der Rettungswege und der Verhinderung von Panik.

Für Notlichtsysteme gibt es diverse (nationale) Vorschriften, in Europa vielfach schon vereinheitlicht. Zusätzlich ist die Notwendigkeit von Notlichtsystemen je nach Land abhängig vom Typ und der Grösse des Gebäudes. Auf Vorschriften wird im Rahmen dieser kurzen Einführung in das Thema nicht näher eingegangen, dies muss projektspezifisch betrachtet werden.

Die Energie für die Notbeleuchtung kommt i.d.R. aus Batterien. Man unterscheidet Lösungen mit

- Gruppenbatterie: zur zentralen Versorgung der Notbeleuchtung eines Gebäudebereiches (z.B. eine Etage)
- Zentralbatterie: zur zentralen Versorgung der Notbeleuchtung des gesamten Gebäudes

Vergleich der am häufigsten eingesetzten Lösungen (Einzel- und Zentralbatterie)

Einzelbatterie	Zentralbatterie		
+	-		
Einfache Installation	Höhere Installationskosten		
Wartungsfreie Batterie	Täglicher optischer Batterietest		
Erhöhte Zuverlässigkeit	Weniger zuverlässig		
Spätere Erweiterung machbar	Spätere Erweiterung komplexer		
Bestens geeignet für kleine Projekte	Unwirtschaftlich für kleine Projekte		
-	+		
Geringere Batterielebenserwartung	Höhere Batterielebenserwartung		
Höherer Wartungsaufwand	Leichtes Auswechseln der Batterie möglich		
Notlichtleuchte erforderlich	Standardleuchten können genutzt werden		
Typische Lösung für kleine Projekte	Typische Lösung für große Projekte		

Da für Notlichtsysteme praktisch eine 100 % Verfügbarkeit notwendig ist, ist es wichtig, das System zu überwachen und regelmäßig zu prüfen. Folgende typische Tests sind notwendig:

- Sichtprüfung der Batterie (Zentralbatterie)
- Notleuchten auf Funktion prüfen
- Umschalten auf Notbetrieb
- Protokollieren der Ergebnisse

Ziel ist es nun, wie bereits am Anfang des Kapitels dargestellt, zusammen mit KNX und DALI eine Gesamtlösung in einem System für die allgemeine Beleuchtung und Notbeleuchtung zu schaffen.

1. Lösung für Zentral-/Gruppenbatterie

Eine integrierte Lösung eines Notlichtsystems mit Zentralbatterie ist mit KNX, DALI und den verschiedenen DALI-Gateways von ABB realisierbar.

Folgende Aufgaben sind zu lösen:

- Überwachung des Vorschaltgerätes und der Leuchte, möglich über das KNX-DALI-Gateway
- Das Gateway ist an der normalen Spannungsversorgung angeschlossen. Bei Spannungsausfall schaltet das Notlichtelement die Gleichspannungsversorgung (Batterie) auf das Vorschaltgerät und das DALI-Gateway. Beide können mit Gleichspannung betrieben werden.
- Bei Netzspannungsausfall schaltet das Gateway die Notleuchten auf ein definiertes Helligkeitsniveau, welches in der ETS-Applikation eingestellt werden kann.
- Ein übergeordnetes Steuerungssystem, eine Visualisierung oder Software eines Gebäudemanagementsystems führt alle notwendigen Tests aus und dokumentiert sie. Die Umschaltung auf die Notstromversorgung macht ebenfalls das System bzw. das Notlichtelement unabhängig von KNX und DALI.



Abb. 117: Bild: Prinzip eines Notlichtsystems mit Zentralbatterie, KNX, DALI-Gateway und DALI

2. Lösung mit Einzelbatterie

Hierfür ist das DALI Notlichtgateway DGN/S 1.16.1 von ABB entwickelt worden. Es verbindet in bewährter Form KNX mit DALI und entspricht bezüglich Hardware dem DG/S 1.16.1. Die Applikation ist deutlich erweitert und deckt alle Anforderungen für die Durchführung der notwendigen Tests ab. Im DALI sind neben der normalen Beleuchtung einzelne Leuchten als Notleuchten vorgesehen, bevorzugt integrierte Komponenten, bestehend aus (LED)-Leuchte, DALI- Notlichtkonverter und Einzelbatterie. Das DGN/S 1.16.1 kann nun über DALI mit den Notlichtkonvertern kommunizieren, entsprechende Tests aktivieren und die Prüfresultate an KNX zur weiteren Darstellung und Speicherung an eine Visualisierung weiterleiten. Es können beliebige Lichtgruppen aus allen angeschlossenen Leuchten gebildet werden, man hat die volle Flexibilität Dank Integration in einem System, jedoch ohne Einschränkung bezüglich der Notlichtfunktionalität.

Diese Lösung ist in der Norm EN 62386-202 dokumentiert.

Folgende Bilder zeigen das System:



Abb. 118: Bild: DGN/S 1.16.1 im Kontext (normale DALI Betriebsgeräte und DALI Notlichtkonverter mit Batterie)



Abb. 119: Bild: Anschluss normales DALI Vorschaltgerät und DALI Notlichtkonverter

Zur Aktivierung der Tests der Notlichtanlage und der Übernahme der Prüfungsergebnisse stehen diverse Kommunikationsobjekte zur Verfügung.

Beispiel: Über das Kommunikationsobjekt 31 (2 Byte) wird mit der Information welcher DALI-Teilnehmer und welcher Test die entsprechende Notlichtprüfung gestartet. Das Objekt 33 des DGN/S 1.16.1 schickt im 4 Byte-Format das Testresultat mit der Adresse des geprüften DALI-Teilnehmers auf den KNX zurück.



Abb. 120: Bild: Beispiel einer Kommunikation für die Notlichtprüfung

Weitere detaillierte Informationen finden sich im Handbuch des DGN/S 1.16.1
5.3.9.4. Fehlerrückmeldung

Die Rückmeldung von Leuchten- und Vorschaltgerätefehlern ist eine Standardfunktion des DALI. Je nach DALI-Gateway erfolgt diese unterschiedlich.

DALI-Gateway DG/S 8.1

Die Fehlerrückmeldung erfolgt als Sammelmeldung je Kanal, d.h., eine einzelne Meldung je Leuchte im Kanal ist nicht möglich.

DALI-Gateway DG/S 1.1

Zunächst erfolgt auch beim DALI-Gateway DG/S 1.1 eine Sammelmeldung, wenn eine Leuchte oder ein Vorschaltgerät in einem Kanal defekt ist. Jedoch steht hier durch die vorhandene Einzeladressierung auch eine Einzelfehlermeldung zur Verfügung, sowohl in Kanal A als auch in Kanal B. Wegen der begrenzt verfügbaren Kommunikationsobjekte muss hier ebenfalls kodiert gearbeitet werden.

- Senden der Nummer der Leuchte im Kanal über 1-Byte-Kommunikationsobjekt.
- Das DALI-Gateway DG/S 1.1 sendet über ein 1-Bit-Telegramm auf einem anderen Kommunikationsobjekt (getrennt f
 ür Lampen- oder Vorschaltger
 ätefehler), ob die angew
 ählte Leuchte einen entsprechenden Fehler aufweist.

Aus praktischer Sicht wird die Realisierung der Einzelfehlermeldungen meist über eine Visualisierung oder ein Panel erfolgen. Nach Erhalt der Kanalmeldung werden vom Benutzer manuell nacheinander die Leuchten angesprochen. Bei dem fehlerhaften Gerät wird dann die entsprechende Meldung erscheinen.

Durch eine separate Softwarefunktionalität lässt sich die Darstellung und Auswertung der Einzelfehler automatisieren und für den Nutzer übersichtlich darstellen:

- Nach Senden der Kanalfehlermeldung durch das DALI-Gateway wird eine Logik angesteuert, die nacheinander das 1-Byte-Kommunikationsobjekt mit den Nummern der Leuchten auf den Bus sendet.
- Wird über das Kommunikationsobjekt Fehler selektiertes Gerät eine Meldung gesendet, muss diese verknüpft mit der Leuchtennummer abgebildet oder gespeichert werden.

Vorstellbar wäre zusätzlich eine Gruppenbildung, d.h., nur eine Meldung bei Ausfall einer Leuchte in einer Gruppe bzw. einem Raum.

Mit einer leistungsfähigen Visualisierungssoftware z.B. BCON, Eisbär oder Voyager ist dies umsetzbar.



Abb. 121: Beispiel einer einfachen Darstellung mit einer Visualisierung:

Lampen/Ger	äte Fehler		6
Auswa	hl Nr.		5
Lampe	n Fehler		Nein
Geräte	Fehler		Nein
<text></text>	21°C IN	13:45	<text></text>

Abb. 122: Beispiel einer Darstellung mit Hilfe des Controlpanels



Abb. 123: Beispiel einer Darstellung mit Hilfe des Controlpanels

Die Auswahl erfolgt über einen Schieber (Wert 1 Byte), die Anzeige des Fehlers über eine Taste (Schalter 1 Bit) mit Text "Ja".

DALI-Gateways DG/S 1.16.1, DGN/S 1.16.1, DLR/S 1.1M und DLR/A 4.8.1.1

Pro Leuchtengruppen können diese Geräte den Status der Gruppe auf den KNX senden. Unabhängig hiervon besteht jedoch auch die Möglichkeit den Störungsstatus jedes einzelnen DALI-Teilnehmers individuell über den KNX abzufragen. Hierfür stehen codierte Telegramme zur Verfügung.

Bei einer Störung der Lampe bzw. des DALI Betriebsgerätes kann in den Parametern entschieden werden, ob das zugehörige Telegramm teilnehmer- oder gruppenbasiert gesendet wird.

Es stehen drei 1-Byte-Kommunikationsobjekte zur Verfügung:

- Störung Gruppe/Teilnehmer Code: Über dieses Kommunikationsobjekt kann das DG/S den Status einer Störung jeder Leuchtengruppe bzw. jedes einzelnen DALI-Teilnehmers auf den KNX übertragen.
- Anzahl Störungen: Über dieses Kommunikationsobjekt wird die Anzahl der Gruppen bzw. einzelnen DALI-Teilnehmer angezeigt, die mindestens eine Lampen- oder EVG-Störung haben. In Abhängigkeit der Parametrierung gruppenbasiert oder teilnehmerbasiert, bezieht sich der Wert auf die Leuchtengruppen oder den einzelnen DALI-Teilnehmer.
- Nummer Gruppe/Teilnehmer Störung: Über dieses Kommunikationsobjekt wird die erste Leuchtengruppe bzw. der erste DALI-Teilnehmer mit Störung als Zahlenwert angezeigt. In Abhängigkeit der Parametrierung gruppenbasiert oder teilnehmerbasiert, bezieht sich der Wert direkt auf die Leuchtengruppen oder den einzelnen DALI-Teilnehmer.

Beim DALI Gateway DGN/S 1.16.1 stehen im Zusammenhang mit der Notlichtfunktion noch weitere Statusmeldungen zur Verfügung.

5.3.9.5. Sonderfunktionen der DALI-Gateways

Die DALI-Gateways von ABB i-bus® KNX bieten zwei wichtige Sonderfunktionen:

- Dynamikfunktion (DG/S 1.1 und DG/S 8.1)
- Zentralfunktion
- Sequenz (DG/S 1.16.1 und DGN/S 1.16.1)

Dynamikfunktion

Die Dynamikfunktion erlaubt den Aufruf eines Beleuchtungsablaufs.



Abb. 124: Beleuchtungsablauf

Alle Werte, Start-, Halte- und Ausschaltwert, sowie die Zeiten sind in den Parametern einstellbar.

 Dynamikfunktion mit Funktion Treppenlicht: Die Dimmzeit ist kurz, z.B. eine Sekunde, Haltezeit ist die Treppenlichtzeit, z.B. fünf Minuten, nach Ablauf dieser Zeit wird langsam herunter gedimmt auf einen Minimalwert der Beleuchtung. Durch erneutes Betätigen der zugehörigen Taste wird das Treppenlicht wieder gestartet.

Für weitere Informationen siehe Handbuch DALI-Gateways DG/S 8.1 bzw. DG/S 1.1.

2. Effektbeleuchtung: In Schaufenstern, Ausstellungsflächen usw. wird durch wiederholtes Starten des Dynamikvorgangs eine Effektbeleuchtung realisiert.

Zentralfunktion

Als Zentralfunktion steht der Broadcast Mode bei den DALI-Gateways als eigenes Kommunikationsobjekt für EIN/AUS, Dimmen und Helligkeitswert zur Verfügung.

- 1. Zum Einschalten einer Panikbeleuchtung wird die Zentralfunktion verwendet. Die Einschalthelligkeit wird auf 100 % festgelegt (sonst nur 80 %). Die Dimmzeit wird kurz eingestellt, damit die Helligkeit schnell erreicht wird.
- 2. In einem Restaurant soll bei Einbruch der Dämmerung sehr langsam die Beleuchtung hoch gedimmt werden, damit der Übergang von natürlicher zu künstlicher Beleuchtung kaum wahrgenommen wird. Die Dimmzeit bis zum Einschaltwert wird z.B. auf eine Stunde gestellt.

Neben der einfacheren Programmierung, es muss nur eine Gruppenadresse zugeordnet werden, stehen für die Zentralfunktion separate Parameter zur Verfügung, z.B.:

- Dimmgrenzen
- Dimmzeit

- Einschalthelligkeit

Sequenz (DG/S 1.16.1 und DGN/S 1.16.1)

Bei einer Sequenz können bis zu 10 Szenen nacheinander aufgerufen werden. Bis zu 255 Durchläufe oder eine Endlosschleife können programmiert werden, Übergangs- und Laufzeit der Szenen sind individuell einstellbar.

Hierdurch sind mit dem DG/S 1.16.1 Lauflichter oder Lichteffekte ohne zusätzliche Logik- oder Zeitbausteine auf einfache Weise zu programmieren.

Medizinische Lichttherapie oder Wellnessbereich: Leuchten mit verschiedenen Farben werden abwechselnd hoch- und runter gedimmt und die Farben überblendet.



Abb. 125: Farbiges Lauflicht

5.3.9.6. Schnittstellenmodul DALI-USB zur Analyse von DALI-Telegrammen

Die DALI-Software zur Adressierung und Gruppierung der DALI-Teilnehmer sowie die ETS bieten einige Möglichkeiten der Analyse und Bewertung eines DALI- und KNX-Systems. Dennoch kann es bei bestimmten Situationen notwendig sein die Kommunikation auf der DALI-Seite näher zu betrachten.

Hierzu ist eine Kommunikationsschnittstelle zur DALI-Steuerleitung notwendig, die als DALI-USB Interface verfügbar ist.



Abb. 126: Bild: DALI-USB Interface

Die kostenlos verfügbare Software DALI Master Configurator steht unter www.abb.de/asj unter der Rubrik ,Lichttechnik' und ,Software' zur Verfügung. Teil der Software ist das Programm DALI Monitor, welches die Aufzeichnung und Analyse von DALI Telegrammen ermöglicht.

Die folgenden Bilder zeigen einen Screenshot einer Aufzeichnung mit verschiedenen Situationen. Alle DALI-Teilnehmer werden nacheinander abgefragt und die entsprechenden Zustände dargestellt.

DALIMonitor								_ [] X
1	► 🖣 B	10	find Hex find Addr.	find Cmd:				
Type	Hex Data	Address	Command		Time	Date	Comment	1
Query	77A0	A59	QUERY ACTUAL LEVE	Ľ.	14:56:25	19.04.2011	0.00000000000000	
Query	79A0	A60	QUERY ACTUAL LEVE	L	14:56:25	19.04.2011		
Query	78A0	A61	QUERY ACTUAL LEVE	L	14:56:25	19.04.2011		
Query	7DA0	A62	QUERY ACTUAL LEVE	L	14:56:25	19.04.2011		
Query	7FA0	A63	QUERY ACTUAL LEVE	L.	14:56:25	19.04.2011		
Query	FF96	Bcast	QUERY MISSING SHO	RT ADDRESS	14:56:25	19.04.2011		
Query	01A0	A0	QUERY ACTUAL LEVE	L	14:56:25	19.04.2011		
Answer	DB				14:56:25	19.04.2011		
Query	0192	A0	QUERY LAMP FAILURE		14:56:25	19.04.2011		
Query	03A0	A1	QUERY ACTUAL LEVE	L	14:56:25	19.04.2011		
Answer	00				14:56:25	19.04.2011		
Query	0392	A1	QUERY LAMP FAILURE		14:56:26	19.04.2011		
Query	05A0	A2	QUERY ACTUAL LEVE	L	14:56:26	19.04.2011		
Answer	FE				14:56:26	19.04.2011		
Query	0592	A2	QUERY LAMP FAILURE	E	14:56:26	19.04.2011		
Query	07A0	A3	QUERY ACTUAL LEVE	Ŭ.	14:56:26	19.04.2011		
Query	09A0	A4	QUERY ACTUAL LEVE	L	14:56:26	19.04.2011		
Query	0BA0	A5	QUERY ACTUAL LEVE	Ľ.	14:56:26	19.04.2011		
Query	0DA0	A6	QUERY ACTUAL LEVE	L	14:56:28	19.04.2011		
Query	0FA0	A7	QUERY ACTUAL LEVE	L	14:56:26	19.04.2011		
Query	11A0	A8	QUERY ACTUAL LEVE	L	14:56:26	19.04.2011		
Query	13A0	A9	QUERY ACTUAL LEVE	L	14:56:26	19.04.2011		
Query	15A0	A10	QUERY ACTUAL LEVE	L	14:56:26	19.04.2011		
Query	17A0	A11	QUERY ACTUAL LEVE	L	14:56:26	19.04.2011		
Query	19A0	A12	QUERY ACTUAL LEVE	L	14:56:26	19.04.2011		
Query	18A0	A13	QUERY ACTUAL LEVE	L	14:56:26	19.04.2011		
Answer	FF				14:56:26	19.04.2011		
Query	1892	A13	QUERY LAMP FAILURE		14:56:26	19.04.2011		
Answer	FF				14:56:26	19.04.2011		
Query	1DA0	A14	QUERY ACTUAL LEVE	L	14:56:26	19.04.2011		
Query	1FA0	A15	QUERY ACTUAL LEVE	Ĺ	14:56:26	19.04.2011		
Query	21A0	A16	QUERY ACTUAL LEVE	L	14:56:26	19.04.2011		
Query	23A0	A17	QUERY ACTUAL LEVE	L	14:56:26	19.04.2011		

Abb. 127: Bild: Zyklisches Abfragen der Teilnehmer, Teilnehmer Nr. 14 mit Lampenfehler

_1012							DALIMonitor
				find Hex find Addr: find Cred:	1 2	I ► 🖣 a	à 🕫 🖬 🔳
	Comment	Date	Time	Command	Address	Hex Data	Туре
		19.04.2011	14:57:35		an as the second second	FE	Answer
		19.04.2011	14:57:35	DIRECT ARC POWER 0 (OFF)	GB	8000	DAP
		19.04.2011	14:57:35	QUERY LAMP FAILURE	A2	0592	Query
		19.04.2011	14:57:35	QUERY ACTUAL LEVEL	A3	07A0	Query
		19.04.2011	14:57:35	QUERY ACTUAL LEVEL	A4	09A0	Query
		19.04.2011	14:57:35	QUERY ACTUAL LEVEL	A5	0BA0	Query
		19.04.2011	14:57:35	QUERY ACTUAL LEVEL	A6	0DA0	Query
		19.04.2011	14:57:36	QUERY ACTUAL LEVEL	A7	OFAO	Query
		19.04.2011	14:57:36	QUERY ACTUAL LEVEL	AS	11A0	Query
		19.04.2011	14:57:36	QUERY ACTUAL LEVEL	A9	13A0	Query
		19.04.2011	14:57:36	QUERY ACTUAL LEVEL	A10	15A0	Query
		19.04.2011	14:57:36	QUERY ACTUAL LEVEL	A11	17A0	Query
		19.04.2011	14:57:36	QUERY ACTUAL LEVEL	A12	19A0	Query
		19.04.2011	14:57:36	QUERY ACTUAL LEVEL	A13	18A0	Query
		19.04.2011	14:57:36			FE	Answer
		19.04.2011	14:57:36	QUERY LAMP FAILURE	A13	1892	Query
		19.04.2011	14:57:36	OUERY ACTUAL LEVEL	A14	1049	Query
		19.04.2011	14:57:36	DIRECT ARC POWER 254 (100%)	G1	82FE	DAP
		19.04.2011	14:57:36	QUERY ACTUAL LEVEL	A15	1FA0	Query
		19.04.2011	14:57:36	QUERY ACTUAL LEVEL	A16	21A0	Query
		19.04.2011	14:57:36	QUERY ACTUAL LEVEL	A17	23A0	Query
		19.04.2011	14:57:36	QUERY ACTUAL LEVEL	A18	25A0	Query
		19.04.2011	14:57:36	QUERY ACTUAL LEVEL	A19	27A0	Query
		19.04.2011	14:57:36	QUERY ACTUAL LEVEL	A20	29A0	Query
		19.04.2011	14:57:36	QUERY ACTUAL LEVEL	A21	28A0	Query
		19.04.2011	14:57:36	QUERY ACTUAL LEVEL	A22	2DA0	Query
		19.04.2011	14:57:36	QUERY ACTUAL LEVEL	A23	2FA0	Query
		19.04.2011	14:57:36	QUERY ACTUAL LEVEL	A24	31A0	Query
		19.04.2011	14:57:36	QUERY ACTUAL LEVEL	A25	33A0	Query
		19.04.2011	14:57:36	QUERY ACTUAL LEVEL	A26	35A0	Query
		19.04.2011	14:57:36	QUERY ACTUAL LEVEL	A27	37A0	Query
		19.04.2011	14:57:36	QUERY ACTUAL LEVEL	A28	39A0	Query
		19.04.2011	14:57:36	QUERY ACTUAL LEVEL	A29	3BA0	Query

Abb. 128: Bild: Einschalten über KNX-Taster, DALI-Gruppe Nr. 1 geht auf 100 % Helligkeit

5.3.10. DSI (Digital Serial Interface)

DSI ist ebenfalls eine digitale Schnittstelle in der Beleuchtungstechnik zur Ansteuerung von DSI-Vorschaltgeräten. Dabei handelt es sich jedoch um eine firmenspezifische Lösung, d.h. kein Standard wie bei DALI. Die Funktionalität ist gegenüber DALI eingeschränkt, z.B. gibt es keine Fehlerrückmeldung.

Auf Grund der Bedeutung des DALI wird DSI am Markt an Bedeutung verlieren.

ABB i-bus® KNX Checkliste

Beleuchtungssteuerung

bäude:	
qe:	
inste gemeinsem gesteuerte Einheit Nr	
nktion:	

Vorgesehene Leuchten:
Glühlampen
🗋 Anzahl
🖵 Leistung
NV-Halogen
🖵 Anzahl
Leistung
Elektronischer Trafo
Carl Konventioneller Trafo
HV-Halogen
🔲 Anzahl
🖵 Leistung
🛄 Anzahl
Leistung
Nennspannung
010-V-Schnittstelle (Standard)
Aktives 010-V-Signal (über Analogeingang AE/S 4.2 oder AE/A 2.1)
DSI-Schnittstelle
DALI-Schnittstelle
Leuchtstofflampen mit EVG
🖵 Anzahl
🖵 Leistung
010-V-Schnittstelle (Standard)
Aktives 010- V-Signal (über Analogeingang AE/S 4.2 oder AE/A 2.1)
DSI-Schnittstelle
DALI-Schnittstelle

ABB i-bus[®] KNX Checkliste

Leuchten mit DALI Vorschaltgeräten

Leuchtentyp

🗋 Anzahl

Leistung

Anzahl der Gruppen

Rückmeldung Lampenfehler

Rückmeldung Vorschaltgerätefehler

Dynamikfunktion

Sequenzfunktion

Notbeleuchtung

Quecksilberdampflampen

🖵 Anzahl

Leistung

Sonstige Leuchten

🗋 Anzahl

Leistung

Leuchten werden

geschaltet

gedimmt

geregelt (Konstantlichtregelung)

Manuelle Bedienung vor Ort

L konventionelle Taster/Schalter mit UP-Schnittstelle

Schalter: EIN/AUS

Taster: UM

Taster: Kurz – UM/lang – HELLER/DUNKLER Dimmen

2 Taster: Kurz – EIN/lang – HELLER Dimmen

Kurz – AUS/lang – DUNKLER Dimmen

Taster: Kurz UM mit Mehrfachbetätigung für andere Kreise

Taster: Kurz – UM/Lang – andere Kreise Schalten

Taster: Zusatzfunktionen: _

Statusrückmeldung über LED

Orientierungslicht

ABB i-bus® KNX Checkliste

Bustaster

Fabrikat:
Design:
Eine Funktion pro Wippe
Zwei Funktionen pro Wippe
EIN/AUS
Kurz – UM/lang – HELLER/DUNKLER Dimmen
Kurz – EIN/lang – HELLER Dimmen
Kurz – AUS/lang – DUNKLER Dimmen
Zusatzfunktionen:
Statusrückmeldung über LED
Orientierungslicht
Anzahl der zugeordneten Taster
Einbauorte
Übergeordnete manuelle Bedienung
Zentralschaltung

- Zentral EIN (z.B. Paniktaster)
- Zentral AUS (z.B. Portier)
- Zentral EIN/AUS

Übergeordnete Gruppenschaltung

Anzahl der Gruppen _

Funktion ____

Automatische Ansteuerung vor Ort

Bewegungsmelder	
🗋 Anzahl	
Montageort	
🔲 Schaltet eini	nalig EIN
🔲 Schaltet bei	Bewegung mindestenss EIN
Präsenzmelder	
🔲 Anzahl	
Montageort	
🔲 Schaltet bei	Anwesenheit mindestenss EIN
Gesteuert bei sonst	igen Ereignissen
_	

ABB i-bus® KNX Notizen

Kontakt

 \bigcap

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Eppelheimer Straße 82 69123 Heidelberg, Deutschland Telefon: +49 (0)6221 701 607 (Marketing) +49 (0)6221 701 434 (KNX Helpline) Telefax: +49 (0)6221 701 724 E-Mail: knx.marketing@de.abb.com knx.helpline@de.abb.com

Weitere Informationen und regionale Ansprechpartner: www.abb.com/knx

Hinweis:

Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen im Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten Beschaffenheiten maßgebend. Die ABB AG übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die ABB AG verboten.

Copyright© 2014 ABB Alle Rechte vorbehalten

