

USER GUIDE MAN0106D rev 32

# ABB Cylon<sup>®</sup> BACnet



### 1 EINFÜHRUNG

Das BACnet-System von Cylon im Überblick	4
Systemanforderungen	4
Einführung in BACnet	5
Was ist BACnet?	5
BACnet-Objekttypen	6
BACnet-Dienste zum Zugriff auf Objekte	6
BACnet als Client-/Server-System	7
Netzwerktypen	7
PICS: normkonforme Protokoll-Implementierung	7
BACnet-Topologie	8
BBMD: "BACnet/IP Broadcast Management Device"	9

### 2 DER BACNET-ROUTER VON CYLON

Der BACnet-Router von Cylon (CBR)	10
Konfiguration des CBR	
Einrichtung des BACnet-Routers: Startseite	
BBMD-Seite	
Seite mit Systemdaten	
Modbus	
Modbus Was ist Modbus?	<b>17</b>
Modbus Was ist Modbus? Modbus als Teil des BACnet-Systems von Cylon	<b>17</b> 
Modbus Was ist Modbus? Modbus als Teil des BACnet-Systems von Cylon Einstellungen für den Modbus-Port	<b>17</b> 
Modbus Was ist Modbus? Modbus als Teil des BACnet-Systems von Cylon Einstellungen für den Modbus-Port Zuordnung von Geräten und Datenpunkten	

### 3 BACNET-FELDSTATIONEN

Feldstationen	22
Kompaktstationen (Reihe CBT)	23
Hinweise für Kabelanschlüsse	25
So schlieSSen Sie CBM- und CBT-Feldstationen an	26
Anschließen der 24-V-Wechselspannungsversorgung	26
Anschließen des Feldbusses	28
Anschließen der Eingänge	29
Anschließen der UniPuts™	30
So installieren Sie die UEC-Software	33
So konfigurieren Sie die BACnet-Feldstationen von Cylon	36
Schritt 1: Netzwerkadapter für den Datenaustausch mit UEC BACnet auswählen	36
Schritt 2: Den Standort in der UEC-Software anlegen	37
Schritt 3: BACnet-Einstellungen der Station konfigurieren	41
Schritt 4: Festlegen, welche Datenpunkte im BACnet-System sichtbar sind	42
Schritt 5: Die Konfiguration in die Station laden	44
Schritt 6: BACnet-Datenpunkte von der Station aus anzeigen	45
Das "Discovery Tool"	46
Überblick	46
BACnet-Explorer	46
Strukturansicht	48
Vergleich mit bereits konfigurierten Geräten	50
Eigenschaft "Present_Value" ändern	50
Einrichten einer Strategie	51
Überblick	51
BACnet-Block für Zeitpläne: "Time Schedule"	53

BACnet-Alarme	
BACnet-Block für das Modul "Trendlog"	
BACnet-Globalen	
Hinweis:	
Analoge und binäre Datenpunkt-Blöcke für Geräte von anderen Herstellern	63
Prioritäten-Array-Blöcke – [Anlg PA] und [Bnry PA]	
Sicherungskopien eines BACnet-Standorts	68
Sicherungskopien eines BACnet-Routers von Cylon (CBR)	
So stellen Sie die Daten eines CBR wieder her	

# 8 ANHÄNGE

Anhang – BACnet-Parameter	71
Anhang – Fehlerbehebung	71
Anhang - Hintergründe zu BACnet MS/TP (optimale Geschwindigkeit) <sup>-</sup> Kommunikation über einen MS/TP-Feldbus Szenarien	<b>72</b> .72 .73
Anhang – "Engineering Data Exchange" (EDE) Überblick	<b>74</b>
Vollständiger EDE-Export Teilweiser EDE-Export	74 76
Anhang – Optimierungsmakros mit BACnet verwenden	78
Anhang – unterstützte BACnet-Objekttypen (PICS)	78
CBR (UC32.net BACnet IP-to-MSTP Router)	78
CBM Main Plant Controller and CBT Unitary Controller	87

# 1 Einführung

# DAS BACNET-SYSTEM VON CYLON IM ÜBERBLICK

Von Cylon erhalten Sie alle Geräte, die zu einer vollständigen BACnet-Lösung gehören: einen BACnet-Router für die Datenübertragung von IP zu BACnet MS/TP sowie verschiedene Feldstationen, die Datenpunkte an ein BACnet-Netzwerk anbinden können, damit diese Datenpunkte auf einem Feldbus mit BACnet MS/TP installiert werden können.

Dieses Handbuch erläutert, wie Sie ein Cylon-BACnet-System einrichten, von der Konfiguration des BACnet-Routers über die Auswahl der passenden Feldstationen bis hin zur Konfiguration der BACnet-Funktionen dieser Feldstationen.

### SYSTEMANFORDERUNGEN

Ein BACnet-System von Cylon besteht aus den folgenden Systemkomponenten:

Router	Feldstationen	Kompaktstationen	Software
Cylon BACnet Router IP-zu- MS/TP (CBR)     Matrix	<ul><li>CBX-8R8</li><li>CBM24</li><li>CBM16</li></ul>	<ul> <li>CBT12iVAV</li> <li>CBV-2U4-3T</li> <li>CBT-4T4-2U1R</li> </ul>	<ul> <li>CXpro<sup>HD</sup> or Engineering Center (EC) v6.75 or later</li> <li>Dongle für Cylon</li> <li>Integra</li> </ul>
• Nexus • Integra	• CBM12 • CBM8	• CBT-3T6-5R	BACnet Supervisor • CBT-STAT



# EINFÜHRUNG IN BACNET

### WAS IST BACNET?

BACnet ist ein Protokoll für die Datenübertragung in Netzwerken für die Gebäudeautomation. Es gibt vor, wie Daten zur Gebäudeautomation zwischen Systemen verschiedener Hersteller ausgetauscht werden.

Diese Vorgaben sind schriftliche Spezifikationen, die festschreiben, wie ein protokollkonformer Austausch aussehen muss.

BACnet wurde speziell für die Anforderungen von Gebäudeautomation und Regelgeräten geschaffen, etwa zur Abfrage von Temperaturwerten, zur Definition eines Zeitplans für den Lüfterbetrieb oder zum Versenden von Alarmmeldungen wegen des Pumpenstatus.

BACnet standardisiert die Darstellung der Funktionen beliebiger Geräte, beispielsweise analoge oder binäre Ein- und Ausgänge, Zeitpläne, Regelschleifen und Alarme.

Im standardisierten Gerätemodell werden diese Funktionen in sogenannten Objekten zusammengefasst, das sind Zusammenstellungen zueinander gehöriger Daten.

Jedes Objekt ist durch verschiedenen Eigenschaften genauer beschrieben. So wird beispielsweise jeder analoge Eingang in BACnet als ein Objekt des Typs "analog input" dargestellt, das einige Standardeigenschaften besitzt, etwa "present value", "sensor type", "location", "alarm limits" usw. Einige dieser Eigenschaften sind erforderlich, andere optional.

Eine der wichtigsten Eigenschaften eines Objekts ist sein "Identifier", ein numerischer Wert, über den es im BACnet-System eindeutig ansprechbar ist.

Cylon BACnet Explorer		
Site Details Name Cylon Controls Number 2 Num. Devices 4	This is the BACnet Explore item in the list. To begin re Any newly discovered dev Green means that the dev between the device inform	r dialog. Below is the list of devices that were discovered. To edit any of the details double click on an ading in the object list of a device expand its node in the Tree View. ces will be in white. Devices that have already been configured will be highlighted in Green or Red. ce discovered matches the addressing of the site configuration. Red means there has been a dash ation discovered and the device information in the site configuration.
	Property	Value
Object-List     Object-List     Object-List     Out - CBM24 (5010)     OB1 - CBM24 (5010)     OB1 - CBM24 (5010)     OD1 - CBM24 (50	object-name object-type present-value status-flags event-state	Zone 1Min 2 29.160 in-Alarm = FALSE; fault = FALSE; overridden = FALSE; out-of-service = FALSE 0
☐ Temp2 (2) ☐ ☐ Analog Value ☐ 20ne 1/lin (1)	out-of-service units	FALSE square_feet
□-		
Object-List     Object-List     Analog Value     Sattery Voltage (1)     Ofinary Value		
Device     Select all devices to add to Site	Rescan Network	Add Selected Devices to Site Close
Sort Objects By Instance Number Device is not online.		

So werden BACnet-Objekte dargestellt:

# ABB Cylon® BACnet | **Einführung**

# BACNET-OBJEKTTYPEN

BACnet definiert 23 Standard-Objekttypen.

- Binary Input
- Binary Output
- Binary Value
- Analog Input
- Analog Output
- Analog Value
- Averaging

- Multi-state Input
- Multi-state Output
- Multi-state Value
- Loop
- Calendar
- Notification Class
- Command

- File
- ProgramSchedule
- Trend Log
- Group
- Event Enrolment
- Device
- LifeSafetyZone
   LifeSafetyPoint

# BACNET-DIENSTE ZUM ZUGRIFF AUF OBJEKTE

BACnet definiert 9 Standarddienste für den Objektzugriff.

- ReadProperty
- ReadPropertyConditional
- ReadPropertyMultiple
- WriteProperty
- WritePropertyMultiple

- CreateObject
- DeleteObject
- AddListElement
- RemoveListElement

### BACNET ALS CLIENT-/SERVER-SYSTEM

BACnet ist als Client-/Server-Architektur aufgebaut. BACnet-Meldungen werden als Dienstanforderungen bezeichnet. Dabei sendet ein Client-Gerät eine Dienstanforderung an ein Server-Gerät, das dann den Dienst ausführt und das Ergebnis an den Client zurückmeldet.

### **Beispiel**:

Ein einfaches Gerät wie z. B. ein Volumenstromregler mit fester Funktion fungiert in der Regel als Server-Gerät.

Die Bedienersoftware, die auf einem PC läuft, ist der BACnet-Client, der Statuswerte von dem Volumenstromregler ausliest und die Sollwerte ändert.

#### Hinweise:

Server-Geräte können keinen Datenaustausch anstoßen. Interne Regler aus dem oberen Segment können sowohl Server- als auch Client-Funktionen übernehmen. Dadurch können sie untereinander Daten austauschen, etwa die Außentemperatur, oder Alarmmeldungen an einen PC schicken.

In BACnet gibt es derzeit 35 Nachrichtentypen, die in fünf Gruppen bzw. Klassen unterteilt sind. So enthält eine Klasse Nachrichten, um auf die Eigenschaften der oben aufgeführten Objekte zuzugreifen und sie zu ändern.

Ein häufig verwendeter Nachrichtentyp ist die Dienstanforderung "ReadProperty". Dadurch sucht das Server-Gerät die angegebene Eigenschaft des angegebenen Objekts und sendet den ermittelten Wert an den Client.

Weitere Dienstklassen gibt es für Alarme und Ereignisse, das Herauf- und Herunterladen von Dateien, die Verwaltung des Betriebs von Geräten an anderen Standorten und für virtuelle Terminal-Funktionen.

### NETZWERKTYPEN

BACnet-Nachrichten können über folgende Netzwerke übertragen werden:

- Ethernet
- ARCnet
- Master-Slave/Token-Passing (MS/TP)
- Point-to-Point (PTP)
- LON
- BACnet/IP

### PICS: NORMKONFORME PROTOKOLL-IMPLEMENTIERUNG

Jedes BACnet-Gerät muss zwingend eine "PICS" besitzen, eine Erklärung über die normkonforme Protokoll-Implementierung. Dies ist ein BACnet-Dokument, auf dem alle BACnet-Funktionen des Gerätes aufgeführt sind.

Das sind:

- eine allgemeine Produktbeschreibung
- Einzelheiten über BACnet-Funktionen des Gerätes
- die verfügbaren LAN-Optionen

• Angaben zu Zeichensätzen und Sonderfunktionen

Die PICS gibt erste Auskunft über die Funktionen eines Gerätes.

### **BACNET-TOPOLOGIE**

In einem typischen BACnet-Netzwerk sind Geräte über kabelgebundene Netzwerke miteinander verbunden. Jedes Gerät ist ein eigenes Stück Hardware und ist physisch an das Netzwerk angeschlossen. Die Geräte erhalten eine eindeutige Geräte-ID (eine Zahl zwischen 0 und 4194302) und auch eine eindeutige Netzwerknummer/MAC-Adresse. Die meisten Benutzer bezeichnen die Geräte mit der Geräte-ID. Die Netzwerknummer/MAC-Adresse wird eher bei der Konfiguration und beim Datenaustausch zwischen den Geräten verwendet.



### ABB Cylon® BACnet | Einführung

### **BBMD: "BACNET/IP BROADCAST MANAGEMENT DEVICE"**

Einige BACnet-Dienste verwenden sogenannte "Broadcasts", beispielsweise "Who-Is". In einem LAN mit Standard-Routern ist die Übertragung dieser Broadcasts blockiert. BACnet-Broadcasts können daher nur innerhalb des IP-Subnetzes verschickt werden, in dem sich ein BACnet-Gerät befindet. Bei einem BACnet/IP-Netzwerk mit mindestens 2 IP-Subnetzen kann ein BBMD-fähiges Gerät verwendet werden.



Das BBMD stellt fest, wenn in seinem IP-Subnetz eine Broadcast-Nachricht versendet wird, und erstellt dann eine "Peer-to-peer"-*Nachricht*, die über einen IP-Router versendet wird. Diese "Peer-to-peer"-Nachricht wird von anderen BBMDs in anderen IP-Subnetzen empfangen und in den angeschlossenen Subnetzen wieder als Broadcast verschickt.

Da BBMD-Nachrichten immer einen bestimmten Empfänger haben, muss an jedes BBMD eine eigene Nachricht verschickt werden. Jedes BBMD-Gerät führt eine Tabelle für das Versenden von Broadcast-Nachrichten (*Broadcast Distribution Table, BDT*). Diese Tabellen sind in der Regel für alle BBMDs in einem Netzwerk identisch. BBMDs müssen die IP-Adressen aller anderen BBMDs im Netzwerk kennen.

Es ist möglich, mit einem Gerät in einem Subnetz zu kommunizieren, das kein BBMD hat, wie das obige Diagramm für die BACnet-Workstation zeigt. Solche Geräte bezeichnet man als Fremdgeräte, da sie sich in einem anderen IP-Subnetz befinden als die Geräte, die damit kommunizieren wollen.

Bei BACnet/IP ist ein Fremdgerät in der Regel Teil eines anderen Subnetzes.

Das Fremdgerät (z. B. eine BACnet Operator Workstation, B-OWS) registriert sich an jedem BBMD und kann dann mit allen anderen Geräten im Netzwerk kommunizieren. Das BBMD führt dann eine Tabelle, in der alle Fremdgeräte verzeichnet sind (*Foreign Device Table, FDT*).

# Der BACnet-Router von Cylon 2



Konfigurationsoptionen ab Werk:

	Max. Anzahl an Modbus-Teilnehmern	Max. Anzahl an Modbus-Datenpunkten
CBR	0	0
CBR/MOD	48	1600
CBR/MODex	122	1600

Hinweis: Geräte mit "Unit Loads" (¼ oder besser) sind erforderlich, um die maximale Anzahl von externen Modbus-Geräten zu erreichen.

# Wichtig: Der Aktivierungsschalter für die Pufferbatterie O muss aktiviert sein, um sicherzustellen, dass die Konfigurationseinstellungen und die Echtzeituhr bei Spannungsausfall gepuffert werden.

Der CBR puffert den Speicher über die Batterie, um die Konfigurationsdaten zu speichern, und damit die Echtzeituhr weiterläuft. Mit der Pufferbatterie bleiben die Zeit der Echtzeituhr und die Konfigurationsdaten auch bei einer Trennung von der Stromversorgung 6 Monate lang erhalten.

Damit unsere Kunden die Batterie mit möglichst langer Lebensdauer erhalten, werden die Geräte mit deaktivierter Batterie ausgeliefert. Wenn Sie das Gerät installieren, müssen Sie die Batterie aktivieren. Dazu dient der Aktivierungsschalter für die Pufferbatterie. Anschließend stellen Sie die Echtzeituhr ein und nehmen die Konfiguration vor.

Wenn die Batterie beim Einschalten des BACnet-Routers von Cylon deaktiviert ist, zeigt die 7-Segment-Anzeige im Wechsel "b" und "E" an und die orangefarbene Status-LED blinkt.

Wenn die Batterie während des Betriebs deaktiviert ist, leuchtet die orangefarbene Status-LED.

Wenn die Batterie deaktiviert ist, während der Router an die Stromversorgung angeschlossen ist, bleiben die Konfigurationseinstellungen und die Uhrzeit erhalten.

Wenn die Batterie beim Ausschalten des BACnet-Routers von Cylon deaktiviert ist, sind die Konfigurationseinstellungen und die Uhrzeit beim nächsten Einschalten nicht mehr vorhanden. Die Daten der Netzwerkeinrichtung (IP-Adresse usw.) bleiben jedoch erhalten.

Um die Standard-Netzwerkeinrichtung wiederherzustellen, schalten Sie den CBR bei aktivierter Pufferbatterie ein und deaktivieren die Batterie 3 bis 4 Sekunden lang folgendermaßen:

Deaktivieren Sie die Batterie mit dem Batterieschalter. (Die orangefarbene Status-LED leuchtet.)



Warten Sie 3 Sekunden, dann ...

... aktiveren Sie innerhalb von 1 Sekunde die Batterie. (Die orangefarbene Status-LED erlischt.)



Das Gerät startet sich innerhalb von maximal 10 Sekunden wieder neu und hat dann die Standard-Netzwerkeinstellungen (IP-Adresse = 192.168.1.1).

# **KONFIGURATION DES CBR**

Sie konfigurieren den CBR über Webseiten.

In der Standard-Netzwerkkonfiguration verwendet er die IP-Adresse 192.168.1.1 und als Subnetzmaske 255.255.255.0. Die Standardkombination aus Benutzername und Passwort lautet admin/admin.

### **EINRICHTUNG DES BACNET-ROUTERS: STARTSEITE**

Home BBMD Modbus System	Cylon BACnet Router Modbus Master
🏟 🗃 🔳 BACnet Router Setup	
Device properties	
Device Name (max length 63)	004 First Floor BACnet Fan Coils
Device Description (max length 63)	BACnet/IP to BACnet MS/TP Router
Device Location (max length 63)	Comms Room
Device ID (0-4194302)	40000
BACnet/IP Port (1024-65535)	47808
BACnet Network Number - BACnet/IP (1-65534)	50
MSTP properties	
MSTP Address (0-127)	0
BACnet Network Number - MSTP (1-65534)	51
Max Masters (1-127)	127
Max Info Frames (1-100)	20
Baudrate	76800 🗸
Virtual BACnet Network	
BACnet Network Number - Modbus (1-65534)	1051
Network properties	
IP Address	192.168.3.45
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.3.253
Ethernet MAC Address	000FEB-00501C
Time properties	
Date & Time	17/01/2014 08:58:47
Send time to the MS/TP network now	Send Time
Auto. Time Sync. Send Interval (hours : minutes, 0:0=don't send)	11 0

Auf der Startseite konfigurieren Sie folgende Parameter:

BACnet-Einrichtung

Parametername	Beschreibung	Zulässige Werte	Standardwert
Device Name	Ein eindeutiger Name für das BACnet-Gerät. Diese Zeichenfolge darf im gesamten BACnet-Netzwerk nur einmal vorhanden sein. Dazu wird an diesen Namen die Geräte-ID angehängt.	max. 63 Zeichen	"BACnet/IP to MS/TP Router"
Device Description	Ein Text mit einer Beschreibung des BACnet- Geräts	max. 63 Zeichen	"BACnet/IP to MS/TP Router"
Device Location	Ein Text mit einer Beschreibung des Standorts des BACnet-Geräts	max. 63 Zeichen	" "
Device ID (Instance)	Die BACnet-Geräteinstanz des Routers Diese Nummer darf im gesamten BACnet-Netzwerk nur einmal vorhanden sein.	0 bis 4194302	49
BACnet/IP Port	Der BACnet-/IP-Port am Router	1024 bis 65535	47808

# ABB Cylon® BACnet | Der BACnet-Router von Cylon

BACnet Network Number	Die Nummer des BACnet-/IP-Netzwerks	1 bis 65534	50
MS/TP-Eigenschafter	n		
Parametername	Beschreibung	Zulässige Werte	Standard- wert
MSTP Address	Die MS/TP-Adresse am Router	0 bis 127	0
BACnet Network Number - MSTP	Die Nummer des BACnet-MS/TP-Netzwerks, zu dem der Router gehört. Jedes BACnet-Netzwerk muss eine eindeutige Nummer haben.	1 bis 65534	51
Max Masters	Gibt dem Router die höchste MS/TP-Adresse im MS/TP-Feldbus an.	1 bis 127	127
	<b>Hinweis:</b> Dieser Parameter wird meist am letzten Gerät im MS/TP-Netzwerk eingestellt.		
Max Info Frames	Begrenzt die Anzahl der "Nachrichten", die der Router über die Weiterleitung des Tokens ("Toker passing", TP) an das MS/TP-Netzwerk weiterleitet.	1 bis 100 1	20
Baud rate	Die vom Router verwendete MS/TP-Baudrate	9600, 1920( 38400, 768)	0, 38400 00
Virtuelles BACnet-Ne	tzwerk		
Parametername	Beschreibung	Zulässige Werte	Standard- wert
BACnet Network Number - Modbus	Die Nummer des BACnet-Modbus-Netzwerks, zu dem der Router gehört. Jedes BACnet-Netzwerk muss eine eindeutige Nummer haben.	1 bis 65534	1051
Netzwerkeigenschaft	en		
Parametername	Beschreibung		Standardwert
IP Address	Die IP-Adresse, bestehend aus durch Punkt Zifferngruppen	e getrennte	192.168.1.1
Subnet Mask	Die IP-Subnetzmaske, bestehend aus durch getrennte Zifferngruppen	Punkte	255.255.255.0
Default Gateway	Die Adresse des IP-Gateways, bestehend au Punkte getrennte Zifferngruppen	is durch	0.0.0.0
Ethernet MAC Addres	s Die Ethernet-MAC-Adresse des Routers (schreibgeschützt)		ab Werk festgelegt
Zeiteigenschaften			
Parametername	Beschreibung		Standardwert
Date & Time	Datum und Uhrzeit		aktuelles Datum, aktuelle Uhrzeit
Send time to the MS/ network now	TP Datum und Uhrzeit an alle Geräte im MS/TF senden	P-Netzwerk	
Auto. Time Sync. Senc Interval (Stunden:Minuten, 0:0 keine Synchronisierur	Intervall für die automatische Zeitsynchron festlegen ) = ng)	sierung	0:0 (keine Syn- chronisierung)

Hinweis: Sie können die IP-Einstellungen mit der externen Bedientastatur UCKRA420 anzeigen und ändern.

So stellen Sie die Standard-Netzwerkeinstellungen wieder her:

Um die Standard-Netzwerkeinstellungen wiederherzustellen, schalten Sie den UnitronUC32-BACnet-Router (bei aktivierter Pufferbatterie) ein und gehen folgendermaßen vor:



- 1. Deaktivieren Sie die Batterie mit dem Batterieschalter. (Die orangefarbene Status-LED leuchtet.)
- 2. Warten Sie 3 Sekunden, dann ...
- 3. ... aktiveren Sie innerhalb von 1 Sekunde die Batterie. (Die orangefarbene Status-LED erlischt.)

Das Gerät startet sich innerhalb von 10 Sekunden wieder neu und hat dann die Standard-Netzwerkeinstellungen.

### **BBMD-SEITE**

Der CBR hat zwei Möglichkeiten, um Nachrichten von Stationen, die an seinem Feldbus angeschlossen sind, zu Stationen an anderen Feldbussen zu senden:

- 1. Er kann als BACnet/IP-BBMD (Broadcast Management Device) fungieren und mit anderen BBMDs kommunizieren oder
- 2. er kann direkt mit den Stationen an anderen Feldbussen kommunizieren, die nicht über ein BBMD verfügen (sogenannte Fremdgeräte).

#### Was ist ein BBMD?

Einige BACnet-Dienste (z. B. "Who-is") verwenden Broadcast-Nachrichten. Diese Broadcasts werden von herkömmlichen Ethernet-Routern nicht weitergeleitet, so dass BACnet-Broadcast-Nachrichten nur in dem IP-Subnetz des betreffenden BACnet-Geräts zugestellt werden können. Ein BBMD ist eine Möglichkeit, diese Einschränkung in einem BACnet-/IP-Netzwerk mit 2 oder mehr Subnetzen zu umgehen.

#### Funktionsweise eines BBMD

Das BBMD erkennt Broadcast-Nachrichten in seinem IP-Subnetz und erstellt für jede Broadcast-Nachricht eine "Peer-to-peer"-Nachricht, die über einen IP-Router versendet wird. Diese "Peer-to-peer"-Nachricht wird von anderen BBMDs in anderen IP-Subnetzen empfangen und in den angeschlossenen Subnetzen wieder als Broadcast verschickt.

Da BBMD-Nachrichten einen bestimmten Empfänger haben, muss an jedes BBMD eine eigene Nachricht verschickt werden. Jedes BBMD-Gerät führt eine Tabelle für das Versenden von Broadcast-Nachrichten (Broadcast Distribution Table, BDT). Diese Tabellen sind in der Regel für alle BBMDs in einem Netzwerk identisch. Ein BBMD muss die IP-Adressen aller anderen BBMDs im Netzwerk kennen.

#### Fremdgeräte

Es ist möglich, mit einem Gerät in einem Subnetz zu kommunizieren, das kein BBMD hat (z. B. eine B-OWS). Solche Geräte bezeichnet man als Fremdgeräte, da sie sich nicht im selben Subnetz befinden wie das Gerät, das damit kommunizieren möchte, sondern in einem anderen, einem fremden IP-Subnetz.

Bei BACnet/IP ist ein Fremdgerät in der Regel Teil eines anderen Subnetzes.

Das Fremdgerät registriert sich an jedem BBMD und kann dann mit allen anderen Geräten im Netzwerk kommunizieren. Das BBMD führt eine Tabelle, in der alle Fremdgeräte verzeichnet sind (Foreign Device Table, FDT).

#### Die BBMD-Seite des CBR

Auf der BBMD-Seite können Sie die BDT des Routers bearbeiten. Diese Tabelle dient dazu, mit anderen Feldbussen, die BBMDs haben, zu kommunizieren, und führt die Fremdgeräte auf, die an diesem Router angemeldet sind.

Home B	BMD Modbus System	n		Cylon <sup>®</sup> BACnet Router Modbus Master
\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$				
Broadcast D	istribution Table			
Number	IP Address		Port	Subnet Mask
1	192.168.10.1		47808	255.255.255
Foreign Dev	ice Registration List			
Number	IP Address	Port	TTL (seconds)	Remaining Time (seconds)
1	192.168.250.8	47808	0	28

Home	BBMD	Modbus	System	Cylon <sup>22</sup> BACnet Router Modbus Master
Ø Syster	n Status			
Reset inf	ormation			
Run Time	e			38 days,20 hours,54 mins,2 secs
Reset Co	unt			4
Powered	Up			27/10/2004 11:02
Powered	Powered Down			09/12/2013 12:31
Restart F	Router now			Restart
Hardwar	e status			
Backup E	Battery Volt	age [State]		3.28V [Ok]
Battery S	Switch Oper	1		No
MS/TP P	MS/TP Port 1 Terminated			No
Modbus I	Port Termin	ated		No
Board inf	formation			
Version				Cylon BACnet Router, ModM, MP1, 3.1C.06 (May 27 2013)
Bootload	er Version			Boot 1.01
Serial Nu	ımber			CNEM037018P
Sequence	e Number			20508
🖶 Chang	e User S <u>et</u> u	ıp		
New Usern	ame (min le	ength 4 chara	cters)	admin
New Passv	vord (min le	ngth 4 charac	ters)	
Confirm Ne	ew Passwoi	d		

### SEITE MIT SYSTEMDATEN

Auf der Seite mit dem Systemstatus werden Daten zum aktuellen Status des Routers angezeigt. Sie können den Router neu starten und die Benutzereinrichtung ändern.

# MODBUS

### WAS IST MODBUS?

Modbus ist ein offenes Kommunikationsprotokoll, das in der Industrie verwendet wird und viele Arten von elektronischen Geräten verbindet. Einige Unitron-Kommunikationsstationen unterstützen das Modbus-RTU-Protokoll und können als Master oder Slave in RS-485- bzw. RS-232-Netzwerken fungieren.

Das Modbus-RTU-Protokoll ermöglicht die Kommunikation zwischen Unitron-Stationen und Geräten anderer Hersteller, beispielsweise Klimareglern, Strommessgeräten, Generatoren oder Kühlmodulen.

Das Modbus-RTU-Protokoll definiert zwei Arten von Modbus-Geräten:

- Ein Modbus-Master fordert an, Datenpunkte (Register) eines Slave-Geräts auszulesen oder zu schreiben.
- Auf einem Modbus-Slave sind Daten gespeichert, die von einem Modbus-Master ausgelesen und geändert werden können.

### MODBUS ALS TEIL DES BACNET-SYSTEMS VON CYLON

Der BACnet-Router von Cylon (CBR) ist optional mit Modbus-Funktion erhältlich (CBR/MOD oder CBR/MODex) und kann für den Einsatz als Modbus-Master konfiguriert werden. Er stellt dann das Gateway zwischen Modbus-RTU-Geräten und dem BACnet-Netzwerk dar und übernimmt die Zuordnung von Modbus-Geräten und -Datenpunkten (Registern) zu BACnet-Geräten und -Datenpunkten.

CBRs mit Modbus-Funktion unterstützen die Schnittstellen **Serial RTU**, **RS-232** und **RS-485** mit folgenden Funktionen:

- 1600 Modbus-Datenpunkte
- 48 Modbus-Geräte (CBR/MOD) oder 122 Modbus-Geräte (CBR/MODex), (Slave-Geräte mit ¼-"Unit Loads" oder besser erforderlich)
- bis zu 255 Datenpunkte pro Modbus-Gerät
- Vorlagenerstellung für gängige Modbus-Geräte



#### Kabelverbindungen

Beim Einsatz von Modbus müssen Sie sicherstellen, dass für den Anschluss der Kommunikationsstationen an Geräte anderer Hersteller die richtigen Kabel verwendet werden. Empfohlen werden geschirmte, geerdete Kabel. Am CBR/MOD dienen Schraubklemmen zum Modbus-Anschluss. Einzelheiten entnehmen Sie dem Datenblatt *DS0082*.

"Unit Loads" bei Modbus

Für mit Modbus kompatible CBR sind Geräte mit "Unit Loads" ¼ oder besser erforderlich, um die maximale Anzahl von externen Modbus-Geräten zu erreichen.

**Unit Load** ist ein Begriff aus dem Schnittstellenstandard EIA-485, über den sich ermitteln lässt, wie viele Geräte an jeden Feldbus angeschlossen sein können. Die Anzahl der angeschlossenen Geräte (Teilnehmer) hängt davon ab, welche Last jedes Gerät für den Feldbus darstellt. Je mehr Geräte also angeschlossen sind, desto weniger weitere Geräte sind möglich. Der Gesamtwert für "Unit Load" an einem Feldbus darf maximal 32 betragen.

#### Modbus-Modus und Datenformat

Mit Modbus kompatible CBR unterstützen die Datenübertragung nur im Format Modbus RTU (Remote Terminal Unit). Das ASCII-Format wird nicht unterstützt.

RS-232 und RS-485 werden unterstützt.

Die Wortlänge ist 8 Bit mit einem oder zwei Stoppbits und ungleicher, gleicher oder keiner Parität. Die Baudrate kann auf 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 oder 38400 Baud programmiert werden.

#### Konfiguration von Modbus-Geräten

Ein mit Modbus kompatibler CBR ordnet Datenpunkte in Modbus-Geräten, die an ihn angeschlossen sind, den BACnet-Objekten zu. Die Zuordnungstabelle wird über die "Modbus"-Webseite von mit Modbus kompatiblen CBR gepflegt:

Home	BBMD	Modbus	Syst	em						Cylo	n B/	ACnet	Router Modb	ous Mast	ter
)(#)(	Modbus	Port Setup	Baud:	3840	00, Servicing Enabled)										
ial Por	rt (Port 4)				38400 🗸 Baud, N	lo 🗸 F	Parity, 8 🗸 Datab	its, 1 🗸	Stopbits						
/e					RS232 ¥										
ponse	Timeout (1	.00-9999 ms)			1000										
· ries (0					9										
	charle The	- /0 (55505 -			-										
iine ke	e-Check Tim	ie (0-65555 s	,		80										
dbus S	ervicing En	abled			$\checkmark$										
+	/ 6 8	Modbus Dev	rice/Po	oint S	Setup (2 of 48 devices, 217 of 1600 points	in use)								(	Þ
	and an a first		-1	D											
	I - 001 HV/	AC Mot		Devi	Ce properties	Control 5				C				000-	
	2 - 005 - 00	omme l	Add	lice	1 PACest ID 10001	Control F	anei	Write	Multiple	Size		1 8	tatus Jumbar Pointr	216	•
_	12 005 00		Aug	1035	I DACHET ID 10001			write	riutopie	3126			iumber Fontes	210	
			- Po	int p	roperties										
					Info.			Modbus					BACnet	Data	
			ID	RO	Name	Reg.	Туре	Format	COV (write)	Scale (read)	Offset (read)	ID	Units	Value	
			1	1	01 BOILER 1 FLOW TEMP	1	AO Holding Reg	float	0.1	1	0	AI 1	Degrees Celsius	73.504	
			2	1	02 BOILER 1 RETURN TEMP	3	AO Holding Reg	float	0.1	1	0	AI 2	Degrees Celsius	52.289	
			3	1	03 BOILER 2 FLOW TEMP	5	AO Holding Reg	float	0.1	1	0	AI 3	Degrees Celsius	22.564	
			4	1	04 BOILER 2 RETURN TEMP	7	AO Holding Reg	float	0.1	1	0	AI 4	Degrees Celsius	21.238	
			5	1	05 UF HEATING FLOW TEMP	9	AO Holding Reg	float	0.1	1	0	AI 5	No Units	19.322	
			6	1	06 CANTEEN SPACE TEMP	11	AO Holding Reg	float	0.1	1	0	AI 6	Degrees Celsius	18.338	
			7	~	07 EF6 COMMS ROOM TRIP	519	DI Input		~			BI 7	Active / Inactive	0	
			8	1	08 COMMS ROOM TEMP	15	AI Input Reg	float	0.1	1	0	AI 8	Degrees Celsius	19.696	
			9	~	09 BOILER 1 LOCKOUT	521	DI Input		~			BI 9	Active / Inactive	0	
			10	~	10 BOILER 2 LOCKOUT	522	DI Input		~			BI 10	Active / Inactive	0	
			11	~	11 HEATING PUMP A TRIP	523	DI Input		~			BI 11	Active / Inactive	0	
			12	~	12 HEATING PUMP B TRIP	524	DI Input		~			BI 12	Active / Inactive	0	
			13	1	14 SPARE	525	DI Input		1			BI 13	Active / Inactive	0	
			14	1	15 SPARE	526	DI Input		~			BI 14	Active / Inactive	1	
			15	1	15 UF HEATING HIGH LIMIT	527	DI Input		×			BI 15	Active / Inactive	1	
			16	1	16 UF HEATING PUMP TRIP	528	DI Input		4			BI 16	Active / Inactive	0	
			17	~	17 BOILER 1 ENABLE	635	DO Coil		~			BO 17	Active / Inactive	1	
			18		18 BOILER 2 ENABLE	636	DO Coil		4			BO 18	Active / Inactive	0	
			19	1	19 HEATING PUMP ENABLE	637	DO Coil		4			BO 19	Active / Inactive	1	
			20	~	20 HEATING PUMP DUTY	638	DO Coil		1			BO 20	Active / Inactive	0	
			21	1	21 EF06 COMMS ROOM FAN ENABLE	639	DO Coil		1			BO 21	Active / Inactive	1	
			22	~	22 BOILER 3 ENABLE	640	DO Coil		1			BO 22	Active / Inactive	0	
						641	DO Coil		1			BO 23	Active / Inactive	0	
			23	~	23 UF HEATING PUMP ENABLE										
			23 24	~	24 UF HEATING VALVE	285	AO Holding Reg	float	0	1	0	AO 24	No Units	0.000	

Auf dieser Seite gibt es zwei Bildschirmbereiche, jeder mit passenden Funktionsschaltflächen:



### EINSTELLUNGEN FÜR DEN MODBUS-PORT

Der obere Bereich zeigt die Konfiguration des Modbus-Ports an einem CBR und ermöglicht Änderungen daran:

🗇 🛢 ᅌ Modbus Port Setup (Baud: 38400, Servicing Enabled	)
Serial Port (Port 4)	38400 V Baud, No V Parity, 8 V Databits, 1 V Stopbits
Drive	RS232 ¥
Response Timeout (100-9999 ms)	1000
Retries (0-9)	9
Offline Re-Check Time (0-65535 s)	60
Modbus Servicing Enabled	

18

### ZUORDNUNG VON GERÄTEN UND DATENPUNKTEN

Der untere Bereich führt die angeschlossenen Modbus-Geräte auf und in einem Abschnitt wird die Konfiguration der einzelnen Geräte aufgeführt. Eine Tabelle zeigt die Zuordnung der Modbus-Register in dem Gerät zu BACnet-Objekten.

001 HVAC Mot	Dev	ice	1 Name 001 HVAC Motor Co	ontrol P	anel	Read M	fultiple	Size		212	Status	Online
- 005 - Comms F	Add	ress	1 BACnet ID 10001			Write	Multiple	Size		1	Number Points	216
	Po	int p	roperties									
			Info.			Modbus					BACnet	Data
	ID	RO	Name	Reg.	Туре	Format	COV (write)	Scale (read)	Offset (read)	ID	Units	Value
	1	~	01 BOILER 1 FLOW TEMP	1	AO Holding Reg	float	0.1	1	0	AI 1	Degrees Celsius	59.192
	2		02 BOILER 1 RETURN TEMP	3	AO Holding Reg	float	0.1	1	0	AI 2	Degrees Celsius	40.893
	з		03 BOILER 2 FLOW TEMP	5	AO Holding Reg	float	0.1	1	0	AI 3	Degrees Celsius	23.228
	4	1	04 BOILER 2 RETURN TEMP	7	AO Holding Reg	float	0.1	1	0	AI 4	Degrees Celsius	21.717
	5		05 UF HEATING FLOW TEMP	9	AO Holding Reg	float	0.1	1	0	AI 5	No Units	19.693
	6		06 CANTEEN SPACE TEMP	11	AO Holding Reg	float	0.1	1	0	AI 6	Degrees Celsius	18.507
	7	1	07 EF6 COMMS ROOM TRIP	519	DI Input		×			BI 7	Active / Inactive	0
	8		08 COMMS ROOM TEMP	15	AI Input Reg	float	0.1	1	0	AI 8	Degrees Celsius	19.915
	9	~	09 BOILER 1 LOCKOUT	521	DI Input		×			BI 9	Active / Inactive	0
	10	1	10 BOILER 2 LOCKOUT	522	DI Input		×			BI 10	Active / Inactive	0
	11		11 HEATING PUMP A TRIP	523	DI Input		× -			BI 11	Active / Inactive	0
	12	~	12 HEATING PUMP B TRIP	524	DI Input		×			BI 12	Active / Inactive	0
	13		14 SPARE	525	DI Input		× -			BI 13	Active / Inactive	0
	14	-	15 SPARE	526	DI Input		×			BI 14	Active / Inactive	1

Einstellungen für Modbus-Geräte

Wenn Sie in der Liste ein Gerät auswählen, werden dessen aktuelle Einstellungen weiter oben angezeigt:

		meror Fe	iliei	Read I	Juitiple	Size		212	Status	Online
1 BACnet ID	10001			Write	Multiple	Size		1	Number Points	216
ties										
Info.				Modbus					BACnet	Data
					COV	Scale	Offerst			
	1 BACnet ID ies Info.	1 BACnet ID 10001 ies Info.	1 BACnet ID 10001 ies Info.	1 BACnet ID 10001 ies Info.	1 BACnet ID 10001 Write ies Info. Modbus	1 BACnet ID 10001 Write Multiple ies Info. Modbus	1 BACnet ID 10001 Write Multiple Size	1 BACnet ID 10001 Write Multiple Size	1 BACnet ID 10001 Write Multiple Size 1 ies Info. Modbus Cov. Joseph Info.	1 BACnet ID 10001 Write Multiple Size 1 Number Points ies Info. Modbus BACnet BACnet

Um diese Einstellungen zu bearbeiten, vergewissern Sie sich zunächst, dass in der Zuordnungstabelle nichts ausgewählt ist, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche . Ein Dialogfeld wird aufgerufen, in dem Sie die Geräteeigenschaften bearbeiten können:

Edit device(s)	×
Device properties	
Name (upto 32 chars.)	001 HVAC Motor Control Panel ×
Modbus Address (1-247)	1
Read Multiple Size (0-255)	212
Write Multiple Size (0-255)	1
BACnet ID (1-4194302)	10001
	Ok Cancel

#### Die Zuordnungstabelle für Modbus/BACnet

Unter dem Bereich mit den Geräteeinstellungen ist eine Tabelle mit allen Modbus-Registern im ausgewählten Gerät, auf die über BACnet zugegriffen werden soll. Für jedes Register ist das BACnet-Objekt angegeben, dem es zugeordnet wird.

E .	Poi	pint properties										
		Info.			Modbus			Data	1.			
10	R	RO Name	Reg.	Туре	Format	COV (write)	Scale (read)	Offset (read)	ID	Units	Value	î
1	~	01 BOILER 1 FLOW TEMP	1	AO Holding Reg	float	0.1	1	0	AI 1	Degrees Celsius	59.192	
2	~	02 BOILER 1 RETURN TEMP	3	AO Holding Reg	float	0.1	1	0	AI 2	Degrees Celsius	40.893	
з	~	03 BOILER 2 FLOW TEMP	5	AO Holding Reg	float	0.1	1	0	AI 3	Degrees Celsius	23.228	
4	~	04 BOILER 2 RETURN TEMP	7	AO Holding Reg	float	0.1	1	0	AI 4	Degrees Celsius	21.717	
5	•	05 UF HEATING FLOW TEMP	9	AO Holding Reg	float	0.1	1	0	AI 5	No Units	19.693	
6		06 CANTEEN SPACE TEMP	11	AO Holding Reg	float	0.1	1	0	AI 6	Degrees Celsius	18.507	
7	~	07 EF6 COMMS ROOM TRIP	519	DI Input		×			BI 7	Active / Inactive	0	
8	~	08 COMMS ROOM TEMP	15	AI Input Reg	float	0.1	1	0	AI 8	Degrees Celsius	19.915	
9	~	09 BOILER 1 LOCKOUT	521	DI Input		<b>~</b>			BI 9	Active / Inactive	0	
10	•	10 BOILER 2 LOCKOUT	522	DI Input		<b>~</b>			BI 10	Active / Inactive	0	
11	. 🗸	11 HEATING PUMP A TRIP	523	DI Input		<b>~</b>			BI 11	Active / Inactive	0	
12	•	12 HEATING PUMP B TRIP	524	DI Input		<b>~</b>			BI 12	Active / Inactive	0	
13	•	✓ 14 SPARE	525	DI Input		×			BI 13	Active / Inactive	0	
14	-	✓ 15 SPARE	526	DI Input		×			BI 14	Active / Inactive	1	

Wenn Sie eine Zeile in dieser Zuordnungstabelle ausgewählt haben und auf die Bearbeitungsschaltfläche klicken, wird ein Dialogfeld aufgerufen, in dem Sie die Zuordnung des ausgewählten Registers bearbeiten können. Sie können das Dialogfeld auch durch einen Doppelklick auf die gewünschte Tabellenzeile aufrufen.

Das Dialogfeld hat vier Registerkarten:

#### Info

fo Modbus BAC	Test	
ID	1	
Enable	V	
Read Only		
Name	1 BOILER 1 FLOW TEMP ×	

Hier können Sie allgemeine Angaben zu einem Datenpunkt eintragen. Wenn Sie das Kontrollkästchen "Read Only" (Schreibgeschützt) ankreuzen, können keine Daten über BACnet in diesen Datenpunkt geschrieben werden.

#### Modbus

ht - Point ID 1		
Info Modbus BACnet	Test	
Register	1	
Туре	AO Holding Reg. 🗸	
Format	32bit IEEE Float	
COV	0.1	
Scaling	1	
Offset	0	
		Finish

Hier können Sie die Angaben zum Datenpunkt für den Modbus-Slave eintragen. Diese Daten entnehmen Sie dem Datenblatt des Modbus-Slave-Geräts.

Wenn ein Modbus-Slave-Datenpunkt ausgelesen wird, werden die Werte für "Scaling" (Skalierung) und "Offset" (Versatz) auf den gelesenen Wert angewendet, bevor er im BACnet-System gespeichert wird. Der Parameter "COV" bestimmt, um wie viel der Wert des Datenpunkts infolge von BACnet-Schreibvorgängen geändert wird, bevor er durch einen Modbus-Schreibvorgang gesendet wird.

# ABB Cylon® BACnet | Der BACnet-Router von Cylon

#### BACnet

Mounds DACHEC	TESL	
Point Type	AI 🗸	
BACnet ID	1	
BACnet Unit	Degrees Celsius	

Dieses Register definiert, wie der Modbus-Datenpunkt im BACnet-System angezeigt wird.

Test

Value	62.524	
Operation	Read Write	
Status	point read ok	
	~	

In diesem einfachen Register können Sie die Datenverbindung zwischen dem CBR und dem Modbus-Slave-Gerät testen.

# **BACnet-Feldstationen** 3 **FELDSTATIONEN**

Die CBM-Fe (Cylon BAC Plant) eigner zur Program Hauptanlage Lüftungsanla Dachfensters Beleuch¬tunc

eldstationen Cnet Main n sich ideal mierung von n, etwa Igen, Kessel, steuerungen, g usw.		$\begin{array}{c} 1 \\ 24/16/12/8 \\ \hline \\ 24/16 \\ \hline \\ \hline \\ 24/16 \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ 24/16 \\ \hline \\ $
WARNUNG - WIRD DIE PLIFFERBATTERIE		Service-Port
UNSACHGEMÄB AUSGEWECHSELT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR ES WIRD DRINGEND EMPFOHLEN NUR BATTEREN		Anmerkung: Der Service Port (Serielle Verbindung) darf nicht benutzt werden bis das Gerät gestartet ist.
DES GLEICHEN TYPS ODER AQUIVALENTE BATTERIEN DIE VOM HERSTELLER EMPFOHLEN WURDEN ZU VERWENDEN.	(	Spannungsversorgung 24 V AC
ENTSORGEN SIE DIE GEBRAUCHTEN BATTERIEN NACH ANGABEN DES	m	Anzeige LED's
Universaleingang		<ul> <li>Rote LED</li> <li>Dauerhaft Ein: Batterie vorhanden und in</li> <li>Ordnung.</li> <li>Blinkt einmal pro Sekunde: Batterie nicht vorhanden oder leer.</li> </ul>
Uniputs™		Grüne LED Permanent Ein : Setup vorhanden
Uniputs™ + Relais		Blinkt schnell : kein Setup vorhanden Blinkt einmal pro Sekunde : MSTP Kommunikation
Bei Verwendung der		und Setup vorhanden
Klemme 25 Rc1 oder 26		Anmerkung: Wenn der Service Port benutzt wird, zeigt die grüne LED die Kommunikation an.
RC2 als Masse verwendet.		Orange LED
Klemmen 28, 31, 34 oder		Aus: Normale Operation .
37 (≟) als Masse.		16 geschrieben durch einen BACnet-Client oder dem Cylon Engineering Center.
CMN, Relais		Springt von links nach rechts (grün - orange -
CMN		Springt von rechts nach links (rot - orange - orün)
Eingangs- /Ausgangsnummern	•••	Upgrade wird ausgeführt während die Station im Terminalmodus ist.
Klemmennummern		<i>Note:</i> Die Strategie wird nicht verarbeitet während des Upgrades.
Feldbus- Abschlusswiderstand		Zyklisch von Grün nach Orange Fehler mit Globalen Kommunikation/Setup

₽

RC1 RC2 ÷ d

> e f



 Grün und Orange blinken gleichzeitig Eehler mit
Grunding Orange billiken gielenzeitig i enier mit
Globalen Kommunikation/Setup und HW
 Datenpunkt mit Priority Array höher 16
geschrieben durch einen BACnet-Client oder dem
Cylon Engineering Center

# **KOMPAKTSTATIONEN (REIHE CBT)**

Die CBT-Reihe von Cylon besteht aus anwendungsspezifischen nativen BACnet-Stationen zum Einsatz mit Gebläsekonvektoren, Volumenstromreglern und Kühldecken. Es gibt mehrere Varianten, CBT8, CBT12, CBVT und CB12iVAV. Diese Stationen sind voll programmierbar und können dadurch für ein verbessertes Energiemanagement sorgen. Sie können als Einzelstationen oder als Teil eines größeren Systems für einen ganzen Standort eingesetzt werden.

#### CBT12iVAV

Der CBT12iVAV ist eine programmierbare BACnet-Station mit integriertem Luftmengenfühler und Klappenantrieb für VAV-Anwendungen.

**Anmerkung:** Beim CBT 12iVAV sind die Klemmen 3, 18 und 33 intern verbunden.

Anmerkung: Es wird beim abziehen des CBT-STAT Steckers empfohlen die Leiterplatte am unteren Ende festzuhalten und den Stecker nach oben abzuziehen.



#### CBT-4T4-4T (CBT12)

Anmerkung: Beim CBT-4T4-4T sind die Klemmen 12, 15, 17, 24 und 34 intern verbunden. Wenn die Station mit Spannung versorgt wird, stehen 24 V AC an den Klemmen 12, 15, 17 und 24 an. Der Gesamtstrom muss weniger als 0,9 A betragen.





#### 4 1234567 5 \$ CBT-3T6-5R 3 **▲** 12 V MO •••• CBT-3T6-5R The variant 0 mm includes relays capable of switching mains voltage, and preconfigured strategies for Rooftop Unit and Heat Pump applications Note: CBT14 is intended for field installation within another enclosure. 1234567 4 35 3 CBT-4T4-2U1R 卤 + COM •••••• **≜** 12 V Ò Ĩ. Indicator LEDs Gemeinsamer Anschluss q Rote LED CBT12iVAV nicht belegt Dauerhaft Ein: Batterie vorhanden und in Ordnung. Anschluss Nr. Blinkt einmal pro Sekunde: Batterie nicht CBT12 vorhanden oder leer Klemmen Nr. Hinweis: Batterie ist nur bei kundenspezifischen Versionen BACnet MS/TP Port vorhanden Wichtig: Damit der BACnet MS / TP Bus zuverlässig arbeitet, muss der CMN (Klemme 33 WARNUNG-WIRD DIE PUFFERBATTERIE UNSACHG Ζ. AUSGEWECHSELT BESTEHT EXPLOSIONSGEEAHR ES 📥 ) mit der Erde verbunden werden. Cylon DRINGEND EMPFOHLEN NUR BATTERIEN DES GLEICH empfiehlt dies direkt an der Sekundärseite des 24 TYPS ODER ÄQUIVALENTE BATTERIEN DIE VOM HERS VAC Transformators zu tun. EMPFOHLEN WURDEN ZU VERWENDEN. ENTSORGE GEBRAUCHTEN BATTERIEN NACH ANGABEN DES CBT12iVAV HERSTELLERS. Feldbus Abschlusswiderstand Grüne LED CBT12iVAV Dauerhaft Ein: Strategie wird abgearbeitet jedoch ohne Aktiv CBT12iVAV Buskommunikation. (Feldbus mit Abschlusswiderstand) CBT12 Blinkt (alle 100 ms): Keine Strategie vorhanden. Blinkt einmal pro Sekunde: MSTP Spannungsversorgung (24 V AC) WICHTIG: Station an CMN Klemme erden; Kommunikation und die Strategie wird durch verbinden von CMN mit (G $_0 \pm$ ) der abgearbeitet Hinweis: Wenn der Service-Port benutzt Sekundärwicklung des Speisetrans-formators. wird, blinkt die grüne LED nur wenn Für einen gemeinsamen Erdanschluss. Pakete am Service Port empfangen Digital Ausgänge werden. Relay digital outputs (24 V AC) Gelbe LED CBT12iVAV Aus: Normale Operation . (CBT14) Digitale Relaisausgänge 240 V AC, Ein: HW Datenpunkt mit Priority Array 2(1)A CBT12 $\bigcirc$ höher 16 geschrieben durch einen (USA: 120V AC, 72 VA) BACnet-Client oder dem UEC WARNUNG ⚠ Rotiert von links nach rechts (CBT12) oder CBT14: GEFAHR DURCH CBT12iVAV STROMSCHLAG. ENTFERNEN SIE von oben nach unten (CBT12iVAV) DIE SPANNUNGSVERSORUG DER Controller ist im Terminal-Modus RELAISAUSGÄNGE UND DIE CBT12 24VAC BETRIEBSSPANNUNG DES

MAN0106D rev 32



## HINWEISE FÜR KABELANSCHLÜSSE

#### Feldstationen

Feldstationen, die für die Ausgabe über Relais konfiguriert sind, müssen als Masse entweder Klemme 25 (RLY CMN 1) oder 26 (RLY CMN2) verwenden.

Alle anderen Ausgangskonfigurationen der Feldstationen müssen 28, 31, 34 oder 37 (CMN) als Masse verwenden

#### CBT

Bei CBT-Stationen sind die Klemmen 12, 15, 17, 24 und 34 intern angeschlossen. Wenn eine Station an die Spannungsversorgung angeschlossen ist, steht für Geräte, die nur geringe Ströme benötigen, an den Klemmen 12, 15, 17 und 24 eine Spannung von 24 V AC zur Verfügung. Der Gesamtstrom muss unter 0,9 A bleiben.

#### Wichtig:

Erden Sie alle CBT-Stationen, indem Sie den Masseanschluss CMN (G0) der Sekundärwicklung eines 24-V-Wechselspannungstransformators an einem Punkt erden.

### Anmerkung:

CBT Controller haben keinen Batterie Pufferspeicher. Mit der Firmware 7.5.8J oder früher, werden geänderte Sollwerte, von z.B. einer B-OWS, im 10 Minuten Intervall zum gesicherten Flash Speicher geschrieben. Sollte der Controller in dieser Zeit seine Betriebsspannung verlieren, so gehen auch die zuletzt geänderten Sollwerte verloren.

#### Anmerkung:

CBT Controller haben keinen Batterie Pufferspeicher sondern schreiben die gesendete Strategie nach etwa 2 Minuten in einen Flash-Speicher. Während des Schreibvorgangs wird der Controller für ein paar Sekunden nicht reagieren. Sollte der Controller während des Schreibvorganges die Betriebsspannung verlieren, dann wird die Strategie nicht gespeichert und geht verloren.

### SO SCHLIESSEN SIE CBM- UND CBT-FELDSTATIONEN AN

### ANSCHLIEßEN DER 24-V-WECHSELSPANNUNGSVERSORGUNG

Die mit "GND" bezeichnete Klemme wird an die Sekundärseite eines 24-V-Wechselspannungstransformators angeschlossen. Dieses Kabel (G0) muss am Transformator die an Erdung angeschlossen werden. Das Diagramm zeigt den korrekten Anschluss der Unitron-24-V-Station an eine Wechselspannungsversorgung.



Die mit "24VAC" bezeichnete Klemme wird an den anderen Ausgang der Sekundärseite des 24-V-Wechselspannungstransformators angeschlossen, im Regelfall über eine externe Sicherung. Die Scheinleistung in VA für die Berechnung der Kennwerte für diese externe Sicherung entnehmen Sie dem Datenblatt für die betreffende Station.

#### Spannungstest

Wenn Sie eine Spannungsversorgung einrichten, müssen Sie beim Anschließen der ersten Unitron-Station den hier beschriebenen Test durchführen. Dafür benötigen Sie ein Voltmeter für Wechselspannungen.

- 1. Stellen Sie am Voltmeter den Bereich > 250 V AC ein.
- 2. Geben Sie Spannung auf den Netztransformator.
- 3. Überprüfen Sie die Spannung und ihre Polarität, bevor Sie die CBM-Station anschließen.



- 4. Geben Sie über den Netztransformator Spannung auf die CBM-Station.
- 5. Messen Sie die Spannung zwischen dem mit 24 V AC bezeichneten Anschluss und der Netzerde. Wenn die gemessene Spannung außerhalb des Bereichs 24 V AC +/-20 % liegt, sind die Kabel fehlerhaft angeschlossen.

### ANSCHLIEßEN DES FELDBUSSES



Obwohl der Feldbus gegen hohe Spannungen geschützt ist, ist es ratsam, die Verkabelung zu prüfen.

Wir empfehlen die folgenden Netzwerkkabel: Belden 9841 bei maximaler Leitungslänge und Belden 8132 für Strecken von weniger als 500 m.

	Maximale Kabellänge bei bis zu 63 Knotenpunkten				
Baudrate	Belden 9841	Belden 8132			
1200	6,4 km	2,3 km			
9600	2,7 km	1 km			
19200	1,9 km	0,7 km			
38400	1,4 km	0,5 km			

Hinweis: Der Feldbus basiert auf der Norm RS-485, die eine maximale Leitungslänge von 1,2 km vorsieht. Bei längeren Strecken ist ein zuverlässiger Betrieb nicht mehr gewährleistet.

Ein Kabelsegment ist ein Kabel zwischen zwei benachbarten Unitron-Stationen. Die Schirmung sollte in jedem Kabelsegment mit einer kurzen Stichleitung an nur einem Punkt geerdet werden.

Hinweis: Der Erdungspunkt für die Schirmung sollte so nahe wie möglich an den Klemmen A und B liegen.

Ein verdrilltes Leiterpaar besteht aus zwei Adern mit unterschiedlichen Farben. Weisen Sie eine Farbe der Klemme A, die andere der Klemme B zu.

**Hinweis:** Verwenden Sie diese Farbzuweisung für alle BACnet-Stationen von Cylon, die an diesem Feldbus hängen. Anderenfalls wird es später sehr viel schwieriger, einem Fehler bei der Verkabelung nachzugehen.

Die Erdungsleitung am verdrillten Leiterpaar sollte so kurz wie möglich sein. Die größtmögliche Länge ist 250 mm.

Die Feldbuskabel sollten mit einer Kabelzugentlastung ausgestattet sein, damit durch Kabelbewegungen kein Zug an den Anschlussklemmen A und B entsteht.

Der RS-485-Feldbus benötigt an jedem Ende einen Abschlusswiderstand.

- Wenn sich ein CBR am Anfang des Feldbusses befindet, ist der erste Abschlusswiderstand im CBR. Er kann mit einem Schalter aktiviert oder deaktiviert werden. Der andere Abschlusswiderstand wird am Ende des Netzwerks installiert, d. h. zwischen den Klemmen A und B der letzten Feldstation (CBM oder CBT). Der Widerstand wird über den entsprechenden Schalter an CBM bzw. CBT zu- oder abgeschaltet.
- Wenn sich an beiden Enden des Feldbusses eine Feldstation (CBM oder CBT) befindet und der CBR in der Mitte sitzt, wird der Abschlusswiderstand an der ersten und der letzten Feldstation zwischen den Klemmen A und B installiert. Der Widerstand wird über den entsprechenden Schalter an CBM bzw. CBT zu- oder abgeschaltet.

Für den Anschluss der Netzwerkkabel an die Klemmen A und B empfehlen wir die Verwendung von Ader-Endhülsen (z. B. Weidmüller 0,75 mm mit dem Crimpwerkzeug Weidmüller PZ4).

# Hinweis: Folgende Anforderungen gelten f ür alle BACnet-Stationen von Cylon an einem RS-485-Feldbus: - F ür den Anschluss m üssen Kabel des Typs Belden 9841 oder gleichwertige Kabel verwendet werden.

- Die Stationen sind miteinander verkettet ("daisy chain"), wie beim Unitron-Feldbus von Cylon oder dem Feldbus mit Modbus RS-485.

- Das Netzwerk ist am Anfang und am Ende mit einem 120-Ohm-Widerstand terminiert, wie er in unseren Stationen enthalten ist.

Wenn eine dieser Anforderungen nicht erfüllt ist, können die Verbindungen zwischen den Geräten vorübergehend oder dauerhaft unterbrochen werden, und auch die Übertragungsgeschwindigkeit im Netzwerk sinkt.

### ANSCHLIEßEN DER EINGÄNGE

Jeder Eingang hat zwei Kontaktpunkte, einer für das Eingangssignal und einer für die dazugehörige Erdung. Jede Erdungsklemme (CMN) wird für zwei Eingangssignale gemeinsam genutzt.

Das Sensorkabel sollte ein geschirmtes verdrilltes Leiterpaar mit einer Mindeststärke von AWG 20 sein (ca.  $3,3 \Omega$  pro 100 m), z. B. das Belden-Kabel 8760 oder das Zweileiterkabel 8762.

Die Schirmung des Kabels sollte an einem Punkt nahe dem Eingangs-Port der Unitron-Station geerdet sein. Die Schirmung sollte mit Schraube und Mutter oder einer ähnlichen Befestigung angeschlossen werden.

# 4 WIE WERDEN ERDUNGSKABEL VON SENSOREN UND AKTOREN OPTIMAL AN DIE E/A-KLEMMEN DER FELDSTATION ANGESCHLOSSEN?

Eine Feldstation hat für jede Rückleiter-/Erdungsklemme zwei E/A-Klemmen. Die höchste Signalgenauigkeit erzielen Sie, wenn Geräte die Rückleiter-/Erdungskabel nicht gemeinsam nutzen. Es sollte also jedes Gerät ein eigenes Rückleiter-/Erdungskabel zurück zu den Anschlüssen der Feldstation haben.

Erdungskabel dürfen nicht von Ein- und Ausgängen gemeinsam genutzt werden.

**Hinweis:** Für den Anschluss von Kabeln an Schraubklemmen empfehlen wir Ader-Endhülsen. In den meisten Fällen werden daher zwei Kabel in jede Ader-Endhülse an Erdungsanschlüssen gecrimpt sein.

### ANSCHLIEßEN DER UNIPUTS™

Die beiden Klemmen "RLY CMN" werden normalerweise an Erde/G0 angeschlossen. Sie müssen direkt an den geerdeten Anschluss der Transformator-Sekundärseite angeschlossen werden. Da die Masseanschlüsse der Relais hohe Schaltströme liefern, wird empfohlen, diese Rückleiter nicht gemeinsam mit anderen Geräten zu nutzen. Die Lasten werden dann direkt an 24 V AC angeschlossen.

Es ist möglich, die 24 V AC an die Masseklemmen des Relais anzuschließen und die Lasten zu erden, aber in dieser Konstellation muss sehr sorgfältig auf die Verkabelung und die Strategie geachtet werden, damit die 24 V AC nicht versehentlich auf Aktoren geschaltet werden, die mit 0–10 V laufen.

Wir empfehlen, in üblichen Anwendungen die Eingänge soweit möglich auf die Datenpunkte 1 bis 16 zu legen und die Ausgänge auf 17 bis 24, um die Auswirkungen von Verkabelungs- oder Strategiefehlern zu minimieren.

Wenn Sie die Ausgangsdatenpunkte 17 bis 24 mit 0–10 V betreiben, sind die Anschlüsse für den Rückleiter die CMN-Klemmen, die in der Feldstation intern mit G0 (GND/CMN) verbunden sind (<u>nicht</u> die "RLY CMN"-Klemmen, die von GND isoliert sind).

# 5 FÜR WELCHEN MODUS MUSS UNIPUTS KONFIGURIERT WERDEN, UM 24 V AC ZU ERKENNEN?

Um zu erkennen, ob eine 24-V-Wechselspannung an einem Eingang anliegt, wählen Sie normalerweise den Modus "Active Digital Input (0-10V)". Schließen Sie das UniPuts-"Extract"-Modul an den digitalen Eingang des Hardware-Datenpunkts an, um auszulesen, ob 24 V AC anliegen.

Verwenden Sie für die Erkennung einer 24-V-Wechselspannung den Modus "Digital Passive (Volt-Free)" nur, wenn Sie bei Eingängen unbedingt zwischen einem geöffneten Stromkreis und einem Kurzschluss unterscheiden müssen, z. B. um festzustellen, dass der Stromkreis mit einer Glühlampe mit 24 V AC offen ist.

6

# WAS PASSIERT, WENN ICH 24 V AC AN EINEN AUSGANG ANSCHLIEßE?

Alle Ein- und Ausgänge in unseren Feldstationen sind in allen Betriebsmodi gegen Spannungen bis 24 V AC geschützt. Wenn allerdings UniPuts im **Relaismodus** konfiguriert werden, muss beim Anschließen der Station sehr sorgfältig vorgegangen werden, damit die Relaiskontakte den 24-V-Wechselspannungsanschluss nicht an GND kurzschließen, denn die dabei entstehenden hohen Ströme könnten die Station beschädigen.



7

# WIE WERDEN DIE HARDWARE-DATENPUNKTE 1 BIS 24 IN EINER BACNET-ANLAGE KONFIGURIERT?

Ab Werk sind alle Universaleingänge und alle UniPuts-Ein- und -Ausgänge im Modus "**Safe Input**" konfiguriert. In diesem sicheren Modus liegen an allen Klemmen null Volt an, alle Relaiskontakte sind geöffnet und an jeden Hardware-Datenpunkt können sicher 24 V AC angelegt werden. Das ist der Zustand der Klemmen, wenn Sie die Station das erste Mal einschalten.

Die Klemmen der Feldstation wechseln auch in diesen sicheren Modus, wenn die Strategie gelöscht wird oder wenn das Setup auf null gesetzt wird *(die Strategie also nicht aktiv ist)*.

# SO INSTALLIEREN SIE DIE UEC-SOFTWARE

Um BACnet-Feldstationen von Cylon zu konfigurieren, müssen Sie die Cylon-Software "Unitron Engineering Center" in der BACnet-Edition (UEC BACnet) installieren. Dazu führen Sie die Programmdatei "Unitron Engineering Center Setup.exe" aus, die sich auf der Installations-CD von UEC BACnet befindet.



Geben Sie einen Namen für die Windows-Programmgruppe ein, zu der das UEC gehören soll.



Wenn ein UEC-Symbol auf dem Desktop abgelegt werden soll, markieren Sie im Bildschirm "Select Additional Tasks" das Kontrollkästchen "Create a desktop icon".

Sie können auch angeben, ob für die Messwerte der Sensoren die in den USA gebräuchlichen imperialen Einheiten verwendet werden sollen (Option "US").

Klicken Sie auf "Weiter".

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Installieren", um den Installationsvorgang zu starten.

Setup Sie werden gefragt, ob Sie den Treiber für den Sicherheitsdongle installieren möchten. Wenn auf dem PC bereits ein Cylon-Dongle Do you wish to run the installation program for the HASP dongle  $(\mathbf{2})$ installiert ist, können Sie diesen Schritt überspringen (Schaltfläche "Nein"). If this is the first time the Unitron software has been installed on this computer, or you are upgrading to use a software dongle, you should select "Yes" as it will install a new version of the HASP driver. Yes No 💽 Sentinel HASP Run-time Environment Installe... Wenn Sie auf "Ja" klicken, wird der HASP-Treiber installiert. Operation successfully completed ОК Setup X Wenn Sie den Dongle als Software-Dongle installieren, müssen Sie eine Datei mit einem digitalen "Fingerabdruck" des Dongles If you require a software dongle, the install process can now run a program to generate a unique fingerprint for this computer which will need to be emailed to Cylon to generate the software dongle.  $\mathbf{?}$ generieren. Das können Sie jetzt ("Ja") oder später ("Nein") tun. Do you want to generate the fingerprint file now Yes No Sentinel HASP RUS Wenn Sie den digitalen Fingerabdruck jetzt generieren möchten, wird die Fingerabdruck-Datei erstellt. Collect Key Status Information Apply License Update English Denken Sie daran, dass Sie diese Datei per E-Mail an Cylon E This program will generate a unique fingerprint for your computer. This fingerprint will be used by Cylon to generate a software dongle for the Unitron Command Centre software. schicken müssen, um den Software-Dongle zu erhalten. Any hardware dongle plugged in the computer must be removed first. To start press the "Collect Information" button and specify where you want the fingerprint file to be saved (for example: C: \temp\fingerprint.C2V). When this is complete, please send the resulting C2V file to Cylon at the following address: orders@cylon.com, with the site and customer information. Cylon will generate a V2C software dongle file and sent it back to you for example: UCC Dongle V2C). To install the software dongle, click on the tab "Apply License Update" and specify the location of the software dongle file. Collect Information 📳 Setup - Unitron Enginee g Centr Die Software "Unitron Engineering Center" (UEC) ist jetzt installiert. Möglicherweise werden Sie zum Neustart des PCs Completing the Unitron Engineering Centre Setup Wizard aufgefordert. Erst danach können Sie das UEC verwenden. is finished installing Unitron Engineering Centre on your r. The application may be launched by selecting the computer. The appl Click Finish to exit Setup Finish

# SO KONFIGURIEREN SIE DIE BACNET-FELDSTATIONEN VON CYLON

## SCHRITT 1: NETZWERKADAPTER FÜR DEN DATENAUSTAUSCH MIT UEC BACNET AUSWÄHLEN

Wenn das UEC nach der Installation das erste Mal gestartet wird, müssen Sie die BACnet-Eigenschaften konfigurieren. Dies sind die Identität des Netzwerkadapters, mit dem der PC mit dem BACnet-System kommuniziert, und die Geräte-ID dieses Netzwerkadapters im BACnet-System.

Öffnen Sie vom UEC aus CCConfig, klicken Sie auf das Menü "Settings" und wählen Sie "Port Handler Settings" > "BACnet Settings".

1	<b>58 C</b>	onfigurati	on							
I	File	System	Sites	Users	CommsController	Sett	ings	Help		
l						Alarm Scanning Sites				
l							Por	t Handler Settings	•	Commands
I						_				BACnet Settings

Das Dialogfeld **BACnet Properties** wird aufgerufen. Die Geräte-ID **Device ID** ist auf "-1" eingestellt. Ändern Sie diesen Wert zu einer eindeutigen Geräte-ID.

Wählen Sie aus der Dropdownliste IP Address einen Netzwerkadapter des PCs, über den die BACnet-Daten übertragen werden sollen.

3ACnet Properties
BACnet Device ID Please select a BACnet Device ID for this computer. Device ID: 5000
IP Address
192.106.011.151 . ASIX AX86179 030 5.0 to Gigabit Etherhet Adapter
Subnet mask: 255.255.0
Retry settings
Number of retries: 0
Time out: 5 seconds
BBMD settings
IP address · · ·
Time to live 60
OK Cancel

Klicken Sie auf OK, um diese Einstellungen zu speichern.
### SCHRITT 2: DEN STANDORT IN DER UEC-SOFTWARE ANLEGEN

Standort anlegen

Der Standort muss im Unitron Engineering Center immer angelegt werden, unabhängig davon, ob die Feldstation an einem Standort mit BACnet oder mit UnitronUC32 eingesetzt wird. Die Stationen werden dann wie üblich eingerichtet (Einzelheiten finden Sie im Handbuch *MANO100 Konfiguration des UnitronUC32-Systems*).

Wenn es sich allerdings um einen BACnet-Standort handelt, müssen Sie das bei der Standortkonfiguration im Dialogfeld-Bereich "Site Details" angeben, indem Sie das Optionsfeld "BACnet" markieren.

Site Configuratio	n	
Site Details Site Description: Directory name: Site Number:	Cylon Controls CYLON 2 ÷	<ul> <li>○ Network 1</li> <li>○ Network 2</li> <li>○ Modem</li> <li>○ TCP/IP</li> <li>○ BACnet</li> </ul>
Controller Type Co	nnection	
Туре:	BACnet	

Hinweis: BACnet ist nur als Option verfügbar, wenn Sie die BACnet-Edition von Unitron Engineering Center verwenden.

Wenn die Feldstation über eine direkte Verbindung mit RS-232 an das UEC angeschlossen ist (für die Ersteinrichtung des Geräts ist dies notwendig), wählen Sie unten bei "Controller Type Connection" UC32 oder UCU aus.

Wenn die Feldstation über einen BACnet-Router an das UEC angeschlossen wird, wählen Sie bei "Controller Type Connection" BACnet aus.

Hinweis: Wenn Sie mit einem Klick auf die Schaltfläche "Add" einen BACnet-Standort hinzugefügt haben, können Sie aus diesem Standort in der Software keinen Nicht-BACnet-Standort mehr machen, da sich die Art des Standorts nur noch durch einen Austausch der Stationen ändern lässt.

Stationen zum Standort hinzufügen

Öffnen Sie das Dialogfeld "Edit Controller Descriptions" wie immer über das Dialogfeld Site Configuration mit der Schaltfläche Edit Controllers….

		Edit	Controller	Descrip	tions - HO	Q Block 2		
Comms Con	trollers on Site:				Field Contr	oller on Subnet		
HQ Block 2			Total	6	001 · Netv	vork		Total: 1
Address 2 3 4 5 6	Name / 002 - Floor 1 East 002 - Floor 1 East 003 - Floor 1 West 004 - Ground Floor W 006 - Ground Floor W 006 - Ground Floor Meters	Type CBR CBR2 CBR2/MOD CBR2/MOD CBR2/MOD CBR2/MOD	256 356 86995 86995 86995	Dupli	Ad /	Name 001 - CBM24	Туре CBM24	BACNet D 1
< Add	Edt Dejete	Generate Names	]	>	< Add	Edj Delete	Generate <u>h</u>	James
							<u>(</u>	<u>)</u> K <u>C</u> ancel

Für neue Stationen an BACnet-Standorten sind folgende Stationstypen verfügbar: BACnet-Kommunikationsstationen (CBR) und BACnet-Feldstationen (CBM und CBT).

CBR hinzufügen

Sie müssen mindestens einen Feldbus (Subnetz) definieren, bevor Sie Feldstationen hinzufügen können. Feldbusse werden über CBR definiert, aber je nach Typ kann ein CBR einen, zwei oder drei Feldbusse verwalten. Feldbusse können die Protokolle MS/TP oder Modbus verwenden.

Klicken Sie unter der Liste Comms Controllers on Site auf die Schaltfläche Add..., um einen CBR hinzuzufügen.

New Con	nms Controller De	tails
Address: Name: Name	7  007 - Network format: '001 - UCxxxx' or '	UCxxxx - 001'
Default Type:	CBR	•
RACNet Deutice ID :		
(0 to 4194302)		

Wählen Sie aus der Liste Default Type den CBR-Typ aus:

Address:	7
Name:	007 - Network
Name I	format: '001 - UCxxxx' or 'UCxxxx - 001'
Default Type:	CBR
Default Type:	CBR
Default Type: BACNet Device ID :	CBR
Default Type: BACNet Device ID : (0 to 4194302)	CBR  CBR CBR/MOD CBR/MOD CBR/MODex CBR2
Default Type: BACNet Device ID : (0 to 4194302)	CBR  CBR CBR/MOD CBR/MOD CBR/MODex CBR2 CBR2 CBR2 CBR2/MODex CBR2

Für einen einfachen CBR ist nur ein Feldbus verfügbar, wie oben zu sehen. Wie viele Feldbusse für einen CBR verfügbar sind, hängt vom Typ des CBR ab. Die Varianten mit MOD haben einen Modbus-Feldbus und die CBR2-Varianten haben zwei MS/TP-Feldbusse. Für die Option "CBR2/MOD" wird, wie unten abgebildet, für jeden möglichen Feldbus ein Register angezeigt:

MSTP1   MSTP2   1	Modbus	
Address:	7	
Name:	007 - Network	
Name	format: '001 - UCxxxx' or 'U(	Cxxxx - 001'
Default Type:	CBR2/MOD	•

Sie müssen jedem Feldbus einen Namen und eine Adresse und dem CBR eine BACnet-Geräte-ID zuweisen.

Beispiel:					_				
l N	lm fol W" eir	genden Beis Igerichtet so	spiel wu owie ein	rden für e 1 Modbus:	in -B	nen CBR2/MOI Bus "Ground Fl	D die MS, loor Mete	/TP-Bus ers". Die	se "Ground Floor E" und "Ground Floor Feldbus-Adressen lauten 4, 5 und 6.
			Edit	Controller Descrip	ptio	ons - HQ Block 2		×	۹ 
	Comms Cor	trollers on Site:			Fi	Field Controller on Subnet			
	HQ Block 2	2			0	001 · Network			
				Total: 6				Total: 1	
	Address	Name A	Type	Device ID Dupli		Ad / Name	Type CRM24	BACNet D	
	23456	002 - Floor I East 003 - Floor I West 004 - Ground Floor E 005 - Ground Floor W 005 - Ground Floor Meters	CBR2 CBR2 CBR2 CBR2/MOD CBR2/MOD CBR2/MOD	356 366 86395 86395 86395 86395		1 UUI-UBM24	LBM24		
	<			>	11	<		>	
	<u>A</u> dd	Edit Dejete	<u>G</u> enerate Names.			Add Edit Delete	Generate <u>N</u> ame	s	
							<u>0</u> K	Cancel	

Feldstationen hinzufügen

Einem CBR können nur die Feldstationen hinzugefügt werden, die im Abschnitt "Systemanforderungen" auf Seite 7 bei den Feldstationen oder den Kompaktstationen aufgeführt sind.

Dazu wählen Sie den Feldbus (also das Subnetz) aus, an das die Station angeschlossen werden soll, und klicken unter der Liste Field Controllers on Subnet auf die Schaltfläche Add....

Comms Con	trollers on Site:				Field Co	ontrolle	r on Subnet		
HQ Block 2					005 · G	round	Floor W		
			Total:	6					Total: 0
Address	Name /	Туре	Device ID	Dupli	Ad	A	Name	Туре	BACNet D.
	001 · Network	CBR							
	UU2 - Floor 1 East	CBH2	356						
	003 - Piblir T West 004 - Ground Eloor F	CBR2/MOD	306						
	005 - Ground Floor W	CBR2/MOD	86995						
	006 · Ground Floor Meters	CBR2/MOD	86995						
				>	<				3
			(		· · · · ·				
Add	<u>E</u> dit Deļete	Generate Names			Add.	.	Edjt Delete	Generate <u>N</u> ames.	
						<u> </u>			-

Das Dialogfeld New Field Controller Details wird aufgerufen:

Address:	1	
Name:	001 - CBM16	
Name	format: '001 - UCxxxx' or 'UCxxxx -	001'
		_
Default Type:	CBM16	-
	View All Controllers	

Als Wert für Address muss die Unitron-ID der Station eingetragen werden.

Default Type ist der Typ der Station.

Bei Name können Sie einen aussagekräftigen Text eingeben.

Bei BACnet Device ID geben Sie für die Station eine ID ein, die an diesem Standort mit Cylon BACnet eindeutig ist.

Hinweis: Die hier im Unitron Engineering Center eingetragene Nummer muss mit der in der Feldstation bei "Device ID" festgelegten Geräte-ID übereinstimmen.

### SCHRITT 3: BACNET-EINSTELLUNGEN DER STATION KONFIGURIEREN

Bei der Inbetriebnahme einer Feldstation muss die Adresse der Station festgelegt werden. Dazu schließen Sie das UEC über eine RS-232-Verbindung (Service-Port) direkt an die Station an. Wenn Datenpunkte auf der Station im BACnet-Netzwerk sichtbar sein sollen oder wenn das UEC über BACnet-Tunneling mit der Feldstation kommunizieren soll, müssen Sie auch die BACnet-Adresse (also die "Device ID") der Feldstation festlegen.

Diese und andere Geräteeinstellungen legen Sie im UEC folgendermaßen fest:

Hinweis: Einige Parameter lassen sich über eine Ethernet-Verbindung festlegen, aber Controller Address und Baud Rate können nur eingestellt werden, wenn der UEC-PC über eine RS-232-Schnittstelle mit der Station verbunden ist.

Anmerkung: Der service Port (Serielle Verbindung) darf nicht benutzt werden bis das Gerät gestartet ist.

Wählen Sie in der Software "Unitron Engineering Center" aus dem Menü Communications die Option Configure BACnet Device.

	Cor	mmu <u>n</u> ications	<u>U</u> C	UCC4	<u>D</u> isplay	LiveLog	W
		<u>C</u> ommunicatio	on Set	tup	Sł	nift+F8	C
al Jt	<b>6</b> •5	Upload			Sł	nift+F9	Digi
+	₿	Download			Shi	ft+F10	Ξ
	023.5 012.4 01.0	<u>S</u> can			c	trl+F2	
		Change Point	Value	e			H
-		Change Cont	roller	<u>A</u> ddress			F
		Change UCU	<u>B</u> aud	Rate			
		Configure BA	Cnet	Device			
4	_						Τ.

Dadurch wird das Dialogfeld **Device Properties** aufgerufen. Hier legen Sie fest, wie die Station mit dem BACnet-Netzwerk kommuniziert und wie sie mit dem UEC für die Konfiguration per BACnet kommuniziert.

In diesem Dialogfeld können Sie sowohl die aktuellen als auch die vorgesehenen neuen Werte gleichzeitig anzeigen. Auch Standardwerte lassen sich automatisch generieren.

Device Properties			
	Controller Values	Config Values	New Values
Controller Address	11	11	
Device Instance Number	18101	18101	
Device Name	011 · FCU_8_34_SE	011 · FCU_8_34_SE	011 · FCU_8_34_
Site Number	8	8	8
Comms Ctrl Number	181	181	181
MSTP Max Masters	127		127
APDU Timeout (Seconds)	10		
MSTP Baud Rate	38400		
			Use Config Value:
Advanced		Receive	Send
accessfully received inform	nation from controller.		

Geräteeigenschaften ("Device Properties")

Hinweis: Wenn der PC mit dem UEC über Ethernet angeschlossen ist, können nur Device Name, Site Number, Comms Ctrl Number und MSTP Max Masters geändert werden. Um die anderen Parameter zu bearbeiten, muss der PC über eine serielle RS-232-Schnittstelle angeschlossen sein.

Die folgenden Parameter definieren, wie die Station im BACnet-System kommuniziert:

Device ID: Geben Sie für die Geräte-ID die gewünschte BACnet-Adresse ein (0-4194303).

**Hinweis:** Die hier in der Feldstation eingetragene Nummer muss mit der im Unitron Engineering Center festgelegten "Device ID" übereinstimmen.

**MSTP Max Master**: Dieser Wert muss mindestens gleich der höchsten im BACnet-MS/TP-Feldbus verwendeten Adresse sein, da diese Station keine Daten an Geräte mit höheren Adressen als der hier angegebenen weiterleitet. Im Idealfall wird für diesen Wert in allen Geräten genau die höchste Feldbus-Adresse eingegeben (1–127).

Hinweis: Cylon empfiehlt, aufeinanderfolgende Adressen für die Stationen zu vergeben und dabei mit 1 zu beginnen. Der Wert für MAX Master sollte dann gleich dem Wert für Maximum Controller address sein. Am effizientesten ist es, wenn keine Lücken in den Reihen der Geräteadressen sind.

**APDU Timeout**: Bei dieser Zeitüberschreitung sollte der Standardwert beibehalten werden, sofern keine Probleme damit auftreten (0–60 Sekunden).

MSTP Address: Tragen Sie hier die Adresse der Feldstation im BACnet-Netzwerk von Cylon ein (0-127).

Device Name: Ein beliebiger Text zur Beschreibung des Geräts

"Site Number", "Comms Ctrl Number" und "Controller Address": Tunneling-Eigenschaften

Hinweis: Alle Cylon-Stationen in einem BACnet-System müssen dieselbe Unitron-Standortnummer ("Site Number") haben. Anderenfalls funktioniert der Versand von weiten Broadcast-Globalen nicht.

Geben Sie im Dialogfeld Device Properties für Site Number und Comms Ctrl Number die Position dieser Station am Standort ein, die Sie unter CCConfig definiert haben.

Site Number	5	5	5
Comms Ctrl Number	1	1	1
MSTP Max Masters	127		127
	10 10		

# SCHRITT 4: FESTLEGEN, WELCHE DATENPUNKTE IM BACNET-SYSTEM SICHTBAR SIND

Wenn die Strategie für die BACnet-Stationen konfiguriert worden ist, müssen Sie angeben, welche Datenpunkte in den Stationen für das BACnet-System zur Verfügung stehen. Dazu wählen Sie im Unitron Engineering Center aus dem Menü "UC32" bzw. "UC" die Option "Configure BACnet Points…".

Das Dialogfeld "Configure BACnet Points…" wird aufgerufen. Es enthält alle Datenpunkte, die in der Strategie verwendet werden:

	Point Name	Point Addr	Point Type	^	
	Digital set 1	200	Digital Setpoint		
	Digital set 2	201	Digital Setpoint		
	Digital set 3	202	Digital Setpoint		
	Digital set 4	203	Digital Setpoint		
$\checkmark$	Digital set 5	204	Digital Setpoint		
$\checkmark$	Digital set 6	205	Digital Setpoint		
$\checkmark$	Digital set 7	206	Digital Setpoint		
$\checkmark$	Digital set 8	207	Digital Setpoint		
Digital set 9		208	Digital Setpoint		
	Digital set 10	209	Digital Setpoint		
	Digital set 11	210	Digital Setpoint		
	Digital set 12	211	211 Digital Setpoint		
	Digital set 13	212	Digital Setpoint	nt	
$\checkmark$	Digital set 14	213	Digital Setpoint		
~	Dinital set 15	214	Digital Setucint	Ē	
Cnet Point I	Usage	Binary Unit Stri	ng Usage		
Maximum B	ACnet Points 92	Maximum Bir	nary Unit Strings 3	2	
Jsed BACr	vet Points 34	Used Binary	Unit Strings 3	3	
Available B	ACnet Points 58	Available Bir	hary Unit Strings 0	-	
olicate Poir	it Names				
	Resolve Dupli	cate Point Names	1		

Markieren Sie die Kontrollkästchen neben den Datenpunkten, die sichtbar sein sollen. Klicken Sie anschließend auf "OK".

Hinweis: Die Namen der Datenpunkte müssen in einem BACnet-System eindeutig sein. Es kann vorkommen, dass sie in BACnet-Systemen von Cylon nicht eindeutig sind, daher enthält die Liste möglicherweise doppelte Namen. Ist dies der Fall, klicken Sie auf die Schaltfläche Resolve Duplicate Point Names... (Doppelte Datenpunktnamen auflösen).

Das Dialogfeld Resolve Duplicate Point Names wird aufgerufen. Hier können Sie Namen ändern.



### SCHRITT 5: DIE KONFIGURATION IN DIE STATION LADEN

Wenn die Strategie vollständig konfiguriert wurde, laden Sie sie wie gewohnt in die Station (Einzelheiten finden Sie im Handbuch *MAN0100 Konfiguration des UnitronUC32-Systems*. Achten Sie dabei darauf, dass die Option "BACnet Points Config" markiert ist.

 Hinweis: Wenn Sie eine Strategie vom UEC oder von "Site Organiser" in eine BACnet-Station laden, werden alle Konfigurationen, die von einer anderen BACnet-"Operator Workstation" (B-OWS) vorgenommen wurden, etwa eine Liste "Alarm Recipients" mit Empfängern von Alarmmeldungen, gelöscht. Sie müssen nach dem Laden der Strategie die Liste "Alarm Recipients" und andere über ein B-OWS vorgenommene Sonderkonfigurationen erneut herunterladen.

Select Items to Download			X	Hinweis: Die Option BACnet
Field Con	troller	Communication	ns Controller	verfügbar, wenn Sie
Hardware Blocks	Hardware	📕 Local Globals	Local	des Unitron
🔽 Strategy Blocks	Strategy	🗖 Wide Destination Globals	Wide Destination	Engineering Center
Analog Setpoint Values	Analog Setpoints	🗖 Wide Source Globals	Wide Source	verwenden.
🔽 Digital Setpoint Values	Digital Setpoints	🗖 Smart Globals	Smart Global	
🔽 Analog Setpoints Config	Analog SP Config			
🔽 Digital Setpoints Config	Digital SP Config			
BACnet Points Config	BACnet Points			
<u></u>			OK Cancel	

Wenn Sie einige BACnet-Datenpunkte manuell herunterladen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "BACnet Points". Dadurch wird das Dialogfeld "Select BACnet Points for Download" aufgerufen. Hier können Sie festlegen, welche Datenpunkte heruntergeladen werden sollen.

	Point Name	Point Addr	Point Type	^
	Digital set 1	200	Digital Setpoint	
$\mathbf{\nabla}$	Digital set 2	201	Digital Setpoint	
	Digital set 3	202	Digital Setpoint	
$\square$	Digital set 4	203	Digital Setpoint	
$\mathbf{\nabla}$	Digital set 5	204	Digital Setpoint	
	Digital set 6	205	Digital Setpoint	
$\mathbf{\nabla}$	Digital set 7	206	Digital Setpoint	
$\mathbf{\nabla}$	Digital set 8	207	Digital Setpoint	
	Digital set 9	208	Digital Setpoint	
$\mathbf{\nabla}$	Digital set 10	209	Digital Setpoint	
	Digital set 11	210	Digital Setpoint	~
<			>	

Jetzt ist das System fertig konfiguriert und die benötigten Datenpunkte stehen im BACnet-System zur Verfügung.

### SCHRITT 6: BACNET-DATENPUNKTE VON DER STATION AUS ANZEIGEN

Sie können BACnet-Datenpunkte von der Station aus anzeigen, indem Sie im Menü "Field Controller" ("UC32" oder "UCU") die Option "View BACnet Points From Controller" wählen.

Dadurch wird das Dialogfeld "Controller BACnet Points" aufgerufen. Die Datenpunkte werden automatisch hochgeladen, so dass sie eingesehen werden können, und im Dialogfeld werden das Fortschreiten des Ladevorgangs und die bereits hochgeladenen Datenpunkte angezeigt.

Point	Name	Point Addr	Point Type	Active Unit	Inactive Unit
1					
Status					
Uploading BACnet	point 41 of 225				

# DAS "DISCOVERY TOOL"

# ÜBERBLICK

Das "Discovery Tool" zeigt über das UEC alle aktiven BACnet-Geräte, -Objekte und -Eigenschaften im Netzwerk an. Bei bereits eingerichteten Standorten gleicht das Tool die Standortkonfiguration mit den Geräten ab, die im Netzwerk aktiv sind. Es ist für einige Objekte möglich, die Eigenschaft "present\_value" zu ändern.

### **BACNET-EXPLORER**

Der Explorer ist eine Erweiterung des "Discovery Tools". Sie rufen ihn auf, indem Sie im UEC mit der rechten Maustaste auf die Standortstruktur klicken und dann aus der Dropdownliste die Option mit "Discover" wählen: entweder Discover Site oder Discover Subnet. Diese Option ist im Kontextmenü eines vorhandenen BACnet-Standorts oder bei einem neuen BACnet-Standort im obersten Strukturknoten verfügbar. Sie rufen damit das Dialogfeld "Site Discovery" auf. Hier geben Sie die Einzelheiten zum BACnet-Standort ein.

Site Discovery	×
Enter the details of the site you would like to discover be	low.
Site Details	- Notwork Turno
Site Name BACnetExplorer	C Network 1
Site Directory BACNETEX	Network 2
Site Number 5	C TCP/IP
Address Range 1 to 4194302	(• BACnet
Wait Timeout (s) 10	
Network 6000	
Discover	Cancel

"Network Type"

"Network 1" für Standorte mit serieller Verbindung oder mit Modem

"Network 2" für Standorte mit TCP/IP oder BACnet

#### "Site Name"

Geben Sie einen Namen für den Standort ein, wenn Sie einen neuen Standort anlegen. Lassen Sie das Feld leer, wenn Sie sich einen Überblick über alle Standorte verschaffen.

#### "Site Directory"

Hier ist für das Standortverzeichnis der Standortname eingetragen, Sie können aber auch einen anderen Namen eingeben. Verwenden Sie dafür keine Sonderzeichen.

#### "Site Number"

Geben Sie eine Standortnummer ein. Lassen Sie das Feld leer, wenn Sie sich einen Überblick über alle Standorte verschaffen.

#### "Address Range"

Hiermit kann der Aufwand zur Geräteermittlung begrenzt werden. Es werden nur BACnet-Adressen im angegebenen Bereich überprüft.

"Wait Timeout (s)"

Größere Standorte erfordern eine längere Wartezeit bis zur Zeitüberschreitung, damit der gesamte Standort durchsucht werden kann. Der Standardwert ist 10 Sekunden.

#### "Network"

Wenn Sie ein bestimmtes Netzwerk durchsuchen möchten, können Sie dieses hier angeben. Wenn Sie eine Netzwerknummer eingeben, werden nur Geräte dieses Netzwerks angezeigt. Lassen Sie dieses Feld leer, wenn Sie Geräte aus allen Netzwerken anzeigen möchten.

Mit der Schaltfläche "Discover" starten Sie die Suche.

Site Discovery Progress	
Site Discovery Progress           Below is the progress of the discovery p before attempting to communicate with the process early.           Site Details           Name         BACnetExplorer           Number         5           Network         BACnet           Controller Discovery         Calling WhoIs on Network	rocess. Please wait until this is finished another atte or press cancel to finish Summary Online Devices 0 Current Device 0
Reading Device properties	Cance
Calling WhoIs on Network	

Das Programm wartet ab, bis die bei "Timeout" für die Zeitüberschreitung angegebene Zeit abgelaufen ist (Standard 10 Sekunden). Während dieser Zeit wird eine "Who-Is"-Umfrage durchgeführt. Dann liest das Programm die BACnet-Daten aller Geräte ein, die mit einer "I-Am"-Meldung geantwortet haben. Anschließend wird das Dialogfeld mit den Ergebnissen aufgerufen.

Dieses besteht aus zwei Bereichen. Links befindet sich eine Strukturansicht der gefundenen BACnet-Geräte und -Objekte. Rechts werden Informationen zum ausgewählten Gerät bzw. Objekt angezeigt.

Wenn Sie das Netzwerk noch einmal nach Geräten durchsuchen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Rescan Network". Dadurch wird das Dialogfeld "Site Details" noch einmal aufgerufen. Hier können Sie einen Adressbereich, eine Wartezeit und eine Netzwerknummer für die erneute Suche angeben. Alle anderen Felder sind grau und nicht verfügbar. Die im vorigen Durchlauf gefundenen Geräte werden entfernt und es wird eine neue "Who-Is"-Anfrage gesendet. Alle Geräte, die darauf antworten, werden angezeigt.

Site Details									
Name BACnetExplorer	This is the BACnet	Explore	r dialog.						
Number 5									
Num. Devices 9									
	Name	MAC	Def Type	Types	Model	ID	Vendor	Network	IP Addr
The second secon	Cylon B&Cnet Ro	1	CBR	3	Cylon BACnet R	6000	171	0	192 168 6 38
- Cylon BACnet Router - Chris (60	Unitron Slave LIC	1	UC32 24B	1	Unitron Virtual	1220	171	61000	192.100.0.30
🗄 🗌 🔲 Object-List	Controller type II	14	LIC32 24B	2	LIC32.24	1054	171	60000	
H- 🖌 🚍 Unitron Slave UC1 (2) (1220	Culon B&Cnet Po	2	CRP	3	Cylon BACnet P	40	171	0	192 168 6 40
	Controller type U	1	UC32.24 B	2	UC32.24	6767	171	51	2020-200101-10
E. Convoler type 0C32.24 (IC	Controller type U	2	LICU12 BAC	2	UCU12	3752	171	51	
🗄 🗹 😴 Cylon BACnet Router 49 (49)	Cvion BACnet Ro	3	CBR	3	Cylon BACnet R	141077	171	0	192, 168, 6, 35
👾 🗖 🗖 Object-List	001 - UC3224 BA	1	UC32.24B	2	UC32.24	141078	171	51	
	002 - CBT 12	2	UCU12 BAC	2	UCU12	141079	171	51	
E- Controller type UC32.24 (6)		_		-					
Controller type UCU12 (375)									
- 🗹 😴 Cylon BACnet Router 49 (14107									
🕫 🗖 🗖 Object-List									
III +									
_		1							
Select all devices to add to Site	Rescan Network				Add Sele	cted Devic	tes to Site		Close
		_							
mber of devices found: 9									

### STRUKTURANSICHT

Die Strukturansicht ist ähnlich wie die Liste des vorhandenen Standorts in anderen Anwendungen. Der Standort ist der oberste Knoten in dieser Struktur, darunter stehen die Router und wiederum unter diesen die Geräte. In der Objektliste sind unterhalb der Geräteknoten weitere Knoten. Wenn Sie diese mit einem Klick erweitern, werden alle Objekte angezeigt, die aus dem übergeordneten Gerät gelesen wurden.

Da der Explorer eine Erweiterung des "Discovery Tools" ist, können Sie aus den gefundenen Geräten einen neuen Standort anlegen oder einem vorhandenen Standort neue Geräte hinzufügen. Wenn Sie die Kontrollkästchen neben den Routern und Geräten ankreuzen, werden diese dem Standort hinzugefügt. Geräte von anderen Herstellern als Cylon werden als virtuelle Stationen hinzugefügt und erhalten Unitron-Adressen ab 131.

Controller Properties						
Controller Details Name 001 - UC3224 BACnet						
Default Type UC32.24						
Address 1						
Possible Types UC32.24 BACnet 💌						
BACnet ID 141078						
OK Cancel						

Wenn Sie den obersten Knoten der Strukturansicht auswählen, enthält der rechte Fensterbereich eine Liste der BACnet-Geräte sowie deren Namen, ID, Beschreibung, Hersteller-ID, Modellname und IP- oder MS/TP-Adresse. Die Zahl in der Spalte "No. Types" gibt an, wie viele Cylon-Stationstypen für dieses Gerät in Frage kommen. Geräte anderer Hersteller werden automatisch als BACnet-Station des Typs "UC32.24" eingestellt, dies kann allerdings in den Stationseigenschaften geändert werden. Wenn Sie im rechten Fensterbereich auf ein Gerät doppelklicken, wird das Dialogfeld "Controller Properties" aufgerufen. Hier können Sie den Namen, den Stationstyp, die Adresse und die Geräte-ID ändern, bevor Sie das Gerät einem Standort hinzufügen.

Hinweis: Damit wird nur der Name des Geräts in der Datenbank auf dem PC geändert, nicht der im Gerät selbst eingestellte Name.

Wenn Sie den Geräteknoten in der Struktur erweitern oder darauf doppelklicken, wird die Objektliste dieses Geräts eingelesen. Jedes Objekt, das von diesem Gerät empfangen wird, wird als untergeordneter Eintrag zu diesem Geräteknoten angelegt. Jetzt wird im rechten Fensterbereich die Objektliste angezeigt. Sie enthält Spalten für Objekt-ID, Objekttyp, Objektname und den aktuellen Wert. Die Werte in den Spalten werden beim Einlesen der Objekte ermittelt. Wenn Sie in der Strukturansicht ein Objekt auswählen, werden die Eigenschaften dieses Objekts vom Gerät ausgelesen. Im rechten Fensterbereich werden die Eigenschaften und Werte dieses Objekts angezeigt.

# ABB Cylon® BACnet | BACnet-Feldstationen

Name BACnetExplorer	This is the BACnet Explor	er dialog.			
Num. Devices 10					
BACnetExplorer	Object Name	Object ID	Object Type	Value	
- VI - Culon BACont Bouter - Chris	Unitron Slave UC1 (2)	1220	(8) Device	0.00	
	1.17 analog	17	(2) Analog Value	0.00	
E- Dbject-List	1, 18 analog	18	(2) Analog Value	0.00	
😑 🗹 🐨 Unitron Slave UC1 (2) (1	1.19 analog	19	(2) Analog Value	0.00	
Unitrop Slave UC1 (	1.20 analog	20	(2) Analog Value	0.00	
	1.21 analog	21	(2) Analog Value	0.00	
1.1/ anaiog (1/)	1.22 analog	22	(2) Analog Value	0.00	
🗌 🗊 1.18 analog (18)	1.129 digital	129	(5) Binary Output	0.00	
🔲 🗐 1, 19 analog (19)	1.130 digital	130	(5) Binary Output	0.00	
	1.131 digital	131	(5) Binary Output	0.00	
1.20 analog (20)	1.132 digital	132	(5) Binary Output	0.00	
🛄 1.21 analog (21)	1.133 digital	133	(5) Binary Output	0.00	
1.22 analog (22)	1.134 digital	134	(5) Binary Output	0.00	
	-				
🔲 🗐 1.131 digital (131)					
🔲 🛑 1,132 digital (132)					
1.135 digital (135)					
🔄 🔲 1.134 digital (134) 💷					
E Controller type UC32.24					
Controller type UC3					
BAChet RTC Trendic					
🔲 🗂 BACnet RTC Trendic					
Cylon BACnet Router 49 (49)					
Object List					
	1				
Select all devices to add to Site	Rescan Network		[	Add Selected Devices to	Site Close

Von dem Dialogfeld mit den Ergebnissen aus können Sie den aktuellen Wert für einige der Objekte ändern.

Hinweis: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Objekt, um seine Anzeige zu aktualisieren.

### VERGLEICH MIT BEREITS KONFIGURIERTEN GERÄTEN

Wenn der BACnet-Explorer an einem bestehenden Standort eingesetzt wird, müssen die ermittelten Geräte mit den bereits konfigurierten Geräten abgeglichen werden. Dazu wird die BACnet-ID jedes ermittelten Geräts mit den BACnet-IDs aller für diesen Standort konfigurierten Geräte vergleichen.

Für alle ermittelten Geräte, deren BACnet-ID mit der eines im PC erfassten Geräts übereinstimmt, werden die ermittelte MAC-Adresse und die Unitron-Adresse verglichen. Sind sie identisch, wird das übereinstimmende Gerät in der Liste grün markiert. Sind sie nicht identisch, wird das Gerät in der Liste rot markiert, damit die fehlende Übereinstimmung deutlich zu erkennen ist. Wenn die Geräte-ID mit keiner anderen im PC gespeicherten ID übereinstimmt, wird das ermittelte Gerät nicht markiert und bleibt weiß.

Sie können keine Geräte bearbeiten, die identisch sind mit Geräten, die bereits für den Standort konfiguriert sind. Wenn MAC-Adresse und Unitron-Adresse unterschiedlich sind, erhalten Sie die Möglichkeit, dies zu ändern. Es ist möglich, alle ermittelten Geräte zu bearbeiten, die mit keinem am Standort vorhandenen Gerät übereinstimmen.

### EIGENSCHAFT "PRESENT\_VALUE" ÄNDERN

Die Eigenschaft "Present\_Value" kann nur bei änderbaren ("commandable") BACnet-Objekten geschrieben werden. Änderbare Objekte besitzen immer die Eigenschaften "Present\_Value", "Priority\_Array" und "Relinquish\_Default". Objekte des Typs "Analog Output", "Binary Output" und "Multi-State Output" sind immer änderbar. Objekte des Typs "Analog Value", "Binary Value" und "Multi-State Value" können änderbar sein, dies hängt allerdings vom Hersteller ab.

Change Present Value Dialog	x
Below is the Priority Array of the selected object. To change a value, select the checkbox and enter the new value. Leave the value blank or set to "NULL" if you would like to relinquish this value.	Priority         Value           1         NULL           2         NULL           3         NULL           4         NULL           5         NULL           6         NULL
Object Details Device ID 1054 Object Name Analog Object Instance 10 Object Type (1) Analog Outpu Present Value 12.57	0         NULL           7         NULL           9         NULL           10         NULL           11         NULL           12         NULL           13         NULL           14         NULL
Change Selected Values	✓     15     12.567       ✓     16     2.58       s     Close

Wenn Sie den aktuellen Wert eines änderbaren Objekts ändern möchten, doppelklicken Sie im rechten Fensterbereich auf die Eigenschaft "Present\_Value". Wenn das Objekt die erforderlichen Eigenschaften hat, wird das oben abgebildete Dialogfeld geöffnet.

Die Tabelle im rechten Bereich enthält das aktuelle Prioritäten-Array für das Objekt. Um einen Wert zu ändern oder zu entfernen, markieren Sie das Kontrollkästchen neben der Priorität, die Sie ändern möchten. Dadurch können Sie den Wert für diesen Array-Eintrag ändern. Wenn Sie einen Wert entfernen möchten, löschen Sie den Eintrag aus dem Feld oder tragen "NULL" ein.

Sie senden die Werte alle Prioritäten, deren Kontrollkästchen angekreuzt ist, an das BACnet-Objekt, indem Sie auf die Schaltfläche "Change Selected Values" klicken. Dadurch wird das Prioritäten-Array im Gerät aktualisiert, ebenso die Listeneinträge für "present\_value" und "priority\_array" im Explorer.

# **EINRICHTEN EINER STRATEGIE**

### ÜBERBLICK

Dieser Abschnitt stellt einige Blöcke vor, die Sie mit Cylon BACnet in Strategien verwenden können. Im Engineering-Tool sind Strategieblöcke in die folgenden Kategorien eingeteilt:



- Datenpunkte (P)
- Logik (L)

Module

- Mathematik (M)
- Regelung (C)
- Funktion (F)
- Statistik (S)

Dieser Abschnitt des Handbuchs stellt die folgenden BACnet-spezifischen Blöcke ausführlich vor:

- BACnet-Alarme
- BACnet-Trendlogs
- BACnet-Zeitpläne
- BACnet-Globalen
- BACnet-Datenpunkte für Fremdgeräte
- BACnet-Prioritäten-Array

Wenn Sie eine dieser Modulgruppen auswählen, werden die Module in der Gruppe in der Modulleiste aufgeführt. Die Modulleiste befindet sich meistens unterhalb der Symbolleiste, aber Sie können sie auf dem Bildschirm verschieben und ihre Größe ändern. Im Unitron Engineering Centre gibt es standardmäßig sechs verschiedenen Modulleisten:



Datenpunkte (P)



Sie können Hardware-Datenpunkten *(Eingängen und Ausgängen)* sowie analogen und digitalen virtuellen Datenpunkten in CBM-Stationen Nummern von 1–1024 geben.

In den Strategiezeichnungen für die CBM-Station, die Unitron Engineering Centre erstellt, stehen Hardware-Datenpunkte in Klammern: "()".

Sie können die Art des Datenpunkts aus seiner Nummer in der Strategiezeichnung ablesen:

- Wenn die Nummer in Klammern steht, ist es ein Hardware-Datenpunkt.
- Wenn die Nummer nicht in Klammern steht und mit einem kreisförmigen Verbindungspunkt verbunden ist, ist es ein analoger virtueller Datenpunkt.
- Wenn die Nummer nicht in Klammern steht und mit einem quadratischen Verbindungspunkt verbunden ist, ist es ein digitaler virtueller Datenpunkt.



ABB Cylon® BACnet | BACnet-Feldstationen

Logik (L)



# BACNET-BLOCK FÜR ZEITPLÄNE: "TIME SCHEDULE"

#### Überblick

Der BACnet-Block "Time Schedule" enthält die Wochentage und Uhrzeiten, zu denen ein Zeitplan aktiviert und deaktiviert wird.

BACnet Time Sch	edule					-	x	
Block Number:	3		Time Schedule Name:					
Inp	uts		Constants	Out	puts			
Name	Pt No.	Value	Schedule Data	Name	Pt No.	Value	t I	
Enabling Point	0	OFF	Write Priority 16 🛨	True Output	0	OFF		
			- Days Mondau Eridau	Complement	0	OFF		
BACnet Time Schedule	9	Time Colord	Vednesday Saturday Vednesday Sunday Thursday Times Start: 10:00 . Stop: 17:00 . Kennes	> (	ЭК	Cancel		
Inputs			Constants		0	htvi	ıts	
Name Pt No. Val Enabling Poin 0 OFF	Jē Times	Monday 09:00 - 17:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	Write Priority         16	Saturday         Sunday           9.00         -           7.00         -           17.00         -           On All         -           Off All         -	Name True Output Complement	PtNo. 0 0	Valu OFF	
			$\langle \rangle$	OK Cancel	]			

#### "Enabling Point"

Hier steht die Nummer des digitalen Datenpunkts, der mit dem Aktivierungseingang "E" des Blocks verbunden ist. Wenn der digitale Datenpunkt wahr ist, ist der Zeitplan aktiv und gibt entsprechende Ausgangssignale aus. Ist der Datenpunkt falsch, steht der Block-Ausgang auf "false".

#### "Time Schedule Name"

Der benutzerdefinierte Name für den Zeitplan als BACnet-Objekt.

#### "Write Priority"

Die Priorität, mit der der BACnet-Block "Time Schedule" Daten schreibt. Der Standardwert ist 16.

#### "Times"

Die Wochentage und die Uhrzeiten, zu denen der Zeitplan aktiviert und deaktiviert wird.

#### "True Output" und "Complement"

Anzeige des wahren Ausgangswertes oder seiner Negation.

So fügen Sie einer Strategie einen BACnet-Zeitplan hinzu

Wenn ein BACnet-Zeitplan neu in eine Strategie aufgenommen und mit einem anderen Strategieblock verknüpft wird, erhält er den Namen des Datenpunkts, der beim Verbinden der Blöcke erstellt wurde. Im folgenden Beispiel heißt der Datenpunkt "DigVirt\_1".



Wenn der BACnet-Zeitplan einen anderen Namen erhalten soll, müssen Sie den Datenpunkt umbenennen. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ausgang des Blocks und wählen "Edit Point".



Anschließend können Sie den Namen des Datenpunkts ändern. Im folgenden Beispiel wurde der Datenpunkt im Feld "Point Name" zu "Time Schedule" (Zeitplan) umbenannt.

Digital Point	×
Point Number: 1	OK
Point Name: Time Schedule	Cancel
Short Circuit Off   On	
Line Details Show Lines  Show Points	

Hier sehen Sie im Feld "Time Schedule Name", dass der Zeitplan den Namen des Datenpunkts erhalten hat:

👪 BACnet Time So	:hedule						
Block Number:	1		Time Schedule Name: Time Schedule				
Inpu	uts		Constants	Out	Outputs		
Name	Pt No.	Value	Schedule Data	Name	Pt No.	Value	
Enabling Point	0	OFF	Write Priority 16 🗧	True Output	1	OFF	
			Days	Complement	0	OFF	
			✓ Tuesday     ✓ Saturday       ✓ Tuesday     ✓ Saturday       ✓ Thursday     ✓ Sunday       ✓ Thursday     ✓ Statt       Statt     09:00 ÷       Stop:     17:00 ÷				
			<	> (	эк	Cancel	

Wenn Sie den Zeitplan in die Station geladen haben, weisen ihn seine BACnet-Eigenschaften bei der Anzeige im BACnet-Browser von Polarsoft als BACnet-Objekt aus.

With Address List for WinXP v4.78         File         Licensed for use by:       Cylon Controls Ltd - Dublin Ireland         BACnet       BACnet         BaCnet Router 49 (49)       Sector 1000 (2000)         Back Controller type UC32.24 (10001)       Controller type UC32.24 (10001)         Time Schedule (01) (F0-1)       Time Schedule (01) (F0-1)         Settings       (Mon]:       T[]: 09:00:255.255 V=0	Property     Value          object-tidentifier      P0-1 (0x04          object-type      P0 (17)          object-name      Time Sche          prosert-value      1           priority-for-writing      16           etatus-flags      Double-clic          etatus-flags      Double-clic          etatus-flags      Endersenial           etatus-flags      Double-clic          etatus-flags      Double-clic          etatus-flags      Double-clic          etatus-flags      Double-clic          etatus-flags      Double-clic
[Marky schedule         [Marky schedue         [Marky schedule         [Marky sche	exception-schedule exception-schedule weekly-schedule itat-d-bijectropety-references schedule-default FALSE
jezuur-zuuo Polarburterinte. ji x=29 Rx=31 TU(noRx)=0 TU(errPDU)=0 Retries=0 j3 peers,3	DACHEQUP

## **BACNET-ALARME**

Überblick

Alarme werden in einem GLT-System verwendet, um Verwalter und Techniker an einem Standort auf Probleme aufmerksam zu machen. Cylon-BACnet unterstützt BACnet-Alarmobjekte, so dass diese Funktion auch in der BACnet-Verwaltung genutzt werden kann.

3lock Number:	2		Alarm Name:		
Inp	uts		Constants	Out	tputs
Name Alarm Point	Pt No. 0	Value OFF	Alarm Data Notification Class Time Delay Z Active Text Inactive Text Generate Alarm On G High Value C Low Value Notify Type	Name	Pt No. Value
			C Event		0K Cancel

#### "Alarm Point"

Die Nummer des digitalen Datenpunkts, der mit dem Blockeingang verbunden ist.

#### "Alarm Name"

Der benutzerdefinierte Name des BACnet-Alarmobjekts.

#### "Notification Class"

Über diesen Parameter können Sie dem Alarm eine Klasse/Priorität zuweisen. Das ist besonders nützlich, wenn Sie Alarme gruppieren.

#### "Time Delay"

Die Zeitdauer, die abgewartet wird, bevor der Block den Alarm aktiv oder inaktiv schaltet.

#### "Active Text"

Der Text, der in der Verwaltungssoftware angezeigt wird, wenn der Alarm aktiv ist.

#### "Inactive Text"

Der Text, der in der Verwaltungssoftware angezeigt wird, wenn der Alarm nicht aktiv ist.

#### "Generate Alarm On"

Hier können Sie einstellen, wann ein Alarm ausgegeben wird. Bei "High Value" ist der Alarm aktiv, wenn der Eingang "true" ist, und bei "Low Value" ist der Alarm aktiv, wenn der Eingang "false" ist.

#### "Notify Type"

Die Benachrichtigung kann in Form eines Alarms oder eines Ereignisses ausgegeben werden.

#### So richten Sie einen BACnet-Alarm ein

Um einen BACnet-Alarm einzurichten, bauen Sie ein BACnet-Alarmmodul in eine Strategie ein. Alarmmodule finden Sie bei den Statistikmodulen.

Das Alarmmodul wird mit einem digitalen Datenpunkt verbunden. Wenn der digitale Datenpunkt den Wert 1 hat, wird das Alarmmodul aktiviert. Dieser digitale Wert kann angeben, dass ein Fehlerzustand vorliegt, beispielsweise liegen die Messwerte eines Sensors außerhalb des normalen Bereichs oder es wurde ein Feueralarm ausgelöst.

### BACNET-BLOCK FÜR DAS MODUL "TRENDLOG"

Ähnlich wie Unitron-Datenaufzeichnungen ist es auch mit BACnet-Trendaufzeichnungen möglich, die Werte von Datenpunkten in einer Station über eine bestimmte Dauer aufzuzeichnen. Die so gewonnenen Daten lassen sich anschließend mit dem Datenaufzeichnungs-Manager abrufen, anzeigen und analysieren.

#### Arten von Trendaufzeichnungen

Die mögliche Anzahl der Trendaufzeichnungen in einer Strategie hängt von der Station ab, auf die sich die Strategie bezieht. Eine Station des Typs CBM24 etwa kann bis zu 32 Trendaufzeichnungen haben, der Typ CBT12iVAV bis zu 4. Wie viele Trendaufzeichnungen eine Strategie maximal unterstützt, finden Sie heraus, indem Sie die Strategie aufrufen, auf "View" und dann auf "Managers" klicken und dann zum Register "Resources" wechseln.

#### Dialogfeld "BACnet Trendlog Module"

Das Modul "Trendlog" zeichnet die Werte eines bestimmten analogen oder digitalen Datenpunkts über eine bestimmte Zeitdauer auf. An einem Ausgang könnte eine solche Trendaufzeichnung beispielsweise die Ventilpositionen überwachen oder an einem Eingang die Temperatur der Außenluft.

Block Number: 2			Datalog Description:	5	
Inpu	its		Constants	Outp	uts
Name	Pt No.	Value	Datalog Number: 1	Name	Pt No. Value
Analog Log Point	2				1.
Trendlog Enable	0	OFF	Datalog Point Type: Analog		
Log Trigger Point	0	OFF	When to log the value		
			900         seconds           1.000000         units		

Das Dialogfeld "BACnet Trendlog Module" sieht so aus:

Im Bereich **Constants** können Sie unter **When to log the value** auswählen, ob Sie die Werte am Eingang in regelmäßigen Intervallen aufzeichnen wollen oder nur, wenn sich der Wert um einen bestimmten Betrag ändert.

Schaltfläche "Advanced Options"

Die Schaltfläche Advanced Options wird verfügbar, wenn der Eingang Log Trigger Point (Eingang "T") des Trendaufzeichnungsmoduls mit einem digitalen Datenpunkt verbunden wird. Bei diesem digitalen Datenpunkt kann es sich beispielsweise um die Auslösung eines Alarms handeln, das Umlegen eines Schalters, das Öffnen eines Fensters usw. Die Trendaufzeichnung registriert, wenn sich der Zustand des angeschlossenen Eingangs ändert. Mit einem Klick auf die Schaltfläche Advanced Options rufen Sie das Dialogfeld Datalog Advanced Options auf:

.og Trigger Uptio	ns	VITAL INCOMENTS STORE
Any Edge	C Rising Edge	C Falling Edge

Sie können festlegen, dass die Trendaufzeichnung in den folgenden Fällen den Eingangswert erfasst:

- Any Edge: Immer, wenn sich der Zustand des auslösenden Datenpunkts ändert.
- Rising Edge: Immer, wenn der Wert des auslösenden Datenpunkts von 0 auf 1 springt.
- Falling Edge: Immer, wenn der Wert des auslösenden Datenpunkts von 1 auf 0 fällt.

### ABB Cylon® BACnet | BACnet-Feldstationen

So richten Sie eine BACnet-Trendaufzeichnung ein

In dem unten abgebildeten Strategiebeispiel wurde ein Block des Typs BACnet Trend Log an einen Hardware-Datenpunkt angeschlossen, der die Temperatur misst. Da dieser Hardware-Datenpunkt den Namen "room temperature" hat, hat auch der Block BACnet Trend Log diesen Namen erhalten.



Mit einem Klick mit der rechten Maustaste öffnen Sie das Dialogfeld mit den Eigenschaften.

### **BACNET-GLOBALEN**

Überblick

Die sogenannten Globalen sind Nachrichten, die im BACnet-System übertragen werden. So kann ein Wert von einer Station an eine andere übermittelt werden.

Quelle einer Globalen ist eine Strategie in einer Station, Ziel eine Strategie in einer anderen Station.

Globalen, die den Wert eines Datenpunkts übertragen, können analoge oder digitale Globalen sein.

Im BACnet-System von Cylon werden zwei Arten von Globalen verwendet:

#### Lokale Globalen

Hiermit werden Datenpunkte zwischen Stationen übertragen, die am selben MS/TP-Bus hängen.

#### Weite Globalen

Hiermit werden Datenpunkte zwischen Stationen an unterschiedlichen MS/TP-Bussen übertragen, und zwar über Ethernet-Verbindungen zwischen den BACnet-Routern, die dem jeweiligen MS/TP-Bus übergeordnet sind.

#### Mögliche Anzahl von Globalen

64 lokale BACnet-Globalen

255 lokale Feldbus-Globalen

255 weite Globalen

#### Typen von BACnet-Globalen



**MAN0106D** rev 32

### ABB Cylon® BACnet | BACnet-Feldstationen



So fügen Sie Strategien Globalen hinzu:

#### Schritt 1: BACnet-Globale als Quelle hinzufügen

Im ersten Schritt erstellen Sie die BACnet-Globale, die als Quelle fungiert. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datenpunkt, den Sie mit einer Globalen übertragen möchten, und wählen Sie "Create New Global".

Analog Input	
→ @. ▶	Edit Point
	Create New Global
	Link To Existing Global
	Create New Smart Global
	Link To Existing Smart Global

Damit fügen Sie dem Datenpunkt einen Globalen-Block als Quelle hinzu. Je nach Typ des Datenpunkts wird eine analoge oder digitale Globale angelegt. Im unten abgebildeten Beispiel handelt es sich um eine analoge BACnet-Globale.

**HINWEIS:** In der oberen rechten Ecke des Blocks sehen Sie eine "0". Dies ist die Nummer der Globalen, die so lange den Platzhalterwert 0 hat, bis die Quellglobale mit einem Ziel verknüpft wurde.



#### Schritt 2: Strategie auf der Zielstation öffnen

Nun öffnen Sie die Strategie auf der Zielstation. Hier richten Sie eine Zielglobale ein. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Eingangsdatenpunkt eines Blocks und wählen "Link to Existing Point Global".



#### Schritt 3: Quell- und Zielglobalen verknüpfen

Anschließend wird das Fenster "Source Globals" aufgerufen. Hier können Sie die aktuelle Zielglobale mit jeder Quellglobalen im BACnet-Netzwerk verknüpfen. In der folgenden Abbildung sehen Sie die in den Schritten 1 und 2 erstellte Quellglobale. Klicken Sie auf diese Globale und wählen Sie "OK".

Name	Tune	Comme Dirl Addr	Comme Cirl Name	Field Oil Add	Field Chi Name	Point Addr	Point Name
outside air temp	Analog	1	001 - Network	2	002 - CBM16	1	outside air temp

Jetzt sehen Sie, dass der BACnet-Quellblock mit dem Datenpunkt verbunden ist.



Eigenschaften von BACnet-Globalen bearbeiten

Die Eigenschaften einer BACnet-Globalen zeigen Sie an, indem Sie den Block der BACnet-Globalen mit der linken Maustaste auswählen und dann mit der rechten Maustaste darauf klicken. So rufen Sie das Fenster mit den Eigenschaften der Globalen auf.

Local Global	1 2 I I	
Name	outside air temp	Configuration
Block Numb Point Type	Per 1 Analog	Service Period (0-255) 0 secs Write Priority 7
Source		Current Value (not logged in)
Field Addres	2	Source Value
Point Addre	ss 1	Destination Value
Destination		Change of Value
Field Addres	is 1	Enable COV Change in Source Value 1.000000
Point Addre	ss  1	OK Cancel

"Service Period"

Dies ist das Intervall, in dem diese Globale abgefragt wird. Wenn hier 10 eingetragen ist, wird die Zielglobale, die den Wert des Absenders übernimmt, alle 10 Sekunden aktualisiert. Ist hier 0 eingetragen, übernimmt der Zielwert den Quellwert so schnell, wie die Station dies ausführen kann.

#### "Enable COV"

Sie können die Option "Change of Value" aktivieren, wenn Sie das Ziel nur aktualisieren möchten, wenn sich der Wert bei der Quelle um einen gewissen Betrag geändert hat. Diesen Betrag geben Sie im Feld "Change in Source Value" an. Standardmäßig ist hier 1 eingetragen. Wenn Sie "Change of Value" aktiviert haben, wird das Ziel dann nur geändert, wenn sich der Quellwert um 1 Einheit ändert.

#### "Write Priority"

Auch die Schreibpriorität können Sie über den Parameter "Write Priority" ändern. Die BACnet-Standardpriorität ist 7.

#### Globalen zur Datenübertragung zwischen unterschiedlichen Subnetzen

Sie können Globalen auch zur Datenübertragung zwischen Stationen in unterschiedlichen Subnetzen einsetzen. Die Vorgehensweise ist hier allerdings ein wenig anders. Wenn Sie die Quellglobale hinzugefügt haben, fügen Sie nicht, wie oben beschrieben eine Zielglobale hinzu, sondern Sie legen in der Strategie der gewünschten Station im anderen Subnetz eine weite Broadcast-Zielglobale an. Sie finden diese im Globalen-Bereich der Strategieblöcke. Die weite Broadcast-Zielglobale ist in der folgenden Abbildung hervorgehoben.



Wenn Sie diese Globale der Strategie auf der Zielseite hinzugefügt haben, werden Sie aufgefordert, den Namen einzugeben. Geben Sie einen aussagekräftigen Namen ein und klicken Sie auf "OK". Jetzt sollte, wie unten abgebildet, ein neuer Block in der Strategie zu sehen sein.



Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf diesen Block klicken und "Link" wählen, wird ein Dialogfeld aufgerufen, in dem Sie aus Quellglobalen aus verschiedenen Subnetzen auswählen können. Wählen Sie die gewünschte Quellglobale aus und klicken Sie auf "OK".

Held Ltri Addr Held Ltri Name Point Addr Point Name 1 001 - CBM24 1 global
1 001 - CEM24 1 global

Jetzt sind die Globalen verknüpft. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf den Block klicken und "Properties" wählen, wird ein Dialogfeld mit Eigenschaften des Blocks aufgerufen.

Name Block Number Point Type	wide_out 100 Digital		 	Configuration Default Value Timeout Write Priority	2 secs
Source Device ID Object Instance	1001 ⇒ 1	Туре	Analog Value	Current Value (not logge Source Value Destination Value	d in)
Destination Device ID	1002	ID	1	Priority Output Status Output	
Object Instance	• 1	— Туре	Analog Value		

# ANALOGE UND BINÄRE DATENPUNKT-BLÖCKE FÜR GERÄTE VON ANDEREN HERSTELLERN



Mit diesen Datenpunkt-Blöcken können Sie direkt in der Strategie Werte von Geräten anderer Hersteller lesen und in diese Geräte schreiben.

Es gibt zwei Datenpunkt-Blöcke dieses Typs: einer für den Zugriff auf Analogobjekte, einer für Binärobjekte.

Die Blöcke unterstützen die Objekttypen "Input", "Output", "Value" und "Multi-State".

Block Number:	2	т	hird Party Point Name:				Block Number:	1		Third Party Point Name:			
Inp	uts		Constants	Ou	tputs	;	Inp	uts		Constants	Ou	puts	;
Name Value In Write Control	Pt No. 0	Value OFF	Point Addessing Info           Device ID           Object Type           Analog Input           Object Instance           Withing           With Phoniny           The Regular on High To Low           COV Value           0.0000           Min. COV Traine           The Regular on High To Low           COV Value           0.0000           Min. COV Traine           The Once High           Cov           Pack Frequency           For Derder Value           0.0000	Name Present Value Status Flags	Pt No. 0 0	Value	Name Value In Write Control	Pt No. 0 0	Value OFF OFF	Point Addressing Info Device ID 0 Object Type Binary Input ▼ Object Instance 0 Writing Writing Writing To High To Low COV Value 11000 Min. COV Time 5 ♥ COV Once High □ me Shot Wite Low to High □ Time Once High 5 Reading Reading Reading 5 ♥ Default Value □	Name Present Value Status Flags	Pt No. 0 0	Value OFF

Das Gerät eines Fremdherstellers ist in der Spalte "Constants" beschrieben.

Wenn Daten in dieses Gerät geschrieben werden sollen, wird in der Spalte "Constants" im Bereich "Writing" festgelegt, wann die Werte in welches Element des Prioritäten-Arrays des Objekts geschrieben werden sollen.

Wenn der Block Daten von einem Fremdhersteller-Gerät auslesen soll, wird in der Spalte "Constants" im Bereich "Reading" festgelegt, wie oft die Daten ausgelesen werden.

Wenn der Block Daten in das Fremdhersteller-Gerät schreibt, aber nicht von dort ausliest, müssen Sie nur den Eingang verbinden.

Wenn der Block Daten von dem Gerät liest, aber nicht darauf schreibt, müssen Sie nur den Ausgang verbinden.

Spalte "Inputs"

#### "Value in"

Dieser Wert wird in das Fremdhersteller-Gerät geschrieben. Wenn ein analoger Datenpunkt-Block für das Fremdhersteller-Gerät verwendet wird, muss ein analoger Datenpunkt mit diesem Eingang verknüpft werden, bei einem digitalen Block ein digitaler Datenpunkt.

#### "Write Control"

Wenn dieser digitale Eingang auf "ON" gesetzt ist, kann der Eingangswert bei Value In in das Objekt für das Fremdhersteller-Gerät geschrieben werden, je nachdem, was die Einstellungen in der Spalte Constants dieses Dialogfelds und dort im Bereich Writing vorgeben.

Spalte "Constants"

#### Bereich "Point Addressing Info"

#### "Device ID"

Die Geräte-ID des Fremdhersteller-Geräts, in das geschrieben bzw. von dem gelesen werden soll.

#### "Object Type"

Der analoge Block unterstützt die Objekttypen "Analog Input", "Analog Output", "Analog Value", "Multistate Input", "Multi-state Output" und "Multi-state value".

Der binäre Block unterstützt die Objekttypen "Binary Input", "Binary Output" und "Binary Value".

#### "Object Instance"

Hier legen Sie die Instanz des Objekttyps fest, die gelesen bzw. geschrieben werden soll.

#### **Bereich** "Writing"

Die Werte in diesem Bereich legen fest, wann die Eingangswerte in welche Priorität des Prioritäten-Arrays in das Gerät geschrieben werden.

#### "Write Priority"

In dieses Element des Prioritäten-Arrays des Fremdhersteller-Geräts wird der Eingangswert geschrieben. Standardmäßig ist der Wert 16, kann aber auf jeden Wert zwischen 1 und 16 gesetzt werden.

#### "Relinquish on High To Low"

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, entfernt die Station das über die Konstante Write Array festgelegte Prioritäten-Array (d. h., sie setzt es auf NULL), wenn der Eingangswert Write Control sinkt.

#### "COV Value"

Wenn für diese Konstante ein Wert festgelegt ist, werden nur Daten geschrieben, wenn sich der Wert Value In um den hier angegebenen Betrag in der unter Min. COV Time angegebenen Zeit ändert.

#### "Min. COV Time"

Damit ein permanent schwankender Wert bei Value In nicht zu viel Datenverkehr im BACnet-System erzeugt, können Sie einschränken, wie oft der Wert an das Fremdhersteller-Gerät gesendet wird. Dazu legen Sie hier das Mindestintervall zwischen den Sendevorgängen fest. Die Zahl gibt das Intervall in Sekunden an.

#### "COV Once High"

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, schreibt die Station nur dann Daten ins Fremdhersteller-Gerät, wenn Write Control auf "ON" gesetzt ist und sich der Wert Value In um den festgelegten COV-Wert ändert.

#### "One Shot Write Low to High"

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, schreibt die Station den aktuellen Wert bei Value In in das Fremdhersteller-Gerät, wenn der Wert bei Write Control von "OFF" zu "ON" wechselt.

#### "Time Once High"

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, schreibt die Station den Wert von Value In wiederholt in das Fremdhersteller-Gerät, und zwar in der Frequenz, die im Feld neben "Time Once High" angegeben wurde. Der Standardwert ist 5 Sekunden.

#### Bereich "Reading"

Die Werte in diesem Bereich legen fest, wie oft der aktuelle Wert "Present Value" aus dem Fremdhersteller-Gerät ausgelesen und an den Ausgang des Blocks gesendet wird.

#### "Read Frequency"

Die Zahl gibt das Intervall zwischen den Lesevorgängen in Sekunden an. Der Standardwert ist 5 Sekunden.

"Default Value"

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist und vom Fremdhersteller-Gerät keine Daten gelesen werden können, wird der Ausgang des Blocks auf den Wert in diesem Feld gesetzt.

Spalte "Outputs"

#### "Present Value"

Der aktuelle Wert des BACnet-Objekts wird in diesen Ausgang geschrieben.

Wenn der aktuelle Wert nicht ausgelesen werden kann und im Bereich **Constants** die Option **Default Value** aktiviert ist, wird für diesen Ausgang der Standardwert verwendet.

Wenn der aktuelle Wert nicht ausgelesen werden kann und im Bereich Constants die Option Default Value deaktiviert ist, behält dieser Ausgang seinen vorherigen Wert bei.

Hinweis: Es kann vorkommen, dass der Wert dieses Ausgangs nicht mit dem analogen Eingangswert dieses Blocks bei Value In identisch ist, weil der Ausgangswert durch das BACnet-Objekt bestimmt wird, das mit der höchsten Priorität schreiben darf.

"Status Flags"

Dieser Analogwert steht für ein 5-Bit-Array, das Daten über den Status der Kommunikation mit dem Fremdhersteller-Gerät enthält.

	Funktion (F)	Wert = 0	Wert = 1
Bit O	Problem	Kein Problem erkannt	Es wurde ein Problem erkannt.
Bit 1	Schreibvorgang konnte nicht	Daten ins Fremdhersteller-	Daten nicht ins Fremdhersteller-
	gesendet werden.	Gerät geschrieben.	Gerät geschrieben.
Bit 2	Keine Schreibbestätigung empfangen.	Bestätigung empfangen.	Keine Bestätigung für das Schrei- ben ins Fremdhersteller-Gerät.
Bit 3	Lesevorgang konnte nicht	Leseanforderung	Leseanforderung nicht
	gesendet werden.	losgeschickt.	losgeschickt.
Bit 4	Lesevorgang konnte nicht	Daten vom Fremdhersteller-	Keine Daten vom Fremdher-
	empfangen werden.	Gerät gelesen.	steller-Gerät empfangen.



### PRIORITÄTEN-ARRAY-BLÖCKE – [ANLG PA] UND [BNRY PA]

Objekte der Typen BACnet Value und BACnet Output ermitteln ihren Wert anhand von Prioritäten-Arrays. Jedes Element in dem Array besitzt entweder einen Wert oder ist "NULL", d. h. ohne Wert. Der aktuelle Wert ("Present Value") des Objekts nimmt den Wert des Array-Elements mit der höchsten Priorität an, vorausgesetzt, es hat einen gültigen Wert.

Über die Prioritäten-Array-Blöcke kann einem Element im Prioritäten-Array eines BACnet-Objekts ein Wert zugewiesen werden.

Im UEC gibt es zwei Prioritäten-Array-Blöcke: einen zum Festlegen eines Werts im Array eines Analogobjekts (Priority Array Analog Object) und einen zum Festlegen eines Werts im Array eines Binärobjekts (Priority Array Digital Object).

Der Wert soll mit dem Eingangswert "Value In" (B) übereinstimmen, falls dies eingangsseitig durch "Write Control" (C) erlaubt ist. Der Wert eines (Write Priority) der Elemente in den Prioritäten 1–5 oder 7–15 (die Prioritäten 6 und 16 sind reserviert) wird festgelegt.

Wenn das darüber gesteuerte BACnet-Objekt ein Ausgang ist, müssen die Eingänge seines Moduls in der Strategiezeichnung mit dem Ausgang des Prioritäten-Array-Blocks verbunden werden, der mit der Einstellung Write Priority übereinstimmt. Wenn das darüber gesteuerte Objekt ein Objekt des Typs "BACnet Value" ist, muss es mit dem Datenpunkt Input Point (A) verbunden werden.

Spalte "Inputs"

#### "Input Point"

Dieser UEC-Datenpunkt stellt das BACnet-Objekt dar, dessen Prioritäten-Array durch den Block Priority Array block beeinflusst wird.

#### "Value In"

Auf diesen Wert wird die ausgewählte Priorität im Prioritäten-Array gesetzt.

#### "Write Control"

Wenn dieser digitale Eingang auf "ON" gesetzt ist, kann der Eingangswert bei Value In in das Element Write Priority geschrieben werden, wofür die Einstellungen in der Spalte Constants dieses Dialogfelds gelten.

Spalte "Constants"

#### "Write Priority"

Auf diese Priorität wird das ausgewählte Element im Prioritäten-Array gesetzt. Standardmäßig ist der Wert 15, aber jeder Wert von 1–5 und 7–15 ist möglich. Die Prioritäten 6 und 16 sind reserviert.

#### "COV Value"

Wenn das Kontrollkästchen COV Once High markiert ist, wird das entsprechende Element im Prioritäten-Array festgelegt, wenn der Eingangswert Value In sich um einen größeren Betrag ändert, als in COV Value festgelegt.

#### "One Shot Write Low to High"

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird das entsprechende Element im Prioritäten-Array auf den Eingangswert Value In festgelegt, wenn der Wert bei "Write Control" ansteigt.

#### "COV Once High"

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird das entsprechende Element im Prioritäten-Array auf den Eingangswert Value In festgelegt, wenn sich der Wert um mehr als den bei COV Value festgelegten Wert ändert.

#### "Relinquish on High To Low"

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird das entsprechende Element im Prioritäten-Array auf "NULL" gesetzt, wenn der Wert bei Write Control sinkt.

Spalte "Outputs"

#### "Present Value"

Dieser Ausgang übernimmt den Wert "Present Value" des BACnet-Objekts, das mit dem Input Point verbunden ist.

#### "PA Bitmap"

Dieser Analogwert steht für ein 16-Bit-Array, in dem die einzelnen Bits den Übersteuerungsstatus der einzelnen Elemente im Prioritäten-Array darstellen. Wenn eine Priorität überschrieben wurde, wird das entsprechende Bit in der PA-Bitmap auf 1 gesetzt.

#### "Status Flags"

Dieser Ausgang wird derzeit nicht verwendet.

"Priority" 1–5 und 7–16

Über diese Ausgänge haben Sie Zugriff auf die Werte jeder Priorität des BACnet-Objekts. Die Ausgänge können mit einer Strategie verbunden werden, in der eine Regelung abhängig von BACnet-Prioritäten programmiert ist.

# SICHERUNGSKOPIEN EINES BACNET-STANDORTS

Die UEC-Software (Unitron Engineering Centre) arbeitet mit Datendateien, die auf dem PC in einer Verzeichnisstruktur abgelegt sind, die der Struktur des Standorts entspricht. Sie können diese Verzeichnisstruktur archivieren und bei Bedarf auf einem anderen PC installieren oder auf dem ursprünglichen PC wiederherstellen.

CCBackup, das Unitron-Programm zur Sicherung von Standortdaten, automatisiert den Vorgang der Archivierung und Wiederherstellung. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *MAN0072 "Unitron Site Backup Utility"*. Dort ist allerdings nicht die dafür erforderliche CBR-Konfiguration beschrieben.

### SICHERUNGSKOPIEN EINES BACNET-ROUTERS VON CYLON (CBR)

Sie müssen für jeden CBR an einem Standort separate Sicherungskopien erstellen. Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Baumstruktur in der UEC-Software und wählen Sie Backup Router:

Site Navigation	×
🖃 👰 Sites	
🖨 👼 BACnet	
🛓 - 🕎 001 · Ck	Incore Colored From
🛱 🛱 Local Netwo	Import Subnet From
🖻 🖓 CommsC	Batch operations
📼 UC1	
	Show Globals Issues Report
🕀 😓 Sample Strat	Show Globals Table
🖻 - 🔁 TCPIP	Backup Router
	Restore Router

Das Dialogfeld Router Backup wird geöffnet:

Router Backup	
Router ID Password	6000
Start Backu	p Cancel

Geben Sie eine gültige BACnet-Geräte-ID sowie das Passwort für den Router ein.

**Hinweis:** Das Router-Passwort verwenden Sie auch, um auf die Webseite für die Routerkonfiguration zuzugreifen. Sie können es über diese Webseite ändern.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Site Backup.

Backup Router		
Router ID 6000 Reading configurati	on file from device	e (7 of 30)
Cic	ose	Abort

4 퉬 UnitronUC32 675	<ul> <li>Name</li> </ul>	<u>^</u>	Date modified	Туре	Size
AlarmArchives	Dia		17/06/2012 11:16	DIFILE	2 1/12
Animate	1.0		17/00/2015 11:10	Difile	2 ND
	2.d		17/06/2013 11:16	D File	2 KB
J Archive	3.d		17/06/2013 11:16	D File	1 KB
A 🌆 BACNET	Diad		17/06/2012 11:16	D File	1 KB
ARCHIVE	4.0		17/00/2015 11:10	DTHE	I ND
PAC actEDE	5.d		17/06/2013 11:16	D File	6 KB
BACHELEDE	6.d		17/06/2013 11:16	D File	4 KB
dbase	E 7.d		17/06/2013 11:16	D File	27 KB
DRAWINGS			17/06/2012 11:16	DEL	1 1/0
Globals	8.a		17/06/2013 11:16	DiFile	1 KB
KEVDAD	9.d		17/06/2013 11:16	D File	65 KB
NA CROS	10.d		17/06/2013 11:17	D File	66 KB
MACROS	11.d		17/06/2013 11:17	D File	66 KB
4 퉲 RouterBackups	D 12 d		17/06/2013 11:17	D File	4 KB
6000_17062013_111617			17/00/2013 11.17	DINC	410
6000 17062013 125125	13.d		17/06/2013 11:17	DFile	2 KB
	14.d		17/06/2013 11:17	D File	2 KB
JE 6000_17062013_125156	- 15.d		17/06/2013 11:17	D File	3 KB
6000 17060010 1047E0					

Die Datei für die Sicherung der Routerdaten wird im Verzeichnis RouterBackups des Standorts gespeichert:

### SO STELLEN SIE DIE DATEN EINES CBR WIEDER HER

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Daten für einen Router wiederherzustellen:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Baumstruktur in der UEC-Software und wählen Sie Restore Router.

Site Navigation	×
🖃 👰 Sites	
🛱 🛱 🛱	
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Charles .
🗄 🖳 🔂 Local I	Import Subnet From
	Batch operations
	Show Globals Issues Report
🕀 📲 Sample	Show Globals Table
Ē… 💼 TCPIP	Backup Router
	Restore Router

Das Dialogfeld Password wird geöffnet.

Geben Sie die Geräte-ID des Routers ein, den Sie wiederherstellen möchten, und außerdem das Passwort des Routers.

**Hinweis:** Das Router-Passwort verwenden Sie auch, um auf die Webseite für die Routerkonfiguration zuzugreifen. Sie können es über diese Webseite ändern.

Device ID 6000 Password xxxxxx	0	
The list of previously I backup is not listed, y	backed up data is below. If the you can browse to the directory BLOCK2\RouterBackups	required data you want.
1		Browse
ilename	Date Modified	Browse
ilename	Date Modified	Browse
ilename	Date Modified	Browse

Das Dialogfeld Restore Router wird geöffnet:

Klicken Sie auf die Schaltfläche Browse und wählen Sie das Verzeichnis aus, in dem sich die gewünschten Sicherungsdaten befinden:



Daraufhin werden die Dateien dieser Sicherung und ihr Änderungsdatum angezeigt:

Router ID	6000	
Password	NMMR	
backup is not liste Dir. C:\UnitronUC32	ed, you can browse to the directory you war 675\BACNET\RouterBackups\6000_1706	ι. 2013_111
	li B	rowse i
Filename	Date Modified	rowse
Filename	Date Modified	rowse
Filename 1.d 2.d	Date Modified 17\06\2013 10:16:18 17\06\2013 10:16:18	rowse
Filename 1.d 2.d 3.d	Date Modified 17\06\2013 10.16.18 17\06\2013 10.16.18 17\06\2013 10.16.18	rowse
Filename 1.d 2.d 3.d 4.d	Date Modified 17\06\2013 10:16:18 17\06\2013 10:16:18 17\06\2013 10:16:18 17\06\2013 10:16:18	rowse
Filename 1.d 2.d 3.d 4.d 5.d	Date Modified 17/06/2013 10:16:18 17/06/2013 10:16:18 17/06/2013 10:16:18 17/06/2013 10:16:19 17/06/2013 10:16:19 17/06/2013 10:16:20	rowse
Filename 1.d 2.d 3.d 4.d 5.d 6.d	Date Modified 17/06/2013 10:16:18 17/06/2013 10:16:18 17/06/2013 10:16:18 17/06/2013 10:16:19 17/06/2013 10:16:21 17/06/2013 10:16:21	irowse
Filename 1.d 2.d 3.d 4.d 5.d 6.d 7.d	Date Modified 17/06/2013 10.16.18 17/06/2013 10.16.18 17/06/2013 10.16.18 17/06/2013 10.16.19 17/06/2013 10.16.20 17/06/2013 10.16.21 17/06/2013 10.16.21	inowse

Klicken Sie auf die Schaltfläche Start Restore.

Restore Router		×
Router ID 6000 Writing configuration	File n file to dev	s to Write 30 ice (6 of 30)
Cic	ose	Abort

Sie können die Wiederherstellung abbrechen, indem Sie auf die Schaltfläche Abort klicken.

Wenn die Wiederherstellung abgeschlossen ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Close.



# 8 Anhänge ANHANG – BACNET-PARAMETER

Angabe	Werte für Feldstationen	Werte für CBTs
Anzahl der BACnet-Datenpunkte (Index der Zuordnungstabelle)	224	224
MS/TP-Adresse (MAC-Adresse)	0–127	0–127
Geräte-ID (BACnet-ID)	0-4194303	0-4194303
"Max Masters"	1–127	1–127
"APDU Timeout"	0–60	0–60
MS/TP-Baudraten	9600, 19200, 38400, 76800	9600, 19200, 38400, 76800
Gerätename (Ziffern und Buchstaben)	63 Zeichen	63 Zeichen
Beschreibung	63 Zeichen	63 Zeichen
Standort	63 Zeichen	63 Zeichen
Softwareversion	63 Zeichen	63 Zeichen
Namen der Datenpunkte	63 Zeichen	63 Zeichen

Die BACnet-Geräte-ID ("Device ID") ist für jedes BACnet-Gerät eindeutig.

Der Wert für "MSTP Setup" kann nicht geändert werden.

# **ANHANG – FEHLERBEHEBUNG**

Wenn die UEC-Software nicht mit einer BACnet-Feldstation kommunizieren kann, überprüfen Sie Folgendes:

- Vergewissern Sie sich, dass auf dem PC das Betriebssystem Windows 7 Professional in 32- oder 64-Bit-Ausführung läuft.
- Vergewissern Sie sich, dass auf dem PC keine andere BACnet-Software ausgeführt wird.
- Überprüfen Sie, ob in der Datei C:\UnitronUC32\Bacdoc.ini die aktuelle IP-Adresse des PCs eingetragen ist. (Diese wird in CCConfig festgelegt, siehe *Schritt 1: Netzwerkadapter für den Datenaustausch mit UEC BACnet auswählen*).
- Überprüfen Sie, dass die Liste der BACnet-Geräte im Netzwerk in der Datei C:\UnitronUC32\Bacdoc.ini korrekt ist.
- Überprüfen Sie, dass die grüne Leuchte an der Feldstation blinkt (anderenfalls kommuniziert der Router nicht mit der Feldstation).

# ANHANG - HINTERGRÜNDE ZU BACNET MS/TP (OPTIMALE GESCHWINDIGKEIT)

BACnet MS/TP (MS/TP steht für Master-Slave/Token-Passing) ist ein nur in BACnet verwendetes Protokoll zur Datenübertragung. Es überträgt Daten gemäß EIA-485 über eine verdrillte Zweidrahtleitung und ist die kostengünstigste LAN-Variante für BACnet.

Ein BACnet-MS/TP-Gerät wird entweder als Master- oder als Slave-Knoten eingesetzt. "Token Passing" bedeutet, dass der gesamte MS/TP-Feldbus über ein einziges Token gesteuert wird, das in der Reihenfolge der MS/TP-MAC-Adressen (Medium Access Control, ein Adressbereich von 0–127 zur Steuerung des Medienzugriffs) von einem Masterknoten zum anderen weitergegeben wird. Der Masterknoten, bei dem das Token gerade ist, kann eine vorab festgelegte Anzahl an Datenpaketen (*Max\_Info\_Frames*) übertragen, bevor er das Token weitergeben muss. Der Wert für "Max\_Info\_Frames" kann nach Bedarf konfiguriert werden und wird für die BACnet-Router von Cylon auf 20, für Feldstationen auf 8 festgesetzt. Wenn eine Station das Token erhält, überträgt sie Datenpakete, die für das Lesen und Schreiben von BACnet-Daten und für die interne Verarbeitung in der Station erforderlich sind, und zwar:

- BACnet-Anforderungen und -Antworten
- ausgelesene und zu schreibende Daten

In einem Netzwerk mit 32 Stationen, in dem viele Daten übertragen werden, kann es bei einer Baudrate von 38400 1,24 Sekunden dauern, bis das Token einmal das gesamte Netzwerk durchlaufen hat.

Wenn ein Masterknoten das Token 50-mal erhalten hat, überträgt er ein Datenpaket *Poll\_For\_Master*, um zu ermitteln, ob im Netzwerk noch weitere Masterknoten vorhanden sind, die sich dem Token-Ring anschließen möchten. Wird ein solcher Masterknoten gefunden, wird er im Token-Ring der neue Nachfolgerknoten. Wenn es an der nächsten verfügbaren Adresse bereits einen Nachfolger gibt, wird dieser Schritt übersprungen.

Ein Slaveknoten (MAC-Adressen von 0–254) wartet nur ab, dass ein Masterknoten ihn mit einer Nachricht "Data Expecting Reply" abfragt, und antwortet dann darauf. Er ist nicht an der Weitergabe des Tokens beteiligt. Ein Slaveknoten kann auch Datenpakete des Typs "Data Not Expecting Reply" erhalten, etwa die per Broadcast übertragene Uhrzeit-Synchronisierung, kann selbst aber keine Nachrichten senden.

Alle BACnet-Stationen von Cylon haben Master-Funktion.

### KOMMUNIKATION ÜBER EINEN MS/TP-FELDBUS

Die Leistungsfähigkeit eines MS/TP-Netzwerks hängt direkt von der Stärke des Datenverkehrs und von der Netzwerkkonfiguration ab. Folgende Faktoren können die Leistung im Netzwerk beeinflussen:

#### Größe des Netzwerks

Mit steigender Anzahl der Stationen im Netzwerk muss das Token an immer mehr Stationen weitergereicht werden, und wahrscheinlich werden insgesamt auch immer mehr Datenpakete übertragen. Damit steigt auch die Zeit, die das Token für eine Runde im gesamten Netzwerk benötigt.

#### Lückenhafte Adressen

Nach 50 Token-Zyklen sucht jeder Masterknoten den nächsten Master im Netzwerk. Wenn die MAC-Adressen im Netzwerk nicht unmittelbar aufeinander folgen oder wenn eine Station offline ist, vergehen mindestens 100 Millisekunden, bis der Masterknoten vor dieser Lücke noch einmal versucht, Daten zu senden. Während dieser Wartezeit werden keine Daten im Netzwerk übertragen. Damit verlangsamt sich die Geschwindigkeit, mit der das Token das Netzwerk durchläuft. Die Geschwindigkeit sinkt noch viel stärker, wenn die "Max Masters"-Station die Lücke im Netzwerk darstellt.

#### Last im Netzwerk

Die im Netzwerk übertragenen Datenmengen wirken sich auf die Leistung aus, beispielsweise:

- "Who-is"-/"I-am"-Anfragen und -Antworten
- COV-Abonnements
- Lese- und Schreibvorgänge (z. B. Datenpunkt auslesen, Strategie in eine Station laden)
- Verarbeitung von Globalen
- Alarmmeldungen

#### Baudrate

Wenn Sie die Baudrate erhöhen, können die Daten im Netzwerk schnell übertragen werden, die Leistung steigt also. Cylon unterstützt Baudraten bis 76800.

#### "Max\_Masters"

Der Parameter "Max\_Masters" in einem BACnet-Router gibt die höchste MAC-Adresse eines BACnet-Routers am Standort an. Der Standardwert für BACnet-Router von Cylon ist 127.

Der Parameter "Max\_Masters" in einer Feldstation gibt die höchste MAC-Adresse eines Masterknotens im MS/TP-Netzwerk an. Sie können diesen Wert für alle Geräte auf 127 setzen, die einzige Ausnahme ist das letzte Gerät im Netzwerk: Hier sollte die MAC-Adresse des Geräts eingestellt werden. Wenn der Wert "Max\_Masters" höher ist als die Adresse des letzten Geräts im Netzwerk, verlangsamt sich der Datendurchsatz ähnlich wie bei lückenhaften Netzwerkadressen.

Beispiel: In einem Netzwerk mit 16 Stationen sollten die Stationen 1–15 den "Max\_Masters"-Wert 127 erhalten und Station 16 den "Max\_Masters"-Wert 16.

"Max\_Info\_Frames"

"Max\_Info\_Frames" ist die Anzahl der Datenpakete, die ein Knoten maximal übertragen darf, und ist im Cylon-System standardmäßig auf 8 gesetzt. Mit dieser Einstellung kann der Knoten mit dem Token die Kommunikation 8-mal starten, bevor er das Token an den nächsten Masterknoten in diesem Netzwerkabschnitt weitergeben muss.

Beispiel: Eine Station muss einen COV-Wert, eine Globale und einen BACnet-Alarm versenden. Sie benötigt dazu 3 ihrer 8 bei "Max\_Info\_Frames" festgelegten Datenpakete.

### SZENARIEN

Die Zeitdauer, während der Daten aus einer BACnet-Station gelesen oder darein geschrieben werden können, berechnet sich folgendermaßen:

Anzahl Pakete \* (Token-Umlaufdauer \* x)

Dabei hat x einen Wert zwischen 1,0 und 2,0 und hängt davon ab, wie die MAC-Adresse der Station im Vergleich zur MAC-Adresse des Routers lautet.

Im Zuge der Abnahmetests für **Iteration 1** der BACnet-Lösung von Cylon wurden Strategien für CBM und CBT mit 430 bzw. 255 Blöcken (255 davon BACnet-fähig) über eine Remoteverbindung in die folgenden Netzwerkgrößen und -typen heruntergeladen:

ſ		Strategie-Download	Firmware-Upgrade	
			C:	
Anzahl Stationen	Feldbus-Status	Sekunden pro Station		
3 CBMs	gelöscht	29	315	
32 CBMs	in Betrieb	35	420	
32 CBTs	in Betrieb	29	190	
64 CBTs	in Betrieb	52	195	

- Wenn Sie an zwei separaten Stationen am MS/TP-Feldbus gleichzeitig ein eigenes Firmware-Update durchführen, werden beide Downloads etwas schneller, denn der Router behält das Token für die in "Max\_Info\_Frames" festgelegte Anzahl Datenpakete und nicht nur für jeweils ein Datenpaket beim Erhalt des Tokens.
- Für eine optimale Leistung ist für "Max\_Info\_Frames" ein Wert von 100 empfehlenswert.

#### Empfehlungen

Zur schnelleren Übertragung einer kompletten Strategie empfehlen wir eine serielle Daten-Direktverbindung. Wenn nur Teile der Strategie übertragen werden müssen, können Sie die Daten auch über eine Remoteverbindung übertragen.

Es ist ratsam, die Anzahl der Stationen auf jedem Leitungsabschnitt zu begrenzen, an dem häufig neue Geräte in Betrieb genommen oder neue Strategien geladen werden. Wenn Sie eine Strategie für größere Leitungsabschnitte über eine serielle Verbindung vorab laden, verkürzt sich die Dauer der Einrichtung. Als Faustregel empfiehlt es sich, an Leitungsabschnitten größerer Anlagen nicht mehr als 16 Stationen (wie bei Unitron) anzuschließen.

Cylon untersucht derzeit Möglichkeiten, um die Übertragungsgeschwindigkeit deutlich zu verbessern.

### **ANHANG – "ENGINEERING DATA EXCHANGE" (EDE)**

### ÜBERBLICK

Das EDE-Format ("Engineering Data Exchange") dient zum Austausch von Steuerungsdaten in standardisierter Form, etwa von Datenpunkttypen und -adressen sowie speziellen Anweisungen zur Darstellung von Datenpunkten.

Über EDE-Dateien können Sie Daten in eine BACnet-"Operator Workstation" (B-OWS) importieren.

Um das EDE-Format verwenden zu können, muss der gesamte Standort exportiert werden (siehe *Vollständiger EDE-Export* auf Seite 74). Erst nach einem Komplettexport können Sie die EDE-Dateien für einen Teil des Standorts (siehe *Teilweiser EDE-Export* auf Seite 76) aktualisieren.

### **VOLLSTÄNDIGER EDE-EXPORT**

Sie starten den EDE-Prozess über die Standortnavigation im Engineering-Tool.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den obersten Knoten der Standortstruktur und wählen Sie Create BACnet EDE Data:



Die angezeigte Warnmeldung fragt Sie, ob Sie vor dem EDE-Export eine Sicherungskopie des Standorts anlegen möchten.



Klicken Sie auf OK, um fortzufahren.

Sie erhalten die Möglichkeit, vor dem EDE-Export eine Sicherungskopie des Standorts anzulegen. Wir empfehlen Ihnen, das zu tun, denn beim Export werden möglicherweise doppelte Objektnamen geändert, sofern vorhanden.

Unitron Engineering Centre	
EDE export may change names of BACnet objects when resolving duplicate object names on exported strategies. Do you wish to back up the site prior to export?	· 🕐
Dont ask me again during current session.	No

Wenn Sie eine Sicherungskopie erstellen möchten (empfohlen), klicken Sie auf Yes.

Das Programm Site Backup wird gestartet. Wählen Sie den Standort aus.

File       Backup Options       Bestore Options       Help         Image: Stellar Stellar       Image: Stellar Stellar       Stellar       Stellar         Site List       Stellar       Selected Files       Explorer       CCB Contents         HO Block       Image: Stellar       Image: Stellar       Stellar       Stellar         Local Network       Sample Strategies v0.1       Image: Strategies v0.1       Image: Strategies v0.1	→ UnitronUC32 Site Backup/Restore Utility - Id :000竹M 🗕 🗆 🗙							
Site List Site Details Selected Files Explorer CCB Contents	Eile Backup Options Restore Options Help							
HQ Block 2 Local Network Sample Strategies v0.1	Site List	Site Details	Selected Files	Explorer	CCB Contents			
Local Network <sup>29</sup> Sample Strategies v0.1	HQ Blo	ck 2						
	Sample	• Strategies	s v0.1					

Starten Sie die Sicherung.



Wenn die Sicherung abgeschlossen ist und das Programm **Site Backup** geschlossen wurde, wird der EDE-Export fortgesetzt:

Creating BACnet EDE files	

Wenn das UEC auf dem Laufwerk c: im Verzeichnis UnitronUC32 installiert ist, werden vier csv-Dateien im folgenden Verzeichnis angelegt:

C:\UnitronUC32\Site Folder\BACnetEDE

COO V K UnitronUC32 > CYLON > BACnetEDE		✓ 47 Search BACnetEDE	x م
Organize 🔻 Include in library 🔻 Share with 💌	Bur	n New folder	
UnitronUC32     Archive     Bitmaps     CYLON     ARCHIVE     BACnetEDE		Name Ray Cylon Controls_EDE.csv Ray Cylon Controls_ObjTypes.csv Ray Cylon Controls_StateTexts.csv Ray Cylon Controls_Units.csv	Date modified 16/01/2014 14:50 16/01/2014 14:50 16/01/2014 14:50 16/01/2014 14:50
b 🕌 dbase	-	•	4

### **TEILWEISER EDE-EXPORT**

Wenn bereits einmal ein vollständiger EDE-Export durchgeführt und der Ordner C:\UnitronUC32\Site Folder\BACnetEDE angelegt wurde, können Sie auch Teile des Standorts aktualisieren und müssen dazu nicht den gesamten EDE-Export wiederholen.

Dazu klicken Sie auf den Router mit dem zu exportierenden Standortabschnitt und wählen Update BACnet EDE Data aus:



Die angezeigte Warnmeldung fragt Sie, ob Sie vor dem EDE-Export eine Sicherungskopie des Standorts anlegen möchten.

Unitron Er	igineering Centre
4	As part of EDE export any BACnet objects with duplicate names will be resolved automatically by modiyfing object names. You will be given a chance to back up the site before any changes are made. Do you wish to proceed?
	OK Cancel

Klicken Sie auf OK, um fortzufahren.

Sie erhalten die Möglichkeit, vor dem EDE-Export eine Sicherungskopie des Standorts anzulegen. Wir empfehlen Ihnen, das zu tun, denn beim Export werden möglicherweise doppelte Objektnamen geändert, sofern vorhanden.



Wenn Sie eine Sicherungskopie erstellen möchten (empfohlen), klicken Sie auf Yes.

Das Programm Site Backup wird gestartet. Wählen Sie den Standort aus.



Starten Sie die Sicherung.



Wenn die Sicherung abgeschlossen ist und das Programm **Site Backup** geschlossen wurde, wird der EDE-Export fortgesetzt:



Die Dateien, die beim ersten, vollständigen EDE-Export angelegt wurden (siehe *Vollständiger EDE-Export* auf Seite 74) werden aktualisiert.

### ANHANG – OPTIMIERUNGSMAKROS MIT BACNET VERWENDEN

Wenn Sie ein Optimierungsmakro verwenden, müssen Sie außerhalb des Makros einen Zeitplan und die übrigen notwendigen Strategiekomponenten einrichten.

An einem BACnet-Standort muss dieser Zeitplan zwei wichtige Anforderungen erfüllen:

- 1. Es muss sich um einen BACnet-Block des Typs "Time Schedule" handeln.
- 2. Dieser Block muss der letzte sein, der vor den Optimierungsblöcken (bzw. dem Optimierungsmakro) eingefügt wurde, damit die Nummern der Optimierungsblöcke direkt auf die Blocknummern des Zeitplans folgen. (Dies wird vorausgesetzt, wenn der externe Zeitplan Daten in die Zeitplanblöcke im Optimierungsmakro schreibt.)



# ANHANG – UNTERSTÜTZTE BACNET-OBJEKTTYPEN (PICS) CBR (UC32.NET BACNET IP-TO-MSTP ROUTER)

Date	September 2014
Vendor Name	Cylon Controls Ltd.
Product Name:	ABB Cylon® BACnet <sup>®</sup>
Product Model Number:	ABB Cylon® BACnet <sup>®</sup>
Application Software Version:	Router MP1, Router MP2, ModM MP1, ModM MP2
Firmware Revision:	3.06.02
BACnet Protocol Revision:	1.7

Product Description

- The BACnet Communication Controllers are high-performance BACnet/IP to BACnet MS/TP Routers.
- An optional Modbus to BACnet gateway is also available, which allows Modbus RTU devices to be mapped and registered to BACnet devices and point Objects.
- The device is designated for DIN-rail mounting and 24 hour per day operation.
- Both 10Mbits/s and 100Mbit/s Ethernet network connections are supported.
- Standard BACnet MS/TP baud rates up to 76800 are supported.
- Additionally BBMD and FD modes are supported.
- The configuration is done via standard web browser.

BACnet Standardised Device Profile (Annex L)

□ BACnet Operator Workstation (B-AWS)

- □ BACnet Operator Workstation (B-OWS)
- BACnet Building Controller (B-BC)

□ BACnet Advanced Application Controller (B-AAC)

BACnet Application Specific Controller (B-ASC)

□ BACnet Smart Sensor (B-SS)

- BACnet Smart Actuator (B-SA)
- □ BACnet Other (B-OTHER)

ID	BIBB	Application Service
K.1.2	DS-RP-B	Data Sharing – ReadProperty-B
K.1.4	DS-RPM-B	Data Sharing – ReadPropertyMultiple-B
K.1.8	DS-WP-B	Data Sharing – WriteProperty-B
K.1.10	DS-WPM-B	Data Sharing – WritePropertyMultiple-B
K.5.2	DM-DDB-B	Device Management – Dynamic Device Binding-B
K.5.4	DM-DOB-B	Device Management – Dynamic Object Binding-B
K.5.6	DM-DCC-B	Device Management – Device Communication Control-A
K.5.11	DM-TS-A	Device Management – TimeSynchronization-B
K.5.12	DM-TS-B	Device Management – TimeSynchronization-B
K.5.18	DM-BR-B	Device Management – Backup and Restore-B

BACnet Interoperability Building Blocks Supported (Annex K)

Segmentation Capability

Able	to	transmit	segmented	messages	

□ Able to receive	segmented	messages
-------------------	-----------	----------

Window Size: N/A Window Size: N/A

Standard Object Types Supported: □ access-door □ accumulator ☑ analog-input (Virtual Modbus Device only) □ analog-output ☑ analog-value  $\Box$  averaging ☑ binary-input (Virtual Modbus Device only) □ binary-output Ø binary-value □ calendar □ command Ø device □ event-enrollment □ event-log □ file □ group □ life-safety-point □ life-safety-zone □ load-control □ loop □ multi-state-input □ multi-state-output □ multi-state-value □ notification-class □ program □ pulse-converter □ schedule □ structured-view □ trend-log □ trend-log-multiple

For all of these objects the following apply:

- 1. The CreateObject and DeleteObject services are not supported, so no objects are dynamically creatable or deletable through BACnet service requests, Virtual Modbus Objects are dynamically creatable and deletable through the CBR configuration web pages.
- 2. Client functionality is used by the CBR to send time sync and who-is (when viewing MS/TP port information via configuration web pages).
- 3. No general range restrictions exist.
- 4. Not all instances support optional properties (see tables below).

For each of these objects, the supported properties are listed below:

• <u>analog-input (Virtual Modbus Device only)</u>

Dynamically Creatable

Dynamically Deletable

Property	Read	Write	optional
object-identifier	Ø		
object-name	Ø		
object-type	Ø		
present-value	Ø	Ø	
status-flags	Ø		
event-state	Ø		
out-of-service	Ø		
units	Ø		

#### • <u>analog-value</u>

Dynamically Creatable

Dynamically Deletable

Property	Read	Write	optional
object-identifier	V		
object-name	V		
object-type	V		
present-value	V	Ø	
status-flags	V		
event-state	V		
out-of-service	V		
units	V		

• <u>binary-input (Virtual Modbus Device only)</u>

Dynamically Creatable

Property	Read	Write	optional
object-identifier	Ø		
object-name	Ø		
object-type	Ø		
present-value	Ø	Ø	
status-flags	Ø		
event-state	V		

Property	Read	Write	optional
out-of-service	Ø		
Polarity ( <b>Note</b> : Only BIs)	Ø		
inactive-text	Ø		V
active-text	V		V

#### • binary-value

Dynamically Creatable	e 🗆 🗆 Dynamically Deletable			
Property		Read	Write	optional
object-identifier		V		
object-name		V		
object-type		V		
present-value		V	V	
status-flags		V		
event-state		V		
out-of-service		V		
inactive-text		V		V
active-text		V		V

• <u>device</u>

□ Dynamically Creatable □ D

Property	Read	Write	optional	Values
object-identifier	V	V		(ID, 0-4194302)
object-name	V	V		(max 63 chars)
object-type	V			
system-status	V			
vendor-name	V			
vendor-identifier	V			
model-name	V			
firmware-revision	V			
application-software-version	V			
protocol-version	V			
protocol-revision	V			
protocol-services-supported	V			
protocol-object-types-supported	V			
object-list	V			
max-apdu-length-accepted	V			
segmentation-supported	V			
local-time	V		V	
local-date	V		V	
utc-offset	V		V	
daylight-savings-status	V		V	
apdu-timeout	V		V	
number-of-apdu-retries	V			
max-master	V	V	V	(1-127)
max-info-frames	V	V	V	(1-100)
description	V	V	V	(max 63 chars)
location	V	V	V	(max 63 chars)
device-address-binding	V			
database-revision	V			

Property	Read	Write	optional	Values
active-cov-subscriptions	V		V	
profile-name	V		V	

#### Property support summary

	Object Type			
Property	Analog Input	Analog Value	Binary Input	Binary Value
Object_Identifier	~	~	✓	~
Object_Type	~	~	~	✓
Object_Name	~	~	~	~
Present_Value	~	~	~	~
Status_Flags	~	✓	~	✓
Event_State	~	~	~	~
Out_Of_Service	~	~	~	~
Units	~	✓		
Polarity			~	
Inactive_Text (optional)			~	✓
Active_Text (optional)			✓	✓

Data Link Layer Options:

BACnet IP, (Annex J)
BACnet IP, (Annex J), Foreign Device
ISO 8802-3, Ethernet (Clause 7)
ATA 878.1, 2.5 Mb. ARCNET (Clause 8)
ATA 878.1, EIA-485 ARCNET (Clause 8), baud rate(s) : N/A
MS/TP master (Clause 9), baud rate(s): 9600, 19200, 38400, 76800
MS/TP slave (Clause 9), baud rate(s): N/A
Point-To-Point, EIA 232 (Clause 10), baud rate(s): N/A
Point-To-Point, modem, (Clause 10), baud rate(s): N/A
LonTalk, (Clause 11), medium: N/A
Other: N/A

Device Address Binding:

Is static device binding supported? 🗹 Yes 🛛 No

(This is currently necessary for two-way communication with MS/TP slaves and certain other devices.)

Networking Options:

#### Router, Clause 6 - IP, MS/TP, Ethernet

Annex H, BACnet Tunneling Router over IP

#### ☑ BACnet/IP Broadcast Management Device (BBMD)

Does the BBMD support registrations by Foreign Devices? 🗹 Yes 🗆 No

Character Sets Supported:

Indicating support for multiple character sets does not imply that they can all be supported simultaneously.

🗹 ANSI X3.4.	□ IBM <sup>™</sup> /Microsoft <sup>™</sup> DBCS	🗆 ISO 8859-1
□ ISO 10646 (UCS-2)	□ ISO 10646 (UCS-4)	🗆 JIS C 6226

If this product is a communication gateway, describe the types of non-BACnet equipment/networks(s) that the gateway supports:

### CBM MAIN PLANT CONTROLLER AND CBT UNITARY CONTROLLER

Date	June 2017
Vendor Name	Cylon Controls
Product Name:	ABB Cylon® BACnet
Product Model Number:	CBM08, CBM12, CBM16, CBM24, CBM24K, CBM24LC, CBT12, CBT12iVAV, CBT14
Firmware Revision:	7.8.0 or later
BACnet Protocol Revision:	14

#### Product Description

The CBM/CBT BACnet Field controller is part of the Cylon BACnet system. The Controller can operate stand-alone or can be networked to perform complex Plant (CBM) / Unitary (CBT) HVAC control, monitoring and energy management functions via BACnet MS/TP.

BACnet Standardised Device Profile (Annex L)

- □ BACnet Operator Workstation (B-AWS)
- □ BACnet Operator Workstation (B-OWS)
- BACnet Building Controller (B-BC)

#### BACnet Advanced Application Controller (B-AAC)

- BACnet Application Specific Controller (B-ASC)
- □ BACnet Smart Sensor (B-SS)
- BACnet Smart Actuator (B-SA)
- BACnet Other (B-OTHER)

ID	BIBB	Application Service	
K.1.1	DS-RP-A	Data Sharing – ReadProperty-A	
K.1.2	DS-RP-B	Data Sharing – ReadProperty-B	
K.1.4	DS-RPM-B	Data Sharing – ReadPropertyMultiple-B	
K.1.7	DS-WP-A	Data Sharing – WriteProperty-A	
K.1.8	DS-WP-B	Data Sharing – WriteProperty-B	
K.1.10	DS-WPM-B	Data Sharing – WritePropertyMultiple-B	
K.1.12	DS-COV-B	Data Sharing – COV-B	
K.2.2	AE-N-I-B	Alarm & Event - Notification Internal-B	
K.2.5	AE-ACK-B	Alarm & Event – Ack-B	
K.2.7	AE-ASUM-B	Alarm & Event – Alarm Summary-B	
K.2.11	AE-INFO-B	Alarm & Event – Information-B	
K.3.2	SCHED-I-B	Scheduling – Internal-B	
K.4.2	T-VMT-I-B	Trending – Viewing and Modifying Trends Internal-B	
K.4.5	T-ATR-B	Trending – Automated Trend Retrieval-B	
K.5.1	DM-DDB-A	Device Management – Dynamic Device Binding-A	
K.5.2	DM-DDB-B	Device Management – Dynamic Device Binding-B	
K.5.4	DM-DOB-B	Device Management – Dynamic Object Binding-B	
K.5.6	DM-DCC-B	Device Management – Device Communication Control-B	
K.5.12	DM-TS-B	Device Management – TimeSynchronization-B	
K.5.14	DM-UTC-B	Device Management – UTCTimeSynchronization-B	
K.5.16	DM-RD-B	Device Management – ReinitializeDevice-B	

BACnet Interoperability Building Blocks Supported (Annex K)

Segmentation Capability

□ Able to transmit segmented messages

 $\Box$  Able to receive segmented messages

Window Size: N/A

Window Size: N/A

Standard Services Supported

Service	Property
Object access	Write property
Object access	Read property
Object access	Read property multiple
Object access	Write property multiple
Object access	Read range <b>Note</b> : Used for reading TL and COV subscriptions
Remote management	Who-is
Remote management	I-am
Remote management	Who-has
Remote management	I-have
Remote management	Unconfirmed private transfer <b>Note</b> : used by Cylon Engineering Center
Remote management	Time synchronization
Remote management	UTC time synchronization
Remote management	Device communication control
Remote management	Reinitialize device
File access	Atomic write file
File access	Atomic read file
Alarm/Event	Acknowledge alarm
Alarm/Event	Get alarm summary
Alarm/Event	Get event information
Alarm/Event	Confirmed event notification
Alarm/Event	Unconfirmed event notification
Alarm/Event	Subscribe COV
Alarm/Event	Confirmed COV notification
Alarm/Event	Unconfirmed COV notification

Standard Object Types Supported

 access-door

 accumulator

 analog-input

 analog-output

 analog-value

 averaging

🗹 binary-input

Ø binary-output

☑ binary-value

🗹 calendar

□ command **Ø device** 

□ event-enrollment

□ event-log

🗹 file

□ group

□ life-safety-point

□ life-safety-zone

🗆 load-control

🗆 loop

multi-state-input

□ multi-state-output

□ multi-state-value

☑ notification-class

□ program □ pulse-converter

. 🗹 schedule

□ structured-view

☑ trend-log

□ trend-log-multiple

For all of these objects the following apply:

- 1. The CreateObject and DeleteObject services are not supported, so no objects are dynamically creatable or deletable through BACnet service requests, although these objects are dynamically creatable and deletable through Cylon Control's Engineering Center Software.
- 2. Client functionality is used by the controller for reading and writing point objects present values between this controller and other BACnet controllers on the network. These transfers are set-up at engineering time using the Cylon Engineering Center.
- 3. No general range restrictions exist.
- 4. Not all instances support optional properties (see tables below).

For each of these objects, the supported properties are listed below:

- <u>analog-input</u>
- Dynamically Creatable

Property	Read	Write	optional
object-identifier	Ø		
object-name	Ø	V	
object-type	Ø		
present-value	Ø	V	
property-list			
status-flags			
event-state	Ŋ		
reliability	V	V	V
out-of-service	Ŋ	V	
units	Ŋ		
min-pres-value	V	V	V
max-pres-value	V	V	V
cov-increment	V	V	V
time-delay	Ø	V	
notification-class	V	V	
high-limit	V	V	
low-limit	V	V	
deadband	V	V	
limit-enable	Ŋ	V	
event-enable	Ø	V	
acked-transitions	V		
notify-type	V	V	
event-time-stamps	V		
profile-name	Ø		Ø

• <u>analog-output</u>

□ Dynamically	Creatable
---------------	-----------

Property	Read	Write	optional
object-identifier	V		
object-name	V	V	
object-type	V		
present-value	V	V	
property-list	Ø		
status-flags	Ŋ		
event-state	Ø		
reliability	Ø	Ø	Ø
out-of-service	Ø	Ø	
units	Ø		
min-pres-value	Ø	Ø	Ø
max-pres-value	Ø	Ø	Ø
resolution	Ø		Ø
priority-array	Ø		
relinquish-default	Ø	Ø	
cov-increment	Ø	Ø	Ø
time-delay	Ø	Ø	
notification-class	Ŋ	Ŋ	
high-limit	Ø	Ø	
low-limit	Ø	Ø	
deadband	Ø	Ø	
limit-enable	Ø	Ø	
event-enable	Ø	Ø	
acked-transitions	Ø		
notify-type	Ø	Ø	
event-time-stamps	Ø		
profile-name	Ø		Ø

analog-value

□ Dynamically	Creatable
---------------	-----------

Property	Read	Write	optional
object-identifier	V		
object-name	Ø	Ø	
object-type	Ø		
present-value	Ø	Ø	
property-list	Ø		
status-flags	Ø		
event-state	Ø		
out-of-service	Ø		
units	Ø		
priority-array	Ø		
relinquish-default	Ø	Ø	
time-delay	Ø	Ø	
notification-class	Ø	Ø	
high-limit	Ø	Ø	
low-limit	V	V	
deadband	Ø	Ø	
limit-enable	Ø	Ø	
event-enable	Ø	Ø	
acked-transitions	Ø		
notify-type	Ø	Ø	
event-time-stamps	V		
cov-increment	Ø		
profile-name	Ø		V

• binary-input

🗆 Dyna	mically	Creatable
--------	---------	-----------

Property	Read	Write	optional
object-identifier	Ø		
object-name	Ø		
object-type	Ø		
present-value	Ø		
property-list	Ø		
status-flags	Ø		
event-state	Ø		
reliability	Ø		Ø
out-of-service	Ø	$\square$	
polarity	Ø		
inactive-text	Ø		Ø
active-text	Ø		Ø
time-delay	Ø	$\square$	
notification-class	Ø	$\square$	
alarm-value	Ø	V	
event-enable	Ø	$\square$	
acked-transitions	Ø		
notify-type	Ø	V	
event-time-stamps	Ø		
profile-name	Ø		V

• <u>binary-output</u>

Dynamically Creatable

Property	Read	Write	optional
object-identifier	Ø		
object-name	Ø	Ø	
object-type	Ø		
present-value	Ø		
property-list	Ø		
status-flags	Ø		
event-state	Ø		
reliability	Ø		Ø
out-of-service	Ø		
polarity	Ø		
inactive-text	V		Ø
active-text	Ø		Ø
minimum-off-time	Ø		Ø
minimum-on-time	Ø		Ø
priority-array	Ø		
relinquish-default	Ø	$\square$	
time-delay	Ø		
alarm-value	Ø		
notification-class	Ø		
feedback-value	Ø		
event-enable	Ø		
acked-transitions	V		
notify-type	Ø		
event-time-stamps	Ø		
profile-name	Ø		V

• binary-value

□ Dynamically (	Creatable
-----------------	-----------

Dynamically Deletable

Property	Read	Write	optional
object-identifier	Ø		
object-name	Ø	Ø	
object-type	Ø		
present-value	Ø	Ø	
property-list	Ø		
status-flags	Ø		
event-state	Ø		
out-of-service	Ø	Ø	
inactive-text	Ø		Ø
active-text	Ø		Ø
minimum-off-time	Ø	Ø	Ø
minimum-on-time	Ø	Ø	Ø
priority-array	Ø		
relinquish-default	Ø	Ø	
time-delay	Ø	Ø	
notification-class	Ø	Ø	
alarm-value	Ø	Ø	
event-enable	Ø	Ø	
acked-transitions	Ŋ		
notify-type	V		
event-time-stamps	Ŋ		
profile-name	V		Ŋ

• <u>calendar</u>

Dynamically Creatable

Property	Read	Write	optional
object-identifier	Ø		
object-name		Ø	
object-type	Ø		
present-value	Ø		

Property	Read	Write	optional
property-list	Ø		
date-list	Ø	Ø	
profile-name	Ø		V

• <u>device</u>

Dynamically Creatable

Property	Read	Write	optional
object-identifier	Ø	V	
object-name	Ø	Ø	
object-type	Ø		
property-list			
system-status	Ø		
vendor-name			
vendor-identifier	Ø		
model-name	Ø		
firmware-revision	Ø		
application-software-version	Ø		
protocol-version	Ø		
protocol-revision			
protocol-services-supported			
protocol-object-types-supported	Ø		
object-list	Ø		
max-apdu-length-accepted	Ø		
segmentation-supported	V		
local-time	Ø		Ø
local-date	Ø		Ø
utc-offset	Ø		Ø
daylight-savings-status	V	N	M
apdu-timeout	V	N	
number-of-apdu-retries	V	N	
max-master	Ø		Ø
max-info-frames	Ø		Ø
description	Ø		Ø
location			Ø
device-address-binding	I		
database-revision	V		
active-cov-subscriptions	V		Ø

Property	Read	Write	optional
profile-name	Ø		V

• <u>file</u>

|--|

Property	Read	Write	optional
object-identifier	V		
object-name	$\checkmark$		
object-type	$\checkmark$		
property-list	$\checkmark$		
file-type	V		
file-size	V	V	
modification-date	V		
archive	V		
read-only	V		
file-access-method	V		
profile-name	V		Ø

• notification-class

Dynamically Creatable

Property	Read	Write	optional
object-identifier	V		
object-name	$\checkmark$	$\checkmark$	
object-type	$\checkmark$		
property-list	$\checkmark$		
notification-class	V		
priority	V	V	
ack-required	V	V	
recipient-list	V	V	
profile-name	V		V

<sup>• &</sup>lt;u>Schedule</u>

Dynamically Creatable

Property	Read	Write	optional
object-identifier	V		
object-name	$\checkmark$	$\checkmark$	
object-type	$\checkmark$		
present-value	$\checkmark$	$\checkmark$	
property-list	V		
effective-period	V	V	
weekly-schedule	V	V	
exception-schedule	V	V	
schedule-default	V	$\checkmark$	
list-of-object-property-references	V		
priority-for-writing	V		
status-flags	V		
reliability	V		
out-of-service	V	V	
profile-name	V		V

• trend-log

Dynamically Creatable

Property	Read	Write	optional
object-identifier	Ø		
object-name	Ø	Ø	
object-type	Ø		
log-enable	Ø	Ø	
start-time	Ø	Ø	Ø
stop-time	Ø	Ø	Ø
log-device-object-property	Ø		Ø
log-interval	Ø	Ø	Ø
stop-when-full	Ø	Ø	
buffer-size	Ø		
record-count	Ø	Ø	
total-record-count	Ø		
event-state	Ø		
logging-type	Ø		
status-flags	Ø		
event-enable	Ø	Ø	Ø
notification-class	Ø	Ø	Ø
acked-transitions	Ø		Ø
notify-type	Ø	Ø	Ø
cov-increment	Ø		Ø
event-time-stamps	Ø		Ø
notification-threshold	Ø		Ø
last-notify-record	Ø		
records-since-notification	Ø		
profile-name	V		Ø

Data Link Layer Options:

□ BACnet IP, (Annex J)

BACnet IP, (Annex J), Foreign Device

□ ISO 8802-3, Ethernet (Clause 7)

□ ATA 878.1, 2.5 Mb. ARCNET (Clause 8)

□ ATA 878.1, EIA-485 ARCNET (Clause 8), baud rate(s) : N/A

#### ☑ MS/TP master (Clause 9), baud rate(s): 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200\*

□ MS/TP slave (Clause 9), baud rate(s): N/A

□ Point-To-Point, EIA 232 (Clause 10), baud rate(s): N/A

□ Point-To-Point, modem, (Clause 10), baud rate(s): N/A

□ LonTalk, (Clause 11), medium: N/A

□ Other: N/A

\*Note: 115200 baud is not supported on CBM models

Device Address Binding:

Is static device binding supported? 🗹 Yes 🛛 No

(This is currently necessary for two-way communication with MS/TP slaves and certain other devices.)

Networking Options:

□ Router, Clause 6 - IP, MS/TP, Ethernet

Annex H, BACnet Tunneling Router over IP

□ BACnet/IP Broadcast Management Device (BBMD)

Does the BBMD support registrations by Foreign Devices?  $\Box$  Yes  $\Box$  No

Character Sets Supported:

Indicating support for multiple character sets does not imply that they can all be supported simultaneously.

🗹 ANSI X3.4.	□ IBM <sup>™</sup> /Microsoft <sup>™</sup> DBCS	🗆 ISO 8859-1
🗆 ISO 10646 (UCS-2)	□ ISO 10646 (UCS-4)	🗆 JIS C 6226

If this product is a communication gateway, describe the types of non-BACnet equipment/networks(s) that the gateway supports:

N/A



ABB CYLON CONTROLS ABB CYLON CONTROLS Clonshaugh Business & Technology Park ONE TECHNOLOGY LANE Clonshaugh EXPORT, Dublin 17 PA 15632 Ireland Tel.: +353 1 245 0500 Fax: +353 1 245 0501 Tel.: +1 724 733-2000 Email: info@cylon.com Fax: +1 724 327-6124

©ABB 2021 All Rights Reserved. Subject to change without notice WWW.CYLON.COM