SensyCal FCU200-T, FCU200-W SensyCal FCU400-G, FCU400-P, FCU400-S Universeller Messrechner

### Measurement made easy





SensyCal FCU200-T, FCU200-W SensyCal FCU400-G, FCU400-P, FCU400-S Universeller Messrechner

Betriebsanleitung 42/18-401-DE

Rev. D Ausgabedatum: 04.2015

Originalanleitung

Hersteller ABB A⊔tomation Products GmbH Process Automation Dransfelder Str. 2 37079 Göttingen Deutschland Tel: 0800 1114411 Fax: 0800 1114422 Mail: vertrieb.messtechnik-produkte@de.abb.com

#### Kundencenter Service

Tel.: +49 180 5 222 580 Fax: +49 621 381 931-29031 automation.service@de.abb.com

### Inhalt

1	Sicherh	eit4
	11	Allaemeines und Lesehinweise 4
	12	Bestimmungsgemäße Verwendung 4
	1.2	Zielaruppen und Quelifikationen
	1.0	
	1.4 1 /	Gewannerstungsbestimmungen
	1.5	Schilder und Symbole
	1.5.1	Sicherneits- / Warnsymbole, Hinweissymbole 5
	1.6	l ypenschild
	1.7	Sicherheitshinweise zum Transport
	1.8	Lagerbedingungen5
	1.9	Sicherheitshinweise zur elektrischen Installation 5
	1.10	Sicherheitshinweise zum Betrieb6
	1.11	Rücksendung von Geräten6
	1.12	Integriertes Management-System6
	1.13	Entsorgung6
	1.13.1	Hinweis zur WEEE-Richtlinie 2002/96/EG (Waste
		Electrical and Electronic Equipment)
	1.13.2	ROHS-Richtlinie 2002/95/EG6
2	Allgom	aina Baschraibung 7
2		Sanay Cal ECI 1200 M/ Märmamanaansaansa
	2.1	SensyCal FCU200-W – Warmemengenrechner /
	2.2	SensyCal FCU400-S – Damptrechner
	2.3	SensyCal FCU400-G – Gas-Durchflussrechner,
		Gas-Umwerter 11
	2.4	SensyCal FCU200-T – Strom-Impuls-Umsetzer . 12
	2.5	SensyCal FCU400-P – Signalverknüpfung,
		hochgenaue ΔT-Messung, Summierung, etc 13
3	Montag	ge
	3.1	Betriebsbedingungen am Installationsort
	3.2	Montage in einer Schalttafel
	3.3	Wandmontage auf einer 35 mm-Hutschiene 14
4	Flektris	che Anschlüsse 15
	4 1	Allgemein 15
	4.1 1 0	Finbau von Envoitorungsmodulon
	4.2	Crupdopröt 17
	4.0	Chained Cohnittatellankarta (ECL/200 M/
	4.4	
		FCU200-1, FCU400-5, FCU400-G, FCU400-P). 17
	4.5	FCU200-W
	4.6	FCU400-S
	4.7	FCU400-G
	4.8	FCU200T
5	Inbetrie	ebnahme
	5.1	Prüfungen vor der Inbetriebnahme21
	5.2	Gerät einschalten21
6	Bedien	ung
	6.1	Menünavigation21
	6.2	Auswahl und Ändern von Parametern
	6.3	Sicherheitsstufen
7	Konfiau	uration, Parametrierung23
	7.1	Parameterübersicht
	7.2	Parameterbeschreibung 29
	7.2 1	Menü: Startmenü
	700	Menü: Zähler 20
	,	29

	7.2.3 7.2.4 7.2.5	Menü: Physikalische Größen Menü: Elektrische Größen Menü: Fehlermeldungen	30 31 31
	7.2.0	Menu: Datum / Zeit	32
	7.2.7	Menu: Service	3Z
	7.2.0	Menu: Stichlag	SS
	7.2.3	Menü: Druckfunktion	
	7.2.10	Menü: Füllmenge	
	7 2 12	Menü: Messstellenbezeichung	
	7213	Menü: Hold physikal, Größen	
	7.2.14	Menü: Gerätedaten	
	7.2.15	Menü: Passwort	
	7.3	Parametriersoftware	
	7.3.1	Infrarot-Drucker	36
8	Fehlern	neldungen	36
	8.1	Prozessfehler	36
	8.2	Gerätefehler	37
9	Technis	sche Daten	37
	9.1	Systemaufbau	37
	9.2	Elektrische Anschlüsse	38
	9.2.1	Analoge Eingänge	38
	9.2.2	Digitale Eingänge EB1, EB2	38
	9.2.3	Digitale Ausgänge AB1, AB2 und Err	38
	9.2.4	Kommunikationsschnittstellen	38
	9.3	Energieversorgung	38
	9.4	Erweiterungsmodule	38
	9.5	Kennwerte	38
	9.6		
	9.6.1	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	
	9.7	Bedienung	
	9.7.1	Anzeige	
	9.7.2	Stichtagerfassung	
	9.7.3	Datenlogger	
	9.8	Fenlermeldungen	
	9.8.1 a a	Fenierausgang Err	39 20
	0.0	montagoaontoooangolt	
10	Wartun	g / Reparatur	40
	10.1	Austausch der Sicherung	40
11	Anhang	]	41

### 1 Sicherheit

#### 1.1 Allgemeines und Lesehinweise

Vor der Montage und der Inbetriebnahme muss diese Anleitung sorgfältig durchgelesen werden!

Die Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Produktes und muss zum späteren Gebrauch aufbewahrt werden. Die Anleitung enthält aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht sämtliche Detailinformationen zu allen Ausführungen des Produktes und kann auch nicht jeden denkbaren Fall des Einbaus, des Betriebes oder der Instandhaltung berücksichtigen.

Werden weitere Informationen gewünscht oder treten Probleme auf, die in der Anleitung nicht behandelt werden, kann die erforderliche Auskunft beim Hersteller eingeholt werden.

Der Inhalt dieser Anleitung ist weder Teil noch Änderung einer früheren oder bestehenden Vereinbarung, Zusage oder eines Rechtsverhältnisses.

Das Produkt ist nach den derzeit gültigen Regeln der Technik gebaut und betriebssicher. Es wurde geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand für die Betriebszeit zu erhalten, müssen die Angaben dieser Anleitung beachtet und befolgt werden.

Veränderungen und Reparaturen am Produkt dürfen nur vorgenommen werden, wenn die Anleitung dies ausdrücklich zulässt.

Erst die Beachtung der Sicherheitshinweise und aller Sicherheits- und Warnsymbole dieser Anleitung ermöglicht den optimalen Schutz des Personals und der Umwelt sowie den sicheren und störungsfreien Betrieb des Produktes. Direkt am Produkt angebrachte Hinweise und Symbole

müssen unbedingt beachtet werden. Sie dürfen nicht entfernt werden und sind in vollständig lesbarem Zustand zu halten.

#### 1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Universeller Messrechner für viele Anwendungen in der industriellen Mess- und Automatisierungstechnik. Der Messrechner darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen betrieben werden.

Signale von Sensoren aus explosionsgefährdeten Bereichen müssen über aktive Ex-Speisetrenner eigensicher an die Analogeingänge des Messrechners angeschlossen werden. Das Gerät ist ausschließlich für die Verwendung innerhalb der auf dem Typenschild und in den technischen Daten (siehe Kapitel "Technische Daten") genannten Werte bestimmt.

- Die maximale Betriebstemperatur darf nicht überschritten werden.
- Die zulässige Umgebungstemperatur darf nicht überschritten werden.
- Die Gehäuse-Schutzart muss beim Einsatz beachtet werden.

#### 1.3 Zielgruppen und Qualifikationen

Die Installation, Inbetriebnahme und Wartung des Produktes darf nur durch dafür ausgebildetes Fachpersonal erfolgen, das vom Anlagenbetreiber dazu autorisiert wurde. Das Fachpersonal muss die Anleitung gelesen und verstanden haben und den Anweisungen folgen.

Der Betreiber muss grundsätzlich die in seinem Land geltenden nationalen Vorschriften bezüglich Installation, Funktionsprüfung, Reparatur und Wartung von elektrischen Produkten beachten.

#### 1.4 Gewährleistungsbestimmungen

Eine bestimmungswidrige Verwendung, ein Nichtbeachten dieser Anleitung, der Einsatz von ungenügend qualifiziertem Personal sowie eigenmächtige Veränderungen schließen die Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus. Die Gewährleistung des Herstellers erlischt.

#### 1.5 Schilder und Symbole

#### 1.5.1 Sicherheits- / Warnsymbole, Hinweissymbole



# GEFAHR – Schwere gesundheitliche Schäden / Lebensgefahr!

Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort "GEFAHR" kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Die Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises führt zum Tod oder zu schwersten Verletzungen.



#### GEFAHR – Schwere gesundheitliche Schäden / Lebensgefahr!

Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort "GEFAHR" kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr durch elektrischen Strom. Die Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises führt zu Tod oder zu schwersten Verletzungen.



#### WARNUNG – Personenschäden!

Das Symbol in Verbindung mit dem Signalwort "WARNUNG" kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation. Die Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises kann zum Tod oder zu schwersten Verletzungen führen.



#### WARNUNG – Personenschäden!

Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort "WARNUNG" kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation durch elektrischen Strom. Die Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises kann zum Tod oder zu schwersten Verletzungen führen.



#### VORSICHT – Leichte Verletzungen!

Das Symbol in Verbindung mit dem Signalwort "VORSICHT" kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation. Die Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises kann zu leichten oder geringfügigen Verletzungen führen. Das Symbol darf auch für Warnungen vor Sachschäden verwendet werden.



#### ACHTUNG – Sachschäden!

Das Symbol kennzeichnet eine möglicherweise schädliche Situation.

Die Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises kann eine Beschädigung oder Zerstörung des Produktes und / oder anderer Anlagenteile zur Folge haben.

i

#### WICHTIG (HINWEIS)

Das Symbol kennzeichnet Anwendertipps, besonders nützliche oder wichtige Informationen zum Produkt oder zu seinem Zusatznutzen. Das Signalwort "WICHTIG (HINWEIS)" ist kein Signalwort für eine gefährliche oder schädliche Situation.

#### 1.6 Typenschild



G10070

- Abb. 1: Typenschild (Beispiel FCU200-W)
- 1 Hersteller | 2 Seriennummer | 3 Bestellcode |
- 4 Auftragsnummer 5 Baujahr, Herstellungsland |
- 6 Vollständige Typenbezeichnung | 7 Energieversorgung |
- 8 Maximale Leistungsaufnahme | 9 Schutzart | 10 CE-Zeichen

#### 1.7 Sicherheitshinweise zum Transport

Folgende Hinweise beachten:

- Das Gerät während des Transports keiner Feuchtigkeit aussetzen. Das Gerät entsprechend verpacken.
- Das Gerät so verpacken, dass es vor Erschütterungen beim Transport geschützt ist, z. B. durch eine luftgepolsterte Verpackung.

#### 1.8 Lagerbedingungen

Die Geräte müssen trocken und staubfrei gelagert werden. Die Lagertemperatur soll zwischen -25 °C (-13 °F) und 70 °C (158 °F) liegen.

Die Lagerzeit ist prinzipiell unbegrenzt, jedoch gelten die mit der Auftragsbestätigung des Lieferanten vereinbarten Gewährleistungsbedingungen.

#### 1.9 Sicherheitshinweise zur elektrischen Installation

Der elektrische Anschluss darf nur von autorisiertem Fachpersonal gemäß den Anschlussplänen vorgenommen werden.

Die Hinweise zum elektrischen Anschluss in der Anleitung beachten, ansonsten kann die Schutzart beeinträchtigt werden.

Das Messsystem entsprechend den Anforderungen erden.

#### 1.10 Sicherheitshinweise zum Betrieb

Vor dem Einschalten sicherstellen, dass die im Kapitel "Technische Daten" bzw. im Datenblatt genannten Umgebungsbedingungen eingehalten werden. Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, das Gerät außer Betrieb setzen und gegen unabsichtlichen Betrieb sichern.

Geräte vor der Installation auf mögliche Beschädigungen überprüfen, die durch unsachgemäßen Transport entstanden sind. Transportschäden müssen auf den Frachtpapieren festgehalten werden. Alle Schadensersatzansprüche sind unverzüglich und vor der Installation gegenüber dem Spediteur geltend zu machen.

#### 1.11 Rücksendung von Geräten

Für die Rücksendung von Geräten zur Reparatur oder zur Nachkalibrierung die Originalverpackung oder einen geeigneten sicheren Transportbehälter verwenden. Zum Gerät das Rücksendeformular (siehe Kapitel "Anhang") ausgefüllt beifügen.

Gemäß EU-Richtlinie für Gefahrstoffe sind die Besitzer von Sonderabfällen für deren Entsorgung verantwortlich bzw. müssen beim Versand folgende Vorschriften beachten: Alle an ABB gelieferten Geräte müssen frei von jeglichen Gefahrstoffen (Säuren, Laugen, Lösungen, etc.) sein.

Adresse für die Rücksendung

ABB Automation GmbH Dransfelder Straße 2 D-37079 Göttingen Deutschland Fax +49 551 905-781 email: parts-repair-goettingen@de.abb.com

#### 1.12 Integriertes Management-System

Die ABB Automation Products GmbH verfügt über ein Integriertes Management-System, bestehend aus:

- Qualitäts-Management-System ISO 9001:2008,
- Umwelt-Management-System ISO 14001:2004,
- Management-System f
  ür Arbeit- und Gesundheitsschutz BS OHSAS 18001:2007 und
- Daten- und Informationsschutz-Management-System.

Der Umweltgedanke ist Bestandteil unserer Unternehmenspolitik.

Die Belastung der Umwelt und der Menschen soll bei der Herstellung, der Lagerung, dem Transport, der Nutzung und der Entsorgung unserer Produkte und Lösungen so gering wie möglich gehalten werden.

Dies umfasst insbesondere die schonende Nutzung der natürlichen Ressourcen. Über unsere Publikationen führen wir einen offenen Dialog mit der Öffentlichkeit.

#### 1.13 Entsorgung

Das vorliegende Produkt besteht aus Werkstoffen, die von darauf spezialisierten Recycling-Betrieben wiederverwertet werden können.

#### 1.13.1 Hinweis zur WEEE-Richtlinie 2002/96/EG (Waste Electrical and Electronic Equipment)

Das vorliegende Produkt unterliegt nicht der WEEE-Richtlinie 2002/96/EG und den entsprechenden nationalen Gesetzen (in Deutschland z. B. ElektroG).

Das Produkt muss einem spezialisierten Recyclingbetrieb zugeführt werden. Es gehört nicht in die kommunalen Sammelstellen. Diese dürfen nur für privat genutzte Produkte gemäß WEEE-Richtlinie 2002/96/EG genutzt werden. Eine fachgerechte Entsorgung vermeidet negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt und ermöglicht eine Wiederverwertung von wertvollen Rohstoffen. Sollte keine Möglichkeit bestehen, das Altgerät fachgerecht zu entsorgen, ist unser Service bereit, die Rücknahme und Entsorgung gegen Kostenerstattung zu übernehmen.

#### 1.13.2 ROHS-Richtlinie 2002/95/EG

Mit dem ElektroG werden in Deutschland die europäischen Richtlinien 2002/96/EG (WEEE) und 2002/95/EG (RoHS) in nationales Recht umgesetzt. Das ElektroG regelt zum einen, welche Produkte im Entsorgungsfall am Ende der Lebensdauer einer geregelten Sammlung und Entsorgung bzw. Wiederverwertung zugeführt werden müssen. Zum anderen verbietet das ElektroG das Inverkehrbringen von Elektro- und Elektronikgeräten, die bestimmte Mengen an Blei, Cadmium, Quecksilber, sechswertigem Chrom, polybromierten Biphenylen (PBB) und polybromierten Diphenylether (PBDE) enthalten (sog. Stoffverbote).

Die von der ABB Automation Products GmbH gelieferten Produkte fallen nicht in den derzeitigen Geltungsbereich des Stoffverbotes bzw. der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte nach dem ElektroG. Unter der Voraussetzung, dass die benötigten Bauelemente rechtzeitig am Markt verfügbar sind, werden wir bei Neuentwicklungen zukünftig auf diese Stoffe verzichten können.

### 2 Allgemeine Beschreibung

Der FCU ist ein universeller Messrechner für viele Anwendungen in der industriellen Prozesssignalverarbeitung. Er verbindet modernste Kommunikation mit langjährigem messtechnischem Know-how. Auf einem hochauflösenden, mehrzeiligen LCD-Display können alle physikalischen und elektrischen Prozessgrößen, sowie die Gerätedaten, die Datenloggerdaten und die Stichtage dargestellt werden. Folgende Geräteausführungen sind verfügbar:

Тур	Funktion	
FCU200-W	Wärme-, Kältemengenrechner für Wasser und Sole	
FCU400-S	Dampf-, Sattdampfrechner (Durchfluss, Wärme)	
FCU400-G	Gas-Durchflussrechner, Gas-Umwerter	
FCU200-T 2-kanaliger Strom-Impuls-Umsetzer		
FCU400-P	0-P Signalverknüpfung, hochgenaue ΔT-Messung,	
	Summierung, Leckagemessung, Kessel-	
	Wasserstandsmessung, etc.	

#### 2.1 SensyCal FCU200-W – Wärmemengenrechner Beschreibung

Der FCU200-W ist ein Wärmemengenrechner zur Ermittlung von industriellen Wärmebilanzen. Er wird zur Wärme-, Kälteund Durchfluss-Mengenerfassung von Flüssigkeiten in der Wärmeversorgung eingesetzt.

Zuverlässige Mikroelektronik, entwickelt gemäß den Normen DIN EN ISO 1434-1 ... 6 und OIML75.

Der Wärmemengenrechner kann zusammen mit allen marktgängigen Durchflussmessern, wie Blenden, Ultraschall-, Drall- oder Vortex-Durchflussmessern, die ein Impuls-,

Frequenz- oder mA-Signal zur Verfügung stellen, eingesetzt werden.

Der Anschluss von Pt100-Temperaturfühlern in

Vierleiterschaltung ermöglicht die präzise Temperaturmessung. Mikroprozessortechnologie und integrierte Datenlogger erlauben eine zuverlässige, rückverfolgbare Betriebsdatenerfassung.

#### Arbeitsweise

Die Wärmemenge wird aus dem Volumen- bzw. Massedurchfluss und den Temperaturen von Wärmestrom  $T_w$ und Kältestrom  $T_k$  bei gegebenem Druck mit Hilfe der nachstehenden Formeln berechnet.

$$q_{m} = q_{v} \times \rho(T, \rho)$$

$$P = q_{m} \times [h_{w}(T_{w}, \rho) - h_{k}(T_{k}, \rho)]$$

$$V = \int_{0}^{t} q_{v} dt$$

$$E = V \times \rho(T, \rho) \times [h_{w}(T_{w}, \rho) - h_{k}(T_{k}, \rho)]$$

Formelzeichen	Beschreibung
E	Wärmeenergie
V	Volumen
Р	Leistung
q <sub>V</sub>	Volumendurchfluss
q <sub>m</sub>	Massedurchfluss
ρ	aktuelle Betriebsdichte
h <sub>w</sub>	Enthalpie im Wärmestrom
h <sub>k</sub>	Enthalpie im Kältestrom
Tw	Temperatur Wärmestrom
Т <sub>к</sub>	Temperatur Kältestrom
р	Druck

Die Temperaturen  $T_w$  und  $T_k$  werden wahlweise mit Widerstands-Thermometern Pt100 oder über Temperatur-Messumformer gemessen.

#### WICHTIG (HINWEIS)

Die benötigte Anschlussvariante (Pt100, Messumformer) der Temperatureingänge muss bei der Bestellung des Gerätes festgelegt werden. Eine Änderung der Anschlussvariante vor Ort ist nicht möglich.

#### Eichfähige Verrechnungsmessung

Für den Aufbau einer eichfähigen Verrechnungsmessung (nur für Wasser) muss jedes in der Kette befindliche Gerät für den eichamtlichen Verkehr von der PTB zugelassen sein. Rechenwerk:

FCU200-W

- Durchflusszähler:
- Drall-Durchflussmesser, Ultraschall-Durchflussmesser, magnetisch-induktive Durchflussmesser, Woltmannzähler, Blende
- Temperaturfühler:
- Pt100, gepaart

Vor der Inbetriebnahme der Messung erfolgt, falls gewünscht, die Abnahme durch das zuständige Eichamt. Die Eichpflicht ist bei Nennleistungen ab 10 MW nicht mehr gegeben.



#### Abb. 2

1 Impulsausgang Wärmemenge |

- 2 Impulsausgang Menge / Volumen | 3 Fehlerausgang |
- 4 Schnittstelle (M-BUS) |
- 5 Schnittstelle (optional, RS485 / MODBUS) |
- 6 Stromausgang (optional) | 7 Temperatur Kältestrom |
- 8 Durchflussmesser | 9 Temperatur Wärmestrom

#### Stichtagerfassung

Zwei Stichtage für die Speicherung aller Zählerstände. Datum und Uhrzeit sind parametrierbar.

#### Datenlogger

Speicherung von mehreren Betriebsgrößen über 128 Perioden:

- Leistung
- Durchfluss
- Temperatur Wärmestrom
- Temperatur Kältestrom
- Temperaturdifferenz

Die Betriebsgrößen werden als Momentanwert, Minimal- und Maximalwert sowie teilweise als Mittelwert gespeichert.

#### Zähler, Speicherung

Energiezähler-Stillstand bei:

- Durchfluss = Null
- Pt100-Fühlerbruch oder
- Kurzschluss im Wärme- oder Kältestrom
- Temperatur im Wärmestrom kleiner als im Kältestrom
- Sicherung der Zählerstände bei Netzausfall

#### Impulsausgang

2 Impulsausgänge.

#### Geräteparametrierung

Die Geräteparametrierung erfolgt über die Parametriersoftware FCOM200 (ParaTool).

Die Parametrierung kann werksseitig oder kundenseitig erfolgen. Für die werksseitige Parametrierung ist kundenseitig ein Fragebogen auszufüllen. Bei der Standardparametrierung werden Default-Werte geladen.

# 2.2 SensyCal FCU400-S – Dampfrechner Beschreibung

Der FCU400-S ist ein Dampf-, Durchfluss- und Wärmeleistungsrechner für industrielle Mengenmessungen, Wärmebilanzen und Verrechnungsmessungen. Er wird für überhitzten Dampf oder Sattdampf mit oder ohne Kondensat-Rückfluss als Durchflussrechner und / oder Wärmemengenrechner eingesetzt.

Der Messrechner kann zusammen mit allen marktgängigen Durchflussmessern, wie Blenden, Ultraschall-, Drall- oder Vortex- Durchflussmessern, die ein Impuls-, Frequenz- oder mA-Signal zur Verfügung stellen, eingesetzt werden. Bei der Duchflussmessung mit Blenden sind im Standardprogramm Split-Range-Verfahren, Durchflusszahlund Expansionszahlkorrektur vorgesehen.

Mit dem Standardprogramm können Prozesssignale der folgenden Messgeräte verarbeitet werden:

- Durchflussmesser im Dampf-Vorlauf
- Druck-Messumformer im Dampf-Vorlauf
- Temperaturfühler (Pt100 oder über Messumformer) im Dampf-Vorlauf
- Durchflussmesser im Kondensat-Rücklauf
- Temperaturfühler (Pt100 oder über Messumformer) im Kondensat-Rücklauf

Im Standardprogramm sind bis zu 5 Zähler vorgesehen. Es können die folgenden Applikationen realisiert werden.



Abb. 3: Dampf: Durchfluss-, Wärmeleistungs-Berechnung



Abb. 4: Sattdampf: Durchfluss-, Wärmeleistungs-Berechnung 1 Druck-Messumformer | 2 Durchflussmesser |

3 Durchflussrichtung | 4 Temperaturfühler



Abb. 5: Vorlauf: Dampf / Sattdampf, Rücklauf: Kondensat

- 1 Druck-Messumformer | 2 Vorlauf |
- 3 Durchflussmesser (alternativ im Kondensat-Rücklauf) |
- 4 Temperaturfühler (Dampf) | 5 Temperaturfühler (Kondensat) |
- 6 Rücklauf



Abb. 6: Offene Systeme

- 1 Druck-Messumformer | 2 Vorlauf | 3 Durchflussmesser (Dampf) |
- 4 Temperaturfühler (Dampf) | 5 Temperaturfühler (Kondensat) |

6 Durchflussmesser (Kondensat) | 7 Rücklauf

Die physikalischen Größen "Dichte" und "Enthalpie" von Dampf und Wasser werden nach dem neuesten Stand des Industriestandards IAPWS-IF 97 berechnet. Der Anschluss von Pt100-Temperaturfühlern in Vierleiterschaltung ermöglicht die präzise Temperaturmessung. Mikroprozessortechnologie und integrierte Datenlogger erlauben eine zuverlässige, rückverfolgbare Betriebsdatenerfassung.

#### Arbeitsweise

Der Massedurchfluss wird aus dem Volumendurchfluss und der Dichte berechnet.

Bei der Durchflussmessung über Differenzdruckmessung wird der Massedurchfluss im Verhältnis der Betriebsdichte zur Dichte, für die die Messung ausgelegt wurde, als Referenz korrigiert.

Die Wärmemenge wird aus dem Massedurchfluss und der Enthalpie (innere Energie von Dampf oder Wasser) berechnet. Die Dichte und Enthalpie sind bei Dampf und Wasser eine Funktion von Druck und Temperatur und bei Sattdampf eine Funktion von Druck oder Temperatur.

$$q_m = q_v \times \rho(T_d, p_d)$$
$$P = q_m \times h_d(T_d, p_d)$$
$$E = \int_0^t P dt$$

Für Dampf im Vorlauf und Kondensat im Rücklauf gelten:

 $P_{Dampf} = q_m \times h_d(T_d, p_d)$ 

 $P_{Kondensat} = q_m \times h_w (T_w, p_w = Const)$ 

 $P_{Bilanz} = P_{Dampf} - P_{Kondensat}$ 

Formelzeichen	Beschreibung
E	Wärmeenergie
Р	Leistung
q <sub>V</sub>	Volumendurchfluss
q <sub>m</sub>	Massedurchfluss
ρ	aktuelle Betriebsdichte
h <sub>d</sub>	Enthalpie Dampf
h <sub>w</sub>	Enthalpie Kondensat
Т <sub>d</sub>	Dampf-Temperatur
Tw	Kondensat-Temperatur
р	Druck

Die Temperaturen  $T_d$  und  $T_w$  werden wahlweise mit Widerstands-Thermometern Pt100 oder über Temperatur-Messumformer gemessen.

#### WICHTIG (HINWEIS)

Die benötigte Anschlussvariante (Pt100, Messumformer) der Temperatureingänge muss bei der Bestellung des Gerätes festgelegt werden. Eine Änderung der Anschlussvariante vor Ort ist nicht möglich.

#### Eichfähige Verrechnungsmessung

In Deutschland ist die Verrechnungsmessung mit Dampf nicht eichpflichtig. Auf Kundenwunsch können für den Aufbau einer eichfähigen Verrechnungsmessung alle in der Kette befindlichen Geräte als eichfähige Geräte geliefert werden. Hierzu wird für den Messrechner FCU400-S eine Kalibrierung (angelehnt an die Eichzulassung für Wasser) beim Eichamt beantragt.

#### Stichtagerfassung

Zwei Stichtage für die Speicherung von bis zu 5 Zählerständen. Datum und Uhrzeit sind parametrierbar.

#### Datenlogger

Speicherung von bis zu 27 Betriebsgrößen über 128 Perioden.

- 5 Zähler (E1 Energie (Dampf), M1 Menge (Dampf, EΔ Energiebilanz (Dampf-Kondensat), E2 Energie (Kondensat), M2 Menge (Kondensat))
- Momentanwerte aller Prozessgrößen
- Ermittlung der minimalen und maximalen Werte (über parametrierbare Zeit) und der Mittelwerte für 4 Prozessgrößen (parametrierbar)

#### Zähler, Speicherung

Energiezähler-Stillstand bei: – Durchfluss = Null Sicherung der Zählerstände bei Netzausfall

#### Impulsausgang

2 Impulsausgänge.

#### Geräteparametrierung

Die Geräteparametrierung erfolgt über die Parametriersoftware FCOM200 (ParaTool).

Die Parametrierung kann werksseitig oder kundenseitig erfolgen. Für die werksseitige Parametrierung ist kundenseitig ein Fragebogen auszufüllen. Bei der Standardparametrierung werden Default-Werte geladen.

#### 2.3 SensyCal FCU400-G – Gas-Durchflussrechner, Gas-Umwerter

#### Beschreibung

Der FCU400-G ist ein Gas-Durchflussrechner und -Umwerter für industrielle Gas-Durchflussberechnungen und Gas-Verrechnungsmessungen.

Der Messrechner kann zusammen mit allen marktgängigen Durchflussmessern, wie Blenden, Ultraschall-, Drall- oder Vortex-Durchflussmessern, die ein Impuls-, Frequenz- oder mA-Signal zur Verfügung stellen, eingesetzt werden. Bei der Durchflussmessung mit Blenden sind im Standardprogramm Split-Range-Verfahren, Realgas-, Durchflusszahl- und Expansionszahlkorrektur vorgesehen. Mit dem Standardprogramm können Prozesssignale der folgenden Messgeräte verarbeitet werden:

- Durchflussmesser
- Druck-Messumformer
- Temperaturfühler (Pt100 oder über Messumformer)



#### Abb. 7

1 Druck-Messumformer | 2 Messrechner | 3 Durchflussmesser | 4 Temperaturfühler (Pt100 oder über Messumformer)

Die physikalische Zustandskorrektur und die Umwertung des Durchflusses wird nach EN ISO 5167-1 bzw. VDI/VDO 2040 berechnet.

#### Arbeitsweise

Der Norm-Volumendurchfluss wird aus dem Volumendurchfluss, der Betriebsdichte und der Normdichte berechnet. Die Betriebsdichte lässt sich aus dem Betriebsdruck, der Betriebstemperatur und der Normdichte im Normzustand berechnen. Bei der Durchflussmessung über Differenzdruckmessung wird der Norm-Volumendurchfluss im Verhältnis der Betriebsdichte zur Dichte, für die die Messung ausgelegt wurde, als Referenz korrigiert.

$$Q_{n} = Q_{V} \times \frac{\rho}{\rho_{n}}$$

 $\rho = \rho_n \times \frac{\rho}{\rho_n} \times \frac{T_n}{T} \times \frac{Z_n}{Z}$ 

Bei Differenzdruckmessung:

$$Q_n = Q_{n,gennessen} \times \sqrt{\left(\rho / \rho, A\right)} \times \frac{C}{C, A} \times \frac{\varepsilon}{\varepsilon, A}$$

$$\rho = f(\rho, T, Z)$$

Formelzeichen	Beschreibung
Q <sub>n</sub>	Norm-Volumendurchfluss
Q <sub>V</sub>	Betriebs-Volumendurchfluss
ρ	Betriebsdichte
ρ <sub>n</sub>	Normdichte
Т	Temperatur
р	Druck
Z	Realgasfaktor
С	Durchflusskoeffizient
3	Expansionszahl
p <sub>n</sub>	Druck im Normzustand (1,01325 bar)
T <sub>n</sub>	Temperatur im Normzustand (273,15 K)
Z <sub>n</sub>	Durchflusskoeffizient im Normzustand
A	Auslegungswerte der Blende

Die Temperatur T wird wahlweise mit Widerstands-Thermometern Pt100 oder über Temperatur-Messumformer gemessen.

#### WICHTIG (HINWEIS)

Die benötigte Anschlussvariante (Pt100, Messumformer) der Temperatureingänge muss bei der Bestellung des Gerätes festgelegt werden. Eine Änderung der Anschlussvariante vor Ort ist nicht möglich.

#### Datenlogger

Speicherung von bis zu 20 Betriebsgrößen über 200 Perioden:

- 1 Zähler
- Momentanwerte, Mittelwerte, Minimal- und Maximalwerte aller Prozessgrößen

#### Zähler, Speicherung

Zähler-Stillstand bei:

- Durchfluss = Null

Sicherung der Zählerstände bei Netzausfall.

#### Impulsausgang

2 Impulsausgänge.

#### Geräteparametrierung

Die Geräteparametrierung erfolgt über die Parametriersoftware FCOM200 (ParaTool).

Die Parametrierung kann werksseitig oder kundenseitig erfolgen. Für die werksseitige Parametrierung ist kundenseitig ein Fragebogen auszufüllen. Bei der Standardparametrierung werden Default-Werte geladen.

# 2.4 SensyCal FCU200-T – Strom-Impuls-Umsetzer Beschreibung

Der FCU200-T ist ein zweikanaliger

- Energie-, Mengen-, Volumenzähler
- Strom-Impuls-Umsetzer
- Impuls-Strom-Umsetzer

#### Arbeitsweise

Das Gerät wandelt entweder Gleichstrom in eine proportionale Impulsfrequenz oder eine proportionale Impulsfrequenz in Gleichstrom um.

Mit dem Standardprogramm können die folgenden Prozesssignale verarbeitet werden:

- 2 aktive mA-Signale oder 2 aktive Impuls- / Frequenz-Signale
- 2 Impulsausgangssignale

Die mA-Ausgangskarte, die Speisekarte und die RS485 / RS232-Karte sind optional lieferbar.

Die folgenden Applikationen sind mit dem Standardprogramm realisierbar:



#### Abb. 8

- 1 Impulsausgänge | 2 Fehlerausgang | 3 Schnittstelle (M-BUS) |
- 4 Schnittstelle (optional, RS485 / MODBUS)
- 5 Stromausgänge (optional) | 6 Impulseingänge | 7 Stromeingänge

#### Geräteparametrierung

Die Geräteparametrierung erfolgt über die Parametriersoftware FCOM200 (ParaTool).

Die Parametrierung kann werksseitig oder kundenseitig erfolgen. Für die werksseitige Parametrierung ist kundenseitig ein Fragebogen auszufüllen. Bei der Standardparametrierung werden Default-Werte geladen.

#### Impulsausgang

2 Impulsausgänge.

### SensyCal FCU400-P – Signalverknüpfung, hochgenaue ΔT-Messung, Summierung, etc. Beschreibung

Überall dort, wo die Wärmebilanzierungen für die weitere Prozessoptimierung notwendig sind, ist die präzise Differenztemperaturmessung Voraussetzung.

Der FCU400-P für hochgenaue Differenztemperaturmessung ist ein System, das aus dem Messrechner als Auswertegerät und 2 hochwertigen, präzisen, gepaarten und ausgesuchten Pt100-Sensoren besteht.

Das System bietet auch im unteren Messbereich

 $(\Delta T$  = 1 … 5 K) eine Messabweichung von < 100 mK. Es kann bei Bedarf in einer DKD-Kalibrierstelle kalibriert und zertifiziert werden.



#### Abb. 9

1 Analogausgang T1 (optional) | 2 Analogausgang T2 (optional) | 3 Analogausgang  $\Delta T$  (optional) | 4 Fehlerausgang |

- 5 Schnittstelle (M-BUS)
- 6 Schnittstelle (optional, RS485 / MODBUS) |
- 7 Eingang für Temperaturfühler T1 (Vorlauf)
- 8 Eingang für Temperaturfühler T2 (Rücklauf)

#### Eingänge

2 x Pt100-Temperaturfühler in Vierleiterschaltung

An die Temperaturfühler-Eingänge können wahlweise Widerstands-Thermometer Pt100 oder Temperatur-Messumformer angeschlossen werden.

#### WICHTIG (HINWEIS)

Die benötigte Anschlussvariante (Pt100, Messumformer) der Temperaturfühler-Eingänge muss bei der Bestellung des Gerätes festgelegt werden. Eine Änderung der Anschlussvariante vor Ort ist nicht möglich.

#### Ausgang

M-BUS, optional Analogausgänge und RS485 / RS232 für MODBUS-Protokoll.

Weitere Applikationen (z. B. Summierung) und technische Details über FCU400-P auf Anfrage.

#### Datenlogger

1 oder 2 Zähler.

Speicherung der Prozessgrößen über 200 Perioden,

- programmierbares Zeitfenster:
- Momentanwerte
- Minimal- und Maximal-Werte
- Mittelwerte

#### Speicherung

Sicherung der Zählerstände bei Netzausfall.

#### Impulsausgang

2 Impulsausgänge.

### 3 Montage

#### 3.3 Wandmontage auf einer 35 mm-Hutschiene

#### 3.1 Betriebsbedingungen am Installationsort

#### WICHTIG (HINWEIS)

Vor der Montage prüfen, ob die Umgebungsbedingungen am Montageort innherhalb der zulässigen Grenzen liegen. Siehe Kapitel "Technische Daten".

#### 3.2 Montage in einer Schalttafel



Abb. 10: Montage in Schalttafel 1 Blende | 2 Befestigungsschraube

- Falls noch nicht vorhanden, Schalttafelausschnitt mit den Abmessungen (Breite x Höhe) von 139 mm x 69 mm (5,47 inch x 2,72 inch) herstellen.
- 2. Blenden auf beiden Seiten abnehmen.
- 3. Gerät von vorne in den Schalttafelausschnitt einsetzen und mit den Befestigungsschauben fixieren.
- 4. Blenden auf beiden Seiten aufstecken.



#### Abb. 11: Montage auf Hutschiene

1 Messrechner | 2 Befestigungsschraube | 3 Sockel |

4 Hutschienenaufnahme | 5 Kabelverschraubungen

- 1. Sockel auf der Hutschiene einrasten.
- 2. Anschlussleitungen für Signale und Energieversorgung durch die Kabelverschraubungen in den Sockel führen (für den Anschluss ist eine Länge von ca. 50 mm (ca. 2 inch) innerhalb des Sockels notwendig).
- Steckklemmen gemäß den Angaben im Kapitel "Elektrische Anschlüsse" montieren und am Messrechner einstecken.
- 4. Messrechner auf den Sockel setzen und mit den Befestigungsschrauben festschrauben.



#### ACHTUNG – Beschädigung der Anschlussleitungen!

Beschädigung der Anschlussleitungen durch unsachgemäße Montage. Sicherstellen, dass die Anschlussleitungen im Sockel bei der Montage nicht beschädigt werden.

### 4 Elektrische Anschlüsse

#### 4.1 Allgemein

- Folgende Punkte beachten:
- Auf dem Typenschild des Messrechners sind die Anschlussspannung und die Stromaufnahme angegeben.
- In die Energieversorgungsleitung zum Messrechner ist ein Leitungsschutzschalter mit einem maximalen Nennstrom von 16 A zu installieren.
- Der Leiterquerschnitt der Energieversorgung und der verwendete Leitungsschutzschalter müssen gemäß
   VDE 0100 ausgeführt und auf die Stromaufnahme des Messrechners ausgelegt werden. Die Leitungen müssen IEC 227 bzw. IEC 245 entsprechen.
- Der Leitungsschutzschalter sollte sich in der N\u00e4he des Messrechners befinden und als zum Ger\u00e4t zugeh\u00f6rig gekennzeichnet werden.
- Zusätzlich in Reichweite des Montageortes einen geeigneten Netzsschalter installieren. Der Netzschalter muss den Messrechner allpolig (L, N) vom Netz trennen. Der Schutzleiter darf nicht getrennt werden.
- Bei großen Kabellängen und kleinen Leitungsquerschnitten ist der Spannungsfall zu beachten. Die an den Klemmen des Gerätes anliegende Spannung darf den minimal erforderlichen Wert nicht unterschreiten.
- Elektrischen Anschluss gemäß den Anschlussplänen vornehmen.

#### 4.2 Einbau von Erweiterungsmodulen



#### WARNUNG – Spannungsführende Anschlüsse!

Gefahr durch freiliegende spannungsführende Anschlüsse bei geöffnetem Gerät.

- Vor dem Öffnen des Gerätes
   Energieversorgung abschalten.
- Kondensatoren im Gerät stehen auch nach dem Abschalten der Energieversorgung unter Spannung.
- Arbeiten am Gerät dürfen nur von entsprechend ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden.

	ACHTUNG – Beschädigung des Gerätes!
	Beschädigung des Gerätes durch statische
	Elektrizität (ESD).
-	Bei Arbeiten am Gerät ESD-Schutz sichersteller

Die Erweiterungsmodule werden in die Steckplätze auf der Hauptkarte eingesetzt.

	Stee	kpla	tz	
Modul	1	2	3	4
101				
2 x Stromeingang (EX1, EX2) mit	х	х	-	-
Messumformerspeisung (Us1, Us2)				
107				
4 x Spannungseingang	v	v	v	_
(EX1 EX4, nur bei FCU400-IR)	^	^	^	-
108				
4 x Stromeingang (EX1 EX4)	х	-	-	-
102				
2 x Analogausgang (AX1 AX2),	-	х	х	х
2 x Grenzwertmelder (ABX1 ABX2)				
105				
RS485 / RS232-Karte (Modbus)	х	х	х	х
106				
2 x Messumformerspeisung (Us1, Us2)	х	х	х	Х



Abb. 12: Position der Steckplätze

- 1 Lötpunkt RxD (rot) | 2 Lötpunkt TxD (grün) | 3 Steckplatz 1 |
- 4 Steckplatz 2 | 5 Steckplatz 3 | 6 Steckplatz 4

- 1. Gerät ausschalten und demontieren.
- 2. Gerät vom Sockel trennen (nur bei Hutschienenmontage).
- 3. Befestigungsschrauben der Rückwand lösen und die Rückwand abnehmen.
- 4. Hauptkarte herausziehen.
- 5. Erweiterungsmodul in den entsprechenden Steckplatz der Hauptkarte stecken.

#### WICHTIG (HINWEIS)

Bei Einbau des Erweiterungsmoduls 105 (RS485/232-Schnittstelle) müssen die Signalleitungen des Erweiterungsmoduls an den Punkten RxD / TxD auf der Hauptkarte angelötet werden.

- 6. Entsprechenden Ausbruch in der Rückwand öffnen.
- 7. Hauptkarte mit Erweiterungsmodul in das Gehäuse schieben.
- 8. Rückwand montieren und festschrauben.
- 9. Messrechner auf den Sockel setzen und mit den Befestigungsschrauben festschrauben (nur bei Hutschienenmontage).
- 10. Gerät montieren und Erweiterungsmodul anschließen.
- 11. Gerät in Betrieb nehmen.



Abb. 13

A Anschlussvariante bei Temperatur-Messumformern mit aktivem Stromausgang | B Brücke

1 Steckplatz 1 | 2 Steckplatz 2 | 3 Steckplatz 3 | 4 Steckplatz 4 | 5 Energieversorgung | 6 Schnittstelle (M-BUS) | 7 Fehlerausgang | 8 Impulsausgang AB2 | 9 Impulsausgang AB1 | 10 Impuls- / Frequenzeingang EB2 | 11 Impuls- / Frequenzeingang EB1 | 12 Temperaturfühlereingang T2 (Pt100 oder 0 / 4 ... 20 mA) | 13 Temperaturfühlereingang T1 (Pt100 oder 0 / 4 ... 20 mA)

#### WICHTIG (HINWEIS)

Sind die Temperatur-Messumformer galvanisch verbunden, entfällt die Brücke B (zwischen den Klemmen 6 und 2). Die benötigte Anschlussvariante (Pt100 oder Messumformer) der Temperaturfühlereingänge muss bei der Bestellung des Gerätes festgelegt werden. Eine Änderung der Anschlussvariante vor Ort ist nicht möglich.

#### 4.4 Speise- und Schnittstellenkarte (FCU200-W, FCU200-T, FCU400-S, FCU400-G, FCU400-P)



Abb. 14

A Speisekarte | B Schnittstellenkarte RS232 / RS485

1 Messumformer in Zweileitertechnik mit Stromausgang | 2 Klemmleiste für Schnittstellen | 3 D-sub Buchse 9-Polig

#### WICHTIG (HINWEIS)

Eine Speisekarte kann entweder zwei Messumformer mit 20 V oder einen Messumformer mit 40 V (Brücke zwischen X3/X4) versorgen.

Das X in der Klemmenbezeichung der Erweiterungskarten, ist durch 7, 8 oder 9 (abhängig vom gewählten Steckplatz, siehe auch "Elektrische Anschlüsse / Grundgerät") zu ersetzen.



Abb. 15: Anschlussplan Grundgerät FCU200-W

A Anschlussvariante bei Temperatur-Messumformern mit aktivem Stromausgang | B Brücke

- 1 Eingang für Temperaturfühler im Vorlauf (warm) | 2 Eingang für Temperaturfühler im Rücklauf (kalt) | 3 Eingang für Durchflussmesser Q<sub>V</sub> |
- 4 Eingang für zweiten Durchflussmesser (DTF-Signal) | 5 Impulsausgang AB1 (Energie) | 6 Impulsausgang AB2 (Durchfluss) |
- 7 Fehlerausgang | 8 Schnittstelle (M-BUS) | 9 Energieversorgung

#### WICHTIG (HINWEIS)

Sind die Temperatur-Messumformer galvanisch verbunden, entfällt die Brücke B (zwischen den Klemmen 6 und 2). Die benötigte Anschlussvariante (Pt100 oder Messumformer) der Temperaturfühlereingänge muss bei der Bestellung des Gerätes festgelegt werden. Eine Änderung der Anschlussvariante vor Ort ist nicht möglich.







Abb. 16: Anschlussplan Erweiterungsmodule FCU200-W (Beispiel)

A Stromeingangsmodul für Messumformer in Zweileitertechnik, Speisung 16 V, 23 mA |

B Stromeingangsmodul für Messumformer in Vierleitertechnik, externe Speisung | C Stromausgangsmodul

1 Externe Brücke | 2 Optionale Erdungsverbindung zur Potenzialausgleichsschiene (Gnd)

#### 4.6 FCU400-S



Abb. 17: Anschlussplan Grundgerät FCU400-S

A Anschlussvariante bei Temperatur-Messumformern mit aktivem Stromausgang | B Brücke

1 Eingang für Temperaturfühler im Dampf-Vorlauf | 2 Eingang für Temperaturfühler im Kondensat-Rücklauf |

3 Impuls- / Frequenzeingang EB1 (Durchfluss) | 4 Impuls- / Frequenzeingang EB2 (Durchfluss) | 5 Impulsausgang AB1 |

6 Impulsausgang AB2 | 7 Fehlerausgang | 8 Schnittstelle (M-BUS) | 9 Energieversorgung

#### WICHTIG (HINWEIS)

Sind die Temperatur-Messumformer galvanisch verbunden, entfällt die Brücke B (zwischen den Klemmen 6 und 2). Die benötigte Anschlussvariante (Pt100 oder Messumformer) der Temperaturfühlereingänge muss bei der Bestellung des Gerätes festgelegt werden. Eine Änderung der Anschlussvariante vor Ort ist nicht möglich.



Abb. 18: Anschlussplan Erweiterungsmodule FCU400-S (Druck- und Durchfluss-Messumformer) A Stromeingangsmodul für Messumformer in Zweileitertechnik, Speisung 16 V, 23 mA |

B Stromeingangsmodul für Messumformer inVierleitertechnik, externe Speisung | C Stromausgangsmodul

1 Externe Brücke | 2 Optionale Erdungsverbindung zur Potenzialausgleichsschiene (Gnd)



Abb. 19: Anschlussplan Erweiterungsmodule FCU400-S ( $\Delta p_2$ , Kondensat-Durchfluss)

A Stromeingangsmodul für Messumformer in Zweileitertechnik, Speisung 16 V, 23 mA |

B Stromeingangsmodul für Messumformer in Vierleitertechnik, externe Speisung | C Stromausgangs-Modul

1 Externe Brücke | 2 Optionale Erdungsverbindung zur Potenzialausgleichsschiene (Gnd)

4.7 FCU400-G



Abb. 20: Anschlussplan Grundgerät FCU400-G

A Anschlussvariante bei Temperatur-Messumformern mit aktivem Stromausgang | B Brücke

1 Eingang für Temperaturfühler | 2 Eingang Messumformer für Gas-Normdichte |

- 3 Impuls- / Frequenzeingang EB1 (Durchfluss) | 4 Impuls- / Frequenzeingang EB2 | 5 Impulsausgang AB1 | 6 Impulsausgang AB2 |
- 7 Fehlerausgang | 8 Schnittstelle (M-BUS) | 9 Energieversorgung

#### WICHTIG (HINWEIS)

Sind die Temperatur-Messumformer galvanisch verbunden, entfällt die Brücke B (zwischen den Klemmen 6 und 2). Die benötigte Anschlussvariante (Pt100 oder Messumformer) der Temperaturfühlereingänge muss bei der Bestellung des Gerätes festgelegt werden. Eine Änderung der Anschlussvariante vor Ort ist nicht möglich.

#### 4.8 FCU200T



Abb. 21: Anschlussplan Grundgerät FCU200-T

A Stromausgangsmodul (optional) | B Brücke

1 Eingang 1 für Messumformer mit aktivem Stromausgang | 2 Eingang 2 für Messumformer mit aktivem Stromausgang |

3 Impuls- / Frequenzeingang EB1 | 4 Impuls- / Frequenzeingang EB2 | 5 Impulsausgang AB1 | 6 Impulsausgang AB2 |

7 Fehlerausgang | 8 Schnittstelle (M-BUS) | 9 Energieversorgung

#### WICHTIG (HINWEIS)

Sind die Messumformer galvanisch verbunden, entfällt die Brücke B (zwischen den Klemmen 6 und 2).

### 5 Inbetriebnahme

#### 5.1 Prüfungen vor der Inbetriebnahme

Vor dem ersten Einschalten des Gerätes folgende Punkte beachten:

- Sicherstellen, dass die Montage des Messrechners korrekt vorgenommen wurde.
- Sicherstellen, dass alle elektrischen Anschlüsse korrekt vorgenommen wurden.
- Sicherstellen, dass die Energieversorgung f
  ür den Messrechner den Angaben (Spannung, Frequenz) auf dem Typenschild des Messrechners entspricht.

### 6 Bedienung

#### 6.1 Menünavigation



Abb. 22: LCD-Anzeige

- 1 Bechriftungsfeld | 2 Optische Datenschnittstelle |
- 3 Bedientasten zur Menünavigation | 4 Symbolleiste

#### Symbolleiste

In der Symbolleiste werden Funktionen und Meldungen des Gerätes durch verscheidene Symbole dargestellt.

Symbol	Bedeutung	
٨	Funktion "Wert inkrementieren" für	
	Bedientaste 🛋 aktiv.	
	Gerät ist in Funktion, wenn sich die Breite des Symbols	
	laufend ändert.	
V	Funktion "Wert inkrementieren" für	
	Bedientaste 🚾 aktiv.	
	Fehlermeldungen vorhanden.	
4	Funktion "Enter" für Bedientaste et aktiv.	
	Schreibzugriff auf EEPROM.	

#### 5.2 Gerät einschalten

1. Energieversorgung einschalten.

Nach dem Einschalten der Energieversorgung wird in der LCD-Anzeige das Startmenü angezeigt.

- Menü "Datum / Zeit" auswählen und das aktuelle Datum und die Uhrzeit einstellen. Kapitel "Bedienung" und "Parametrierung" beachten.
- 3. Gewünschte Prozessanzeige (Zähler, physikalische Größen, elektrische Größen, etc.) auswählen.

#### Bedientastenfunktionen

Mit den Bedientasten ab oder wird durch das Menü geblättert, oder eine Zahl bzw. ein Zeichen innerhalb eines Parameterwertes ausgewählt bzw. geändert. Abhängig von der Position im Menü können die Bedientasten weitere Funktionen haben.

Symbol	Bedeutung	
	<ul> <li>Ein Untermenü zurück</li> </ul>	
	- Erhöhung von Zahlenwerten (Inkrement, in Verbindung	
	mit Symbol \Lambda )	
	<ul> <li>Auswahl der nächsten Stelle f ür die Eingabe von</li> </ul>	
	numerischen und alphanumerischen Werten	
	<ul> <li>Ein Untermenü weiter</li> </ul>	
	<ul> <li>Verkleinern von Zahlenwerten (Dekrement, in</li> </ul>	
	Verbindung mit Symbol $old V$ )	
	<ul> <li>Auswahl der vorherigen Stelle f ür die Eingabe von</li> </ul>	
	numerischen und alphanumerischen Werten	
<b>_••</b>	<ul> <li>Untermenü aufrufen</li> </ul>	
	<ul> <li>Parameterwert zur Änderung auswählen</li> </ul>	
	<ul> <li>Parameterwert bestätigen</li> </ul>	
	<ul> <li>Untermenü verlassen</li> </ul>	

#### 6.2 Auswahl und Ändern von Parametern

Die Paramterierung der Geräte erfolgt über die Parametriersoftware FCOM200 (ParaTool). Am Gerät selber lassen sich nur einige grundlegende Parameter (Datum / Uhrzeit, Busadresse, Passwort, etc.) einstellen.

#### Numerische Eingabe

Bei der numerischen Eingabe wird ein Wert durch Eingabe der einzelnen Dezimalstellen eingestellt.



- 1. Den einzustellenden Parameter im Menü auswählen.
- Mit erste Stelle wird blinkend dargestellt.



- 3. Mit 🚾 oder 🗺 den gewünschten Wert einstellen.
- 4. Mit die nächste Dezimalstelle auswählen.
- 5. Gegebenenfalls weitere Dezimalstellen gemäß den Schritten 3 bis 4 auswählen und einstellen.
- 6. Mit et einstellung bestätigen.

Die Änderung des Parameterwertes ist abgeschlossen.

#### Auswahl aus mehreren Optionen

Bei mehreren Optionen werden diese durch mehrfaches Drücken von Eele durchlaufen.

Parametername
Paramateroption
Den einswetellenden Derer

- 1. Den einzustellenden Parameter im Menü auswählen.
- 2. Durch mehrfaches Drücken von <sup>Ξ</sup> die gewünschte Parameteroption auswählen.
- 3. Mit zei die Einstellung bestätigen und weiter zum nächsten Untermenü.

#### Rückkehr in das Hauptmenü

Ist kein weiteres Untermenü mehr vorhanden wird in der LCD-Anzeige der Text "Ende Submenü" angezeigt.



Mit ever wird das Hauptmenü aufgerufen.

#### 6.3 Sicherheitsstufen

Die Parameter des Messrechners werden durch

unterschiedliche Sicherheitsstufen vor unberechtigtem Zugriff geschützt.

Die aktuell aktive Sicherheitsstufe wird im Menü "Service / Status Menü" angezeigt.

Stufe	Name	Beschreibung
S1	Fertigung	Nur für Fertigung und Service.
S3	Sperre Passwort	Einige Menüs und Parameter sind nur
		nach Eingabe des Passwortes zugäglich.
S4	Frei	Alle Menüs und Parameter sind zugäglich.

Das Passwort wird im Menü "Passwort" eingegeben.

### 7 Konfiguration, Parametrierung

#### 7.1 Parameterübersicht

i

### WICHTIG (HINWEIS)

Diese Parameterübersicht zeigt alle im Gerät verfügbaren Menüs und Parameter. Abhängig von der Ausstattung und Konfiguration des Gerätes sind am Gerät ggf. nicht alle Menüs und Parameter sichtbar.













#### 7.2 Parameterbeschreibung

#### 7.2.1 Menü: Startmenü

#### ... / Startmenü

Menü / Parameter	Wertebereich	Beschreibung
FCU200-W	-	Nach dem Einschalten des Gerätes wird in der LCD-Anzeige das Startmenü angezeigt. In der
Version 00.06.00		ersten Zeile wird der Gerätename, in der zweiten Zeile die Softwareversion angezeigt.

#### 7.2.2 Menü: Zähler

<u>•</u>	WICHTIG (HINWEIS)
1	Die Anzahl und die Art
-	

Die Anzahl und die Art der vorhandenen Zähler sind von der Geräteversion und der Konfiguration abhängig.

- FCU200-W, maximal 3 Zähler
- FCU400-S, maximal 5 Zähler
- FCU400-G, maximal 1 Zähler
- FCU200-T, maximal 1 Zähler pro Kanal
- Maximal 6 Zähler bei kundenspezifischen Anwendungsprogrammen.

#### ... / Zähler 1...6

Menü / Parameter	Wertebereich	Beschreibung
Zähler 1 6	-	Überschreitet der Zählerstand den Anzeigebereich der Standardanzeige, wird automatisch zur
Anzeigevarianten (Beispiele)		erweiterten Darstellung mit kleineren Ziffern umgeschaltet.
E kWh	Standard	Alternativ kann mit annuell auf die erweiterte Darstellung umgeschaltet werden.
1001 56		Die Konfiguration der Zählerdarstellung erfolgt über die Parametriersoftware.
1234, <u>30</u>		Es können maximal 12 Ziffern angezeigt werden. Vor dem Komma maximal 9 Ziffern, nach
E kWh	Erweitert mit kleinen	dem Komma maximal 6 Ziffern, insgesamt aber immer nur maximal 12 Ziffern.
	Ziffern	
12345678,90		
E kWh	Maximaldarstellung, 12	
123456789,012	Ziffern	

Gerätetyp	Zähler	Einheit	Beschreibung
FCU200-W	Zähler 1	E	Energie
	Zähler 2	V oder M	Volumen oder Masse
	Zähler 3	Optionszähler	Frei konfigurierbar
FCU400-S	Zähler 1	E1	Energie Dampf
	Zähler 2	M1	Masse Dampf
	Zähler 3	ΔΕ	Energiebilanz (Dampf - Kondensat)
	Zähler 4	E2	Energie Kondensat
	Zähler 5	M2	Masse Kondensat
FCU400-G	Zähler 1	Vn, Vs	Normvolumen, Standardvolumen
FCU200-T	Zähler 1 (Kanal 1)	f (E1)	Abhängig von Kanal 1
	Zähler 2 (Kanal 2)	f (E2)	Abhängig von Kanal 1

### 7.2.3 Menü: Physikalische Größen

#### ... / Physikalische Größen

Menü / Parameter	Wertebereich	Beschreibung
Untermenü 1	Siehe Tabelle	Anzeige aller physikalischen Ein- und Ausgangsgrößen sowie der vom Messrechner
Untermenü 2		berechneten Prozessgrößen.
		Die Anzahl der vorhandenen Untermenüs und die Art und Anzahl der angezeigten
Untermenü n		physikalischen Größen sind von der Geräteversion und der Konfiguration abhängig.

Gerätetyp	Untermenü	Einheit (Beschreibung)
FCU200-W	Untermenü 1	P (Leistung), Qm (Massenstrom), Qv (Volumenstrom)
	Untermenü 2	Tw (Temperatur warm), Tk (Temperatur kalt), ΔT (Temepraturdifferenz)
	Untermenü 3	hw (Enthalpie warm), hk (Enthalpie kalt), ρ (Dichte)
	Untermenü 4	Cpk (spezifische Wärmekapazität = f(Tk) nur bei Sole / Öl),
		Cpw (spezifische Wärmekapazität = f(Tw) nur bei Sole / Öl)
	Untermenü 5	Δp1 (Differenzdruck), Δp2 (Differenzdruck), Nur bei Differenzdruckmessung
FCU400-S	Untermenü 1	P1 (Leistung Dampf), Qv1 (Volumenstrom Dampf), Qm1 (Massenstrom Dampf)
	Untermenü 2	T1 (Temperatur Dampf), P1a (Absolutdruck Dampf), h1 (Enthalpie Dampf)
	Untermenü 3	ρ1 (Dichte Dampf = f(P1a, T1)), Δp1 (Differenzdruck 1), Δp2 (Differenzdruck 2)
	Untermenü 4	P2 (Leistung Kondensat), ΔP (Leistungsbilanz: Dampf - Kondensat),
		Qm2 (Massenstrom Kondensat)
	Untermenü 5	Qv2 (Volumenstrom Kondensat), T2 (Temperatur Kondensat)
	Untermenü 6	h2 (Enthalpie Kondensat), ρ2 (Dichte Kondensat = f(T2, p = Konst.))
	Untermenü 7	Lcor (Expansionszahl-Korrekturfaktor), Ccor (Durchflusszahl-Korrekturfaktor), nur bei
		Differenzdruckmessung
FCU400-G	Untermenü 1	Qn (Normvolumendurchfluss), Qv (Betriebsvolumendurchfluss), T (Temperatur Gas)
	Untermenü 2	p (Gasdruck), Δp1 (Differenzdruck1), Δp2 (Differenzdruck2), Nur bei Differenzdruckmessung
	Untermenü 3	Z (Realgasfaktor), Lcor (Expansionszahl-Korrekturfaktor),
		Ccor (Durchflusszahl-Korrekturfaktor), nur bei Differenzdruckmessung
FCU200-T	Untermenü 1	E1 (Eingangsgröße Kanal 1). E2 (Eingangsgröße Kanal 2)

#### 7.2.4 Menü: Elektrische Größen

Anzeige aller Ein- und Ausgangssignale.

Die Anzahl der vorhandenen Untermenüs und die Art und Anzahl der angezeigten Signale sind von der Geräteversion und der Konfiguration abhängig.

Menü / Parameter	Wertebereich	Beschreibung
T warm	Ω, °C	Anzeige der Signale von Temperaturfühlereingang 1 (Pt100).
		Anzeige der konfigurierten Messbereiche für Temperaturfühlereingang 1.
T kalt	Ω, °C	Anzeige der Signale von Temperaturfühlereingang 2 (Pt100).
		Anzeige der konfigurierten Messbereiche für Temperaturfühlereingang 2.
Binäreingang	Hz, μS	Anzeige der Signale von Impuls- / Frequenzeingang EB1 (IN1) und EB2 (IN2).
	1x =••=	Anzeige der konfigurierten Messbereiche für Eingang EB1 (IN1).
	2x =••=	Anzeige der konfigurierten Messbereiche für Eingang EB2 (IN2).
Impulswertigkeit	kWh/Imp, t/Imp, etc.	Anzeige der Impulswertigkeit von Impulsausgang AB1 und AB2.
Opt1: mA Input	abhängig vom Typ des	Anzeige des Typs des Erweiterungsmoduls in Steckplatz 1.
	Erweiterungsmoduls	
	1x ====	Anzeige der konfigurierten Messbereiche für Eingang 1 des Erweiterungsmoduls in
		Steckplatz 1.
	2x =••=	Anzeige der konfigurierten Messbereiche für Eingang 2 des Erweiterungsmoduls in
		Steckplatz 1.
Opt2: mA Output	abhängig vom Typ des	Anzeige des Typs des Erweiterungsmoduls in Steckplatz 2.
	Erweiterungsmoduls	
	1x ====	Anzeige der konfigurierten Messbereiche für Eingang 1 des Erweiterungsmoduls in
		Steckplatz 2.
	2x =••=	Anzeige der konfigurierten Messbereiche für Eingang 2 des Erweiterungsmoduls in
		Steckplatz 2.
Ende Submenü		Zurück Hauptmenüeintrag "Elektrische Größen".

#### ... / Elektrische Größen

#### 7.2.5 Menü: Fehlermeldungen

Anzeige der Fehlermeldungen des Gerätes.

Für ausführliche Informationen zu den Fehlermeldungen Kapitel "Fehlermeldungen" beachten.

#### ... / Fehlermeldungen

Menü / Parameter	Wertebereich	Beschreibung
Hilfsenerg. 01/10	-	Anzeige des letzten Ausfalls und der Wiederherstellung der Energieversorgung mit Datum /
Off Datum Uhrzeit		Zeit. Es werden die letzten 10 Ausfälle gespeichert.
On Datum Uhrzeit		
		Auswahl der vorherigen Ausfälle (2 10) der Energieversorgung .
Prozessfehler	-	Anzeige des letzten Prozessfehlers und der Behebung des Fehlers (falls behoben) mit Datum /
Off Datum Uhrzeit		Zeit des Auftretens. Es werden die letzten 10 Prozessfehler gespeichert.
On Datum Uhrzeit		
		Auswahl der vorherigen Prozessfehler (2 10).
Prozessfehler löschen		Löschen der Prozessfehler (nach dem Bestätigen der Sicherheitsabfrage mit 🔜).
Gerätefehler	binär codiert	Anzeige der internen Gerätefehler. Die Fehler werden binär codiert angezeigt.
0000		
Zähler n 1/10	-	Anzeige des letzten Zählerstillstands mit Datum / Zeit und dem Wiederanlauf des Zählers.
Run Datum Uhrzeit		Es werden die letzten 10 Zählerstillstände gespeichert.
Stop Datum Uhrzeit		
	= <b>••</b> =	Auswahl der vorherigen Zählerstillstände (2 10).
Ende Submenü		Zurück Hauptmenüeintrag "Fehlermeldungen".

#### 7.2.6 Menü: Datum / Zeit

#### ... / Datum / Zeit

Menü / Parameter	Wertebereich	Beschreibung
Betriebszeit	h	Anzeige der Betriebsstunden.
0000h		
Datum / Zeit stellen 1)	dd.mm.yy, hh:mm	Einstellung von Datum und Uhrzeit (numerische Eingabe).
00.00.00 00:00		
Ende Submenü	====	Zurück Hauptmenüeintrag "Datum / Zeit".

1) Sicherheitsstufe S3: Untermenü ist nach Eingabe des Passwortes zugänglich.

#### 7.2.7 Menü: Service

#### ... / Service

Menü / Parameter	Wertebereich	Beschreibung
Status Menü	Frei, Fertigung,	Anzeige der aktiven Passwortebene.
	Sperre Passwort	- Frei: Alle kundenrelevanten Parameter können geändert werden.
		- Fertigung: Wie "Frei", jedoch sind zusätzliche Menüs und Parameter für Fertigung und
		Service zugänglich.
		- Sperre Passwort: Alle kundenrelevanten Parameter können nach Eingabe des Passwortes
		geändert werden.
Display Test		Displaytest aktivieren.
LCD-Kontrast	1 15	Einstellung Displaykontrast (Auswahl aus mehreren Optionen).
Zähler Rückstellen		Löschen aller Zählerstände (nach dem Bestätigen der Sicherheitsabfrage mit ====).
Zähler 1 6 Rückstellen		Löschen einzelner Zählerstände (nach dem Bestätigen der Sicherheitsabfrage mit E
Einzelner Zähler (Beispiel)		Die Anzahl (1 6) der einzeln löschbaren Zähler ist abhängig von der Geräteversion und der
		Konfiguration.
Rückstellen Datenlogger		Löschen aller vom Datenlogger gespeicherten Messwerte (nach dem Bestätigen der
		Sicherheitsabfrage mit E
Rückstellen Stichtag		Löschen aller an den Stichtagen gespeicherten Messwerte (nach dem Bestätigen der
		Sicherheitsabfrage mit E
Rückstellen Zähler 1 Run		Löschen des Füllmengen-Zählers
		(nur bei FCU200-T, nach dem Bestätigen der Sicherheitsabfrage mit E
Ende Submenü		Zurück Hauptmenüeintrag "Datum / Zeit"

#### 7.2.8 Menü: Stichtag

#### ... / Stichtag

Menü / Parameter	Wertebereich	Beschreibung
Stichtag 31.12.	-	Anzeige Stichtag 1 mit Datum.
31.12.11		
		Wechsel zwischen Anzeige von Stichtag 2 und Stichtag 1.
Zählerstand Zähler 1 n		Anzeige der Zählerstände am ausgewählten Stichtag. Die Anzahl und die Art der vorhandenen
		Zähler sind von der Geräteversion und der Konfiguration abhängig.
Ende Submenü		Zurück Hauptmenüeintrag "Stichtag".

#### 7.2.9 Menü: Datenlogger

Der Datenlogger speichert verschiedene Prozessgrößen mit Datum und Uhrzeit. Die Datensätze werden in einem Ringspeicher mit 128 (bei FCU200-W, FCU400-S) oder 200 (bei FCU200-T, FCU400-G) Speicherplätzen gespeichert. Sind alle Speicherplätze belegt, wird der jeweils älteste Eintrag überschrieben. Der Speicherintervall (Log-Periode) kann zwischen 1 Stunde und 3 Monaten konfiguriert werden.

#### ... / Datenlogger

Menü / Parameter	Wertebereich	Beschreibung
Log-Periode 1h	-	Anzeige der konfigurierten Log-Periode und der Integrationszeit für die Berechnung der Min,
Integr. Periode 15 min		Max und der Durchschnittswerte. Die Werte können im Menü "Gerätedaten" eingestellt
		werden.
Log-Periode Nr. 1 n	-	Anzeige der aktuell ausgewählten Log-Periode mit Zeitstempel.
00.00.00 00:00		
		Wechsel zur nächsten Log-Periode.
Anzeige der Daten	-	Anzeige der Daten der aktuell ausgewählten Log-Periode. Es werden, abhängig von der
		Gerätesversion, folgende Daten gespeichert:
		- Momentanwerte (alle Werte)
		<ul> <li>Maximum- und Minimum-Werte (ausgesuchte Werte)</li> </ul>
		<ul> <li>Mittelwerte (ausgesuchte Werte)</li> </ul>
Next Log-Period		Wechsel zur nächsten Log-Periode.
Ende Submenü		Zurück Hauptmenüeintrag "Datenlogger"

#### 7.2.10 Menü: Druckfunktion

Mithilfe der Druckfunktion können aktuelle Daten über die Infrarot-Schnittstelle an einen Drucker ausgegeben werden.

#### ... / Druckfunktion

Menü / Parameter	Wertebereich	Beschreibung
Start Drucken		Ausgabe der aktuellen Daten über die Infrarot-Schnittstelle. Folgende Daten werden
Enter		ausgegeben:
		- Fabrikationsnummer
		- Datum und Uhrzeit
		- Messstellenbezeichnung
		– Zähler
		– physikalische Größen
Ende Submenü		Zurück Hauptmenüeintrag "Druckfunktion"

#### 7.2.11 Menü: Füllmenge

Nur bei FCU200-T.

#### ... / Füllmenge

Menü	/ Parameter	Wertebereich	Beschreibung
q1	999,999 kg/h	-	Anzeige des aktuellen Durchflusses von Durchflussmesser q1 in der ersten Zeile.
Μ	12,345 kg		Anzeige der aktuellen Werte (Füllmenge, Summierzeit) von Durchflussmesser q1 in der zweiten
0:01:0	1,8 Start		und dritten Zeile.
			Start / Stopp der Messung.
Rückst	ellen		Löschen der Zählerstände (Füllmenge, Summierzeit), die Anzeige springt auf das vorherige
Füllmer	nge / Zeit		Menü zurück.
Reset			
Ende S	Submenü		Zurück Hauptmenüeintrag "Datenlogger".

#### 7.2.12 Menü: Messstellenbezeichung

#### ... / Messstellenbezeichung

U		
Menü / Parameter	Wertebereich	Beschreibung
Messstelle 1	alphanumerisch,	Anzeige der konfigurierten Messstellenbezeichnung. Die Texte können nur Mithilfe der
Messstelle 2	max. 20 Zeichen.	Parametriersoftware eingegeben werden.

#### 7.2.13 Menü: Hold physikal. Größen

Die hier angezeigten Prozessgrößen werden zum Zeitpunkt der Auswahl des Menüs eingefroren. Dadurch können die Daten und die Berechnungen des Gerätes überprüft, und ggf. per Hand notiert werden.

#### ... / Hold physikal. Größen

Menü / Parameter	Wertebereich	Beschreibung
Untermenü 1	-	Anzeige aller physikalischen Ein- und Ausgangsgrößen sowie der vom Messrechner
Untermenü 2		berechneten Prozessgrößen zum Zeitpunkt des Menü-Aufrufs.
		Die Anzahl der vorhandenen Untermenüs und die Art und Anzahl der angezeigten
Untermenü n		physikalischen Größen sind von der Geräteversion und der Konfiguration abhängig.
Ende Submenü		Zurück Hauptmenüeintrag "Hold physikal. Größen"

#### 7.2.14 Menü: Gerätedaten

#### ... / Gerätedaten

Menü / Parameter	Wertebereich	Beschreibung
Fertigungsnummer	-	Anzeige der Fertigungsnummer des Messrechners.
Bus-Adresse	0 250	Einstellung der Bus-Adresse der Schnittstelle (Auswahl aus mehreren Optionen).
Bus-Baudrate	300, 600, 1200, 2400,	Einstellung der Bus-Baudrate der Schnittstelle (Auswahl aus mehreren Optionen).
	4800, 9600, 19200,	
	38400	
Schnittstelle	Optokopf, automatisch,	Einstellung des Schnittstellentyps (Auswahl aus mehreren Optionen).
	M-Bus Repeater,	
	RS232, RS485	
Protokoll	M-Bus, Modbus,	Einstellung des Schnittstellen-Protokolls (Auswahl aus mehreren Optionen).
	Modbus (Pair of reg)	
Sprache	Deutsch, Englisch,	Einstellung der Sprache der LCD-Anzeige (Auswahl aus mehreren Optionen).
	Französich	
Stichtag 1	Datum	Einstellung des Datums für Stichtag 1 (numerische Eingabe).
Stichtag 2	Datum	Einstellung des Datums für Stichtag 2 (numerische Eingabe).
Log-Periode	1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 h	Einstellung der Log-Periode für den Datenlogger (Auswahl aus mehreren Optionen).
	1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6, 7,	
	10 Tage	
	1, 2, 3 Monate	
Opt: 1	-	Anzeige des Typs des Erweiterungsmoduls in Steckplatz 1.
Opt: 2	-	Anzeige des Typs des Erweiterungsmoduls in Steckplatz 2.
Opt: 3	-	Anzeige des Typs des Erweiterungsmoduls in Steckplatz 3.
Opt: 4	-	Anzeige des Typs des Erweiterungsmoduls in Steckplatz 4.
Ende Submenü		Zurück zu Hauptmenüeintrag "Gerätedaten".

#### 7.2.15 Menü: Passwort

Das Gerät kann mit einem Passwort geschützt werden. Ist ein Passwort aktiv, können Parameter nur nach Eingabe des Passwortes geändert werden.

#### ... / Passwort

Menü / Parameter	Wertebereich	Beschreibung
Eingabe Passwort	0000 (4-stellig)	Eingabe des Passwortes (0000 = Freigabe, kein Passwort aktiv).
Ändern Passwort	0000 (4-stellig)	Ändern des Passwortes (Numerische Eingabe).
Ende Submenü		Zurück zu Hauptmenüeintrag "Gerätedaten".

### • WICHTIG (HINWEIS) Nach Änderung von Pa

Nach Änderung von Parametern muss das Passwort wieder aktiviert werden:

- Durch erneute Eingabe des Passwortes.
- Durch die Auswahl von "Sperre Passwort" im Menü "Service / Status Menü".

#### 7.3 Parametriersoftware

Die PC-Parametriersoftware FCOM200 (ParaTool) dient zur Parametrierung der Standardanwendungen.

Die Software kann auf gängigen PCs installiert und eingesetzt werden.

Für die Verbindung zwischen PC und Messrechner stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

- Über die Infrarot-Schnittstelle auf der Frontseite (mit Optokopf).
- Über die M-Bus-Schnittstelle (mit M-Bus-Repeater)



Abb. 23

1 Schnittstelle RS232 / USB | 2 Optokopf | 3 Messrechner | 4 M-BUS-Verbindung (2-Draht) | 5 M-BUS-Repeater

Kommunikationshinweis:

Folgende Einstellungen müssen im PC und im Gerät unter "Gerätedaten" übereinstimmen:

Busadresse, Baudrate, Schnittstelle.

Schnittstelle	Einstellung
Mit Optokopf	Optokopf / automatisch
Mit M-Bus Repeater	M-Bus Repeater

#### 7.3.1 Infrarot-Drucker

Über die Infrarot-Schnittstelle können die Daten der Messrechner auf dem Infrarot-Taschendrucker "HP82240B Infrared Printer" ausgedruckt werden.

### 8 Fehlermeldungen

#### 8.1 Prozessfehler

Prozessfehler, die die Zählung direkt beeinflussen, werden durch die blinkende Meldung "Fehler" und das Symbol "■" in der Symbolleiste der LCD-Anzeige angezeigt. Eine Klartext-Bezeichung des Fehlers kann im Menü "Fehlermeldungen" abgefragt werden.

Die möglichen Prozessfehler sind vom Gerätetyp abhängig. In der nachfolgenden Tabelle sind die möglichen Fehlermeldungen für den FCU200-W beispielhaft aufgeführt.

Nr.	Meldung	Beschreibung
1	Tw außer Messbereich	Die gemessene Temperatur Twarm liegt
		außerhalb des konfigurierten
		Messbereichs.
2	Tk außer Messbereich	Die gemessene Temperatur Tkalt liegt
		außerhalb des konfigurierten
		Messbereichs.
3	Tw Fühlerbruch	Die gemessene Temperatur Twarm liegt
		außerhalb des konfigurierten
		Messbereichs (0 250 °C). Fühler auf
		Funktion prüfen.
4	Tk Fühlerbruch	Die gemessene Temperatur Tkalt liegt
		außerhalb des konfigurierten
		Messbereichs (0 250 °C). Fühler auf
		Funktion prüfen.
5	Tw < Tk	Die gemessene Temperatur Twarm ist
		kleiner als Tkalt.
6	Flowsensor-Störung	Frequenz am Eingang außerhalb des
		Messbereichs (0 11 kHz).
7	Flow außer Bereich	Der gemessene Durchfluss liegt außerhalb
		des konfigurierten Messbereichs.
8	mA-Out < min. Wert	Der berechnete Wert eines
		Stromausgangs unterschreitet den
		konfigurierten Minimalwert.
9	mA-Out > max. Wert	Der berechnete Wert eines
		Stromausgangs überschreitet den
		konfigurierten Maximalwert.

#### 8.2 Gerätefehler

Die internen Gerätefehler sind binär codiert. Die Fehler werden als 4-stellige Zahl angezeigt.

Fehlercode	Beschreibung
0000	kein Fehler
0001	Fehler in der Konfiguration (physikalisch, elektrisch,
	Min / MaxWert)
0002	Fehler in der Konfiguration der Einheit
0004	Fehler in der Konfiguration der Anzeigeparameter
0010	Fehler Typ Durchflussmesser
0020	kritischer Prozessfehler
0100	Fehler Erweiterungsmodul 1
0200	Fehler Erweiterungsmodul 2
0400	Fehler Erweiterungsmodul 3
0800	Fehler Erweiterungsmodul 4

Treten mehrere Fehler gleichzeitig auf, werden die Fehlercodes für jede Stelle einzeln addiert.

Fehlercode	Fehler
0004	Fehler in der Konfiguration der Anzeigeparameter
0801	Fehler Erweiterungsmodul 4 und Fehler in der
	Konfiguration (physikalisch, elektrisch, Min / Max
	Wert)
0534	Fehler Erweiterungsmodul 1 und 3 (Addition 1 + 4
	in der zweiten Stelle), Fehler Typ Durchflussmesser,
	kritischer Prozessfehler (Addition 1 + 2 in der dritten
	Stelle) und Fehler Anzeigeparameter.

### 9 Technische Daten

#### 9.1 Systemaufbau

Der Messrechner besteht aus einem Grundgerät mit vier Steckplätzen für Erweiterungsmodule. Das Grundgerät enthält:

- Netzteil
- LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Verarbeitungselektronik
- 2 analoge Eingänge für Pt100-Temperaturfühler mit Konstantstromquelle für Vierleiterschaltung bzw. 2 analoge Eingänge 0 / 4 ... 20 mA für Messumformer
- 2 digitale galvanisch getrennte Eingänge f
  ür Impuls- bzw.
   Frequenzsignale, die auch f
  ür logische Signale zu
   Steuerungszwecken verwendet werden k
  önnen
- 3 digitale galvanisch getrennte Ausgänge für Impulsausgabe und Fehlersignalisierung
- M-Bus-Schnittstelle
- Optische Schnittstelle, frontseitig, die je nach Parametrierung gemäß IRDA- oder ZVEI-Standard betrieben werden kann

#### WICHTIG (HINWEIS)

Die benötigte Anschlussvariante (Pt100, Messumformer) der analogen Eingänge muss bei der Bestellung des Gerätes festgelegt werden. Eine Änderung der Anschlussvariante vor Ort ist nicht möglich.

Die vier Steckplätze sind zur Aufnahme von

Erweiterungsmodulen vorgesehen. Folgende Module sind wahlweise kombinierbar:

- Strom-Eingangsmodul, 2 Eingänge mit Messumformerspeisung
- Strom-Eingangsmodul, 4 Eingänge ohne Messumformerspeisung
- Spannungs-Eingangsmodul, 4 Eingänge
- Strom-Ausgangsmodul mit Grenzwertmeldern
- RS485 / RS232-Modul f
  ür MODBUS-Kommunikation
- Speisung von Messumformern in Zweileitertechnik

#### 9.2 Elektrische Anschlüsse

#### 9.2.1 Analoge Eingänge

2 x Pt100 IEC oder 2 x 0 / 4 ... 20 mA, Messbereich -200 ... 850 °C, Auflösung 20 Bit ≈ 0,0012 K

#### 9.2.2 Digitale Eingänge EB1, EB2

2 x galvanisch getrennt, 24 V passiv (Optokoppler), nach DIN 19240 konfigurierbar als:

- Impulseingang 0,001 s<sup>-1</sup> ... 3000 s<sup>-1</sup>
- Frequenzeingang 0,001 Hz ... 10 kHz
- Logisches Signal Hi / Low

#### 9.2.3 Digitale Ausgänge AB1, AB2 und Err

3 x Open collector, passiv. Galvanisch getrennt über Optokoppler.

Externe Versorgung	Gemäß VDE 2188, Kategorie 2	
Maximale Belastung	24 VDC (± 25 %), < 100 mA	
Maximale Isolationsspannung	500 V <sub>ss</sub> (Spitze-Spitze)	
Innenwiderstand R <sub>i</sub> im	22.0	
durchgeschalteten Zustand	< 20 \	
Funktion	AB1: Impulsausgang	
	AB2: Impulsausgang	
	Err: Fehlerausgang	

#### 9.2.4 Kommunikationsschnittstellen

Die Kommunikation erfolgt über das M-BUS-Protokoll gemäß EN 1434-3, IEC 870-5.

Optische Schnittstelle an der	Elektrische Schnittstelle über die
Frontseite des Gerätes	Klemmleiste des Gerätes
Betriebsart parametrierbar,	- 2-Draht M-Bus-Schnittstelle
Optokopf (ZVEI)-Standard gemäß	(300 38400 Baud)
IEC EN 61107,	- RS232 / RS485
(300 400 (9600) Baud).	(300 38400 Baud)

Die Parametrierung des Gerätes erfolgt über die Parametriersoftware FCOM200 (ParaTool). Das Auslesen der Daten (Betriebsgrößen, Datenlogger, etc.) erfolgt über den M-Bus bzw. MODBUS.

#### 9.3 Energieversorgung

Gleichspannung	24 V DC ± 20 %
	(FCU400-IR ± 5 %)
Wechselspannung	24 V AC, 110 V AC, 230 V AC,
(nicht bei FCU400-IR)	-15 +10 %, 48 62 Hz
Leistungsaufnahme	
24 V AC	1 10 VA je nach Erweiterung
115 V AC	2 10 VA je nach Erweiterung
230 V AC	3 10 VA je nach Erweiterung

#### 9.4 Erweiterungsmodule

Die Erweiterungsmodule werden in die Steckplätze am Grundgerät eingesetzt.

Modulbezeichung	Beschreibung		
101	$0 / 4 \dots 20 \text{ mA}, \text{R}_{\text{E}} = 50 \ \Omega;$		
2 x Stromeingang	Auflösung 16 Bit ≈ 0,3 µA		
(EX1, EX2)	max. zulassiger Eingangsstrom		
	40 mA, galvanisch getrennt		
2 x Messumformerspeisung	jeweils 16 V, 25 mA,		
(Us1, Us2)	kurzschlussfest,		
	galvanisch getrennt		
107	0 2500 mV, $R_E > 1$ MΩ,		
4 x Spannungseingang	Auflösung 16 Bit, max. zulässige		
(EX1 EX4)	Eingangsspannung + 5 V		
108	0 / 4 20 mA, R <sub>E</sub> = 50 Ω;		
4 x Stromeingang	Auflösung 16 Bit ≈ 0,3 µA		
(EX1 EX4)	max. zulässiger Eingangsstrom		
	± 40 mA		
102	Signalbereich 0 / 4 20 mA,		
2 x Analogausgang	Bürde max. 500 Ω,		
(AX1, AX2)	offen zulässig, kurzschlussfest		
2 x Grenzwertmelder	Open collector, passiv		
(ABX1, ABX2)	Galvanische Trennung über		
	Optokoppler.		
	Externe Versorgung VDE 2188,		
	Kategorie 2.		
	Maximale Belastung 24 V (+ 25 %),		
	< 100 mA.		
	Max. Isolationsspannung 500 V		
	(Spitze-Spitze).		
105			
RS485 / RS232-Karte			
106	jeweils 20 V, 25 mA,		
2 x Messumformerspeisung	kurzschlussfest,		
(Us1, Us2)	galvanisch getrennt		

#### 9.5 Kennwerte

Temperatureingänge	
Messabweichung Temperatur	0,3 % vom Messbereichsendwert
Messabweichung für	3 20 K, < 1,0 % vom Messwert
Differenztemperatur	20 250 K, < 0,5 % vom
	Messwert

Stromausgänge	
Einfluss der Umgebungstemperatur	< 0,01 %/K
Kalibrierfehler	< 0,2 % vom Endwert
Maximaler Linearitätsfehler	< 0,005 % FSR
Genauigkeitsklasse des	EN 1434-1 / OIML 75 Class 2
Rechenwerks	

#### 9.6 Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-5 55 °C (23 131 °F)
Lagerungstemperatur	-25 70 °C (-13 158 °F)
Klimaklasse	Umgebungstemperaturklasse C
	nach EN 1434-1
Relative Feuchte	geprüft nach EN 1434-4,
	IEC 62-2-30
Betauung	zulässig
Schutzart	IP 65
	IP 40 (nur bei FC400-IR)
Stoßfestigkeit im Betrieb	Schwingen: 2 g / 10 150 Hz
(bei 20 °C)	Schock: 30 g / 11 ms / 3 Schocks
nach IEC 68-2-6 bzw. 68-2-27	

#### 9.6.1 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Störfestigkeit nach EN 50082-2 (EN 6100-4-2, -3, -4, -5,6) Zusätzlich nach EN 1434-4 (Klasse C) Funkentstörung nach EN 50081-2 (EN 55011 Klasse A)

Prüfart	Norm	Prüf-	Einfluss	
		schärfe		
Surge auf Energieversorgung				
(AC)				
com	EN 61000 4 5	2 kV	kein Einfluss	
diff.	EN 01000-4-5	1 kV	kein Einfluss	
Burst auf	EN 61000 4 4	2 14/	< 0.2.%	
Versorgungsleitungen	EN 01000-4-4	ZKV	< 0,2 %	
Burst auf Signalleitungen	EN 61000-4-4	1 kV	< 0,2 %	
Entladung statischer				
Elektrizität	EN 61000-4-2	6 kV	< 0,2 %	
(Kontaktentladung)				
Gestrahltes Feld	EN 61000 4 2	10 \//m	< 0.0.0/	
(80 1000 MHz)	EN 01000-4-3	10 0/11	< 0,2 %	
Leitungsgebundene				
Einstrahlung	EN 61000-4-6	10 V	erfüllt	
(150 kHz 80 MHz)				
Netzunterbrechungen und	EN 61000-4-			
Schwankungen	411	-	-	
Funkentstörung	eingehaltene Grenzwertklasse		se	
Störspannung auf	Störspannung auf			
Versorgungsleitung	EN 00022	A		
Störfeldstärke	EN 55022	В		

#### 9.7 Bedienung

#### 9.7.1 Anzeige

LCD-Anzeige, 120 x 32 Pixel, mehrzeilig, mit Hintergrundbeleuchtung.

#### 9.7.2 Stichtagerfassung

Es können zwei Stichtage zur Speicherung aller Zählerstände festgelegt werden. Datum und Uhrzeit sind für beide Stichtage unabhängig parametrierbar.

#### 9.7.3 Datenlogger

Der Integrierte Datenlogger verfügt über 128 bzw. 200 Speicherplätze und ist als Ringspeicher ausgeführt. Der Datenlogger speichert die Prozessgrößen (Zählerstände, Momentanwerte, Min.- / Max.- und Mittelwerte) ab. Je nach der Anwendung können die Anzahl der Betriebsgrößen und der Speicherplätze abweichen.

#### 9.8 Fehlermeldungen

Der Messrechner ermöglicht die Erkennung von internen Fehlern durch regelmäßige Selbstdiagnose.

- Kritische Gerätefehler, z. B. Speicherausfall, Prozessfehler
- Ausfälle der Energieversorgung, Zählerstillstände.

Die letzten 10 Prozessfehler werden gespeichert und können im Klartext mit Zeitstempel über das LCD-Display aufgerufen werden.

#### 9.8.1 Fehlerausgang Err

Open collector, passiv

#### 9.9 Montageabmessungen

DIN-Schienenmontage und Wandmontage			
Maße (Breite x Höhe x Tiefe) 144 mm x 72 mm x 183 mm			
	(5,67 inch x 2,83 inch x 7,2 inch)		
Gehäusewerkstoff	Polycarbonat		
Gewicht	ca. 0,7 kg (1,54 lb)		

#### Schalttafeleinbau

Maße (Breite x Höhe x Tiefe)	144 mm x 72 mm x 117 mm	
	(5,67 inch x 2,83 inch x 4,61 inch)	
Schalttafelausschnitt	139 mm x 69 mm	
(Breite x Höhe)	(5,47 inch x 2,72 inch)	
Gehäusewerkstoff	Polycarbonat	
Gewicht	ca. 0,5 kg (1,1 lb)	

### 10 Wartung / Reparatur

#### 10.1 Austausch der Sicherung



#### WARNUNG – Spannungsführende Anschlüsse!

Gefahr durch freiliegende spannungsführende Anschlüsse bei geöffnetem Gerät.

- Vor dem Öffnen des Gerätes
   Energieversorgung abschalten.
- Kondensatoren im Gerät stehen auch nach dem Abschalten der Energieversorgung unter Spannung.
- Arbeiten am Gerät dürfen nur von entsprechend ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden.

#### ACHTUNG – Beschädigung des Gerätes!

- Beschädigung des Gerätes durch statische Elektrizität (ESD).
- Bei Arbeiten am Gerät ESD-Schutz sicherstellen.



Abb. 24: Position der Sicherung 1 Sicherung G10058

۰.	Sicherung	

Energieversorgung	Sicherung
230 V AC	0,16 A
115 V AC	0,315 A
24 V AC / DC	0,8 A

- 1. Gerät ausschalten und demontieren.
- 2. Gerät vom Sockel trennen (nur bei Hutschienenmontage).
- 3. Befestigungsschrauben der Rückwand lösen und die Rückwand abnehmen.
- 4. Hauptkarte herausziehen.
- 5. Sicherung austauschen (auf korrekten Typ achten).
- 6. Hauptkarte in das Gehäuse schieben.
- 7. Rückwand montieren und festschrauben.
- 8. Messrechner auf den Sockel setzen und mit den Befestigungsschrauben festschrauben (nur bei Hutschienenmontage).
- 9. Gerät montieren.

### 11 Anhang

#### **İ** HINWEIS

Alle Dokumentationen, Konformitätserklärungen und Zertifikate stehen im Download-Bereich von ABB zur Verfügung. www.abb.com/flow

# ABB

### EG-Konformitätserklärung EC-Certificate of Compliance



Hiermit bestätigen wir die Übereinstimmung der aufgeführten Geräte mit den Richtlinien des Rates der Europäischen Gemeinschaft, welche mit dem CE- Zeichen gekennzeichnet sind.

Die Sicherheits- und Installationshinweise der Produktdokumentation sind zu beachten. We herewith confirm that the listed devices are in compliance with the council directives of the European Community and are marked with the CE- marking. The safety and installation requirements of the product documentation must be observed.

Hersteller:	ABB Automation Products GmbH,		
<i>Manufacturer:</i>	Dransfelder Straße 2, 37079 Göttingen - Germany		
Gerät:	Universeller Messrechner		
Device:	Universal Measuring Computer		
Modelle.: <i>Models:</i>	SensyCal FCU200-T, FCU200-W SensyCal FCU400-G, FCU400-IR SensyCal FCU400-P, FCU400-S		
Produktnummer: <i>Models:</i>	V18022		
Richtlinie:	2004/108/EG <sup>*</sup> (EMV)		
Directive:	2004/108/EC <sup>*</sup> (EMC)		
Europäische Norm:	EN 61326-1, 10/2006 EN 61326-2-3, 05/2007		
<i>European Standard:</i>	EN 61326-1, 10/2006 EN 61326-2-3, 05/2007		
Richtlinie:	2006/95/EG <sup>*</sup> (Niederspannungsrichtlinie)		
Directive:	2006/95/EC <sup>*</sup> (Low voltage directive)		
Europäische Norm:	EN 61010-1, 01/2009		
European Standard:	EN 61010-1, 01/2009		

einschließlich Nachträge / including alterations

Göttingen, 01. Dezember 2011

i.V. Klaus Schäfer (QM Manager)

I.V. Dr. Günter Kuhlmann (R&D Manager)

ABB Automation Products GmbH

BZ-13-5113 Rev.01

Postanschrift: Dransfelder Str. 2 D-37079 Göttingen Besuchsanschrift: Dransfelder Str. 2 D-37079 Göttingen

Telefon +49 551 905 0 Telefax+49 551 905 777 Internet: http://www.abb.com/

#### Erklärung über die Kontamination von Geräten und Komponenten

Die Reparatur und / oder Wartung von Geräten und Komponenten wird nur durchgeführt, wenn eine vollständig ausgefüllte Erklärung vorliegt.

Andernfalls kann die Sendung zurückgewiesen werden. Diese Erklärung darf nur von autorisiertem Fachpersonal des Betreibers ausgefüllt und unterschrieben werden.

### Angaben zum Auftraggeber:

Angaben zum Au	ftraggeber:				
Firma:					
Anschrift:					
Ansprechpartner:			Telefon:		
Fax:			E-Mail:		
Angaben zum Ge	rät:				
Тур:				Serien-Nr.:	
Grund der Einsen	dung / Beschre	ibung des Defekts:			
Wurde dieses Ge	rät für Arbeiter	n mit Substanzen benut	zt, von d	enen eine Gefährdung oder Gesundheitsschäd	Jigung
ausgehen kann?					
🗌 Ja	🗌 Nein				
Wenn ja, welche A	rt der Kontamir	ation (zutreffendes bitte	ankreuzer	)	
biologisch		ätzend / reizend		brennbar (leicht- / hochentzündlich)	
toxisch		explosiv		sonst. Schadstoffe	
radioaktiv					

Mit welchen Substanzen kam das Gerät in Berührung?

1.	
2.	
3.	

Hiermit bestätigen wir, dass die eingesandten Geräte / Teile gereinigt wurden und frei von jeglichen Gefahren- bzw. Giftstoffen entsprechend der Gefahrenstoffverordnung sind.

Ort, Datum

Unterschrift und Firmenstempel

# Notizen

## Kontakt

### **ABB** Automation Products GmbH

**Process Automation** Borsigstr. 2 63755 Alzenau Deutschland Tel: 0800 1114411 Fax: 0800 1114422 Mail: vertrieb.messtechnikprodukte@de.abb.com

#### **ABB Automation Products GmbH**

### Process Automation

Im Segelhof 5405 Baden-Dättwil Schweiz Tel: +41 58 586 8459 +41 58 586 7511 Fax: Mail: instr.ch@ch.abb.com

#### ABB AG

#### **Process Automation**

Clemens-Holzmeister-Str. 4 1109 Wien Österreich Tel: +43 1 60109 3960 Fax: +43 1 60109 8309 Mail: instr.at@at.abb.com

www.abb.com/flow

#### Hinweis

Technische Änderungen sowie Inhaltsänderungen dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. Bei Bestellungen gelten die vereinbarten detaillierten Angaben. ABB übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Themen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung des Inhaltes, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch ABB verboten.

Copyright© 2015 ABB Alle Rechte vorbehalten

3KXF800000R4203

