

Produkthandbuch | 29.10.2024

Busch-Wächter® PRO BW-A4.1-xxx Busch-Wächter® 280° f@h

Bewegungsmelder für ABB-free@home®



1 Hinweise zum Handbuch			4		
2	Siche	erheit	5		
	2.1	Verwendete Hinweise und Symbole	5		
	2.2	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6		
	2.3	Bestimmungswidriger Gebrauch	6		
	2.4	Zielgruppe / Qualifikation des Personals	7		
		2.4.1 Bedienung	7		
		2.4.2 Installation, Inbetriebnahme und Wartung	7		
	2.5	Sicherheitshinweise	7		
3	Hinw	eise zum Umweltschutz	8		
	3.1	Umwelt	8		
4	Aufba	au und Funktion	9		
	4.1	Lieferumfang	9		
	4.2	Typenübersicht	10		
	4.3	Geräteübersicht			
-	T				
5	Tech				
	5.1				
	5.2	Erfassungsbereich			
6	Ansc	hluss, Einbau / Montage	14		
	6.1	Planungshinweise	14		
	6.2	Sicherheitshinweise	14		
	6.3	Anschlussbilder	15		
	6.4	Montage	16		
	6.5	Montageart	20		
	6.6	Montageort	22		
	6.7	Ändern der Reichweite			
7	Inbet	riebnahme	23		
•	7 1	Reduzierung des Erfassungsbereichs	23		
	72	Ändern des seitlichen Erfassungsbereichs	23		
	7.3	Anpassung an Hanglage			
0	E. L		05		
8		naung in ABB-free@nome			
	0.1	Berechugungen			
	8.2				
	0.0	8.2.1 Gerat hinzufugen			
	<u></u> შ.პ	Einsteinnoglichkeiten pro Kanal			
		 ö.ö. I UDERSICHT Parameter des Kanals 8.3.2 Übersicht Parameter des Helligkeitesensore 			
		8.3.3 Übersicht Parameter des Temperatursensors			
		8.3.4 Übersicht Parameter des Aktors			
		8.3.5 Parametereinstellungen Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach			

Inhaltsverzeichnis

			8.3.5.1	Parametereinstellungen Sensor	
			8.3.5.2	Parametereinstellungen Aktor	
			8.3.5.3	Einstellungen	
	8.4 Verknüpfungen				43
	8.4.1 Sensor und Aktor verknüpfen			Aktor verknüpfen	
		8.4.2	Sensor mit e	inem weiteren Aktor verknüpfen	
		8.4.3	Maximale An	zahl von Verknüpfungen	
9	Bedie	nung			47
	9.1 LED-Statusanzeige				47
	9.2	Bedienfunktionen im Einzelnen			
	9.3	Automatisierung/Timer			51
		9.3.1	Automatisier	ung/Timereinstellungen	
	9.4	Allgemei	ne Einstellung	gen	54
	9.5	Einstellungen / Wartung			55
	9.6	RESET (Gerät zurücks	setzen)	56
10	Updat	e			57
11	Wartu	ng			
	11.1	Reinigun	g		57
12	Notize	en			58
13	Index				

1 Hinweise zum Handbuch

Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise. So vermeiden Sie Personen- und Sachschäden und gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebensdauer des Geräts.

Bewahren Sie das Handbuch sorgfältig auf.

Falls Sie das Gerät weitergeben, geben Sie auch dieses Handbuch mit.

Für Schäden durch Nichtbeachtung des Handbuchs übernimmt ABB keine Haftung.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder Fragen zum Gerät haben, wenden Sie sich an ABB oder besuchen Sie uns im Internet unter:

https://abb.com/freeathome

2 Sicherheit

Das Gerät ist nach den derzeit gültigen Regeln der Technik gebaut und betriebssicher. Es wurde geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Dennoch gibt es Restgefahren. Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise, um Gefahren zu vermeiden.

Für Schäden durch Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen übernimmt ABB keine Haftung.

2.1 Verwendete Hinweise und Symbole

Die folgenden Hinweise weisen Sie auf besondere Gefahren im Umgang mit dem Gerät hin oder geben nützliche Hinweise:



Gefahr

Lebensgefahr / Schwere gesundheitliche Schäden

Das jeweilige Warnsymbol in Verbindung mit dem Signalwort "Gefahr" kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr, die zum Tod oder zu schweren (irreversiblen) Verletzungen führt.



Warnung

Schwere gesundheitliche Schäden

 Das jeweilige Warnsymbol in Verbindung mit dem Signalwort "Warnung" kennzeichnet eine drohende Gefahr, die zum Tod oder zu schweren (irreversiblen) Verletzungen führen kann.

Vorsicht

Gesundheitliche Schäden

 Das jeweilige Warnsymbol in Verbindung mit dem Signalwort "Vorsicht" kennzeichnet eine Gefahr, die zu leichten (reversiblen) Verletzungen führen kann.



Achtung

Sachschäden

 Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort "Achtung" kennzeichnet eine Situation, die zu Schäden am Produkt selbst oder an Gegenständen in seiner Umgebung führen kann.

_ (С)	

Hinweis

Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort "Hinweis" kennzeichnet nützliche Tipps und Empfehlungen für den effizienten Umgang mit dem Produkt.



Dieses Symbol warnt vor elektrischer Spannung.

2.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Busch-Wächter[®] sind Passiv Infrarot Bewegungsmelder. Sie verwenden Telegramme über ein Zeitglied, wenn sich Wärmequellen im Erfassungsbereich bewegen.

Das Gerät ist für Folgendes bestimmt:

- Betrieb gemäß der aufgeführten technischen Daten
- Installation an Gebäudewänden
- Nutzung mit den am Gerät vorhandenen Anschlussmöglichkeiten

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung aller Angaben dieses Handbuchs.

2.3 Bestimmungswidriger Gebrauch

Jede Verwendung, die nicht in Kapitel 2.2 "Bestimmungsgemäßer Gebrauch" auf Seite 6 genannt wird, gilt als bestimmungswidrig und kann zu Personen- und Sachschäden führen.

ABB haftet nicht für Schäden, die durch bestimmungswidrige Verwendung des Geräts entstehen. Das Risiko hierfür trägt allein der Benutzer oder Betreiber.

Das Gerät ist nicht für Folgendes bestimmt:

- Eigenmächtige bauliche Veränderungen
- Reparaturen
- Einsatz mit einem zusätzlichen Busankoppler
- Ersatz für eine Alarmanlage.

2.4 Zielgruppe / Qualifikation des Personals

2.4.1 Bedienung

Für die Bedienung des Geräts ist keine spezielle Qualifikation erforderlich.

2.4.2 Installation, Inbetriebnahme und Wartung

Die Installation, Inbetriebnahme und Wartung des Geräts darf nur durch dafür ausgebildete Elektrofachkräfte mit entsprechender Qualifikation erfolgen.

Die Elektrofachkraft muss das Handbuch gelesen und verstanden haben und den Anweisungen folgen.

Die Elektrofachkraft muss die in ihrem Land geltenden nationalen Vorschriften bezüglich Installation, Funktionsprüfung, Reparatur und Wartung von elektrischen Produkten beachten.

Die Elektrofachkraft muss die "Fünf Sicherheitsregeln" (DIN VDE 0105, EN 50110) kennen und korrekt anwenden:

- 1. Freischalten
- 2. Gegen Wiedereinschalten sichern
- 3. Spannungsfreiheit feststellen
- 4. Erden und Kurzschließen
- 5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

2.5 Sicherheitshinweise



Gefahr – Elektrische Spannung !

Elektrische Spannung! Lebensgefahr und Brandgefahr durch elektrische Spannung in Höhe von 100 ... 240 V.

Bei direktem oder indirektem Kontakt mit spannungsführenden Teilen kommt es zu einer gefährlichen Körperdurchströmung. Elektrischer Schock, Verbrennungen oder der Tod können die Folge sein.

- Arbeiten am 100 ... 240 V-Netz dürfen nur durch Elektrofachpersonal ausgeführt werden.
- Schalten Sie vor der Montage oder Demontage die Netzspannung frei.
- Verwenden Sie das Gerät nie mit beschädigten Anschlusskabeln.
- Öffnen Sie keine fest verschraubten Abdeckungen am Gehäuse des Geräts.
- Verwenden Sie das Gerät nur, wenn es sich in technisch einwandfreiem Zustand befindet.
- Nehmen Sie keine Änderungen oder Reparaturen am Gerät, an seinen Bestandteilen und am Zubehör vor.



Achtung ! - Geräteschaden durch äußere Einflüsse !

Feuchtigkeit und eine Verschmutzung des Geräts können zur Zerstörung des Geräts führen.

Schützen Sie das Gerät bei Transport, Lagerung und im Betrieb vor Feuchtigkeit, Schmutz und Beschädigungen.

3 Hinweise zum Umweltschutz

3.1 Umwelt



Denken Sie an den Schutz der Umwelt !

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht zum Hausabfall gegeben werden.

Das Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wiederverwendet werden können. Geben Sie das Gerät deshalb an einer entsprechenden Annahmestelle ab.

Alle Verpackungsmaterialien und Geräte sind mit Kennzeichnungen und Prüfsiegeln für die sach- und fachgerechte Entsorgung ausgestattet. Entsorgen Sie Verpackungsmaterial und Elektrogeräte bzw. deren Komponenten immer über die hierzu autorisierten Sammelstellen oder Entsorgungsbetriebe.

Die Produkte entsprechen den gesetzlichen Anforderungen, insbesondere dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz und der REACH-Verordnung.

(EU-Richtlinie 2012/19/EU WEEE und 2011/65/EU RoHS und 2009/125 Ecodesign)

(EU-REACH-Verordnung und Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr.1907/2006)

4 Aufbau und Funktion

Die Busch-Wächter[®] sind Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder. Sie verwenden Telegramme über ein Zeitglied, wenn sich Wärmequellen im Erfassungsbereich bewegen.

Der Busch-Wächter[®] 280° f@h ist ein Bewegungsmelder mit einem 280° Erfassungsbereich. Er eignet sich für den Einsatz in Eigenheimen und ist für die Wand- und Deckenmontage geeignet. Auch eine Montage auf ISO-Schalterdosen (68 mm) ist möglich. Das Gerät ist für größere Grundstücke und freistehende Häuser geeignet.

Der Bewegungsmelder Busch-Wächter[®] 280° f@h sendet in Abhängigkeit von einer erkannten Wärmebewegung ein entsprechendes Bustelegramm an einen oder mehrere ABB-free@home[®] Aktoren. Zusätzlich können Bustelegramme bei Über- oder Unterschreiten eines bestimmten Helligkeits- oder Temperaturschwellwertes gesendet werden. Auch die Messwerte der Außentemperatur und Umgebungshelligkeit können ausgewertet werden.

Es ist ein System Access Point notwendig, um das Gerät in die ABB-free@home[®] Konfiguration einzubinden. Die Fernbedienung und Parametrierung erfolgt entweder über die ABB-free@home[®] Next App in der jeweils aktuellsten Version oder die Weboberfläche des System Access Point.

Der integrierte Busankoppler ermöglicht den Anschluss an die free@home Bus-Linie.

Die Busch-Wächter[®] sind keine Einbruch- oder Überfallmelder und dienen nicht als Ersatz für eine Alarmanlage.

Die folgende Auflistung gibt eine Übersicht über die wichtigsten Funktionen:

- Boden- und Rückfeldüberwachung
- Helligkeitsunabhängiger Modus für Gehtest
- Automatische Störunterdrückung
- Automatische Blendsicherheit
- Automatische Reichweitenstabilisierung (Sommer/Winterbetrieb)

4.1 Lieferumfang

Der Lieferumfang enthält den Bewegungsmelder inklusive Sockel.

Wahlweise ist ein "eckiges Design" über Busch-Wächter[®] Rahmen 6851/DR-xxx verfügbar (nicht im Lieferumfang enthalten).

Zur Eckmontage steht der Eckadapter 6851-EA/xxx zur Verfügung (nicht im Lieferumfang enthalten).



Hinweis

Weitere Informationen zum optionalen Zubehör entnehmen Sie dem elektronischen Katalog (<u>https://busch-jaeger-catalogue.com</u>).

4.2 Typenübersicht

Artikelnummer	Farbe
BW-A4.1x-131	braun, RAL 8017
BW-A4.1x-133	alusilber, RAL 9006
BW-A4.1x-134	studioweiß, RAL 9016
BW-A4.1x-135	anthrazit, RAL 7016
BW-A4.1x-136	Edelstahl

Tab.1: Farbvarianten

4.3 Geräteübersicht



Abb. 1: Geräteübersicht

- [1] LED
- [2] Linse
- [3] Wahlschalter Reset
- [4] Wahlschalter (ohne Funktion)
- [5] Aussparung zur Demontagesicherung

5 Technische Daten

Bezeichnung		Wert
Stromversorgung		24 V DC (erfolgt über Buslinie)
Busteilnehmer		1 (12 mA)
	WAGO-Anschlussklemme	0,4 0,8 mm
Busanschluss	Leitungstyp	J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8 mm
	Abisolierlänge	11 mm
Frontlinse		280°
Erfassung horizontal		280°
Dämmerungssensor		1 998 Lux
Helligkeitssensor		1 99942 Lux
Temperatursensor		-25 °C +55 °C
Maximale Reichweite (bei einer Montage in 2,5	m Höhe)	16 m im Radius
Anzahl der PIR (einzeln abschaltbar)		280° > 3 PIR + 1 PIR (unten)
Montagehöhe		2,5 m empfohlen
Schutzart		IP55
Betriebstemperatur		-25 °C +55 °C

Tab.2: Technische Daten

5.1 Maßbilder





Abb. 2: Abmessungen





Abb. 3: Abmessungen mit Designrahmen (optional)



Hinweis Alle Maßangaben in mm.

5.2 Erfassungsbereich



- ErfassungsbereichDer Erfassungsbereich liegt bei 280°.
- Die maximale Reichweite beträgt 16 m im Radius.
- Zusätzlich hat der Bewegungsmelder eine Rückfeldüberwachung von einem Meter.

Wandmontage

• Bei einer Wandmontage in einer Höhe von maximal 2,5 m bietet der Bewegungsmelder eine optimale Überwachung.



Hinweis

Zur Eckmontage steht der Eckadapter 6851/EA-xxx zur Verfügung (nicht im Lieferumfang enthalten).

6 Anschluss, Einbau / Montage

6.1 Planungshinweise





Planungs- und Anwendungshinweise für das System können dem Systemhandbuch für ABB-free@home[®] entnommen werden. Dieses kann über <u>www.abb.de/freeathome</u> heruntergeladen werden.

6.2 Sicherheitshinweise



Gefahr – Stromschlag durch Kurzschluss !

Lebensgefahr durch elektrische Spannung in Höhe von 100 ... 240 V bei Kurzschluss auf der Kleinspannungsleitung.

- Kleinspannungs- und 100 ... 240 V-Leitungen d
 ürfen nicht gemeinsam in einer UP-Dose verlegt werden!
- Verwenden Sie bei Unterschreiten des Mindestabstandes z. B.
 Elektronikdosen und Isolierschläuche.
- Achten Sie auf korrekte Polarität.
- Beachten Sie die einschlägigen Normen.



Gefahr – Elektrische Spannung !

Installieren Sie die Geräte nur, wenn Sie über die notwendigen elektrotechnischen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen.

- Durch unsachgemäße Installation gefährden Sie Ihr eigenes Leben und das der Nutzer der elektrischen Anlage.
- Durch unsachgemäße Installation können schwere Sachschäden, z. B. Brand, entstehen.

Notwendige Fachkenntnisse und Bedingungen für die Installation sind mindestens:

- Wenden Sie die "Fünf Sicherheitsregeln" an (DIN VDE 0105, EN 50110):
 - 1. Freischalten
 - 2. Gegen Wiedereinschalten sichern
 - 3. Spannungsfreiheit feststellen
 - 4. Erden und Kurzschließen
 - 5. Benachbarte, unter elektrischer Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.
- Verwenden Sie die geeignete persönliche Schutzausrüstung.
- Verwenden Sie nur geeignete Werkzeuge und Messgeräte.
- Pr
 üfen Sie die Art des Spannungsversorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System), um die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzma
 ßnahmen etc.) sicherzustellen.
- Achten Sie auf korrekte Polarität.

6.3 Anschlussbilder



Abb. 5: Standardanschluss

Klemmenbelegung

- + Rot
- Schwarz



Die Abisolierlänge beträgt 11 mm.



Achtung!

Schutz der abisolierten Enden – Die Aderendhülsen an den Geräteleitungen nicht entfernen.



Gefahr – Stromschlag durch Kurzschluss !

Lebensgefahr durch elektrische Spannung in Höhe von 100 ... 240 V bei Kurzschluss auf der Kleinspannungsleitung.

- Kleinspannungs- und 100 … 240 V-Leitungen d
 ürfen nicht gemeinsam in einer UP-Dose verlegt werden!
- Verwenden Sie bei Unterschreiten des Mindestabstandes z. B. Elektronikdosen und Isolierschläuche.
- Achten Sie auf korrekte Polarität.
- Beachten Sie die einschlägigen Normen.

6.4 Montage



Achtung ! – Geräteschaden durch die Verwendung harter Gegenstände!

Die Kunststoffteile des Geräts sind empfindlich.

- Verwenden Sie auf keinen Fall einen Schraubendreher oder ähnlichen harten Gegenstand zum Abhebeln.



Achtung! – Geräteschaden

Die Linse des Gerätes ist empfindlich und kann beschädigt werden.Drücken Sie nicht auf die Linse des Gerätes.

Montage des Gerätes

1. Falls Ober- und Unterteil bereits verrastet sind, drücken Sie die Aussparung zur Demontage (X) mit einem Schraubendreher ein.



Abb. 7: Aussparung zur Demontage eindrücken

2. Drehen Sie das Oberteil gegen den Uhrzeigersinn.



Abb. 8: Oberteil gegen den Uhrzeigersinn drehen

3. Nehmen Sie das Oberteil vorsichtig ab.

- 4. Montieren Sie den Sockel.
 - Die Anschraubmöglichkeiten [A] des Sockels sind mit evtl. vorhandenen Bohrungen alter Busch-Wächter[®] kompatibel.
 - Verwenden Sie für die Montage des Sockels keine Senkkopfschrauben.
 - Verwenden Sie Schrauben mit einem Kopfdurchmesser von 6,5 ... 8,5 mm.



Abb. 9: Anschraubmöglichkeiten Sockel

- 5. Schließen Sie das Gerät elektrisch an.
 - Achten Sie auf korrekte Verdrahtung (siehe Kapitel 6.3 "Anschlussbilder" auf Seite 15).
 - Achten Sie auf sicheren Sitz der abisolierten Aderenden in den Klemmen.



Abb. 10: Position Verbindungsklemmen am Sockel

 Achten Sie während der Verdrahtung darauf, den Entlüftungsschlauch [A] an der Rückseite des Oberteils nicht zu beschädigen.



Abb. 11: Entlüftungsschlauch [A] am Oberteil

6. Rasten Sie das Geräteoberteil auf den Sockel auf.



Abb. 12: Gerätefront auf Sockel aufrasten

7. Setzen Sie das Oberteil so auf, dass die Markierungen übereinanderliegen.



Abb. 13: Markierungen ausrichten

8. Drehen Sie das Oberteil im Uhrzeigersinn bis es mit einem hörbaren Klacken verrastet.

Montage des Designrahmens (optional)



Hinweis

Der Busch-Wächter[®] 6851/DR-xxx Designrahmen ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann separat bestellt werden.



Hinweis

Der Busch-Wächter[®] 6851/DR-xxx Designrahmen ist für die Wand- und Deckenmontage geeignet, nicht jedoch für Eckmontage.







Abb. 14: Montage des Designrahmens (optional)



Abb. 15: Designrahmen Detailansicht

Montage des Eckadapters (optional)

Abb. 16: Montage des Eckadapters (optional)



Hinweis

Zur Eckmontage steht der Eckadapter 6851/EA-xxx zur Verfügung (nicht im Lieferumfang enthalten).

6.5 Montageart

Für den Bewegungsmelder gibt es verschiedene Montagearten. Die Befestigungsbohrung ist kompatibel mit allen bisherigen Modellen. Die möglichen Montagearten werden nachfolgend beschrieben.

Wandmontage



Abb. 17: Wandmontage an freistehendem Einfamilienhaus



Abb. 18: Wandmontage an freistehendem Einfamilienhaus mit eingeschränktem Erfassungsbereich

Wandmontage in Hanglage

Die Wandmontage in Hanglage ist zum Beispiel bei einem Gebäude auf einem Hügel oder mit Gefälle empfehlenswert. So kann der Erfassungsbereich optimal genutzt werden.



Abb. 19: Wandmontage in Hanglage

Deckenmontage



Abb. 20: Deckenmontage, Beispiel Vordach

Eckmontage

Die Eckmontage an Gebäudeecken ermöglicht die Überwachung von zwei Hausseiten.



Abb. 21: Eckmontage an Gebäudeecken



Hinweis

Zur Eckmontage steht der Eckadapter 6851/EA-xxx zur Verfügung (nicht im Lieferumfang enthalten).

6.6 Montageort

- Keine Deckenmontage bei engen Räumen empfohlen.
- Die empfohlene Montagehöhe des Gerätes beträgt 2,5 m.
- Der Abstand des Bewegungsmelders zu Licht und Wärmequellen sollte mindestens 1,5 m betragen.
- Die ideale Montageposition des Bewegungsmelders ist eine leicht zur Gehrichtung versetzte Anordnung.



Abb. 22: Montageposition

6.7 Ändern der Reichweite

Die Reichweite ändern Sie wie folgt:

1. Verändern Sie die Reichweite durch Heben oder Senken des Gerätekopfes (mindestens 6 Meter).



Abb. 23: Reichweite

7 Inbetriebnahme

7.1 Reduzierung des Erfassungsbereichs

Die Reduzierung des Erfassungsbereichs kann sowohl durch gezieltes Aufkleben der mitgelieferten Folie als auch über die App erfolgen.

Der Erfassungsbereich des Busch-Wächter[®] beträgt 280°. Auf Grund örtlicher Besonderheiten kann der Erfassungsbereich eingeschränkt werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- 1. Schneiden Sie die beiliegende Abklebefolie auf die gewünschte Länge ab.
- 2. Kleben Sie die gekürzte Abklebefolie von vorne vor die Linse Ihres Busch-Wächter[®] auf den Bereich, bei dem die Erfassung ausgeblendet werden soll.



Abb. 24: Erfassungsbereich abkleben



Hinweis

Die Bodenlinse kann ebenfalls, wie oben beschrieben, mit den beiliegenden Folien abgeklebt werden.

7.2 Ändern des seitlichen Erfassungsbereichs

Den seitlichen Erfassungsbereich ändern Sie wie folgt:

1. Ändern Sie den seitlichen Erfassungsbereich durch Drehen des Gerätekopfes.



Abb. 25: Seitlicher Erfassungsbereich

7.3 Anpassung an Hanglage

Um den Erfassungsbereich an die Hanglage anzupassen gehen Sie wie folgt vor:

1. Ändern Sie die Ebene des Erfassungsbereichs durch Verdrehen des Geräteoberteils auf dem Sockel.



Abb. 26: Erfassungsbereich an Hanglage anpassen

8 Einbindung in ABB-free@home[®]



Hinweis

Allgemeine Informationen zu Inbetriebnahme und Parametrierung befinden sich im ABB-free@home[®] Systemhandbuch.

Es wird davon ausgegangen, dass grundlegende Schritte der Inbetriebnahme des Gesamtsystems bereits erfolgt sind. Kenntnisse über die Grundfunktionen der Inbetriebnahme-Software des System Access Point werden vorausgesetzt.

Die Inbetriebnahme des Geräts erfolgt über die webbasierte Oberfläche des System Access Point oder der ABB-free@home[®] Next App. Der System Access Point stellt die Verbindung zwischen den ABB-free@home[®] Teilnehmern und dem Smartphone, Tablet oder PC her. Über den System Access Point werden die Teilnehmer während der Inbetriebnahme identifiziert und programmiert.

Geräte, die physikalisch am free@home Bus angeschlossen sind, melden sich automatisch am System Access Point an. Sie übermitteln Informationen über ihren Typ und unterstützte Funktionen (siehe Kapitel 4 "Aufbau und Funktion" auf Seite 9).

Bei Erstinbetriebnahme werden alle Geräte mit universellen Namen versehen (z. B. "Sensor/Schaltaktor 1/1-fach"). Der Installateur kann diese Namen im Rahmen der Inbetriebnahme in anlagenspezifische Namen ändern (im Falle eines Aktors z. B. "Deckenlicht Wohnzimmer").

Die Geräte müssen zur Ausführung zusätzlicher Funktionen parametriert werden.

8.1 Berechtigungen

Um während der Inbetriebnahme Einstellungen am System vornehmen zu können, ist die Anmeldung als Installateur notwendig.



Hinweis

Ausführliche Informationen zur Benutzerverwaltung befinden sich im ABB-free@home[®] Systemhandbuch.

(С)	

Hinweis

Die in diesem Handbuch beschriebenen Einstellmöglichkeiten und Darstellungen gehen von einer Anmeldung als Installateur in der webbasierten Benutzeroberfläche des System Access Points aus.

Alternativ kann auch die ABB-free@home® Next App benutzt werden.

8.2 Gerätezuordnung und Kanalfestlegung

Die in das System eingebundenen Geräte müssen identifiziert werden, d. h. sie werden ihrer Funktion entsprechend einem Raum zugeordnet und erhalten einen Namen.

Die Zuordnung erfolgt über die webbasierte Bedienoberfläche des System Access Point oder die ABB-free@home[®] Next App.

8.2.1 Gerät hinzufügen



Geräte, Szenen & Gruppen

Konfigurieren, platzieren und verknüpfen Sie Ihre Geräte

Abb. 27: Geräte, Szenen & Gruppen

- 1. Wählen Sie über das Hauptmenü oder das Seitenmenü in der Benutzeroberfläche des System Access Point "Geräte, Szenen & Gruppen" aus.
 - Der "Gebäudeplan" öffnet sich.



Abb. 28: Gebäudeplan und Komponentenliste öffnen (Beispielabbildung)

- 2. Tippen Sie auf das runde Plus-Symbol [1] unten rechts.
 - Das Menü "Komponente wählen" öffnet sich.

- 3. Tippen Sie auf die gewünschte Eigenschaft in der Liste der Komponenten.
 - Das Menü mit den dazu verfügbaren Geräten, Funktionen und Aktoren öffnet sich.



Abb. 29: Gerät aus Menüleiste ziehen (Beispielabbildung)

- 4. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus und ziehen Sie es per Drag & Drop auf den Gebäudeplan.
 - Wenn Sie ein neues Gerät per Drag and Drop in einen Raum ziehen, öffnet sich ein Popup-Fenster, in dem alle Geräte aufgelistet werden, die sich im System befinden und noch keinem Raum zugeordnet wurden. Die Geräte passen jeweils zur gewählten Anwendung (z. B. alle Jalousieaktoren, wenn die Jalousieanwendung gewählt wurde).

		×
Gerät im Grundriss verorten		
Kanal wahlen		
		(i)
8		\bigcirc
#ABB230FF2C51 (MBC)		Kanal wählen
(D) #ABB24CFF2C51 (RTL)	>	Die Art und Weise wie Sie einen Kanal identifizieren können hängt vom Gerät ab.
#ABB230FF2C51 (MBC)	>	Bei den meisten Sensoren können Sie den Kanal durch einen einfachen Schaltvorgang am Gerät in der Liste auswählen. Aktoren können Sie aus der Liste auswählen, und den Aktor testweise über die App schalten.
Identifizierung		Alternativ können Sie auch die auf das Geröt gedruckte Seriennummer verwenden, um das Geröt in der Liate zu finden.

Abb. 30: Popup-Fenster mit passenden Geräten (Beispielabbildung)

5. Wählen Sie den entsprechenden Kanal aus.



Hinweis für die Bedienung über ein Handy

Der Gebäudeplan steht für Handys in der ABB-free@home[®] Next App nicht zur Verfügung.

Verwenden Sie hier für die Verortung des Gerätes die Listenansicht der Gerätekonfiguration, siehe "Geräteübersicht öffnen" auf Seite 31.

Identifizierung

Das Gerät kann über die Seriennummer oder durch Schalten identifiziert werden.

Identifizierung über Seriennummer



Abb. 31: Identifizierung über Seriennummer

 Vergleichen Sie die Seriennummer und die Kurz-ID des Ident-Labels, das auf dem Geräteplan aufgeklebt ist, mit den Nummern und IDs in der Liste. Identifizieren Sie so das gesuchte Gerät und ggf. den gesuchten Kanal.

Identifizierung durch Schalten

Wenn mehrere Geräte in der Geräteliste aufgeführt werden, können Sie diese durch Schalten des realen Geräts identifizieren.



Abb. 32: Identifizierung durch Schalten (Beispielabbildung)

- 1. Öffnen Sie die Geräteliste.
- Betätigen Sie die Schaltfläche "Identifizierung" [1] und schalten Sie anschließend das reale Gerät.

Alternativ betätigen Sie nur die Schaltfläche [2] in der Weboberfläche.

- Der angeschlossene Verbraucher wird geschaltet.
- Das Gerät wird daraufhin automatisch in der Geräteliste ausgewählt.

Namen festlegen

- 1. Geben Sie in das Textfeld [3] einen Namen ein, unter dem die Anwendung später angezeigt werden soll, z. B. "Bewegungsmelder".
- 2. Tippen Sie auf die Schaltfläche "Speichern", um die Änderungen zu übernehmen.
 - Die Eingabe wird übernommen.



Hinweis

Über die webbasierte Bedienoberfläche des System Access Point können die Geräteeinstellungen angepasst werden.

Bei vorprogrammierten Geräten (Bewegungsmelder/Schaltaktoreinheit) können die Voreinstellungen geändert werden. Die Kanalauswahl kann somit beeinflusst werden.

Diese Einstellungen können aber teilweise nur mittels eines Installateurzugangs (siehe Onlinehilfe des System Access Point) vorgenommen werden.

8.3 Einstellmöglichkeiten pro Kanal

Für jeden Kanal können allgemeine Einstellungen und spezielle Parametereinstellungen vorgenommen werden.

Die Einstellungen erfolgen über die webbasierte Bedienoberfläche des System Access Point.



Gerät wählen

Abb. 33: Gerät wählen (Beispielabbildung)

- 1. Wählen Sie das Gerätesymbol [1] im Grundriss der Arbeitsansicht.
 - Es werden alle Einstellmöglichkeiten für den jeweiligen Kanal in der Listenansicht [2] angezeigt. Bei Wippen (Sensoren) muss die entsprechende Wippe gewählt werden.

Geräteübersicht öffnen

ſ				
1	1		٦.	
	L			

Geräte, Szenen & Gruppen

Konfigurieren, platzieren und verknüpfen Sie Ihre Geräte

Abb. 34: Geräte, Szenen & Gruppen

- 1. Wählen Sie über das Hauptmenü oder das Seitenmenü in der Benutzeroberfläche des System Access Point "Geräte, Szenen & Gruppen" aus.
 - Der "Gebäudeplan" öffnet sich.



Abb. 35: Geräteübersicht öffnen (Beispielabbildung)

2. Schaltfläche "Funktionen" [1] auswählen.

- Die Geräteübersicht wird geöffnet.
- Hier können Sie alle Geräte einsehen, die sich in Ihrem ABB-free@home[®] System befinden. Die Übersichtsseite zeigt Informationen zum Gerätenamen und der Position des jeweiligen Geräts.

<	Geräte, Szenen & Gruppen	Grundriss	Funktionen
ŝ	₽ Suche		V
5			19
_	\sim \bigtriangledown Bewegungsmelder		1
	∼ 🗏 Jalousien		11
٢	✓ ĝi∈ Licht		10
~	V B Media Player		1
(<u>A</u>)	✓ ■ Panel		2
-	√		33
	✓ ■ SysAP		3
	∨ ∦° Temperaturregelung		12



- 3. Tippen Sie auf eine Gerätekategorie.
 - Die Liste der verfügbaren Geräte wird aufgeklappt.
- 4. Tippen Sie auf das Gerät, dessen Informationen Sie bearbeiten möchten.
 - Die Informationen zum jeweiligen Gerät werden rechts im Gerätemenü angezeigt.

8.3.1 Übersicht Parameter des Kanals

Der Bewegungsmelder verfügt insgesamt über 4 Kanäle. Die Kanäle können jeweils mit verschiedenen Aktoren verknüpft werden. Jeder Kanal ist eigenständig nutzbar sowie parametrierbar. Pro Kanal können jeweils unterschiedliche Empfindlichkeiten, Reichweiten und Schaltschwellen parametriert werden. Zusätzlich kann die Bewegungserkennung für jeden Kanal einzeln manuell gesperrt werden.

Die Kanalauswahl kann über das Menü "Einstellungen /Wartung" vorgenommen werden (siehe Kapitel 9.5 "Einstellungen / Wartung" auf Seite 55).

Kanalname

Hier kann dem Kanal ein individueller Name zugewiesen werden.

Bewegungserkennung sperren		
Ja	Mit dieser Funktion kann die Bewegungserkennung des Bewegungsmelders gesperrt.	
Nein	Die Bewegungserkennung ist aktiviert.	

Funktion

Dieser Parameter zeigt die aktuelle Funktion des Aktors an.

Einschalten

Es können verschiedene Einstellungen vorausgewählt werden. Unterschreitet die Umgebungshelligkeit das gewählte Kriterium, so führt eine Bewegungserfassung zum Einschalten der angeschlossenen Leuchte.

immer	 Unabhängig von der Helligkeit
bei Dämmerung	 15 lx (Werkseinstellung) Übernahme aktueller Schwellwert Passt das Einschalten an die aktuell gemessene Helligkeit an
bei Dunkelheit	- Funktion ähnlich Mondsymbol auf dem Wahlschalter, entspricht 0,5 Lux
Nie	 Das Einschalten kann nur über einen Taster oder über App ausgelöst werden.

Schwellwert		
0,5 lx <u>15 lx</u> 100000 lx	Der Parameter dient zur Festlegung des Helligkeitsschwellwertes für das Einschalten in Lux für den Parameter "…bei Dämmerung".	

8.3.2 Übersicht Parameter des Helligkeitssensors

Kanalname

Hier kann dem Kanal ein individueller Name zugewiesen werden.

Funktion

Dieser Parameter zeigt die aktuelle Funktion des Aktors an.

Alarm Ausschaltverzögerung	
11 Sek <u>10 Min.</u>	Die eingestellte Zeit definiert, wie lange die Helligkeit unter dem
1 Std	Schwellwert liegen muss, bevor der Helligkeitsalarm aufgehoben wird.

Alarm Einschaltverzögerung	
11 Sek <u>10 Min.</u>	Die eingestellte Zeit definiert, wie lange die Helligkeit über dem
1 Std	Schwellwert liegen muss, bevor der Helligkeitsalarm ausgelöst wird.

Helligkeitsschwellwert [Lux]	
100 lx <u>20000 lx</u> 150000 lx	Einstellung ab welchem Lux-Wert der Helligkeitsalarm aktiviert wird.

Hysterese [Lux]	
1000 lx <u>5000 lx</u>	Mit dem Parameter wird die Hysterese für den Helligkeitsschwellwert
99900 lx	eingestellt.

8.3.3 Übersicht Parameter des Temperatursensors

Kanalname

Hier kann dem Kanal ein individueller Name zugewiesen werden.

Funktion

Dieser Parameter zeigt die aktuelle Funktion des Aktors an.

Alarm Ausschaltverzögerung	
11 Sek <u>10 Min.</u> 1 Std	Die eingestellte Zeit definiert, wie lange die Helligkeit unter dem Schwellwert liegen muss, bevor der Helligkeitsalarm aufgehoben wird.

Alarm Einschaltverzögerung	
11 Sek <u>10 Min.</u> 1 Std	Die eingestellte Zeit definiert, wie lange die Helligkeit über dem Schwellwert liegen muss, bevor der Helligkeitsalarm ausgelöst wird.

Frostschutztemperatur [°C]	
0 °C	Dient zur Festlegung der Temperatur ab der der Frostschutz aktiv wird.

8.3.4 Übersicht Parameter des Aktors

Kanalname

Hier kann dem Kanal ein individueller Name zugewiesen werden.

Position

Über den Parameter wird die Position des Aktors im virtuellen Gebäudegrundriss festgelegt (Etagen und Räume).

Schaltfläche

Über die Schaltfläche kann der Aktor geschaltet werden.

Funktion

Dieser Parameter zeigt die aktuelle Funktion des Aktors an.

Symbol

Festlegung eines Symbols, mit dem der Parameter im Gebäudegrundriss angezeigt wird.

Ausschaltvorwarnung	
Ja	Vor dem finalen Abschalten des angeschlossenen Leuchtmittels blinkt dieses einige Male, um zu signalisieren, dass das Leuchtmittel bald abgeschaltet wird.
	Die Ausschaltvorwarnung ist nur bei Ablauf der Nachlaufzeit aktiv, nicht bei einem manuellen Ausschalten.
	Ablauf der Abschaltvorwarnung:
	1. Das Gerät ist eingeschaltet
	2. Das Gerät schaltet sich für 1 Sekunde aus
	3. Das Gerät schaltet sich für 9 Sekunden ein
	Der Vorgang wird zwei Mal wiederholt. Die 30 Sekunden werden auf die Nachlaufzeit addiert. Das bedeutet, dass sich das Gerät nach 30 Sekunden ausschaltet.
Nein	Die Ausschaltvorwarnung ist deaktiviert.

Betriebsart	
<u>Normalbetrieb</u>	Schaltdauer für einen Zeitraum von 10 Sekunden 30 Minuten.
Kurzzeitimpuls	Kurzzeitimpuls von 1 Sekunde zum Ansteuern von z.B. Türglocken, Treppenlichtzeitschaltern. Bei dauerhafter Bewegung wird der Kurzzeitimpuls alle 10 s wiederholt (1 s an, 9 s aus).

Betriebsart Permanentmodus

Dieser Parameter bezieht sich auf die Funktion "Permanentmodus".

Hier behält das Licht bewegungs-, helligkeits- und bedienungsunabhängig den aktuellen Zustand bei. Wenn die Funktion "Permanentmodus" in der App aktiviert ist, leuchtet die LED am BW dauerhaft rot.

Zeitbegrenzt	Der Permanentmodus ist für die unter "Nachlaufzeit Permanentmodus" eingestellte Zeit aktiv.
Dauerhaft	Der Permanentmodus ist dauerhaft aktiv.

Dynamische Zwangsabschaltung	
Ja	In Abhängigkeit von der eingestellten Nachlaufzeit, spätestens jedoch nach 90 Minuten, schaltet der Bewegungsmelder für ca. zwei Sekunden das Licht aus und ermittelt den aktuellen Umgebungshelligkeitswert. Danach erfolgt die Wiedereinschaltung in Abhängigkeit von erfasster Bewegung und der eingestellten Helligkeitsschaltschwelle.
Nein	Die dynamische Zwangsabschaltung ist deaktiviert.

Nachlaufzeit [Sek.]	
10 Sek <u>60 Sek.</u> 1800 Sek.	Zeitraum, den der Aktor nach der letzten Bewegungserkennung wartet, bis das Licht wieder ausgeschaltet wird.

Nachlaufzeit Permanentmodus [Min.]		
5 Min 600 Min.	Dieser Parameter bezieht sich auf die Funktion "Permanentmodus". Er ist nur verfügbar, der Parameter "Betriebsart Permanentmodus" auf "Zeitbegrenzt" parametriert ist. Der Permanentmodus ist für die unter "Nachlaufzeit Permanentmodus" eingestellte Zeit aktiv	
	engestente zeit aktiv.	

Vor-Ort-Bedienung sperren				
Ja Mit dieser Funktion kann die Bedienung über die Wahlschalter am Gerä deaktiviert werden. Eine Bedienung ist nur noch über die App möglich. Hinweis: Ein Master-Reset über den Wahlschalter ist ebenfalls NICHT möglich, wenn die Vor-Ort-Bedienung gesperrt wurde.				
<u>Nein</u>	Die Vor-Ort-Bedienung ist möglich.			

8.3.5 Parametereinstellungen Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach

Im Gerätemenü werden Informationen zum Gerätenamen, der Geräteposition im Gebäude und weitere Einstellungen abgebildet.



Abb. 37: Gerätemenü

Pos.	Beschreibung
[1]	Gerätename
[']	Über das Textfeld kann eine eigene Bezeichnung für das Gerät vergeben werden.
	Position
[2]	Durch Tippen auf den Eintrag können Sie dem Gerät eine Position in der von Ihnen definierten Gebäudestruktur zuweisen (z. B. Zuweisung zu einem Zimmer auf einer bestimmten Etage).
[0]	Sensoren
[3]	Hier gelangen Sie zu den Parametereinstellungen für den Sensor.
[4]	Aktor
[4]	Hier gelangen Sie zu den Parametereinstellungen für den Aktor.
	Andere Einstellungen
[5]	Hier gelangen Sie zu den Einstellungen für die Kanalauswahl, Berechtigungen und Wartung. Sie können ebenfalls die allgemeinen Geräteinformationen einsehen.

8.3.5.1 Parametereinstellungen Sensor

Gerätename Movement detector/switch actuator, 1-gang	
Position Ground floor > Kitchen	~
Ausgehende Paarungen	
š Ų : (i) Kitchen	
+ Kanal	
Konfiguration	
Konfigurieren	2
Funktion	
Bewegungsmelder	3
Parameter	
EINSCHALTEN	
immer	~ (4)

Abb. 38: Parametereinstellungen Sensor

Unter den Wippeneinstellungen können Sie Informationen zum Gerätenamen und zur Position des Geräts einsehen. Sie können darüber hinaus die nachfolgend beschriebenen Bereiche konfigurieren.

Pos.	Beschreibung		
[1]	 Verknüpfungen Unter "Verknüpfungen" können Sie Verknüpfungen erstellen und löschen. Sie können darüber hinaus sehen zu welchen Geräten eine Verknüpfung erstellt wurde. Es wird zwischen Verknüpfungen von Kanal und Szene unterschieden. Verknüpfungen sind notwendig, um Szenen auszulösen oder Aktorkanäle anzusteuern. Durch Tippen auf das Plus-Symbol vor Kanal oder Szene, öffnet sich eine Liste. Nehmen Sie in der Liste die gewünschte Verknüpfung durch Antippen des gewünschten Geräts vor. Durch Tippen auf das Mülltonnen-Symbol kann die Verknüpfung wieder aufgehoben werden 		
	Konfiguration Über die Schaltfläche Konfiguration können Sie den Bewegungsmelder konfigurieren. Die Konfigurationsmöglichkeiten sind abhängig vom ausgewählten Parameter [siehe Position 4].		
[0]	immer	Keine weitere Konfiguration nötig.	
[2]	Schwellwert	 Schwellwert (max. 400 Lux) Festlegung des Schwellwerts über das Plus- bzw. Minus- Symbol. Aktueller Wert 	
	bei Dunkelheit	Keine weitere Konfiguration nötig.	
[3]	 Funktion Für das Gerät steht nur die folgende Sensorfunktion zur Verfügung. Bewegungsmelder 		
	Parameter		
[4]	 Über das Dropdown-Menü legen Sie fest, unter welchen Helligkeitsverhältnissen das Gerät reagieren soll. Der eingestellte Helligkeitsschwellwert muss unterschritten werden. Bei Dunkelheit muss ein Wert von 3 Lux oder niedriger vorliegen, um bei erkannter Bewegung das verknüpfte Element anzusteuern. 		
	Einschalten immer Schwellwert bei Dunkelheit 		

Gerttenome (A)	
Position Ground floor > Kitchen	2
Kitchen]
Kitchen Drucktaster unten Kitchen Movement detector/switch actuator, 1-gang Kitchen	3
Ceitschaltprogramme	4
Berechtigungen >	5
unktion	6
iymbol zČČt ~	7
Varameter NACHLAUFZEIT [S] 0 - 60	(
VERHALTEN BEI STÖRUNGEN	8

8.3.5.2 Parametereinstellungen Aktor

Abb. 39: Parametereinstellungen Aktor

Unter den Aktoreinstellungen können Sie die nachfolgend beschriebenen Einstellungen konfigurieren.

Pos.	Beschreibung
[1]	Gerätename Über das Textfeld kann eine eigene Bezeichnung für das Gerät vergeben werden.
[2]	Position Durch Tippen auf das Dropdown-Menü können Sie dem Gerät eine Position in der von Ihnen definierten Gebäudestruktur zuweisen (Zuweisung zu einem Zimmer auf einer bestimmten Etage).
[3]	 Verknüpfungen Über diese Funktion können Sie sehen, zu welchen Elementen eine Verknüpfung erstellt wurde. Durch Tippen auf das Mülleimer-Symbol kann die Paarung wieder aufgehoben werden.
[4]	Zeitschaltprogramme In dieser Übersicht werden alle bisher erstellten Zeitschaltprogramme angezeigt. Die Zahl hinter einem Zeitschaltprogramme gibt an, wie häufig der Aktor in diesem Zeitprofil verwendet wird. Wählen Sie ein Zeitschaltprogramme aus um diesem den Aktor hinzuzufügen.
[5]	Berechtigungen Über den Menüpunkt "Berechtigungen" wird festgelegt, ob für die Umkonfiguration des Aktors ein Benutzer mit Installateursberechtigung erforderlich ist. Darüber hinaus können Sie Nutzern mit Leserechten, die Berechtigung erteilen, diesen Aktor trotzdem zu schalten.
[6]	Funktion Über den Menüpunkt "Funktion" wird die aktuelle Funktion des Aktors angezeigt. Sie können die Funktion ggf. ändern. Dazu muss unter Umständen vorher die Verknüpfung aufgelöst werden.
[7]	Symbol Über den Menüpunkt "Symbol", können Sie ein Symbol festlegen, mit dem der Aktor dargestellt wird.
[8]	Parameter Nachlaufzeit (s) Über den Schieberegler oder durch Eingabe in das Textfeld kann festgelegt werden, nach welcher Zeit der Aktor wieder ausschaltet, nachdem dieser zum Beispiel über einen Bewegungsmelder oder über die Funktion Treppenhauslicht eingeschaltet worden ist.

8.3.5.3 Einstellungen

rameter		
KANALAUSWAHL SENSOR		
Wippe		(
	_	1
recntigungen		
Bearbeiten	>	-(2
ormationen zum Gerät		1
Seriennummer ABB700CB1812		
Software-Version 2.1655		
Busspannung 28.98		-(;
Geröhe Neustarts 398		
Betriebsstunden 353 Tage		
artung		1
Neu starten		
Geral neu einlesen		
Zurücksetzen		

Abb. 40: Andere Einstellungen

Unter "Andere Einstellungen" können Sie die nachfolgend beschriebenen Einstellungen konfigurieren.

Pos.	Beschreibung
[1]	Parameter Kanalauswahl
[2]	Berechtigungen Über den Menüpunkt "Berechtigungen" wird festgelegt, ob für die Umkonfiguration des Sensor ein Benutzer mit Installateursberechtigung erforderlich ist. Darüber hinaus können Sie Nutzern mit Leserechten die Berechtigung erteilen, diesen Sensor trotzdem zu schalten.
[3]	Informationen zum Gerät Auflistung von Geräteinformationen (Seriennummer, Software-Version, etc.)
[4]	 Wartung Durch Antippen der entsprechenden Schaltflächen, können Sie das Gerät neu starten, neu einlesen oder zurücksetzen. Neu starten Gerät neu einlesen Zurücksetzen

8.4 Verknüpfungen

Sensoren und Aktoren können miteinander verknüpft werden. Somit können einfache Ein/Aus-Schaltungen oder Wechselschaltungen realisiert werden.

Sensoren und Aktoren können miteinander verknüpft werden. Somit können mit einem Sensor verschiedene Aktoren geschaltet werden.

Die Verknüpfung erfolgt über den Gebäudeplan in der Benutzeroberfläche des System Access Point.

Г	_	
н	п	11
н		
L		

Geräte, Szenen & Gruppen

Konfigurieren, platzieren und verknüpfen Sie Ihre Geräte

Abb. 41: Geräte, Szenen & Gruppen

Wählen Sie über das Hauptmenü oder das Seitenmenü in der Benutzeroberfläche des System Access Point "Geräte, Szenen & Gruppen" aus.

– Der "Gebäudeplan" öffnet sich.



Hinweis

Bei vorprogrammierten Geräten wird automatisch eine Verknüpfung zwischen Aktor und Sensor erstellt, da sie in einem Gerät vereint sind.

(С)	

Hinweis für die Bedienung über ein Handy

Der Gebäudeplan steht für Handys in der ABB-free@home[®] Next App nicht zur Verfügung.

Verwenden Sie hier für die Verortung des Gerätes die Listenansicht der Gerätekonfiguration, siehe "Geräteübersicht öffnen" auf Seite 31.



8.4.1 Sensor und Aktor verknüpfen

Abb. 42: Sensor und Aktor verknüpfen (Beispielabbildung)

- 1. Wählen Sie im Gebäudeplan den Sensor [1], der mit dem Aktor verknüpft werden soll.
- 2. Wählen Sie den Aktor [2], der durch den Sensor geschaltet werden soll.
- 3. Nehmen Sie gegebenenfalls Änderungen an der Parametrierung vor.
- 4. Tippen Sie auf "Speichern", um die Einstellungen zu übernehmen.
 - Eine blaue Verbindungslinie zeigt die Verknüpfung zwischen den beiden Geräten an.
 - Die Konfiguration wird automatisch an die betroffenen Geräte übertragen. Die Übertragung kann, abgängig von der Anzahl der Geräte, einige Sekunden dauern. Während der Übertragung wird ein Fortschrittsbalken angezeigt.
 - Über die Schaltfläche "Abwählen" kann die Auswahl aufgehoben werden.

8.4.2 Sensor mit einem weiteren Aktor verknüpfen

Geräte, Szenen & Gruppen Konfigurieren, platzieren und verknüpfen Sie Ihre Geräte

Abb. 43: Geräte, Szenen & Gruppen

Wählen Sie über das Hauptmenü oder das Seitenmenü in der Benutzeroberfläche des System Access Point "Geräte, Szenen & Gruppen" aus.



Abb. 44: Sensor mit einem weiteren Aktor verknüpfen (Beispielabbildung)

- 1. Wählen Sie im Gebäudeplan den Sensor [1], der mit dem Aktor verknüpft werden soll (detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Systemhandbuch).
- 2. Wählen Sie den Aktor [2], der durch den Sensor geschaltet werden soll.
- 3. Nehmen Sie gegebenenfalls Änderungen an der Parametrierung vor.
- 4. Tippen Sie auf "Speichern", um die Einstellungen zu übernehmen.
 - Eine weitere blaue Verbindungslinie zeigt die Verknüpfung zwischen den beiden Geräten an. Der Sensor kann direkt vor Ort bedient werden.
 - Über die Schaltfläche "Abwählen" kann die Auswahl aufgehoben werden.

8.4.3 Maximale Anzahl von Verknüpfungen

Die maximale Anzahl von Verknüpfungen entnehmen Sie der folgenden Tabelle.

		MSA-F-1.1.1
.	Szenen	1
Sensorverknüpfungen / Kanal	Schalten	unbegrenzt
	Szenen	32
	Schalt-Bedienelemente	32
	Dimm-Bedienelemente	32
Aktorverknüpfungen / Kanal	Treppenhauslicht	32
	Zwangsführung	32
	Heizungsaktor	1
	Zusatzheizung	1

Tab.3: Verknüpfungen Bewegungsmelder / Schaltaktor

9 Bedienung

Die Geräte reagieren auf sich bewegende Wärmequellen und schalten zum Beispiel Beleuchtungen ein.

Eine aktive Handlung des Nutzers ist nicht notwendig.

9.1 LED-Statusanzeige



Abb. 45: Position LED

[1]	LED

Α	nzeige	Funktion
•	Rote LED - blinkt schnell (5 Hz)	Bewegungserkennung im Modus "Gehtest"
•	Rote LED - blinkt dreimal und pausiert dann für 3 s	Bewegungserkennung im Normalbetrieb
•	Rote LED - leuchtet dauerhaft	Funktion "Auf Helligkeit verriegeln" aktiviert (über die App)
•	Rote LED - leuchtet 1 s und blinkt 5 s langsam(1 Hz), danach für 5 s schnell (5 Hz)	Master-Reset (über Wahlschalter)

Tab.4: LED-Statusanzeige



Hinweis

Befindet sich der Wahlschalter nach Drehen gegen den Uhrzeigersinn in der Endposition, leuchtet die LED dauerhaft grün. Drehen Sie den Wahlschalter aus der Endposition, um negative Effekte auf die Helligkeitsmessung zu vermeiden.

9.2 Bedienfunktionen im Einzelnen

Testmodus / Gehtest

Der Gehtest dient zur Überprüfung des Erfassungsbereiches durch Abschreiten. Beim Gehtest ist eine Nachlaufzeit von zwei Sekunden aktiviert, das Gerät arbeitet helligkeitsunabhängig.

Aktivieren des Gehtests

Das Gerät befindet sich für 10 Minuten im Gehtest (rote Status-LED blinkt schnell mit 5 Hz):

- Initial bei erster Spannungszuschaltung.
- Wenn der Wahlschalter kurz auf "Test" gestellt wird.
 - Stellen Sie den Wahlschalter nach Aktivieren des Gehtests auf den gewünschten Helligkeitswert ein.
- Durch Aktivieren des Schalters in der ABB-free@home[®] Next App.



Abb. 46: Testmodus aktiviert (Beispielabbildung)

- [1] Schalter Testmodus
- [2] Darstellung der erfassten Bewegung (rot)
- 1. Aktivieren Sie den Schiebeschalter [1] durch Antippen.
 - Das Gerät befindet sich nun für 10 Minuten im Testmodus (Tagbetrieb, 2 Sekunden Nachlauf). Das Verlassen der Testfunktion erfolgt automatisch.
 - Die Erfassung der Bewegung [2] wird rot angezeigt.
 - Zusätzlich wird jede Erfassung durch schnelles Blinken der Status-LED am Gerät angezeigt.

Durchführen des Gehtests

- 1. Schreiten Sie den Erfassungsbereich ab.
 - Jede Erfassung wird durch schnelles Blinken der Status-LED angezeigt.
- 2. Passen Sie den Erfassungsbereich bei Bedarf an und testen Sie die Anpassungen durch erneutes Abschreiten.

Beenden des Gehtests

Das Gerät beendet die Funktion "Gehtest" unter folgenden Voraussetzungen:

- Automatisch 10 Minuten nach Start des Gehtests, wenn der Wahlschalter auf einen beliebigen Helligkeitswert eingestellt wurde.
- Manuelles Beenden des Gehtests:
 - Drehen Sie den Wahlschalter auf einen beliebigen Helligkeitswert und anschließend kurz in Stellung "Test".
 - Stellen Sie nun den gewünschten Helligkeitswert ein.
- Deaktivieren Sie Testmodus durch Antippen des Schiebeschalters in der ABB-free@home[®] Next App.

Reduzierung des Erfassungsbereichs / der Empfindlichkeit



Hinweis

Die Beschränkung des Erfassungsbereichs kann auch direkt am Gerät erfolgen. Durch Aufkleben der mitgelieferten Folie kann der Erfassungswinkel gezielt eingeschränkt werden.

Der Erfassungsbereich des Busch-Wächter[®] beträgt horizontal 280°. Auf Grund örtlicher Besonderheiten kann es sinnvoll sein, den Erfassungsbereich einzuschränken.



Hinweis

Der Erfassungsbereich der Bodenlinse kann durch Abkleben am Gerät oder über die ABB-free@home[®] Next App eingeschränkt werden.

Durch Antippen der Felder kann die Empfindlichkeit der jeweiligen Bereiche angepasst oder der Erfassungsbereich deaktiviert werden. Der mögliche Umfang der Reduzierung ist geräteabhängig.



Abb. 47: Empfindlichkeit Bereiche

- [1] Geringe Empfindlichkeit
- [2] Mittlere Empfindlichkeit
- [3] Hohe Empfindlichkeit
- [4] Erfassungsbereich deaktiviert

Einstellung der Empfindlichkeit der Bodenlinse



Abb. 48: Empfindlichkeit der Bodenlinse

9.3 Automatisierung/Timer



Hinweis

Das Gerät ist nicht mit Batterien ausgestattet.

- Zeitprogramme werden bei einem Stromausfall angehalten.
- Die Uhrzeit im Gerät wird erst bei der nächsten Verbindung mit der App wieder synchronisiert.

Über die Automatisierung können bis zu 28 Schaltzeiten programmiert werden. Jede Startzeit hat eine Wochentagsfunktion und kann für einen oder mehrere Wochentage programmiert werden.

Im Folgenden sehen Sie die Funktions- und Bedienbereiche des App-Bereichs "Automatisierung".

Automatisierung Übersichtsbereich	Automatisierung Typisierung	Automatisierung Einstellungen
\equiv Automatisierung	:'či:	SÖ: ® × Timer erstellen
\bigtriangledown Außenbewegungsmelder $_{280^\circ}$ II \sim	🕑 🔌 🗲 Festgelegte Zeit	Einstellungen Live-Modus
Tag-/Nacht-Wechsel	- 09:01 + Wiederholung an jedem	Schaltzustand v
21:36 Ž (Mo Di Mi Do Fr Sa So	aus Abschaltverzögerung (s)
	Einstellungen Live-Modus	0 10
	Abschaltverzögerung (s)	Dauerhaft verriegeln
	Dauerhaft verriegeln	Dauerschaltung deaktiviert (Zustand setzen)
Home Automatisierung	Speichern	Speichern
Anzeige der bereits konfigurierten Timer Anzeige der definierten	 Festlegung des Typus (Festgelegte Zeit, tag- und nachtabhängig) 	 Festlegung der Schaltfunktion Aktivierung / Deaktivierung von Funktionen
Schaltzeiten Aktivierung / Deaktivierung von	 Festlegung von Wiederholungen für Wochentage 	 Anzeige der Softwareversion des Gerätes

Aktivierung des Live-Modus

Hinweis: Die verfügbaren Einstellungen sind abhängig von der Typisierung.



Timern

Hinweis

In der Ausbaustufe "Smart Room" können Timer für den Bewegungsmelder-Sensor angelegt werden (z. B. Melder für einen gewissen Zeitraum sperren) als auch für den Schaltausgang (Kanal).

Dieser Timer dient z. B. dazu, die Beleuchtung dauerhaft zu schalten oder einmalig anzutriggern (vergleichbar mit einer Bewegungserfassung).

9.3.1 Automatisierung/Timereinstellungen

Im Bereich der Automatisierung können Sie verschiedene Schaltzeiten programmieren.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die einzelnen Einstellmöglichkeiten und Parameter in der Reihenfolge ihres Erscheinens bei der Bedienung.



Hinweis

Vorgenommene Änderungen müssen ggf. über die Schaltfläche "Speichern" gespeichert werden, damit diese wirksam werden.

Ο			

Hinweis

In der Übersicht sind die jeweiligen Standardwerte <u>unterstrichen</u>. Diese Standardwerte werden verwendet, wenn weder ein Wert eingegeben noch eine Einstellung vorgenommen wird.

:̈́̈́Ų: ⓐ × Timer erstellen Start bei	说: ⑧ × Timer erstellen Start bei	نېن کې
🕑 \land 🖈 Festgelegte Zeit	 ⊘ ∠ ⇒ 03:40 nach Sonnenaufgang 	Einstellungen Live-Modus
- 09:01 +	- 03:40 +	Schaltzustand ~
Wiederholung an jedem	09:01 Sonnenaufgang 05:21 Sonnenuntergang 21:34	O an
Mo Di Mi Do Fr Sa So	Frühestens	aus
Einstellungen Live-Modus	Spätestens	Abschaltverzögerung (s)
~	Wiederholung an jedem	
Abschaltverzögerung (s)	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Dauerhaft verriegeln Dauerschaltung deaktiviert (Zustand
Dauerhaft verriegeln	Einstellungen Live-Modus	setzen)
Speichern	Speichern	Speichern

Abb. 49: Automatisierungseinstellungen

Start bei		
Festgelegte Zeit	Der Timer startet zu einer zuvor festgelegten Zeit.	
xx.xx nach Sonnenaufgang	Astrotimer, bei dem die Startzeit zu einem festgelegten Versatz relativ zum Sonnenaufgang ist. • Astrofunktion; 00:00 bis 23:50	
xx.xx nach Sonnenuntergang	Astrotimer, bei dem die Startzeit zu einem festgelegten Versatz relativ zum Sonnenuntergang ist. • Astrofunktion; 00:00 bis 23:50	
Frühestens	Festlegung einer Uhrzeit, zu der frühestens der Start des Astrotimers erfolgen soll.	
Spätestens	Festlegung einer Uhrzeit, zu der spätestens der Start des Astrotimers erfolgen soll.	

Wiederholung an jedem	
Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So	Festlegung der Wochentage, an denen sich der Timer wieder- holen soll.
An allen Wochentagen schalten	Die Standard-Einstellung. Der Timer schaltet an allen Wochen- tagen zur selben Uhrzeit.

Live-Modus	
Ein	Wird der Live-Modus aktiviert, schaltet der Aktor bei Änderungen der Konfiguration in den Timer-Einstellungen direkt um, um den konfigurierten Schaltzustand darzustellen.
Aus	Ist der Live-Modus ausgeschaltet, hat die Konfiguration in den Timer-Einstellungen vorläufig keine Auswirkung auf den Aktor. Erst wenn der Timer triggert, wird der Aktor in den konfigurierten Schaltzustand geschaltet.

Schaltzustand	
an	Der Schaltzustand des Aktors wird bei erkannter Bewegung auf an gestellt.
aus	Es gibt keine Änderung des Schaltzustands.

Abschaltverzögerung (s)		
10 Sek <u>60 Sek.</u> 1800 Sek	Die im Aktor hinterlegte Abschaltverzögerung wird durch den neuen Wert dauerhaft überschrieben.	

Dauerhaft verriegeln	
<u>Dauerschaltung deaktiviert</u> (Zustand setzen)	Mit dieser Funktion wird eine aktive Dauerschaltung beendet und der gewählte Schaltzustand (EIN/AUS) eingestellt.
Dauerschaltung deaktiviert (letzter Zustand)	Mit dieser Funktion wird eine aktive Dauerschaltung beendet und der letzte Schaltzustand des Aktors eingestellt.
Dauerhaft eingeschaltet	Mit dieser Funktion wird das Gerät zum Zeitbefehl verriegelt und eingeschaltet.
Dauerhaft aus	Mit dieser Funktion wird das Gerät zum Zeitbefehl verriegelt und ausgeschaltet.

9.4 Allgemeine Einstellungen



Tab. 5: Allgemeine Einstellungen

in den "Allgemeinen Einstellungen" kann der Gerätename geändert und die Position (Etage/Raum) innerhalb des Hauses definiert werden.

9.5 Einstellungen / Wartung



Abb. 50: Andere - Einstellungen / Wartung



Hinweis

Über die Kanalauswahl (1-4 Kanäle, Standard Kanal 1) können verschiedene Parametereinstellungen für jeden Bewegungsmelder-Kanal individuell vorgenommen werden.

- Es sind beispielsweise verschiedene Empfindlichkeitseinstellungen, Helligkeitsschaltschwellen und weitere Einstellungen möglich.
- Über "Timer" kann, neben der manuellen Auswahl in der App, zeitabhängig zwischen den Kanälen (und damit zwischen den Funktionseigenschaften) gewechselt werden.

9.6 RESET (Gerät zurücksetzen)

Es gibt zwei Möglichkeiten, um das Gerät auf den Auslieferungszustand zurückzusetzen:

- Master-Reset mittels Wahlschalter direkt am Gerät
- Master-Reset mittels App

Master-Reset mittels Wahlschalter

- 1. Schalten Sie das Gerät für 10 Sekunden spannungsfrei.
- 2. Schalten Sie die Spannung wieder zu.
 - Innerhalb der nächsten 5 Minuten kann ein Master-Reset durchgeführt werden.
- 3. Stellen Sie den Wahlschalter auf die Stellung "Reset".
 - Die rote LED leuchtet für 1 Sekunde und blinkt für 5 Sekunden langsam (1 Hz).
 - Danach blinkt die LED 5 Sekunden lang schnell (5 Hz).
 - Anschließend geht die LED aus.
 - Das Master-Reset wurde durchgeführt.
- 4. Drehen Sie den Wahlschalter nun wieder aus der Stellung "Reset".



Abb. 51: Wahlschalter Reset

Master-Reset mittels App



Hinweis

Ausführliche Informationen zu den Einstellmöglichkeiten und der Bedienung mittels ABB-free@home[®] Next App und die webbasierte Oberfläche des System Access Point befinden sich im App-Handbuch für Busch-Wächter[®] PRO Bewegungsmelder.

10 Update

Ein Firmwareupdate wird über den System Access Point zur Verfügung gestellt.

11 Wartung

Prüfen Sie das Gerät von Zeit zu Zeit auf Softwareaktualisierungen, um die Systemstabilität und Kompatibilität zu gewährleisten.

Darüber hinaus ist das Gerät wartungsfrei. Bei Schäden, z. B. durch Transport oder Lagerung, dürfen keine Reparaturen vorgenommen werden. Beim Öffnen des Geräts erlischt der Gewährleistungsanspruch.

Die Zugänglichkeit des Geräts zum Betreiben, Prüfen, Besichtigen, Warten und Reparieren muss sichergestellt sein (gem. DIN VDE 0100-520).

11.1 Reinigung



.

Achtung ! – Geräteschaden !

- Durch Aufsprühen von Reinigungsmitteln können diese durch Spalten in das Gerät eindringen.
 - Sprühen Sie keine Reinigungsmittel direkt auf das Gerät.
 - Durch aggressive Reinigungsmittel besteht die Gefahr, dass die Oberfläche des Geräts beschädigt wird.
 - Verwenden Sie keine ätzenden Mittel, scheuernden Mittel oder Lösungsmittel.

Reinigen Sie verschmutzte Geräte mit einem weichen trockenen Tuch.

- Reicht dies nicht aus, feuchten Sie das Tuch mit Seifenlösung leicht an.

Notizen

12 Notizen

13 Index

Α

Allgemeine Einstellungen	54
Anschluss, Einbau / Montage	14
Anschlussbilder15,	17
Aufbau und Funktion9,	25
Automatisierung/Timer	51
Automatisierung/Timereinstellungen	52

В

Bedienfunktionen im Einzelnen	48
Bedienung	7, 47
Berechtigungen	25
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
Bestimmungswidriger Gebrauch	6
Busankoppler	9

Ε

Einbindung in ABB-free@home®	25
Einstellmöglichkeiten pro Kanal	30
Einstellungen	42
Einstellungen / Wartung	.32, 55
Elektrofachkraft	7
Erfassungsbereich	13
Erstinbetriebnahme	25
F	
Firmware-Update	57

G

-	
Gerät hinzufügen	26
Gerät wählen	30
Gerät zurücksetzen	56
Geräteübersicht	10
Gerätezuordnung	26

Н

Haftung	4. 5
Hinweise zum Handbuch	
Hinweise zum Umweltschutz	8
I	
Identifikation	
Ident-Label	
Inbetriebnahme	
L	
l FD-Statusanzeige	47
Lieferumfang	9
M	
Maßbildor	12
Maddiller	۲۲۲ ۸۷
maximate Anzant von verknuprungen	
montage	
Montageart	20

Montageort 22

Ν

Namen festlegen Notizen	. 30 . 58
Ρ	
Parametereinstellungen Aktor Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach Sensor.	40 37 38
Planungshinweise	.14
Q	
Qualifikation des Personals	7
R	
Reduzierung des Erfassungsbereichs Reduzierung des Erfassungsbereichs / der	.23
Empfindlichkeit	. 50 57
RESET	
S	
Schutzart	.11
Sicherheitshinweise	, 14 , 11
т	
Technische Daten Temperatur	.11
Betrieb Testmodus / Gehtest Typenübersicht	11 48 10
	. 10
U Übereicht Deremeter des Akters	25
Übersicht Parameter des Helligkeitssensors	. 30
Übersicht Parameter des Kanals	. 32
Übersicht Parameter des Temperatursensors	. 34
Umwelt	8
Update	.57
V	
Verknüpfungen	.43
AKLOF Sensor	44 ۸۸
weiteren Aktor	44 45
Verwendete Hinweise und Symbole	5
W	
Wartung	. 57
Z	
Zielgruppe	7



Busch-Jaeger Elektro GmbH Ein Unternehmen der ABB Gruppe

Freisenbergstraße 2 58513 Lüdenscheid

https://new.abb.com/de info.bje@de.abb.com

Kundenservice: Tel.: +49 2351 956-1600 Fax: +49 2351 956-1700