Serie de automatización de estaciones COM600 COM615 3.1





Publicado el: 16.10.2006 Versiøn: A/25.2.2008

Manual del operador

Contenido:

1.	Acer	ca de est	te manual	5
	1.1.	Copvria	ht	5
	1.2.	Marcas		
	1.3.	Genera	lidades	
	1.4.	Uso de	símbolos	5
	1.5.	Conven	ciones de este documento	6
	1.6.	Termino	ología	7
	1.7.	Abrevia	turas	8
	1.8.	Docume	entos relacionados	8
	1.9.	Historia	I de documentos	9
2.	Intro	ducción		10
	2.1.	Descrip	ción general del producto	10
3.	Oper	aciones	СЕТ	12
	3.1.	Apertur	a de un proyecto en CET	12
	3.2.	Adminis	stración de la pasarela	13
	3.3.	Gestión	de licencias	14
	3.4.	Diagnó	sticos	15
		3.4.1.	Generalidades acerca de los diagnósticos	15
		3.4.2.	Diagnósticos de objetos de datos	17
		3.4.3.	Servicios de diagnóstico de servidores y clientes OPC	18
		3.4.4.	Diagnósticos de señales	18
		3.4.5.	Servidor de Web de diagnósticos	19
4.	Oper	aciones	НМІ	21
	4.1.	Genera	lidades acerca de la interfaz HMI	21
	4.2.	Cuenta	de usuario predefinida	21
	4.3.	Adminis	stración de usuarios	21
		4.3.1.	Generalidades acerca de la administración de	
			usuarios	21
		4.3.2.	Adición de nuevos usuarios	22
		4.3.3.	Modificación de propiedades de los usuarios	23
		4.3.4.	Cambio de la contraseña de usuario	24
	4.4.	Conexic	ón de la interfaz HMI al ordenador COM600	25
	4.5.	Estructu	uras de subestaciones y comunicaciones	25
		4.5.1.	Estructura de subestación	25
		4.5.2.	Estructura de comunicación	27
	4.6.	Esquer	na unifilar de la red	28
		4.6.1.	Generalidades acerca del esquema unifilar de la	• •
		4.0.0	red	28
		4.6.2.	Control de dispositivo interruptor	28

Indice			45
ć		·	
Símb	olos del	esquema unifilar de la red	41
Apéndice			41
	4.11.1.	Visualización de mediciones	
4.11.	Medicio	ones	
	4.10.1.	Cambio de parámetros	38
4.10.	Configu	uración de parámetros	38
	4.9.1.	Registros de perturbaciones	37
4.9.	Carga	de datos de perturbaciones	
	4.8.3.	Filtrado de eventos	
	4.8.2.	Monitorización y gestión de eventos	
	4.8.1.	Generalidades acerca de los eventos	
4.8.	Evento	Is	
	474	Filtrado de alarmas	35
	473	Confirmación de alarmas	
	472	Monitorización y gestión de alarmas	
4.7.		Generalidades acerca de las alarmas	
47	4.0.4. Alarma		
	4.0.3.	Coloros do la barra coloctora	
	163	Cambiador do tomas	30

1. Acerca de este manual

1.1. Copyright

La información de este documento puede cambiar sin previo aviso y no debe ser considerada como un compromiso por parte de ABB Oy. ABB Oy no asume ninguna responsabilidad derivada de los errores que puedan aparecer en este documento.

Bajo ningún caso será ABB Oy responsable de los daños directos, indirectos, especiales, accidentales o consecuentes de cualquier naturaleza que se deriven del uso de este documento. ABB Oy tampoco se hace responsable de los daños accidentales o consecuentes que se deriven del uso de cualquier software o hardware descrito en este documento.

Ni este documento ni ninguna de sus partes pueden ser reproducidos ni copiados sin la autorización previa por escrito de ABB Oy, ni debe su contenido ser entregado a terceras partes ni utilizado para ningún fin no autorizado.

El software o hardware descrito en este documento se entrega bajo licencia y pueden ser usado, copiado o revelado a terceros sólo de acuerdo con los términos de esta licencia.

© Copyright 2008 ABB. Reservados todos los derechos.

1.2. Marcas

ABB es una marca registrada de ABB Group. El resto de marcas o nombres de productos mencionados en este documento pueden ser marcas o marcas registradas de sus titulares respectivos.

1.3. Generalidades

Este manual contiene información detallada acerca de el Ordenador de estación COM615 y los conceptos centrales relacionados. Para obtener más información acerca de los distintos temas relacionados con un protocolo en concreto, consulte la lista de documentos relacionados en 1.8, Documentos relacionados.

La información de este Manual del operador está destinada a operadores encargados de las operaciones cotidianas.

1.4. Uso de símbolos

Esta publicación incorpora iconos de aviso, precaución de información que hacen referencia a situaciones relacionadas con la seguridad u otra información importante. También

contiene iconos de sugerencia para indicar información útil para el lector. Los iconos correspondientes deben interpretarse de la forma siguiente.



El icono de aviso eléctrico indica la presencia de un peligro que podría dar lugar a una descarga eléctrica.



El icono de aviso indica la presencia de un peligro que podría dar lugar a lesiones personales.



El icono de precaución indica información o avisos importantes relacionados con el concepto explicado en el texto. Puede indicar la presencia de un peligro que podría dar lugar a daños al software, los equipos o las instalaciones.



El icono de información alerta al lector acerca de hechos y situaciones relevantes.



El icono de sugerencia indica consejos sobre, por ejemplo, cómo diseñar el proyecto o cómo usar una función determinada.

1.5. Convenciones de este documento

Para la presentación de este material se utilizan las convenciones siguientes:

- Las palabras que aparecen en los nombres de los elementos en pantalla (por ejemplo, el título de la barra de título de una ventana o la etiqueta de un campo de un cuadro de diálogo) aparecen con mayúscula inicial.
- Para los nombres de las teclas del teclado, si están etiquetadas con esos nombres en el teclado, se utilizan mayúsculas. Por ejemplo, presione la tecla INTRO.
- Para los nombres de las teclas del teclado, si no están etiquetadas con esos nombres en el teclado, se utilizan minúsculas. Por ejemplo, la barra espaciadora, la tecla de coma, etc.
- Cuando se indica que presione CTRL+C, quiere decir que debe mantener presionada la tecla CTRL mientras presiona la tecla C (en este caso para copiar un objeto seleccionado).
- Cuando se indica que presione ESC E C, quiere decir que debe presionar y liberar estas teclas una tras otra (en este caso para copiar un objeto seleccionado).
- Los nombres de los botones de comando y de cambio de estado aparecen en negrita. Por ejemplo, haga clic en **Aceptar**.

- Los nombres de los menús y sus elementos aparecen en negrita. Por ejemplo, el menú **Archivo**.
 - Para las operaciones con los menús se usa la convención siguiente: Nombre-Menú > ElementoMenú > ElementoMenúEnCascada. Por ejemplo: Seleccione Archivo > Nuevo > Tipo.
 - El nombre de menú **Inicio** siempre hace referencia al menú **Inicio** de la barra de tareas de Windows.
- Los avisos y mensajes del sistema y las respuestas o introducciones del usuario se muestran con la fuente Courier. Por ejemplo, si introduce un valor que está fuera de rango, aparece el mensaje siguiente:

El valor introducido no es válido. El valor debe estar entre 0 y 30.

• Es posible que se le indique que introduzca la cadena MIF349 en un campo. La cadena se muestra de la forma siguiente en el procedimiento:

MIF349

• Las variables se muestran en minúsculas:

nombre de secuencia

1.6. Terminología

A continuación aparece una lista de términos asociados con el Ordenador de estación COM615 y con los que debe estar familiarizado. La lista contiene términos exclusivos de ABB o que tienen un uso o una definición que difieren de los habituales en el sector.

Término	Descripción		
Alarma	Un estado anormal de una situación.		
Alarmas y eventos; AE	Un servicio OPC que proporciona información acerca de alarmas y eventos a los clientes OPC.		
Objeto de datos; DO	Parte de un objeto de nodo lógico que representa la informació específica, por ejemplo un modo o una medición. Desde el punt de vista orientado a objetos, un objeto de datos es una instanc de una clase de objeto de datos. Los DOs se utilizan normal- mente como objetos de transacción. Es decir, son estructura de datos.		
Dispositivo	Un dispositivo físico que se comporta como su propio nodo de comunicación en la red, por ejemplo un relé de protección.		
Evento	Un cambio de datos de proceso o de un valor interno de OP Normalmente, un evento se compone de un valor, una cualida y una indicación de fecha y hora.		
Dispositivo electrónico inteli- gente	Un dispositivo IEC 61850 físico que se comporta como su propio nodo de comunicación en el protocolo IEC 61850.		

Término	Descripción	
LON	Un protocolo de comunicación desarrollado por Echelon.	
Directiva de aplicación LON para automatización de subes- taciones; LAG	Un método propio de ABB sobre la base del protocolo LON estándar.	
OPC	Una serie de especificaciones de estándares destinadas a la conectividad abierta en automatización industrial y los sistemas corporativos asociados a la actividad industrial.	
Propiedad	Un elemento de datos con nombre.	
SPA	Un protocolo de comunicación propio de ABB utilizado en la automatización de subestaciones.	

1.7. Abreviaturas

A continuación aparece una lista de abreviaturas asociadas con el Ordenador de estación COM615 y con las que debe estar familiarizado. Consulte también 1.6, Terminología.

Abreviatura	Descripción			
AE	Alarms and Events (Alarmas y eventos)			
CET	Communication Engineering Tool (Herramienta de ingeniería de comu- nicación)			
DO	Data Object (Objeto de datos)			
GW	Gateway (Pasarela), un componente que conecta entre sí dos redes de comunicaciones			
HMI	Human Machine Interface (Interfaz hombre-máquina)			
IEC	International Electrotechnical Commission (IEC, Comisión Electrotécnica Internacional)			
IED	Intelligent Electronic Device (Dispositivo electrónico inteligente)			
LAG	LON Application Guideline (Directiva de aplicación LON) para automati- zación de subestaciones			
LAN	Local Area Network (Red de área local)			
NCC	Network Control Center (Centro de control de red)			
SLD	Single Line Diagram (Esquema unifilar de la red)			

1.8. Documentos relacionados

Nombre del manual	Número MRS
Manual del usuario de COM600 3.1	1MRS756125

1.9. Historial de documentos

Versión/fecha del documento	Revisión de producto	Historial	
A/25-2-2008	3.1	Creación del documento	

2. Introducción

2.1. Descripción general del producto

Funcionalidades del producto

El Ordenador de estación COM615 actúa tanto como pasarela de comunicación incorporada entre los dispositivos de protección y control de automatización de la subestación y los centros de control de la red (NCC) y permite un acceso sencillo a los dispositivos de protección y control de una subestación, ya sea localmente o de forma remota con la funcionalidad de HMI.

COM615 utililizan un sistema operativo incorporado y se ejecutan en un ordenador industrial dedicado sin piezas móviles.

Estos productos se configuran a través de un PC de ingeniería separado que se conecta a través de la red de área local (LAN). Para obtener más información, consulte el Manual del usuario de COM600.

Funcionalidad de la pasarela

La funcionalidad de la pasarela constituye un marco de trabajo que permite el uso de componentes de servidor y cliente de OPC, como el cliente OPC para IEC 60870-5-101 y el servidor OPC para LON LAG 1.4. En este manual se presentan los principios comunes a los protocolos disponibles en este momento, así como a los que puedan aplicarse en el futuro. Para obtener información específica de un protocolo, consulte los manuales de usuario del cliente y el servidor correspondiente.

En Figura 2.1-1 encontrará una visión general de un sistema típico.



system_overview.jpg

Figura 2.1-1 Visión general del sistema

(1) Centro de control de red (NCC)

(2) PC de ingeniería con la Herramienta de ingeniería de comunicación (CET, Communication Engineering Tool)

(3) COM610/615 con sistema operativo incorporado, clientes OPC para conexiones NCC, servidores OPC para conexión de procesos

(4) Dispositivos de protección y control

Funcionalidad de la HMI

Entre las características de la HMI están el esquema unifilar de la red, los colores para la barra colectora, listas de eventos y alarmas, carga de datos de perturbaciones, supervisión del sistema, control de seccionadores e interruptores automáticos y selectores, configuración de parámetros, pantalla de mediciones y administración de usuarios.

3. Operaciones CET

3.1.

Apertura de un proyecto en CET



Las tareas de configuración descritas en esta sección sólo corresponden al COM610 y al 615.

En primer lugar debe iniciar la Herramienta de ingeniería de comunicación (CET, Communication Engineering Tool) para abrir un proyecto y asignarle un nombre.

C	I Co	mmuni	cation	Engine	ering Too	l for COI	4600
	File	Edit	View	Tools	Window	Help	
	Ê	Open/N	1anage F	Project		Ctrl+0	
Î		Close P	roject				
		Save				Ctrl+S	
		Exit					

CET.jpg

Figura 3.1-1 Apertura de un proyecto en la Herramienta de ingeniería de comunicación (CET, Communication Engineering Tool)

Currently available projects: Projects on my computer Define Projects on network	
New Project Server name: WS172\PCMSERVER Project name:	
Description:	
Create Cancel	Open Project
	Currently available projects:

Figura 3.1-2 Asignación de un nombre a un nuevo proyecto

Cada proyecto puede tener una configuración de pasarela.

3.2. Administración de la pasarela

La herramienta Administración de la pasarela le permite transferir las configuraciones de los objetos al ordenador COM600.

Para poder usar la herramienta Administración de la pasarela, el ordenador de ingeniería debe estar conectado al ordenador COM600. Es necesario introducir la dirección IP del puerto de Ethernet utilizado en el ordenador COM600 en la propiedad de objeto correspondiente de la pasarela. Para obtener más información, consulte el Manual del usuario de COM600.

Para abrir la herramienta Administración de la pasarela, haga clic con el botón derecho en el objeto de pasarela de la Herramienta de ingeniería de comunicación (CET, Communication Engineering Tool) y seleccione **Administración**. Para transferir y activar la configuración, haga clic en los botones correspondientes. Consulte Figura 3.2-1:

- Para copiar las configuraciones de todos los servidores y clientes al ordenador de pasarela, haga clic en **Actualizar configuración**.
- Para reiniciar todos los servidores y clientes con las configuraciones más recientes, haga clic en **Recargar configuración**.
- Para transferir únicamente las configuraciones cambiadas y reiniciar sólo el servidor o cliente cambiado con nuevas configuraciones, haga clic en Actualizar y recargar configuración.

Gateway - Management 🔹 🔹 🗄 🗙					
Configuration control					
Update configuration 🗖 Reset					
Beload configuration					
Update & reload configuration					
Change OPC password					
Remove <u>W</u> ebHMI users					
License information					
Update <u>L</u> icense					
Customer: ABB Oy Vaasa R <u>D</u>					
Revision: 3.0					
Supported protocols:					
- LON LAG 1.4 Master					
- SPA Bus Master					
- IEC 60870-5-103 Master					
- IEC 61850-8 Master					
- IEC 60870-5-101 Slave					
- IEC 60870-5-104 Slave					
- DNP 3.0 Serial Slave					
- DNP 3.0 LAN /WAN Slave					
- SPA Router					
- Modbus Serial Master					
- External OPC Client					
Max Servers: 3					
Max Clients: 2					
WebHMI Enabled: True					
Ready					

Gateway_management.bmp

Figura 3.2-1 La función Administración de la pasarela

3.3. Gestión de licencias

La herramienta Administración de la pasarela muestra la información de licencia de COM600 dentro de Información de licencia. Consulte Figura 3.2-1. La licencia y los protocolos que admite han sido predefinidos antes de la entrega del ordenador COM600 por parte de ABB.

La ventana muestra la información siguiente:

• propietario de la licencia

- revisión del producto
- protocolos admitidos por la licencia

Para actualizar la licencia con un nuevo conjunto de protocolos, pida una nueva licencia a ABB y actualícela en el COM600 con la Herramienta de ingeniería de comunicación (CET, Communication Engineering Tool).

Para actualizar la licencia:

- 1. Abra la herramienta Administración de la licencia.
- 2. Haga clic en Actualizar licencia.
- 3. Busque el nuevo archivo de licencia y haga clic en Abrir.

La licencia es específica de COM600 y el ordenador COM600 verifica la compatibilidad de la licencia. También los servidores y clientes verifican la licencia.

3.4. Diagnósticos

3.4.1. Generalidades acerca de los diagnósticos

La Herramienta de ingeniería de comunicación (CET, Communication Engineering Tool) ofrece funciones completas para el diagnóstico del funcionamiento de la pasarela. A este aspecto pertenecen los diagnósticos de comunicación con monitorización del canal de comunicación, contadores de diagnóstico y contadores de estado y diagnóstico de comunicación específicos de cada IED. También es posible monitorizar y controlar los datos de proceso y hacer un seguimiento del flujo de datos de la pasarela con ayuda de las funciones de diagnóstico de CET. En Figura 3.4.1-1 se muestra una vista de ejemplo de un diálogo de contadores de diagnóstico. Un ejemplo de un archivo de registro de eventos aparece en Figura 3.4.1-2

EET Loop 1 - Online diagnostics <u>Fi</u>le <u>E</u>dit <u>Vi</u>ew <u>T</u>ools <u>Wi</u>ndow <u>H</u>elp Online attributes State 🔽 In <u>u</u>se Diagnostic counters Transmitted messages: 16776 Failed transmissions: 0 0 Timeout errors: Received event messages: 12955 3236 Received data messages: Received messages: 16191 Parity errors: 0 Overrun errors: 0 Redundancy errors: 0 Framing errors: 0 <u>R</u>efresh Reset counters Tool connection Follow selected

SPAChnlDiag.jpg

Figura 3.4.1-1 Un ejemplo de diálogo de contadores de diagnóstico de un canal SPA

- once	CD4 4 Evently and Material				~
D OPCS	SPA_1_Eventing.txt - Notepad				^
<u>Eile E</u> dit	Format ¥iew Help				
Info	2004-06-07 16:22:23.396	EventLog: *** OPCS_SPA 1.0.107	[2004-05-19 06:28] s	started ***	^
Info	2004-06-07 16:22:24.518	Configuration: Shutting down.			
Info	2004-06-07 16:22:43.164	EventLog: *** OPCS_SPA 1.0.107	[2004-05-19 06:28] s	started ***	
Info	2004-06-07 16:23:02.843	EventLog: *** OPCS_SPA 1.0.107	[2004-05-19 06:28] \$	started ***	
Info	2004-06-07 16:42:20.598	EventLog: *** OPCS_SPA 1.0.107	[2004-05-19 06:28] s	started ***	
Info	2004-06-08 10:36:35.467	EventLog: *** OPCS_SPA 1.0.107	[2004-05-19 06:28] s	started ***	
Info	2004-06-08 14:43:06.305	EventLog: *** OPCS_SPA 1.0.107	[2004-05-19 06:28] s	started ***	
Info	2004-06-08 14:50:40.078	EventLog: *** OPCS_SPA 1.0.107	[2004-05-19 06:28] s	started ###	
Info	2004-06-08 16:47:04.291	EventLog: *** OPCS_SPA 1.0.107	[2004-05-19 06:28] s	started ***	
Info	2004-06-08 17:03:57.227	Configuration: Shutting down.			
Into	2004-06-08 17:03:57.658	EventLog: *** OPCS_SPA 1.0.107	[2004-05-19 06:28] s	tarted ***	
Into	2004-06-08 17:04:26.039	EventLog: *** OPCS_SPA 1.0.107	[2004-05-19 06:28]	tarted ***	
Into	2004-06-09 10:50:15.804	EventLog: *** OPCS_SPA 1.0.10/	[2004-05-19 06:28] s	started www	
Info	2004-06-09 11:15:04.074	EventLog: *** OPCS_SPA 1.0.107	[2004-05-19 06:28] 9	started ***	
INTO	2004-06-09 11:15:04.775	Configuration: shutting down.	[2004 0F 40 06.20]	the second second second	
Into	2004-06-09 11:15:20.087	EventLog: *** OPCS_SPA 1.0.107	[2004-05-19 06:28] s	tarted ***	
Into	2004-06-09 11:15:36.270	EventLog: *** OPCS_SPA 1.0.107	[2004-05-19 06:28] s	tarted ***	
Into	2004-06-09 11:51:13.193	EventLog: *** OPCS_SPA 1.0.107	[2004-05-19 06:28]	tarted ***	
Info	2004-06-09 15:15:51.548	EventLog: *** OPCS_SPA 1.0.10/	[2004-05-19 06:28] s	started www	
Into	2004-06-09 15:47:43.818	EventLog: *** OPCS_SPA 1.0.107	[2004-05-19 06:28] s	started MMM	
INTO	2004-06-10 13:49:57.534	Configuration: shutting down.	[2004 OF 10 00.20]	the second states of	
INTO	2004-06-10 13:49:58.245	EventLog: *** OPCS_SPA 1.0.10/	[2004-05-19 06:28] 5	tarted HHH	
INTO	2004-06-10 13:50:18.344	EventLog: *** OPCS_SPA 1.0.107	[2004-05-19 06:28] 5	tarted and	
INTO	2004-06-13 12:36:47.529	EventLog: """ OPCS_SPA 1.0.107	[2004-05-19 06:28] 5	tarted """	
INTO	2004-06-13 13:07:53.002	EventLog: *** OPCS_SPA 1.0.107	[2004-05-19 06:28] 5	tarted ***	
Into	2004-06-14 08:17:51.787	EventLog: *** OPCS_SPA 1.0.107	[2004-05-19 06:58] 8	started HHH	
Into	2004-06-14 08:24:04.413	Configuration: Shutting down.	[2004 OF 10 06-20] -	touted www	
Info	2004-06-14 08:24:04.883	EventLog: *** OPCS_SPA 1.0.107	[2004-05-19 06:28] 5	tarted the	
Info	2004-00-14 08:24:27.830	EventLog: """ OPCS_SPA 1.0.107	[2004-02-10 06:28] 2	tarted www	
Info	2004 06 14 00:48:05 221	EventLog: *** OPCS_SPA 1.0.107	[2004-03-19 06:28] 5	tarted www	
Info	2004-06-14 09:48:05.221	EventLog: *** OPCS_SPA 1.0.107	[2004-03-19 00:28] 5	tarted www	
10.0	2004-00-T4 00:0T:20.000	EventLog: And OPCS_SPA 1.0.107	[2004-03-13 00:59] 2	Juanueu see	Y
<				>	

EventDial.jpg

Figura 3.4.1-2 Un ejemplo de archivo de registro de eventos de SPA

3.4.2. Diagnósticos de objetos de datos

Es posible monitorizar y controlar los objetos de datos existentes dentro del árbol de objetos de la pasarela mediante los diagnósticos de objetos de datos.

Para monitorizar y controlar los objetos de datos:

- 1. Haga clic con el botón derecho en la pasarela.
- 2. Seleccione **Diagnósticos de objetos de datos** en el menú contextual. Consulte Figura 3.4.2-1. Aparece la ventana Diagnósticos de objetos de datos.
- 3. Arrastre y coloque objetos de datos del árbol de objetos en la ventana Diagnósticos de objetos de datos.

O bien

- 1. Seleccione un objeto de datos concreto del árbol de objetos.
- 2. Seleccione Herramientas > Diagnósticos en línea.

🐨 Gateway - Data object diagnostics 📃 🗖 🔀							
Ele Edit Yew Icols Window Help							
Name	Value	Quality	Timestamp	Write value			
Channel 3(H001_REF 543_50)(LD1)(CSW11)Pos/stVal Channel 3(H001_REF 543_50)(LD1)(CSW11)Pos/subD Channel 3(H001_REF 543_50)(LD1)(CSW11)Pos/subD Channel 3(H001_REF 543_50)(LD1)(CSW11)Pos/subD Channel 3(H001_REF 543_50)(LD1)(CSW11)Pos/stBal Channel 3(H001_REF 543_50)(LD1)(C	1 0 False False 1 0 1 0 0	GOOD (0xc0) BAD (0x0) BAD (0x0) GOOD (0xc0) GOOD (0xc0) GOOD (0xc0) GOOD (0xc0) GOOD (0xc0) GOOD (0xc0) GOOD (0xc0) GOOD (0xc0)	2004/06/28 17:35:20,493 1601/01/01 22:00:00.000 1601/01/01 22:00:00.000 2004/06/28 17:33:20,519 2004/06/28 17:33:20,519 2004/06/28 17:33:20,519 2004/06/28 17:33:20,519 2004/06/28 17:33:20,519 2004/06/28 17:33:20,231 1601/01/01 22:00:00.000 1601/01/01 02:00:00.000	1 Befresh Excluded items			
				DataObiDiagnos.jpg			

Figura 3.4.2-1 Diagnósticos de objetos de datos

Para cambiar el valor de un atributo de objeto de datos:

- 1. Seleccione un atributo concreto.
- 2. Escriba un nuevo valor en el cuadro de texto que se encuentra debajo del botón **Escribir valor**.
- 3. Haga clic en **Escribir valor** para cambiar el valor.

Para filtrar el objeto de datos mostrado:

- 1. Haga clic en **Elementos excluidos**.
- 2. Se abre el Bloc de notas. Escriba en el Bloc de notas los tipos de objetos de datos que desee excluir de la vista Diagnósticos de objetos de datos.
- 3. Guarde el archivo de Bloc de notas seleccionando Archivo > Guardar.

3.4.3. Servicios de diagnóstico de servidores y clientes OPC

Es posible controlar y monitorizar el canal de servidor y cliente y la comunicación de los dispositivos a través de la estructura de comunicación de Project Explorer. Es posible poner en uso o retirar canales/subredes y dispositivos a través de la función de diagnósticos correspondiente. También puede monitorizar la comunicación del canal/subred y el dispositivo con ayuda de distintos contadores de diagnósticos y consultar información de estado del dispositivo. Consulte Figura 3.4.3-1.

ET LON Clock Master - Online diag	nostics 📃 🗖 🔀					
<u>File E</u> dit <u>Vi</u> ew <u>T</u> ools <u>W</u> indow	Help					
Online attributes						
State						
🔽 In use						
Diagnostic events enabled						
Status information						
Connection status:	ок					
Detailed status:	Device communication OK					
Diagnostic counters						
Reply timeouts:	0					
Reset counters <u>R</u> efresh						
-Address information						
Subnet number:	7					
Node number:	35					
Clock status						
External clock connection:	Connected					
External clock status:	Synchronized					
Daylight saving status:	Summer time					
Daylight saving update:	Not within next hour					
Leap second correction:	Not within next hour					
Time accuracy:	OK					
Tool connection						
Reconnect Follow selected						

LONClockMaster.jpg

Figura 3.4.3-1 Un ejemplo de diagnósticos en línea de LON Clock Master

Para obtener información detallada e instrucciones para el control y la monitorización de la comunicación del canal y el dispositivo, consulte el manual de usuario correspondiente del cliente o servidor (consulte 1.8, Documentos relacionados).

3.4.4. Diagnósticos de señales

Los clientes OPC disponen de una función de diagnóstico que permite monitorizar el flujo de cambios de datos de proceso y comandos. Para activar la función, active la casilla de verificación Eventos de diagnóstico activados, situada en la función Diagnós-

ticos en línea del dispositivo IEC101/IEC104. Cuando la función de diagnóstico está activada, el servidor de alarmas y eventos de cliente OPC IEC101 genera eventos con información acerca de los cambios de datos y comandos.

R IFC101 Slave OPC Client - Diagnostic AF client										
<u> File Edit View Tools Window</u>	Help									
Durant country 22										
Event count; 22									_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Time Type	Source	M Valu	Quality	Cause	Address	ASDU	COT	Qualifier	^	Refresh
2004.05.25 13:00:12.682 DM - Indication	LON Channel(LON REX JED)Logical Device(LLND)/MV)mag	6	GOOD (0xd)	Spontaneous	22001	M_ME_NA_1	3			
2004.05.25 13:00:14.771 DM - Indication	LON Channel(LON REX JED) Logical Device (LLND) (MV) mag	1	GCCD (0xc0)	Spontaneous	22001	M_ME_NA_1	3			Settings
2004.05.25 13:01:12.859 DM - Command	LON Channel(LON REX JED) Logical Device (LLND) (DPC				1000	C_DC_NA_1	6	S/E=L QU-		
2004.05.25 13:01:12.906 DM - Comma	LON Channel(LON REX JED)(Logical Device(LLND)(DPC				1000	C_DC_NA_1	7			Clear
2004.05.25 13:01:15.031 DM - Command	LON Channel(LON REX JED)Logical Device(LLND)(DPC				1000	C_DC_NA_1	6	S/E=0 QU+		200
2004.05.25 13:01:15.109 DM - Comma	LON Channel(LON REX JED)(Logical Device(LLN0)(DPC				1000	C_DC_NA_1	7			Descenario
2004.05.25 13:01:15.109 DM - Comma	LON Channel(LON REX JED)Logical Device(LLN0)(DPC				1000	C_DC_NA_1	10			Ngcorriecs
2004.05.25 13:01:15.141 DM - Indication	LON Channel(LON REX JED)Logical Device(LLND)/MV(mag	1	GOOD (0xx0)	Spontaneous	22001	M_ME_NA_L	3			-
2004.05.25 13:01:15.141 DM - Indication	LON Channel(LON REX JED)Logical Device(LLN0)(DPC)stVal		GOOD (0xx0)	Spontaneous	14000	M_DP_TB_L	3			Active Active
2004.05.25 13:01:15.181 DM - Indication	LON Channel(LON REX JED)(Logical Device(LLND)/MY)mag	6	GOOD (0x0)	Spontaneous	22001	M_ME_NA_1	3			Auto crasil
2004.05.25 13:01:15.231 DM - Indication	LON Channel(LON REX JED)Logical Device(LLN0)/M/mag	11-	GOOD (0xx0)	Spontaneous	22001	M_ME_NA_1	3			Ne Mato Zhan
2004.05.25 13:01:17.250 DM - Indication	LON Channel(LON REX JED) Logical Device (LLN0)(MV) mag	10	GOOD (0xx0)	Spontaneous	22001	M_ME_NA_1	3			
2004.05.25 13:01:27.687 DM - Applica	IEC101 Balanced Channel IEC101 IED					C_IC_NA_I	6	Q06=20		
2004.05.25 13:01:27.687 DM - Comma	IEC101 Balanced Channel. IEC101 IED				0	C_IC_NA_1	7			
2004.05.25 13:01:15.141 DM - Indication	LON Channel(LON REX JED)(Logical Device(LLN0)(DPC)(stVal		GOOD (0x0)	Refreshed	14000	M_DP_NA_1	20			
2004.05.25 13:01:17.250 DM - Indication	LON Channel(LON REX JED)(Logical Device(LLN0)/MV)mag	10	GOOD (0xc0)	Refreshed	22001	M_ME_NA_1	20			
2004.05.25 13:01:27.703 DM - Comma	IEC101 Balanced Channel IEC101 IED				0	C_IC_NA_1	10			
2004.05.25 13:01:26.735 DM - Indication	LON Channel(LON REX JED)Logical Device(LLND)/MV(mag	10	GCCD (0xc0)	Spontaneous	22001	M_ME_NA_1	3			
2004.05.25 13:01:35.843 DM - Indication	LON Channel(LON REX JED)Logical Device(LLN0)/MV(mag	10	GOOD (0x00)	Spontaneous	22001	M_ME_NA_L	3			
2004.05.25 13:02:09.095 DM - Indication	LON Channell, ON REX JED/Logical Device (LLND)/MY/mag	10	GOOD (0x0)	Spontaneous	22001	M_ME_NA_1	3		¥	
4								>	-	
1-2								-		
									-	

IEC101AEClient.jpg

Figura 3.4.4-1 Cliente AE de diagnóstico de cliente OPC esclavo IEC101

3.4.5. Servidor de Web de diagnósticos

El servidor de Web de diagnósticos de la pasarela proporciona una visión general del estado de comunicación de la pasarela y la posibilidad de monitorizar los contadores de diagnósticos de los canales/subredes de una comunicación de IED. En Figura 3.4.5-1 se muestran los objetos de la pasarela en una vista de árbol.

Un aspa de color rojo sobre el icono de pasarela del árbol de objetos indica que existe un fallo en la estructura de comunicación. Amplíe el árbol para ver la jerarquía en mayor profundidad y para identificar el dispositivo al cual le falta configuración o está provocando el error. Las propiedades de un determinado objeto en la estructura de comunicación pueden verse a la derecha al hacer clic en el objeto en la vista de árbol.

8 :: COM 610 (User: admin(Admini	strator], Connection: local) - Microsoft Internet Explorer		
test • 🔿 · 💽 🗟 🔥 🤇	Sauch I Fauretes 10		
88			2006-10-04, 08:40
neral Help Logout			
IPVC-COM-600	20 Pacification of Ecology OPC Server & Ecology Stonetwo	K > KECO/U_92	
DNP LAN Slave OPC Client	Communication Status		
B TEDNP LAN Channel	Description	Value	
FIEC61850 OPC Server	Connection status	OK	
B TIEC61850 Subnetwork	Detailed status	RCB: Reading data set (97)	
- MIED_0002			
REC670_90	Diagnostic Counters		
REC670_91	Description	Value	
PEC670_92	Sent connection requests	286	
REC670_94	Received connection replies ok	286	
REF543_50	Received connection reolies error	0	
REF543_51	Sent connection concludes	285	
REP 543_52	Deceived connection concludes	0	
REF543_54	Capt requests	00221	
REF543_55	Deceived mether of	00000	
REF543_56	Received replies or	26530	
REF 543_59	Received replies error	0	
- REF543_63	Sent variable read requests	207	
EF543R_60	Received variable read replies ok	287	
REF543R_61	Received variable read replies error	0	
REF545_64	Sent variable write requests	3421	
REM543 57	Received variable write replies ok	3421	
EM543_58	Received variable write replies error	0	
REM543_66	Received information reports	286	
REM543_67	Received status request	111	
SDA ODC Server			
B SPA Channel			
- REF543_81			
REF543_85			
REM543_83			
ET543 84			
Station/Remote			
	1		🔒 🖳 Local intranet

Figura 3.4.5-1 Un ejemplo de una página Web del servidor de Web de diagnósticos de la pasarela

4. Operaciones HMI

4.1. Generalidades acerca de la interfaz HMI

La interfaz HMI se compone de vistas diferentes, una barra de menús y una barra de herramientas.

Puede elegir entre las distintas vistas haciendo clic en las pestañas del lado izquierdo:

- **Subestación**: Muestra la estructura de subestaciones.
- Comunicación: Muestra la estructura de comunicación.
- Usuarios: (Sólo si es administrador) Muestra la información de usuarios. El administrador puede administrar los usuarios a través de esta vista.
- **Configuración**: (Si no es administrador) Muestra la información de usuarios. El usuario puede cambiar la contraseña en esta vista.

La barra de menús contiene las funciones siguientes:

- General: Muestra información de dispositivos.
- Esquema unifilar de la red: Muestra la vista de esquema unifilar de la red.
- **Eventos**: Muestra la vista de eventos.
- Alarmas: Muestra la vista de eventos.
- Ayuda: Muestra la ayuda de la interfaz HMI.
- Cerrar sesión: Permite cerrar la sesión de la ventana.

4.2. Cuenta de usuario predefinida

La HMI dispone de una cuenta de usuario predefinida con derechos de administrador.

- Nombre de usuario: admin
- Contraseña: adminadmin

Al iniciar una sesión por primera vez como administrador, debe cambiar la contraseña para poder seguir utilizando la HMI. Si olvida la nueva contraseña, restablezca la configuración de fábrica con la herramienta de gestión de CET. Tras restablecer la configuración de fábrica, sólo puede iniciar una sesión con la contraseña de administrador predefinida que se indica arriba.

4.3. Administración de usuarios

4.3.1. Generalidades acerca de la administración de usuarios

COM605 dispone de los niveles de usuario siguientes:

- Visualizador = Sólo tiene permiso para ver información.
- Operador = Tiene autorización para hacer operaciones.

Ingeniero = Puede cambiar parámetros de IED, pero no tiene derechos de operación.
Administrador = Acceso total.

El administrador puede añadir usuarios y definir derechos de acceso con la herramienta Administración de usuarios.

Los niveles de usuario de los usuarios seleccionados se indican en la vista Información de usuario y pueden ser modificados por el administrador.

La finalidad de los grupos de usuarios es principalmente proporcionar interfaces de usuario personalizadas para los distintos usuarios.

Funcionalidad	Visualizadores	Operadores	Ingenieros	Administradores
SLD	Х	Х	Х	х
Diálogos de con- trol	ver	Х	ver	Х
Lista de eventos	Х	Х	Х	Х
Lista de alarmas	ver	Х	ver	Х
Administración de usuarios	*1	*1	*1	х
PST	ver	ver	Х	Х
Registro de per- turbaciones	ver	х	х	Х
Supervisión del sistema	ver	Х	x	Х

*1: Puede cambiar su propia contraseña.

Ver: Sólo visualización.

4.3.2. Adición de nuevos usuarios

El administrador puede añadir usuarios en la ventana Añadir usuario.

Para añadir un nuevo usuario:

- 1. Haga clic en la pestaña Usuarios de la izquierda.
- 2. Seleccione Añadir usuario.
- 3. Escriba un nuevo nombre de usuario. La longitud del nombre de usuario puede ser de 1 a 99 caracteres y sólo puede contener los caracteres a z y 0 9.
- 4. Escriba una contraseña y confírmela. La longitud de la contraseña puede ser de 9 a 99 caracteres y sólo puede contener los caracteres a z y 0 9.
- 5. Seleccione un grupo de usuarios en el menú desplegable.
- 6. Haga clic en Aplicar para guardar la información del usuario.

COM615 3.1

Manual del operador

Ð	Users 🔫 🖂	Manage Users > Add User	
Su	Manage Users	💞 Apply	
bstatio	Change Password	Add new user	
3	- A admin	Description	Value
Communication of the second se		User Name	
	guest	Password	
	🧟 eng	Confirm Password	
	<u>2</u> a	User Group	Guest 💌
Users			

HMI_adding_new_users.png



4.3.3. Modificación de propiedades de los usuarios



Sólo un administrador puede modificar las propiedades de los usuarios.

Es posible modificar la información de los usuarios utilizando la barra de herramientas de la parte superior de la vista Información de usuario.

Para eliminar un usuario:

- 1. Haga clic en la pestaña Usuarios de la izquierda.
- 2. Seleccione el usuario que desee eliminar.
- 3. Haga clic en Eliminar usuario y confirme haciendo clic en Aceptar.

Para cambiar a un usuario de grupo:

- 1. Haga clic en la pestaña Usuarios de la izquierda.
- 2. Seleccione el usuario al que desee cambiar de grupo.
- 3. Haga clic en **Cambiar grupo de usuarios**.
- 4. En la vista Cambiar grupo del usuario, seleccione un nuevo grupo en el menú desplegable.
- 5. Haga clic en Aplicar.

-	Users 🕂 🖂	Manage Users > Existing Users > niklas	
Manage Users		Apply Change User's Group	
3	admin	Description	Value
Communication	aumin ynx miklas guest op a op a qwerty	User's Current Group User's New Group	Administrator Guest Operator Engineer Administrator
Users			
			change_user.jpg



4.3.4. Cambio de la contraseña de usuario

Para cambiar la contraseña (administrador):

- 1. Haga clic en la pestaña **Usuarios** de la izquierda.
- 2. Seleccione el usuario cuya contraseña desee cambiar.
- 3. Haga clic en Cambiar contraseña.
- 4. Escriba una nueva contraseña y confírmela.
- 5. Haga clic en Aplicar.

-	Users 🕂 🖂	Manage Users > Existing Users > lynx	
g	XManage Users	💞 Apply	
ubstatio	Add User Change Password Sers	Change Password	
9	- <u>A admin</u>	Description	Value
0	2 lynx	New Password	
omm	- 2 guest	Confirm New Password	
unic	2 eng		
ation	<mark>2</mark> a		
_			
S			
BLS			

change_password.png

Figura 4.3.4-1 Cambio de la contraseña de usuario (administrador)

Para cambiar su propia contraseña:

- 1. Haga clic en la pestaña **Configuración** de la izquierda.
- 2. Haga clic en Cambiar contraseña.
- 3. Escriba la contraseña anterior.
- 4. Escriba una nueva contraseña y confírmela.
- 5. Haga clic en Aplicar.

Settings Image Users > Change Password Change Password Image Apply Change Password Image Description Old Password Image Description New Password Image Description Confirm New Password Image Description	Ge	General	Single Line	Diagram	Events	Alarms	Help	Logout			
Communication Value Old Password I New Password I Confirm New Password I	l s	Settings		≠⊠	Manage User	rs > Change Pa	issword				
Description Value Old Password I New Password I Confirm New Password I	Substati	XUser se └─╋Cha	attings nge Password		Change	Password					
Old Password I	3				Descriptio	on				Value	
New Password Confirm New Password	8			Old Password							
Confirm New Password	omn							New Password		-	
	runication		Confirm I	New Passwor	ď						
Settings	Cottinne										

changing_password_not_admin.jpg

Figura 4.3.4-2 Cambio de la contraseña de usuario (no administrador)

4.4. Conexión de la interfaz HMI al ordenador COM600

Para conectar la interfaz HMI al ordenador COM600:

- 1. Abra Internet Explorer.
- 2. Escriba la dirección IP del ordenador COM600.
- 3. Acepte el certificado.
- 4. Aparece una ventana de inicio de sesión. Escriba la contraseña e inicie una sesión.

4.5. Estructuras de subestaciones y comunicaciones

4.5.1. Estructura de subestación

Para abrir la vista de subestación de la HMI, haga clic en la pestaña **Subestación** de la izquierda. La estructura de subestación muestra los objetos de subestación y nivel de tensión, celdas e IEDs y sus funciones.

Puede usar el estado de los IEDs en la estructura de subestación. Si aparece un problema en la comunicación, aparece un aspa de color rojo junto al IED.

Ann :: CUM 515 (User: admin. Connection	: [ncəl] - Nicrosoft Internet Explorer provided by ABB		
Pile Edit View Essentes Loois Help			200120
🙆 Each + 🔿 - 🖹 🗟 🔥 🔎	Scardt 🕹 Favorites 🔗 🙈 - 🚴 🥅 - 🥅 🍪	8	Links **
Litters A		- 	× 🖪 🙃
APress her			_ _ w
ABB		9	Substation 2006-09-11, 10:26:47
	Franks, Marine High Lawrence		2000 00 14 10 20 11
General Single Une Diagram	Events Alarms Halp Logour		
a ≜9ubstation	- Substation		
E E Station2	Device information		
🛱 🛛 🕀 🐺 8/A Y 40	Description	Value	
B B MB40	Substation name	Substation	
3 MB41	Product name	COM 615	
8 BAY42	Product revision	3.0	
3 MB42	Software version	1.0.2443.34567	
S BAY43	Customer name	ABB Dy Vease RSD	
S DJ BAY44	Site	R8D, Testmachine 00-07-32-07-0d-30	
5 ± ₩ MB44			
- 1 081			
C E-M Station3			
T D BAYSU			
0 1 BAY51			
🕀 🔜 REF543_51			
Ģ-18 8A¥52			
# M REF543_52			
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1		
E- BAY54	10		
🕀 🎫 REF 543_54	54		
E BAY55	23		
# REF543_55	10		
# # DEE549 56	54		
E-E DAY57	23		
🕀 🛤 REMS43_57	10		
E BAYSE	04		
3 MREM543_58	23		
DEEEA3 50	10		
- B B1	54		
-B82	23		
E-X Station6	54		
E-W BAY60	1		
			101
Done 1			Cocelinbranet

substation_view.jpg

Figura 4.5.1-1 Vista de subestación de la HMI

Información de alarmas y eventos

Al hacer clic en los objetos de nivel de tensión y celda, puede acceder a sus listas de alarmas específicas. Para ver una lista de eventos, haga clic en **Ver eventos** sobre la lista Alarmas persistentes.

Información de IEDs

Al hacer clic en los objetos de IED, puede ver su estado de comunicación e información de sus contadores de diagnósticos. Debajo de cada IED de la estructura de la subestación, puede hacer clic en **Perturbaciones**, **Parámetros** o **Mediciones** para ver los datos correspondientes.



La visualización de Perturbaciones, Parámetros o Mediciones en la estructura de la subestación depende de la configuración del IED.

4.5.2. Estructura de comunicación

Para abrir la vista de comunicación de la HMI, haga clic en la pestaña **Comunicación** de la izquierda. La estructura de comunicación se muestra en la ventana de la izquierda. En la estructura de comunicación puede ver el servidor OPC, objetos de canal de comunicaciones y los IEDs.

Puede usar el estado de los IEDs en la estructura de comunicación. Si aparece un problema en la comunicación, aparece un aspa de color rojo junto al IED.



communication_view.jpg

Figura 4.5.2-1 Vista de comunicación a la HMI

Información de dispositivos y diagnósticos

Al hacer clic en el nombre del ordenador de la parte superior de la estructura, puede ver su información de dispositivo, como las versiones de hardware y software, en la ventana que aparece a la derecha del árbol. Al hacer clic en el nombre de objeto del servidor OPC, su correspondiente información de dispositivo se muestra en el lado derecho. Puede ver la información de diagnósticos de dispositivos de toda la subred haciendo clic en el objeto de subred. Para ver el estado de comunicación o la información de contadores de diagnóstico de dispositivos individuales, haga clic en los objetos de los IEDs.

4.6. Esquema unifilar de la red

4.6.1. Generalidades acerca del esquema unifilar de la red

Un esquema unifilar de la red (SLD) es una interfaz gráfica de usuario que presenta los objetos del proceso (los dispositivos primarios) de la subestación como símbolos gráficos. La HMI actualiza el SLD y las estructuras de la subestación y la comunicación a intervalos regulares. En Figura 4.6.1-1 aparece un SLD de ejemplo.



SLD_example.png

Figura 4.6.1-1 Un ejemplo de esquema unifilar de la red

Para obtener una explicación de los símbolos del esquema unifilar de la red, consulte el Anexo 1, , Símbolos del esquema unifilar de la red.

4.6.2. Control de dispositivo interruptor

Los interruptores (interruptores automáticos, seccionadores) pueden manejarse desde el cuadro de diálogo Control de dispositivo interruptor.



Sólo los operadores y administradores tienen permiso para controlar los interruptores.

El selector local/remoto de la estación y la celda debe estar en una posición que permite su control desde la HMI. El dispositivo interruptor en cuestión también debe admitir la operación y debe estar configurado correctamente.

Para controlar un dispositivo interruptor (por ejemplo un interruptor automático), haga clic en el objeto en el esquema unifilar de una red. Aparece el cuadro de diálogo Control de dispositivo interruptor.

La pestaña Estado de interruptor muestra información acerca de la subestación, el nivel de tensión y la celda en funcionamiento, así como el nombre de objeto del dispositivo interruptor. También se muestra información de modo, por ejemplo sobre los enclavamientos y el estado de selección del objeto.

Para controlar un interruptor:

- 1. Seleccione el sentido de accionamiento del control haciendo clic en Abrir o Cerrar.
- 2. Haga clic en **Accionar** para activar la selección o **Cancelar** para cancelar la operación. Recuerde que algunos de los botones pueden estar desactivados en función del estado del interruptor.

Es posible realizar una operación de cancelación forzada. Esto es necesario, por ejemplo, si la HMI se cierra accidentalmente después de activar una selección. Normalmente, el objeto permanecería en la posición seleccionada hasta agotarse el tiempo límite, y el objeto debe liberarse si es necesario realizar cualquier operación antes del tiempo límite. Para realizar una operación forzada, seleccione la pestaña Operación forzada del cuadro de diálogo Control de dispositivo interruptor y haga clic en **Cancelar**.

Para añadir, editar o eliminar enlaces de Web, seleccione la pestaña Enlaces de Web y haga clic en **Editar**.

Para cerrar el cuadro de diálogo Control de dispositivo interruptor, haga clic en Salir.

🗿 Switch Devic	e Control Web Page Dialog	? 🔀
Ristinummi.V1	.H1.Q1	
Switch State	Forced operation Web Links	
Switch positi	ion is Open (off)	
Close	e Operate	
Oper	Cancel	
	Exit	

switch_control.bmp

Figura 4.6.2-1 Cuadro de diálogo Control de dispositivo interruptor

4.6.3. Cambiador de tomas

Al hacer clic en un transformador de potencia con cambiador de tomas, se abre un cuadro de diálogo de control. El cuadro de diálogo permite monitorizar la tensión y la posición actual del cambiador de tomas.

🕙 Tap changer	control Web Pag	e Dialog	? 🛛
Ristinummi.T1	W2.LTC1		
Tap changer	Operation mode	Web Links	
			<u>^</u>
Voltage			10,300 kV
Tap value		Set	8
Lower		Raise	
	Exi	t	

tap_changer_control.bmp

Figura 4.6.3-1 Cuadro de diálogo Control de cambiador de tomas

En función del dispositivo y la configuración, puede reducir o aumentar la posición relativa del cambiador de tomas o asignar una posición específica introduciendo un valor numérico.



Debe disponer de los permisos de usuario necesarios para realizar estos cambios y el selector local/remoto debe permitir la operación. El cambiador de tomas también debe estar en el modo de funcionamiento manual.

La pestaña **Modo de funcionamiento** muestra los modos de funcionamiento automático/manual y sencillo/paralelo del cambiador de tomas. Puede cambiar los modos del cambiador de tomas si dispone de los permisos de usuario necesarios. Los modos de funcionamiento deben ser admitidos por la compatibilidad del IED y deben estar permitidos por el modo local/remoto. En caso contrario, las opciones no están disponibles en el cuadro de diálogo. COM615 3.1 Serie de automatización de estaciones COM600

Manual del operador



tap_changer_mode.bmp

Figura 4.6.3-2 Cuadro de diálogo Modo de cambiador de tomas

4.6.4. Colores de la barra colectora

Es posible usar colores en la barra colectora para indicar de varias formas diferentes el estado de las secciones de la barra colectora. Puede indicar qué secciones de la barra colectora reciben alimentación, no reciben alimentación o están en otros estados concretos, o bien qué nivel de tensión tiene cada sección de la barra colectora. Consulte Figura 4.6.4-1. Por otro lado, cada fuente de tensión o cada tipo de fuente de tensión puede tener un color utilizado para las secciones a las que se conecta. También es posible usar los colores de la barra colectora para indicar si dos o más fuentes de tensión constituyen un bucle.



busbar_coloring_modes.jpg

Figura 4.6.4-1 Menú desplegable de colores de la barra colectora

Modos de colores de la barra colectora

Los modos de colores de la barra colectora pueden seleccionarse en el menú desplegable de la parte superior de la vista de esquema unifilar de la red. Existen cuatro modos de colores de la barra colectora:

- 1. Sin colores en barra colectora. Todas las secciones se muestran con un color predeterminado.
- 2. Colores de barra colectora según con alimentación/sin alimentación. Se usa un mismo color para todas las secciones con alimentación.
- 3. Colores de barra colectora según nivel de tensión. Los distintos niveles de tensión tienen colores diferentes.
- 4. **Colores de barra colectora según fuente de tensión.** Los colores de las secciones sin alimentación dependen de la fuente de tensión.

4.7. Alarmas

4.7.1. Generalidades acerca de las alarmas

La lista de alarmas muestra un resumen de la situación actual de las alarmas del proceso supervisado. Cada alarma aparece como una línea de texto de alarma, que describe la causa de la alarma en el proceso. La línea de texto de alarma contiene la fecha, hora, celda, dispositivo, texto del objeto, estado y modo.

El símbolo parpadeante de la esquina superior derecha de la HMI indica que hay alarmas sin confirmar en la subestación. También se emite una alarma sonora, si esta opción está activada en la estación de trabajo. Al hacer clic en el símbolo, se abre la vista de alarmas. Una vez confirmadas todas las alarmas, el indicador de alarma desaparece y la alarma sonora se detiene.

4.7.2. Monitorización y gestión de alarmas

Para monitorizar y gestionar las alarmas de la subestación, haga clic en **Alarmas** en la barra de menús de la parte superior de la pantalla. Para ver las alarmas relativas a una celda determinada, haga clic en el objeto adecuado del árbol de la subestación.

También puede filtrar las alarmas relativas a un nivel de tensión o una celda en concreto con la función **Filtrar**.

En la lista Alarmas persistentes puede ver las alarmas activas. La lista Alarmas temporales muestra una lista de alarmas inactivas y sin confirmar. La lista de alarmas se actualiza continuamente para mostrar el estado actual de las señales de alarma.

Para ver l	la lista	de eventos,	haga clic en	Ver eventos.
------------	----------	-------------	--------------	--------------

elected	Date	Time	вау	Device	Object Text	State		
	2006-09-11	09:34:26.517	BAY41		3 Phase Current Measurement	Phase A Low Alarm	Active	
-	2006-09-11	09:36:55.055	BAY81		31 3-phase current measurement	Phase A Low Alarm	Active	
-	2006-09-11	09:34:44.258	BAY81		CBCM circuit breaker travel time alarm*	Active	Active	
	2006-09-11	09:34:42.666	BAY82	Q3	Disconnector 1 position	Intermediate	Active	
	2006-09-11	09:34:43.367	BAY82	Q01	Circuit breaker 1 position	Intermediate	Active	
	2006-09-11	09:34:36.967	BAY82		Trip circuit TCS 1 alarm	Active	Active	
	2006-09-11	09:34:41.935	BAY82	Q4	Disconnector 2 position	Intermediate	Active	
eeting Ala	arms							
lected	Date	Time	Bay	Device	Object Text	State	Status	
1	2006-09-11	10:16:59.551	BAY58	REM543_58		Connection OK	Inactive	
	2006-09-11	10:10:16.464	BAY41		Ring Event	Inactive	Inactive	

Figura 4.7.2-1 Una vista de ejemplo de alarmas

4.7.3. Confirmación de alarmas

Haga clic en **Conf** para indicar que ha registrado e identificado la alarma. La confirmación de una alarma no elimina la alarma, pero sí cambia su estado. Las alarmas confirmadas se muestran en azul en la lista Alarmas persistentes. Las alarmas inactivas se muestran en la lista Alarmas temporales.

COM615 3.1

Manual del operador

Para confirmar alarmas:

- 1. Active la casilla de verificación de las alarmas que desee confirmar de la lista Alarmas.
- 2. Haga clic en **Conf** en la barra de menús.
- 3. Para confirmar todas las alarmas a la vez, haga clic en Conf todas.

4.7.4. Filtrado de alarmas

Es posible usar filtros cuando se desea mostrar sólo información concreta.

Para filtrar alarmas:

- 1. Haga clic en **Filtrar** en la barra de herramientas de la vista Alarmas. Se abre una ventana que muestra la estructura de la subestación.
- 2. Haga clic en el objeto cuyas alarmas desee ver. Ahora la lista Alarmas muestra sólo las alarmas del objeto seleccionado y los objetos situados debajo de él.

lected	Date	Time	Bay	Devi	🚰 http://10.58.125.137 🔳 🗖	<u>×</u>	State	Stat
-	2006-09-11	09:34:26.517	BAY41		रीत Substation नि-म्न Station2	asurement	Phase A Low Alarm	Activ
	2006-09-11	09:36:55.055	BAY81		BAY40		Phase A Low Alarm	Activ
	2006-09-11	09:34:44.258	BAY81		-B BAY42 -B BAY43	r travel time	Active	Activ
1	2006-09-11	09:34:42.666	BAY82	Q3	BAY44	tion	Intermediate	Activ
	2006-09-11	09:34:43.367	BAY82	Q01	B-# Station3	sition	Intermediate	Activ
1	2006-09-11	09:34:36.967	BAY82		BAY50	arm	Active	Activ
1	2006-09-11	09:34:41.935	BAY82	Q4	BAY51	tion	Intermediate	Activ
eting Ala	arms							
lected	Date	Time	Bay	Devi	BAY56		State	Sta
1	2006-09-11	10:16:58.551	BAY58	REM5	BAY58		Connection OK	Inac
	2006-09-11	10:10:16.464	BAY41		BAY59		Inactive	Inac

HMI_filtering_alarms.jpg

Figura 4.7.4-1 Una vista de ejemplo de filtrado de alarmas

4.8. Eventos

4.8.1. Generalidades acerca de los eventos

La lista de eventos permite monitorizar información acerca de los eventos que se han producido en el sistema. Sólo está visible un número determinado de eventos y el número de eventos visibles puede configurarse en la Herramienta de ingeniería de comunicación (CET, Communication Engineering Tool). También puede recibir información acerca

HMI events.png

Manual del operador

de las actividades realizadas por otros usuarios, operaciones de objetos, confirmación de alarmas, inicio de sesiones, etc. La lista de eventos contiene la información siguiente: fecha, hora, celda, dispositivo, texto del objeto y evento.

4.8.2. Monitorización y gestión de eventos

Es posible monitorizar los eventos de la subestación haciendo clic en **Eventos** en la barra de comandos de la parte superior de la pantalla. Para monitorizar los eventos de celdas concretas, haga clic en el objeto adecuado del árbol de la subestación. La lista de eventos se actualiza automáticamente.

Puede filtrar los eventos relativos a un nivel de tensión o una celda en concreto con la función **Filtrar**.

Para detener la actualización de la lista de eventos, haga clic en **Congelar**. Para reanudar el flujo de eventos, haga clic en **Continuar**. Puede guardar los elementos localmente en su ordenador haciendo clic en **Guardar**. La lista se guarda en formato .csv y puede abrirse con MS Excel.

Save 🖉 f	filter II Freeze	⊈ View Alarr	ns		
vents					
)ate	Time	Bay	Device	Object Text	Event
2006-09-11	10:10:15.612	BAY54		Ring Event	011
2006-09-11	10:10:15.612	BAY59		Ring Event	Off
2006-09-11	10:10:15.613	BAY52		Ring Event	Off
2006-09-11	10:10:15.613	BAY55		Ring Event	Off
2006-09-11	10:10:15.619	BAY53		Ring Event	Off
2006-09-11	10:10:16.464	BAY41		Ring Event	Off
2006-09-11	10:14:22.533	BAY58	REM543_58		Device Connection Lo
2006-09-11	10:16:34.526	BAY67	REM543_67		Connection OK
2006-09-11	10:16:52.312	BAY67	REM543_67		Device Connection Lo
2006-09-11	10:16:58.551	BAY58	REM543_58		Connection OK
2006-09-11	10:19:59.793				User logged in: admin
2006-09-11	10:23:03.502				User logged in: admin
2006-09-11	10:43:08.768	BAY85	Q01	Circuit breaker 1 position	Open Selected
2006-09-11	10:43:11.602	BAY85	Q01	Circuit breaker 1 position	Open Executed
2006-09-11	10:43:11.688	BAY85	Q01	Circuit breaker 1 position	Open
2006-09-11	10:43:23.973	BAY67		Local operation	Remote
2006-09-11	10:43:24.010	BAY67		Ring Event	Off
006-09-11	10:43:24.058	BAY67		Minute Pulse	Off

Para ver la lista de alarmas, haga clic en Ver alarmas.

Figura 4.8.2-1 Una vista de ejemplo de eventos

4.8.3. Filtrado de eventos

Es posible usar filtros cuando se desea mostrar sólo información concreta.

Para filtrar eventos:

- 1. Haga clic en **Filtrar** en la barra de herramientas de la vista Eventos. Se abre una ventana que muestra la estructura de la subestación.
- 2. Haga clic en el objeto cuyos eventos desee ver. Ahora la lista Eventos muestra sólo los eventos del objeto seleccionado y los objetos situados debajo de él.

	Time	Bay	Device	Object Text	Event	
006-09-11	10:16:52.312	BAY67	REM543_67	Mtp://10.58.125.137	Device Connection Lost	
006-09-11	10:16:58.551	BAY58	REM543_58	-Brubstation	Connection OK	
006-09-11	10:19:59.793			E-#Station2	User logged in: admin	
006-09-11	10:23:03.502			BAY40	User logged in: admin	
006-09-11	10:43:08.768	BAY85	Q01	Circ BAY41	Open Selected	
006-09-11	10:43:11.602	BAY85	Q01	Circ BAY43	Open Executed	
006-09-11	10:43:11.688	BAY85	Q01	Circ BAY44	Open	
006-09-11	10:43:23.973	BAY67		Loc. BB1	Remote	
006-09-11	10:43:24.010	BAY67		Ring RAVEO	Off	
006-09-11	10:43:24.058	BAY67		Mini -B BAY51	Off	
006-09-11	10:43:24.776	BAY67	Q01	Circ BAY52	Open	
006-09-11	10:43:25.121	BAY67	Q4	Disc BAY53	Open	
006-09-11	10:43:25.350	BAY67	Q91	Eart BAY55	Open	
006-09-11	10:43:35.569	BAY67	REM543_67	BAY56	Connection OK	
006-09-11	10:43:42.449	BAY81	Q01	Circ BAY57	Close Selected	
006-09-11	10:43:45.082	BAY81	Q01	Circ BAY58	Close Executed	
006-09-11	10:43:45.151	BAY81	Q01	Circ BB1	Closed	
006-09-11	10:43:47.786	BAY81		31 3 BB2	Phase A Inactive	
006-09-11	10:44:29.563	BAY50	REF543_50	🖻 👯 Station6 💽	Device Connection Lost	
006-09-11	10:47:07.584	BAY50	REF543_50		Connection OK	
006-09-11	10:47:27.693	BAY58	REM543_58		acknowledged	
006-09-11	10:47:27.693	BAY67	REM543_67		acknowledged	
006-09-11	10:47:27.693	BAY50	REF543 50		acknowledged	

Figura 4.8.3-1 Una vista de ejemplo de filtrado de eventos

4.9. Carga de datos de perturbaciones

4.9.1. Registros de perturbaciones

La mayoría de los IEDs cuentan con una función de registro de perturbaciones que almacena localmente los valores de intensidades, tensiones, frecuencias, señales binarias, etc. en un archivo de perturbaciones, antes, durante y después de un evento de protección. Estos archivos de perturbaciones pueden copiarse automáticamente al ordenador COM600 si se ha configurado esta función en la herramienta CET.

Para ver la lista de registros de perturbaciones, haga clic en **Perturbaciones** debajo del IED deseado en la estructura de la subestación.

General	Single Line Diagram	Events A	larms Help	Logout		
Substation	+	Substation > St	stion6 > BAY61 > RE	F543R_61 > Disturbances		
	REM543_58	🛋 🖬 Save	🗙 Delete			
	REF543_59 �Disturbances	Disturban	e Recordings			
5	∿Measurements	Selected	Description		Date	Time
BB	2		DR_2006_07_1	7_REF543R_61_10_17_43_0362_desc.xml	17.07.06	11:16:00
B- KStati	- on6		DR_2006_07_1	9_REF543R_61_00_49_30_00000_desc.xml	17.07.06	11:16:00
🖯 🐺 BA	Y60		DR_2006_09_0	5_REF543R_61_07_38_43_0027_desc.xml	05.09.06	08:38:00
🗎 🕀 😿 BA	REF543R_60 V61		DR_2006_09_0	5_REF543R_61_07_40_43_0814_desc.xml	05.09.06	08:40:00
8-	REF543R_61		DR_2006_09_0	6_REF543R_61_06_48_22_0768_desc.xml	06.09.06	07:48:00
	Disturbances		DR_2006_09_0	6_REF543R_61_06_52_24_0141_desc.xml	06.09.06	07:50:00
	∙ ∪ Parameters ∧_Measurements		DR_2006_09_0	16_REF543R_61_07_21_49_0883_desc.xml	06.09.06	08:20:00
🖯 🐺 BA	Y62		DR_2006_09_0	16_REF543R_61_07_23_50_0991_desc.xml	06.09.06	08:22:00
B 🐺 BA	REF543_62 Y63		DR_2006_09_0	6_REF543R_61_07_27_57_0067_desc.xml	06.09.06	08:26:00
					disturbances.	png

Figura 4.9.1-1 Vista de ejemplo de registro de perturbaciones

La lista de registros de perturbaciones indica la descripción, la fecha y la hora de la perturbación. Si desea guardar la lista localmente en su ordenador, selecciónela y descárguela haciendo clic en **Guardar**. La lista se guarda en formato .csv y puede abrirse con MS Excel. También puede eliminar los registros de perturbaciones del ordenador COM600 haciendo clic en **Eliminar**.

4.10. Configuración de parámetros

4.10.1. Cambio de parámetros

Puede ver la información de los parámetros haciendo clic en **Parámetros** debajo del IED deseado de la estructura de la subestación, si esta funcionalidad se admite en el IED. Esta vista también permite cambiar los valores de los parámetros.

Haga clic en el icono ²⁰ que aparece junto al parámetro para abrir el texto de ayuda correspondiente a cada parámetro.

	• 🛛 🤉	Substation > Station3 > BAYS0 > REF	543_50 > Parameters						
🖻 🐺 BAY43	-	💥 Enable Write 🛛 🍫 Refresh	n Values						
H MB43									
E MB44		Parameter Setting							
	1.1	Group/Parameter Name	Current Value	New Value		Unit	Min.	Max.	
🖻 👯 Station3		I<->0 DC2							
B-B BAYSO		Actual setting							
Disturbances		Open alarm	10,000	10,000		s	0	100	0
Parameters Measurements		Close alarm	10,000	10,000		s	0	100	0
B-B BAY51		Control setting							
E REF543_51		Cycle count	1	1			0	10000	0
B ■ REF543_52		Alarm ack	7	0 💌					0
B-T BAY53		Input data							
E- REF543_53		Object state	Open(10)	Open(10)					0
E REF543_54		IV state	Valid	Valid					0
BAY55		Block state	Inactive	Inactive					0
Disturbances		Recorded data1							
->_Measurements		Last onen	0.000	0.000	-	e	0	100	0
						para	ameters2	.png	

Figura 4.10.1-1 Un ejemplo de la vista Configuración de parámetros

Para cambiar la configuración de los parámetros:

- 1. Haga clic en **Activar escritura** en la parte superior de la vista Configuración de parámetros.
- 2. Seleccione un nuevo valor en el menú desplegable o escriba un valor en el campo **Nuevo valor**. Para aplicar los cambios, haga clic en **Escribir en IED**.
- 3. Si los nuevos valores son aceptados, el fondo de los parámetros modificados cambia al color verde. Si el nuevo valor es incorrecto, aparece el mensaje "Algunos valores no están dentro del rango correcto" y el fondo de los parámetros modificados cambia al color rojo. Escriba valores que estén dentro del rango de valores correcto.
- 4. Para actualizar manualmente los valores, haga clic en Actualizar valores.
- 5. Después de hacer todos los cambios necesarios, haga clic en Desactivar escritura. Si el IED ha sido configurado con una opción de almacenamiento, aparecerá un cuadro de diálogo de almacenamiento. El cuadro de diálogo permite almacenar de forma permanente en la memoria no volátil del IED los cambios realizados en los parámetros. Si hace clic en Aceptar, los cambios de los parámetros quedan almacenados permanentemente. Si hace clic en Cancelar, los cambios realizados en los parámetros sólo se guardan temporalmente y se perderán con el siguiente restablecimiento del IED.

A la hora de escribir parámetros en REF 542plus:

- Los cambios realizados en los valores de los parámetros no se activan inmediatamente al hacer clic en Escribir en IED, pero sólo tras almacenar los valores permanentemente haciendo clic en Aceptar o temporalmente haciendo clic en Cancelar en el cuadro de diálogo de almacenamiento. El cuadro de diálogo de almacenamiento aparece al hacer clic en Desactivar escritura o al cerrar la herramienta de configuración de parámetros mientras hay una sesión de escritura abierta.
- La selección de Establecer restablece el valor anterior hasta que el nuevo valor queda almacenado permanente o temporalmente.

4.11. Mediciones

4.11.1. Visualización de mediciones

Para ver información de mediciones, haga clic en **Mediciones** debajo del IED deseado de la estructura de la subestación. La interfaz HMI actualiza automáticamente la información de mediciones.

	General	Single Line Diagram	Events	Alarms	Help	Logout
5	Substation		Lynx			
Comm	, है, Ristinum □ - म् र्भ 33 kV	mi 6/33kV /	Measur	ements		
₫.	□ □ <mark>1</mark> H1	DEEE ADALAA	Descript	ion .		Value
cati	E	REF 542plus	Current	on phase L	.1	23 A
9	±	REF542plus	Current	on phase L	2	22 A
ŝ	⊡- <u></u> ₽ нз		Current	: on phase L	.3	23 A
bsta	Ė 16	REF542plus	Voltage	e U12		6.1 kV
tion		∿≫Disturbances ⊡Parameters	Voltage	e U23		6.1 kV
-		Measurements	Voltage	e U31		6.1 kV
Use	_	🗑 Web Server	Freque	ncy		50 Hz
ŝ	⊡- <u>1</u> 5 H4	DEEE40alua	Active	power		138 kW
	E∵ <u>k∛</u> 6 kV	KEF 542plus	Reactiv	e power		3 kVar
						measure

Figura 4.11.1-1 Una vista de ejemplo de mediciones

Apéndice 1

Símbolos del esquema unifilar de la red

Descripción	Representa- ción ANSI	Representa- ción IEC	Comentarios
Anotación	Text		
Indicador de alarma			Indicador de alarma en una rama de la subestación. Se utiliza en cualquier nivel de la estructura para indicar alarmas en general o una alarma espe- cífica. El indicador no es visible en la vista de Web cuando no hay alarmas activas.
Interruptor de dos estados	2-State		Indicador binario (encen- dido/apagado, automá- tico/manual, X/no X, etc.). También puede usarse para enviar un comando.
Iniciar página Web	Web		Un hipervínculo a una fuente de información externa, como una página Web o un archivo local del COM600. Los archivos deben estar almacenados en C:\Archivos de programa\COM610 GW SW\WebHMI\UserDocs\. El tamaño total de los archivos no debe sobrepasar los 100 MB. La sintaxis de los enlaces en el caso de los archivos locales es:http:// <dirección del<br="" ip="">COM600>/HMI/User- Docs/<nombre archivo="" de=""></nombre></dirección>
Pulsador	Push		Se utiliza para enviar un comando individual a un des- tino.
Cuadro de texto Medición	Meas		
ViaPoint		1	

Tabla A1-1 Símbolos del esquema unifilar de la red

Descripción	Representa- ción ANSI	Representa- ción IEC	Comentarios
Nodo de conectividad	8 8 ABC 8 8		
Interruptor automático - Posi- ción intermedia	X	×	
Interruptor automático - Posi- ción abierta		×	
Interruptor automático - Posi- ción cerrada		*	
Interruptor automático - Posi- ción incorrecta (fallida)	+	*	
Seccionador - Posición interme- dia	X	1 -	
Seccionador - Posición abierta	\diamond	1	
Seccionador - Posición cerrada		1	
Seccionador - Posición inco- rrecta (fallida)	+	4	
Carro - Posición intermedia	X	Usar represen- tación ANSI	
Carro - Posición abierta	\frown	Usar represen- tación ANSI	
Carro - Posición cerrada	\mathbf{A}	Usar represen- tación ANSI	
Carro - Posición incorrecta (fallida)		Usar represen- tación ANSI	
Interruptor de carga - Posición intermedia	Usar represen- tación IEC	10	
Interruptor de carga - Posición abierta	Usar represen- tación IEC	N	
Interruptor de carga - Posición cerrada	Usar represen- tación IEC	7	
Interruptor de carga - Posición incorrecta (fallida)	Usar represen- tación IEC	N N	
Contactor - Posición intermedia	Usar represen- tación IEC	d T	

Descripción	Representa- ción ANSI	Representa- ción IEC	Comentarios
Contactor - Posición abierta	Usar represen- tación IEC	ZD	
Contactor - Posición cerrada	Usar represen- tación IEC	U	
Contactor - Posición incorrecta (fallida)	Usar represen- tación IEC	مک	
Transformador de potencia con dos devanados y sin cambiador de tomas	38	00	Devanado primario: en la parte superior. Devanado secunda- rio: en la parte inferior. Todos los elementos componentes existen como símbolos indivi- duales.
Transformador de potencia con dos devanados y cambiador de tomas	¥€	000	Devanado primario: en la parte superior. Devanado secunda- rio: en la parte inferior. Todos los elementos componentes existen como símbolos indivi- duales.
Transformador de potencia con tres devanados y sin cambia- dor de tomas	mmm	B	Devanado primario: en la parte superior. Devanado secunda- rio: en la parte inferior a la izquierda. Devanado terciario: en la parte inferior a la dere- cha. Todos los elementos componentes existen como símbolos individuales.
Transformador de potencia con tres devanados y cambiador de tomas	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n		Devanado primario: en la parte superior. Devanado secunda- rio: en la parte inferior a la izquierda. Devanado terciario: en la parte inferior a la dere- cha. Todos los elementos componentes existen como símbolos individuales.
Transformador de tensión (medición)	0	00	
Transformador de intensidad (medición)	B	θ	
Descripción	Representació	on ANSI/IEC	Comentarios
Condensador			
Reactor	り		

Descripción	Representación ANSI/IEC	Comentarios
Generador	G	
Motor	6	
Alimentador entrante		
Alimentador saliente		
Símbolo de tierra	÷	
Indicador de interruptor de celda	Bay remote	
Indicador de interruptor de estación	Station remote	

Índice

Α

actualizar la licencia	15
Administración de la pasarela	
configuración	13
gestión de licencias	14
alarmas	
confirmar	34
filtrar	35
generalidades	33

С

cambiador de tomas	. 30
colores de la barra colectora	
general	32
modos	. 33
Communication Engineering Tool (Herramienta de ingeniería de comunicación)	
inicio	. 12
Control de dispositivo interruptor	. 28

D

diagnósticos	
generalidades	
objeto de datos	17
señal	
servidor	

Ε

Esquema unifilar de la red	
generalidades	
símbolos	
estructura de comunicación	27
estructura de subestación	25
eventos	
filtrar	35–36
generalidades	35

F

funcionalidad	
HMI	. 11
Pasarela	. 10

I

información	de alarmas	26
información	de diagnósticos	27
información	de dispositivos	27
información	de eventos	26
información	de IEDs	26

Μ

mediciones	
visualizar	

0

obieto de datos	
atributos	
diagnósticos	
filtrado	

Ρ

parámetros	
cambiar	 3

R

registros	de	perturbaciones		37	7
-----------	----	----------------	--	----	---

S

Servidor de Web de diagnósticos		19
---------------------------------	--	----

U

usuarios	
administrar	
añadir	22
cambiar contraseña	
cambiar de grupo	
modificar propiedades	



ABB Oy Distribution Automation P.O. Box 699 FI-65101 VAASA FINLAND Tel. +358 10 22 11 Fax. +358 10 22 1094 www.abb.com/substationautomation