SPAU 341 C Jännitteensäädin

Käyttöohje ja tekninen selostus





1MRS 750485-MUM FI

Julkaistu 1996-10-14 Päivitetty 2003-11-12 Versio C Tarkastanut KN Hyväksynyt MÖ

SPAU 341 C Jännitteensäädin

Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta

Sisältö	Ominaisuudet Käyttötarkoitus Toimintaselostus Liitännät (<i>päivitetty 2003-11</i>) Teholähdemoduuli I/O-moduuli Emolevy Tekniset tiedot (<i>päivitetty 2002-10</i>) Johdon jännitehäviön kompensointi Lukitukset (<i>päivitetty 2003-11</i>) Rinnankäyttö Isäntä-/orjaperiaate Negatiivinen reaktanssiperiaate Negatiivinen reaktanssiperiaate Negatiivinen reaktanssiperiaate Sovellukset (<i>päivitetty 2003-11</i>) Sovellukset (<i>päivitetty 2003-11</i>) Käyttöönotto Ylläpito ja huolto Varaosat Toimitusvaihtoehdot Mittapiirrokset ja asennus (<i>päivitetty 2003-11</i>) Tilaustiedot		$\begin{array}{c} & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & $
	Jännitteensäädin: yleinen osa Automaattinen jännitteensäädinmoduuli SPCU Manuaalinen jännitteensäädinmoduuli SPCN 11 D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuud	1D50 D56 let	1MRS 750485-MUM FI 1MRS 750486-MUM FI 1MRS 750487-MUM FI 1MRS 750488-MUM FI
Ominaisuudet	Muuntajien automaattinen tai manuaalinen jännitteensäätö ylös- tai alaspulsseilla Kolmevaiheinen ylivirta- ja alijännitelukitus Johdon jännitehäviön kompensointi Muuntajien rinnankäyttö mahdollista isäntä-/ orja-, negatiivisella reaktanssi- tai kiertovirran minimointiperiaatteella Käämikytkimen asennon näyttö Asetteluarvojen, mitattujen arvojen, indikoin- tien jne. numeerinen näyttö	Tiedonsiirto kautta Korkea käyte jatkuvan itse Tehokas ohje tiin, mittaus lukuun Säädin kuuluu perheeseen, jo jaus- ja valvo	omahdollisuus sarjaväyläliitynnän ettävyys ja järjestelmän luotettavuus valvonnan ansiosta elmistotuki säätimen parametroin- -, tallennus- ja tapahtumatietojen u sähköaseman SPACOM-toisiokoje- oka on osa ABB:n PYRAMID [®] -oh- ontakonseptia

KäyttötarkoitusJännitteensäädin SPAU 341 C on tarkoitettu
käytettäväksi jakeluala-asemilla käämikytkimillä
varustettujen tehomuuntajien jännitteen säätä-
miseen. Yksinkertaiseen jännitteen säätöön vaa-
ditaan yhden pääjännitteen mittaus sekä ylös-
että alas-lähtökoskettimet. Jos johdon jännite-
häviön kompensointia, kiertovirran minimointi-periaatetta tai ylivirran lukitusta käytetään, on
mitatava yhtä tai useampaa vaihevirtaa. Jos
mitatava yhtä vaihevirtaa, kytketään
se aina vaihevirran IL1
liittimiin ja mitattava
virta valitaan automaattisen jännitteensäätimen
SPCU 1D50 kytkimillä SGF2/6 ja SGF2/7.

Toimintaselostus Säätimen tehtävänä on pitää tehomuuntajan toisiojännite vakaana käyttäjän antaman asetteluarvon (vertailujännite) avulla. Lisäämällä tai vähentämällä erilaisia kompensointikertoimia, säädin laskee lopullisen ohjearvon asetteluarvosta. Tällöin tämä ohjearvo on muuntajan toisiojännite, jota säädin ylläpitää. Ohjearvoa verrataan mitattuun jännitteeseen ja näiden jännitteiden välillä syntyvää eroa verrataan säätöpoikkeamaan.

Koska käämikytkin muuttaa jännitettä askeleittain, on sallittava tietty säätöpoikkeama-alue, joka asetellaan parametrilla. Jos mitattu jännite vaihtelee tämän alueen sisällä, ei säädin ole toiminnassa, mutta jos jännite ylittää sallitun säätöpoikkeama-alueen rajat, säädettävä viive T1 käynnistyy ja on aktiivisena niin kauan kuin mitattu jännite ylittää alueen hystereesin rajat. Hystereesin rajojen tehdasasettelu on 90 %. Jos mitattu jännite vielä ylittää hystereesin rajat viiveen T1 kuluessa loppuun, ylös- tai alaspulssin lähtörele aktivoituu ja käämikytkimen moottoriohjain toimii. Jos taas mitattu jännite pysyy hystereesin rajojen sisällä, palautuu viivelaskuri.

Mikäli yksi käämikytkintoiminta ei riitä säätämään muuntajan jännitettä hystereesin rajojen sisälle, käynnistyy toinen aseteltava viive T2, jolla on yleensä lyhyempi asettelu.

Viiveille T1 ja T2 voidaan valita joko vakio- tai käänteisaikakarakteristiikka. Käänteisaikakarakteristiikka tarkoittaa sitä, että viive on käänteisesti suhteessa säätöpoikkeamaan, eli viive on suhteessa ohjejännitteen ja mitatun jännitteen väliseen eroon.

Jännitteen säätö kuvataan tarkemmin dokumentissa 1MRS 750486 MUM FI.



Kuva 1. Jännitteensäätö

Liitännät (päivitetty 2003-11)



Kuva 2. Jännitteensäätimen SPAU 341 C liitäntäkaavio

Block	Säätötoiminnon lukitus
U _{aux}	Apujännite
RSV	Jännitteenalennus tai rinnankäyttötulo
AUT/MAN	Automaattinen tai manuaalinen tila
IRF	Itsevalvonnan lähtörele
RAISE	Ylös-ohjauksen lähtörele
LOWER	Alas-ohjauksen lähtörele
I>	Ylivirta- ja ylijännitelukitus
U<	Alijännitelukitus
SERIAL PORT	Sarjaliikenneliityntä
TAP POS	Käämikytkimen asento -tulo, mA-signaali
TCO	Käämikytkin toiminnassa -tulo
RAISE'	Ylös-ohjaus- tai rinnankäyttötulo
LOWER'	Alas-ohjaus- tai rinnankäyttötulo
AUTO'	Automaattitila
MAN'	Manuaalitila
U1	Automaattinen jännitteensäädinmoduuli SPCU 1D50
U2	Manuaalinen jännitteensäädinmoduuli SPCN 1D56
U5	I/O-moduuli
U6	Mittaustulomoduuli
SPA-ZC_	Sarjaväylän liitäntämoduuli
Rx/Tx	Liitäntämoduulin vastaanotin (RX) ja lähetin (Tx) kuitukaapeliliityntää varten



Kuva 3. Jännitteensäädin SPAU 341 C takaa katsottuna

Tulo- ja lähtöliittimien erittely

Liitin- ryhmä	Liitin	Toiminto
X0	1-2 1-3 4-5 4-6 7-8 7-9	Vaihevirta I_{L1} (5 A). Vaihevirta I_{L1} (1 A). Vaihevirta I_{L2} (5 A). Vaihevirta I_{L2} (1 A). Vaihevirta I_{L3} (5 A). Vaihevirta I_{L3} (1 A).
		Jos ainoastaan yksi vaihevirta on käytettävissä mittaamista varten, tulisi vaiheen I _{L1} liittimiä X0/1-2 tai X0/1-3 käyttää, jolloin automaattinen jännitteensäädinmoduuli SPCU 1D50 asetellaan sen mukaan.
	13-14 61-62	Pääjännite U ₁₂ (100, 110, 120 V) Apujännitesyöttö. Tasajännitesyötön positiivinen napa kytketään liitti- meen 61. Apujännitealue on etukilyessä
	63	Suojamaadoitus.
X1	1-2	Manuaalinen ohjaussignaali, joka muuttaa säätimen manuaalitilaan. Manuaalisella signaalilla on korkeampi prioriteetti kuin automaattisella ohjaussignaalilla.
	3-4 5-6	Automaattinen ohjaussignaali, joka muuttaa säätimen automaattitilaan. Alas-ohjaus pulssi antaa alas-lähtösignaalin, jos säädin on manuaalitilassa. Voidaan myös konfiguroida jännitteenalennus tuloksi.
	7-8	Ylös-ohjaus pulssi antaa ylös-lähtösignaalin, jos säädin on manuaalitilassa. Voidaan myös konfiguroida rinnankäyttötuloksi.
	9-10	Käämikytkin toiminnassa -tulo. Säätöpulssien estämiseksi käämikytkimen toimiessa voidaan tulo kytkeä vastaavaan lähtöön käämikytkimellä.
	11-12	Lukituksen ohjaussignaali. Voidaan myös konfiguroida kauko-/paikallis- tuloksi.
	13-14	RSV-ohjaussignaali, laskee jännitteen ohjearvon (Us), eli suorittaa jännit- teenalennuksen. Voidaan myös konfiguroida rinnankäyttötuloksi.
	15-16	Käämikytkimen asentotieto, mA-signaali. Signaalin positiivinen napa kytketään liittimeen 15.
X2	1-2 3-4 5-6 7-8 9-10-11	Ylösohjauksen lähtörele. Alasohjauksen lähtörele. Alijännitelukituksen lähtörele. Ylivirtalukituksen lähtörele. Voidaan myös konfiguroida ylijännitteen havaitsemisen lähtöreleeksi. Automaatti- tai manuaalitilan lähtörele – automaattitilassa vetäneenä.
	14-15-16	Itsevalvonnan lähtörele.

Jännitteensäädin SPAU 341 C kytketään optiseen tiedonsiirtoväylään väyläliitäntämoduulin SPA-ZC 17 tai SPA-ZC 21 kautta. Jos säädin toimii rinnan muiden säätimien kanssa kiertovirran minimointiperiaatteen mukaisesti, on käytettävä väyläliitäntämoduulia SPA-ZC 100. Väyläliitäntämoduulit SPA-ZC 17 ja SPA-ZC 21 kytketään säätimen takapaneelissa sijaitsevaan D-liittimeen (SERIAL PORT) ja väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 100 kytketään sarjaliikenneliitynnän kaapelilla SPA-ZP 25A05.

Kuitukaapelit kiinnitetään pikaliittimillä moduulin vastaliittimiin Rx ja Tx. Väyläliitäntämoduulissa olevat valintakytkimet asetetaan asentoon "SPA".

Teholähdemoduuli	Teholähdemoduu järjestelmäkilven kun järjestelmäki lähdemoduuli m	li sijaitsee jännitteensäätimen takana. Se voidaan vetää ulos, lpi on ensin poistettu. Teho- uokkaa ulkoisesta apujännit-	Säätimen järjestelmäkilpeen on merkitty, min kä jännitealueen teholähde säätimeen on asen nettu.			
	teestä säädinmod Teholähdemodu tyyppiä, jotka eroa osalta:	uulien tarvitsemat jännitteet. uleja on olemassa kahta eri avat toisistaan tulojännitteiden	Teholähde on muuntajakytketty eli galvaanisesti ensiö- ja toisiopiirit erottava, fly-back-tyyppi- nen tasajännitemuuttaja. Ensiöpuoli on suojat- tu sulakkeella F1, joka sijaitsee moduulin piiri- kortilla. Sulakkeen arvo on 1 A SPGU 240 A1:ssä ja 4 A SPGU 48 B2:ssa.			
	 SPGU 240 A1: nimellisjännite toiminta-alue SPGU 48 B2: nimellisjännite toiminta-alue 	$U_n = 110/120/230/240 \text{ V ac}$ $U_n = 110/125/220 \text{ V dc}$ $U = 80265 \text{ V ac/dc}$ $U_n = 24/48/60 \text{ V dc}$ $U = 1880 \text{ V ac/dc}$	Kun teholähde on päällä, etulevyn vihreä merk- kivalo U _{aux} palaa. Elektroniikkaa syöttävien jän- nitteiden valvonta on sijoitettu säädinmoduu- leihin. Itsevalvontahälytys saadaan, mikäli jon- kin toisiojännitteen arvo poikkeaa 25 % nimel- lisarvostaan. Hälytys saadaan myös, mikäli teho- lähdemoduuli on pois paikaltaan tai säätimelle ei tule apujännitesyöttöä.			
I/O-moduuli	I/O-moduuli SPT takaosaan samans Se voidaan irroitta sekä kannen suoja nevä nauhakaape	TR 6B32 on sijoitettu säätimen suuntaisesti emolevyn kanssa. aa poistamalla kiinnitysruuvit amaajohdin ja emolevylle me- li.	Huom! Mikäli I/O-moduuli jostakin syystä joudutaan vaihtamaan ja säätimessä käytetään manuaalis- ta jännitteensäädinmoduulia SPCN 1D56, jossa on käämikytkimen asennon mittaustoiminto, mA-tulo on kalibroitava uudelleen. I/O-mo- duuli sisältää kaikki lähtöreleet, säätimen ohjaus- piirit, ulkoiset ohjaustulot sekä sarjaliityntään tarvittavat piirit.			
Emolevy	Apujännitteet sel tamat ja lähettän levyn kautta säädi leilla on omat ki Automaattinen jäi	kä I/O-moduulin vastaanot- nät signaalit johdetaan emo- nmoduuleille. Säädinmoduu- inteät paikkansa emolevyllä. nnitteensäädinmoduuli SPCU	1D50 sijaitsee paikassa U1 (vasen korttipaikka) ja manuaalinen jännitteensäädinmoduuli SPCN 1D56 paikassa U2 (keskellä oleva korttipaikka). Oikea korttipaikka on tyhjä.			

Tekniset tiedot	Jännitemittaustulot								
(päivitetty 2002-10)	Nimellisjännite U _n , valittavissa	100 V (110 V, 120 V)							
	Liitinnumerot	X0/13-14							
	Jännitekestoisuus, jatkuva	2 x U _n							
	Jännitetulojen nimellistehonkulutus	<0,5 VA							
	Nimellistaajuus (tilauksen perusteella)	50 Hz tai 60 Hz							
	Virranmittaustulot								
	Nimellisvirta I _n	1 A	5 A						
	Liitinnumerot	X0/1-3, 4-6, 7-9	X0/1-2, 4-5, 7-8						
	Terminen virtakestoisuus								
	- jatkuva virta	4 A	20 A						
	- 10 s ajan	25 A	100 A						
	- 1 s ajan	100 A	500 A						
	Dynaammen virtakestoisuus	250 A	1250 A						
	Tuloimpedanssi	< 100 mQ	$< 20 \text{ m}\Omega$						
	Säätölähdöt								
	Liitinnumerot	$X_{2/1-2}, 3-4$							
	Inimellisjannite	250 v ac/dc							
	Jatkuva virtakestoisuus Kytkentä, ja kuormitusvirta 0,5 s	30 A							
	Kytkentä- ja kuormitusvirta 3,5	15 A							
	Katkaisukyky tasavirralla, kun ohjauspiirin aikavakio	1 / 11							
	L/R <40 ms ohjausjännitteillä 48/110/220 V dc	5 A/3 A/1 A							
	Hälytyslähdöt								
	Liitinnumerot	X2/5-6, 7-8, 9-10-11, 14-15-16							
	Nimellisjännite	250 V ac/dc							
	Jatkuva virtakestoisuus	5 A							
	Kytkentä- ja kuormitusvirta 0,5 s	10 A							
	Kytkenta- ja kuormitusvirta 5 s	8 A							
	L/R < 40 ms objausjännitteillä $48/110/220 V$ dc	1 A/0 25 A/0 15 A							
	$L_1 X \times V$ in solutional to $110/220$ V us $1 \Lambda(0,2) \Lambda(0,1) \Lambda$								
	Ohjaustulot								
		X1/1-2, 3-4, 5-6, 7-8	3-9-10, 11-12, 13-14						
	Objausyinte trapillinon	18250 V dc tai 80	0250 V ac						
	Onjausvirta, tyypiiinen 220 mA								
	Ulkoinen mA-tulo	V1/15 1/							
		X1/15-16							
	Ohjausvirta, tyypillinen Tularaaistamaai	020 mA							
	Tuloresistanssi	300 22							
	Syöttöjännite								
	Jännitealue:								
	Moduuli tyyppiä SPGU 240 A1	110/120/220/	2/0.1/						
	- nimellisjannitteet	$U_n = 110/120/230/2$	240 V ac						
	- toiminta-alue	$U_n = 110/123/220^{\circ}$ U = 80 - 265 V colo	v uc						
	Moduuli tvyppiä SPGU 48 B2	0 = 00207 v ac/0	uc						
	- nimellisjännite	$U_{\rm p} = 24/48/60 \text{V} \text{d}$	2						
	- toiminta-alue	U = 1880 V dc							
	Tehonkulutus säätimen ollessa lepotilassa/								
	toiminnassa	10 W/15 W							

SPCU 1D50

Katso myös automaattisen jännitteensäädinmoduulin jakso "Tekniset tiedot"

SPCN 1D56

Katso myös manuaalisen jännitteensäädinmoduulin jakso "Tekniset tiedot"

Tiedonsiirto

Siirtotapa	Kuituoptinen sarjaväylä
Merkkien koodaus	ASCII
Siirtonopeus	4800 tai 9600 Bd
Sähköoptinen väyläliitäntämoduuli,	
syöttö isäntäreleestä	
- muovikuitukaapelille	SPA-ZC 21 BB
- lasikuitukaapelille	SPA-ZC 21 MM
Sähköoptinen väyläliitäntämoduuli, syöttö	
isäntäreleestä ja/tai ulkoisesta apujännitteestä	
- muovikuitukaapelille	SPA-ZC 17 BB
- lasikuitukaapelille	SPA-ZC 17 MM
Sähköoptinen väyläliitäntämoduuli	
rinnankäyttöä varten	
- muovikuitukaapelille	SPA-ZC 100 BB
- lasikuitukaapelille	SPA-ZC 100 MM
Eristyskokeet *)	
Eristysjännitelujuus IEC 60255-5	2kV, 50Hz, 1min
Syöksyjännitelujuus IEC 60255-5	5kV, 1,2/50μs, 0.5J
Eristysvastusmittaus IEC 60255-5	>100MΩ, 500Vdc
Häiriötestit *)	
Suurtaajuisen (1MHz) pulssin sieto IEC 60255-22-1	
- pitkittäinen	2.5 kV
- poikittainen	1.0 kV
Staattisen purkauksen sieto	
IEC 60255-22-2 ja IEC 61000-4-2	
- kosketuspurkaus	6 kV
- ilmapurkaus	8 kV
Nopean transienttipulssin sieto	
IEC 60255-22-4 ja IEC 61000-4-4	
- tehonsyöttö	4 kV
- I/O-liitynnät	2 kV
Ympäristöolosuhteet	
Käyttölämpötila-alue	-10+55°C
Kuljetus- ja varastointilämpötila IEC 60068-2-8	
mukaan	-40+70°C
Lämpötilariippuvuus	
- jännitemittaus	<0,025 %/°C
- käämikytkimen tilan mittaus	<0,025 %/°C
- virtamittaukset	<0,1 %/°C
Lämpösyklauskoe IEC 60068-2-30 mukaan	9395 %, 55°C, 6 sykliä
Kotelointiluokka uppoasennuksessa	
IEC 60529 mukaan	IP 54
Säätimen paino täysin kalustettuna	
uppoasennuskoteloineen	5,5 kg

*) Eivät koske sarjaliikenneliityntää, jonka yhteydessä on aina käytettävä valmistajan ohjeiden mukaisia väyläliityntämoduuleja sekä optokaapeleita.

Johdon Tätä ominaisuutta käytetään johdon tai muuntajan syöttämän verkon jännitehäviön kompenjännitehäviön sointiin. Kompensoinnin asetteluparametrit kompensointi voidaan laskea teoreettisesti, jos johdon resistanssi ja reaktanssi tunnetaan tai käytännössä mittaamalla johdon jännitehäviö. Mikäli muuntaja syöttää kahta tai useampaa linjaa säätimelle, voidaan antaa parametrien keskiarvo, jolloin

saadaan tasaisempi jännite linjojen loppupäissä kuin saataisiin ilman kompensointia.

Johdon jännitehäviön kompensointi on mahdollista yhden muuntajan sovelluksissa sekä sovelluksissa, joissa käytetään muuntajia rinnan. Jännitteensäädinmoduulin SPCU 1D50 manuaalista saa tarkempia tietoja.

Lukitukset

(päivitetty 2003-11)

Jännitteensäätimen toiminta voidaan estää monesta syystä. Alijännite- ja ylivirtalukitukset tapahtuvat sisäisesti säätimessä, jos mitatut arvot ylittävät käyttäjän asettelemat rajat. Ulkoisia lukituksia ohjaa ulkoinen ohjaustulo. Lisäksi säätimessä käytetään ylijännitteen havaitsemistoimintoa, joka estää säätimen kaikkia toimintoja paitsi toimintoa "nopea alas-pulssi". Moduulin SPCU 1D50 valintakytkimillä joko estetään tai mahdollistetaan sisäiset lukitukset sekä valitaan ylijännitteen havaitsemistoiminto. Mikäli jännitteensäätimen SPAU 341 C:n kanssa käytetään manuaalista jännitteensäädinmoduulia SPCN 1D56, lukitukset ja ylijännitteet ilmaistaan punaisten hälytysledien avulla. Manuaalinen jännitteensäätö on mahdollista ali- ja ylijännitetilanteissa. Ylivirta- ja ulkoisessa estotilanteissa manuaalisen jännitteensäätimen toiminto estetään.

Poikkeukset yllä selitettyyn toimintaan, jos SGF2/2 on asennossa 1:

- ylijännitetilanne U> aktivoi I> lähtöreleen, estää manuaalisen jännitteensäädön ja sytyttää sekä I> ja U> -hälytysledit.
- ylivirtalukitus I> estää automaattisen jännit-. teensäädön, mutta ei lukitse manuaalista jännitteensäätöä.

Alijännitelukitus:

Alijännitelukitus lukitsee säätimen, jos mitattu jännite jostakin syystä on liian alhainen käämikytkimen säädettäväksi. Tällainen tilanne saattaa johtua viallisesta mittapiiristä, maasulusta tai ylivirrasta.

Ylivirtalukitus:

Ylivirtalukitusta käytetään pääasiassa estämään käämikytkintä toimimasta ylivirtatilanteessa, eli sellaisessa tilanteessa, jossa virta ei riitä aktivoimaan ala-aseman suojarelettä, mutta voisi vahingoittaa käämikytkintä tai lyhentää sen elinikää, jos kytkimen toiminta sallittaisiin.

Ulkoinen lukitus:

Jännitteensäädin voidaan lukita kokonaan käyttämällä ulkoisen lukituksen ohjaustuloa. Tämä tulo voidaan myös konfiguroida kauko-/paikallisohjaustuloksi moduulien SPCU 1D50 kytkimellä SGF1/3.

Ylijännitteen havaitseminen:

Jos mitattu jännite ylittää ylijännitteen havaitsemiselle asetellun arvon, säädin antaa nopean alas-ohjauspulssin kunnes jännite putoaa määritellyn rajan alle. Nopea alasohjauspulssi tarkoittaa sitä, että käämikytkin toimii nopeammin kuin tavallisia alasohjauspulsseja käytettäessä.

Rinnankäyttö	Muuntajien rinnankäytössä jännitteensäätimelle SPAU 341 C voidaan valita kolme eri käyttö- tapaa: isäntä-/orja-, negatiivinen reaktanssi- tai kiertovirran minimointiperiaate. Isäntä-/orja- periaatetta käytettäessä säätimet kytketään suo- raan yhteen galvaanisella yhteydellä. Negatiivista reaktanssiperiaatetta käytettäessä suoraa gal- vaanista yhteyttä säätimien välillä ei tarvita ja	kiertovirran minimointiperiaatetta käytettäessä säätimet kytketään yhteen väyläsovittimen SPA- ZC 100 avulla. Kiertovirran minimointiperiaatetta käytettäes- sä korkeintaan kolme muuntajaa voi olla rinnan- käytössä. Muiden periaatteiden kanssa voidaan käyttää rinnan rajaton määrä muuntajia.
Isäntä-/orjaperiaate	Isäntä-/orja-rinnankäyttö sopii tehomuuntajille, joilla on samansuuruiset oikosulkuimpedanssit sekä käämikytkimien askeljännitteet. Yksi jännitteensäädin (isäntä) mittaa ja ohjaa, ja muut säätimet (orjat) seuraavat isäntää, eli kaikki rinnankytketyt käämikytkimet on synk- ronisoitu. Oletustilana on, että käämikytkimet	ohjataan samaan asentoon manuaalisesti ennen rinnankäyttöön siirtymistä. Rinnankäytössä kyt- ketään isäntäsäätimen ylös- ja alaslähdöt orjan vastaaviin tuloihin. Jos useampi säädin toimii isäntänä, on nämä lähdöt myös kytkettävä mui- den säätimien tuloihin. Rinnankäyttö käynnis- tetään, kun isäntäsäädin asetetaan automaatti- tilaan ja orjasäätimet manuaalitilaan.
Negatiivinen reaktanssiperiaate	Jännitteensäätimessä SPAU 341 C käytettävä negatiivinen reaktanssiperiaate on kehitetty muista säädinmalleista. Rinnankäytössä olevi- en muuntajien syöttämän kuorman arvioitu vaihekulma syötetään asetteluarvona. Säätimet korjaavat ohjausjännitettään oletetun vaihe- kulman ja mitatun vaihekulman välisen eron mukaisesti. Tällainen rinnanohjaus soveltuu myös tehomuuntajille, joilla on erilaiset askel-	jännitteet ja oikosulkuarvot. Koska kytkentää säätimien välillä ei tarvita, eri ala-asemien muun- tajia voidaan käyttää rinnan. Rinnankäyttö käynnistetään asettelemalla kaikki samassa kyt- kennässä olevat säätimet rinnankäyttöä varten. Rinnankäyttötila voidaan asetella sarjaliiken- teellä, binäärisen tulon kautta tai etupaneelin painikkeilla.
Kiertovirran minimointiperiaate	Kiertovirran minimointiperiaatteen avulla voi- daan optimoida rinnankäytössä olevien muunta- jien ohjausta. Kiertovirran minimointiperiaate on tarkin tapa säätää rinnankäyviä muuntajia, jotka voivat olla myös erilaisia (teho, oikosulku- impedanssi ym.). Koska tämä ohjaus käyttää tie- don vaihtoa säätimien välillä, voidaan kierto-	virta laskea tarkemmin kuin käyttämällä muita menetelmiä. Enintään kolme säädintä voidaan kytkeä rinnan. Rinnankäyttö käynnistetään aset- telemalla kaikki samassa kytkennässä olevat säätimet rinnankäytölle. Rinnankäyttötila voi- daan asetella sarjaliitynnän, binäärisen tulon kautta tai etupaneelin painikkeilla.

Kun kaksi tai useampi SPAU 341 C -jännitteensäädintä kytketään rinnan väyläsovitinmoduulin SPA-ZC 100 avulla, on tietyt orjanumerot valittava säädinmoduuleille. Väyläsovitinmoduuli SPA-ZC 100 voidaan tilata valmiiksi tehdaskonfiguroituna näitä säädinsovelluksia varten. Tehdaskonfiguraatiota voidaan käyttää silloin, kun rinnankytketyt säätimet toimivat itsenäisesti, eivätkä ole kytkettynä aseman ohjaussysteemiin. Väyläsovitinmoduulien tehdaskonfiguraatioissa oletetaan, että säädinmoduulien osoitekoodit ovat seuraavat:

Säädin	SPCU 1D50, osoitekoodit	SPCN 1D56, osoitekoodit	SPA-ZC 1MRS 0 muovikuitu, xx=	.00 _ 0704-xx lasikuitu, xx=	
Säädin 1	10	11	AB	DB	
Säädin 2	20	21	AC	DC	
Säädin 3	30	31	AD	DD	

Jos säätimet on kytketty aseman ohjaussysteemiin, eivätkä tehdaskonfiguraatiot sovi yhteen valittujen osoitekoodien kanssa, on väyläsovitinmoduulit konfiguroitava uudelleen. Konfiguraatiovaiheen aikana alavalikoiden 1...7 valvontarekisterit SPCU 1D50 -moduulin rekisterissä 3 voivat olla hyödyllisiä. Rinnankäytön asettelut kuvaavat tarkemmin automaattisen jännitteensäädinmoduulin SPCU 1D50 manuaalissa.



Kuva 4. Kahden säätimen rinnankäyttö kiertovirran minimointiperiaatetta käyttäen.



Kuva 5. Kolmen säätimen rinnankäyttö kiertovirran minimointiperiaatetta käyttäen.

Sovellukset

(päivitetty 2003-11)



Kuva 6. Jännitteensäätimen SPAU 341 C1 sovellusesimerkki. Ylivirta- ja alijännitelukitukset täydentävät toisiaan, kun jännite mitataan vaiheiden L1 ja L2 välistä ja virta vaiheesta L3. Kaksi portainen kuormanpudotus. Porras 1 vähentää asetellun jännitteen puoleen asetteluarvoon RSV nähden, ja porras 2 vähentää asetellun jännitteen täysin asetteluarvoon RSV nähden. Käämikytkintoiminnassa tieto kytketään säätimeen. Käämikytkimen asento mitataan.



Kuva 7. Rinnankäytössä olevat SPAU 341 C1 jännitteensäätimet, jotka käyttävät isäntä-/orja periaatetta. Kaikki kolme vaihevirtaa mitataan muuntajan ensiöpuolelta ylivirtalukitusta varten. Johdon jännitehäviön kompensointia ei käytetä. Isäntäsäätimen automaattinen valinta digitaalisia tuloja käyttäen. TCO-signaali käämikytkimeltä, jolla on pisin toiminta-aika kytketään säätimiin, jolloin estetään säätöpulssien anto käämikytkintoiminnan aikana.

T 1 1 1	-	C *	• 1		1 1	•	••	1		1 (·	•	
Taulukko	Ι.	Säätimen	tila	verrattuna	kat	kais	110	ide	n	kont	1911	raatio	วท
radiante	÷.	ouutinten		· erracearra			- J 🗸				-20		

Katkaisija 1	Katkaisija 3	Säädin 1	Säädin 2
auki	auki	kuten aikaisemmin	kuten aikaisemmin
suljettu	auki	automaattinen (isäntä)	manuaalinen (orja)
auki	suljettu	manuaalinen (orja)	automaattinen (isäntä)
suljettu	suljettu	automaattinen (isäntä)	manuaalinen (orja)



Kuva 8. Rinnankäytössä olevat SPAU 341 C1 jännitteensäätimet, jotka käyttävät isäntä-/orja -periaatetta. Isäntäsäätimen automaattinen valinta digitaalisia tuloja käyttäen. Kun katkaisija 2 on auki, säätimet toimivat itsenäisesti automaattitilassa, jolloin käämikytkimet on synkronisoitava ennen katkaisija 2 sulkemista. Kun katkaisija 2 on suljettu, kummaltakin käämikytkimeltä tulevat TCO-signaalit kytketään säätimille. Tällöin pisin toiminta-aika estetään säätöpulssien annon käämikytkimen toiminnan aikana.

TT 1	1	1	0	C *	• 1		1 1	1 • ••	1 /	\sim	•
Laul	uŀ	ĸĸc) 2.	Saatimen	tila	verrattuna	kat	kaisilar	i kont	191	iraatioon
)		0	

Katkaisija 1	Katkaisija 2	Katkaisija 3	Säädin 1	Säädin 2
auki	suljettu	auki	kuten aikaisemmin	kuten aikaisemmin
suljettu	suljettu	auki	automaattinen (isäntä)	manuaalinen (orja)
auki	suljettu	suljettu	manuaalinen (orja)	automaattinen (isäntä)
suljettu	suljettu	suljettu	automaattinen (isäntä)	manuaalinen (orja)
auki	auki	suljettu	kuten aikaisemmin	automaattinen
suljettu	auki	auki	automaattinen	kuten aikaisemmin
suljettu	auki	suljettu	automaattinen	automaattinen

Huom!

Ylläoleva säädön tila isäntä-/orjaperiaatteen mukaan taulukossa 2 vaatii, että säädintä ohjataan ainoastaan katkaisijoilla CB1, CB2 ja CB3. Jos ohjaus tapahtuu kyseisten säädinten etupaneelin painikkeilla, taulokon 2 toiminnot eivät ole voimassa. Jos haluat ohjata säätimiä etupaneelin painikkeilla, niin ennen isäntä-/orjatilaan palaamista säädin täytyy palauttaa samaan tilaan, joka on voimassa kyseisen katkaisijan konfiguraatiolle, ks. taulukko 2.



Kuva 9. Rinnankäytössä olevat SPAU 341 C1 jännitteensäätimet, jotka käyttävät negatiivista reaktanssiperiaatetta. Kauko-/paikallis-valintakytkinten asennosta riippuen voidaan säätimien toimintatila valita kaukokäyttöisesti väyläliitynnän kautta tai paikallisesti etupaneelin painikkeilla. Vaihevirtoja I_{L2} ja I_{L3} mitataan muuntajan ensiöpuolella ylivirtalukitusta varten ja vaihevirtaa I_{L1} mitataan toisiopuolella rinnankäyttöä varten.



Kuva 10. Rinnankäytössä olevat SPAU 341 C1 jännitteensäätimet, jotka käyttävät kiertovirran minimointiperiaatetta. Säätimien toimintatila valitaan automaattisesti katkaisijan konfiguraation mukaan. Säätimien välillä tapahtuva liikennöinti tapahtuu SPA/LON-väylällä.

Taulukko 3. Säätimen tila verrattuna katkaisijan konfiguraatioon

Katkaisija1	Katkaisija 2	Katkaisija 3	Säädin 1	Säädin 2
auki suljettu auki suljettu auki suljettu suljettu	suljettu suljettu suljettu auki auki auki	auki auki suljettu suljettu auki suljettu	manuaalinen automaattinen manuaalinen rinnankäytössä manuaalinen automaattinen automaattinen	manuaalinen manuaalinen automaattinen rinnankäytössä automaattinen manuaalinen automaattinen



Kuva 11. Kolme rinnankäytössä olevaa jännitteensäädintä SPAU 341 C1 kiertovirran minimointiperiaatetta käyttäen. Säätimien rinnankäyttötila valitaan automaattisesti, kun muuntajat kytketään rinnan. Kun toinen muuntaja kytketään yksittäiskäyttöön, kyseinen säädin kytkeytyy myös samaan käyttötilaan (automaattinen/manuaalinen), jossa se oli ennen rinnankäyttöä.

Käyttöönotto

Suorita seuraavat toimenpiteet ennen jännitteensäätimen käyttöönottoa:

Tarkista, että mitatun jännitteen ja virran vaiheistus on oikea, ja että mitattava virta on valittu valintakytkimillä oikein. Tämä voidaan tarkistaa vertaamalla moduulin SPCU 1D50 mittaamaa vaihesiirtoa verkon todelliseen vaihesiirtoon.

Tarkista ylös- ja alas-lähtöjen liitännät kytkemällä säädin manuaalitilaan ja ohjaamalla käämikytkintä johonkin suuntaan.

Jos TCO-tulo (käämikytkin toiminnassa) on kytkettynä, tarkista, että vastaava valodiodi moduulin SPCN 1D56 etupaneelissa palaa käämikytkimen toimiessa. Jos TCO-tuloa ei ole kytketty, lähtöpulssin kesto on oltava lyhyempi kuin käämikytkimen toiminta-aika, mutta kumminkin riittävän lähellä estämään säätöpulssien annon käämikytkimen toimiessa.

Käyttäjän tulisi huomioida, että säätimen asetteluarvot ovat aina säädetyn jännitteen stabiilisuuden ja tiettynä ajanjaksona annettujen säätöpulssien määrän kompromissi. Jos asetteluarvot on aseteltu liian herkiksi, käämikytkin toimii usein, mikä aiheuttaa turhaa kulumista. Asetteluarvot, jotka vaikuttavat säätimen herkkyyteen ovat: ΔU_s , T1, T2, U_r , U_x ja stabiilisuus. Stabiilisuuden asetteluarvoa käytetään ainoastaan rinnankäytössä.

Asetteluarvo ΔU_s tulisi valita suunnilleen yhtä korkeaksi kuin käämikytkimen askeljännite. Käyttöönoton aikana viiveiden T1 ja T2 tulisi olla melko pitkiä, esim. 60 s ja 30 s. Vaadittaessa asettelut voidaan muuttaa käyttöönoton jälkeen.

Rinnankäyttötoiminnon yhteydessä stabiilisuuden asetteluarvo on oltava erittäin pieni, esim. 10 %, kun toiminto käynnistetään. Tarkista, että muuntajia kuormitetaan yhtä paljon lukemalla automaattiselta jännitteensäädinmoduulilta SPCU 1D50 kuorman vaihesiirtokulman arvot. Kun muuntajia kytketään rinnan, vaihesiirtojen on oltava likimain saman suuruisia. Korottamalla sitten stabiilisuuden asetteluarvoa, haetaan optimaalinen asettelu säädölle.

Lisää asetteluja koskevia tietoja saa automaattisen jännitteensäädinmoduulin SPCU 1D50 manuaalista.

Ylläpito ja huolto	Säätimen toimiessa kappaleen "Tekniset tiedot" määritellyissä ympäristöolosuhteissa se ei vaadi huoltoa. Säädin ei sisällä osia tai komponentte- ja, jotka olisivat alttiina mekaaniselle tai säh- köiselle kulumiselle normaaleissa käyttöolosuh-	 pölyyntymiseen kehikon sisällä (pöly poiste- taan varovaisesti esim. paineilmalla). liittimen tai kehikon ruostumiseen tai hapet- tumiseen. 		
	teissa. Mikäli ympäristöolosuhteet poikkeavat määri- tellyistä arvoista lämpötilan ja kosteuden osalta tai ympäristöolosuhteet ovat vaativat kemialli- sesti aktiivisten kaasujen tai lian vuoksi, tulee säädin tarkastaa silmämääräisesti rutiinikoestuk- sen yhteydessä tai erillisen tarkastusrutiinin mu- kaisesti. Tarkastuksessa tulee kiinnittää huomio- ta seuraaviin asioihin: - mekaanisiin vaurioihin kehikossa, liittimissä ja säädinmoduuleissa.	Jos säätimen toiminnassa ilmenee häiriö tai toi- minta-arvot poikkeavat määritellyistä, tulee säädin huoltaa. Pienemmät huoltotoimenpiteet, kuten säädinmoduulien vaihdon voi suorittaa siihen koulutettu tai perehtynyt asiakkaan huol- toteknikko. Laajemmat huoltotoimenpiteet, jotka sisältävät elektroniikan huoltoa, tulee jät- tää valmistajan tehtäväksi. Epävarmoissa tilan- teissa ja pysyvissä vioissa tulee ottaa yhteys valmistajaan tai valmistajan edustajaan, jotka antavat tarkastukseen, huoltoon ja kalibrointiin liittyviä lisätietoja.		
Varaosat	Automaattinen jännitteensäädinmoduuli Manuaalinen jännitteensäädinmoduuli Teholähdemoduulit - U _{aux} = 80265 V ac/dc (toiminta-alue) - U _{aux} = 1880 V dc (toiminta-alue) Kotelo (sisältää liitäntämoduulin) I/O-moduuli Väyläliitäntämoduuli Rinnankäytön väyläliitäntämoduuli	SPCU 1D50 SPCN 1D56 SPGU 240 A1 SPGU 48 B2 SPTK 4B19 SPTR 6B32 SPA-ZC 17_ tai SPA-ZC 21_ SPA-ZC 100_		

Toimitusvaihtoehdot



Kuva 12. Jännitteensäätimen SPAU 341 C toimitusvaihtoehdot

Mittapiirrokset ja asennus

Säätimen kotelo on perusmuodossaan tarkoitettu uppoasennukseen. Asennussyvyyttä voidaan pienentää 40 mm käyttämällä korotuskehystä SPA-ZX 301, 80 mm käyttämällä korotuskehystä SPA-ZX 302 tai 120 mm käyttämällä korotuskehystä SPA-ZX 303.



Kuva 10. Jännitteensäätimen SPAU 341 C asennus- ja mittapiirrokset.

Säätimen kotelo on valmistettu alumiiniprofiilista, jonka väri on beige.

Asennuskauluksessa olevan kumitiivisteen ansiosta saavutetaan tiiveysluokka IP 54 säätimen ja asennusalustan välille.

Kotelon saranoitu kansi on valmistettu läpinäkyvästä, UV-stabiloidusta polykarbonaattipolymeeristä ja varustettu kahdella sinetöitävällä lukitusruuvilla. Kannen reunassa on tiiviste, jonka avulla myös kotelon ja kannen välillä saavutetaan tiiveysluokka IP 54.

Tarvittavat tulo- ja lähtöliitännät tehdään takapaneeliin ruuviliittimiin. Liitinrima X0 koostuu säätimen takalevyn kiinnitetyistä ruuviliittimistä. Liitinrimat X1 ja X2 ovat irroitettavia ruuviliittimin varustettuja moninapaliittimiä. Irroitettavien liitinrimojen koiraspuolet on kiinnitetty I/O-moduuliin. Naaraspuolet tarvikkeineen kuuluvat toimitukseen. Liittimien naarasja koirasosan yhdessäpysyvyys voidaan varmistaa kiinnitystarvikkein ja ruuvein.

Mittaustiedot, apujännite ja suojamaadoitus tuodaan liitinrimalle X0. Kuhunkin ruuviliittimeen voidaan kytkeä yksi enintään 6 mm² tai kaksi enintään 2,5 mm² johdinta.

Säädinmoduulien tulevat ja lähtevät binääritiedot kytketään moninapaliittimiin X1 ja X2. Kuhunkin ruuviliittimeen voidaan kytkeä yksi enintään 1,5 mm² tai kaksi enintään 0,75 mm² johdinta.

Sarjaliikennettä varten on säätimen takana 9napainen D-liitin.

Jännitteensäädin SPAU 341 C1: RS 488 003-AA, CA, DA, FA Jännitteensäädin SPAU 341 C3: RS 488 005-AA, CA, DA, FA

Tilausnumeron kirjainyhdistelmät ilmaisevat säätimen nimellistaajuuden f_n ja apujännitteen U_{aux} toiminta-alueen:

AA: $f_n = 50$ Hz, $U_{aux} = 80...265$ V ac/dc CA: $f_n = 50$ Hz, $U_{aux} = 18...80$ V dc DA: $f_n = 60$ Hz, $U_{aux} = 80...265$ V ac/dc FA: $f_n = 60$ Hz, $U_{aux} = 18...80$ V dc

Väyläsovitinmoduuli SPA-ZC 100 rinnankäyttöä varten: 1MRS 090704 - AB, AC, AD, DB, DC, DD

Kirjainyhdistelmän ensimmäinen kirjain ilmaisee, minkätyyppistä LON-liityntää käytetään:

Lasi- tai muovikuitu. A: muovikuitu D: lasikuitu

Kirjainyhdistelmän toinen kirjain ilmaisee moduulin konfiguraation.

- A: Ei konfiguraatiota
- B: Konfiguroitu rinnankäyttöön säätimen #1 kanssa
- C: Konfiguroitu rinnankäyttöön säätimen #2 kanssa
- D: Konfiguroitu rinnankäyttöön säätimen #3 kanssa

Tilausesimerkki:1 SPA-ZC 100 yksikkö, RS 951 022-ABToimitus:Väyläsovitinmoduuli SPA-ZC 100, joka on varustettu muovikuitu LON-
liitynnällä, ja on oletusarvona konfiguroitu rinnankäyttöön säätimen #1 kanssa.

Lasi- ja muovikuitukaapelit: Valmistaja tai valmistajan edustaja antaa mielellään lisätietoja.

SPCU 1D50 Automaattinen jännitteensäädinmoduuli

Käyttöohje ja tekninen selostus





1MRS 750486-MUM FI

Julkaistu 1996-08-07 Päivitetty 2003-11-12 Versio C Tarkastanut KN Hyväksynyt MÖ

SPCU 1D50 Automaattinen jännitteensäädinmoduuli

Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta

Sisältö	Ominaisuudet Toimintaperiaate Ohjearvojännite U _p	
	Jännitteenalennus	
	lausta-asettelut	
	Johdon jännitehäviön kompensointi U_z (<i>päivitet</i>	<i>tty 2003-11)</i> 4
	Johdon jännitehäviön kompensointi rinnankäytö	össä 4
	Manuaali-/automaattitila tai rinnankäyttö (<i>päivi</i>	<i>itetty 2003-11)</i> 5
	Negatiivinen reaktanssiperiaate	
	Kiertovirran minimointi	
	Kauko-/paikallisohjaus	
	Etupaneeli	
	Toimintamerkit	
	Asettelut ja rekisteröidyt tiedot (päivitetty 2003-	11)
	Ohjelmointikytkimet (päivitetty 2003-11)	
	Mittaustiedot (päivitetty 2003-11)	
	Rekisteröidyt tiedot (päivitetty 2003-11)	
	Jännitemittauksen kalibrointi	
	Asetteluien ja rekistereiden päävalikko ja alavalik	sot (<i>päivitetty 2003-11</i>)
	Käänteisaikakävrä <i>(päivitetty 2003-11)</i>	
	Tekniset tiedot <i>(päivitetty 2003-11)</i>	18
	Sarialiikenneparametrit	19
	Tapahtumakoodit	19
	Kaukosiirrettävät tiedot (träinitetta 2003-11)	21
	Vikakoadit	
	v ikakoodit	
Ominaisuudet	Pääjännitteen ja kolmen vaihevirran mittaus	Aseteltujen ja rekisteröityjen arvojen digitaali- näyttö
	Muuntajien toisiojännitteen säätäminen mahdol-	•
	lisimman vakioksi kuormituksesta riippumatta	Asetteluarvojen syöttö yksikön etupaneelin

Johdon jännitehäviön kompensointi

Ali- ja ylijännitteiden sekä ylivirtojen valvonta

Muuntajien rinnakäyttö mahdollista joko isäntä-/orja-, negatiivista reaktanssi- tai kiertovirran minimointiperiaatetta käyttäen

painikkeiden tai kannettavan tietokoneen avulla

Säätimen jatkuva itsevalvonta ja sisäisten vikojen autodiagnostiikka. Vian ilmetessä lähtörele toimii ja muut lähdöt lukkiutuvat.

Toimintaperiaate	Jännitteensäädinmoduuli SPCU 1D50 vertaa mittaamansa muuntajan toisiojännitettä U_m ohjearvojännitteeseen U_p . Ohjearvojännite U_p koostuu asetteluarvosta U_s , johdon jännite- häviön kompensointiarvosta U_z , kiertovirran kompensointiarvosta U_{ci} ja jännitteenalennuk- sen arvosta U_{rsv} , i.e. $U_p = U_s \pm U_z \pm U_{ci} - U_{rsv}$. Parametri ΔU_s ilmoittaa sallituÆbsäätöpoik- keama-alueen, jolloin säätöä ei tapahdu. Säätö- poikkeama-alueen arvo on ohjausjännitearvon U_p lähettyvillä. Jos, esim. $U_p = 100 \text{ V}$ ja $\Delta U_s =$ 1,5 %, moduuli ei anna ylös- tai alaskäskyä, kun mitattu jännite on $U_m = 98,5$ 101,5 V. Jos mitattu jännite on alle 98,5 V tai yli 101,5 V, käynnistyy säädettävä viive T1. Tämän viiveen laskuri käy niin kauan kuin arvo U_m on ΔU_h (hystereesi) rajojen ulkopuolella. Arvon ΔU_h	nouse tai laske ΔU_h rajojen sisäpuolelle asetellun viiveen aikana, säätöpulssi aktivoituu. Jos jän- nite U_m laskee tai nousee ΔU_h rajojen sisäpuo- lelle viiveen aikana, viivelaskuri palautuu ja moduuli ei anna ohjaussignaalia. Jos jännitteensäätimen ensimmäisen ohjaus- pulssin jälkeen jännite U_m on vielä ΔU_s rajojen ulkopuolella, toinen säädettävä viive T2 käyn- nistyy. Tämän viiveen asettelu on tavallisesti ly- hyempi kuin viiveen T1 aika. Viiveille T1 ja T2 voidaan asetella kiinteä viive tai arvojen U_m ja U_p poikkeamaan verrannollinen viive. Poikkea- ma $U_m - U_p$ ilmaistaan arvona U_d ja se on luet- tavissa yksikön näytöstä. Kun viive perustuu poikkeamaan, on viive käänteisesti verran- nollinnen suhteeseen $U_d/\Delta U_s$ ja riippuu näinol- len myös asetteluarvosta ΔU_s .
Ohjearvojännite U _p	Jännitteensäädinmoduuli säätää jatkuvasti toi- siojännitettä jännitearvoon U _p . Ohjearvojän- nitteen U _p lauseke on: U _p = U _s ± U _z ± U _{ci} - U _{rsv}	U _s = asettelujännite U _z = johdon jännitehäviön kompensoinnin arvo U _{ci} = kiertovirran kompensoinnin arvo U _{rsv} = jännitteenalennuksen arvo
Jännitteenalennus	Jännitteenalennusta voidaan käyttää kuorman pudotukseen tai johdon jännitehäviön kompen- sointiin. Jännitettä alennetaan aktivoimalla binäärinen tulo RSV 1/2 tai RSV 1/1. Kun tulo RSV 1/2 aktivoidaan, jännite alenee puoleen RSV arvosta, ja kun tulo RSV 1/1 aktivoidaan, jännitteenalennus saa täyden arvon. Jos kum-	matkin tulot ovat aktiivisia, tulolla RSV 1/1 on korkeampi prioriteetti, jolloin jännite alenee koko RSV arvon. Asetteluarvo RSV valitaan alu- een 0,009,00 % sisällä. Jos kumpaakin tuloa käytetään, kytkin SGF2/8 on ohjelmoitava yh- deksi (1) ja SGF2/1 nollaksi (0).
Tausta-asettelut	 Joko pää- tai tausta-asettelut voidaan valita voimassa oleviksi asetteluiksi. Pääasetteluista siirtyminen tausta-asetteluihin tai päinvastoin voidaan tehdä kolmella eri tavalla: 1) Sarjaliikenteen kautta käyttämällä parametria V150. 2) Etupaneelin painikkeilla rekisterin A alarekisterin 4 kautta. Asettelu 0 aktivoi pääasettelut ja asettelu 1 aktivoi tausta-asettelut. 	3) Asettamalla kytkin SGF1/6 asentoon 1. Silloin pää- ja toisioasettelut riippuvat säätimen toimintatilasta. Jos rinnankäyttöä käytetään, ovat tausta-asettelut voimassa, muuten ovat pääasettelut voimassa. Asettamalla kytkin SGF1/6 asentoon 1 parametri V150 ja rekisterin A alarekisteri 4 otetaan pois käytöstä. Huom! Parametri ja alarekisteri aktivoidaan asettelemalla kummankin asetteluryhmän kytkin asentoon 1.

Johdon jännitehäviön kompensointi U_z (päivitetty 2003-11) Jännitteensäädinmoduulin SPCU 1D50 johdon jännitehäviön kompensointitoiminto kompensoi muuntajan syöttämän johdon resistiivistä ja reaktiivistä jännitehäviötä. Tällöin moduuli pystyy ylläpitämään asettelujännitettä U_s johdon päässä. Kompensointiparametrit U_r ja U_x , jotka annetaan säätimelle ovat prosenttiarvoja nimellisjännitteestä Un seuraavien kaavojen mukaan:

$$U_{r} [\%] = \frac{\sqrt{3} \times I_{load} \times R}{U_{n}} \times 100$$
$$U_{x} [\%] = \frac{\sqrt{3} \times I_{load} \times X}{U_{n}} \times 100$$

I_{load} = verkon kuormitusvirta tai maksimivirta

 U_n = tehomuuntajan nimellispääjäännite

R = johdon resistanssi, Ω /vaihe

Х = johdon reaktanssi, Ω /vaihe

U_r[%] ilmoittaa johdon resistiivisen jännitehäviön ja U_x [%] johdon reaktiivisen jännitehäviön. Todellista jännitehäviön kompensointia laskiessaan moduuli huomioi valittavissa olevan verkon virran ja vaihesiiron. Virta valitaan ohjelmointikytkimillä.

Johdon jännitehäviön kompensointi on myös mahdollista muuntajien rinnankäytössä. Kun isäntä-/orja -periaatetta käytetään, voidaan rajaton määrä tehomuuntajia käyttää rinnan. Isäntänä toimiva jännitteensäädinmoduuli laskee jännitehäviön omien mittaamien arvojensa perusteella, jolloin oletuksena on, että tehomuuntajat ovat tasakuormitettuja. Parametrien Ur% ja Ux% yleinen sääntö on, että johdon ja muuntajan kertoimet yksittäiskäytölle annetaan ensin.

Negatiivista reaktanssiperiaatetta käytettäessä säädin käyttää kuorman vaihesiirron asetteluarvoa ja mitatun virran amplitudia referensseinä johdon jännitehäviön laskemiseen. Säätimen mittaama vaihesiirto ei vaikuta johdon jännitehäviön kompensointiin. Kun kuorman todellinen vaihesiirto vastaa asetteluarvoa, johdon jännitehäviön resistiivisen ja reaktiivisen täydellinen kompensointi saavutetaan. Kompensointiparametrejä U_r% ja U_x% laskettaessa kaavoissa käytettyjen resistanssien ja reaktanssien tulisi vastata verkon arvoja yleisesti. Tehomuuntajan Jos parametrejä R ja X ei tunneta, voidaan jännite laskea mittaamalla alku- ja loppupään jännitteet sekä verkon vaihesiirto ja virta. Mittauksen aikana moduulin on oltava manuaalitilassa, jotta käämikytkin olisi samassa asennossa koko ajan.

Johdon alkupään jännite ja virta sekä verkon vaihesiirto voidaan lukea jännitteensäädinmoduulin näytöstä.

Tällöin Ur[%] ja Ux[%] voidaan laskea seuraavista kaavoista:

$$U_{r}[\%] = \frac{\cos\phi \ge U_{l0} \ge \sqrt{3}}{U_{n}} \ge \frac{I}{I_{nt}}$$
$$U_{x}[\%] = \frac{\sin\phi \ge U_{l0} \ge \sqrt{3}}{U_{n}} \ge \frac{I}{I_{nt}}$$

I_{nt} = tehomuuntajan nimellisvirta

U_n = tehomuuntajan nimellispääjännite

 φ = verkon vaihesiirto

U₁₀ = jännitehäviö Ι

= valittu virta

nimellisvirta Int tulisi vastata rinnankäytössä olevien muuntajien yhteenlaskettua nimellisvirtaa. Jos muuntaja käytetään yksin sekä rinnan, saadaan oikea jännitehäviön kompensointi syöttämällä eri U_r% ja U_x% parametriarvoja pää- ja tausta-asetteluihin. Kytkintä SGF1/6 voidaan käyttää vaihtamaan asettelut toimintatilan mukaan.

Kun kiertovirran minimointiperiaatetta käytetään, saavat jännitteensäädinmoduulit virta- ja vaihesiirtotietoa muilta moduuleilta. Sen vuoksi ne myös tietävät tehomuuntajien välillä olevan kuorman jakautumisen, eikä kuorman vaihesiirron asetteluarvoa tarvitse syöttää. Kompensointiparametrit U_r% ja U_x% lasketaan samalla tavalla kuin negatiiviselle reaktanssiperiaatteelle. Jotta johdon jännitehäviön kompensointi toimisi halutulla tavalla, on tärkeää, että kaikkien jännitteensäädinmoduulien Int-arvot ja Int/Ictkertoimet on aseteltu. Kytkintä SGF1/6 voidaan käyttää muuttamaan asettelut toimintatilan mukaan.

Iohdon jännitehäviön kompensointi rinnankäytössä Manuaali-/ automaattitila tai rinnankäyttö (*päivitetty 2003-11*) Säätimen toimintatila voidaan valita kolmella eri tavalla: ulkoisten ohjaustulojen kautta, painikkeilla tai ohjauskäskyillä sarjaliikenteen kautta. Jos ulkoisen ohjaustulon BLOCK kauko-/paikallisohjausta käytetään, voidaan joko painikkeet tai sarjakommunikaatio valita aktiiviseksi. Suora ohjaus ulkoisten ohjaustulojen kautta on aina aktiivinen. Manuaalinen käämikytkinohjaus voidaan tehdä samalla tavalla kuin toimintatilan valinnassa. Seuraava kuva esittää moduulin SPCU 1D50 eri ohjauskäskyjä ja logiikkakaaviota.



Kuva 1. Manuaali-/automaattitila tai rinnanohjaus, ohjauskäskyjen logiikkakaavio

Negatiivinen reaktanssiperiaate Jos kytkin SGF1/2 on 1 ja rinnankäyttö on valittu, säädin toimii muunnellun negatiivisen reaktanssiperiaatteen mukaisesti. Vertaamalla todellista mitattua vaihesiirtoa aseteltuun kuorman vaihesiirron arvoon ja mittaamalla virtaa, voidaan kompensoinitarvo U_{ci} laskea. Kompensointiarvo U_{ci} vaikuttaa säätimen ohjearvojännitteeseen U_p siten, että rinnankäytössä olevien muuntajien vakaa jänniteohjaus saavutetaan, kun reaktiivinen kuorma on suhteellisen vakaa.

Kompensointiarvo U_{ci} saadaan seuraavasta kaavasta:

 $U_{ci} = \frac{I_{ci}}{I_{nt}} \ge \frac{\text{stability}}{100} \ge U_n$

I_{ci} = kiertovirta [kA] I_{nt} = tehomuuntajan nimellisvirta U_n = tehomuuntajan nimellispääjännite

stabiilisuus = asetteluarvo

Jos rinnankäytössä olevien muuntajien nimellisvirrat eroavat toisistaan, tulisi säätimen stabiilisuusasettelun olla suhteessa nimellisvirtoihin, eli mitä suurempi nimellisvirta on sitä suurempi on stabiilisuuden asetteluarvo.

Jos kytkin SGF1/2 on 0 ja rinnankäyttö on va-	daan se kiertovirran arvo, joka on minimoitava.
littu, toimii säädin kiertovirran minimointi- periaatteen mukaisesti. Kukin jännitesäädin- moduuli lähettää omia virta- ja vaihesiirto- arvojaan muille rinnankäytössä oleville moduu- leille. Tällöin moduulit laskevat koko kiskoston virtaa ja vaihesiirtyymää ja vertaa sitä omiin mitattuihin arvoihinsa. Tästä laskelmasta saa-	Kompensointiarvon U _{ci} laskemiseen käytetään samaa kaavaa kuin negatiivisessä reaktanssi- periaatteessa. Tässä tapauksessa voidaan sama stabiilisuuden asetteluarvo asetella eri säätimille, koska säätimet huomioivat muuntajien nimel- lisvirtojen erot.
Jos kytkin SGF1/3 on 1, voidaan moduuli muuttaa kauko-ohjauksesta paikallisohjaukseen tai päinvastoin ulkoisen ohjaustulon BLOCK kautta.	töisesti sarjaliikenneparametrien I6, I7, I9, I10 ja V152 avulla. Kun ulkoinen ohjaustulo ei ole jännitteinen, voidaan etupaneelin painikkeita käyttää paikallisesti. Säätimen ohjaus ja toiminta on aina mahdollista ulkoisten ohjaustuloien
Kun ulkoinen ohjaustulo on jännitteinen, sää- dinmoduulin toimintaa ohjataan kaukokäyt-	MAN', AUTO', YLÖS', ALAS' ja RSV kautta.

Kiertovirran minimointi

Kauko-/ paikallisohjaus





Toimintamerkit

Kun jännitteensäädinmoduuli antaa ylös- tai alaspulssin, etupaneelin oikeassa alakulmassa oleva keltainen indikaattori OUT syttyy ja palaa pulssin keston ajan. Kun jännite U_m on rajojen ΔU_s ulkopuolella, on joko alas- tai ylösviivelaskuri päällä. Jos $U_m > \Delta U_s$ (yläraja), vasemmanpuoleisimman numeron alin segmentti alkaa vilkkua, jolloin se indikoi sitä, että säädin antaa alaspulssin asetellun viiveen jälkeen. Jos $U_m < \Delta U_s$ (alaraja), vasemmanpuoleisimman numeron ylin segmentti alkaa vilkkua, jolloin se indikoi sitä, että ylöspulssi annetaan asetellun viiveen jälkeen.

Indikaattori	Segmentti	Selitys
	Ylös	Vilkkuu, kun ylöspulssin viivelaskuri käy
	Alas	Vilkkuu, kun alaspulssin viivelaskuri käy

Kuva 3. Viivelaskurin käynnistymisindikointi, kun U_m valitaan näytettäväksi.

Asettelut ja rekisteröidyt tiedot (päivitetty 2003-11)

Asetteluarvot ilmaistaan näytön kolmella oikeanpuoleisella numerolla. Asetteluarvojen symbolien vieressä olevat toimintamerkit ilmaisevat palaessaan, mikä asetteluarvo on kulloinkin näytössä. Lisäasetteluarvoja ilmaistaan näytön vasemmanpuoleisimmalla numerolla. Asetteluihin päästään painamalla etupaneelin painikkeita tai sarjaliitynnän kautta.

Asettelu	Selitys	Asettelualue	Tehdas- asettelu
Us	Referenssijännite	0,8501,150 x U _n	1,00 x U _n
	 Referenssijännitteen U_s asettelu. Jännite U_s voidaan asetella kahdella tavalla; kahden desimaalin tarkkuudella tai kolmen desimaalin tarkkuudella Jännitteen U_s asettelu kahden desimaalin tarkkuudella tehdään tavanomaisella tavalla U_s:n päävalikosta. Asettelualue 0,851,15 x U_n. Jännitteen U_s asettelu kolmen desimaalin tarkkuudella tehdään U_s:n alavalikosta, jonka asettelusuure on U_s-U_n prosentteina. Asettelualue -15,0+15,0 % Un. 		
	Negatiivisten prosenttiarvojen asettelu tapahtuu seuraavalla tavalla: Vasemmaisin vihreä numero voidaan asetella sarjasta 1, 2, 3,, 9, -0, -1, -2, -3,, -9, 0, 1, 2. Miinusmerkki ilmestyy vasenmaisimman punaisen numeron eteen.		
	Huom! Tämä alavalikko esiintyy tuotteessa ohjelma- versiosta 118K ja eteenpäin.		
ΔU_{s}	Sallittu säätöpoikkeama-alue	0,609,00 % x U _n	1,50 %
T1	Ensimmäisen ohjauspulssin viive	0,0300 s	60,0 s
T2	Toisen ohjauspulssin viive, mikäli U_m ei ensim- mäisen säätöpulssin jälkeen ole ΔU_s rajojen sisällä	0,0300 s	30,0 s
I>	Ylivirtalukitus. Lukitsee ohjaustoiminnot ylivirta- tilanteen aikana	1,002,00 x I _n	2,00
U<	Alijännitelukitus. Lukitsee automaattisen ohjaus- pulssin alijännitetilanteen aikana	0,70 0,95 x U _n	0,70
U>	Ylijännitteen havaitseminen. Jos mitattu jännite ylittää asetteluarvon, saadaan alaspulssit tavallista nopeammin	1,051,25 x U _n	1,25
Ur[%]	Johdon jännitehäviön resistiivinen kompensointi- kerroin	0,025,0 % x U _n	0,0
Ux[%]	Johdon jännitehäviön reaktiivinen kompensointi- kerroin	0,025,0 % x U _n	0,0
1	Kytkinryhmän SGF1 tarkistussumma	0255	16
2	Kytkinryhmän SGF2 tarkistussumma	0255	28
3	Toimintalaskuri. Ilmoittaa ylös- ja alassäätöjen määrän. Huom! Manuaalisesti annettuja ohjauspulsseja ei lasketa.		0
4	Jännitteenalenema (RSV). Asettelualue 0,009,00 % x U _n		0
5	Tehomuuntajan nimellisvirta I _{nt} . Aseteltava, kun moduuli on rinnankäytössä. Asettelualue 0,105,00 kA		0,10

Asettelu	Selitys	Asettelualue	Tehdas- asettelu
6	I _{nt} /I _{ct} -kerroin, eli tehomuuntajan nimellisvirran ja virtamuuntajan mitoitusensiövirran välinen suhde Asettelualue 0.601.50		
7	Stabiilisuuden kerroin. Asettelualue 070 % x $\mathrm{U_n}$		0
8	Lähtöpulssin kesto (OPD). Asettelualue 0,510,0 s		1,5
9	Kuorman vaihesiirto, jota käytetään ainoastaan negatiivisen reaktanssiperiaatteen yhteydessä. Huom! Negatiiviset asetteluarvot: Merkki (-) voidaan asettaa vain vasemmanpuoleisesta vihreästä numerosta.	0±60° +° induktiivinen kuorma -° kapasitiivinen kuorma	0°

Kun moduuli on rinnankäytössä, on $U_s:n, T1:n$ ja T2:n asettelut huomioitava seuraavalla tavalla:

Us	Kaikkien rinnankäytössä olevien jännitteensäädinmoduulien jänniteasettelut on oltava samoja, koska ne ohjaavat samaa kiskostoa syöttäviä muuntajia. Jos yhden jännitteensäädinmoduulin arvo U_s on korkeampi kuin muiden moduulien vastaava arvo, on jännitetaso korkeampi kuin haluttu arvo, koska jännitetasoksi tulee kaikkien säätäjien asetteluarvojen U_s :n keskiarvo. Tässä tapauksessa korkeampaa asetteluarvoa ohjaava muuntaja syöttää kiertovirtaa kiskostoon.
T1, T2	Viiveiden T1 ja T2 suositeltava minimiasetteluaika on 10 s, kun vakioaikaa käy- tetään, ja 25 s, kun käänteisaikaa käytetään. Käänteisaikaa suositellaan silloin, kun halutaan välttää käämikytkimen turhaa toimintaa ja kulumista.

Kun moduulia käytetään rinnan negatiivisen U_x % stabiilisuuden ja kuorman vaihesiirron reaktanssiperiaatteen mukaisesti, tulisi U_r %, asettelut huomioida seuraavalla tavalla:

U_r %, U_x %	Samoin kuin yksinkäyttötilanteessakin paitsi, että kompensointiparametrien U_r ja U_x asetteluarvot on laskettava yhteisen verkon arvojen perusteella.
Stabiilisuus	Rinnankäytön "vahvistuskerroin". Asettelun on oltava suhteessa rinnankäytössä olevien muuntajien nimellisvirtojen kanssa. Aloitetaan pienellä arvolla ja noste- taan niitä kunnes saavutetaan optimaalinen jännitteensäätö.
Kuorman vaihesiirto	Kuorman oletettu vaihesiirto. Tämä asetteluarvo lasketaan kuormassa esiintyvien vaihesiirtojen keskiarvosta.

Kun moduulia käytetään rinnan kiertovirran minimointiperiaatteen mukaisesti, tulisi U_r %, U_x % stabiilisuuden ja kuorman vaihesiirron asettelut huomioida seuraavalla tavalla:

U _r %, U _x %	Samoin kuin yksinkäyttötilanteessakin paitsi, että kompensointiparametrien U _r ja U _x asetteluarvot on laskettava yhteisen verkon arvojen perusteella.
Stabiilisuus	Rinnankäytön "vahvistuskerroin". Asettelun on oltava sama kaikissa rinnan- käytössä olevissa muuntajissa. Aloitetaan pienellä arvolla ja nostetaan niitä kun- nes saavuteaan optimaalinen jännitteensäätö.
I _{nt}	Tehomuuntajan nimellisvirta on aseteltava kiertovirran minimointiperiaatetta käytettäessä.
I _{nt} /I _{ct}	Sovitusmuuntajien kompensointi on aseteltava kiertovirran minimointiperiaatetta käytettäessä.

Ohjelmointikytkimet (päivitetty 2003-11)

Sovelluskohtaiset lisätoiminnot valitaan kytkinten SGF1 ja SGF2 avulla. Kytkinten numerot 1...8 sekä asennot 0 tai 1 ovat näytössä silloin, kun kytkimiä asetellaan etupaneelin painikkeilla. Normaalisti näkyvissä ovat vain kytkinryhmien tarkistussummat, jotka löytyvät säätimen päävalikosta, ks. jakso "Asettelujen ja rekistereiden päävalikko ja alavalikot". Taulukoiden yhteydessä on esitelty myös kytkinten tehdasasettelut ja tehdasasetteluja vastaava tarkistussumma Σ .

Kytkinryhmä SGF1

Kytkin	Toiminta			Tehdas- asettelu
SGF1/1	Ulkoinen ohjaustulokytkentä			0
	Kun SGF1/1 = Kun SGF1/1 =	1, ylös' -tulo kytketää 0, ylös' -tulo kytketää	n rinnankäyttöohjaustuloksi n ylösohjaustuloksi	
SGF1/2	Rinnankäyttöpe	riaatteen valinta		0
	Kun SGF1/2 = Kun SGF1/2 = -periaatetta	1, käytetään negatiiv 0, käytetään kiertovii	sta reaktanssiperiaatetta ran minimointi- tai isäntä-/orja	
SGF1/3	Ulkoisen ohjaus	tulon kytkentä		0
	Kun SGF1/3 = Säädintä ohjata teinen. Kun ulk paikallisesti. Kun SGF1/3 = ja manuaalinen jännitteinen.	1, kytketään lukitust an kaukokäyttöisesti, oinen ohjaustulo ei o 0, kytketään lukitust jännitteensäätö lukit	ilo kauko-/paikallisohjaustulona. kun ulkoinen ohjaustulo on jännit- le jännitteinen, säädintä ohjataan ilo lukitustulona. Automaattinen aan, kun ulkoinen ohjaustulo on	
SGF1/4	Näytön tila			0
	Kun SGF1/4 = 1, näyttöön tulee mitattu jännite U_m 5 minuutin kuluttua viimeisimmästä etupaneelin toiminnosta Kun SGF1/4 = 0, näyttö pimenee 5 minuutin kuluttua viimeisimmästä etupaneelin toiminnosta			
SGF1/5	Toiminta-ajan v	alinta		1
	Kun SGF1/5 = Kun SGF1/5 =	1, on käänteisaikatoi 0, on vakioaikatoimi	ninto käytössä 110 käytössä	
SGF1/6	Pää-/tausta-asettelut rinnankäytössä			0
	Kun SGF1/6 = 1, pääasetteluja käytetään erilliskäytössä ja tausta-asetteluja rinnankäytössä. Parameteri V150 ja rekisterin A alavalikon 4 asetteluarvo ei ole käytössä. Huom! Parametri ja asetteluarvo saadaan aktiiviseksi, kun kummankin asetteluryhmän kytkimet on aseteltu. Kun SGF1/6 = 0, ohjataan parametrilla V150 ja rekisterin A alavalikon 4 asetteluarvolla pää- ja tausta-asettelujen voimassaoloa.			
SGF1/7	Nimellisjännitte	een U _n valinta		0
3GF1/8	SGF1/7 SGF	1/8 Nimellisjännite	;	
	0 0 1 0 0 1 1 1	100 V 110 V 120 V ei käytössä		
∑SGF1				16

Kytkinryhmä SGF2

Kytkin	Toiminta					
SGF2/1	Ulkoinen ohjaustulokytkentä					
	Kun SGF2/1 = 1, kytketään RSV-tulo rinnankäyttöohjaustulona Kun SGF2/1 = 0, kytketään RSV-tulo RSV 1/1 -ohjaustulona					
SGF2/2	2/2 I>-lähtörelekytkentä					
	Kun SGF 2/2 = 1, U> ylijännitehavaitsemistoiminto aktivoi I> lähtöreleen ja estää manuaalisen jännitteensäädön ja sytyttää ledit U> ja I>. Kun SGF2/2 = 0, I> ylivirtalukitus aktivoi I> lähtöreleen ja estää manuaalisen jännitteensäädön ja sytyttää ledin I>.					
SGF2/3	I>-ylivirtalukitus	lukitus				
	Kun SGF2/3 = 1, o Kun SGF2/3 = 0, I	n I>-ylivirtalukitus käytössä >-ylivirtalukitus ei ole käytössä				
SGF2/4	Kun SGF2/4 = 1, on U<-alijännitelukitus käytössä Kun SGF2/4 = 0, U<-alijännitelukitus ei ole käytössä					
SGF2/5	Kun SGF2/5 = 1, on U>-ylijännitehavaitsemistoiminto käytössä Kun SGF2/5 = 0, U>-ylijännitehavaitsemistoiminto ei ole käytössä					
SGF2/6 SGF2/7	Mitatun virran valinta					
	SGF2/6 SGF2/7	Mitattu virta	0			
	0 0	ainoastaan IL1, tai kaikki IL1-, IL2- ja IL3-virrat				
	$\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$	ainoastaan IL2 ainoastaan IL3				
		ei käytössä				
SGF2/8	Ulkoinen ohjaustulokytkentä					
	Kun SGF2/8 = 1, ALAS' -tulo toimii RSV 1/2 -ohjaustulona Kun SGF2/8 = 0, ALAS' -tulo toimii kytketään alasohjaustulona					
∑SGF2			28			

Mittaustiedot (päivitetty 2003-11)

Mittaustiedot ilmaistaan näytön kolmella oikeanpuoleisimmalla numerolla. Kulloinkin näytössä oleva mittaustieto osoitetaan näytön yläpuolella olevilla keltaisilla ledeillä. Lisätietoja siitä, miten siirtyä valikossa saa jaksossa "Asettelujen ja rekistereiden päävalikko ja alavalikot".

Toimintamerkki	Mittaustieto
U _m	Pääjännite. Mittausalue 01,28 x U _n
U _m , alavalikko	Pää- ja nimellisjännitteen välinen ero. Mittausalue -10028 % x $\mathrm{U_n}$
Im	Ensimmäisen vaiheen virta. Mittausalue 02,50 x I _{nt}
I _m , alavalikko	Toisen vaiheen virta. Mittausalue 02,50 x I _{nt}
I _m , alavalikko	Kolmannen vaiheen virta. Mittausalue 02,50 x I _{nt}
U _d	Mitatun jännitteen ja ohjearvojännitteen U _p välinen ero (U _m - U _p). Mittausalue -10043 % x U _n
U _d , alavalikko	Jännitteensäädinmoduulin mittaama verkon vaihesiirto. Positiivinen vaihesiirto induktiivisella kuormalla ja negatiivinen vaihesiirto kapasitiivisella kuormalla tarkoittaa, että I- tai U-mittausarvo on liian alhainen, jotta vaihesiirto voitaisiin määritellä.

Rekisteröidyt tiedot (päivitetty 2003-11)

Näytön punainen numero ilmaisee osoitekoodin ja kolme vihreää numeroa rekisterin arvon.

Rekisteri/ STEP	Rekisteröity tieto				Te ase
3	Toimintalaskuri. Ilmoittaa ylös- ja alassäätöjen määrän. Huom! Manuaalisesti painikkeita painamalla annettuja ohjauspulsseja ei lasketa.				
	Alavalikon rekisterit 1-7 sallitaan, kun SPA/LON –väyläliikenne luodaan jännitteensäätimien välille. Nämä valvontarekisterit ilmoittavat ne siirretyt tiedot, jotka ovat tärkeitä rinnankäytössä, ks. alla. (Huom! Nämä parametriyhdistelmät ovat olleet voimassa ohjelma- versiosta 118H lähtien.)				
	 Kaikkien kolmen säätimen tilatiedot (TT) saatavissa alavalikon rekisteristä 1, mikä mahdollistaa kaikkien säätimien samanaikaisen valvonnan. Tilatiedot sisältävät: Oikeanpuoleinen vihreä numero (numero 1) näyttää aina oman säätimensä tilatiedot (15). Keskimmäinen vihreä numero (numero 2) näyttää toisen säätimen tilatiedot (05) Vasemmanpuoleinen vihreä numero (numero 3) näyttää kolmannen säätimen tilatiedot (05) 				
	Numeroiden 1, 2 ja 3 merkitys riippuu siitä mitä säädintä valvotaan. Kun käytetään SPA-ZC 100s:n tehdasasetuksia, numerot 1, 2 ja 3 kuvataan alla olevien taulukoiden mukaan:				
	SPCU 1D50:n tilatietojen valvonta osoitekoodilla A10 (kytketty SPA-ZC 100 xB):				
	punainen numero	numero 3	numero 2	numero 1	
	1	TT A30:sta	TT A20:sta	Omat TT	
	SPCU 1D50:n tilatietojen valvonta osoitekoodilla A20 (kytketty SPA-ZC 100 xC):				
	punainen numero	numero 3	numero 2	numero 1	
	1	TT A30:sta	TT A10:sta	Omat TT	
	SPCU 1D50:n tilatietojen valvonta osoitekoodilla A30 (kytketty SPA-ZC 100 xC):				
	punainen numero	numero 3	numero 2	numero 1	
	1	TT A20:sta	TT A10:sta	Omat TT	
	Tilatiedot: 0 = ei liikennettä SP. 1 = jännitteensäätim 2 = yksittäiskäyttö 3 = odottaa rinnankä 4 = rinnankäyttö neg 5 = rinnankäyttö kie	A/LON –väyläll en toiminta luki äytön luomista gatiivista reaktan	ä taan ssiperiaatetta käyt	rettäessä	

Rekisteri/ STEP	Rekisteröity tieto					
	Esimerkki siitä kuinka tilatieto vaihtuu kun kolme säädintä siirtyy yksit- täiskäytöstä rinnankäyttöön. SPCU 1D50:n valvonta osoitekoodilla 10.					
	Kolme säädintä toiminnassa yksittäiskäytössä					
	punainen numero	TT A30:sta	TT A20:sta	Omat TT (A10)		
	1	2	2	2		
	Säädin A10 valittu rinnankäyttöön					
	punainen numero	TT A30:sta	TT A20:sta	Omat TT (A10)		
	1	2	2	3		
	Säädin A20 valittu rinnankäyttöön					
	punainen numero	TT A30:sta	TT A20:sta	Omat TT (A10)		
	1	2	5	5		
	Säädin A30 valittu rinnankäyttöön					
	punainen numero	TT A30:sta	TT A20:sta	Omat TT (A10)		
	1	5	5	5		
	 2 nimellisvirran I_n nykyarvo säätimestä A20*) 0.005.00 kA 3 vaiheen L1 mitattu virta säätimestä A20*) 0.002.55 x I_n 4 mitattu vaihekulma säätimestä A20*) 0.00+-180 ∞ 5 nimellisvirran I_n nykyarvo säätimestä A30*) 0.005.00 kA 6 vaiheen L1 mitattu virta säätimestä A30*) 0.002.55 x I_n 7 mitattu vaihekulma säätimestä A30*) 0.00+-180 ∞ *) SPCU 1D50:n valvonta osoitekoodilla 10. 					
Ulkoisten ohj 1. numero 2. numero 3. numero Tästä rekister Tässä tilassa l	Arvo 1 2 1 2 1 2 1 2 4	en näyttö. Tulo Ylös' Alas' Auto' Manuaali' Lukitus TCO				
---	--	---	--	---	--	
 numero numero numero rekister Tästä rekister 	Arvo 1 2 1 2 1 2 4	Tulo Ylös' Alas' Auto' Manuaali' Lukitus TCO DOV				
 numero numero numero rastă rekister Tässă tilassa l 	1 2 1 2 1 2 4	Ylös' Alas' Auto' Manuaali' Lukitus TCO				
2. numero 3. numero Tästä rekister Tässä tilassa l	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Alas' Auto' Manuaali' Lukitus TCO				
2. numero 3. numero Tästä rekister Tässä tilassa l	$ \begin{array}{c} 1\\ 2\\ 1\\ 2\\ 4 \end{array} $	Auto' Manuaali' Lukitus TCO				
3. numero Tästä rekister Tässä tilassa l	2 1 2 4	Manuaali Lukitus TCO				
7. numero Tästä rekister Tässä tilassa l	$\begin{array}{c}1\\2\\4\end{array}$	TCO				
Tästä rekister Tässä tilassa l	4					
Tästä rekister Tässä tilassa l		RSV				
Toiminta- merkki	istä päästää ähtösignaal Symboli	in myös TESTI-t lit voidaan aktivo Lähtösignaal	ilaan. oida yksi kerrallaan: li			
0	U_s/U_n	U<, alijänni	telukitus			
0	$T_1[s]$	I > vlivirtalu	kitus			
Ŏ	T2[s]	Alas				
О	$I > /I_n$	Ylös				
0	$U < U_n$	Aut/Man				
TESTI-tilasta moduulien yl Säädinmoduu jotka sisältävä	i annetaan eiset omina ilin vaatima it:	lisätietoja manua aisuudet". 1 osoitetieto. Reki	alissa "D-tyypin SPC sterillä A on neljä alaro	-rele- ekisteriä,		
 Sarjaliikent ovat 4,8 ta Tietoliiken olevaan tie 	teen tiedon i 9,6 kBd. teen valvoi donsiirtojä	siirtonopeuden v 1talaskuri. Jos rel rjestelmään, valvo	valinta. Valittavissa ole emoduuli on kytketty ontalaskurin arvo on (evat arvot 7 käytössä 0,	9,6 kBa	
muutoin n 3. Kaukoasett (parametri liikenteen	umerot Ó teluissa vaa V160) ain: kautta	.255 pyörivät va dittava salasana. a ennenkuin aset	lvontalaskurissa. Salasana täytyy antaa teluja voidaan muutta	ia sarja-	1	
4. Pää- ja taus	sta-asetteluj	en valinta (V150)). Oletusasetteluna pää	iasettelu.	0	
olevaan tie muutoin n 3. Kaukoasetti (parametri liikenteen 1 4. Pää- ja taus idinmoduulin ja tunnussana cana. Osoitetie	donsiirtojä umerot 0 teluissa vaa V160) ain kautta. sta-asetteluj osoitetieto eivät katoa edon ja tieo	rjestelmään, valvo .255 pyörivät va dittava salasana. a ennenkuin aset en valinta (V150) o, tiedon- nope a jännite- pin S lonsiirto-	ontalaskurin arvo on (lvontalaskurissa. Salasana täytyy antaa teluja voidaan muutta). Oletusasetteluna pää euden asettelu esitetäär SPC-relemoduulien yl	0, 1a sarja- iasettelu. 1 manuaalis leiset omin	sa "E aisut	
	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	O U_s/U_n O $\Delta U_s [\% U_r$ OT1 [s]OT2 [s]OI> /I_nOUTESTI-tilasta annetaanmoduulien yleiset ominaSäädinmoduulin vaatimajotka sisältävät:1. Sarjaliikenteen tiedonovat 4,8 tai 9,6 kBd.2. Tietoliikenteen valvorolevaan tiedonsiirtojämuutoin numerot 03. Kaukoasetteluissa vaa(parametri V160) ainaliikenteen kautta.4. Pää- ja tausta-asettelujdinmoduulin osoitetietoana. Osoitetiedon ja tieottausarvo Um voidaan kmittauksen korjausarvo	InternalO U_s/U_n $U<$, alijänniO $\Delta U_s[\%U_n]$ $U>$, ylijänniOT1[s]I>, ylivirtaluOT2[s]AlasOI> /I_nYlösOUAut/ManTESTI-tilasta annetaan lisätietoja manuamoduulien yleiset ominaisuudet".Säädinmoduulin vaatima osoitetieto. RekiSäädinmoduulin vaatima osoitetieto. Rekitotka sisältävät:1. Sarjaliikenteen tiedonsiirtonopeuden v ovat 4,8 tai 9,6 kBd.2. Tietoliikenteen valvontalaskuri. Jos rel olevaan tiedonsiirtojärjestelmään, valv muutoin numerot 0255 pyörivät va3. Kaukoasetteluissa vaadittava salasana. (parametri V160) aina ennenkuin aset liikenteen kautta.4. Pää- ja tausta-asettelujen valinta (V150dinmoduulin osoitetieto, tiedon- a tunnussana eivät katoa jännite- ana. Osoitetiedon ja tiedonsiirto-ttausarvo U_m voidaan kalibroida syöto mittauksen korjausarvo paramet- sella	InclusionO U_s/U_n O $\Delta U_s[\%U_n]$ OT1[s]IsiIsiti teen havaitseminenOT2[s]AlasOIsiti teojaOIsiti teojaOIsiti teojaOUIsiti teojaOUVUnAut/ManTESTI-tilasta annetaan lisätietoja manuaalissa "D-tyypin SPCmoduulien yleiset ominaisuudet".Säädinmoduulin vaatima osoitetieto. Rekisterillä A on neljä alartotka sisältävät:1. Sarjaliikenteen tiedonsiirtonopeuden valinta. Valittavissa oleovat 4,8 tai 9,6 kBd.2. Tietoliikenteen valvontalaskuri. Jos relemoduuli on kytkettyolevaan tiedonsiirtojärjestelmään, valvontalaskurin arvo on onmuutoin numerot 0255 pyörivät valvontalaskurissa.3. Kaukoasetteluissa vaadittava salasana. Salasana täytyy antaa(parametri V160) aina ennenkuin asetteluja voidaan muuttaliikenteen kautta.4. Pää- ja tausta-asettelujen valinta (V150). Oletusasetteluna päädinmoduulin osoitetieto, tiedon- a tunnussana eivät katoa jännite- ana. Osoitetiedon ja tiedonsiirto-ttausarvo Um voidaan kalibroida syötettiin. Jos mittausarvo sella arvolla moduulin pää	IntriktiO U_s/U_n $U<$, alijännitelukitusO $\Delta U_s[\%U_n]$ $U>$, ylijännitteen havaitseminenOT1[s] $U>$, ylivirtalukitusOT2[s]AlasO $I>/I_n$ YlösO $UAut/ManTESTI-tilasta annetaan lisätietoja manuaalissa "D-tyypin SPC-rele-moduulien yleiset ominaisuudet".Säädinmoduulin vaatima osoitetieto. Rekisterillä A on neljä alarekisteriä,söädinmoduulin vaatima osoitetieto. Rekisterillä A on neljä alarekisteriä,otka sisältävät:1. Sarjaliikenteen tiedonsiirtonopeuden valinta. Valittavissa olevat arvotovat 4,8 tai 9,6 kBd.2. Tietoliikenteen valvontalaskuri. Jos relemoduuli on kytketty käytössäolevaan tiedonsiirtojärjestelmään, valvontalaskurin arvo on 0,muutoin numerot 0255 pyörivät valvontalaskurissa.3. Kaukoasetteluissa vaadittava salasana. Salasana täytyy antaa(parametri V160) aina ennenkuin asetteluja voidaan muuttaa sarja-liikenteen kautta.4. Pää- ja tausta-asettelujen valinta (V150). Oletusasetteluna pääasettelu.dinmoduulin osoitetieto, tiedon-a tunnussana eivät katoa jännite-ana. Osoitetiedon ja tiedonsiirto-syötettiin. Jos mittausarvo korjataanreituvirean kariusaarvo parametsella aruolla moduulin näytössä nähv$	

korkeampi jännitearvo kuin se jännite, joka

Jännitemittauksen kalibrointi Asettelujen ja rekistereiden päävalikko ja alavalikot (päivitetty 2003-11)



Kuva 4. Automaattisen jännitteensäädinmoduulin SPCU 1D50 päävalikko ja alavalikot.

Suoritettavat toimenpiteet siirryttäessä alavalikkoon tai asettelutilaan sekä asettelujen suoritustapa ja TESTI-tilan käyttö on kuvattu yksityiskohtaisesti käyttöohjeessa "D-tyypin SPC-

relemoduulien yleiset ominaisuudet". Tässä yksinkertaistettu toimintaohje on annettu seuraavassa:

Haluttu porras tai toiminto	Painike	Toimenpide
Askel eteenpäin pää- tai alavalikossa	STEP	Paina yli 0,5 s
Nopea siirtyminen eteenpäin päävalikossa	STEP	Pidä painettuna
Askel taaksepäin pää- tai alavalikossa	STEP	Paina vähemmän kuin 0,5 s
Siirtyminen päävalikosta alavalikkoon	PROGRAM	Paina 1 s ajan
Asetteluun siirtyminen tai tilasta poistuminen	PROGRAM	Paina 5 s ajan
Asetteluarvon kasvattaminen asettelutilassa	STEP	Paina noin 0,5 s ajan
Kursorin siirtäminen asettelutilassa	PROGRAM	Paina noin 1 s ajan
Asetteluarvon tallentaminen asettelutilassa	STEP ja PROGRAM	Paina samanaikaisesti

Käänteisaikakäyrä (päivitetty 2003-11) T1: Viive, joka käynnistyy ensimmäisenä, kun yksikön mittaama jännite nousee tai laskee alle raja-arvon.

T2: Viive, joka käynnistyy, kun T1 viiveen jälkeen tapahtunut ensimmäinen säätö ei ole riittänyt.

Sekä T1 että T2 ovat ohjelmallisesti valittavissa joko käänteis- tai vakioaikatilaan. Käänteisaikatilan minimiaika on 1 s, vaikka viiveiden asettelu olisi 0 s. Käänteisaikatoiminto noudattaa seuraavia kaavoja:

$$B = \frac{U_d}{\Delta U_s}$$
$$t = \frac{T}{2^{(B-1)}}$$

jossa $U_d = U_m - U_p$, erojännite $\Delta U_s =$ sallittu säätöpoikkeama-alue, jossa säätöä ei tapahdu T = T1 tai T2



Kuva 5. Automaattisen jännitteensäädinmoduulin SPCU 1D50 toiminta-aikakäyrät.

Tekniset tiedot (<i>päivitetty 2003-11</i>)	Toimintaviiveen asettelualue	0,0300 s
	Toiminta-ajan tarkkuus vakioaikatoiminnossa	± 1 % as eteluarvosta tai ± 250 ms
Toiminta-ajan tarkkuus käänteisaikatoiminnossa		±250 ms ja epätarkkuus, joka ilmenee, kun mittausjännite vaihtelee ±0,4 %
	Minimitoiminta-aika käänteisaikatoiminnossa	1 s
	Minimiarvot, joissa vaihesiirron laskenta on mahdollista	$\begin{array}{c} 0.04 \ge I_n \\ 0.05 \ge U_n \end{array}$

Sarjaliikenneparametrit

Tapahtumakoodit

Kun jännitteensäädinmoduuli SPCU 1D50 liitetään tiedonsiirtoyksikköön SPA-väylän kautta, generoi moduuli tapahtumia, jotka voidaan tulostaa esim. kirjoittimelle. Tapahtumat tulostuvat muodossa: aika, teksti ja tapahtumakoodi. Tapahtuman teksti on käyttäjän määriteltävissä.

Useimmat tapahtumat voidaan sisällyttää tapahtumaraportointiin tai sulkea siitä pois kirjoittamalle moduulille ns. tapahtumamaski (V155... V159). Tapahtumamaskin parametrit esitetään alla olevissa tapahtumataulukoissa.

Tapahtumamaski on desimaalilukuna esitettävä binääriluku. Jokaista tapahtumakoodia E1... E33 vastaa luku 1, 2, 4...128. Tapahtumamaski muodostetaan kertomalla luvut joko nollalla "0", jolloin tapahtuma on suljettu pois raportoinnista tai ykkösellä "1", jolloin tapahtuma on raportoinnissa mukana, jonka jälkeen saadut tulot lasketaan yhteen. Vertaa ohjelmointikytkinryhmän tarkistussumman laskentamenetelmää.

Tapahtumakoodeja E50...E54 vastaavia tapahtumia ei voida sulkea pois raportoinnista.

Tapahtumapuskuriin mahtuu enintään kahdeksan tapahtumaa. Jos yhdeksäs tapahtumaviesti saapuu, puskuriin tallentuu koodi E51. Puskuri ja koodi E51 nollataan antamalla parametrille WC arvon 0.

Tapahtumakoodit E52...E54 generoituvat tiedonsiirtoyksikössä (esim. SACO 100M, SRIO 1000M, jne.).

Lisätietoja SPA-väylän liikenteestä löytyy käyttöohjeesta "SPA Bus Communication Protocol", 34 SPACOM 2EN1.

Automaattisen jännitteensäädinmoduulin SPCU 1D50 tapahtumakoodit ovat:

Koodi	Tapahtuma	Tapahtumaa vastaava luku	Maskin oletusarvo
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8	"Alas" laskenta käynnistynyt "Alas" laskenta palautunut "Ylös" laskenta käynnistynyt "Ylös" laskenta palautunut Alas-lähtösignaali aktivoitunut Alas-lähtösignaali palautunut Ylös-lähtösignaali aktivoitunut Ylös-lähtösignaali palautunut Tapahtumamaskin V155 oletusarvo	1 2 4 8 16 32 64 128	0 0 0 1 0 1 0 80
E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16	Auto' -tulo aktivoitunut Auto' -tulo palautunut Manuaali' -tulo aktivoitunut Manuaali' -tulo palautunut Ylös' -tulo aktivoitunut Ylös' -tulo palautunut Alas' -tulo palautunut Alas' -tulo palautunut	$ \begin{array}{r} 1 \\ 2 \\ 4 \\ 8 \\ 16 \\ 32 \\ 64 \\ 128 \\ \end{array} $	0 0 0 0 0 0 0 0 0

Koodi	Tapahtuma	Tapahtumaa vastaava luku	Maskin oletusarvo
E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24	TCO-tulo aktivoitunut TCO-tulo palautunut RSV-tulo aktivoitunut RSV-tulo palautunut Lukitustulo aktivoitunut Lukitustulo palautunut U>, lähtösignaali aktivoitunut U>, lähtösignaali palautunut	$ \begin{array}{r} 1 \\ 2 \\ 4 \\ 8 \\ 16 \\ 32 \\ 64 \\ 128 \\ \end{array} $	0 0 0 0 0 0 0 0 0
E25 E26 E27 E28 E29 E30 E31 E32	I>, lähtösignaali aktivoitunut I>, lähtösignaali palautunut U<, lähtösignaali palautunut U<, lähtösignaali palautunut Aut/Man lähtösignaali aktivoitunut (automaattitila) Aut/Man lähtösignaali palautunut (manuaalitila) Rinnankäyttö aktivoitunut Rinnankäyttö palautunut Tapahtumamaskin V158 oletusarvo	1 2 4 8 16 32 64 128	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E33	Mitattu jännite sallitun säätöpoikkeama-alueen ulkopuolella 7 min ajan Tapahtumamaskin V159 oletusarvo	1	0 0
E50 E51 E52 E53 E54	Mikroprosessorin uudelleenkäynnistys Tapahtumarekisterin ylivuoto Tietoliikenneyhteydessä tilapäinen häiriö Moduuli ei vastaa tietoliikenteen kautta Moduuli vastaa uudelleen tietoliikenteen kautta	* * * *	- - -

0

1

Ei sisälly tapahtumaraportointiin Tapahtumaraportoinnissa mukana Ei koodilukua, aina tapahtumaraportoinnissa *

Ei aseteltavissa -

Kaukosiirrettävät tiedot <i>(päivitetty 2003-11)</i>	siirrettävät Tapahtumakoodien lisäksi relemoduulilta voi- daan SPA-väylän kautta lukea tulotiedot (I-tie- dot), asettelutiedot (S-tiedot), ohjausparametrit (V-tiedot) sekä eräitä muita tietoja. W-kirjai- mella merkittyjen parametrien arvoja voidaan myös muuttaa SPA-väylän kautta. Kaikki tie- dot ovat 0-kanavalla.		Salasana avataan kirjoittamalla numeroary sarjaliikenneparametriin V160 ja suljetaan ki joittamalla arvo parametriin V161. Salasar sulkeutuu myös moduulin apujännitesyötö katketessa. Salasanan muuttaminen painikke den avulla tapahtuu rekisterin A alarekisteris 3, johon kirjoitetaan uusi salasana entisen tila le.			
	painikkeilla tai sarjaväylän kautta säädinmoduuli tarkistaa, että syötetyt parametriarvot ovat aset- telualueella.	Mikäli peräkkä väylän Tällöin	SPA-väylän iin väärä sal kautta ole t salasanalle	kautta syötetään 7 kertaa asana eikä sen avaaminen ämän jälkeen mahdollista. voidaan antaa uusi arvo ai-		
	Asetteluparametrien muuttaminen sarjaväylän kautta vaatii yleensä salasanan. Salasana on nu- meroarvo alueelta 1199. Oletusarvo on 1.	R = tieto voidaan lukea moduulilta W = tieto voidaan kirjoittaa moduulille				
	Salasana voidaan muuttaa joko SPA-väylän kautta tai relemoduulin painikkeiden avulla.	(P) = kiki	rjoittamine iyttämällä	n on mahdollista salasanaa		
Tulot	Parametreillä I1I18 voidaan lukea (R) mitat- tujen virtojen ja jännitteiden arvot sekä ulkois- ten ohjaussignaalien tilatiedot. Jotkut ulkoisten ohjaussignaalien parametrit sallivat myös kirjoit- tamista. Kun parametrien I1I18 on 1, ko. sig- naali on aktiivinen.	Huom! daan ul taas arvo ja alassä ja SGF2 I10 kirjo tustulon jotta sis vointi p	Parametrier koisten ohja on 1 kirjoitt: jätösignaalit 2/8 ei ole va pittamiseen. n täytyy olla äisten ylös- arametreillä	n 19 ja 110 lukemisella saa- ussignaalien tilatiedot, kun aminen aktivoi sisäiset ylös- . Täten kytkimillä SGF1/1 uikutusta parametrien 19 ja SGF1/3 täytyy olla 1 ja luki- a kaukokäyttöisessä tilassa, ja alassäätösignaalien akti- 19 ja 110 olisi mahdollista.		
	Tieto	Para- metri	Tiedon suunta	Arvo		
	Tulot					
	Mitattu pääjännite U _m Mitattu virta vaiheessa L1 Mitattu virta vaiheessa L2 Mitattu virta vaiheessa L3 Mitattu verkon vaihesiirto Auto-ohjaus Manuaali-ohjaus Käämitkytkimen toiminta (TCO) Ylös Alas Jännitteenalennus (RSV)	I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11	R R R R, W R, W R, W R, W R, W	$0,001,28 \times U_n$ $0,002,50 \times I_n$ $0,002,50 \times I_n$ $0,002,50 \times I_n$ $0,00\pm 180^\circ$ $0 = ei aktiivinen$ $1 = aktiivinen$ $0 = ei aktiivinen$ $1 = aktiivinen$ $0 = ei aktiivinen$ $1 = aktiivinen$ $0 = ei aktiivinen$ $1 = aktiivinen$ $0 = ei aktiivinen$		
	Jannitteenalennus (RSV) Lukitus	III I12	R	0 = ei aktiivinen 1 = aktiivinen 0 = ei lukitusta		
	Kytkimillä SGF2/6 ja SGF2/7 valittu mittausvirta	I18	R	I = 100000000000000000000000000000000000		

Parametrit O1...O6 ilmaisevat lähtösignaalien tilan lukemishetkellä. Aut/Man-lähtösignaalin arvo (parametri O6) on 1, kun moduuli on automaattitilassa ja 0, kun moduuli on manuaalitilassa. Parametrejä O11...O16 voidaan käyttää lähtösignaalien pakotettuun aktivointiin. Lukemalla parametrejä saadaan viimeisin kirjoitettu arvo, mutta ei lähtösignaalien tila. Normaali jännitteensäätö ei vaikuta parametriin O21, jota käyttämällä voidaan sallia lähtöreleiden pakkoohjaus käyttämällä parametrejä O11...O16.

Lähtösignaali	Para- metri	Tiedon suunta	Arvo
LÄHDÖT			
Ylös	O1	R	0 = ei aktiivinen
Alas	O2	R	1 = aktiivinen 0 = ei aktiivinen 1 = aktiivinen
Ylivirtalukitus	O3	R	0 = ei lukitusta
Alijännitelukitus	O4	R	0 = ei lukitusta
Ylijännitehavahtuminen	05	R	0 = ei havahtumista
Aut/Man	O6	R	1 = havahtuminen 0 = ei aktiivinen 1 = aktiivinen
Ylös	O11	R,W(P)	0 = ei aktiivinen
Alas	O12	R,W(P)	1 = aktiivinen 0 = ei aktiivinen
Ylivirtalukitus	O13	R,W(P)	0 = ei lukitusta
Alijännitelukitus	O14	R,W(P)	0 = ei lukitusta
Ylijännite	O15	R	1 = lukitus 0 = ei havahtumista
Auto	O16	R,W(P)	1 = Havahtuminen 0 = ei aktiivinen 1 = aktiivinen
Lähtöreleiden pakko-ohjaus (O11O16)	O21	R,W(P)	0 = toiminta estetty 1 = toiminta sallittu
VOIMASSA OLEVAT ASETTELUARVOT			
Sallittu säätöpoikkeama-alue ΔU_s Viive T1 Viive T2 Ylivirtalukitus I> Alijännitelukitus U< Ylijännitehavahtuminen U> U _r , johdon jännitehäviön kompensointi U _x , johdon jännitehäviön kompensointi Kytkinryhmän SGF1 tarkistussumma Kytkinryhmän SGF2 tarkistussumma Jännitteenalenema (RSV) I _{nt} , tehomuuntajan nimellisvirta I _{nt} /I _{ct} , sovitusmuuntajien kompensointi Stabiilisuus	S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15	R R R R R R R R R R R R R R R R R	0,609,00 % U _n :stä 0,0300 s 0,0300 s 1,002,00 x I _n 0,700,95 x U _n 1,051,25 x U _n 0,025,0 % U _n :stä 0,0255 0,255 0,09,00 % U _n :stä 0,105,00 kA 0,601,50 070 % U _n :stä
Lähtöpulssin kesto (OPD) Kuorman vaihesiirto	S16 S17	R R	0,510,0 s 0±60°

Tieto	Para- metri	Tiedon suunta	Arvo
PÄÄASETTELUT			
Nimellisjännite U_s Sallittu säätöpoikkeama-alue ΔU_s Viive T1 Viive T2 Ylivirtalukitus I> Alijännitelukitus U< Ylijännitehavahtuminen U> U _r , johdon jännitehäviön kompensointi U _x , johdon jännitehäviön kompensointi Kytkinryhmän SGF1 tarkistussumma Kytkinryhmän SGF2 tarkistussumma Jännitteenalennus (RSV) I _{nt} , tehomuuntajan nimellisvirta I _{nt} /I _{ct} , sovitusmuuntajien kompensointi Stabiilisuus Lähtöpulssin kesto (OPD)	S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36	R,W R,W(P) R,W(P) R,W(P) R,W(P) R,W(P) R,W(P) R,W(P) R,W(P) R,W(P) R,W(P) R,W(P) R,W(P) R,W(P) R,W(P) R,W(P) R,W(P)	$\begin{array}{c} 0,8501,150 \ x \ U_n \\ 0,659,00 \ \% \ U_n:st \ddot{a} \\ 0,0300 \ s \\ 0,0300 \ s \\ 1,002,00 \ x \ I_n \\ 0,700,95 \ x \ U_n \\ 1,051,25 \ x \ I_n \\ 0,025,0 \ \% \ U_n:st \ddot{a} \\ 0,0255 \ \% \ U_n:st \ddot{a} \\ 0,105,00 \ \&A \\ 0,601,50 \\ 070 \ \% \ U_n:st \ddot{a} \\ 0,5010,0 \ s \\ \end{array}$
Kuorman vaihesiirto	S37	R,W(P)	0±60°
Nimellisjännite U _s Sallittu säätöpoikkeama-alue Δ U _s Viive T1 Viive T2 Ylivirtalukitus I> Alijännitelukitus U< Ylijännitehavahtuminen U> U _r , johdon jännitehäviön kompensointi U _x , johdon jännitehäviön kompensointi Kytkinryhmän SGF1 tarkistussumma Jännitteenalennus (RSV) I _{nt} , tehomuuntajan nimellisvirta I _{nt} /I _{ct} , sovitusmuuntajien kompensointi Stabiilisuus Lähtöpulssin kesto (OPD) Kuorman vaihesiirto	S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57	R,W R,W(P) R,W(P) R,W(P) R,W(P) R,W(P) R,W(P) R,W(P) R,W(P) R,W(P) R,W(P) R,W(P) R,W(P) R,W(P) R,W(P) R,W(P) R,W(P)	$\begin{array}{l} 0,850\ldots 1,150 \ x \ U_n \\ 0,65\ldots 9,00 \ \% \ U_n:st \ddot{a} \\ 0,0\ldots 300 \ s \\ 0,0\ldots 300 \ s \\ 1,00\ldots 2,00 \ x \ I_n \\ 0,70\ldots 0,95 \ x \ U_n \\ 1,05\ldots 1,25 \ x \ I_n \\ 0,0\ldots 25,0 \ \% \ U_n:st \ddot{a} \\ 0,0\ldots 25,0 \ \% \ U_n:st \ddot{a} \\ 0,\ldots 255 \\ 0,\ldots 255 \\ 0,00\ldots 9,00 \ \% \ U_n:st \ddot{a} \\ 0,10\ldots 5,00 \ kA \\ 0,60\ldots 1,50 \\ 0\ldots 70 \ \% \ U_n:st \ddot{a} \\ 0,50\ldots 10,0 \ s \\ 0\ldots \pm 60^\circ \end{array}$
MITATUT ARVOT U _m - U _n U _d = U _m - U _p , jännite-ero Tilaparametri	V1 V2 V3	R R R	-100+28 % U _n :stä -100+43 % U _n :stä 15 4 = rinnankäyttö, negatiivinen reaktanssiperiaate 5 = rinnankäyttö, kiertovirran minimointiperiaate
U _p - U _n Toimintalaskuri	V6 V7	R R	-25+25 % U _n :stä 0999

Tieto	Para- metri	Tiedon suunta	Arvo
OHJAUSPARAMETRIT			
Asetteluiden kauko-ohjaus	V150	R, W	0 = pääasettelut aktiivisia 1 = tausta-asettelut aktiivisia
Rinnankäyttö	V152	R, W	0 = ei aktiivinen 1 = aktiivinen
Tapahtumamaski	V155	R, W	0255, ks. myös jakso "Tapahtumakoodit"
Tapahtumamaski	V156	R, W	0255, ks. myös jakso "Tapahtumakoodit"
Tapahtumamaski	V157	R, W	0255, ks. myös jakso "Tapahtumakoodit"
Tapahtumamaski	V158	R, W	0255, ks. myös jakso "Tapahtumakoodit"
Tapahtumamaski	V159	R, W	0255, ks. myös jakso "Tapahtumakoodit"
Salasanan avaaminen	V160	W	1999
Salasanan avaaminen tai muuttaminen	V161	W (P)	0999
Itsevalvonnan aktivointi	V165	W	1 = itsevalvontalähtö aktivoituu ja IRF- ledi syttyy
LED-merkkivalojen testaus	V166	W (P)	03, 515, 21
Tehtaan loppukoestus	V167	W (P)	1 = näytön segmenttien testi
			2 = EEPROM:in alustus
Vikakoodi	V169	R	0255
Um, jännitemittauksen kalibrointiparametri	V176	R, W (P)	-5,00+5,00 % U _n :stä
Säädinmoduulin tietoliikenneosoite	V200	R, W	1254
Tiedonsiirtonopeus	V201	R, W	4,8 tai 9,6 KBd
Ohjelmaversiotunnus	V205	R	118_

Tieto	Para- metri	Tiedon suunta	Arvo
Tapahtumarekisterin luku	L	R	aika, kanavanumero ja tapahtumakoodi
Tapahtumarekisterin uudelleenluku	В	R	aika, kanavanumero ja tapahtumakoodi
Säädinmoduulin lajimerkki	F	R	SPCU 1D50
Säädinmoduulin tiĺatiedon luku	С	R	0 = normaalitila 1 = yksikkö käynyt resetissä 2 = tapahtumarekisterin ylivuoto 3 = tapahtumat 1 ja 2 yhdessä
Säädinmoduulin tilatiedon kuittaus Kelloajan luku tai asettelu	C T	W R,W	0 = kuittaus 00,00059,999 s

Tapahtumarekisteri voidaan lukea L-koodilla vain kerran. Jos esim. tiedonsiirrossa tapahtuu virhe, B-komennolla on mahdollista lukea uudelleen edellinen L-komennolla luettu tapahtumarekisterin sisältö. B-komento voidaan tarvittaessa toistaa. Yleensä asematason tiedonvälitysyksikkö lukee tapahtumatiedot ja välittää ne edelleen jollekin tulostuslaitteelle jatkuvasti. Normaalioloissa yksikön tapahtumarekisteri on tyhjä. Samalla tavalla asematason tiedonvälitystyksikkö kuittaa poikkeavat tilatiedot, joten tämä tieto on normaalisti nolla. Asetteluarvot S1...S17 ovat säätöohjelmiston käyttämiä asetteluarvoja. Parametrit S21...S37 sisältävät pääasetteluja ja parametrit S41...S57 tausta-asetteluja. Asetteluja voidaan sekä lukea että kirjoittaa. Kirjoittamisen ehtona on, että salasana V160 on avattu.

Muutettaessa asetteluarvoja säädinmoduuli tarkistaa, että annettavat asettelut ovat käyttöohjeessa ilmoitetuissa rajoissa. Jos yksikölle syötetään, joko käsin tai kaukosiirron kautta arvo, joka on sallittujen rajojen ulkopuolella, yksikkö ei tallenna asettelua, vaan vanha asetteluarvo jää voimaan.

Vikakoodit

Pian sen jälkeen, kun itsevalvontajärjestelmä on todennut säädinmoduulissa pysyvän vian, syttyy moduulin etupaneelissa punainen IRFmerkkivalo. Samalla itsevalvontajärjestelmän hälytysrele, joka normaalisti on vetäneenä, päästää. sesta ykkösestä (1) näytön vasemmanpuolimmaisessa reunassa ja vihreästä koodinumerosta, joka ilmaisee minkä tyyppisestä viasta on kyse. Vian sattuessa vikakoodi tulee kirjoittaa muistiin ja ilmoittaa huoltoyhteydenotossa.

Useimmissa vikatapauksissa säädinmoduulin näyttöön syttyy vikakoodi, joka ei ole kuitattavissa pois näytöstä. Vikakoodi koostuu punai-

Alla olevaan taulukkoon on koottu joitakin jännitteensäädinmoduulin SPCU 1D50 vikakoodeja selityksineen:

Vikakoodi	Vikatyyppi
4 30 50 51 52 53 56 53	Lähtöreleiden ohjauspiiri viallinen tai lähtörelekortti puuttuu Ohjelmamuisti (ROM) viallinen Työmuisti (RAM) viallinen Parametrimuisti (EEPROM) viallinen, lohko 1 Parametrimuisti (EEPROM) viallinen, lohko 2 Parametrimuisti (EEPROM) viallinen, lohkot 1 ja 2 eri tarkistussumma Parametrimuisti (EEPROM) viallinen. Alustetaan kirjoittamalla V167:2 Ei keskeytystä A/D-muuntimelta

SPCN 1D56 Manuaalinen jännitteensäädinmoduuli

Käyttöohje ja tekninen selostus





1MRS 750487-MUM FI

Julkaistu 96-06-03 Versio A Tarkastanut EP Hyväksynyt EP

SPCN 1D56 Manuaalinen jännitteensäädinmoduuli

Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta

Sisältö	Ominaisuudet Toimintaperiaate Ohjaustulojen toiminta Etupaneeli Toimintamerkit mA-tulon kalibrointi Asettelut Ohjelmointikytkimet Ohjelmointikytkimet Mittaustiedot Rekisteröidyt tiedot Asettelujen ja rekistereiden päävalikko ja alavalil Tekniset tiedot Tapahtumakoodit Kaukosiirrettävät tiedot Vikakoodit	2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 8 9 11
Ominaisuudet	Manuaalinen käämikytkimen ohjaus ylös- tai alaspulsseilla. Käämikytkimen tilan asennonosoitus. Korkeimman ja matalimman käämikytkimen asennon rekisteröinti. Aseteltujen ja rekisteröityjen arvojen digitaali- näyttö.	Asetteluarvojen syöttö yksikön etupaneelin pai- nikkeiden tai kannettavan tietokoneen avulla. Säätimen jatkuva itsevalvonta ja sisäisten viko- jen autodiagnostiikka. Vian ilmetessä lähtörele toimii ja muut lähdöt lukkiutuvat.
Toimintaperiaate Manuaalinen käämikytkimen ohjaus	Kytkemällä säädinmoduuli manuaalitilaan aktivoidaan jännitteensäätimen manuaaliohjaus ja käämikytkin voidaan ohjata etupaneelin pai- nikkeilla. Painamalla ylös- tai alaspainiketta ker- ran vastaava merkkivalo alkaa vilkkua, jolloin se ilmaisee sitä, että moduuli on valmiina ylös- tai alaskäskyä varten. Jos käskyä ei pystytä to- teuttamaan ylivirta- tai ulkoisen lukitustilanteen vuoksi, I>- tai BLOCK-merkkivalo syttyy ja kaikki toiminnot estetään. Toiminto käynnis- tetään painamalla aktiiviseksi valittua painiketta moduulin ollessa valmis hyväksymään käskyn.	Toiminto keskeytetään painamalla kuittauspai- niketta (RESET), jolloin ylös- tai alasmerkkivalo lopettaa vilkkumasta. Kun toiminto on käyn- nistynyt, vastaava ylös- tai alasmerkkivalo syt- tyy ja palaa niin kauan kuin lähtöpulssi on ak- tiivisena. TCO-merkkivalo (käämikytkintoi- minnassa) syttyy käämikytkimen toimiessa, jos tulo aktivoituu käämikytkimeltä tulevasta TCO- lähtösignaalista. Käämikytkimen tila näytetään näytön ensimmäisessä ruudussa ja voidaan hel- posti seurata paikallisohjauksen aikana.

Käämikytkintoiminnan tuloa käytetään osoittamaan, että ylös- tai alassäätökäsky on suoritettu.

I >, U< sisäiset lukitustulot

Ylivirta- tai alijännitetilanteessa automaattinen jännitteensäädinmoduuli SPCU 1D50 aktivoi nämä tulot. Ylivirtatilanteessa manuaaliohjaus estetään, mutta alijännitetilanteessa manuaaliohjaus on sallittu. Kummallakin lukituksella on oma merkkivalonsa. Ulkoinen lukitustulo

Jos ulkoinen ohjaustulo lukitsee yksikön, vastaava merkkivalo syttyy ja kaikki käämikytkinohjaukset estetään.

U > , ylijännitehavahtumisen tulo

Ylijännitetilanteessa automaattinen jännitteensäädinmoduuli SPCU 1D50 aktivoi tämän tulon. Tällöin syttyy merkkivalo, mutta manuaalinen käämikytkinohjaus on mahdollista.



Kuva 1. Manuaalisen jännitteensäädinmoduulin SPCN 1D56 etupaneeli

Toimintamerkit	Ylös-toimintamerkki: Ilmaisee vilkkumalla, että yksikkö antaa ylös- säätöpulssin. Toimintamerkki syttyy lähdön aktivoituessa. Alas-toimintamerkki: Ilmaisee vilkkumalla, että yksikkö antaa alas-	Itsevalvontajärjestelmän toimintamerkki IRF ilmaisee, että itsevalvontajärjestelmä on havain- nut vian. Punainen toimintamerkki syttyy n. 1,5 minuuttia siitä, kun vika on havaittu. Samalla moduuli antaa signaalin säädinmoduulin itse- valvontajärjestelmän lähtöreleelle.
	säätöpulssin. Toimintamerkki syttyy lähdön aktivoituessa	Useimmissa tapauksissa moduulin näyttöön syt- tyy vikakoodi, joka ei ole kuitattavissa pois näy- töstä. Vikakoodi koostuu punaisesta ykkösestä
	TCO-toimintamerkki: Ilmaisee käämikytkintoimintaa.	(1) ja vihreästä koodinumerosta ilmaisee, min- kä tyyppisestä viasta on kyse. Vian sattuessa vika- koodi tulee kirjoittaa muistiin ja ilmoittaa huol-
	MAN-toimintamerkki: Ilmaisee, että säädin on manuaalitilassa ja val- miina hyväksymään ylös- tai alas-käskyjä painik- keilla.	toyhteydenotossa.

mA-tulon kalibrointi Kun jännitteensäädin on asennettu ja käämikytkimen asentotieto on muutettu mA-viestiksi, mA-tulo kalibroidaan seuraavalla tavalla:

Aloita ohjaamalla käämikytkin käsin korkeaan asentoon. Tallenna mitattu mA-signaali asetteluarvona "mA-tulon korkea arvo" ja käämikytkimen asento asetteluarvona "käämikytkimen asento korkea". Ohjaa käämikytkin käsin matalaan asentoon. Tallenna mitattu mA-signaali asetteluarvona "mA-tulon matala arvo" ja käämikytkimen asento asetteluarvona "käämikytkimen asento matala".

Käämikytkimen matalien ja korkeiden asentojen, josta mA-signaali tallennetaan, ei välttämättä tarvitse olla muuntajan korkein ja matalin asento, mutta mittauksen tarkkuus paranee mitä suurempi tallennettujen pisteiden ero on.



Kalibroinnin jälkeen manuaalinen jännitteensäädinmoduuli SPCN 1D56 ilmoittaa todellisen käämikytkinasennon mA-signaalin mukaan.

mA-tulosignaalien tallentaminen: mA-tulosignaalit tallennetaan samalla tavalla kuin asetteluarvot. Ensin valitaan asetteluarvo "käämikytkinasento korkea" tai "käämikytkinasento matala". Sitten alavalikko valitaan painamalla PROGRAM-painiketta 1 s ajan. Numero "1" alkaa vilkkua ilmaisten sitä, että olet siirtynyt alavalikkoon 1. Tallentamista jatketaan painamalla PROGRAM-painiketta kerran noin 5 s ajan, kunnes kolmen oikean puolimmaisimman numeron keskimmäinen segmentti alkaa vilkkua. Lopuksi mA-tulosignaali tallennetaan joko korkeana tai matalana signaalina painamalla PROGRAM- ja RESET/STEP-painikkeita samanaikaisesti.



Esim. 1. mA-tulon kalibrointi muuntajan ollessa käytössä. Normaalikäytössä olevan käämikytkimen asento on 9 ja käämikytkimen asentoa nostetaan ja alennetaan kaksi askelta asettelua varten.

Esim. 2. mA-tulon kalibrointi muuntajan ollessa pois käytöstä. Käämikytkimen asentoa nostetaan ja alennetaan minimi- ja maksimiasentoon asettelua varten.

Asettelut

Asettelut voidaan syöttää etupaneelin painikkeilla tai sarjaliitynnän kautta. puolimmainen numero osoittaa, mikä asetteluarvo kulloinkin on näytössä. Jaksossa "Asettelujen ja rekistereiden päävalikko ja alavalikot", kuvataan, miten asetteluihin päästään käyttäjäliittymän avulla.

Asetteluarvot ilmaistaan näytön kolmella oikeanpuolimmaisella numerolla. Vasemman-

Rekisteri/ STEP	Asettelu	Selitys	Asettelualue/ Tehdasasettelu
1	SGF1	Kytkinryhmä, ks. jaksoa "ohjelmointikytkimet"	0255 /0
2	Käämikytkimen asento matala	Matala käämikytkinasento	034 /0
[1] Alavalikko	Matala mA- signaali	Virta, joka vastaa käämikytkimen matalaa asentoa	020,0 mA /0
3	Käämikytkimen asento korkea	Korkea käämikytkinasento	135/35
[1] Alavalikko	Korkea mA- signaali	Virta, joka vastaa käämikytkimen korkeaa asentoa	020,0 mA /20
4	OPD	Lähtöpulssin kesto	0,510,0 s /1,5

Sarjaliikenteen asetteluja kuvataan jaksossa "Rekisteröidyt tiedot".

Ohjelmointikytkimet Kytkinryhmän SGF1 tarkistussumma näytetään etupaneelin näytössä, kun vastaava asetteluarvo on valittu. Tarkistussumman laskeminen sekä painiketoiminnot on esitetty käyttöohjeessa "Dtyyppisten SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet". Kytkinten numerot 1...8 sekä asennot 0 ja 1 näkyvät näytössä asettelun aikana. Normaalikäytössä näytetään ainoastaan tarkistussumma.

Kytkinryhmä SGF1

Kytkin	Toiminta	Tehdas- asettelu
SGF1/13	Ei käytössä.	0
SGF1/4	Näytön tila	0
	Kun SGF1/4 = 1, näyttöön tulee käämikytkimen asento 5 minuutin kuluttua viimeisimmästä etupaneelin toiminnosta. Kun SGF1/4 = 0, näyttö pimenee 5 minuutin kuluttua viimeisimmästä etupaneelin toiminnosta.	
SGF1/58	Ei käytössä.	0
Σ SGF1		0

Toimintamerkki "Pos" palaa ja kaksi oikeanpuoleisinta numeroa ilmaisee käämikytkimen asennon.

LED Mitattu arvo Pos Mitatun käämikytkinasennon näyttö.
--

Rekisteröidyt tiedot

Näytön vasemmanpuoleisin punainen numero ilmaisee osoitekoodin ja kolme vihreää numeroa rekisterin arvon.

Rekisteri/ STEP	Rekisteröity tieto				
0	Ulkoisten ja sisäisten ohjaussignaalien näyttö.				
	Vasemmanpuoleisin numero ilmaisee Aut- ja TCO-ohjaustulojen tilan, kun taas keskimmäinen vihreä numero ilmaisee jännitteen U> ja lukituksen. Oikeanpuoleisin vihreä numero vastaa ohjaustuloja U< ja I >. Kaikkia kuutta tulosignaalia vastaa numero. Nämä numerot lasketaan yhteen pareittain ja muodostavat näytössä esi- tetyt numerot. Näytön arvo on 03.				
	Ensimmäinen numero:	1 = Auto, sisäinen ohjaussignaali 2 = TCO, ulkoinen ohjaussignaali			
	Toinen numero:	1 = U>, sisäinen ohjaussignaali 2 = Lukitus, ulkoinen ohjaussignaali			
	Kolmas numero:	1 = U<, sisäinen ohjaussignaali 2 = I >, sisäinen ohjaussignaali			
А	Säädinmoduulin sarjaliikenneosoite. Rekisterillä A on neljä alarekisteriä, jotka si- sältävät:				
	1. Sarjaliikenteen tiedonsiirtonopeuden valinta. Valittavissa olevat arvot ovat 4,8 tai 9,6 kBd.				
	 tai 9,6 KBG. Tietoliikenteen valvontalaskuri. Jos relemoduuli on kytketty käytössä olevaa tiedonsiirtojärjestelmään, valvontalaskurin arvo on 0, muutoin numerot 025 pyörivät valvontalaskurissa. Kaukoasetteluissa vaadittava salasana. Salasana täytyy antaa (parametri V160 aina ennenkuin asetteluja voidaan muuttaa sarjaliikenteen kautta. Pää- ja tausta-asettelujen valinta (V150). Oletusasetteluna pääasettelu. 				
	$(0 = p \ddot{a} \ddot{a} a settelu, 1 = t \ddot{a}$	austa-asettelu)			

Rekisterit, säädinmoduulin osoitetieto, tiedonsiirtonopeus ja tunnussana eivät katoa jännitekatkoksen aikana. Osoitetiedon ja tiedonsiirtonopeuden asettelu esitetään manuaalissa "D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet".

Asettelujen ja rekistereiden päävalikko ja alavalikot



Kuva 2. Manuaalisen jännitteensäädinmoduulin SPCN 1D56 päävalikko ja alavalikot

Suoritettavat toimenpiteet siirryttäessä alavalikkoon tai asettelutilaan sekä asettelujen suoritustapa ja TESTI-tilan käyttö on kuvattu yksityiskohtaisesti käyttöohjeessa "D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet". Yksinkertaistettu toimintaohje on annettu seuraavassa:

Haluttu porras tai toiminto	Painikkeet	Toimenpide
Askel eteenpäin pää- tai alavalikossa	STEP	Paina yli 0,5 s
Nopea siirtyminen eteenpäin päävalikossa	STEP	Pidä painettuna
Askel taaksepäin pää- tai alavalikossa	STEP	Paina vähemmän kuin 0,5 s
Siirtyminen päävalikosta alavalikkoon	PROGRAM	Paina 1 s ajan
Asettelutilaan siirtyminen tai tilasta poistuminen	PROGRAM	Paina 5 s ajan
Asetteluarvon kasvattaminen asettelutilassa	STEP	Paina noin 0,5 s ajan
Kursorin siirtäminen asettelutilassa	PROGRAM	Paina noin 1 s ajan
Asetteluarvon tallentaminen asettelutilassa	STEP ja PROGRAM	Paina samanaikaisesti

Tekniset tiedot

Tarkkuus, mA-tulosignaali

±1 % täydestä näyttämästä

Lähtöpulssin kesto, valinnainen

0,50...10 s, 0,1 s askelein

Tapahtumakoodit	Kun jänt tetään tio ta, modu tulostaa o tuvat mu Tapahtun Useimma tumarap malle mo Tapahtun vissa tapa Tapahtun tumia ei	hitteensäädinmoduuli SPCN 1D56 lii- edonsiirtoyksikköön SPA-väylän kaut- iuli generoi tapahtumia, jotka voidaan esim. kirjoittimelle. Tapahtumat tulos- iodossa: aika, teksti ja tapahtumakoodi. man teksti on käyttäjän määriteltävissä. at tapahtumat voidaan sisällyttää tapah- ortointiin tai sulkea siitä pois kirjoitta- oduulille ns. tapahtumamaski (V155). mamaskin parametrit esitetään alla ole- ahtumataulukoissa. makoodeja E50E54 vastaavia tapah- voi sulkea pois raportoinnista.	Tapahtumapusku san tapahtumaa. saapuu, puskuriir ja koodi E51 no WC arvo 0. Tapahtumakood donsiirtoyksikös 1000M, jne.). Lisätietoja SPA-v ohjeesta "SPA Bi 34 SPACOM 2E	uriin mahtuu enir Jos yhdeksäs tap n tallentuu koodi llataan antamalla it E52E54 ger sä (esim. SACO äylän liikenteestä us Communicati EN1.	ntään kahdek- pahtumaviesti E51. Puskuri a parametrille neroituvat tie- 100M, SRIO löytyy käyttö- on Protocol",
Ţ	Koodi	Tapahtuma		Tapahtumaa vastaava luku	Maskin oletusarvo
	E4 E5 E6 E7 E8	Käämikytkimen toiminta-aika ylittänyt 20 s Ylös-lähtösignaali aktivoitunut Ylös-lähtösignaali palautunut Alas-lähtösignaali aktivoitunut Alas-lähtösignaali palautunut Tapahtumamaski		8 16 32 64 128 V1	$ \begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 55 = 80 \end{array} $

-			
E5	0 Mikroprosessorin uudelleenkäynnistys	*	-
E5	1 Tapahtumarekisterin ylivuoto	*	-
E5	2 Tietoliikenneyhteydessä tilapäinen häiriö	*	-
E5	3 Moduuli ei vastaa tietoliikenteen kautta	*	-
E5	4 Moduuli vastaa uudelleen tietoliikenteen kautta	*	-

Kaukosiirrettävät tiedot

Tapahtumakoodien lisäksi relemoduulilta voidaan SPA-väylän kautta lukea tulotiedot (I-tiedot), asettelutiedot (S-tiedot), ohjausparametrit (V-tiedot) sekä eräitä muita tietoja. W-kirjaimella merkittyjen parametrien arvoja voidaan myös muuttaa SPA-väylän kautta.

Tieto	Para- metri	Tiedon suunta	Arvo
Tulot			
Aut	I1	R	0 = manuaali
Käämikytkintoiminta (TCO)	I2	R	1 = automaatti 0 = TCO ei aktivoitunut 1 = TCO aktivoitunut
Lähdöt			
Ylös	O1	R	0 = signaali ei aktiivinen
Alas	O2	R	l = signaali aktiivinen 0 = signaali ei aktiivinen 1 = signaali aktiivinen
Ylös	O11	R,W(P)	0 = signaali ei aktiivinen
Alas	O12	R,W(P)	1 = signaali aktiivinen 0 = signaali ei aktiivinen 1 = signaali aktiivinen
Lähtöreleen toiminta O11O12	O21	R,W(P)	0 = toiminta estetty 1 = toiminta sallittu
Voimassa olevat asetteluarvot			
Kytkinryhmän SGF1 tarkistussumma Käämikytkinasennon arvo, joka vastaa	S1	R	0255
matalaa mA-signaalia Käämikytkinasennon arvo, joka vastaa	S2	R	034
korkeaa mA-signaalia Lähtöpulssin keston arvo	S3 S4	R R	135 0,510,0 s
Pääasettelut			
Kytkinryhmän SGF1 tarkistussumma Käämikytkingennon arvo, joka vattaa	S21	R,W(P)	0255
matalaa mA-signaalia Käämikytkinasennon arvo, joka vastaa	S22	R,W(P)	034
korkeaa mA-signaalia	S23	R,W(P)	135
Lähtöpulssin keston arvo	S24	R,W(P)	0,510,0 s
Tausta-asettelut			
Kytkinryhmän SGF1 tarkistussumma Käämikytkinasennon arvo, joka vastaa	S41	R,W(P)	0255
matalaa mA-signaalia Käämikytkinasennon arvo, joka vastaa	S42	R,W(P)	034
korkeaa mA-signaalia	S43	R,W(P)	135
Lähtöpulssin keston arvo	S44	R,W(P)	0,510,0 s
Mitatut arvot			
Käämikytkimen korkein asento	V1	R, W	035
Käämikytkimen matalin asento	V2	R, W	035
Voimassa oleva käämikytkinasento	V3	R	035

Tieto	Para- metri	Tiedon suunta	Arvo
Ohjausparametrit			
Asetteluiden kauko-ohjaus	V150	R, W	0 = pääasettelut aktiivisia 1 = tausta-asettelut aktiivisia
Lähtösignaalien tapahtumamaski	V155	R, W	0255, ks. myös jakso "Terrahmunghan die"
Salasanan avaaminen Salasanan sulkeminen tai muuttaminen	V160 V161	W W (P)	1999 0999
Itsevalvonnan aktivointi	V165	W	1 = itsevalvontalähtö akti-
LED-merkkivalojen testaus Tehtaan loppukoestus	V166 V167	W (P) W (P)	voituu ja IRF-ledi syttyy 1, 510, 21 1 = näytön segmenttien testi 2 = EEPROM:in alustus
Vikakoodi	V169	R	0255
Säädinmoduulin tietoliikenneosoite	V200	R, W	1254
Tiedonsiirtonopeus	V201	R, W	4,8 tai 9,6 KBd
Ohjelmaversiotunnus	V205	R	119_
Tapahtumarekisterin luku	L	R	aika, kanavanumero ja
Tapahtumarekisterin uudelleenluku	В	R	tapahtumakoodi aika, kanavanumero ja
Säädinmoduulin lajimerkki Säädinmoduulin tilatiedon luku	F C	R R	tapahtumakoodi SPCU 1D50 0 = normaalitila 1 = yksikkö käynyt resetissä 2 = tapahtumarekisterin ylivuoto 3 = tapahtumat 1 ia 2 yhdessä
Säädinmoduulin tilatiedon kuittaus Kelloajan luku tai asettelu	C T	W R,W	0 = kuittaus 0,00059,999 s

R = tieto voidaan lukea moduulilta

W = tieto voidaan kirjoittaa moduulille

(P) = kirjoittaminen on mahdollista salasanaa käyttämällä

Tapahtumarekisteri voidaan lukea L-koodilla vain kerran. Jos esim. tiedonsiirrossa tapahtuu virhe, on B-komennolla mahdollista lukea uudelleen edellinen L-komennolla luettu tapahtumarekisterin sisältö. B-komento voidaan tarvittaessa toistaa. Yleensä asematason tiedonvälitysyksikkö lukee jatkuvasti tapahtumatietoja ja välittää ne edelleen jollekin tulostuslaitteelle. Normaalioloissa yksikön tapahtumarekisteri on tyhjä. Samalla tavalla asematason tiedonvälitysyksikkö kuittaa poikkeavat tilatiedot, joten tämä tieto on normaalisti nolla. Asetteluja voidaan sekä lukea että kirjoittaa. Kirjoittamisen ehtona on, että salasana V160 on avattu.

Muutettaessa asetteluarvoja säädinmoduuli tarkistaa, että annettavat asettelut ovat käyttöohjeessa ilmoitetuissa rajoissa. Jos yksikölle syötetään, joko käsin tai kaukosiirron kautta arvo, joka on sallittujen rajojen ulkopuolella, yksikkö ei tallenna asettelua, vaan vanha asetteluarvo jää voimaan. Vikakoodit

Kun itsevalvontajärjestelmä on todennut säädinmoduulissa pysyvän vian, moduulin etupaneelissa syttyy punainen IRF-merkkivalo. Samalla itsevalvontajärjestelmän hälytysrele, joka normaalisti on vetäneenä, päästää. sesta ykkösestä (1) näytön vasemmanpuolimmaisessa reunassa ja vihreästä koodinumerosta, joka ilmaisee minkä tyyppisestä viasta on kyse. Vian sattuessa vikakoodi tulee kirjoittaa muistiin ja ilmoittaa huoltoyhteydenotossa.

Useimmissa vikatapauksissa säädinmoduulin näyttöön syttyy vikakoodi, joka ei ole kuitattavissa pois näytöstä. Vikakoodi koostuu punaiAlla olevaan taulukkoon on koottu joitakin jännitteensäädinmoduulin SPCN 1D56 vikakoodeja selityksineen:

4 Lähtöreleiden ohjauspiiri viallinen tai lähtörelekortti puuttuu	
 50 Onjermanusti (KOW) vialinen 50 Työmuisti (RAM) viallinen 5154 Parametrimuisti (EEPROM) viallinen, lohko 1 56 Parametrimuisti (EEPROM) viallinen. Alustetaan kirjoittamalla V167:2 195 Referenssikanavan jännite liian matala 203 Referenssikanavan jännite liian korkea 	

D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet

Käyttöohje ja tekninen selostus





1MRS 750488-MUM FI

Julkaistu 96-05-14 Versio A (korvaa 34 SPC 3 FI1) Tarkastanut TK Hyväksynyt TK

D-tyypin SPCrelemoduulien yleiset ominaisuudet

Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta

Sisällvsluettelo	Etukilpi	1
	Painikkeet	3
	Näyttö	3
	Näytön päävalikko	. 4
	Näytön alavalikot	. 4
	Kytkinryhmät SGF, SGB ja SGR	. 4
	Asettelut	5
	Asettelutila	5
	Esimerkki 1	7
	Esimerkki 2	9
	Muistiin tallennetut tiedot	11
	Trip-test toimintatila	12
	Esimerkki 3	13
	Toimintamerkit	15
	Vikakoodit	15

Painikkeet

Näyttö

Mittausyksikön kilvessä on kaksi ohjauspainiketta. Kuittaus/askelluspainiketta (RESET/ STEP) käytetään toimintamerkkien kuittaamiseen ja näytön pää- ja alavalikossa eteen- ja taaksepäin askeltamiseen. Ohjelmointipainiketta (PROGRAM) käytetään siirryttäessä tietystä päävalikon kohdasta vastaavaan alavalikkoon, jotta tiettyjä parametriasetuksia voitaisiin muuttaa ja ottaa muutetut parametriarvot käyttöön. Näitä asettelujen tekemiseen ja toimintojen ohjelmointiin liittyviä yksityiskohtia kuvataan tämän ohjekirjan seuraavissa kappaleissa.

Mittausarvot, asetteluarvot ja muistiin tallennetut tiedot näkyvät mittausyksikön näytössä. Näyttö muodostuu neljästä numerosta, joista kolme oikeanpuoleisinta vihreää numeroa osoittavat mittaus-, asetus- tai muistiin tallennettuja arvoja ja vasemmanpuoleisin punainen numero ilmoittaa rekisterin numeron. Se, mikä mittaustai asetteluarvo kulloinkin on näytössä esillä, osoitetaan mittaus- tai asetteluarvoon liittyvällä keltaisella merkkilampulla yksikön etupaneelissa. Näytön punainen numero palaa osoittaen rekisterin numeron silloin, kun näytetään muistiin tallennettua vikatietoa. Näytön toimiessa toimintamerkkinä ainoastaan punainen numero on näkyvissä. Kun mittausyksikköön kytketään apujännite, käynnistyy näytön testaus, jonka aikana kaikki näytön segmentit askelletaan läpi sytyttäen ja sammuttaen ne noin 15 sekunnin ajan. Ensin sytytetään kaikkien numeroiden vastaavat segmentit ja desimaalipiste myötäpäivään askeltaen. Tämän jälkeen sytytetään kunkin numeron keskimmäinen segmentti yksi kerrallaan. Täydellinen testisekvenssi suoritetaan kahdesti. Testin päätteeksi näyttö sammutetaan. Testi voidaan keskeyttää painamalla STEP-painiketta. Moduulin suojausfunktiot ovat toiminnassa koko testauksen ajan.



Kuva 2. Periaate-esimerkki toiminnoista, joilla siirrytään valikosta toiseen

Näytön päävalikko	Kaikki normaalissa käyttötilanteessa tarvittavat tiedot saadaan esille näytön päävalikosta, kuten tosiaikaiset mittausarvot, tosiaikaiset voimassa olevat asettelut ja joitakin muistiin tallennetuista tiedoista. Päävalikosta näyttöön haluttavat tiedot saadaan näkyviin askeltamalla sekventiaalisesti STEP- painikkeella. Painettaessa STEP-painiketta se- kunnin ajan, näyttö siirtyy yhden askeleen eteen- päin. Painamalla painiketta lyhyesti noin 0,5 sekunnin ajan askeltaa näyttö askeleen taakse- päin.	Pimeästä näytön kohdasta voidaan askeltaa vain eteenpäin. Painettaessa STEP-painiketta jatku- vasti, askeltaa näyttö jatkuvasti arvosta toiseen pysähtyen hetkeksi pimeään kohtaan. Ellei näyttöä sammuteta askeltamalla se pime- ään kohtaan, pysyy se aktivoituneena noin 5 minuuttia viimeisestä STEP-painikkeen painal- luksesta. Tämän jälkeen näyttö sammuu itses- tään.
Näytön alavalikot	Vähemmän tärkeät ja harvemmin aseteltavat asetusarvot saadaan näyttöön alavalikoista. Ala- valikoiden lukumäärä vaihtelee mittaavan mo- duulin tyypin mukaan. Alavalikoiden tarkempi erittely on kunkin mittaavan relemoduulin käyt- töohjeessa.	voin kuin siirtyminen päävalikossa kohdasta toiseen: näyttö siirtyy eteenpäin painettaessa STEP-painiketta 1 sekunnin ajan ja taaksepäin painamalla painiketta noin 0,5 sekunnin ajan. Päävalikkoon on palattu silloin, kun punainen vilkkuva numero on sammunut.
	Alavalikkoon siirrytään päävalikosta painamalla PROGRAM-painiketta noin sekunnin ajan. Vapautettaessa painike, alkaa punainen numero vilkkua, osoittaen, että ollaan siirrytty alavalik- koon. Siirtyminen alavalikon kohdasta toiseen tai takaisin päävalikkoon tehdään samalla ta-	Siirryttäessä alavalikkoon merkkilampun osoitta- masta mittaus- tai asetteluarvosta, merkkivalo jää palamaan ja näytössä rekisterin osoitenumero alkaa vilkkua. Yksistään vilkkuva rekisterin osoite- numero osoittaa, että ollaan jonkin rekisterin alavalikossa.
Kytkinryhmät SGF. SGB ia SGR	Osa asetteluista ja sovelluskohtaiset mittausyk- sikön toimintatavan valinnat tehdään SG kyt-	Kytkimen No Asento Painoarvo Arvo

sikön toimintatavan valinnat tehdään SG_- kytkinryhmiä ohjelmoimalla. Nämä kytkinryhmät ovat ohjelmallisesti toteutettuja, eivätkä näinollen ole mittaavasta moduulista fyysisesti löydettävissä. Kytkinryhmää osoittava merkkivalo palaa silloin, kun näytössä on tämän kytkinryhmän tarkistussumma. Valitsemalla ensin tarkistussummanäyttö ja siirtymällä siitä kytkinryhmän asettelutoimintatilaan, kytkinryhmien kytkimet voidaan asetella yksi kerrallaan samalla tavalla kuin ne olisivat todellisia kytkimiä. Asetteluvaiheen lopuksi näytetään koko kytkinryhmän tarkistussumma. Tarkistussumman avulla voidaan varmistua siitä, että kytkimet ovat oikeissa asennoissa. Kuvassa 3 on esimerkki tarkistussumman laskemisesta.

Kytkimen No Asento			ainoar	VO	Arvo
1	1	х	1	=	1
2	0	х	2	=	0
3	1	х	4	=	4
4	1	х	8	=	8
5	1	х	16	=	16
6	0	х	32	=	0
7	1	х	64	=	64
8	0	х	128	=	0
Tarkistussumma Σ = 93					

Kuva 3. Esimerkki ohjelmointikytkinryhmän SG_ tarkistussumman laskemisesta.

Kun kuvan 3 esimerkin mukaan laskettu tarkistussumma ja mittaavan moduulin näytön osoittama tarkistussumma yhtenevät, on kyseessä olevan kytkinryhmän asettelu tehty oikein.

Kunkin mittausyksikön ohjelmointikytkinten merkitys on selostettu kyseisen relemoduulin teknisessä käyttöohjeessa. Asettelut Pääosa toiminta-arvojen ja toiminta-aikojen että rele voidaan vaihtaa käyttämään pääasetasetteluista tapahtuu relemoduulin näytön ja telujen sijasta tausta-asetteluarvoja tai päinvaspainikkeiden avulla. Kullekin asettelulle on oma toin yksinkertaisella ohjaustulon kautta annetmerkkilamppunsa, joka palaa silloin, kun kyseitavalla komennolla. nen asetteluarvo on näytössä. Pääasettelun ja tausta-asettelun parametriarvoja Sen lisäksi, että relemoduulille voidaan asetella voidaan muuttaa myös sarjaväylän kautta. pääasetteluarvot, useimmille D-tyypin mittaa-Asiaankuulumaton muuttaminen on kuitenkin valle moduulille voidaan tallentaa muistiin myös estetty salasanalla, joka tarvitaan parametrien ns. tausta-asetteluarvot. Tämä tarkoittaa sitä, muutosohjelmoinnin käynnistämiseksi. Asettelutila Kun joudutaan muuttamaan paljon asetteluja, käyttöön. Myös siinä tapauksessa, että yritetään kuten esimerkiksi relejärjestelmien käyttöönottoasettaa asetteluarvoksi parametriarvo, joka on vaiheessa, on yleisperiaatteena suositeltavaa, että tälle asettelulle sallittujen rajojen ulkopuolella, asettelujen muuttamiseen käytetään releen hylätään uusi arvo ja vanha arvo jää voimaan. Paluu asettelutilasta päävalikkoon tai alavaliksarjaliikenneporttiin liitettyä henkilökohtaista tietokonetta. Tietokoneella suoritettu asettelukoon tehdään painamalla PROGRAM-painiarvojen muuttaminen on kuvattu erillisessä ohketta kunnes vihreät numerot näytössä lakkaajeessa. Jollei tietokonetta tai tähän tehtävään vat vilkkumasta. sopivaa ohjelmaa ole käytettävisssä, tai vain muu-Ennenkuin relemoduuli työnnetään koteloon on tamia asetteluarvoja muutetaan, voidaan asetvarmistettava, että sen asettelut ovat oikeat, telujen muutokset tehdä allakuvatun menettelytavan mukaisesti. jolloin turhilta laukaisuilta voidaan välttyä. Asetteluarvot tarkistetaan etukäteen työntämällä Päävalikon ja alavalikoiden rekisterit sisältävät relemoduuli varakoteloon, jota ei ole johdotettu katkaisijalle. Jos tämä ei ole mahdollista, rele kaikki aseteltavat parametrit. Asettelut suoritesaadaan ei-laukaisevaan tilaan painamalla taan ns. asettelutilassa, johon päästään päävalikosta tai alavalikosta painamalla PROGRAM-PROGRAM-painiketta samalla, kun rele kytpainiketta, kunnes koko näyttö alkaa vilkkua. ketään virtalähteeseen. Releen näyttöön ilmestyy kolme viivaa "- - -". Tämän jälkeen voidaan Tässä tilassa näytetään asetteluarvo sellaisena, tehdä tarvittavat asetteluarvojen tarkistukset ja kuin se on ennen muuttamista. Painamalla uudelleen PROGRAM-painiketta, ohjelmointisekmuutokset. Rele siirtyy normaaliin toimintavenssi siirtyy yhden askeleen eteenpäin. Tällöin tilaan automaattisesti 5 minuutin kuluttua viioikeanpuoleisin numeroista alkaa ensin vilkkua meisestä painikkeen painalluksesta tai 10 s kumuiden jäädessä palamaan jatkuvasti. Vilkkuvaa luttua siitä, kun näyttö on jälleen askellettu numeroa voidaan nyt muuttaa STEP-painikkeen "pimeään tilaan", joka näyttää kolmea viivaa. avulla. Vilkkuvaa kursoria voidaan siirtää numerolta toiselle PROGRAM-painikkeella ja joka HUOM! vaiheessa numeron muuttaminen suoritetaan Painikkeiden ja näytön avulla tehtävän näyttö-STEP-painikkeella. Kun kaikki numerot on tai ohjelmointitoiminnon aikana on voimassa aseteltu, asetetaan desimaalipiste paikalleen viiviiden minuutin time-out -toiminto. Ellei mimeisessä vaiheessa. Lopuksi, kun palataan tilaan, tään painiketta ole painettu viiden minuutin jossa kaikki näytön numerot vilkkuvat, on uusi kuluessa viimeisestä painikkeen painalluksesta asetteluarvo valmis tallennettavaksi muistiin. rele palautuu automaattisesti normaaliin toimintatilaan. Tämä tarkoittaa, että kun rele jäte-Asetteluarvon tallentaminen tapahtuu painatään koskemattomaksi, sen näyttö sammuu, se malla samanaikaisesti sekä STEP- että PROpoistuu siitä valikosta tai näyttötilasta, jossa se GRAM-painiketta. Ennenkuin uusi asetteluoli kun se jätettiin. Tämä on myös käyttäjälle arvo on tallennettu muistiin, poistuminen asethelppo tapa poistua sekavasta tilanteesta, missä

> telutilasta ei vaikuta voimassa olevaan asetteluarvoon, vaan aikaisempi asetteluarvo jää tällöin

> > 5

ei enää tiedä mitä pitäisi seuraavaksi tehdä.



Kuva 4. Esimerkki osasta ylivirta- ja maasulkurelemoduulin SPCJ 4D29 asettelujen päävalikkoa ja alavalikkoja. Voimassa olevat asettelut ovat päävalikossa ja ne saadaan näyttöön painamalla STEPpainiketta. Voimassa olevien asettelujen päävalikko sisältää mittaustietoja rekistereissä 1...9, 0 ja A. Pää- ja tausta-asetteluarvot ovat alavalikoissa asettelujen suorittamista varten ja ne siirretään näyttöön painamalla PROGRAM-painiketta.

Esimerkki 1

Toiminta asettelutilassa. Mittaavan moduulin ylivirtaportaan I> havahtumisen pääasetteluarvon manuaalinen muuttaminen: Alkuperäinen ha-

a)

Paina toistuvasti STEP-painiketta kunnes symbolin I> vieressä oleva LED-merkkilamppu syttyy ja voimassaoleva havahtumisen asetteluarvo tulee näyttöön.

b)

Siirry alavalikkoon painamalla PROGRAMpainiketta yli sekunnin ajan ja vapauttamalla se senjälkeen, saadaksesi pääasetteluarvo näyttöön muutettavaksi. Punainen numero on nyt vilkkuva 1:nen, osoittaen, että ollaan ensimmäisessä alavalikossa. Vihreät numerot ilmaisevat asetteluarvoa.

c)

Siirry asettelutilaan painamalla PROGRAMpainiketta viisi sekuntia kunnes näyttö alkaa vilkkua.

d)

Paina PROGRAM-painiketta kerran uudelleen sekunnin ajan, niin että ensimmäinen numeroista alkaa vilkkua.

e)

Nyt tämä numero voidaan muuttaa. Käytä STEP-painiketta numeron muuttamiseen halutuksi.

f)

Paina PROGRAM-painiketta niin, että keskimmäinen vihreä numero alkaa vilkkua.

g)

Muuta keskimmäinen numero halutuksi numeroksi STEP-painikkeen avulla.

h)

Paina PROGRAM-painiketta niin, että äärimmäisenä vasemmalla oleva vihreä numero alkaa vilkkua. vahtumisen pääasetteluarvo on 0,80 x I_n ja tausta-asetteluarvo on 1,00 x I_n . Haluttu uusi havahtumisen pääasetteluarvo on 1,05 x I_n .



i) Muuta numero halutuksi STEP-painikkeen avulla.

j)

Paina PROGRAM-painiketta niin, että desimaalipiste alkaa vilkkua.

k)

Siirrä tarvittaessa desimaalipisteen paikkaa STEP-painikkeen avulla.

l)

Paina PROGRAM-painiketta niin, että koko näyttö alkaa vilkkua. Tässä tilassa samoin kuin kohdassa c) aikaisemmin uusi asetteluarvo voidaan kokonaisuudessaan nähdä näytössä, ennenkuin se tallennetaan muistiin. Jos asetteluarvoa joudutaan korjaamaan, käytä PROGRAMpainiketta erheellisten numeroiden korjaamiseen.

m)

Kun uusi asetteluarvo on korjattu, tallenna se relemoduulin muistiin painamalla samanaikaisesti PROGRAM- ja STEP-painikkeita. Kun tieto siirtyy muistiin, numeroiden vihreät keskisegmentit välähtävät kerran näytössä, eli näytössä vilahtaa 1- -.

n)

Uuden asetteluarvon tallentaminen muistiin siirtää moduulin automaattisesti asettelutilasta toimintatilaan. Jollei muistiintallennusta haluta suorittaa, voi käyttäjä poistua asettelutilasta painamalla PROGRAM-painiketta noin viiden sekunnin ajan, kunnes vihreät numerot näytössä lakkaavat vilkkumasta.

o)

Jos tausta-asetteluarvoa halutaan muuttaa, siirrytään ylivirtaportaan I> asettelun alavalikkoon 2, painamalla STEP-painiketta noin sekunnin ajan. Vilkkuva tilaindikaattori 1 muuttuu silloin vilkkuvaksi 2:ksi osoittaen, että näytössä näkyvä asetteluarvo on portaan I> tausta-asetteluarvo.

Siirry asettelutilaan samalla tavalla kuin kohdassa c) ja jatka samoin tästä eteenpäin. Tallennettuasi haluamasi uudet asetteluarvot muistiin palaat päävalikkoon painamalla STEP-painiketta kun-



nes ensimmäinen numero on sammunut. LEDmerkkilamppu osoittaa, että ollaan edelleen I>portaan näytössä ja näyttö osoittaa portaan uuden voimassaolevan asetteluarvon. Toiminta asettelutilassa. Relemoduulin kytkinryhmän SGF1 tarkistussumman pääasettelu manuaalisesti: Kytkinryhmän alkuperäinen tarkistussumma on 000 ja halutaan asetella kytkimet SGF1/1 ja SGF1/3 tilaan 1. Tämä tarkoittaa, että tarkistussumman uudeksi arvoksi tulee 005.

a)

Paina STEP-painiketta niin monta kertaa, että SGF-symbolin vieressä oleva LED-merkkivalo syttyy ja kytkinryhmän tarkistussumma ilmestyy näyttöön.

b)

Siirry alavalikkoon painamalla PROGRAMpainiketta runsaan yhden sekunnin ajan ja vapauta painike, jolloin näyttöön tulee kytkinryhmän SFG1 tarkistussumma. Näytön punainen numero näyttää nyt ykköstä osoittaen, että olet ensimmäisessä alavalikossa. Vihreät numerot näyttävät tarkistussumman arvon.

c)

Siirry asettelutilaan painamalla PROGRAMpainiketta noin viiden sekunnin ajan, kunnes näyttö alkaa vilkkua.

d)

Paina PROGRAM-painiketta vielä kerran niin, että saat ensimmäisen kytkimen näyttöön. Näytön vihreistä numeroista ensimmäinen osoittaa nyt kytkimen numeroa ja äärimmäinen numero oikealla osoittaa kytkimen asentoa.

e)

Nyt voit asetella kytkimen tilaan 1 tai 0 painamalla STEP-painiketta ja tässä esimerkissä se jätetään haluttuun asentoon 1.

f)

Kun kytkin numero 1 on nyt halutussa asennossa, kutsutaan kytkin numero 2 näyttöön painamalla sekunnin ajan PROGRAM-painiketta. Kuten kohdassa e) voit muuttaa kytkimen asentoa STEP-painikkeella. Koska SGF1/2 kytkimen haluttu asento tässä esimerkissä on 0, jätetään kytkin asentoon 0.

g)

Kutsu kytkin SGF 1/3 näyttöön kuten kohdassa f) painamalla PROGRAM-painiketta noin sekunnin ajan.



h)

Muuta kytkimen asento halutuksi, eli tässä esimerkissä asentoon 1, painamalla STEP-painiketta.

i)

Jatka samalla tavalla kutsumalla vuoron perään kaikki SGF1/4...8 kytkimet näyttöön ja jätä kytkimet tämän esimerkin mukaisesti 0-asentoon.

j)

Viimeisessä asettelutilan näytössä, joka vastaa kohtaa c), näet sen tarkistussumman, joka vastaa kytkinten SGF1/1...SGF1/8 asentoja.

k)

Jos näytössä nyt näkyy haluttu tarkistussumma, tallennat sen muistiin painamalla samanaikaisesti PROGRAM- ja STEP-painikkeita. Kun tieto siirtyy muistiin, vihreiden numeroiden keskisegmentit välähtävät kerran näytössä, eli näytössä vilkahtaa 1- - -. Siinä tapauksessa, että tarkistussumma on virheellinen, voit vaihtaa erillisten kytkinten asettelutiloja alkaen kohdasta d) painamalla PROGRAM- ja STEPpainikkeita.

l)

Uuden asetteluarvon tallentaminen palauttaa relemoduulin automaattisesti asettelutilasta normaaliin käyttötilaan. Jos et halua tehdä muistiintallennusta, voit poistua asettelutilasta painamalla PROGRAM-painiketta noin viiden sekunnin ajan, kunnes vihreät numerot näytössä lakkaavat vilkkumasta.

m)

Haluttujen asetteluarvojen muistiintallennuksen jälkeen palaat päävalikkoon painamalla STEPpainikketta, kunnes ensimmäinen numero sammuu. LED-merkkivalo SGF osoittaa tällöin, että olet edelleen SGF-kytkimen näytössä ja, että näytössä on SGF-kytkimen uusi tarkistussumma, joka on releen voimassaolevien kytkinasettelujen mukainen.



Rekistereihin tallentuu vikahetken mittaus- tai laukaisuhetken aikatietoja. Rekisteröidyt arvot, lukuunottamatta joitakin parametritietoja, nollataan painamalla samanaikaisesti STEP- ja PROGRAM-painikkeita. Tavalliset rekisterit nollautuvat myös releen apujännitesyötön kadotessa, mutta asetteluarvot ja muut tärkeät parametrit säilyvät haihtumattomassa muistissa jännitekatkoksen yli.

Rekisterien määrä vaihtelee eri relemoduulityypeissä. Rekisterien toiminnot on selostettu relemoduulikohtaisissa käyttöohjeissa. Lisäksi releen järjestelmäkilvessä on yksinkertaistettu muistilista releen mittausyksikön rekisteröimistä tiedoista.

Kaikilla D-tyypin relemoduuleilla on kaksi yleistä rekisteriä; rekisteri 0 ja rekisteri A.

Rekisterissä 0 on koodatussa muodossa moduulille ulkoa tulevat lukitus-, tila-, ym. signaalitiedot. Koodit on selvitetty relemoduulikohtaisissa selosteissa.

Rekisterissä A on tallennettuna sarjaliikennejärjestelmän vaatima relemoduulin osoitetunnus. A-rekisterin alavalikossa on tallennettuna sarjaliikenteen nopeus kilobaudeina esitettynä. Alavalikossa 2 on yhteyslaskuri SPACOM-järjestelmää varten. Mikäli suojarele, jossa relemoduuli sijaitsee, on liitetty tiedonkeruujärjestelmään ja yhteys toimii, laskurin arvo on 0. Jos yhteys on poikki, laskurin lukema askeltaa jatkuvasti lukuja 1...255.

Alavalikossa 3 on kaukoasettelujen muuttamisessa tarvittava salasana. Osoitetunnus, sarjaliikenteen nopeus ja salasana ovat aseteltavissa joko manuaalisesti tai sarjaliikenteen kautta. Manuaalinen asettelu tapahtuu esimerkissä 1 esitetyllä tavalla.

Osoitetunnuksen oletusarvo on 001, sarjaliikenteen oletusarvo on 9,6 kilobaudia ja salasanan oletusarvo on 001.

Luotettavuuden lisäämiseksi kaikki asetteluarvot on tallennettu kahdennettuna erillisille muistipankeille haihtumattomiin muistipiireihin. Kummankin muistipankin sisältöä valvotaan asettelujen tarkistussumman avulla. Jos toisen muistipankin sisältö jostain syystä muuttuu, otetaan asetteluarvot toisesta muistipankista, jonka sisältö siis vastaa asetteluarvojen tarkistussummaa. Oikeat asetteluarvot siirretään myös vaurioituneeseen muistiin. Vasta vakavissa vaurioissa, jolloin molemmat muistipankit vioittuvat samanaikaisesti, rele menettää toimintakykynsä. Tällöin rele antaa ilmoituksen sisäisestä viasta. Rekisteristä 0 on mahdollista päästä myös ns. Trip-test -toimintaan. Tässä toiminnassa voidaan relemoduulin lähtösignaaleja pakko-ohjata yksi kerrallaan aktiiviseksi. Jos suojareleen apurelekortti tällöin on paikallaan, apureleet toimivat yksi kerrallaan testin kuluessa.

Painettaessa PROGRAM-painiketta noin viiden sekunnin ajan näytön kolme oikean puoleisinta numeroa alkavat vilkkua osoittaen, että yksikkö on testitilassa, jolloin ensimmäisenä testataan itsevalvontalähtö. Asettelujen merkkivalot osoittavat vilkkuessaan, mikä lähtösignaaleista kulloinkin on aktivoitavissa. Haluttu lähtötoiminto valitaan painamalla PRO-GRAM-painiketta noin sekunnin ajan.

Seuraavissa painallusesimerkeissä käytetään suojarelemoduulina ylivirtarelemoduulia SPCJ 4D29, jolloin asettelujen merkkivalojen ja lähtösignaalien vastaavuudet ovat seuraavat:

Ei merkkivaloa	Itsevalvonta IRF
Asettelu I>	Portaan I> havahtuminen
Asettelu t>	Portaan I> laukaisu
Asettelu I>>	Portaan I>> havahtuminen
Asettelu t>>	Portaan I>> laukaisu
jne.	

Valittu havahtuminen tai laukaisu aktivoidaan painamalla STEP- ja PROGRAM-painikkeita samanaikaisesti. Signaali pysyy aktivoituneena niin kauan kuin molempia painikkeita painetaan. Vaikutus lähtöreleiden toimintoihin riippuu lähtörelematriisin ohjelmointikytkimien asetteluista.

Kun ollaan itsevalvonnan testitilassa IRF ja painetaan STEP-painiketta jatkuvasti, toimii itsevalvonnan lähtörele noin 1 sekunnin kuluttua pysyen toimineena kunnes painike palautuu.

Signaalien valintajärjestys on kuvan 5 mukainen.



Kuva 5. Lähtösignaalien valintajärjestys Trip-test -toiminnassa.

Jos esimerkiksi t> asettelun merkkivalo vilkkuu ja STEP- ja PROGRAM-painikkeita painetaan samanaikaisesti, aktivoituu alemman ylivirtaportaan laukaisusignaali. Sen vaikutus lähtöreleisiin riippuu lähtörelematriisin ohjelmointikytkimien SGR 1...3 konfiguroinnista. Päävalikkoon voidaan palata mistä hyvänsä Triptest-toiminnan vaiheesta painamalla PRO-GRAM-painiketta noin viisi sekuntia.
a) Askella näytössä rekisteriin 0.



b)

Paina PROGRAM-painiketta noin viisi sekuntia, kunnes näytön kolme oikeanpuoleisinta vihreää numeroa alkavat vilkkua.





0 0 0 0



c)

Paina STEP-painiketta kerran, jolloin punainen IRF-merkkivalo syttyy noin yhden sekunnin kuluttua ja IRF-lähtö aktivoituu. IRF-merkkivalo sammuu ja IRF-lähtö palautuu kun STEPpainike palautuu.

d)

Paina PROGRAM-painiketta noin sekunnin ajan, kunnes ensimmäisen asettelun merkkivalo alkaa vilkkua. Jos halutaan aktivoida ensimmäisen toimintaportaan havahtuminen, painetaan PROGRAM- ja STEP-painikkeita samanaikaisesti. Toimintaportaan lähtö aktivoituu ja lähtöreleet toimivat kytkinryhmän SGR voimassaolevien asettelujen mukaisesti.





e)

Siirtyäksesi seuraavaan kohtaan, paina PRO-GRAM-painiketta noin sekunnin ajan, kunnes seuraavan asettelun merkkivalo alkaa vilkkua.





f)

Paina PROGRAM- ja STEP-painikkeita samanaikaisesti, jolloin ensimmäisen toimintaportaan (esim. ylivirtamoduulilla SPCJ 4D24 I>-portaan) laukaisu aktivoituu. Lähtöreleet toimivat kytkinryhmän SGR voimassa olevan asettelun mukaisesti. Jos releen päälaukaisurele toimii, syttyy relemoduulin etupanelilla laukaisun merkkivalo.







g)

Muiden portaiden havahtumisten ja laukaisujen aktivointi tapahtuu samalla tavoin kuin edellä selostetulla ensimmäisellä portaalla. Suojausporrasta indikoiva merkkivalo alkaa vilkkua, osoittaen, että vastaavan lähdön voi aktivoida painamalla STEP- ja PROGRAM-painikkeita samanaikaisesti. Kaikissa pakko-ohjauksissa lähtöreleiden toiminnat vastaavat aina kytkinryhmän SGR voimassa olevia asetteluja. Kun valitaan jokin sellainen suojausporras, jonka pakko-ohjausta ei haluta suorittaa, ohitetaan porras painamalla PROGRAM-painiketta kerran uudelleen ja siirtymällä seuraavaan positioon suorittamatta toimintoja valitussa portaassa.

h)

Trip test -toiminnasta on mahdollista poistua missä kohdassa hyvänsä painamalla PRO-GRAM-painiketta noin viiden sekunnin ajan, kunnes näytön kolme oikeanpuoleista numeroa lakkaavat vilkkumasta.

Toimintamerkit	Suojareleen relemoduulissa on useita toiminta- portaita, joilla jokaisella on oma, näytössä näkyvä toimintamerkkinsä ja yhteinen laukaisua osoit- tava toimintamerkkivalo relemoduulin etupa- neelin alareunassa. Näyttöön ilmestyy toiminta- merkiksi tietty numero, kun jokin suojauspor- taista havahtuu; numero muuttuu laukaisua osoittavaksi toimintamerkiksi, kun laukaisu on suoritettu. Toimintamerkiksi jää palamaan, vaik- ka suojausporras on palautunut. Se kuitataan	relemoduulin RESET-painiketta painamalla. Kuittaamatta jätetty toimintamerkki ei vaikuta relemoduulin toimintaan. Joissain tapauksissa toimintamerkin toiminta poikkeaa edellä esitetystä. Poikkeava toiminta on selostettu tarkemmin relemoduulikohtaisissa selosteissa.
Vikakoodit	Varsinaisten suojaustoimintojen lisäksi rele- moduulit sisältävät itsevalvontaa. Itsevalvonta tarkkailee jatkuvasti mikroprosessorin, ohjel- man ja elektroniikan toimintaa. Itsevalvonnan havaittua releessä pysyvän vian, syttyy IRF-merkkivalo noin minuutin kuluttua vian löytymisestä. Samalla yksikkö ohjaa itse- valvonnan lähtörelettä.	Useimmissa vikatapauksissa yksikön näyttöön syttyy vikakoodi, joka ilmoittaa, minkä tyyppi- sestä viasta on kysymys. Vikakoodi muodostuu punaisesta ykkösestä ja vihreästä koodinumero- osasta. Vian sattuessa vikakoodi tulee kirjoittaa muistiin ja ilmoittaa huoltoelimelle huoltoa ti- lattaessa.

ABB Oy Sähköasema-automaatio PL 699 65101 VAASA Puhelin: 010 22 11 Telefax: 010 22 41094 www.abb.com/substationautomation