

ABB DRIVES FOR WATER

ACQ580 pump control program

Quick start-up guide



English	3	EN
Čeština	11	CS
Deutsch	19	DE
Español	27	ES
Suomi	35	FI
Français	43	FR
Italiano	51	IT
Português	59	PT
Русский	67	RU
Svenska	75	SV
Türkçe	83	TR

EN – Quick start-up guide

This guide describes how to start-up the drive using the First start assistant on the Hand-Off-Auto control panel.

For complete information on start-up, see *ACQ580 firmware manual* (3AXD50000035867 [English]).

Safety



<input type="checkbox"/>	Make sure that the installation work is complete. Make sure that cover of the drive and the cable box, if included, are on place.
<input type="checkbox"/>	 Check that the starting of the motor does not cause any danger. De-couple the driven machine if there is a risk of damage in case of an incorrect direction of rotation.




EN

Using the Hand-Off-Auto control panel

<p>The two commands at the bottom of the display (Options and Menu in the figure on the right), show the functions of the two softkeys  and  located below the display. The commands assigned to the softkeys vary depending on the context.</p> <p>Use keys , ,  and  shows a context-sensitive help page.</p> <p>For more information, see <i>ACS-AP-x assistant control panels user's manual</i> (3AUA0000085685 [Englisch]).</p>	
--	---

Selecting the supply voltage (ACQ580-31 and ACQ580-34 drives only)

<input type="checkbox"/> Power up the drive.	
<input type="checkbox"/> Select the language you want to use by highlighting it (if not already highlighted) and pressing  (OK).	 <p>Note: After you have selected the language, it takes a few minutes to download the language file to the control panel.</p>
<input type="checkbox"/> In the First start assistant menu, select Exit and press  (Next).	 <p>Off  ACQ580 0.0 Hz First start assistant Set-up drive now? Spin the motor mode Commission the ACH580 Exit & don't show at power-up Exit 09:36 Next</p>
<input type="checkbox"/> In the Home view, press  (Menu) to enter the Main menu.	 <p>Off  ACQ580 0.0 Hz Output frequency 0.00 Hz Motor current 0.00 A Motor torque 0.0 % Options 09:37 Menu</p>




<input type="checkbox"/>	In the Main menu, go to Parameters > Complete list > 95 HW Configuration by selecting the correct row and pressing (Select) repeatedly.	
<input type="checkbox"/>	Select parameter 95.01 Supply voltage and press  (Edit) .	
<input type="checkbox"/>	Select supply voltage 380...415 V or 440...480 V , using  and  keys. Press  (Save) . To cancel the selection, press  (Cancel) .	

EN


<input type="checkbox"/>	<p>Parameter 95.01 displays the supply voltage selected manually.</p> <p>Go back to the Main menu by pressing  (Back) repeatedly.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>In the Main menu, select First start assistant and press  (Select) to enter the First start assistant menu.</p> <p>Continue with the following steps for commissioning the ACQ580.</p>	

Start-up with the First start assistant


<input type="checkbox"/>	<p>Have the motor name plate data at hand.</p> <p>Power up the drive.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Select the language you want to use by highlighting it (if not already highlighted) and pressing  (OK).</p> <p>Note: After you have selected the language, it takes a few minutes to download the language file to the control panel.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>The First start assistant guides you through the first start-up. The assistant begins automatically. Wait until the control panel enters the view shown on the right.</p> <p>Select Start set-up and press  (Next).</p>	

<input type="checkbox"/>	<p>Set the date and time as well as date and time display formats.</p> <ul style="list-style-type: none"> Go to the edit view of a selected row by pressing ▶. Scroll the view with ▲ and ▼. <p>Go to the next view by pressing  (Next).</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>To change a value in an edit view:</p> <ul style="list-style-type: none"> Use ▲ and ▾ to move the cursor left and right. Use □ and ▯ to change the value. Press  (Save) to accept the new setting, or press  (Cancel) to go back to the previous view without making changes. 	
<input type="checkbox"/>	<p>Change the units shown on the panel if needed.</p> <ul style="list-style-type: none"> Go to the edit view of a selected row by pressing ▶. Scroll the view with ▲ and ▾. <p>Go to the next view by pressing  (Next).</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>To give the drive a name that will be shown at the top, press ▶.</p> <p>If you do not want to change the default name (ACQ580), continue by pressing  (Next).</p> <p>For information on editing text, see <i>ACQ580 firmware manual</i> (3AXD50000035867 [English]).</p> <p>Hint: Name the drive, for example, Pump 1.</p>	
<p>Refer to the motor nameplate for the following nominal value settings of the motor. Enter the values <u>exactly</u> as shown on the motor nameplate.</p>		


Example of a nameplate of an induction (asynchronous) motor:




- Check that the motor data is correct. Values are predefined on the basis of the drive power but you should verify that they correspond to the motor.
Start with the motor type. Go to the edit view of a selected row by pressing .
Scroll the view with and .
Motor nominal $\cos \phi$ and nominal torque are optional.
Press (Next) to continue.





- Adjust the limits according to your needs.
• Go to the edit view of a selected row by pressing .
• Scroll the view with and .
- Go to the next view by pressing (Next)





- If you want to make a backup of the settings made so far, select **Backup** and press (Next).
If you do not want to make a backup, select **Not now** and press (Next).
- Note:**
The control panel has space for one automatic backup. Drive creates an automatic backup two hours after the last parameter change. The panel checks for additional parameter changes at intervals of 24 hours. The new backup will overwrite the previous backup only when the last change has passed two hours.



<input type="checkbox"/>	The first start is now complete and the drive is ready for use. Press  (Done) to enter the Home view.	
<input type="checkbox"/>	The Home view shows the monitored values of selected signals. For changing the signals and their display style shown in the Home view, see <i>ACS-AP-x assistant control panels user's manual</i> (3AUA0000085685 [English]).	

EN

Additional settings in the Primary settings menu

<input type="checkbox"/>	Make any additional adjustments, for example macro, ramps and limits, starting from the Main menu – press  (Menu) to enter the Main menu. Select Primary settings and press  (Select) (or  (Select) (or  to open the help page.	 
--------------------------	---	--

Hand/Off/Auto operation


- The drive can be used in following modes: Auto, Off, Hand
Auto mode – Drive is controlled **remotely** from the I/O or the fieldbus.

Off mode – Drive is controlled **locally** from the control panel. This mode indicates that drive is stopped.

Hand mode – Drive is controlled **locally** from the control panel. This mode indicates that drive is running. With this mode, the initial reference is copied from the drive reference.

The symbol  on the top row indicates that you can change the reference with  and .

The following diagram shows the state transitions when you press the **Auto**, **Off** or **Hand** button:



Auto	ACQ580	0.0 Hz
Output frequency Hz	0.00	
Motor current A	0.00	
Motor torque %	0.0	

Options 10:38 Menu

Off	ACQ580	0.0 Hz
Output frequency Hz	0.00	
Motor current A	0.00	
Motor torque %	0.0	

Options 10:38 Menu

Hand	ACQ580	0.0 Hz
Output frequency Hz	0.00	
Motor current A	0.48	
Motor torque %	-0.2	

Options 10:38 Menu

- Drive generates the **Fault 7081 Control panel loss** if the panel was disconnected from the drive for more than the communication loss time defined in the drive (parameter 49.04).

If panel is not connected to the drive, reset signal should come from I/O or fieldbus, or by reconnecting the panel.

When panel is reconnected, press  (**Reset**) to reset the fault.

Off	ACQ580	0.0 Hz
 Fault 7081	Aux code: 0000 0000	
Control panel loss	10:02:01	
Control panel loss fault		

Hide 10:39 Reset

CS – Stručná příručka spuštění

Tato příručka popisuje, jak můžete spustit pohon pomocí Asistenta prvního spuštění na ovládacím panelu Manuálně-Vypnuto-Automaticky.

Pro úplné informace o spuštění viz *příručka firmware ACQ580* (3AXD50000035867 [angličtina]).

Bezpečnost

<input type="checkbox"/>	Ujistěte se, že instalace je dokončena. Zkontrolujte, jestli kryt měniče a skříň s kably (jestliže jsou součástí) jsou na místě.
<input type="checkbox"/>	 Zkontrolujte, zda spuštění motoru není nebezpečné. Odpojte poháněný stroj , pokud existuje riziko poškození v případě nesprávného směru otáčení.

Používání ovládacího panelu Manuální/Vypnuto/Automatický

<p>Dva příkazy v dolní části displeje (Možnosti a Nabídka v obrázku vpravo) představují funkce dvou tlačítek  a  nacházejících se pod displejem. Příkazy spojené s tlačítky se liší v závislosti na kontextu.</p> <p>Používejte tlačítka , ,  a  pro pohyb kurzoru a/nebo změnu hodnot v závislosti na aktivním náhledu.</p> <p>Tlačítko  zobrazí stránku návodů dle kontextu.</p> <p>Pro více informací viz <i>příručka uživatele pro ovládací panel asistenta ACS-AP-x</i> (3AUA0000085685 [angličtina]).</p>	 <p>The image shows the ACQ580 control panel display. At the top, it displays 'Vypnu. ⚡ ACQ580 0.0 Hz'. Below that are three data lines: 'Výstupní frekvence 0.00 Hz', 'Proud motoru 0.00 A', and 'Točivý moment motoru 0.0 %'. At the bottom left is the 'Možnosti' button, and at the bottom right is the 'Nabídka' button. Below the display are four large, curved navigation keys arranged in a square pattern.</p>
--	--

Výběr napájecího napětí (pouze pohon ACQ580-31 a ACQ580-34)

<input type="checkbox"/>	Zapněte měnič.	
<input type="checkbox"/>	Zvolte jazyk, který chcete používat, jeho zvýrazněním (pokud již není zvýrazněn) a stisknutím (OK).	<p>Poznámka: Po výběru jazyka trvá několik minut, než se soubor příslušného jazyka stáhne do panelu.</p>
<input type="checkbox"/>	V nabídce Asistenta prvního spuštění zvolte Ukončit a stiskněte (Další).	
<input type="checkbox"/>	V náhledu Domovská stránka stiskněte (Nabídka) pro vstup do Hlavní nabídky.	

<input type="checkbox"/>	V Hlavní nabídce přejděte do Parametry > Úplný seznam > Konfigurace 95 HW výběrem příslušného řádku a opakováním stisknutí (Zvolit).	<p>Vypnu.♦ ACQ580 0.0 Hz</p> <p>Hlavní nabídka</p> <ul style="list-style-type: none"> Energetická účinnost ► Zálohy ► Parametry ► <p>Opustit 09:23 Zvolit</p> <p>Vypnu.♦ ACQ580 0.0 Hz</p> <p>Parametry</p> <ul style="list-style-type: none"> Úplný seznam ► Oblíbené ► Modifikované ► <p>Zpět 09:23 Zvolit</p> <p>Vypnu.♦ ACQ580 0.0 Hz</p> <p>Úplný seznam</p> <ul style="list-style-type: none"> 95 HW kongigurace ► 96 Systém ► 97 Řízení motoru ► 98 Uživ parametry motoru ► 99 Motorová data ► <p>Zpět 09:23 Zvolit</p>
<input type="checkbox"/>	Zvolte parametr 95.01 Napájecí napětí a stiskněte (Editovat).	<p>Vypnu.♦ ACQ580 0.0 Hz</p> <p>95 HW kongigurace</p> <ul style="list-style-type: none"> 95.01 Napájecí napětí Automatický / nezvoleno 95.02 Adaptivní meze napětí Povolen 95.03 Odhadované napětí přívodu ... 0 V 95.04 Napájení řídicí desky Interní 24 V <p>Zpět 09:24 Upravit</p>
<input type="checkbox"/>	Zvolte napájecí napětí 380...415 V nebo 440...480 V , tlačítka a . Stiskněte (Uložit). Pro zrušení výběru stiskněte (Zrušit).	<p>Vypnu.♦ ACQ580 0.0 Hz</p> <p>95.01 Napájecí napětí</p> <ul style="list-style-type: none"> [0] Automatický / nezvoleno [2] 380...415 V [3] 440...480 V <p>Zrušit 09:24 Uložit</p>


<input type="checkbox"/>	Parametr 95.01 zobrazuje manuálně zvolené napájecí napětí. Přejděte zpět do Hlavní nabídky opakovaným stisknutím (Zpět).	
<input type="checkbox"/>	V Hlavní nabídce zvolte Asistent prvního spuštění a stiskněte (Zvolit) pro vstup do nabídky Asistent prvního spuštění. Pokračujte následujícími kroky pro uvedení ACQ580 do provozu.	

Spuštění s Asistentem prvního spuštění

<input type="checkbox"/>	Připravte si údaje ze štítku motoru. Zapněte měnič.	
<input type="checkbox"/>	Zvolte jazyk, který chcete používat, jeho zvýrazněním (pokud již není zvýrazněn) a stisknutím (OK). Poznámka: Po výběru jazyka trvá několik minut, než se soubor příslušného jazyka stáhne do panelu.	
<input type="checkbox"/>	Asistent prvního spuštění vás provede postupem prvního spuštění. Asistent se spustí automaticky. Počkejte, dokud se ovládací panel nepřepne do náhledu zobrazeného vpravo. Zvolte Spustit nastavení a stiskněte (Další).	

<input type="checkbox"/>	<p>Nastavte datum a čas a rovněž formát zobrazení data a času.</p> <ul style="list-style-type: none"> Přejděte do náhledu editace zvoleného řádku stisknutím . Procházejte náhledem pomocí a . <p>Přejděte na další náhled stisknutím (Další).</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Pro změnu hodnoty v náhledu editace:</p> <ul style="list-style-type: none"> Používejte a pro pohyb kurzoru vlevo a vpravo. Používejte a pro změnu hodnoty. Stiskněte (Uložit) pro přijetí nového nastavení nebo stiskněte (Zrušit) pro návrat do předchozího náhledu bez provedení změn. 	
<input type="checkbox"/>	<p>V případě potřeby změňte jednotky zobrazené na panelu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Přejděte do náhledu editace zvoleného řádku stisknutím . Procházejte náhledem pomocí a . <p>Přejděte na další náhled stisknutím (Další).</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Pro pojmenování pohonu názvem, který se zobrazí v horní části, stiskněte .</p> <p>Pokud nechcete změnit přednastavený název (ACQ580) pokračujte stisknutím (Další).</p> <p>Pro informace o editaci textu viz příručka firmwaru ACQ580 (3AXD50000035867 [angličtina]).</p> <p>Tip: Pohon pojmenujte například Čerpadlo 1.</p>	
<p>Viz štítek motoru pro následující nastavení jmenovitých hodnot motoru. Hodnoty zadejte <u>přesně</u> tak, jak jsou uvedeny na štítku motoru.</p>		

Příklad štítku indukčního (asynchronního) motoru:



- Zkontrolujte, zda jsou údaje motoru správné. Hodnoty jsou definované předem na základě výkonu pohonu, měli byste však ověřit, zda odpovídají příslušnému motoru.
Začněte typem motoru. Přejděte do náhledu editace zvoleného řádku stisknutím .
Procházejte náhledem pomocí a .
Jmenovitá hodnota kosinus Φ a jmenovitý kroutící moment jsou volitelné.
Stiskněte (Další) pro pokračování.

Vypnu. ACQ580 0.0 Hz

Jmenovité hodnoty mot...

Vyhledejte hodnoty na typovém štítku motoru a zapište je sem:

Typ:	Asynchronní motor
Proud:	1.8 A
Napětí:	400.0 V

Zpět 09:22 **Další**

- Nastavte limity podle potřeby.
- Přejděte do náhledu editace zvoleného řádku stisknutím .
 - Procházejte náhledem pomocí a .
- Přejděte na další náhled stisknutím (Další).

Vypnu. ACQ580 0.0 Hz

Meze

Zkontrolujte povolený provozní rozsah:

Minimální frekvence	0.00 Hz
Maximální frekvence	50.00 Hz

Zpět 09:22 **Další**

- Pokud chcete zálohovat dosud provedená nastavení, zvolte **Zálohovat** a stiskněte (Další).
Pokud nechcete provést zálohování, zvolte **Později** a stiskněte (Další).
- Poznámka:**
Ovládací panel má prostor na jedno automatické zálohování. Pohon provede automatické zálohování dvě hodiny po poslední změně parametru. Panel kontroluje další změny parametrů v intervalu 24 hodin. Nová záloha přepíše předchozí zálohu, pouze pokud od poslední změny uplynuly dvě hodiny.

Vypnu. ACQ580 0.0 Hz

Vytvořit zálohu?

Kopíruje všechna nastavení do záložního souboru uloženého do ovládacího panelu. Pro obnovení zálohy jděte na Nabídka > Zálohy.

Záloha
Nevyplňeno

Zpět 09:22 **Další**

<input type="checkbox"/>	<p>První spuštění je nyní kompletní a pohon je připraven k použití.</p> <p>Stiskněte (Hotovo) pro otevření náhledu Domovská stránka.</p>	<p>Vypnu. AC0580 0.0 Hz</p> <p>První start dokončen</p> <p>Měnič je připraven k provozu motoru. Stiskněte "Auto" pro přepnutí na externí ovladač.</p> <p>Start/Stop: DI1 Reference (kmit): AI1 škálováno</p> <p>Zpět 09:22 Hotovo</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Náhled Domovská stránka zobrazí monitorované hodnoty zvolených signálů.</p> <p>Pro změnu signálů a stylu jejich zobrazení v náhledu Domovská stránka viz <i>uživatelská příručka pro ovládací panely asistenta ACS-AP-x</i> (3AU0000085685 [angličtina]).</p>	<p>Vypnu. AC0580 0.0 Hz</p> <p>Výstupní frekvence Hz 0.00</p> <p>Proud motoru A 0.00</p> <p>Točivý moment motoru % 0.0</p> <p>Možnosti 09:22 Nabídka</p>

Doplňková nastavení v nabídce Primární nastavení

<input type="checkbox"/>	<p>Prověděte doplňková nastavení, například makro, rampy a limity, začněte z Hlavní nabídka – stiskněte (Nabídka) pro vstup do Hlavní nabídka.</p> <p>Zvolte Primární nastavení a stiskněte (Vybrat) (nebo).</p> <p>V nabídce Primární nastavení zvolte Spustit, zastavit, reference a stiskněte (Zvolit) (nebo).</p> <p>Pro více informací o položkách nabídky Primární nastavení stiskněte pro otevření stránky s návodem.</p>	<p>Vypnu. AC0580 0.0 Hz</p> <p>Hlavní nabídka</p> <ul style="list-style-type: none"> Primární nastavení ► I/O ► Diagnóza ► <p>Opustit 09:25 Zvolit</p> <p>Vypnu. AC0580 0.0 Hz</p> <p>Primární nastavení</p> <ul style="list-style-type: none"> Start, stop, reference ► Motor ► Prvky čerpadla ► PID ovladač Nevýbráno ► Vícečerpadlový ovladač Vypnuto ► <p>Zpět 09:25 Zvolit</p>
--------------------------	---	--

Provoz Manuální/Vypnuto/Automatický

Pohon je možno používat v následujících režimech: Automatický, Vypnuto, Manuální


Automatický režim – Pohon je ovládán **na dálku** z I/O nebo sběrnice.

Režim vypnuto – Pohon je ovládán **v místě** z ovládacího panelu. Tento režim udává, že pohon je zastaven.

Manuální režim – Pohon je ovládán **v místě** z ovládacího panelu. Tento režim udává, že pohon běží. Při tomto režimu se počáteční reference zkopíruje z reference pohonu.

Symbol  v horním rádku udává, že můžete referenci změnit pomocí  a .

Následující diagram ukazuje změnu stavu, když stisknete tlačítko **Automatický**, **Vypnuto** nebo **Manuální**:



Automat.	ACQ580	0.0 Hz
Výstupní frekvence Hz	0.00	
Proud motoru A	0.00	►
Točivý moment motoru %	0.0	

Možnosti 09:25 **Nabídka**

Vypnu.◊	ACQ580	0.0 Hz
Výstupní frekvence Hz	0.00	
Proud motoru A	0.00	►
Točivý moment motoru %	0.0	

Možnosti 09:25 **Nabídka**

Ručně◊	ACQ580	♦0.0 Hz
Výstupní frekvence Hz	0.00	
Proud motoru A	0.48	►
Točivý moment motoru %	-0.6	

Možnosti 09:26 **Nabídka**

Pohon generuje **Chybu 7081 Ztráta ovládacího panelu**, pokud byl panel odpojen od pohonu déle, než je doba pro ztrátu komunikace definovaná v pohonu (parametr 49.04). Pokud panel není připojen k pohonu, signál resetu by měl přijít z I/O nebo sběrnice nebo v případě opětovného připojení panelu.

Po opětovném připojení panelu stiskněte  (Reset) pro resetování chyby.

Vypnu.◊	ACQ580	0.0 Hz
X Porucha 7081		
Kód AUX: 0000 0000		
Ztráta ovládacího panelu 11:24:23		

Porucha Ztráta ovládacího panelu

Zpět 09:26 **Resetovat**

DE – Kurzanleitung für die Inbetriebnahme

Diese Anleitung beschreibt die Inbetriebnahme des Frequenzumrichters ACQ580 mit dem Inbetriebnahme-Assistenten des Hand-Aus-Auto-Bedienpanels.

Die kompletten Informationen für die Inbetriebnahme enthält das *ACQ580 firmware manual* (3AXD50000044869 [Deutsch]).

Sicherheit



<input type="checkbox"/>	Stellen Sie sicher, dass die Installationsarbeiten abgeschlossen sind. Stellen Sie sicher, dass die Abdeckungen des Frequenzumrichters und des Kabelanschlusskastens, falls vorhanden, montiert sind.
<input type="checkbox"/>	 Prüfen Sie, dass durch den Start des Motors keine Gefährdungen entstehen. Koppeln Sie die angetriebene Maschine ab , wenn durch eine falsche Drehrichtung eine Gefährdung entsteht.


DE

Verwendung des Hand-Aus-Auto-Bedienpanels

	<p>Die zwei Befehlsanzeigen am unteren Rand des Displays zeigen die Funktionen der zwei Funktionstasten  und  an, die unter dem Display sind (in dem Bild rechts Optionen und Menü). Die den Funktionstasten zugeordneten Befehlsanzeigen sind vom Betriebszustand abhängig.</p> <p>Mit den Tasten , ,  und  können Sie, je nach aktiver Ansicht, den Cursor bewegen und/oder Werte ändern.</p> <p>Taste  zeigt eine kontextsensitive Hilfe-Seite an.</p> <p>Für weitere Informationen siehe <i>ACS-AP-x assistant control panels user's manual</i> (3AUA0000085685 [English]).</p>	
---	--	--

Einstellung der Versorgungsspannung (nur ACQ580-31 und ACQ580-34 Frequenzumrichter)

<input type="checkbox"/>	Den Frequenzumrichter einschalten.	
<input type="checkbox"/>	Auswahl der Sprache, die benutzt werden soll, durch Markieren dieser Sprache (falls nicht bereits markiert) und (OK) drücken. Hinweis: Nach Auswahl der Sprache dauert es einige Zeit, bis die Umstellung des Bedienpanels erfolgt ist.	 <p>English Deutsch Suomi Français Italiano Svenska Español</p> <p>OK ►</p>
DE	Wählen Sie im Menü des Inbetriebnahme-Assistenten Nicht jetzt und drücken Sie die Taste (Weiter).	 <p>Aus ◊ C ACQ580 0.0 Hz Inbetriebn.-Assistent Jetzt den Antrieb einstellen? Grundeinstellung starten Verlass.u. b. Einsch.nicht anzeigen. Nicht jetzt</p> <p>15:36 Nächste(r)</p>
<input type="checkbox"/>	Drücken Sie in der Startansicht die Taste (Menü), um das Hauptmenü zu öffnen.	 <p>Aus ◊ C ACQ580 0.0 Hz Ausgangsfrequenz 0.00 Hz Motorstrom 0.00 A Motordrehmoment 0.0 % Optionen 15:36 Menü</p>

<input type="checkbox"/>	Gehen Sie im Hauptmenü zu Parameter > Komplette Liste > 95 Hardware-Konfiguration , indem sie die richtige Zeile auswählen und drücken Sie wiederholt die Taste Auswählen .	 <p>The screenshot shows the following menu structure: - Hauptmenü (Main menu) - Energieeffizienz - Backups Parameter (selected) - Beenden 15:36 Auswählen - Auswählen (selected) - Parameter (selected) - Komplette Liste (selected) - Favoriten - Geändert - Zurück 15:37 Auswählen - Auswählen (selected) - Komplette Liste (selected) - 95 Hardware-Konfiguration (selected) - 96 System - 97 Motorregelung - 98 Motorparameter (Anwender) - 99 Motordaten - Zurück 15:37 Auswählen</p>
<input type="checkbox"/>	Wählen Sie Parameter 95.01 Einspeisespannung und drücken Sie die Taste  (Bearbeiten).	 <p>The screenshot shows the following parameter configuration: 95.01 Einspeisespannung (selected) Automatik / nicht ausgewählt 95.02 Adapt. Spannungsgren... Aktiviert 95.03 Berechn.AC-Einspeisesp... 381 V 95.04 Spann.Vers. Regelu... Interne 24V Zurück 15:37 Bearbeiten</p>
<input type="checkbox"/>	Wählen Sie die Einspeisespannung 380...415 V oder 440...480 V mit den Tasten  und  . Drücken Sie die Taste  (Speichern). Um die Auswahl zurückzusetzen drücken Sie die Taste  (Abbrechen).	 <p>The screenshot shows the following parameter configuration: 95.01 Einspeisespannung (selected) [0] Automatik / nicht ausgewählt [2] 380...415 V (selected) [3] 440...480 V Abbrechen 15:37 Speichern</p>

<input type="checkbox"/>	<p>Parameter 95.01 zeigt die manuell eingestellte Einspeisespannung an.</p> <p>Durch wiederholtes Drücken der Taste (Zurück) gelangen Sie zurück zum Hauptmenü.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Wählen Sie im Hauptmenü die Option Inbetriebnahme-Assistent und drücken Sie die Taste (Auswählen), um das Menü Inbetriebnahme-Assistent zu öffnen.</p> <p>Fahren Sie mit den folgenden Schritten zur Inbetriebnahme des ACQ580 fort.</p>	


DE

Erstinbetriebnahme mit dem Inbetriebnahme-Assistenten


<input type="checkbox"/>	<p>Zur Einstellung müssen die Daten vom Motortypenschild verfügbar sein.</p> <p>Den Frequenzumrichter einschalten.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Auswahl der Sprache, die benutzt werden soll, durch Markieren dieser Sprache (falls nicht bereits markiert) und (OK) drücken.</p> <p>Hinweis: Nach Auswahl der Sprache dauert es einige Zeit, bis die Umstellung des Bedienpanels erfolgt ist.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Der Inbetriebnahme-Assistent führt Sie durch die erste Inbetriebnahme.</p> <p>Der Assistent startet automatisch. Warten Sie, bis das Bedienpanel die erste Ansicht, wie rechts dargestellt, anzeigt.</p> <p>Wählen Sie Grundeinstellung starten aus und drücken Sie die Funktionstaste (Weiter).</p>	

<input type="checkbox"/>	<p>Datum und Uhrzeit sowie das Anzeigeformat von Datum und Uhrzeit einstellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Durch das Drücken von wechseln Sie zur Bearbeitungssicht einer ausgewählten Zeile. Durch das Drücken von und können Sie die ausgewählte Zeile wechseln. <p>Gehen Sie mit Taste (Weiter) zum nächsten Schritt der Inbetriebnahme.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Ändern eines Werts in der Ansicht Bearbeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mit den Tasten und den Cursor nach links und rechts bewegen. Mit den Tasten und den Einstellwert ändern. Mit der Taste (Speichern) die neue Einstellung übernehmen, oder mit Taste (Abbrechen) ohne Änderungen zur vorhergehenden Ansicht zurückkehren. 	
<input type="checkbox"/>	<p>Die auf dem Panel angezeigten Einheiten ändern, falls erforderlich.</p> <ul style="list-style-type: none"> Durch das Drücken von wechseln Sie zur Bearbeitungssicht einer ausgewählten Zeile. Durch das Drücken von und können Sie die ausgewählte Zeile wechseln. <p>Gehen Sie mit Taste (Weiter) zum nächsten Schritt der Inbetriebnahme.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Um dem Frequenzumrichter einen Namen zu geben, der in der Kopfzeile angezeigt wird, die Taste drücken. Wenn Sie den Standardnamen (ACQ580) nicht ändern möchten, drücken Sie Taste (Weiter). Informationen zum Bearbeiten von Text enthält das Handbuch <i>ACQ580 firmware manual</i> (3AXD50000044869 [Deutsch]).</p> <p>Hinweis: Geben Sie dem Frequenzumrichter einen Namen z. B. Pumpe 1.</p>	
<p>Für die folgenden Einstellungen der Motordaten die Nenndaten vom Motor-Typschild verwenden. Die auf dem Motor-Typschild angegeben Werte <u>genau</u> eingeben.</p>		


Beispiel für ein Typenschild eines Asynchronmotors:



- Prüfen Sie, ob die Motordaten korrekt sind. Die Werte sind auf Basis der Frequenzumrichterleistung voreingestellt, aber Sie müssen sicherstellen, dass sie mit den Daten auf dem Motor-Typenschild übereinstimmen.
- Beginnen Sie mit dem Motortyp. Durch Drücken von zur Bearbeitungssicht einer ausgewählten Zeile wechseln.
- Durch das Drücken von und können Sie die ausgewählte Zeile wechseln.
- Motornenn-cos Φ und Motornennmoment sind optional.
- Mit der Taste (Weiter) fortfahren.



- Stellen Sie die Grenzwerte entsprechend Ihren Anforderungen ein.
- Durch das Drücken von wechseln Sie zur Bearbeitungssicht einer ausgewählten Zeile.
 - Durch das Drücken von und können Sie die ausgewählte Zeile wechseln.
- Gehen Sie mit Taste (Weiter) zur nächsten Ansicht.



- Wenn für die bis hier vorgenommenen Einstellungen ein Backup erstellt werden soll, **Backup** wählen und dann die Taste (Weiter) drücken.
- Wenn kein Backup erstellt werden soll, **Nicht jetzt** wählen und dann die Taste (Weiter) drücken.

Hinweis:

Das Bedienpanel verfügt über den Speicherplatz für eine automatische Sicherung. Der Frequenzumrichter erzeugt zwei Stunden nach der letzten Parameteränderung automatisch eine Sicherung. Das Bedienpanel prüft im Abstand von 24 Stunden, ob weitere Parameteränderungen durchgeführt wurden. Die neue Sicherung überschreibt die vorhergehende erst nachdem zwei Stunden vergangen sind.



<input type="checkbox"/>	<p>Die Erstinbetriebname ist nun komplett und der Frequenzumrichter betriebsbereit.</p> <p>Die Taste (Fertig) drücken, um zur Startansicht zu gelangen.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>In der Startansicht werden die überwachten Werte der ausgewählten Signale angezeigt.</p> <p>Zur Änderung der Signale und ihrer Anzeigeform in der Startansicht siehe <i>ACS-AP-x assistant control panels user's manual</i> (3AXD50000028267 [Deutsch]).</p>	

Zusätzliche Einstellungen im Menü Grundeinstellungen

<input type="checkbox"/>	<p>Zusätzliche Einstellungen, z.B. Makros, Rampen und Grenzwerte erfolgen im Hauptmenü Menü – mit Taste (Menü) wird das Haupt-Menü aufgerufen.</p> <p>Wählen Sie den Menüpunkt Grundeinstellungen aus und drücken Sie die Taste (Auswählen) (oder).</p> <p>Wählen Sie im Menü Grundeinstellungen den Menüpunkt Start, Stopp, Sollwert aus und drücken Sie die Taste (Auswählen) (oder).</p> <p>Weitere Informationen zu den Menüpunkten im Menü Grundeinstellungen erhalten Sie auf der Hilfe-Seite, die mit Taste aufgerufen wird.</p>	
--------------------------	---	------

Hand/Off/Auto-Bedienung

<p><input type="checkbox"/> Der Frequenzumrichter meldet Fehler 7081 Panel-Kommunik., wenn das Bedienpanel länger als die im Frequenzumrichter für eine Kommunikationsunterbrechung festgelegte Zeit (Parameter 49.04) vom Frequenzumrichter getrennt war.</p> <p>Wenn das Bedienpanel nicht mit dem Frequenzumrichter verbunden ist, muss das Rücksetzsignal vom E/A oder dem Feldbus oder durch Wiederanschließen des Bedienpanels ausgegeben werden.</p> <p>Drücken Sie nach dem Wiederanschließen des Bedienpanels  (Quittieren), um die Störung zu quittieren.</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Auto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">Ausgangsfrequenz</td> <td style="width: 70%; text-align: center;">0.00</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">Hz</td> </tr> <tr> <td>Motorstrom</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: right;">A</td> </tr> <tr> <td>Motordrehmoment</td> <td style="text-align: center;">0.0</td> <td style="text-align: right;">%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Optionen</td> <td style="text-align: right;">10:51</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">Menü</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Aus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">Ausgangsfrequenz</td> <td style="width: 70%; text-align: center;">0.00</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">Hz</td> </tr> <tr> <td>Motorstrom</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: right;">A</td> </tr> <tr> <td>Motordrehmoment</td> <td style="text-align: center;">0.0</td> <td style="text-align: right;">%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Optionen</td> <td style="text-align: right;">10:51</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">Menü</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Hand</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">Ausgangsfrequenz</td> <td style="width: 70%; text-align: center;">0.00</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">Hz</td> </tr> <tr> <td>Motorstrom</td> <td style="text-align: center;">0.48</td> <td style="text-align: right;">A</td> </tr> <tr> <td>Motordrehmoment</td> <td style="text-align: center;">0.5</td> <td style="text-align: right;">%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Optionen</td> <td style="text-align: right;">10:51</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">Menü</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Aus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">Aus</td> <td style="width: 70%; text-align: center;">0.00</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">Hz</td> </tr> <tr> <td>Fehler 7081</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Hilfscode: 0000 0000</td> </tr> <tr> <td>Panel-Kommunik.</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">10:37:07</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Panel-Kommunikations-Störung</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Ausblenden</td> <td style="text-align: right;">10:52</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">Quittieren</td> </tr> </tbody> </table>	Auto			Ausgangsfrequenz	0.00	Hz	Motorstrom	0.00	A	Motordrehmoment	0.0	%	Optionen		10:51			Menü	Aus			Ausgangsfrequenz	0.00	Hz	Motorstrom	0.00	A	Motordrehmoment	0.0	%	Optionen		10:51			Menü	Hand			Ausgangsfrequenz	0.00	Hz	Motorstrom	0.48	A	Motordrehmoment	0.5	%	Optionen		10:51			Menü	Aus			Aus	0.00	Hz	Fehler 7081	Hilfscode: 0000 0000		Panel-Kommunik.	10:37:07		Panel-Kommunikations-Störung			Ausblenden		10:52			Quittieren
Auto																																																																												
Ausgangsfrequenz	0.00	Hz																																																																										
Motorstrom	0.00	A																																																																										
Motordrehmoment	0.0	%																																																																										
Optionen		10:51																																																																										
		Menü																																																																										
Aus																																																																												
Ausgangsfrequenz	0.00	Hz																																																																										
Motorstrom	0.00	A																																																																										
Motordrehmoment	0.0	%																																																																										
Optionen		10:51																																																																										
		Menü																																																																										
Hand																																																																												
Ausgangsfrequenz	0.00	Hz																																																																										
Motorstrom	0.48	A																																																																										
Motordrehmoment	0.5	%																																																																										
Optionen		10:51																																																																										
		Menü																																																																										
Aus																																																																												
Aus	0.00	Hz																																																																										
Fehler 7081	Hilfscode: 0000 0000																																																																											
Panel-Kommunik.	10:37:07																																																																											
Panel-Kommunikations-Störung																																																																												
Ausblenden		10:52																																																																										
		Quittieren																																																																										

ES – Guía rápida de puesta en marcha

Esta guía describe la puesta en marcha del convertidor usando el Asistente de primera puesta en marcha en el panel de control Hand-Off-Auto.

Consulte la documentación completa sobre puesta en marcha en el *ACQ580 firmware manual* (3AXD50000035867 [Inglés]).

Seguridad

<input type="checkbox"/>	Asegúrese de que se hayan completado las tareas de instalación. Asegúrese de que se hayan colocado la cubierta del convertidor y la caja de entrada de cables, si está incluida.
<input type="checkbox"/>	 Compruebe que la puesta en marcha del motor no entrañe ningún peligro. Desacople la maquinaria accionada si existe riesgo de daños en caso de que la dirección de giro sea incorrecta.

ES

Uso del panel de control Hand-Off-Auto

<p>Los dos comandos de la parte inferior de la pantalla (Opciones y Menú en la imagen de la derecha) muestran las funciones de los dos botones multifunción  y  situados debajo de la pantalla. Los comandos asignados a los botones multifunción varían en función del contexto.</p>	
<p>Use los botones , ,  y  para mover el cursor y cambiar los valores en función de la vista activa.</p>	
<p>El botón  muestra una página de ayuda que depende del contexto.</p>	
<p>Para más información, consulte la <i>ACS-AP-x assistant control panels user's manual</i> (3AUA0000085685 [Inglés]).</p>	

Selección de la tensión de alimentación (solo convertidores ACQ580-31 y ACQ580-34)

<input type="checkbox"/> Encienda el convertidor.													
<input type="checkbox"/> Para seleccionar el idioma que desea utilizar, resáltelo (si no lo está ya) y pulse  (OK).	<p>Nota: Después de haber seleccionado el idioma, el panel de control tarda unos minutos en reactivarse.</p>  <p>OK ►</p>												
<input type="checkbox"/> En el menú Asistente de primera puesta en marcha, seleccione Salir y pulse  (Siguiente).	<p>Desac.  ACQ580 0.0 Hz</p> <p>Asistente para primer a... </p> <p>Configurar el convertidor ahora? Iniciar puesta en marcha Salir y no mostrar al encender Ahora no</p> <hr/> <p>15:50 Siguiente</p>												
<input type="checkbox"/> En la vista Inicio, pulse  (Menú) para entrar en el Menú principal.	<p>Desac.  ACQ580 0.0 Hz</p> <table border="1"> <tr> <td>Frecuencia Salida</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Hz</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Intensidad Motor</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Par motor</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>%</td> <td></td> </tr> </table> <p>Opciones 15:50 Menú</p>	Frecuencia Salida	0.00	Hz		Intensidad Motor	0.00	A		Par motor	0.0	%	
Frecuencia Salida	0.00												
Hz													
Intensidad Motor	0.00												
A													
Par motor	0.0												
%													

<input type="checkbox"/> En el menú principal, vaya a Parámetros > Lista completa > 95 Configuración Hardware seleccionando la fila correspondiente y pulsando (Seleccionar) repetidamente.	 <p>Desac.♦ ACQ580 0.0 Hz</p> <p>Menú principal</p> <ul style="list-style-type: none"> Eficiencia energética ► Backups ► Parámetros ► <p>Salir 15:50 Seleccionar</p> <p>Desac.♦ ACQ580 0.0 Hz</p> <p>Parámetros</p> <ul style="list-style-type: none"> Lista completa ► Favoritos ► Modificado ► <p>Atrás 15:50 Seleccionar</p> <p>Desac.♦ ACQ580 0.0 Hz</p> <p>Lista completa</p> <ul style="list-style-type: none"> 95 Configuración Hardware ► 96 Sistema ► 97 Control de Motor ► 98 Parámetros Motor Usuario ► 99 Datos de Motor ► <p>Atrás 15:51 Seleccionar</p>
<input type="checkbox"/> Seleccione el parámetro 95.01 Tensión Alimentación y pulse (Editar) .	 <p>Desac.♦ ACQ580 0.0 Hz</p> <p>95 Configuración Hardware</p> <ul style="list-style-type: none"> 95.01 Tensión Alimentación Automático/no seleccionado 95.02 Límites Tensión Adaptat Habilitar 95.03 Tensión alim CA estimada 381 V 95.04 Aliment Tarjeta C... 24V Internos <p>Atrás 15:51 Editar</p>
<input type="checkbox"/> Seleccione la tensión de alimentación 380...415 V o 440...480 V con las teclas y . Pulse (Guardar) . Para cancelar la selección, pulse (Cancelar) .	 <p>Desac.♦ ACQ580 0.0 Hz</p> <p>95.01 Tensión Alimentación</p> <ul style="list-style-type: none"> [0] Automático/no seleccionado [2] 380...415 V [3] 440...480 V <p>Cancelar 15:51 Guardar</p>

<input type="checkbox"/>	<p>El parámetro 95.01 muestra la tensión de alimentación seleccionada manualmente.</p> <p>Para regresar al Menú principal, pulse (Atrás) repetidamente.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>En el Menú principal, seleccione Asistente de primera puesta en marcha y pulse (Seleccionar) para entrar en el menú Asistente de primera puesta en marcha.</p> <p>Continúe con los siguientes pasos para poner en marcha el ACQ580.</p>	

ES

Puesta en marcha con el Asistente de primera puesta en marcha

<input type="checkbox"/>	<p>Tenga a mano la información de la placa de características del motor.</p> <p>Encienda el convertidor.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Para seleccionar el idioma que desea utilizar, resáltelo (si no lo está ya) y pulse (OK).</p> <p>Nota: Después de haber seleccionado el idioma, el panel de control tarda unos minutos en reactivarse.</p>	<p>OK ►</p>
<input type="checkbox"/>	<p>El Asistente de primera puesta en marcha le guiará durante la misma.</p> <p>El asistente se inicia automáticamente. Espere hasta que en el panel de control aparezca la pantalla de la derecha.</p> <p>Seleccione Iniciar puesta en marcha y pulse (Siguiente).</p>	<p>16:01 Siguiente</p>

<input type="checkbox"/>	<p>Establezca la fecha y la hora, así como su formato.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pulse ▶ para ir a la vista de edición de la fila seleccionada. Desplace la información de la pantalla con los botones ▲ y ▼. <p>Pulse ➤ (Siguiente) para pasar a la siguiente vista.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Para modificar un valor en una vista de edición:</p> <ul style="list-style-type: none"> Use ▲ y ▼ para mover el cursor hacia la izquierda y la derecha. Use ▲ y ▼ para cambiar el valor. Pulse ➤ (Guardar) para aceptar el nuevo ajuste o pulse ➡ (Cancelar) para volver a la vista anterior sin hacer cambios. 	
<input type="checkbox"/>	<p>Si es necesario, modifique las unidades mostradas en el panel.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pulse ▶ para ir a la vista de edición de la fila seleccionada. Desplace la información de la pantalla con los botones ▲ y ▼. <p>Pulse ➤ (Siguiente) para pasar a la siguiente vista.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Para darle al convertidor un nombre que aparecerá en la parte superior, pulse ▶.</p> <p>Si no desea cambiar el nombre predeterminado (ACQ580), pulse ➤ (Siguiente) para continuar.</p> <p>Para obtener información sobre edición de texto, consulte el <i>ACQ580 firmware manual</i> (3AXD50000035867 [Inglés]).</p> <p>Sugerencia: asigne un nombre al convertidor, por ejemplo, Bomba 1.</p>	
<p>Consulte la placa de características del motor para conocer los siguientes valores nominales del motor. Introduzca <u>exactamente</u> los valores que se muestran en la placa de características del motor.</p>		

	<p>Ejemplo de placa de características de un motor de inducción (asíncrono):</p>									
<input type="checkbox"/>	<p>Compruebe que los datos del motor sean correctos. Los valores están predefinidos según la potencia del convertidor, pero usted debe verificar que se corresponden con los del motor.</p> <p>Empiece por el tipo de motor. Pulse para ir a la vista de edición de la fila seleccionada.</p> <p>Desplace la información de la pantalla con los botones y .</p> <p>Los valores nominales de $\cos \phi$ y de par son opcionales.</p> <p>Pulse (Siguiente) para continuar.</p>									
<input type="checkbox"/>	<p>Desac. ACQ580 0.0 Hz</p> <p>Valores nominales de ...</p> <p>Busque los valores en la placa de características del motor e introduzcalos aquí:</p> <table border="1"> <tr> <td>Tipo:</td> <td>Motor asíncrono </td> </tr> <tr> <td>Corriente:</td> <td>1.8 A </td> </tr> <tr> <td>Tension:</td> <td>400 V </td> </tr> <tr> <td>Volver</td> <td>16:01</td> <td>Siguiente</td> </tr> </table>	Tipo:	Motor asíncrono	Corriente:	1.8 A	Tension:	400 V	Volver	16:01	Siguiente
Tipo:	Motor asíncrono									
Corriente:	1.8 A									
Tension:	400 V									
Volver	16:01	Siguiente								
<input type="checkbox"/>	<p>Ajuste los límites según sus necesidades.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pulse para ir a la vista de edición de la fila seleccionada. Desplace la información de la pantalla con los botones y . <p>Pulse (Siguiente) para pasar a la siguiente vista.</p>									
<input type="checkbox"/>	<p>Desac. ACQ580 0.0 Hz</p> <p>Límites</p> <p>Compruebe el intervalo de funcionamiento permitido:</p> <table border="1"> <tr> <td>Frecuencia Mínima</td> <td>0.00 Hz </td> </tr> <tr> <td>Frecuencia Máxima</td> <td>50.00 Hz </td> </tr> <tr> <td>Volver</td> <td>16:01</td> <td>Siguiente</td> </tr> </table>	Frecuencia Mínima	0.00 Hz	Frecuencia Máxima	50.00 Hz	Volver	16:01	Siguiente		
Frecuencia Mínima	0.00 Hz									
Frecuencia Máxima	50.00 Hz									
Volver	16:01	Siguiente								
<input type="checkbox"/>	<p>Si quiere hacer una copia de seguridad de los ajustes hechos hasta ahora, seleccione Backup y pulse (Siguiente).</p> <p>Si no quiere hacer una copia de seguridad, seleccione Ahora no y pulse (Siguiente).</p> <p>Nota:</p> <p>El panel de control tiene capacidad para una copia de seguridad automática. El convertidor crea una copia de seguridad automática dos horas después del último cambio de parámetros. El panel comprueba si se han producido cambios de parámetros adicionales a intervalos de 24 horas. La nueva copia de seguridad sobrescribirá la copia anterior solamente si han pasado más de dos horas desde el último cambio.</p>									
<input type="checkbox"/>	<p>Desac. ACQ580 0.0 Hz</p> <p>¿Hacer backup?</p> <p>Copia todos los ajustes del archivo de backup guardado en panel de control. Para restaurarlo use Menú > Backups.</p> <table border="1"> <tr> <td>Hacer backup </td> </tr> <tr> <td>Ahora no </td> </tr> <tr> <td>Volver</td> <td>16:02</td> <td>Siguiente</td> </tr> </table>	Hacer backup	Ahora no	Volver	16:02	Siguiente				
Hacer backup										
Ahora no										
Volver	16:02	Siguiente								


<input type="checkbox"/> <p>La primera puesta en marcha ha terminado y el convertidor está listo para su uso.</p> <p>Pulse (Hecho) para ir a la Vista de Inicio.</p>	<p>Desac. AC0580 0.0 Hz Primer arranque compl... El convertidor está listo para poner en marcha el motor. Pulse "Auto" para pasar a control externo. Marcha/paro: DI1 Referencia (freq): AI1 Escalada Volver 16:02 Hecho</p>
<input type="checkbox"/> <p>La Vista de inicio muestra los valores monitorizados de las señales seleccionadas.</p> <p>Para cambiar las señales y su estilo de presentación mostrado en la Vista de Inicio, véase <i>ACS-AP-x Assistant control panels user's manual</i> (3AUA0000085685 [Inglés]).</p>	<p>Desac. AC0580 0.0 Hz Frecuencia Salida 0.00 Hz Intensidad Motor 0.00 A Par motor 0.0 % Opciones 16:02 Menú</p>

ES

Ajustes adicionales en el menú Ajustes principales

<input type="checkbox"/> <p>Para realizar ajustes adicionales como macros, rampas y límites, comenzando desde el Menú principal, pulse (Menú) para ir al Menú principal.</p> <p>Seleccione Ajustes y pulse (Seleccionar) (o).</p> <p>En el menú Ajustes principales, seleccione Marcha, paro, referencia y pulse (Seleccionar) (o).</p> <p>Para obtener más información acerca de los elementos del menú de Ajustes, pulse para abrir la página de ayuda.</p>	<p>Desac. AC0580 0.0 Hz Menú principal — Ajustes principales ► I/O ► Diagnósticos ► Salir 11:04 Seleccionar</p> <p>Desac. AC0580 0.0 Hz Ajustes principales — Marcha, paro, referencia ► Motor ► Características de la bomba ► PID Control No seleccionado ► Control multibomba Desactivado ► Atrás 11:04 Seleccionar</p>
---	--

Funcionamiento de Hand/Off/Auto

<p><input type="checkbox"/> El convertidor genera el Fallo 7081 Pérdida panel control si el panel permanece desconectado del convertidor durante más tiempo que el periodo de pérdida de comunicación definido en el convertidor (parámetro 49.04).</p> <p>Si el panel no está conectado al convertidor, la señal de restauración debería provenir de las E/S o el bus de campo, o volviendo a conectar el panel.</p> <p>Cuando vuelva a conectarse el panel, pulse  (Rearme) para restaurar el fallo.</p>	 <pre> graph TD Desac([Desac.]) --> Off1[Off] Off1 --> Auto1[Auto] Auto1 --> Off2[Off] Off2 --> Hand1[Hand] Hand1 --> Manual1[Manual] Manual1 --> Hand2[Hand] Hand2 --> Auto2[Auto] Auto2 --> Off3[Off] Off3 --> Desac </pre> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Auto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">Frecuencia Salida</td> <td style="padding: 2px;">0.00</td> <td style="padding: 2px;">0.0 Hz</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Hz</td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Intensidad Motor</td> <td style="padding: 2px;">0.00</td> <td style="padding: 2px;">A</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Par motor</td> <td style="padding: 2px;">0.0</td> <td style="padding: 2px;">%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 2px;">Opciones</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">11:04</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right; padding: 2px;">Menú</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;"></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Desac.♦</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">Frecuencia Salida</td> <td style="padding: 2px;">0.00</td> <td style="padding: 2px;">0.0 Hz</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Hz</td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Intensidad Motor</td> <td style="padding: 2px;">0.00</td> <td style="padding: 2px;">A</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Par motor</td> <td style="padding: 2px;">0.0</td> <td style="padding: 2px;">%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 2px;">Opciones</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">11:04</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right; padding: 2px;">Menú</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;"></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Manu.♦</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">Frecuencia Salida</td> <td style="padding: 2px;">0.00</td> <td style="padding: 2px;">0.0 Hz</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Hz</td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Intensidad Motor</td> <td style="padding: 2px;">0.48</td> <td style="padding: 2px;">A</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Par motor</td> <td style="padding: 2px;">0.0</td> <td style="padding: 2px;">%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 2px;">Opciones</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">11:04</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right; padding: 2px;">Menú</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;"></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Desac.♦</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; font-size: 2em; padding: 2px;">X Fallo 7081</td> <td style="padding: 2px;">0.0 Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 2px;">Código AUX: 0000 0000</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 2px;">Pérdida panel control 11:05:28</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 2px;">Fallo de pérdida del panel de control</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 2px;">Ocultar</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">11:05</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right; padding: 2px;">Restaurar</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;"></td> </tr> </tbody> </table>	Auto			Frecuencia Salida	0.00	0.0 Hz	Hz			Intensidad Motor	0.00	A	Par motor	0.0	%	Opciones		11:04	Menú			Desac.♦			Frecuencia Salida	0.00	0.0 Hz	Hz			Intensidad Motor	0.00	A	Par motor	0.0	%	Opciones		11:04	Menú			Manu.♦			Frecuencia Salida	0.00	0.0 Hz	Hz			Intensidad Motor	0.48	A	Par motor	0.0	%	Opciones		11:04	Menú			Desac.♦			X Fallo 7081		0.0 Hz	Código AUX: 0000 0000			Pérdida panel control 11:05:28			Fallo de pérdida del panel de control			Ocultar		11:05	Restaurar		
Auto																																																																																					
Frecuencia Salida	0.00	0.0 Hz																																																																																			
Hz																																																																																					
Intensidad Motor	0.00	A																																																																																			
Par motor	0.0	%																																																																																			
Opciones		11:04																																																																																			
Menú																																																																																					
Desac.♦																																																																																					
Frecuencia Salida	0.00	0.0 Hz																																																																																			
Hz																																																																																					
Intensidad Motor	0.00	A																																																																																			
Par motor	0.0	%																																																																																			
Opciones		11:04																																																																																			
Menú																																																																																					
Manu.♦																																																																																					
Frecuencia Salida	0.00	0.0 Hz																																																																																			
Hz																																																																																					
Intensidad Motor	0.48	A																																																																																			
Par motor	0.0	%																																																																																			
Opciones		11:04																																																																																			
Menú																																																																																					
Desac.♦																																																																																					
X Fallo 7081		0.0 Hz																																																																																			
Código AUX: 0000 0000																																																																																					
Pérdida panel control 11:05:28																																																																																					
Fallo de pérdida del panel de control																																																																																					
Ocultar		11:05																																																																																			
Restaurar																																																																																					

FI – Pika-aloitusopas

Tässä oppaassa kuvataan, miten taajuusmuuttaja käynnistetään käsi/pois/automaattinen-paneelin ensimmäisen käynnistykseen assistantin avulla.

Kattavat käyttöönottotiedot löytyvät oppasta *ACQ580 firmware manual* (3AXD50000035867, englanninkielinen).


Turvallisuus

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Varmista, että asennustyö on valmis. Varmista, että taajuusmuuttajan kansi ja kaapelikotelo, jos se sisältyy kokoonpanoon, ovat paikoillaan. |
| <input type="checkbox"/> |  Varmista, että moottorin käynnistäminen ei aiheuta vaaraa. Kytke käytettävä laite irti , jos vääärä pyörimissuunta voi vaurioittaa käytettävää laitetta. |

Käsi/pois/automaattinen-ohjauspaneelin käyttäminen

<p>Näytön alareunan kaksi komentoa (oikealla olevassa kuvassa Valinnat ja Valikko) osoittavat näytön alla olevien kahden valintapainikkeen  ja  toiminnot. Valintapainikkeilla annettavat komennot vaihtelevat tilanteen mukaan.</p> <p>Painikkeilla ,  ja  ja  voidaan siirtää kohdistinta ja/tai muuttaa arvoja aktiivisessa näkymässä.</p> <p>Painike  näyttää tilannekohtaisen ohjesivun.</p> <p>Lisätietoja on oppaassa <i>ACS-AP-x assistant control panels user's manual</i> (3AUA0000085685 [englanninkielinen]).</p>	
--	---

Syöttöjännitteen valitseminen (vain ACQ580-31- ja ACQ580-34-taajuusmuuttajat)

<input type="checkbox"/> Kytke taajuusmuuttajan virta.	
<input type="checkbox"/> Valitse kieli, jota haluat käyttää, korostamalla se (jos se ei jo ole korostettuna) ja painamalla  (OK) -painiketta.	<p>Huomautus: Kun olet valinnut kielen, ohjauspaneelin palautuminen kestää muutaman minuutin.</p> 
<input type="checkbox"/> Valitse ensimmäisen käynnistyksen assistantissa Poistu ja paina sitten  (Seuraava) -painiketta.	
<input type="checkbox"/> Siirry päävalikkoon painamalla aloitusnäytössä  (Valikko) -painiketta.	

<input type="checkbox"/>	Valitse päävalikossa Parameterit > Täydellinen luettelo > 95 Laitteiston konfigurointi valitsemalla oikea rivi ja painamalla toistuvasti (Valitse)-painiketta.	<p>0Φ ACQ580 0.0 Hz</p> <p>Päävalikko</p> <ul style="list-style-type: none"> Energiatehokkuus Varmuuskopiot Parametrit <p>Lopeta 16:02 Valitse</p> <p>0Φ ACQ580 0.0 Hz</p> <p>Parametrit</p> <ul style="list-style-type: none"> Täydellinen luettelo Suosikit Muokattu <p>Takaisin 16:02 Valitse</p> <p>0Φ ACQ580 0.0 Hz</p> <p>Täydellinen luettelo</p> <ul style="list-style-type: none"> 95 Laitteiston konfigurointi 96 Järjestelmä 97 Moottorisäätö 98 Käyttäjän moottoriparametrit 99 Moottorin tiedot <p>Takaisin 16:02 Valitse</p>
<input type="checkbox"/>	Valitse parametri 95.01 Syöttöjännite ja paina (Muokkaa) -painiketta.	<p>0Φ ACQ580 0.0 Hz</p> <p>95 Laitteiston konfigurointi</p> <ul style="list-style-type: none"> 95.01 Syöttöjännite Automaattinen / ei valittu 95.02 Adaptiiviset jänniterajat Käytössä 95.03 Arvioitu AC-syöttöjännite 381 V 95.04 Ohjauskortin syöttö Sisäinen 24 V <p>Takaisin 16:03 Muokkaa</p>
<input type="checkbox"/>	Valitse syöttöjännitteeksi 380...415 V tai 440...480 V , käyttämällä - ja -painikkeita. Paina (Tallenna) -painiketta. Voit peruuttaa valinnan painamalla (Peruuta) -painiketta.	<p>0Φ ACQ580 0.0 Hz</p> <p>95.01 Syöttöjännite</p> <ul style="list-style-type: none"> [0] Automaattinen / ei valittu [2] 380...415 V [3] 440...480 V <p>Peruuta 16:03 Tallenna</p>

<input type="checkbox"/>	<p>Parametri 95.01 näyttää manuaalisesti valitun syöttöjännitteen.</p> <p>Voit palata päävalikkoon painamalla (Takaisin) -painiketta toistuvasti.</p>	<p>0 ◇ ACQ580 0.0 Hz 95 Laitteiston konfigurointi — 95.01 Syöttöjännite 380...415 V 95.02 Adaptiiviset jänniterajat Käytössä 95.03 Arvioitu AC-syöttöjännite 381 V 95.04 Ohjauskortin syöttö Sisäinen 24 V 95.15 Erit. laiteasetukset 0000 Takaisin 16:03 Muokkaa</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Siirry ensimmäisen käynnistyksen assistantin valikkoon valitsemalla päävalikossa 1. käynnistyksen assistanti ja painamalla sitten (Valitse) -painiketta.</p> <p>Jatka ACQ580-taajuusmuuttajan käyttöönottoa suorittamalla seuraavat vaiheet.</p>	<p>0 ◇ ACQ580 0.0 Hz Päävalikko — 1. käynnistyksen assist... ► Ensisijaiset asetukset ► I/O ► ... ► Lopeta 16:03 Valitse</p>


FI

Käynnistys ensimmäisen käynnistyksen assistantin avulla

<input type="checkbox"/>	<p>Varmista, että moottorin arvokilven tiedot ovat saatavilla.</p> <p>Kytke taajuusmuuttajan virta.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Valitse kieli, jota haluat käyttää, korostamalla se (jos se ei jo ole korostettuna) ja painamalla (OK) -painiketta.</p> <p>Huomautus: Kun olet valinnut kielen, ohjauspaneelin palautuminen kestää muutaman minuutin.</p>	<p>English Deutsch Suomi Français Italiano Svenska Español OK ►</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Ensimmäisen käynnistyksen assistanti opastaa sinut ensimmäisen käynnistyksen läpi.</p> <p>Toiminto käynnistyy automaattisesti. Odota, kunnes ohjauspaneeliin aukeaa oikealla näkyvä näkymä.</p> <p>Valitse Aloita käyttöönotto ja paina (Seuraava) -painiketta.</p>	<p>Off ◇ ACQ580 0.0 Hz 1. käynnistyksen assist... — Haluatko suorittaa taajuusmuuttajan käyttöönnoton? Aloita käyttöönotto Lopeta, älä näytä uudestaan Ei nyt 11:32 Seuraava</p>

<input type="checkbox"/>	<p>Aseta päivämäärä, aika sekä päivämäärän ja ajan esitysmuodot.</p> <ul style="list-style-type: none"> Voit siirtyä valitun rivin muokkaustilaan painamalla ▶-painiketta. Voit selata tekstiä ▲- ja ▼-painikkeilla. <p>Voit siirtyä seuraavaan näkymään painamalla ☰ (Seuraava) -painiketta.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Arvon muuttaminen muokausnäkymässä:</p> <ul style="list-style-type: none"> Siirrä kohdistinta vasemmalle tai oikealle ▲- ja ▼-painikkeilla. Muuta arvoa ▲- ja ▼-painikkeilla. Voit hyväksyä uuden asetuksen painamalla ☰ (Tallenna) -painiketta tai palata edelliseen näkymään tekemättä muutoksia painamalla ☰ (Peruuta) -painiketta. 	
<input type="checkbox"/>	<p>Muuta tarvittaessa paneelissa näkyviä yksiköitä.</p> <ul style="list-style-type: none"> Voit siirtyä valitun rivin muokkaustilaan painamalla ▶-painiketta. Voit selata tekstiä ▲- ja ▼-painikkeilla. <p>Voit siirtyä seuraavaan näkymään painamalla ☰ (Seuraava) -painiketta.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Voit antaa taajuusmuuttajalle nimen, joka näkyy ylimpänä, painamalla ▶-painiketta.</p> <p>Jos et halua vaihtaa oletusnimeä (ACQ580), jatka painamalla ☰ (Next).</p> <p>Tietoa tekstin muokkaamisesta on oppaassa <i>ACQ580 firmware manual</i> (3AXD50000035867, englanninkielinen).</p> <p>Vihje:Anna taajuusmuuttajalle nimi, esimerkiksi Pumppu 1.</p>	
<p>Tarkista seuraavat moottorin nimellisarvojen asetukset moottorin arvokilvestä. Syötä <u>tarkalleen</u> moottorin arvokilvessä annetut arvot.</p>		

Esimerkki induktiomoottorin arvokilvestä:



FI

- Tarkista, että moottorin tiedot ovat oikein. Arvot on määritetty ennalta taajuusmuuttajan tehon perusteella, mutta käyttäjän on tarkistettava, että ne vastaavat moottoria.

Valitse ensimmäisenä moottorin tyyppi. Voit siirtyä valitun rivin muokkaustilaan painamalla ▶-painiketta.

Voit selata tekstiä ▲- ja ▼-painikkeilla.

Moottorin nimellinen cosφ ja nimellismomentti ovat valinnaisia.


Jatka painamalla □ (Seuraava) -painiketta.



- Säädä raja-arvoja tarpeen mukaan.

- Voit siirtyä valitun rivin muokkaustilaan painamalla ▶-painiketta.
- Voit selata tekstiä ▲- ja ▼-painikkeilla.

Voit siirtyä seuraavaan näkymään painamalla □ (Seuraava) -painiketta.



- Jos haluat varmuuskopioida jo tehdyt asetukset, valitse vaihtoehto **Ota varmuuskopio** ja paina □ (Seuraava) -painiketta.

Jos et halua ottaa varmuuskopiota, valitse vaihtoehto **Ei nyt** ja paina □ (Seuraava) -painiketta.

Huomautus:

Ohjauspaneelissa on tila yhdelle automaattiselle varmuuskopiolle. Taajuusmuuttaja tekee automaattisen varmuuskopion kaksi tuntia viimeisimmän parametrimuutoksen jälkeen. Paneeli tarkistaa 24 tunnin välein, onko parametreja muuttu. Uusi varmuuskopio korvaa aiemman varmuuskopion vain, jos viimeisimmästä muutoksesta on kulunut yli kaksi tuntia.



<input type="checkbox"/>	<p>Ensimmäinen käynnistys on nyt valmis ja taajuusmuuttaja on valmis käytettäväksi.</p> <p>Palaa aloitusnäyttöön painamalla (Valmis)-painiketta.</p>	<p>Off ACQ580 0.0 Hz Ensimmäinen käynnisty... Taajuusmuuttaja on valmis moottorin käyttöön. Vaihda ulkoiseen ohjaukseen valitsemalla Auto. Käynnistä/pysäytä: DI1 Ohjaava (taajuus): AI1_ekolaittu Takaisin 11:34 Valmis</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Valittujen signaalien valvonta-arvot näkyvät aloitusnäkymässä.</p> <p>Signaalien ja niiden aloitusnäytössä käytettävän näyttötavan muuttamiseen on ohjeita oppaassa <i>ACS-AP-x assistant control panels user's manual</i> (3AUA0000085685, englanninkielinen).</p>	<p>Off ACQ580 0.0 Hz Lähtötaajuus 0.00 Hz Moottorin virta 0.00 A Moottorin momentti 0.0 % Valinnat 11:34 Valikko</p>

FI

Ensisijaiset asetukset -valikosta valittavat lisäasetukset

<input type="checkbox"/>	<p>Voit määrittää tarvittavat lisäsäädöt, kuten makron, ramppien ja rajojen asetukset aloittamalla päävalikosta. Siirry päävalikkoon painamalla (Valikko) -painiketta.</p> <p>Valitse Ensisijaiset asetukset ja paina (Valitse) -painiketta (tai).</p> <p>Valitse Ensisijaiset asetukset-valikosta Käynnistys, pysäytys, ohje ja paina (Valitse) -painiketta (tai).</p> <p>Saat lisätietoja Ensisijaiset asetukset-valikon valinnoista avaamalla ohjesivun -painikkeella.</p>	<p>Off ACQ580 0.0 Hz Päävalikko Ensisijaiset asetukset ► I/O ► Vianmääritys ► Lopeta 11:13 Valitse</p> <p>Off ACQ580 0.0 Hz Ensisijaiset asetukset Käynnistys, pysäytys, ohje ► Moottori ► Pumpun ominaisuudet ► PID-säätö Ei valittu ► Usean pumpun ohjaus Pois päältä ► Takaisin 11:13 Valitse</p>
--------------------------	--	--

Käsi/off/auto-toiminta

<p><input type="checkbox"/> Taajuusmuuttajaa voi käyttää seuraavissa toimintatiloissa: automaattinen (auto), off ja manuaalinen (käsi).</p> <p>Automaattinen tila: Taajuusmuuttaja on etähohjaussessä eli sitä ohjataan I/O-liitännän tai kenttävällyn kautta.</p> <p>Off-tila: Taajuusmuuttajaa ohjataan paikallisesti ohjauspaneelista. Taajuusmuuttaja on tällöin pysätettyvä.</p> <p>Käsihohjaustila: Manuaalinen tila, jossa taajuusmuuttaja ohjataan paikallisesti ohjauspaneelista. Tässä tilassa taajuusmuuttaja on käynnissä. Tässä tilassa ensimmäinen ohjearvo kopioidaan taajuusmuuttajan ohjearvosta.</p> <p>Ylärivillä oleva -symboli ilmaisee, että ohjetta voi muuttaa - ja -painikkeilla.</p> <p>Seuraavasta kaaviosta nähdään, miten käyttötila muuttuu, kun Auto-, Off- tai Käsi-painiketta painetaan:</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Auto</th> <th>ACQ580</th> <th>0.0 Hz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lähtötäajuus Hz</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Moottorin virta A</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Moottorin momentti %</td> <td>0.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valinnat</td> <td>11:13</td> <td>Valikko</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Off</th> <th>ACQ580</th> <th>0.0 Hz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lähtötäajuus Hz</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Moottorin virta A</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Moottorin momentti %</td> <td>0.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valinnat</td> <td>11:13</td> <td>Valikko</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Käsi</th> <th>ACQ580</th> <th>0.0 Hz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lähtötäajuus Hz</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Moottorin virta A</td> <td>0.48</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Moottorin momentti %</td> <td>0.4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valinnat</td> <td>11:13</td> <td>Valikko</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Off</th> <th>ACQ580</th> <th>0.0 Hz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Vika 7081</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Apukoodi: 0000 0000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Paneelivika 11:14:18</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Ohjauspaneelin tiedonsiirtovika</td> </tr> <tr> <td>Piilota</td> <td>11:14</td> <td>Kuittaa</td> </tr> </tbody> </table>	Auto	ACQ580	0.0 Hz	Lähtötäajuus Hz	0.00		Moottorin virta A	0.00		Moottorin momentti %	0.0		Valinnat	11:13	Valikko	Off	ACQ580	0.0 Hz	Lähtötäajuus Hz	0.00		Moottorin virta A	0.00		Moottorin momentti %	0.0		Valinnat	11:13	Valikko	Käsi	ACQ580	0.0 Hz	Lähtötäajuus Hz	0.00		Moottorin virta A	0.48		Moottorin momentti %	0.4		Valinnat	11:13	Valikko	Off	ACQ580	0.0 Hz	Vika 7081			Apukoodi: 0000 0000			Paneelivika 11:14:18			Ohjauspaneelin tiedonsiirtovika			Piilota	11:14	Kuittaa
Auto	ACQ580	0.0 Hz																																																														
Lähtötäajuus Hz	0.00																																																															
Moottorin virta A	0.00																																																															
Moottorin momentti %	0.0																																																															
Valinnat	11:13	Valikko																																																														
Off	ACQ580	0.0 Hz																																																														
Lähtötäajuus Hz	0.00																																																															
Moottorin virta A	0.00																																																															
Moottorin momentti %	0.0																																																															
Valinnat	11:13	Valikko																																																														
Käsi	ACQ580	0.0 Hz																																																														
Lähtötäajuus Hz	0.00																																																															
Moottorin virta A	0.48																																																															
Moottorin momentti %	0.4																																																															
Valinnat	11:13	Valikko																																																														
Off	ACQ580	0.0 Hz																																																														
Vika 7081																																																																
Apukoodi: 0000 0000																																																																
Paneelivika 11:14:18																																																																
Ohjauspaneelin tiedonsiirtovika																																																																
Piilota	11:14	Kuittaa																																																														
<p><input type="checkbox"/> Jos ohjauspaneeli irrotetaan taajuusmuuttajasta parametrissa 49.04 määritettyä tiedonsiirtokatkosaikea pidemmäksi ajaksi, taajuusmuuttaja muodostaa vikatilan 7081 Paneelivika.</p> <p>Jos taajuusmuuttajaan ei ole kytketty ohjauspaneelia, kuitaussignaali voidaan lähetä I/O-liitännästä tai kenttävälästä tai kytkemällä paneeli uudelleen.</p> <p>Kuittaa vikatila paneelin liittämisen jälkeen painamalla (Kuittaa) -painiketta.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Off</th> <th>ACQ580</th> <th>0.0 Hz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Vika 7081</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Apukoodi: 0000 0000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Paneelivika 11:14:18</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Ohjauspaneelin tiedonsiirtovika</td> </tr> <tr> <td>Piilota</td> <td>11:14</td> <td>Kuittaa</td> </tr> </tbody> </table>	Off	ACQ580	0.0 Hz	Vika 7081			Apukoodi: 0000 0000			Paneelivika 11:14:18			Ohjauspaneelin tiedonsiirtovika			Piilota	11:14	Kuittaa																																													
Off	ACQ580	0.0 Hz																																																														
Vika 7081																																																																
Apukoodi: 0000 0000																																																																
Paneelivika 11:14:18																																																																
Ohjauspaneelin tiedonsiirtovika																																																																
Piilota	11:14	Kuittaa																																																														

FR – Guide de mise en route

Ce guide décrit la mise en route du variateur à l'aide de l'assistant de démarrage de la micro-console Manuel/Off/Auto.

Pour une présentation détaillée de la mise en route, cf. *Manuel d'exploitation ACQ580* (3AXD50000044881).



Sécurité

<input type="checkbox"/>	Assurez-vous que le montage de l'appareil est terminé et que le capot du variateur ainsi que le boîtier d'entrée des câbles (si inclus à la livraison) sont en place.
	Vérifiez que le moteur peut être démarré en toute sécurité. Vous devez désaccoupler la machine entraînée si elle risque d'être endommagée en cas d'erreur de sens de rotation du moteur.

Utilisation de la microconsole Manuel/Off/Auto

<p>Les deux commandes en bas de l'écran (Options et Menu sur la figure de droite) représentent les fonctions des deux touches  et  situées sous l'écran. Les commandes des touches de fonction varient selon le contexte.</p> <p>Les touches , ,  et  servent, selon la vue active, à déplacer le curseur et/ou à régler les valeurs.</p> <p>La touche  ouvre une page d'aide contextuelle.</p> <p>Pour en savoir plus, cf. document anglais <i>ACS-AP-x assistant control panels user's manual</i> (3AUA0000085685).</p>	
--	---

Réglage de la tension réseau (variateurs ACQ580-31 et ACQ580-34 uniquement)

<input type="checkbox"/> Mettez le variateur sous tension.	
<input type="checkbox"/> Pour sélectionner la langue de votre choix, mettez-la en surbrillance (si elle ne l'est pas déjà) et appuyez sur  (OK). N.B. : Après avoir sélectionné la langue, patientez quelques minutes le temps que la micro-console reprenne son activité.	
<input type="checkbox"/> Dans le menu Assistant MES, sélectionnez Sortie et enfoncez la touche  (Suivant).	
<input type="checkbox"/> Dans la vue Accueil, enfoncez la touche  (Menu) pour accéder au menu principal.	

FR

<input type="checkbox"/> Ouvrez ensuite le menu Paramètres > Liste complète > 95 Configuration matériel : sélectionnez la ligne correspondante et enfoncez Sel jusqu'à l'option souhaité.	<p>Off ◊ ACQ580 0.0 Hz</p> <p>Menu principal</p> <ul style="list-style-type: none"> Efficacité énergétique ► Sauvegardes ► Paramètres ► <p>Sortie 15:58 Sel</p> <p>Off ◊ ACQ580 0.0 Hz</p> <p>Paramètres</p> <ul style="list-style-type: none"> Liste complète ► Favoris ► Modifié ► <p>Retour 15:58 Sel</p> <p>Off ◊ ACQ580 0.0 Hz</p> <p>Liste complète</p> <ul style="list-style-type: none"> 95 Configuration matériel ► 96 Système ► 97 Commande moteur ► 98 Paramètres moteur utilisateur ► 99 Données moteur ► <p>Retour 15:58 Sel</p>
<input type="checkbox"/> Sélectionnez le paramètre 95.01 Tension réseau et enfoncez la touche (Édition).	<p>Off ◊ ACQ580 0.0 Hz</p> <p>95 Configuration matériel</p> <ul style="list-style-type: none"> 95.01 Tension réseau Automatique / non sélectionné 95.02 Limite tension adaptative Active 95.03 Tension c.a. estimée 381 V 95.04 Alim carte commandante 24V interne <p>Retour 15:59 Edition</p>
<input type="checkbox"/> Réglez la tension réseau sur 380...415 V ou 440...480 V à l'aide des touches et . Appuyez enfin sur (Sauvegarde). Pour annuler vos réglages, appuyez sur (Supprim).	<p>Off ◊ ACQ580 0.0 Hz</p> <p>95.01 Tension réseau</p> <ul style="list-style-type: none"> [0] Automatique / non sélection... [2] 380...415 V [3] 440...480 V <p>Annuler 15:59 Sauvegarder</p>

<input type="checkbox"/>	<p>Le paramètre 95.01 affiche le réglage manuel de la tension réseau.</p> <p>Revenez au menu principal en appuyant sur la touche (Retour) autant de fois que nécessaire.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Dans le Menu principal, sélectionnez Assistant MES et enfoncez la touche (Sel) pour accéder au menu.</p> <p>Poursuivez la mise en service de l'ACQ580.</p>	

FR Mise en route avec l'assistant de mise en service

<input type="checkbox"/>	<p>Gardez les données de la plaque signalétique du moteur à portée de main.</p> <p>Mettez le variateur sous tension.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Pour sélectionner la langue de votre choix, mettez-la en surbrillance (si elle ne l'est pas déjà) et appuyez sur (OK).</p> <p>N.B. : Après avoir sélectionné la langue, patientez quelques minutes le temps que la micro-console reprenne son activité.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>L'assistant de mise en service vous guide pour la configuration initiale.</p> <p>L'assistant démarre automatiquement. Attendez que la micro-console affiche l'écran illustré à droite.</p> <p>Sélectionnez Commencer la configuration et enfoncez la touche (Suivant).</p>	

<input type="checkbox"/>	<p>Réglez la date, l'heure et les formats d'affichage de la date et de l'heure.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour modifier une ligne en surbrillance, enfoncez la touche ▶. Faites défiler le contenu de l'affichage avec les touches ▲ et ▼. <p>Pour passer à l'écran suivant, appuyez sur (Suivant).</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Modification d'une valeur dans une vue :</p> <ul style="list-style-type: none"> Déplacez le curseur vers la droite ou la gauche avec les touches ▲ et ▼. Ajustez la valeur avec ▲ et ▼. Enfoncez (Sauvegarder) pour sauvegarder votre réglage ou (Annuler) pour annuler les modifications et revenir à l'écran précédent. 	
<input type="checkbox"/>	<p>Modifiez les unités présentées sur la micro-console si nécessaire.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour modifier une ligne en surbrillance, enfoncez la touche ▶. Faites défiler le contenu de l'affichage avec les touches ▲ et ▼. <p>Pour passer à l'écran suivant, appuyez sur (Suivant).</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Pour donner un nom au variateur (qui s'affichera en haut), appuyez sur ▶.</p> <p>Si vous souhaitez conserver le nom préréglé (ACQ580), enfoncez la touche (Suivant).</p> <p>Pour en savoir plus sur la saisie de texte, cf. <i>Manuel d'exploitation ACQ580</i> (3AXD50000044881).</p> <p>Conseil : Donnez un nom au variateur, p. ex. Pompe 1.</p>	
<p>Reportez-vous à la plaque signalétique du moteur pour régler les valeurs nominales du moteur. Entrez les valeurs <u>exactes</u> de la plaque signalétique du moteur.</p>		

	<p>Exemple de plaque signalétique d'un moteur asynchrone :</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Assurez-vous que les données moteur sont correctes. Les valeurs sont préréglées en fonction de la puissance de l'appareil mais vous devez vérifier qu'elles correspondent bien au moteur.</p> <p>Commencez par le type de moteur. Pour modifier une ligne en surbrillance, enfoncez la touche .</p> <p>Faites défiler le contenu de l'affichage avec les touches et .</p> <p>Les réglages du cosφ nominal et du couple nominal sont facultatifs.</p> <p>Enfoncez (Suivant) pour continuer.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Réglez les limites selon vos besoins.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour modifier une ligne en surbrillance, enfoncez la touche . Faites défiler le contenu de l'affichage avec les touches et . <p>Pour passer à l'écran suivant, appuyez sur (Suivant).</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Pour sauvegarder les réglages effectués jusqu'à présent, sélectionnez Sauvegarde et enfoncez (Suivant). Si vous ne voulez pas faire de sauvegarde, sélectionnez Pas maintenant et appuyez sur (Suivant).</p> <p>N.B. : La microconsole dispose d'un espace pour une sauvegarde automatique, que le variateur crée deux heures après la dernière modification des paramètres. La microconsole recherche de nouvelles modifications toutes les 24 heures. La nouvelle sauvegarde n'écrase la précédente que si plus de deux heures se sont écoulées depuis la dernière modification.</p>

<input type="checkbox"/> <p>La première mise en route est maintenant terminée, et le variateur est prêt à fonctionner.</p> <p>Enfoncez la touche (Fait) pour accéder à la vue Accueil.</p>	
<input type="checkbox"/> <p>La vue Accueil présente les valeurs surveillées des signaux sélectionnés.</p> <p>Pour savoir comment modifier les signaux et le mode d'affichage dans la vue Accueil, cf. manuel anglais ACS-AP-x <i>assistant control panels user's manual</i> (3AUA0000085685).</p>	

Réglages supplémentaires dans le menu Réglages essentiels

FR

<input type="checkbox"/> <p>Vous pouvez régler des paramètres supplémentaires, tels que le macroprogramme, les rampes, les limites, etc., depuis le Menu principal : pour y accéder, enfoncez la touche (Menu).</p> <p>Sélectionnez Réglages essentiels et appuyez sur (Sel) (ou).</p> <p>Dans le menu Réglages essentiels, sélectionnez Marche, arrêt, référence et appuyez sur (Sel) (ou).</p> <p>Pour en savoir plus sur les différents points du menu Réglages essentiels, appuyez sur pour ouvrir la page d'aide.</p>	
---	------

Fonctionnement en mode Manuel/Off/Auto

<p><input type="checkbox"/> Le variateur déclenche sur défaut 7081 Perte microconsole actif si la microconsole reste déconnectée du variateur plus longtemps que la tempo de perte de communication définie dans le variateur (paramètre 49.04).</p> <p>Si la microconsole n'est pas raccordée au variateur, le signal doit être réarmé depuis les E/S ou le bus de terrain, ou en raccordant la microconsole.</p> <p>Lorsque la microconsole est raccordée, appuyez sur  (Réarmement) pour réarmer le défaut.</p>	

IT – Guida rapida all'avviamento

Questa guida descrive come avviare il convertitore di frequenza utilizzando la funzione di assistenza al primo avviamento sul pannello di controllo Hand-Off-Auto.

Per le informazioni complete sull'avviamento, vedere *ACQ580 Firmware Manual* (3AXD50000035867 [inglese]).

Sicurezza



<input type="checkbox"/>	Verificare che l'installazione sia stata completata. Verificare che siano installati il coperchio del convertitore e la cassetta dei cavi, se inclusa.
<input type="checkbox"/>	 Controllare che l'avviamento del motore non determini situazioni di pericolo. Disaccoppiare la macchina comandata qualora vi sia rischio di danni in caso di direzione di rotazione sbagliata.

Uso del pannello di controllo Hand-Off-Auto

<p>I due comandi in basso sullo schermo (Opzioni e Menu nella figura a destra) corrispondono alle funzioni dei due tasti software  e  posizionati sotto il display. I comandi assegnati ai tasti software variano in base al contesto.</p> <p>Utilizzare i tasti , ,  e  per spostare il cursore e/o modificare i valori in base alla visualizzazione attiva.</p> <p>Il tasto  richiama una pagina di aiuti sensibili al contesto. Per ulteriori informazioni, vedere <i>ACS-AP-x assistant control panels user's manual</i> (3AUA0000085685 [inglese]).</p>	
---	---

Selezione della tensione di alimentazione (solo convertitori ACQ580-31 e ACQ580-34)

<input type="checkbox"/>	Accendere il convertitore.							
<input type="checkbox"/>	Selezionare la lingua dell'interfaccia: evidenziarla (a meno che non sia già evidenziata) e premere (OK).	<p>English Deutsch Suomi Français Italiano Nederlands Svenska</p> <p>OK ►</p>						
<input type="checkbox"/>	nel menu di assistenza al primo avviamento, selezionare Esci e premere (Avanti).	<p>OFF 0.0 Hz</p> <p>Assistente avviam </p> <p>Eseguire set-up del convertitore? Inizia set-up Esci+non mostrare all'accensione Non ora</p> <p>15:41 Avanti</p>						
<input type="checkbox"/>	Nella vista Home, premere (Menu) per accedere al menu principale.	<p>OFF 0.0 Hz</p> <table border="1"> <tr> <td>Frequenza uscita Hz</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Corrente motore A</td> <td>0.00 ►</td> </tr> <tr> <td>Coppia motore %</td> <td>0.0</td> </tr> </table> <p>Opzioni 15:41 Menu</p>	Frequenza uscita Hz	0.00	Corrente motore A	0.00 ►	Coppia motore %	0.0
Frequenza uscita Hz	0.00							
Corrente motore A	0.00 ►							
Coppia motore %	0.0							

<input type="checkbox"/>	Nel menu principale, andare a Parametri > Elenco completo > 95 Configurazione HW selezionando la riga corrispondente e premendo ogni volta (Selezione).	
<input type="checkbox"/>	Selezionare il parametro 95.01 Tensione alimentaz e premere  (Modifica).	
<input type="checkbox"/>	Selezionare la tensione di alimentazione 380...415 V o 440...480 V con i tasti  e  . Premere  (Salva). Per annullare la selezione, premere  (Annulla).	

<input type="checkbox"/>	<p>Il parametro 95.01 mostra la tensione di alimentazione selezionata manualmente.</p> <p>Tornare al menu principale premendo più volte (Indietro).</p>	<p>OFF 0.0 Hz 95 Configurazione HW 95.01 Tensione alimentaz 380...415 V 95.02 Limiti tensione adattiva Abilita 95.03 Tensione alimentazione ... 381 V 95.04 Alimentaz scheda c... 24V interna 95.15 Impostazioni HW speciali 0000 Indietro 15:41 Modifica</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Nel menu principale, selezionare Assistente avviam e premere (Selezione) per entrare nel menu di assistenza al primo avviamento.</p> <p>Proseguire la messa in servizio dell'ACQ580 con i punti seguenti.</p>	<p>OFF 0.0 Hz Menu principale Assistente avviam ► Impostazioni principali ► I/O ► Esci 15:42 Selezione</p>


Primo avviamento con la funzione di assistenza

IT

<input type="checkbox"/>	<p>Tenere a portata di mano i dati di targa del motore.</p> <p>Accendere il convertitore.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Selezionare la lingua dell'interfaccia: evidenziarla (a meno che non sia già evidenziata) e premere (OK).</p> <p>Nota: dopo aver selezionato la lingua, attendere qualche minuto la riattivazione del pannello di controllo.</p>	<p>English Deutsch Suomi Français Italiano Nederlands Svenska OK ►</p>
<input type="checkbox"/>	<p>La funzione di assistenza al primo avviamento guida l'utente durante il primo avviamento.</p> <p>La funzione di assistenza si avvia automaticamente. Attendere finché sul pannello di controllo non compare la schermata della figura a destra.</p> <p>Selezionare Inizia set-up e premere (Avanti).</p>	<p>OFF 0.0 Hz Assistente avviam Eseguire set-up del convertitore? Inizia set-up Esci+non mostrare all'accensione Non ora 15:49 Avanti</p>

<input type="checkbox"/>	<p>Impostare data, ora e i relativi formati.</p> <ul style="list-style-type: none"> Per modificare la riga selezionata, premere ▶. Scorrere verso l'alto e verso il basso con i tasti ▲ e ▼. <p>Passare alla schermata successiva premendo ➡ (Avanti).</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Per modificare un valore:</p> <ul style="list-style-type: none"> Per spostare il cursore a destra e a sinistra, premere ▶ e ▷. Per modificare il valore, premere ▲ e ▼. Premere ➡ (Salva) per accettare la nuova impostazione o ➡ (Annulla) per tornare alla schermata precedente senza effettuare modifiche. 	
<input type="checkbox"/>	<p>Se necessario, modificare le unità visualizzate sul pannello.</p> <ul style="list-style-type: none"> Per modificare la riga selezionata, premere ▶. Scorrere verso l'alto e verso il basso con i tasti ▲ e ▼. <p>Passare alla schermata successiva premendo ➡ (Avanti).</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Premere ▶ per dare un nome al convertitore, che comparirà in alto sullo schermo.</p> <p>Se non si desidera cambiare il nome di default (ACQ580), premere ➡ (Avanti) per continuare.</p> <p>Per informazioni sulla modifica dei testi, vedere <i>ACQ580 Firmware Manual</i> (3AXD50000035867 [inglese]).</p> <p>Suggerimento: denominare il convertitore, ad esempio, "Pompa 1".</p>	
<p>Per le seguenti impostazioni dei valori nominali del motore, fare riferimento ai dati riportati sulla targa del motore. I valori devono essere inseriti <u>esattamente</u> come compaiono sulla targa del motore.</p>		


Esempio di targa di un motore a induzione (asincrono):




- Controllare che i dati del motore siano corretti. I valori sono predefiniti sulla base della potenza del convertitore, ma è necessario verificare che corrispondano al motore.
Iniziare dal tipo di motore. Per modificare la riga selezionata, premere . Scorrere verso l'alto e verso il basso con i tasti e . I valori cosφ nominale e coppia nominale del motore sono facoltativi.
Premere (Avanti) per continuare.



- Regolare i limiti secondo le proprie esigenze.
 - Per modificare la riga selezionata, premere .
 - Scorrere verso l'alto e verso il basso con i tasti e .Passare alla schermata successiva premendo (Avanti).



- Per eseguire un backup delle impostazioni fatte fin qui, selezionare **Backup** e premere (Avanti).
Se non si vuole eseguire un backup, selezionare **Non ora** e premere (Avanti).
Nota:
Il pannello di controllo ha spazio per un backup automatico. Il convertitore crea un backup automatico due ore dopo l'ultima modifica parametrica. Il pannello verifica se ci sono state altre modifiche ai parametri ogni 24 ore. Il nuovo backup sovrascrive il backup precedente solo se sono passate più di due ore dall'ultima modifica.



<input type="checkbox"/> <p>A questo punto il primo avviamento è terminato e il convertitore di frequenza è pronto all'uso.</p> <p>Premere (Fatto) per andare alla schermata Home.</p>	
<input type="checkbox"/> <p>La vista Home mostra i valori monitorati dei segnali selezionati.</p> <p>Per modificare i segnali e il tipo di visualizzazione nella vista Home, vedere <i>ACS-AP-x Assistant Control Panels User's Manual</i> (3AUA0000085685 [inglese]).</p>	

Impostazioni supplementari nel menu Impostazioni principali

IT

<input type="checkbox"/> <p>Per effettuare altre impostazioni oltre a quelle descritte (ad esempio macro, rampe e limiti), andare al Menu principale premendo (Menu).</p> <p>Selezionare Impostazioni principali e premere (Selezione) (o).</p> <p>Nel menu Impostazioni principali, selezionare Marcia, arresto, riferimento e premere (Selezione) (o).</p> <p>Per avere maggiori informazioni sulle voci del menu Impostazioni principali, premere per aprire la pagina degli aiuti.</p>	
--	------

Funzionamento Hand/Off/Auto

<p><input type="checkbox"/> Il convertitore di frequenza genera il guasto 7081 Perdita pannello se il pannello è rimasto scollegato dal convertitore per un tempo superiore alla perdita di comunicazione definita nel convertitore (parametro 49.04).</p> <p>Se il pannello non è collegato al convertitore, il segnale di reset deve provenire dagli I/O o dal bus di campo, oppure ricollegando il pannello.</p> <p>Una volta ricollegato il pannello, premere  (Reset) per resettare il guasto.</p>	 ACQ580 30.0 Hz Frequenza uscita Hz 30.00 Corrente motore A 1.08 Coppia motore % 12.1 15:51 Menu  ACQ580 0.0 Hz Frequenza uscita Hz 0.00 Corrente motore A 0.00 Coppia motore % 0.0 15:51 Menu  ACQ580 30.0 Hz Frequenza uscita Hz 30.00 Corrente motore A 1.08 Coppia motore % 12.2 Riferimento 15:52 Menu  ACQ580 0.0 Hz Guasto 7081 Codice AUX: 0000 0000 Perdita pannello 15:52:56 Guasto per perdita pannello di controllo Nascondi 15:53 Reset
--	--

PT – Guia de início rápido

Este guia descreve o arranque do conversor de frequência usando o Assistente de primeiro arranque Manual-Off-Auto na consola de programação.

Para informação completa sobre arranque, consulte *ACQ580 firmware manual*(3AXD50000035867 [Inglês]).

Segurança



<input type="checkbox"/>	Certifique-se de que a instalação tenha sido concluída. Certifique-se de que a tampa do inversor de frequência e a caixa de cabo, se inclusas, estão em seu devido lugar.
<input type="checkbox"/>	 Verifique se a partida do motor não provoca nenhum perigo. Desacople a máquina que será acionada se houver risco de danos no caso de rotação no sentido incorreto.

Usando a consola de programação Manual-Off-Auto

<p>Os dois comandos na parte inferior do visor (Opções e Menu na figura à direita) exibem as funções das duas teclas  e  localizadas abaixo do visor. Os comandos atribuídos às teclas variam dependendo do contexto.</p> <p>Use as teclas , ,  e  para mover o cursor e/ou alterar valores dependendo da visualização ativa.</p> <p>A tecla  exibe uma página de ajuda relacionada ao contexto.</p> <p>Para mais informação, consulte <i>ACS-AP-x assistant control panels user's manual</i> (3AUA0000085685 [Inglês]).</p>	
---	---

Selecionar a tensão de alimentação (apenas unidades ACQ580-31 e ACQ580-34)

<input type="checkbox"/>	Dê partida no inversor de frequência.	
<input type="checkbox"/>	<p>Selecione o idioma que deseja utilizar, destacando-o (caso ele ainda não esteja destacado) e pressionando (OK).</p> <p>Nota: Depois de selecionar o idioma, ainda levará alguns minutos para que o painel de controle seja ativado.</p>	
<input type="checkbox"/>	No menu do Assistente de primeiro arranque, selecione Sair e pressione (Seguinte).	
<input type="checkbox"/>	Na vista Home, pressione (Menu) para entrar no menu principal (Main).	

<input type="checkbox"/>	No menu principal (Main), aceda a Parâmetros > Lista completa > Configuração HW 95 selecionando a linha correta e pressionando (Selecionar) repetidamente.	 <p>Deslig.♦ ACQ580 0.0 Hz</p> <p>Menu principal</p> <ul style="list-style-type: none"> Eficiência energia Backups Parâmetros <p>Sair 15:54 Selecionar</p> <p>Deslig.♦ ACQ580 0.0 Hz</p> <p>Parâmetros</p> <ul style="list-style-type: none"> Lista completa Favoritos Modificado <p>Voltar 15:54 Selecionar</p> <p>Deslig.♦ ACQ580 0.0 Hz</p> <p>Lista completa</p> <ul style="list-style-type: none"> 95 Configuração HW 96 Sistema 97 Controle motor 98 Parâm motor usuar 99 Dados motor <p>Voltar 15:55 Selecionar</p>
<input type="checkbox"/>	Selecione o parâmetro 95.01 Tensão de alimentação e pressione  (Editar).	 <p>Deslig.♦ ACQ580 0.0 Hz</p> <p>95 Configuração HW</p> <ul style="list-style-type: none"> 95.01 Tensão alimentação Automático / not selected 95.02 Lim tens adaptativa Ativar 95.03 Tensão alim CA estim 381 V 95.04 Aliment placa ctrl Interno 24V <p>Voltar 15:55 Editar</p>
<input type="checkbox"/>	Selecione a tensão de alimentação 380...415 V ou 440...480 V , usando as teclas  e  . Pressione  (Guardar). Para cancelar a seleção, pressione  (Cancelar).	 <p>Deslig.♦ ACQ580 0.0 Hz</p> <p>95.01 Tensão alimentação</p> <ul style="list-style-type: none"> [0] Automático / not selected [2] 380 a 415 V [3] 440 a 480 V <p>Cancelar 15:55 Guardar</p>

<input type="checkbox"/>	O parâmetro 95.01 apresenta a tensão de alimentação selecionada manualmente. Volte para o menu Principal pressionando (Voltar) repetidamente.	
<input type="checkbox"/>	No menu principal (Main), selecione Assistente de primeiro arranque e pressione (Selecionar) para entrar no menu Assistente de primeiro arranque. Continue com os passos seguintes para comissionar o ACQ580.	

Arranque com o Primeiro assistente de arranque

<input type="checkbox"/>	Tenha os dados da placa de identificação do motor em mãos. Dê partida no inversor de frequência.	
<input type="checkbox"/>	Selecione o idioma que deseja utilizar, destacando-o (caso ele ainda não esteja destacado) e pressionando (OK). Nota: Depois de selecionar o idioma, ainda levará alguns minutos para que o painel de controle seja ativado.	
<input type="checkbox"/>	O assistente de inicialização o ajudará nessa primeira etapa. O assistente iniciará automaticamente. Espere até que o painel de controle entre na visualização mostrada à direita. Selecione Iniciar ajuste e pressione (Seguinte).	

<input type="checkbox"/>	<p>Defina as opções data e hora, bem como seu formato de exibição.</p> <ul style="list-style-type: none"> Para acessar a visualização de edição de uma linha selecionada, pressione ▶. Navegue na visualização com as teclas ▲ e ▼. <p>Para ir para a próxima visualização, pressione ➡ (Seguinte).</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Para alterar um valor na visualização de edição:</p> <ul style="list-style-type: none"> Use ▲ e ▼ para mover o cursor para a esquerda e direita. Use ▲ e ▼ para alterar o valor. Pressione ➡ (Guardar) para aceitar a nova configuração, ou pressione ➡ (Cancelar) para voltar à visualização anterior sem fazer alterações. 	
<input type="checkbox"/>	<p>Altere as unidades mostradas no painel, se necessário.</p> <ul style="list-style-type: none"> Para acessar a visualização de edição de uma linha selecionada, pressione ▶. Navegue na visualização com as teclas ▲ e ▼. <p>Para ir para a próxima visualização, pressione ➡ (Seguinte).</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Para dar um nome ao inversor de frequência que será exibido na parte superior, pressione ▶.</p> <p>Se não pretender alterar o nome padrão (ACQ580), continue pressionando ➡ (Seguinte).</p> <p>Para informações sobre como editar texto, consulte <i>ACQ580 Manual de firmware</i> (3AXD50000035867 [Inglês]).</p> <p>Dica: Nomeie o conversor de frequência, por exemplo, Bomba 1.</p>	
<p>Consulte a placa de identificação do motor para configurar os valores nominais do motor a seguir. Insira os valores <u>exatamente</u> como constam na placa.</p>		


	<p>Exemplo de uma placa de identificação de um motor de indução (assíncrono):</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Confirme se os dados do motor estão corretos. Os valores estão predefinidos com base na potência do conversor de frequência, mas deve verificar se correspondem ao motor. Comece pelo tipo de motor. Aceda à vista de edição de uma linha selecionada pressionando ▶.</p> <p>Navegue na visualização com as teclas ▲ e ▼. Cos φ nominal do motor e torque nominal são opcionais.</p> <p>Pressione ➡ (Seguinte) para continuar.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Ajuste os limites de acordo com as suas necessidades.</p> <ul style="list-style-type: none"> Para acessar a visualização de edição de uma linha selecionada, pressione ▶. Navegue na visualização com as teclas ▲ e ▼. <p>Para passar para a próxima vista, pressione ➡ (Seguinte)</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Para fazer um backup dos ajustes feitos até agora, selecione Backup e pressione ➡ (Seguinte).</p> <p>Caso não queira fazer um backup, selecione Agora não e pressione ➡ (Seguinte).</p> <p>Nota: A consola de programação tem espaço para um backup automático. O conversor de frequência cria um backup automático duas horas após a última alteração de parâmetro. A consola de programação verifica alterações de parâmetros adicionais em intervalos de 24 horas. O novo backup substitui o backup anterior apenas duas horas depois da última alteração.</p>

<input type="checkbox"/> A primeira inicialização está concluída e o inversor de frequência está pronto para ser usado. Pressione (Feito) para ir para visualização inicial.	
<input type="checkbox"/> A vista Home apresenta os valores monitorizados dos sinais selecionados. Para alterar os sinais e o seu estilo de exibição apresentado na vista Início, consulte <i>ACQ-AP-x assistant control panels user's manual</i> (3AUA0000085685 [Inglês]).	

Ajustes adicionais no menu Ajustes primários

<input type="checkbox"/> Faça outros ajustes, como macro, rampas e limites, começando no menu Principal – pressione (Menu) para entrar no menu Principal . Selecione Ajustes primários e pressione (Selecionar) (ou). No menu Ajustes primários , selecione Arranque, paragem, referência e pressione (Selecionar) (ou). Para mais informações sobre os itens do menu Ajustes primários , pressione para abrir a página de ajuda.	
--	------

Operação Manual/Off/Auto

<p><input type="checkbox"/> O conversor de frequência pode ser usado nos modos seguintes: Auto, Off, Manual</p> <p>Modo Auto – O conversor de frequência é controlado remotamente a partir da E/S ou do fieldbus.</p> <p>Modo Off – O conversor de frequência é controlado localmente a partir da consola de programação. Este modo indica que o conversor de frequência está parado.</p> <p>Modo Manual – O conversor de frequência é controlado localmente a partir da consola de programação. Este modo indica que o conversor de frequência está a funcionar. Com este modo, a referência inicial é copiada da referência do conversor de frequência.</p> <p>O símbolo  na linha superior indica que pode alterar a referência com  e .</p> <p>O diagrama seguinte mostra as transições de estado quando pressiona o botão Auto, Off ou Manual :</p>  <pre> graph TD Desligado([Desligado]) --> Off[Off] Desligado --> Auto[Auto] Desligado --> Hand[Hand] Off --> Auto Off --> Hand Auto <--> Hand </pre>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Auto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">Frequência saída</td> <td style="padding: 2px;">0.00</td> <td style="padding: 2px;">0.0 Hz</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Corrente motor</td> <td style="padding: 2px;">0.00</td> <td style="padding: 2px;">A</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Torque motor</td> <td style="padding: 2px;">0.0</td> <td style="padding: 2px;">%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Opções</td> <td style="padding: 2px;">09:33</td> <td style="padding: 2px;">Menu</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Deslig.◊</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">Frequência saída</td> <td style="padding: 2px;">0.00</td> <td style="padding: 2px;">Hz</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Corrente motor</td> <td style="padding: 2px;">0.00</td> <td style="padding: 2px;">A</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Torque motor</td> <td style="padding: 2px;">0.0</td> <td style="padding: 2px;">%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Opções</td> <td style="padding: 2px;">09:34</td> <td style="padding: 2px;">Menu</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Man◊</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">Frequência saída</td> <td style="padding: 2px;">0.00</td> <td style="padding: 2px;">0.0 Hz</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Corrente motor</td> <td style="padding: 2px;">0.48</td> <td style="padding: 2px;">A</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Torque motor</td> <td style="padding: 2px;">0.3</td> <td style="padding: 2px;">%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Opções</td> <td style="padding: 2px;">09:34</td> <td style="padding: 2px;">Menu</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Deslig.◊</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"> Falha 7081 Cod aux: 0000 0000 Perda painel 09:31:13 Falha perda painel de controle </td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Ocultar</td> <td style="padding: 2px;">09:34</td> <td style="padding: 2px;">Rearme</td> </tr> </tbody> </table>	Auto			Frequência saída	0.00	0.0 Hz	Corrente motor	0.00	A	Torque motor	0.0	%	Opções	09:33	Menu	Deslig.◊			Frequência saída	0.00	Hz	Corrente motor	0.00	A	Torque motor	0.0	%	Opções	09:34	Menu	Man◊			Frequência saída	0.00	0.0 Hz	Corrente motor	0.48	A	Torque motor	0.3	%	Opções	09:34	Menu	Deslig.◊			Falha 7081 Cod aux: 0000 0000 Perda painel 09:31:13 Falha perda painel de controle			Ocultar	09:34	Rearme
Auto																																																							
Frequência saída	0.00	0.0 Hz																																																					
Corrente motor	0.00	A																																																					
Torque motor	0.0	%																																																					
Opções	09:33	Menu																																																					
Deslig.◊																																																							
Frequência saída	0.00	Hz																																																					
Corrente motor	0.00	A																																																					
Torque motor	0.0	%																																																					
Opções	09:34	Menu																																																					
Man◊																																																							
Frequência saída	0.00	0.0 Hz																																																					
Corrente motor	0.48	A																																																					
Torque motor	0.3	%																																																					
Opções	09:34	Menu																																																					
Deslig.◊																																																							
Falha 7081 Cod aux: 0000 0000 Perda painel 09:31:13 Falha perda painel de controle																																																							
Ocultar	09:34	Rearme																																																					
<p><input type="checkbox"/> O conversor de frequência gera a Falha 7081 Perda de consola de programação se a consola de programação for desligada da consola de programação durante mais tempo do que o definido para a perda de comunicação definido no conversor de frequência (parâmetro 49.04).</p> <p>Se a consola de programação não estiver ligada ao conversor de frequência, o sinal de rearme deve vir de E/S ou de fieldbus, ou através da religação da consola de programação.</p> <p>Quando a consola de programação é religada, pressione  (Rearme) para restaurar a falha.</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Deslig.◊</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"> Falha 7081 Cod aux: 0000 0000 Perda painel 09:31:13 Falha perda painel de controle </td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Ocultar</td> <td style="padding: 2px;">09:34</td> <td style="padding: 2px;">Rearme</td> </tr> </tbody> </table>	Deslig.◊			Falha 7081 Cod aux: 0000 0000 Perda painel 09:31:13 Falha perda painel de controle			Ocultar	09:34	Rearme																																													
Deslig.◊																																																							
Falha 7081 Cod aux: 0000 0000 Perda painel 09:31:13 Falha perda painel de controle																																																							
Ocultar	09:34	Rearme																																																					

RU – Краткое руководство по вводу в эксплуатацию

В этом руководстве описывается процесс ввода привода в эксплуатацию с использованием помощника первого запуска на панели управления Ручной-ВыКЛ.-Авто.

Полные сведения о вводе в эксплуатацию см. в *руководстве по микропрограммному обеспечению ACQ580* (код русскоязычной версии 3AXD50000111855).

Техника безопасности

<input type="checkbox"/>	Убедитесь, что монтажные работы завершены. Убедитесь, что крышки привода и кабельной коробки (если они включены в комплект поставки) находятся на своем месте.
<input type="checkbox"/> !	Убедитесь в том, что пуск двигателя не станет причиной опасной ситуации. Отсоедините приводимый в движение механизм , если существует опасность повреждения оборудования в случае неправильного направления вращения.

Использование панели управления Ручной-ВыКЛ.-Авто

<p>Две команды в нижней части экрана (Параметры и Меню на рисунке справа) указывают назначение двух функциональных клавиш  и , расположенных ниже экрана. Команды, назначенные функциональным клавишам, зависят от ситуации.</p> <p>Кнопки , ,  и , расположенных ниже экрана. Команды, назначенные функциональным клавишам, зависят от ситуации.</p> <p>Кнопки  показывает контекстно-зависимую страницу справочной системы.</p> <p>Дополнительная информация приведена в <i>ACS-AP-x assistant control panels user's manual</i> (код англ. версии 3AUA0000085685).</p>	 <p>Local ACS800 1400.0 Rpm Motor speed Rpm 1400.0 Motor current A 28.8 Flow rate m³/s 10.9 Options 07:38 Menu</p>
---	--

Выбор напряжения питания (только приводы ACQ580-31 и ACQ580-34)

<input type="checkbox"/>	Включите питание привода.	
<input type="checkbox"/>	<p>Выберите язык, выделив его (если он еще не выбран), и нажмите (OK).</p> <p>Примечание. Через несколько минут после выбора языка панель управления выходит из режима ожидания.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>В меню помощника первого запуска выберите Выход и нажмите (Далее).</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>На начальном экране нажмите (Меню), чтобы перейти в главное меню.</p>	

<input type="checkbox"/> В главном меню перейдите в раздел Параметры > Полный список > 95 Конфигурация аппар. средств , выбирая требуемую строку и нажимая (Выбрать).	<p>ВыклФ ACQ580 0.0 Гц</p> <p>Главное меню</p> <ul style="list-style-type: none"> Энергосбережение Резервные копии Параметры <p>Выход 16:11 Выбрать</p> <p>ВыклФ ACQ580 0.0 Гц</p> <p>Параметры</p> <ul style="list-style-type: none"> Полный список Избранные Измененные <p>Назад 16:11 Выбрать</p> <p>ВыклФ ACQ580 0.0 Гц</p> <p>Полный список</p> <ul style="list-style-type: none"> 95 Конфигурация аппар. средств 96 Система 97 Управление двигателем 98 Польз. параметры двигателя 99 Данные двигателя <p>Назад 16:11 Выбрать</p>
<input type="checkbox"/> Выберите параметр 95.01 Напряжение питания и нажмите (Изменить).	<p>ВыклФ ACQ580 0.0 Гц</p> <p>95 Конфигурация аппар. средств</p> <ul style="list-style-type: none"> 95.01 Напряжение питания Автоматически/не выбрано 95.02 Адапт. диап. напря... Разрешено 95.03 Расчетн. напряж. пит. перем... 95.04 Питание панели управл. <p>Назад 16:11 Правка</p>
<input type="checkbox"/> Выберите напряжение питания 380...415 В или 440...480 В , используя кнопки и . Нажмите (Сохранить). Для отмены выбора нажмите (Отмена).	<p>ВыклФ ACQ580 0.0 Гц</p> <p>95.01 Напряжение питания</p> <ul style="list-style-type: none"> [0] Автоматически/не выбрано [2] 380...415 В [3] 440...480 В <p>Отмена 16:11 Сохранить</p>


<input type="checkbox"/>	<p>Параметр 95.01 показывает напряжение питания, выбранное вручную.</p> <p>Вернитесь в главное меню, для чего нажмите несколько раз кнопку (Назад).</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Чтобы перейти в меню помощника первого запуска, в главном меню выберите Помощ. первого запуска и нажмите (Выбрать).</p> <p>Для ввода ACQ580 в эксплуатацию выполните действия, указанные ниже.</p>	

Ввод в эксплуатацию с использованием помощника для первого запуска


<input type="checkbox"/>	<p>Подготовьте данные паспортной таблички двигателя.</p> <p>Включите питание привода.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Выберите язык, выделив его (если он еще не выбран), и нажмите (OK).</p> <p>Примечание. Через несколько минут после выбора языка панель управления выходит из режима ожидания.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Помощник первого запуска помогает выполнить первый запуск.</p> <p>Помощник начинает работать автоматически. Подождите, пока на панели управления не появится изображение, показанное справа.</p> <p>Выберите Начать настройку и нажмите (Далее).</p>	

<input type="checkbox"/>	<p>Установите дату и время, а также формат отображения даты и времени.</p> <ul style="list-style-type: none"> Для перехода на экран редактирования выбранной строки нажмите . Для прокрутки изображения используйте стрелки и . <p>Переходите к следующему экрану, нажимая (Далее).</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Чтобы изменить значение на экране редактирования:</p> <ul style="list-style-type: none"> Стрелки и позволяют перемещать курсор влево и вправо. Для изменения значения используйте стрелки и . Нажмите (Сохранить), чтобы принять новое значение, или (Отмена), чтобы вернуться к предыдущему экрану без внесения изменений. 	
<input type="checkbox"/>	<p>Если необходимо, измените единицы измерения, указанные на панели.</p> <ul style="list-style-type: none"> Для перехода на экран редактирования выбранной строки нажмите . Для прокрутки изображения используйте стрелки и . <p>Переходите к следующему экрану, нажимая (Далее).</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Чтобы присвоить приводу имя, которое будет отображаться вверху, нажмите стрелку .</p> <p>Если имя, присвоенное по умолчанию, изменять не требуется (ACQ580), нажмите (Далее).</p> <p>Сведения о редактировании текста см. в <i>руководстве по микропрограммному обеспечению ACQ580</i> (код русскоязычной версии ЗАХД50000111855).</p> <p>Рекомендация. Присвойте приводу имя, например: Pump 1.</p>	
<p>Чтобы задать следующие номинальные значения, см. данные на паспортной табличке двигателя. Вводимые значения должны <u>точно</u> совпадать с указанными на паспортной табличке двигателя.</p>		


Пример паспортной таблички асинхронного двигателя:




- Проверьте правильность данных двигателя. Значения предварительно определяются исходя из мощности привода, но необходимо убедиться, что они соответствуют двигателю.
- Начните с типа двигателя. Для перехода на экран редактирования выбранной строки нажмайте .
- Для прокрутки изображения используйте стрелки и .
- Номинальные значения cosФ и крутящего момента двигателя являются указываются по желанию.
- Для продолжения нажмите (**Далее**)



- Скорректируйте предельные значения так, как требуется.
- Для перехода на экран редактирования выбранной строки нажмайте .
 - Для прокрутки изображения используйте стрелки и .
- Переходите к следующему экрану, нажимая (**Далее**).



- При желании сохранить резервную копию значений параметров, установленных на данный момент, выберите **Создать резервную копию** и нажмите (**Далее**).
- Если делать резервную копию не требуется, выберите **Не сейчас** и нажмите (**Далее**).
- Примечание.**
- В памяти панели управления предусмотрено место для хранения одной резервной копии, созданной автоматически. Привод автоматически создает резервную копию через два часа после последнего изменения параметров. Панель проверяет дополнительные изменения параметров с интервалом в 24 часа. Предыдущая резервная копия заменяется новой только по истечении двух часов после последнего изменения.




<input type="checkbox"/> <p>Теперь первый запуск выполнен и привод готов к эксплуатации.</p> <p>Для вызова экрана начального представления нажмите (Выполнено).</p>	
<input type="checkbox"/> <p>На начальном экране отображаются контролируемые значения выбранных сигналов.</p> <p>Указания по изменению сигналов и их вида на начальном экране см. в руководстве <i>ACS-AP-x assistant control panels user's manual</i> (код английской версии 3AUA0000085685).</p>	

Дополнительные настройки в меню основных настроек

<input type="checkbox"/> <p>Выполните любые дополнительные настройки, например, настройте другие макросы, измените значения ускорения/замедления и пределов из Главного меню — нажмите (Меню), чтобы войти в Главное меню.</p> <p>Выберите Основные настройки и нажмите (Выбрать) (или).</p> <p>В меню Основные настройки выберите Пуск, останов, задание и нажмите (Выбрать) (или).</p> <p>Чтобы получить более подробные сведения о пунктах меню Основные настройки, нажмите кнопку которая вызывает справочную страницу.</p>	
---	------

Работа в режимах Ручной-Выкл.-Авто

<p><input type="checkbox"/> Привод выдает сообщение Отказ 7081 Потеря панели, если панель отсоединенна от привода дольше, чем заданное в приводе время потери связи (параметр 49.04).</p> <p>Если панель не подсоединенна к приводу, с платы ввода-вывода или шины Fieldbus должен поступить сигнал сброса либо следует повторно подсоединить панель.</p> <p>После повторного подсоединения панели нажмите  (Сброс), чтобы сбросить отказ.</p>	
---	--

SV – Snabbguide för idrifttagning

I den här guiden beskrivs idrifttagning av frekvensomriktaren med startassistenten på Hand-Av-Auto-manöverpanelen.

Fullständig information om idrifttagning finns i *ACQ580 firmware manual* (3AXD50000035867 [engelska]).




Säkerhet



<input type="checkbox"/>	Säkerställ att installationsarbetet är klart. Säkerställ att frekvensomriktarens kåpa och kabellådan (om den medföljer) är på plats.
<input type="checkbox"/>	 Kontrollera att det inte medför fara om motorn startas. Koppla bort den drivna utrustningen om det finns risk för skada på grund av felaktig rotationsriktning.

Använda Hand-Av-Auto-manöverpanelen.

<p>De två kommandona längst ned på displayen (Alternativ och Meny i figuren till höger), visar funktionerna för de två funktionstangenterna  och  nedanför displayen. Funktionstangenternas funktioner beror på aktuellt sammanhang.</p> <p>Använd tangenterna , ,  och  för att flytta markören och/eller ändra värdena beroende på den aktiva vyn.</p> <p>Tangenten  visar en sammanhangsberoende hjälpsida. För ytterligare information, se <i>ACS-AP-x assistant control panels user's manual</i> (3AUA000085685 [engelska]).</p>	
--	---

Välja matningsspänning (endast frekvensomriktarna ACQ580-31 och ACQ580-34)


<input type="checkbox"/> Spänningssätt frekvensomriktaren.	
<input type="checkbox"/> Välj det språk du vill använda genom att markera det (om det inte redan är markerat) och trycka på  (OK).	<p>Obs! När du har valt språk dröjer det några minuter innan manöverpanelen aktiveras.</p> 
<input type="checkbox"/> Välj Avsluta i menyn Startassistent och tryck på  (Nästa).	
<input type="checkbox"/> Tryck på  (Meny) i startvyn för att öppna huvudmenyn.	

<input type="checkbox"/>	I huvudmenyn, gå till Parametrar> Fullständig lista > 95 HW konfiguration genom att välja rätt rad och trycka på (Välj) flera gånger.	 <p>Av AC0580 0.0 Hz</p> <p>Huvudmeny</p> <ul style="list-style-type: none"> Energieffektivitet ► Säkerhetskopior ► Parametrar ► <p>Avsluta 16:06 Välj</p> <p>Av AC0580 0.0 Hz</p> <p>Parametrar</p> <ul style="list-style-type: none"> Fullständig lista ► Favoriter ► Ändrad ►
<input type="checkbox"/>	Välj parameter 95.01 Matningsspänning och tryck på (Redigera).	 <p>Av AC0580 0.0 Hz</p> <p>Fullständig lista</p> <ul style="list-style-type: none"> 95 Hårdvarukonfig ► 96 System ► 97 Motorstyrning ► 98 Anv motor parametrar ► 99 Motordata ► <p>Tillbaka 16:07 Välj</p> <p>Av AC0580 0.0 Hz</p> <p>95 Hårdvarukonfig</p> <ul style="list-style-type: none"> 95.01 Matningsspänning Automatiskt/ej valt 95.02 Anpassn spänningsgr Aktivera 95.03 Beräknad AC-matningss... 381 V 95.04 Styrkorts matn Internt 24 V <p>Tillbaka 16:07 Redigera</p>
<input type="checkbox"/>	Välj matningsspänning 380...415 V eller 440...480 V , med hjälp av och -tangenterna. Tryck på (Spara). För att avbryta valet, tryck på (Avbryt).	 <p>Av AC0580 0.0 Hz</p> <p>95.01 Matningsspänning</p> <ul style="list-style-type: none"> [0] Automatiskt/ej valt [2] 380...415 V [3] 440...480 V <p>Avbryt 16:07 Spara</p>

<input type="checkbox"/>	<p>Parameter 95.01 visar matningsspänningen som valts manuellt.</p> <p>Gå tillbaka till huvudmenyn genom att trycka på (Tillbaka) flera gånger.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>På huvudmenyn, välj Startassistent och tryck på (Välj) för att öppna menyn Startassistent.</p> <p>Fortsätt med följande steg för att driftsätta ACQ580.</p>	


Idrifttagning med Uppstartsassistenten

<input type="checkbox"/>	<p>Ha motorns märkskyldata till hands. Spänningssätt frekvensomriktaren.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Välj det språk du vill använda genom att markera det (om det inte redan är markerat) och tryck på (OK).</p> <p>Obs! När du har valt språk dröjer det några minuter innan manöverpanelen aktiveras.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Uppstartsassistenten leder dig genom den första idrifttagningen. Assistenten startar automatiskt. Vänta tills manöverpanelen går in i vyn som visas till höger. Välj Starta konfiguration och tryck på (Nästa).</p>	


<input type="checkbox"/>	<p>Ange datum och tid och visningsformat för dem.</p> <ul style="list-style-type: none"> Gå till redigeringsvy för en markerad rad genom att trycka på ▶. Rulla i vyn med ▲ och ▼. <p>Gå till nästa vy genom att trycka på (Nästa).</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Ändra ett värde i en redigeringsvy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Använd ▲ och ▼ för att flytta markören åt vänster och höger. Använd ▲ och ▼ för att ändra värdet. Tryck på (Spara) för att godkänna den nya inställningen eller tryck på (Avbryt) för att gå tillbaka till föregående vy utan att göra ändringar. 	
<input type="checkbox"/>	<p>Ändra de enheter som visas på panelen vid behov.</p> <ul style="list-style-type: none"> Gå till redigeringsvy för en markerad rad genom att trycka på ▶. Rulla i vyn med ▲ och ▼. <p>Gå till nästa vy genom att trycka på (Nästa).</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Tryck på ▶ för att ange ett namn för frekvensomrichtaren som visas längst upp.</p> <p>Om det förvalda namnet inte ska ändras, (ACQ580), fortsätt genom att trycka på (Nästa).</p> <p>Information om redigering av text finns i <i>ACQ580 firmware manual</i> (3AXD50000035867 [engelska]).</p> <p>Tips: Ge frekvensomrichtaren ett namn, t.ex. Pump 1.</p>	

Se motorns märkskylt för följande motordata. Mata in värdena exakt så som de anges på motorns märkskylt.


Exempel på märkskyt på en asynkronmotor:



- Kontrollera att motordata är korrekta. Värdena är fördefinierade baserat på frekvensomriktarens effekt men du bör verifiera att de motsvarar motorn.
Starta med motortypen. Gå till redigeringsvyn för en markerad rad genom att trycka på .
Rulla i vyn med och .
Motorns nominella cosφ och märmoment är tillval.
Tryck på (Nästa) för att fortsätta.



- Justera gränserna efter behov.
- Gå till redigeringsvyn för en markerad rad genom att trycka på .
 - Rulla i vyn med och .
- Gå till nästa vy genom att trycka på (Nästa)



- Om du vill säkerhetskopiera inställningarna som gjorts hittills, välj **Säkerhetskopia** och tryck på (Nästa).
Om du inte vill göra en säkerhetskopia, välj **Inte nu** och tryck på (Nästa).
- Obs!**
Manöverpanelen har plats för en automatisk säkerhetskopia. En automatisk säkerhetskopia skapas två timmar efter den senaste parameterändringen. Panelen söker efter ytterligare parameterändringar med 24 timmars mellanrum. Den nya säkerhetskopian skriver över den tidigare säkerhetskopian endast om den senaste ändringen har passerat två timmar.




<input type="checkbox"/>	<p>Den första starten är klar och frekvensomriktaren är klar att användas.</p> <p>Tryck på  (Klart) för att öppna startvyn.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Startvyn visar de övervakade värdena för de valda signaleran.</p> <p>Instruktioner för hur signaler och deras visningsstil visas i startvyn finns i <i>ACS-AP-x assistant control panels user's manual</i> (3AU0000085685 [engelska]).</p>	

Ytterligare inställningar på menyn Primära inställningar

<input type="checkbox"/>	<p>Gör ytterligare inställningar, till exempel makro, ramper och gränser från huvudmenyn genom att trycka på  (Meny) för att öppna huvudmenyn.</p> <p>Välj Primära inställningar och tryck på  (Välj) (eller ).</p> <p>Välj Start, stopp, referens på menyn Guidade inställningar och tryck på  (Välj) (eller ).</p> <p>Visa mer information om menyalternativen för Primära inställningar genom att trycka på  för att öppna hjälpsidan.</p>	
--------------------------	---	------

Hand-/Av-/Auto-drift

<p><input type="checkbox"/> Frekvensomriktaren kan användas i följande lägen: Auto, Av, Hand</p> <p>Auto-läge – frekvensomriktaren fjärrstyrts från I/O eller fältbussen.</p> <p>Av-läge – frekvensomriktaren styrs lokalt från manöverpanelen.</p> <p>Hand mode – frekvensomriktaren styrs lokalt från manöverpanelen. Det här läget indikerar att frekvensomriktaren är i drift. Med det här läget kopieras den ursprungliga referensen från frekvensomriktarens referens.</p> <p>Symbolen  på den översta raden indikerar att referensen kan ändras med  och .</p> <p>Följande schema visar statusövergångar när knappen Auto, Off eller Hand:</p>  <pre> graph TD Off[Off] --> Auto[Auto] Off --> Hand[Hand] Auto --> Off Hand --> Off Auto --> Hand Hand --> Auto </pre>	<table border="1"> <tr> <td>Auto</td><td>ACQ580</td><td>0.0 Hz</td></tr> <tr> <td>Frekvens Hz</td><td>0.00</td><td></td></tr> <tr> <td>Motorström A</td><td>0.00</td><td></td></tr> <tr> <td>Motormoment %</td><td>0.0</td><td></td></tr> <tr> <td>Alternativ</td><td>12:32</td><td>Meny</td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Av</td><td>ACQ580</td><td>0.0 Hz</td></tr> <tr> <td>Frekvens Hz</td><td>0.00</td><td></td></tr> <tr> <td>Motorström A</td><td>0.00</td><td></td></tr> <tr> <td>Motormoment %</td><td>0.0</td><td></td></tr> <tr> <td>Alternativ</td><td>12:32</td><td>Meny</td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Hand</td><td>ACQ580</td><td>♦ 0.0 Hz</td></tr> <tr> <td>Frekvens Hz</td><td>0.00</td><td></td></tr> <tr> <td>Motorström A</td><td>0.48</td><td></td></tr> <tr> <td>Motormoment %</td><td>0.1</td><td></td></tr> <tr> <td>Alternativ</td><td>12:32</td><td>Meny</td></tr> </table>	Auto	ACQ580	0.0 Hz	Frekvens Hz	0.00		Motorström A	0.00		Motormoment %	0.0		Alternativ	12:32	Meny	Av	ACQ580	0.0 Hz	Frekvens Hz	0.00		Motorström A	0.00		Motormoment %	0.0		Alternativ	12:32	Meny	Hand	ACQ580	♦ 0.0 Hz	Frekvens Hz	0.00		Motorström A	0.48		Motormoment %	0.1		Alternativ	12:32	Meny
Auto	ACQ580	0.0 Hz																																												
Frekvens Hz	0.00																																													
Motorström A	0.00																																													
Motormoment %	0.0																																													
Alternativ	12:32	Meny																																												
Av	ACQ580	0.0 Hz																																												
Frekvens Hz	0.00																																													
Motorström A	0.00																																													
Motormoment %	0.0																																													
Alternativ	12:32	Meny																																												
Hand	ACQ580	♦ 0.0 Hz																																												
Frekvens Hz	0.00																																													
Motorström A	0.48																																													
Motormoment %	0.1																																													
Alternativ	12:32	Meny																																												
<p><input type="checkbox"/> Frekvensomriktaren genererar Fel 7081 Förlust av panel om panelen har kopplats bort från frekvensomriktaren under längre tid än den kommunikationsbortfallstid som har definierats i frekvensomriktaren (parameter 49.04).</p> <p>Om panelen inte är ansluten till frekvensomriktaren bör återställningssignalen komma från I/O eller fältbussen eller genom att återinkoppla panelen.</p> <p>När panelen är återinkopplad, tryck på  (Återställ) för att återställa felet.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Av</td> <td>ACQ580</td> <td>0.0 Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Fel 7081</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Hjälpkod: 0000 0000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Panelförlust 12:32:50</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Bortfall manöverpanel</td> </tr> <tr> <td>Dölj</td> <td>12:33</td> <td>Återställ</td> </tr> </table>	Av	ACQ580	0.0 Hz	Fel 7081			Hjälpkod: 0000 0000			Panelförlust 12:32:50			Bortfall manöverpanel			Dölj	12:33	Återställ																											
Av	ACQ580	0.0 Hz																																												
Fel 7081																																														
Hjälpkod: 0000 0000																																														
Panelförlust 12:32:50																																														
Bortfall manöverpanel																																														
Dölj	12:33	Återställ																																												

TR – Hızlı devreye alma kılavuzu

Bu kılavuz, Hand-Off-Auto kontrol panelindeki Devreye Alma Asistanını kullanarak sürücüyü başlatmayı açıklar.

Devreye alma hakkında eksiksiz bilgi için, bkz. *ACQ580 firmware manual* (3AXD50000035867 [İngilizce]).


Güvenlik



<input type="checkbox"/>	Kurulum çalışmasının tamamlandığından emin olun. Sürücünün kapağının ve dahil olması halinde kablo kutusunun takılı olduğundan emin olun.
<input type="checkbox"/>	 Motoru başlatmanın bir tehlikeye yol açmayacağından emin olun. Hatalı dönüş yönü durumunda hasar riski varsa motor ile makine arasındaki bağlantıyı sökü .


Hand/Off/Auto kontrol panelini kullanma

<p>Ekranın alt kısmında bulunan iki komut (sağdaki şekilde Seçenekler ve Menü) ekranın alt kısmında  ile  olmak üzere iki programlanabilir tuşun fonksiyonunu gösterir. Programlanabilir tuşlara atanmış komutlar bağlama göre değişiklik gösterir. İmleci hareket ettirmek ve/veya etkin ekrana göre değerleri değiştirmek için , ,  ve  tuşlarını kullanın.  tuşu içeriğe duyarlı bir yardım sayfası gösterir. Daha fazla bilgi için, bkz. <i>ACS-AP-x assistant control panels user's manual</i> (3AUA0000085685 [İngilizce]).</p>	
--	---



Besleme gerilimini seçme (sadece ACQ580-31 ve ACQ580-34 sürücüler)




<input type="checkbox"/>	Sürücüye güç verin.	
<input type="checkbox"/>	Kullanmak istediğiniz dili vurgulayın (vurgulanmamışsa) ve (OK) tuşuna basarak seçin. Not: Dili seçtikten sonra, kontrol panelinin ulyanması bir kaç dakika sürer.	 <p>OK ►</p>
<input type="checkbox"/>	Devre Alma Asistanı menüsünde, Çıkış öğesini seçin ve (İleri) tuşuna basın.	<p>Kapalı ◊ ACQ580 0.0 Hz</p> <p>İlk başlatma asistanı </p> <p>Sürücü kurulumu şimdi yapılsın mı? Kurulumu başlat Çık ve çıkıştırma sırnda gösterme Şimdi değil</p> <hr/> <p>16:14 İleri</p>
<input type="checkbox"/>	Ana görünümde Ana Menüye girmek için (Menü) tuşuna basın.	<p>Kapalı ◊ ACQ580 0.0 Hz</p> <p>Çıkış frekansı 0.00 Hz</p> <p>Motor akımı 0.00 ▶ A</p> <p>Motor momenti 0.0 %</p> <hr/> <p>Seçenekler 16:14 Menü</p>

<input type="checkbox"/>	<p>Ana Menüde, doğru satırı seçerek ve (Seç) tuşuna arkaya basarak Parametreler > Tam liste > 95 Donanım Konfigürasyonu ögesine gidin.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>95.01 Besleme gerilimi parametresini seçin ve  (Düzenle) tuşuna basın.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p> ve  tuşlarını kullanarak 380...415 V veya 440...480 V besleme gerilimini seçin.  (Kaydet) tuşuna basın. Seçiminizi iptal etmek için  (İptal) tuşuna basın.</p>	


<input type="checkbox"/>	<p>95.01 parametresi, manuel olarak seçilen besleme gerilimini gösterir.</p> <p> (Geri) tuşuna arka arkaya basarak Ana Menüye geri dönün.</p>	 <p>Kapalı ◊ ACQ580 0.0 Hz 95 HW yapılandırması 95.01 Besleme gerilimi 380...415 V 95.02 Adaptif gerilim limitleri Etkinleştir 95.03 Tahmini AC besleme gerilimi 381 V 95.04 Kontrol kartı beslem... Dahili 24V 95.15 Özel HW ayarları 0000 95.22 UYU 0.0000 0000 Geri 16:15 Düzenle</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Ana Menüde, Devreye Alma Asistanı öğesini seçin ve  (Seç) tuşuna basarak Devreye Alma Asistanı menüsünü girin.</p> <p>ACQ580'i devreye almak için aşağıdaki adımlarla devam edin.</p>	 <p>Kapalı ◊ ACQ580 0.0 Hz Ana Menü  İlk başlatma asistanı ►  Temel ayarlar ►  I/O ► Çıkış 16:15 Seç</p>

İlk start asistanıyla devreye alma


<input type="checkbox"/>	<p>Motor plakası verilerini yakında tutun. Sürücüye güç verin.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Kullanmak istediğiniz dili vurgulayın (vurgulanmamışsa) ve  (OK) tuşuna basarak seçin.</p> <p>Not: Dili seçtikten sonra, kontrol panelinin uyanması bir kaç dakika sürer.</p>	 <p>Suomi Français Italiano Svenska Español Türkçe Russki OK ►</p>
<input type="checkbox"/>	<p>İlk başlatma asistanı ilk devreye alma sırasında sizi yönlendirir.</p> <p>Asistan otomatik olarak başlar. Kontrol panelinde sağda gösterilen ekranı görene kadar bekleyin.</p> <p>Kurulumu başlat öğesini seçin ve  (İleri) tuşuna basın.</p>	 <p>Kapalı ◊ ACQ580 0.0 Hz İlk başlatma asistanı Sürücü kurulumu şimdi yapılın mı? Kurulumu başlat Çık ve çıkıştırma sırada gösterme Şimdi değil 08:57 İleri</p>

<input type="checkbox"/>	<p>Tarih ve saatin yanı sıra tarih ve saat görüntüleme biçimlerini de ayarlayın.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► tuşuna basarak seçili satırın düzenleme ekranına gidin. ▲ ve ▼ tuşlarına basarak ekranı kaydırın. <p>Sonraki ekrana geçmek için ➡ (İleri) tuşuna basın.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Düzenleme ekranında bir değer değiştirmek için:</p> <ul style="list-style-type: none"> İmleci sola ve sağa kaydirmak için ◀ ve ► tuşlarını kullanın. Değeri değiştirmek için ▲ ve ▼ tuşlarını kullanın. Yeni ayarı kabul etmek için ➡ (Kaydet) tuşuna basın veya değişiklik yapmadan önceki ekrana geri dönmek için ➡ (İptal) tuşuna basın. 	
<input type="checkbox"/>	<p>Gerektiğinde, panelde gösterilen birimleri değiştirin.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► tuşuna basarak seçili satırın düzenleme ekranına gidin. ▲ ve ▼ tuşlarına basarak ekranı kaydırın. <p>Sonraki ekrana geçmek için ➡ (İleri) tuşuna basın.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Sürücüye üstte gösterilecek bir ad vermek için, ► tuşuna basın.</p> <p>Varsayılan adı (ACQ580) değiştirmek istemiyorsanız, ➡ (İleri) tuşuna basarak devam edin.</p> <p>Metni düzenleme hakkında bilgi için, bkz. <i>ACQ580 firmware manual</i> (3AXD50000035867 [İngilizce]).</p> <p>İpucu: Sürücüyü adlandırın, örneğin Pompa 1.</p>	
<p>Aşağıdaki motor nominal değer ayarları için motor plakasına bakın. Değerleri <u>tam olarak</u> motor plakasında gösterildiği gibi girin.</p>		


Bir endüksiyon (asenkron) motoru plakası örneği:




- Motor verilerinin doğru olduğunu kontrol edin. Değerler sürücü gücüne göre önceden tanımlanır, ancak değerlerin motora karşılık geldiğini doğrulamalısınız.
- Motor tipiyle başlayın. tuşuna basarak seçili satırın düzleme ekranına gidin.
- ve tuşlarına basarak ekranı kaydırın.
- Motor nominal cosφ değeri ve nominal moment isteği bağlıdır.
- Devam etmek için (İleri) tuşuna basın.



- Limitleri gereksinimlerinize göre ayarlayın.
- tuşuna basarak seçili satırın düzleme ekranına gidin.
 - ve tuşlarına basarak ekranı kaydırın.
- Sonraki ekrana geçmek için (İleri) tuşuna basın.



- Şu ana kadar yapılmış olan ayarların yedeğini almak istereniz, **Yedekleme** öğesini seçin ve (İleri) tuşuna basın.
- Yedek almak istemezseniz, **Şimdi değil** öğesini seçin ve (İleri) tuşuna basın.
- Not:**
- Kontrol panelinde bir otomatik yedekleme için ayrılmış bir alan vardır. Sürücü, son parametre değişikliğinden iki saat sonra otomatik bir yedekleme oluşturur. Panel, 24 saatlik aralıklarla başka parametre değişikliği olup olmadığını kontrol eder. Yeni yedekleme, sadece son değişikliğin üzerinden iki saat geçtiyse önceki yedeklemenin üzerine yazılır.



<input type="checkbox"/> İlk başlatma artık tamamlanmıştır ve sürücü kullanıma hazırır. Ana ekrana gitmek için (Tamamlandı) tuşuna basın.	Kapalı 0.0 Hz İlk başlatma tamamlandı Sürücü motoru çalıştırılmak için hazır. Harici kontrole geçmek için "Otomatik"e basın. Başlat/Durdur: DI1 Referans (frek): AI1 ölçekli Geri 08:59 Tamamlandı
<input type="checkbox"/> Ana görünüm seçili sinyallerin izlenen değerlerini gösterir. Sinyalleri ve Ana görünümde gösterilen ekran stillerini değiştirmek için, bkz. <i>ACS-AP-x assistant control panels user's manual</i> (3AU0000085685 [İngilizce]).	Kapalı 0.0 Hz Çıkış frekansı 0.00 Hz Motor akımı 0.00 A Motor momenti 0.0 % Seçenekler 08:59 Menü

Temel ayarlar menüsünde ek ayarlar

<input type="checkbox"/> Makro, rampalar ve limitler gibi tüm ek ayarlamaları, Ana menüden başlayarak yapın - Ana menüye girmek için (Menü) tuşuna basın. Temel ayarlar öğesini seçin ve (Seç) (veya) tuşuna basın. Birincil ayarlar menüsünde, Başlatma, durdurma, referans öğesini seçin ve (Seç) (veya) tuşuna basın. Temel ayarlar menüsü öğeleri hakkında daha fazla bilgi almak için, tuşuna basarak yardım sayfasını açın.	Kapalı 0.0 Hz Ana Menü Temel ayarlar ► I/O ► Tanılar ► Çıkış 09:14 Seç Kapalı 0.0 Hz Temel ayarlar Başlatma, durdurma, referans ► Motor ► Pompa özellikleri ► PID kontrol Seçilmedi ► Çoklu pompa kontrol Kapalı ► Geri 09:14 Seç
---	--

Hand/Off/Auto çalışma

<p><input type="checkbox"/> Sürücü şu modlarda kullanılabilir: Auto, Off, Hand</p> <p>Auto modu – Sürücü G/C veya haberleşme üzerinden uzaktan kontrol edilir.</p> <p>Off modu – Sürücü kontrol panelinden lokal olarak kontrol edilir. Bu mod, sürücünün durduğunu gösterir.</p> <p>Hand modu – Sürücü kontrol panelinden lokal olarak kontrol edilir. Bu mod, sürücünün çalıştığını gösterir. Bu modda, başlangıç referansı sürücü referansından kopyalanır.</p> <p>En üst satırındaki ve simbolü, referansı ve ile değiştirebilceğinizi belirtir.</p> <p>Aşağıdaki şema Auto, Off veya Hand düğmesine bastığınızda durum geçişlerini gösterir:</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Oto.</th> <th>ACQ580</th> <th>0.0 Hz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Çıkış frekansı Hz</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Motor akımı A</td> <td>0.00</td> <td>►</td> </tr> <tr> <td>Motor momenti %</td> <td>0.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Seçenekler</td> <td>09:14</td> <td>Menü</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kapalı</th> <th>ACQ580</th> <th>0.0 Hz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Çıkış frekansı Hz</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Motor akımı A</td> <td>0.00</td> <td>►</td> </tr> <tr> <td>Motor momenti %</td> <td>0.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Seçenekler</td> <td>09:14</td> <td>Menü</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EI</th> <th>ACQ580</th> <th>0.0 Hz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Çıkış frekansı Hz</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Motor akımı A</td> <td>0.48</td> <td>►</td> </tr> <tr> <td>Motor momenti %</td> <td>1.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Seçenekler</td> <td>09:14</td> <td>Menü</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kapalı</th> <th>ACQ580</th> <th>0.0 Hz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X Ariza 7081</td> <td>YARDIMCI kod: 0000 0000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kntrl paneli kaybı</td> <td>11:31:34</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Kumanda paneli kaybı hatası</td> </tr> <tr> <td>Geri</td> <td>09:15</td> <td>Sıfırla</td> </tr> </tbody> </table>	Oto.	ACQ580	0.0 Hz	Çıkış frekansı Hz	0.00		Motor akımı A	0.00	►	Motor momenti %	0.0		Seçenekler	09:14	Menü	Kapalı	ACQ580	0.0 Hz	Çıkış frekansı Hz	0.00		Motor akımı A	0.00	►	Motor momenti %	0.0		Seçenekler	09:14	Menü	EI	ACQ580	0.0 Hz	Çıkış frekansı Hz	0.00		Motor akımı A	0.48	►	Motor momenti %	1.5		Seçenekler	09:14	Menü	Kapalı	ACQ580	0.0 Hz	X Ariza 7081	YARDIMCI kod: 0000 0000		Kntrl paneli kaybı	11:31:34		Kumanda paneli kaybı hatası			Geri	09:15	Sıfırla
Oto.	ACQ580	0.0 Hz																																																											
Çıkış frekansı Hz	0.00																																																												
Motor akımı A	0.00	►																																																											
Motor momenti %	0.0																																																												
Seçenekler	09:14	Menü																																																											
Kapalı	ACQ580	0.0 Hz																																																											
Çıkış frekansı Hz	0.00																																																												
Motor akımı A	0.00	►																																																											
Motor momenti %	0.0																																																												
Seçenekler	09:14	Menü																																																											
EI	ACQ580	0.0 Hz																																																											
Çıkış frekansı Hz	0.00																																																												
Motor akımı A	0.48	►																																																											
Motor momenti %	1.5																																																												
Seçenekler	09:14	Menü																																																											
Kapalı	ACQ580	0.0 Hz																																																											
X Ariza 7081	YARDIMCI kod: 0000 0000																																																												
Kntrl paneli kaybı	11:31:34																																																												
Kumanda paneli kaybı hatası																																																													
Geri	09:15	Sıfırla																																																											
<p><input type="checkbox"/> Panelin bağlantısı, sürücünde tanımlanan (parametre 49.04) iletişim kaybı süresinden daha uzun süre boyunca kesilirse sürücü Hata 7081 Kontrol paneli kaybı hatasını oluşturur.</p> <p>Panel sürücüye bağlanmazsa resetleme sinyali, G/C'den veya haberleşmeden ya da panelin yeniden bağlanmasıyla gelmelidir.</p> <p>Panel yeniden bağlandığında, hatayı resetlemek için (Resetle) düğmesine basın.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kapalı</th> <th>ACQ580</th> <th>0.0 Hz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X Ariza 7081</td> <td>YARDIMCI kod: 0000 0000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kntrl paneli kaybı</td> <td>11:31:34</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Kumanda paneli kaybı hatası</td> </tr> <tr> <td>Geri</td> <td>09:15</td> <td>Sıfırla</td> </tr> </tbody> </table>	Kapalı	ACQ580	0.0 Hz	X Ariza 7081	YARDIMCI kod: 0000 0000		Kntrl paneli kaybı	11:31:34		Kumanda paneli kaybı hatası			Geri	09:15	Sıfırla																																													
Kapalı	ACQ580	0.0 Hz																																																											
X Ariza 7081	YARDIMCI kod: 0000 0000																																																												
Kntrl paneli kaybı	11:31:34																																																												
Kumanda paneli kaybı hatası																																																													
Geri	09:15	Sıfırla																																																											

İthalatçı bilgisi

ABB Elektrik Sanayi A.S.

Adres:

Y.Dudullu Esenkent Mah. DOSB
2.Cad. No:31-33
34776 Ümraniye, İstanbul
Tel: +90 216 528 22 00
Fax: +90 216 365 29 45

Further information

Product and service inquiries

Address any inquiries about the product to your local ABB representative, quoting the type designation and serial number of the unit in question. A listing of ABB sales, support and service contacts can be found by navigating to www.abb.com/searchchannels.

Product training

For information on ABB product training, navigate to new.abb.com/service/training.

Providing feedback on ABB manuals

Your comments on our manuals are welcome. Navigate to new.abb.com/drives/manuals-feedback-form.

Document library on the Internet

You can find manuals and other product documents in PDF format on the Internet at www.abb.com/drives/documents.



www.abb.com/drives



3AXD50000048773B