

2TMD042000D0032 | 23.10.2020

ABB-Welcome

W2560.10/11. Placa de calle video exterior teclado W2100.10 Módulo de audio (sin apertura 2) W2200.5 Módulo audio/video W51381CR / W51382CR Módulo display ID/IC W5138.K-. Módulo teclado W5138.FP-.Módulo huella dactilar W5138.RP. Módulo pulsador redondo W5138.SP. Módulo pulsador



1	Gene	erar archiv	/o de certificación	4
2	Segu	ridad		4
3	Uso p	previsto		4
4	Medio	o ambient	te	5
-	<u>4</u> 1	Disposit	tivos ABB	5
	7.1	Ызрозн		
5	Desc	ripción de	el terminal	6
	5.1	Tipo de	aparato	6
	5.2	Cerradu	uras y conexiones	8
	5.3	Módulo	de audio	10
	5.4	Módulo	de audio/vídeo	13
	5.5	Módulo	de pantalla	
	5.6	Módulo	de teclado	18
	5.0	Mádula		
	5.7			20
	5.8	Módulo	de pulsador	22
	5.9	Módulo	de pulsador redondo	23
6	Monta	aje/instala	ación	24
	6.1	Requisi	itos para el electricista	24
	6.2	Genera	r archivo de certificación	25
	6.3	Montaie	j	
	0.0	631	Prenaración	26
		6.3.2	Altura de instalación	
		6.3.3	Dimensiones del producto	
		6.3.4	Montar los módulos y los cables	
		6.3.5	Instalación en superficie	
		6.3.6	Instalación nivelada sin caja de preinstalación	
		6.3.7	Instalación nivelada con caja de preinstalación	
		6.3.8	Instalación en un hueco en el muro	
		6.3.9	Desmontaje	
		6.3.10	Interfono exterior multicolumna	
		6.3.11	Montar los módulos	
7	Pues	ta en serv	vicio y operación	37
	7.1	Interfon	no exterior de pulsador	37
		7.1.1	Vista general	
		7.1.2	Secuencia de funcionamiento de los pulsadores	
		7.1.3	Ajustar el idioma de voz	
		7.1.4	Extender el módulo de pantalla	
		7.1.5	Extender un módulo de teclado	41
	7.2	Interfon	no exterior de pulsador redondo	43
		7.2.1	Vista general	
		7.2.2	Gestionar tarjetas IC	
		7.2.3	Configurar el formato Wiegand	45
		7.2.4	Desconectar la validación	45

7.3	Interfon	o exterior con teclado y módulo de pantalla	46
	7.3.1	Vista general	46
	7.3.2	Introducción de los ajustes del sistema	46
	7.3.3	Configurar el tipo de aparato	46
	7.3.4	Configurar el modo de llamada	46
	7.3.5	Gestionar la contraseña	47
	7.3.6	Gestionar tarjetas IC	47
	7.3.7	Gestionar contactos	47
	7.3.8	Otros ajustes	48
	7.3.9	Restablecer la contraseña del sistema	48
	7.3.10	Restablecer la configuración predeterminada	48
	7.3.11	Iniciar una llamada a través de una dirección física	49
	7.3.12	Iniciar una llamada a través de una dirección lógica	49
	7.3.13	Iniciar una llamada a través de la lista de nombres	49
	7.3.14	Llamar a una central de portería	50
7.4	Interfon	o exterior con teclado sin módulo de pantalla	51
	7.4.1	Vista general	51
	7.4.2	Introducción de los ajustes del sistema	51
	7.4.3	Configurar el tipo de aparato	51
	7.4.4	Gestionar la contraseña	52
	7.4.5	Ajustar el idioma de voz	52
	7.4.6	Restablecer la contraseña del sistema	52
	7.4.7	Iniciar una llamada a través de una dirección física	53
	7.4.8	Llamar a una central de portería	53
7.5	Interfon	o exterior de huella dactilar	54
	7.5.1	Vista general	54
	7.5.2	Gestionar las huellas dactilares	54
<u>.</u> .			=0
AVISO			56

1 Generar archivo de certificación

Lea atentamente este manual y observe la información que contiene. Esto lo ayudará a prevenir lesiones y daños a la propiedad, y garantizará un funcionamiento confiable y una vida útil prolongada para el dispositivo.

Guarde este manual en un lugar seguro.

Si pasa el dispositivo, también transmita este manual junto con él.

ABB no acepta ninguna responsabilidad por el incumplimiento de las instrucciones de este manual.

2 Seguridad



Advertencia ¡Voltaje eléctrico!

En caso de entrar en contacto, directa o indirectamente, con componentes por los que circule una corriente eléctrica, se puede sufrir una descarga eléctrica peligrosa, cuyo resultado puede ser choque eléctrico, quemaduras o, incluso, la muerte.

- Desconecte la tensión de red antes de proceder al montaje o desmontaje!
- Encargue los trabajos en la red eléctrica de 100-240 V solo al personal técnico competente!

3 Uso previsto

Este aparato es un componente integral del sistema de comunicación de puertas ABB-Welcome y funciona exclusivamente con componentes de dicho sistema.

4 Medio ambiente



¡Tenga en cuenta la protección del medio ambiente!

Los dispositivos eléctricos y electrónicos usados no deben ser desechados con la basura doméstica.

 El dispositivo contiene materias primas valiosas que pueden ser recicladas.
 Por lo tanto, coloque este dispositivo cerca del depósito de recolección apropiado.

4.1 Dispositivos ABB

Todos los materiales de embalaje y dispositivos de ABB llevan las marcas y sellos de prueba para la eliminación adecuada. Deseche siempre los materiales de embalaje y dispositivos eléctricos y sus componentes a través de los depósitos de recolección y empresas de eliminación autorizadas.

Los productos ABB cumplen los requisitos legales, en particular las leyes que rigen los dispositivos electrónicos y eléctricos y la ordenanza REACH.

(Directiva de la UE 2012/19/EU WEEE y 2011/65/EU RoHS)

(Ordenanza UE-REACH y la ley para la aplicación de la ordenanza (EG) No.1907/2006)

5 Descripción del terminal

5.1 Tipo de aparato

Número de articulo	Número de pedido	Nombre del producto	Tamaño (Alto x Ancho x Profundidad) Unidad: mm
W2560.10 AL	2TMA210010A0051	Placa de calle video exterior con teclado, con lector ID, AL	135x349x29
W2560.11 AL	2TMA210010A0053	Placa de calle video exterior con teclado, con lector IC, AL	135x349x29
W2100.10	2TMA200160A0001	Módulo de audio (sin apertura 2)	91 x 71,5 x 28
W2200.5	2TMA200160N0043	Módulo audio/video	143 x 71,5 x 28
W2200.6	2TMA200160N0044	Módulo audio/video, síntesis de voz, bucle induct.	143 x 71,5 x 28
W51381CR	2TMA130160N0010	Módulo display con lector de tarjeta ID	97 x 72 x 25
W51382CR	2TMA130160N0009	Módulo display con lector de tarjeta IC	97 x 72 x 25
W51381K-A	2TMA210160A0009	Módulo teclado A-Z, AL, IP	97 x 72 x 25
W51381K-S	2TMA130160X0001	Módulo teclado A-Z, OX, IP	97 x 72 x 25
W51381K-W	2TMA130010W0014	Módulo teclado A-Z, blanco, IP	97 x 72 x 25
W51381FP-A	2TMA200160A0025	Módulo huella dactilar, AL	97 x 72 x 28
W51381FP-S	2TMA200160X0003	Módulo huella dactilar, OX	97 x 72 x 28
W51381FP-W	2TMA200160W0004	Módulo huella dactilar, BL	97 x 72 x 28

Número de articulo	Número de pedido	Nombre del producto	Tamaño (Alto x
	_		Ancho X Profundidad) Unidad: mm
W51381RP1	2TMA130160N0003	Módulo 1 pulsador	97 x 72 x 25
W51381RP2	2TMA130160N0004	Módulo 2 pulsadores	97 x 72 x 25
W51381RP3	2TMA130160N0005	Módulo 3 pulsadores	97 x 72 x 25
W51382RP1	2TMA130160N0006	Módulo 1 pulsador, con lector NFC/IC	97 x 72 x 25
W51382RP2	2TMA130160N0007	Módulo 2 pulsadores, con lector NFC/IC	97 x 72 x 25
W51382RP3	2TMA130160N0008	Módulo 3 pulsadores, con lector NFC/IC	97 x 72 x 25
W51381SP3	2TMA130160N0001	Módulo 3/6 pulsadores	97 x 72 x 25
W51381SP4	2TMA130160N0002	Módulo 4/8 pulsadores	97 x 72 x 25

5.2 Cerraduras y conexiones



1. Bloqueo estándar (bloqueo 1)

Este bloqueo se libera pulsando el botón de desbloqueo del interfono interior. El valor por defecto es "Lock-GND".

2. 2º bloqueo

Este bloqueo se libera pulsando el botón programable del interfono interior. El valor por defecto es "COM-NC-NO". Antes de usarlo, debe programar el botón programable para "Liberar el 2º bloqueo" en el interfono interior.

Lock type	Pic	Operation type	Voltage	Wiring type
Electrical strike lock, 12V		Power on to open	12 V /~	Type A/B
Electrical strike lock, 24V		Power on to open	24 V =/~	Туре В
Electrical rim lock, 12 V		Power on to open	12 V	Type A/B
Electrical mortise lock	4	Power off to open	12 V —	Туре С
Magnetic lock		Power off to open	12/24 V	Туре С

5.3 Módulo de audio

1. Elementos de control

N.°	Descripción
1	 Indicador de timbre parpadeo lento: llamando parpadeo rápido: línea ocupada
2	Indicador de llamada
3	Indicador de desbloqueo
4	Micrófono
5	Altavoz

2. Descripción de la interfaz



11 Conectores (LOCK - GND) para el abridor de puerta

3. Datos técnicos

Entrada (a, b)	24 V
Rango de tensión de funcionamiento	20-30 V ==
Corriente en espera	24 V ==, 8 mA
Corriente de funcionamiento	24 V ==, 120 mA
Temperatura de servicio	-40 °C+55 °C
Alimentación de corriente para el abridor de puerta (LOCK - GND)	18 V, impulso de 4 A, máx. 250 mA
Abrazaderas de un solo alambre	2 x 0,28 mm ² 2 x 0,75 mm ²
Abrazaderas de alambre fino	2 x 0,28 mm ² 2 x 0,75 mm ²

5.4 Módulo de audio/vídeo

1. Elementos de control



2. Descripción de la interfaz



3. Datos técnicos

Entrada (a, b)	20-30 V		
Corriente en espera	24 V =, 60 mA		
Corriente de funcionamiento	24 V ==, 200 mA (M251381M)		
	24 V =, 230 mA (M251382M)		
Temperatura de servicio	-40 °C+55 °C		
Sensor de imagen	Sensor CMOS 1/3,2"		
Píxeles efectivos	1292 (H) x 968 (V)		
Resolución	550 líneas TV		
Ángulo de detección horizontal	aprox.100°		
Ángulo de detección vertical	aprox.70°		
Ángulo de detección diagonal	aprox.130°		
Estándar de cámara	PAL/NTSC		
Alimentación de corriente para el abridor de puerta (LOCK - GND)	18 V, impulso de 4 A, máx. 250 mA		
Salida flotante para abridor de puerta (COM - NC - NO)	30 V ~/≕, 1 A		
Abrazaderas de un solo alambre	2 x 0,28 mm ² 2 x 0,75 mm ²		
Abrazaderas de alambre fino	2 x 0,28 mm ² 2 x 0,75 mm ²		

5.5 Módulo de pantalla

1. Elementos de control



2. Descripción de la interfaz



3. Datos técnicos

Lo siguiente se aplica a W51381CR y W51382CR.

Tensión nominal	24 V			
Rango de tensión de funcionamiento	20-27 V ==			
Corriente nominal	27 V =-, 145 mA			
	24 V, 160 mA			
Temperatura de servicio	-40 °C+55 °C			
Rango de frecuencia (ID)	125 KHz			
Norma (ID)	ISO18000-2			
Tarjeta de soporte (ID)	EM4100, EM4205, EM4305, EM4450, TK4100, T5567			
Potencia máxima (ID)	≤-3,19 dBµA/m @ 3 m			
Rango de frecuencia (IC)	13,56 MHz			
Norma (IC)	ISO 14443A			
Tarjeta de soporte (IC)	Mifare One S50/S70, etc.			
Potencia máxima (IC)	≤-4,75 dBµA/m @ 3 m			
Formato de salida (ID e IC)	Wiegand 26/34 bits			

Lo siguiente se aplica a 51383CR.

Rango de tensión de funcionamiento	20-30 V
Corriente en espera	24 V, 170 mA
Corriente de funcionamiento	24 V, 170 mA
Temperatura de servicio	-40 °C+55 °C
Rango de frecuencia	13,56 MHz
Norma	ISO 14443A
Tarjeta de soporte	Mifare One S50/S70, etc.
Potencia máxima	≤4,97 dBµA/m @ 3m
Formato de salida	Wiegand 26/34 bits

5.6 Módulo de teclado

1. Elementos de control

el interfono exterior.

		1	2 abc	3 def	^		
		4 ghl	5 jki	6 mno	~]	
		7 _{pqrs}	8 tuv	9 _{wxyz}	E.]	
		*≁	0	#≁	Z()		
						•	
N.°	Descripción						
	 Llamar a un residente Introducir el número de un interfono (001) o un número de habitación (p.ej., 0101) para llamar a un residente. 						
1	 Mostrar la lista de contactos en la pantalla pulsando "^ o " ". Luego, seleccionar un nombre de la lista para iniciar una llamada. Pulsar [*] durante la llamada para cancelarla. 						
2	Llamar a la central de portería Pulsar " Para llamar a la central de portería si hay una disponible en el sistema.						
3	 Liberar el bloqueo con la contraseña de desbloqueo Pulsar [#] [Contraseña] [#] para liberar el bloqueo por defecto conectado al módulo de audio. Pulsar [#] [2] [Contraseña] [#] para liberar el 2.º bloqueo conectado al módulo de audio. La contraseña de desbloqueo por defecto es 123456. La contraseña de desbloqueo se puede ajustar en el interfono interior. 						
4	Ajustes del sistema Pulsar [#] [*] [Contraseñ *La contraseña del siste 	ia del sis ema pred	tema] [#] etermina	para ent da es 34	rar en lo: 5678. Es	s ajustes del sistema. ta contraseña se puede ajustar en	

2. Descripción de la interfaz

N.°	Descripción		
1	Botón de programación		
2	Conector para el módulo anterior		
3	Conector para actualizar el software del dispositivo (solo se puede realizar en la fábrica)		
4	Conector de actualización Micro USB		
5	Conector para el siguiente módulo		

3. Datos técnicos

Tensión nominal	24 V ==
Rango de tensión de funcionamiento	20-27 V
Corriente nominal	27 V ==, 20 mA
	24 V =, 20 mA
Temperatura de servicio	-40 °C+55 °C

5.7 Módulo de huella dactilar

1. Elementos de control



2. Descripción de la interfaz



3. Datos técnicos

Rango de tensión de funcionamiento	20-30 V
Corriente en espera	24 V =, 40 mA
Corriente de funcionamiento	24 V ==, 40 mA
Temperatura de servicio	-25 °C+55 °C

5.8 Módulo de pulsador

1. Descripción de la interfaz



2. Datos técnicos

Tensión nominal	24 V ==
Rango de tensión de funcionamiento	20-27 V
Corriente nominal	27 V ==, 8 mA
	24 V =, 8 mA
Temperatura de servicio	-40 °C+55 °C

5.9 Módulo de pulsador redondo

1. Descripción de la interfaz



2. Datos técnicos

Rating voltage	24 V
Operating voltage range	20-27 V
1 Poting ourront	27 V ==, 10 mA
Kating current	24 V =, 10 mA
² Poting current	27 V =, 35 mA
- Rating current	24 V =, 40 mA
Operating temperature	-40 °C+55 °C
² Frequency range	13,56 MHz
² Maximum power	≤0 dBµA/m @ 3 m

¹ W51381RP. ² W51382RP

6 Montaje/instalación



Advertencia

¡Voltaje eléctrico!

En caso de entrar en contacto, directa o indirectamente, con componentes por los que circule una corriente eléctrica, se puede sufrir una descarga eléctrica peligrosa, cuyo resultado puede ser choque eléctrico, quemaduras o, incluso, la muerte.

- Desconecte la tensión de red antes de proceder al montaje o desmontaje!
- Encargue los trabajos en la red eléctrica de 100-240 V solo al personal técnico competente!

6.1 Requisitos para el electricista



Advertencia ¡Tensión eléctrica!

Instale el dispositivo solo si dispone de los conocimientos y la experiencia necesarios dentro del campo de la ingeniería eléctrica.

- Una instalación incorrecta puede poner en peligro su vida y la del usuario del sistema eléctrico.
- Una instalación incorrecta puede causar daños graves a la propiedad, por ejemplo, debido a un incendio.

El mínimo necesario de conocimientos y requisitos para la instalación es el siguiente:

- Siga las "cinco reglas de oro" (DIN VDE 0105, EN 50110):
- 1. Desconecte la corriente
- 2. Asegúrese de que no vuelva a conectarse
- 3. Asegúrese de que no hay tensión
- 4. Conéctese a una toma de tierra
- 5. Cubra o proteja las piezas activas adyacentes.
- Utilice prendas protectoras adecuadas.
- Utilice solo herramientas y dispositivos de medida adecuados.
- Compruebe el tipo de red de alimentación (sistemas de MT, AT y BT) para garantizar las siguientes condiciones de suministro de energía (conexión clásica a tierra, toma a tierra protectora, medidas necesarias adicionales, etc.)

6.2 Generar archivo de certificación

- Conecte todos los sectores del sistema eléctrico a través de un dispositivo de bus conectado (p.ej., interfono interior, interfono exterior, dispositivo del sistema).
- No instale el controlador del sistema directamente junto al transformador del timbre y otras fuentes de alimentación (para evitar interferencias).
- No instale los cables del bus del sistema junto con cables de 100-240 V.
- No use cables comunes para conectar los cables de los abridores de puertas y los cables del bus del sistema.
- Evite puentes entre distintos tipos de cables.
- Use solo dos cables para el bus del sistema y en un cable de cuatro núcleos o multinúcleo.
- Cuando haga bucles, no instale nunca el bus entrante y el saliente dentro del mismo cable.
- No instale nunca el bus entrante y el saliente dentro del mismo cable.
- Asegúrese de que el módulo está asentado correctamente para una calidad del sonido óptima. Presione el micrófono con el ajustador del micrófono directamente contra la placa de voz.

6.3 Montaje

6.3.1 Preparación

Use guantes para protegerse de los cortes.



6.3.2 Altura de instalación



6.3.3 Dimensiones del producto

1. Caja protectora (unidad: mm)



2. Caja montada en superficie (unidad: mm)



3. Caja nivelada (unidad: mm)



4. Caja de preinstalación



6.3.4 Montar los módulos y los cables



6.3.5 Instalación en superficie





6.3.6 Instalación nivelada sin caja de preinstalación

6.3.7 Instalación nivelada con caja de preinstalación





6.3.8 Instalación en un hueco en el muro

6.3.9 Desmontaje

1. Desmontar el interfono exterior del muro



2. Desmontar los módulos



3. Sustituir la placa del nombre





6.3.10 Interfono exterior multicolumna

1. Cableado



2. Instalación nivelada sin caja de preinstalación





3. Instalación nivelada con caja de preinstalación

6.3.11 Montar los módulos



7 Puesta en servicio y operación

7.1 Interfono exterior de pulsador

7.1.1 Vista general



7.1.2 Secuencia de funcionamiento de los pulsadores



- Las funciones "Encender la luz" y "Llamar a la central de portería" siempre están asignadas al pulsador 1/2.
- En caso de tener una sola columna, los números de los botones se asignan de arriba a abajo (ver el diagrama izquierdo arriba).
- En caso de tener columnas dobles, los números de los botones se asignan de derecha a izquierda y luego de arriba a abajo (ver el diagrama derecho arriba).

7.1.3 Ajustar el idioma de voz

Si el módulo de audio tiene función de síntesis de voz, se puede ajustar el idioma de la voz al idioma local.

Para ello, siga los pasos siguientes:

- [1] Escribir la dirección del interfono exterior (p.ej., "1").
- [2] Establecer la dirección del interfono exterior a "0".
- [3] Mantener el 1er botón pulsado durante 3 segundos para reproducir el mensaje de voz.
- [4] Pulsar el 1er botón para reproducir el siguiente idioma.
- [5] Mantener el 1er botón pulsado durante 3 segundos para guardar la configuración y salir.
- [6] Restablecer la dirección del interfono exterior (p.ej., "1").

7.1.4 Extender el módulo de pantalla

El módulo de pantalla y de lector de tarjetas se puede instalar con un interfono exterior. El usuario puede pasar tarjetas para liberar el bloqueo.

En ese caso, es necesaria una tarjeta maestra para gestionar las tarjetas.



Registrar una tarjeta maestra

Siga los pasos siguientes:

- [1] Desconectar la corriente del interfono exterior.
- [2] Conectar la corriente del interfono exterior.
- [3] Mantener pulsado el botón de programación del módulo de pantalla durante 5 segundos durante los primeros 30s después de encender el equipo para acceder a los ajustes.
- [4] Pasar cualquier tarjeta para crear la tarjeta maestra.
- [5] Aparecerá el mensaje emergente "Tarjeta maestra registrada correctamente" en la pantalla del módulo.

*Solo se puede registrar 1 tarjeta maestra.

Borrar la tarjeta maestra

Siga los pasos siguientes:

- [1] Desconectar la corriente del interfono exterior.
- [2] Conectar la corriente del interfono exterior.
- [3] Mantener pulsado el botón de programación del módulo de pantalla durante 5 segundos durante los primeros 30s después de encender el equipo para acceder a los ajustes.
- [4] Pasar la tarjeta maestra existente para borrarla.
- [5] Aparecerá el mensaje emergente "Tarjeta maestra borrada correctamente" en la pantalla del módulo.

Ajustes del sistema

- Pase la tarjeta MAESTRA para acceder al modo de configuración de los ajustes (se encenderán tres LED en el módulo de audio/vídeo).
- Hay un máximo de 6 funciones opcionales, cada función tiene una cuenta atrás de 5 segundos.
 - Tarjeta de programación
 - Idioma
 - Salida Wiegand
 - Seleccionar puerta
 - Fecha y hora
 - Atrás
- Se realizará la función actual si no se realiza ninguna operación en 5 segundos.
- Se seleccionará la siguiente función si se pasa la tarjeta maestra en 5 segundos.
- Se saldrá del modo de configuración de los ajustes si no se realiza ninguna operación en 30 segundos.

7.1.5 Extender un módulo de teclado

El módulo de teclado se puede instalar con un interfono exterior y los usuarios pueden introducir la contraseña para abrir la puerta.



Acceder al modo de configuración de los ajustes

En estado de stand-by, pulse **[#] [*] [Contraseña del sistema] [#]** para acceder al modo de configuración de los ajustes (la contraseña del sistema por defecto es 345678).

Configurar el tipo de aparato como interfono exterior

En el modo de configuración de los ajustes, pulse [1] [#] [1] [#]

Configurar el tipo de aparato como interfono de puerta

En el modo de configuración de los ajustes, pulse [1] [#] [2] [#]

Cambiar la contraseña del sistema

En el modo de configuración de los ajustes, pulse [2] [#] [Nueva contraseña del sistema] [#] [Nueva contraseña del sistema] [#]

*La contraseña del sistema debe ser de 6-8 bits.

Establecer la contraseña de desbloqueo

En el modo de configuración de los ajustes, pulse [3] [#] [Contraseña de desbloqueo] [#] [#]

Configurar el aviso de voz

Si se usa el módulo de audio con función de síntesis de voz, se puede ajustar el idioma de la voz al idioma local.

En el modo de configuración de los ajustes, pulse [4] [#] []/[] [#]

*Pulse []/[] para seleccionar un idioma.

Habilitar la función de control de acceso

En el modo de configuración de los ajustes, pulse [5] [#] [1] [#]

Habilitar la función de control de acceso

En el modo de configuración de los ajustes, pulse [5] [#] [2] [#]

Restablecer la contraseña del sistema

Siga los pasos siguientes:

- [1] Desconectar el interfono exterior.
- [2] Conectar la corriente del interfono exterior.
- [3] Mantener pulsado el "botón de programación" del módulo de teclado durante 5 segundos durante los primeros 30segundos después de encender el equipo.
- [4] Un pitido indica que la contraseña se ha restablecido a 345678.

7.2 Interfono exterior de pulsador redondo

7.2.1 Vista general



7.2.2 Gestionar tarjetas IC

Se pueden gestionar un máximo de 500 tarjetas IC en el interfono exterior de pulsador redondo.

Tarjeta primaria

La primera tarjeta que se pase por el módulo de pulsador redondo del interfono exterior durante los primeros 60 segundos desde que se enciende el interfono exterior se considerará la tarjeta primaria. El módulo de pulsador redondo se iluminará en verde.

Acceder al modo de configuración de los ajustes

En estado de stand-by, pase la tarjeta primaria o cualquier tarjeta de administrador para acceder al modo de configuración de los ajustes. El módulo de pulsador redondo se iluminará en naranja.

Configurar los ajustes

En el modo de configuración de los ajustes se pueden realizar las siguientes funciones.

Función	Comando	LED
Registrar tarjeta de	Pasar la tarjeta de administrador 1 vez	Parpadeo naranja 1 vez
usuario	Pasar la tarjeta (nuevo usuario) 1 vez	Verde
Borrar tarjetas de	Pasar la tarjeta de administrador 2 veces	Parpadeo naranja 2 veces
usuario	Pasar la tarjeta (usuario x) 1 vez	Verde
Registrar nuevas tarjetas de administrador	Pasar la tarjeta de administrador 3 veces	Parpadeo naranja 3 veces
	Pasar la tarjeta (nuevo administrador) 1 vez	Verde
Borrar tarjetas de	Pasar la tarjeta de administrador 4 veces	Parpadeo naranja 4 veces
administrador	Pasar la tarjeta (administrador x) 1 vez	Verde
Borrar todas las tarjetas de usuario	Pasar la tarjeta de administrador 5 veces	Parpadeo naranja rápido
	Pasar la tarjeta de administrador 1 vez	Verde

Salir del modo de configuración de los ajustes

En el modo de configuración de los ajustes, pase la tarjeta del administrador actual 1 vez para salir el modo de configuración de los ajustes.

* Tarjeta de administrador actual = tarjeta de administrador utilizada para acceder al modo de configuración de los ajustes

Abrir una puerta

En el estado de stand-by, deslice cualquier tarjeta de usuario registrada para abrir una puerta.

Restablecer a valores de fábrica

Siga los pasos siguientes:

- [1] Desconectar el interfono exterior.
- [2] Conectar la corriente del interfono exterior.
- [3] Mantener pulsado el "botón de programación" durante 5 segundos durante los primeros 60 segundos después de encender el interfono exterior.
- [4] El módulo de pulsador redondo parpadea en rojo, verde y naranja cíclicamente.

7.2.3 Configurar el formato Wiegand

Siga los pasos siguientes:

- En estado de stand-by, pase la tarjeta primaria o cualquier tarjeta de administrador para acceder al modo de configuración de los ajustes. El módulo de pulsador redondo se iluminará en naranja.
- [2] Mantenga pulsado el 1er botón durante 3 para configurar el formato Wiegand, el número de parpadeos del módulo de pulsador redondo y el número de pitidos del interfono exterior indican la selección.
 - 26 bits, el módulo de pulsador redondo parpadea en verde 1 vez, pita 1 vez (ver A más abajo))
 - 34 bits, el módulo de pulsador redondo parpadea en verde 2 veces, pita 2 veces (ver B más abajo).



7.2.4 Desconectar la validación

A veces, las tarjetas ID solo se registran en un dispositivo externo y no en el interfono exterior. En ese caso, sonará un pitido en el interfono exterior cuando se pasan esas tarjetas por el interfono exterior.

Puede silenciar el pitido siguiendo los pasos de abajo:

 En estado de stand-by, pase la tarjeta primaria o cualquier tarjeta de administrador para acceder al modo de configuración de los ajustes. El módulo de pulsador redondo se iluminará en naranja.

[2]Mantener el 1er botón pulsado durante 3 segundos para activar o desactivar la validación ("On" por defecto). El número de parpadeos del módulo de pulsador redondo y el número de pitidos del interfono exterior indican la selección.

- Conectado, el módulo de pulsador redondo parpadea en verde 1 vez, pita 1 vez (ver A más abajo))
- Desconectado, el módulo de pulsador redondo parpadea en verde 2 veces, pita 2 veces (ver B más abajo).



7.3 Interfono exterior con teclado y módulo de pantalla

7.3.1 Vista general



7.3.2 Introducción de los ajustes del sistema

En estado de stand-by, pulse **[#] [*] [Contraseña del sistema] [#]** para acceder a la pantalla de ajustes del sistema.

*La contraseña del sistema predeterminada es 345678.



Nota

Las siguientes operaciones se realizan una vez ha entrado en la pantalla de ajustes del sistema.

7.3.3 Configurar el tipo de aparato

Función		Operación
Tipo de aparato exterior	interfono	[Configuraciones] [#] >> [Tipo de aparato] [#] >> [Interfono exterior] [#]
Tipo de aparato puerta	estación de	[Configuraciones] [#] >> [Tipo de aparato] [#] >> [Estación de puerta] [#]

7.3.4 Configurar el modo de llamada

Función	Operación
Modo de llamada dirección física	[Configuraciones] [#] >> [Modo de llamada] [#] >> [Dirección física] [#]
Modo de llamada dirección lógica	[Configuraciones] [#] >> [Modo de llamada] [#] >> [Dirección lógica] [#] >> Introducir el número de dígitos (1-8 dígitos)

7.3.5 Gestionar la contraseña

Función	Operación
Modificar la contraseña del	[Configuraciones] [#] >> [Código del sistema] [#] >> [Modificar]
sistema	[#] >> [Nueva contraseña] >> [Nueva contraseña] [#]
Restablecer la contraseña del sistema	[Configuraciones] [#] >> [Código del sistema] [#] >> [Restablecer] [#]
Habilitar la contraseña de	[Control de acceso] [#] >> [Código de apertura de puerta] [#] >>
desbloqueo	[Habilitar] [#]
Deshabilitar la contraseña de	[Control de acceso] [#] >> [Código de apertura de puerta] [#] >>
desbloqueo	[Deshabilitar] [#]
Restablecer la contraseña de	[Control de acceso] [#] >> [Código de apertura de puerta] [#] >>
desbloqueo	[Restablecer] [#]

7.3.6 Gestionar tarjetas IC

Se admite un máximo de 3000 tarjetas IC.

Función	Operación
Registrar las tarjetas (máximo 3000)	[Control de acceso] [#] >> [Tarjeta de proximidad] [#] >> [Tarjeta de registro] [#] >> Introducir el número de tarjeta o pasar la tarjeta
Borrar las tarjetas	[Control de acceso] [#] >> [Tarjeta de proximidad] [#] >> [Borrar tarjeta] [#] >> Introducir el número de tarjeta o pasar la tarjeta
Borrar todas las tarjetas	[Control de acceso] [#] >> [Tarjeta de proximidad] [#] >> [Borrar todo] [#]

7.3.7 Gestionar contactos

Se admite un máximo de 3000 contactos.

Función	Operación
Añadir un contacto con nombre	[Contacto] [#] >> [Añadir] [#] >> [Nombre de usuario] [#] >>
de usuario	Introducir una dirección física y un nombre de usuario
Añadir un contacto con	[Contacto] [#] >> [Añadir] [#] >> [Dirección lógica] [#] >>
dirección lógica	Introducir una dirección física y una dirección lógica
Modificar un contacto con	[Contacto] [#] >> [Modificar] [#] >> [Nombre de usuario] [#] >>
nombre de usuario	Introducir un nuevo nombre de usuario
Modificar un contacto con	[Contacto] [#] >> [Modificar] [#] >> [Dirección lógica] [#] >>
dirección lógica	Introducir una dirección lógica nueva
Borrar un contacto con nombre de usuario	[Contacto] [#] >> [Borrar] [#] >> [Nombre de usuario] [#] >> Seleccionar el nombre de usuario
Borrar un contacto con dirección	[Contacto] [#] >> [Borrar] [#] >> [Dirección lógica] [#] >>
lógica	Introducir la dirección lógica
Borrar todos los contactos	[Contacto] [#] >> [Borrar todo] [#]

7.3.8 Otros ajustes

Función	Operación
Ajustar fecha y hora	[Ajustes] [#] >> [Fecha y hora] [#] >> Introducir fecha y hora [#]
Ajustar el tiempo de apertura del bloqueo 2	[Ajustes] [#] >> [Tiempo de apertura de la puerta] [#] >> Introducir el tiempo [#]
Habilitar el aviso de voz	[Ajustes] [#] >> [Aviso de voz] [#] >> [On] [#]
Deshabilitar el aviso de voz	[Ajustes] [#] >> [Aviso de voz] [#] >> [Off] [#]
Seleccionar idioma	[Ajustes] [#] >> [Idioma] [#] >> Seleccionar un idioma [#]
Configurar mensaje de bienvenida	[Ajustes] [#] >> [Mensaje de bienvenida] [#] >> Introducir el mensaje (máximo 64 caracteres) [#]
Configurar el formato Wiegand a 26 bits (por defecto)	[Ajustes] [#] >> [Salida Wiegand] [#] >> [26 bit!] [#]
Configurar el formato Wiegand a 34 bits	[Ajustes] [#] >> [Salida Wiegand] [#] >> [34 bit!] [#]
Ajustar el bloqueo por defecto para liberar el bloqueo por defecto al pasar la tarjeta	[Ajustes] [#] >> [Seleccionar puerta] [#] >> [1er bloqueo] [#]
Ajustar el bloqueo 2 que liberar al pasar la tarjeta	[Ajustes] [#] >> [Seleccionar puerta] [#] >> [2.º bloqueo] [#]
Ver el firmware	[Ajustes] [#] >> [Información] [#]

7.3.9 Restablecer la contraseña del sistema

No puede acceder a la pantalla de ajustes del sistema si olvida la contraseña.

Siga los pasos siguientes para restablecer la contraseña del sistema:

- [1] Desconectar el interfono exterior.
- [2] Conectar la corriente del interfono exterior.
- [3] Mantener pulsado el botón "Programación" durante 5 segundos durante los primeros 30 segundos después de encender el interfono exterior.
- [4] Sonará un pitido si el proceso se ha realizado con éxito.

7.3.10 Restablecer la configuración predeterminada

Siga los pasos siguientes:

- [1] En estado de stand-by, pulse [#] [*] [Contraseña del sistema] [#] para acceder a la pantalla de ajustes del sistema.
- [2] En la pantalla de ajustes del sistema, pulsar [Ajustes] [#] >> [Restablecer] [#].

7.3.11 Iniciar una llamada a través de una dirección física

Requisito previo

Ajustar el modo de llamada a "Dirección física". véase el capítulo 7.3.4 "Configurar el modo de llamada" en la página 46.

1. Tipo de aparato = interfono exterior

En estado de stand-by, introduzca el **[Número de habitación]** (001-250) en el módulo de teclado para iniciar la llamada.

2. Tipo de aparato = estación de puerta

En estado de stand-by, introduzca el **[Número de edificio]** (01-60) y el **[Número de habitación]** (001-250) en el módulo de teclado para iniciar la llamada.

7.3.12 Iniciar una llamada a través de una dirección lógica

Requisito previo

- Ajustar el modo de llamada a "Dirección lógica". véase el capítulo 7.3.4 "Configurar el modo de llamada" en la página 46.
- Añadir un contacto con dirección lógica. véase el capítulo 7.3.7 "Gestionar contactos" en la página 47.

En estado de stand-by, introduzca la **[Dirección lógica]** en el módulo de teclado para iniciar la llamada.

7.3.13 Iniciar una llamada a través de la lista de nombres

*En estado de stand-by, también puede introducir el nombre directamente en el módulo de teclado y pulsar " ^(S) " en el módulo de teclado para iniciar la llamada.

Modo Fuera de casa

Si el interfono interior funciona en "Modo fuera de casa" cuando inicia una llamada, se reproducirá un mensaje y usted podrá grabar su mensaje después del pitido.

7.3.14 Llamar a una central de portería

En estado de stand-by, pulse " 🛱 " en el módulo de teclado para llamar a la central de portería.

Modo intercepción

Si la central de portería funciona en "Modo intercepción", la central de portería intercepta primero la llamada. Luego, la llamada se redirige al interfono interior designado si la identificación se verifica correctamente.

7.4 Interfono exterior con teclado sin módulo de pantalla

7.4.1 Vista general



7.4.2 Introducción de los ajustes del sistema

En estado de stand-by, pulse **[#] [*] [Contraseña del sistema] [#]** para acceder a la pantalla de ajustes del sistema.

*La contraseña del sistema predeterminada es 345678.



Nota

Las siguientes operaciones se realizan una vez ha entrado en los ajustes del sistema.

7.4.3 Configurar el tipo de aparato

Función		Operación
Tipo de aparato exterior	interfono	[1] [#] >> [1] [#]
Tipo de aparato puerta	estación de	[1] [#] >> [2] [#]

7.4.4 Gestionar la contraseña

Función	Operación
Habilitar la contraseña de desbloqueo	[5] [#] >> [1] [#]
Deshabilitar la contraseña de desbloqueo	[5] [#] >> [2] [#]
Modificar la contraseña del sistema	[2] [#] >> [Nueva contraseña][#] >> [Nueva contraseña][#] *La contraseña debe ser de 6-8 bits
Modificar la contraseña de desbloqueo	[3] [#] >> [Nueva contraseña][#] >> [Nueva contraseña][#] * La contraseña debe ser de 6-8 bits

7.4.5 Ajustar el idioma de voz

Si el módulo de audio/vídeo tiene función de síntesis de voz, puede ajustar el idioma de la voz.

Función	Operación
Seleccionar idioma	[4] [#] >> Pulse " 🛆 " o " 🔽 " para seleccionar un idioma [#]

7.4.6 Restablecer la contraseña del sistema

No puede acceder a la pantalla de ajustes del sistema si olvida la contraseña.

Siga los pasos siguientes para restablecer la contraseña del sistema:

- [1] Desconectar la corriente del interfono exterior.
- [2] Conectar la corriente del interfono exterior.
- [3] Mantener pulsado el botón "Programación" durante 5 segundos durante los primeros 30 segundos después de encender el interfono exterior.
- [4] Sonará un pitido si el proceso se ha realizado con éxito.

7.4.7 Iniciar una llamada a través de una dirección física

1. Tipo de aparato = interfono exterior

En estado de stand-by, introduzca el **[Número de habitación]** (001-250) en el módulo de teclado para iniciar la llamada.

2. Tipo de aparato = estación de puerta

En estado de stand-by, introduzca el **[Número de edificio]** (01-60) y el **[Número de habitación]** (001-250) en el módulo de teclado para iniciar la llamada.

7.4.8 Llamar a una central de portería

En estado de stand-by, pulse " 🖏 " en el módulo de teclado para llamar a la central de portería.

7.5 Interfono exterior de huella dactilar

7.5.1 Vista general



7.5.2 Gestionar las huellas dactilares

Crear la huella dactilar primaria

Si este módulo no ha registrado ninguna huella dactilar, el LED de huella dactilar parpadeará secuencialmente en color verde, naranja y rojo al encender el interfono exterior.

Deslice el primer dedo 3-5 veces, hasta que el LED de huella dactilar se ilumine en verde.

Acceder al modo de configuración de los ajustes

En estado de stand-by, pase cualquier dedo de administrador 1 vez para acceder al modo de configuración de los ajustes, el LED de huella dactilar se iluminará en naranja.

Crear una huella dactilar de usuario

En el modo de configuración de los ajustes, pase el dedo del administrador actual 1 vez y un dedo de usuario 3-5 veces.

* Administrador actual = administrador utilizado para acceder al modo de configuración de los ajustes.

Borrar una huella dactilar de usuario

En el modo de configuración de los ajustes, pase el dedo del administrador actual 2 veces y el dedo de un usuario registrado 3-5 veces.

Crear una huella dactilar de administrador

En el modo de configuración de los ajustes, pase el dedo del administrador actual 3 veces y el dedo de un administrador 3-5 veces.

Borrar una huella dactilar de administrador

En el modo de configuración de los ajustes, pase el dedo del administrador actual 4 veces y el dedo de un administrador registrado 3-5 veces.

Borrar todas las huellas dactilares de usuarios

En el modo de configuración de los ajustes, pase el dedo del administrador actual 6 veces.



Nota

El LED de huella dactilar se iluminará en verde si el proceso se ha realizado correctamente.

También es posible llevar a cabo todos los ajustes a través del software de gestión para PC.

Abrir una puerta

En estado de stand-by, pase el dedo de un usuario registrado para abrir una puerta.

Aviso

Nos reservamos el derecho en todo momento de realizar sin previo aviso cambios técnicos, así como los cambios en el contenido de este documento.

Las especificaciones detalladas se acordaron en el momento de colocar la orden y se aplica a todos los pedidos. ABB no acepta ninguna responsabilidad por posibles errores o imperfecciones en este documento.

Nos reservamos todos los derechos de este documento y de los temas e ilustraciones contenidos en el mismo. El documento y su contenido, o sus extractos, no debe ser reproducido, transmitido o reutilizado por terceros sin el consentimiento previo por escrito de ABB.



ABB Xiamen Smart Technology Co., Ltd. No.7, Fangshan South Road, Hi-tech area, Torch park, Xiang An District, Xiamen, China Tel: +86 592 295 9000 Fax: +86 592 562 5072

www.abb.com