Contents

Terminal diagram..... 1MRK 0000 499-AA

1- /3-phase trip module..... 1MRK 000 384-AA

1- / 3-phase trip module with trip circuit supervision and lock-out 1MRK 000 387-AA

3-phase trip module 1MRK 000 390-AA

3-phase trip module with trip circuit supervision and lockout 1MRK 000 393-AA

Default configuration 1MRK 0000 467-3