



Dieser Ausrüstssatz enthält:

- | | | |
|---|-------|--------------------------------------|
| 2 | ZA100 | Verschlußstreifen 12PLE verriegelbar |
| 4 | | Schrauben 4,8 x 9,5 |
| 1 | | Montagehinweis Nr. 9 |

**Nr.
9**

Diesen Ausrüstssatz benötigen Sie, um einen 1-feldbreiten Anschlußraum eines doppelstöckigen Zählerfeldes für Steuerrelais umzubauen.
LT. TAB TEAG sind Steuerrelais hinter der Abdeckung des oberen Anschlußraums zu montieren.
Die Abdeckung wird danach vom EVU plombiert.

VS9

1. Abdeckung abnehmen.
2. Schrauben der Hutschienen lösen, Hutschienen aushängen.
3. Distanzstücke unter den Hutschienen entfernen.
Diese Distanzstücke entfallen.
4. Vorhandene Hutschienen mit den beiliegenden Schrauben 4,8x9,5mm **ohne Distanzstücke** direkt auf den senkrechten Metallschienen (EDF-Schienen) befestigen.
5. Verschlußstreifen ZA100 bei abgenommener Abdeckung einstecken und von Innen verriegeln.

**Bereich
TEAG**

und

**gleiche
TAB**

Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln / Anlagen dürfen nur durch eine ausgebildete Elektrofachkraft gemäß DIN 57 105 Teil 1 / VDE 0105 Teil 1 / DIN EN 50 110-1 durchgeführt werden. EDV-Nr. 16809 / A / 06.06.1999



Dieser Ausrüstssatz enthält:

- | | | |
|---|-------|--------------------------------------|
| 2 | ZA100 | Verschlußstreifen 12PLE verriegelbar |
| 4 | | Schrauben 4,8 x 9,5 |
| 1 | | Montagehinweis Nr. 9 |

**Nr.
9**

Diesen Ausrüstssatz benötigen Sie, um einen 1-feldbreiten Anschlußraum eines doppelstöckigen Zählerfeldes für Steuerrelais umzubauen.
LT. TAB TEAG sind Steuerrelais hinter der Abdeckung des oberen Anschlußraums zu montieren.
Die Abdeckung wird danach vom EVU plombiert.

VS9

1. Abdeckung abnehmen.
2. Schrauben der Hutschienen lösen, Hutschienen aushängen.
3. Distanzstücke unter den Hutschienen entfernen.
Diese Distanzstücke entfallen.
4. Vorhandene Hutschienen mit den beiliegenden Schrauben 4,8x9,5mm **ohne Distanzstücke** direkt auf den senkrechten Metallschienen (EDF-Schienen) befestigen.
5. Verschlußstreifen ZA100 bei abgenommener Abdeckung einstecken und von Innen verriegeln.

**Bereich
TEAG**

und

**gleiche
TAB**

Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln / Anlagen dürfen nur durch eine ausgebildete Elektrofachkraft gemäß DIN 57 105 Teil 1 / VDE 0105 Teil 1 / DIN EN 50 110-1 durchgeführt werden. EDV-Nr. 16809 / A / 06.06.1999



Dieser Ausrüstssatz enthält:

- | | | |
|---|-------|--------------------------------------|
| 2 | ZA100 | Verschlußstreifen 12PLE verriegelbar |
| 4 | | Schrauben 4,8 x 9,5 |
| 1 | | Montagehinweis Nr. 9 |

**Nr.
9**

Diesen Ausrüstssatz benötigen Sie, um einen 1-feldbreiten Anschlußraum eines doppelstöckigen Zählerfeldes für Steuerrelais umzubauen.
LT. TAB TEAG sind Steuerrelais hinter der Abdeckung des oberen Anschlußraums zu montieren.
Die Abdeckung wird danach vom EVU plombiert.

VS9

1. Abdeckung abnehmen.
2. Schrauben der Hutschienen lösen, Hutschienen aushängen.
3. Distanzstücke unter den Hutschienen entfernen.
Diese Distanzstücke entfallen.
4. Vorhandene Hutschienen mit den beiliegenden Schrauben 4,8x9,5mm **ohne Distanzstücke** direkt auf den senkrechten Metallschienen (EDF-Schienen) befestigen.
5. Verschlußstreifen ZA100 bei abgenommener Abdeckung einstecken und von Innen verriegeln.

**Bereich
TEAG**

und

**gleiche
TAB**

Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln / Anlagen dürfen nur durch eine ausgebildete Elektrofachkraft gemäß DIN 57 105 Teil 1 / VDE 0105 Teil 1 / DIN EN 50 110-1 durchgeführt werden. EDV-Nr. 16809 / A / 06.06.1999



Dieser Ausrüstssatz enthält:

- | | | |
|---|-------|--------------------------------------|
| 2 | ZA100 | Verschlußstreifen 12PLE verriegelbar |
| 4 | | Schrauben 4,8 x 9,5 |
| 1 | | Montagehinweis Nr. 9 |

**Nr.
9**

Diesen Ausrüstssatz benötigen Sie, um einen 1-feldbreiten Anschlußraum eines doppelstöckigen Zählerfeldes für Steuerrelais umzubauen.
LT. TAB TEAG sind Steuerrelais hinter der Abdeckung des oberen Anschlußraums zu montieren.
Die Abdeckung wird danach vom EVU plombiert.

VS9

1. Abdeckung abnehmen.
2. Schrauben der Hutschienen lösen, Hutschienen aushängen.
3. Distanzstücke unter den Hutschienen entfernen.
Diese Distanzstücke entfallen.
4. Vorhandene Hutschienen mit den beiliegenden Schrauben 4,8x9,5mm **ohne Distanzstücke** direkt auf den senkrechten Metallschienen (EDF-Schienen) befestigen.
5. Verschlußstreifen ZA100 bei abgenommener Abdeckung einstecken und von Innen verriegeln.

**Bereich
TEAG**

und

**gleiche
TAB**

Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln / Anlagen dürfen nur durch eine ausgebildete Elektrofachkraft gemäß DIN 57 105 Teil 1 / VDE 0105 Teil 1 / DIN EN 50 110-1 durchgeführt werden. EDV-Nr. 16809 / A / 06.06.1999



Dieser Ausrüstssatz enthält:

- | | | |
|---|-------|--------------------------------------|
| 2 | ZA100 | Verschlußstreifen 12PLE verriegelbar |
| 4 | | Schrauben 4,8 x 9,5 |
| 1 | | Montagehinweis Nr. 9 |

**Nr.
9**

Diesen Ausrüstssatz benötigen Sie, um einen 1-feldbreiten Anschlußraum eines doppelstöckigen Zählerfeldes für Steuerrelais umzubauen.
LT. TAB TEAG sind Steuerrelais hinter der Abdeckung des oberen Anschlußraums zu montieren.
Die Abdeckung wird danach vom EVU plombiert.

VS9

1. Abdeckung abnehmen.
2. Schrauben der Hutschienen lösen, Hutschienen aushängen.
3. Distanzstücke unter den Hutschienen entfernen.
Diese Distanzstücke entfallen.
4. Vorhandene Hutschienen mit den beiliegenden Schrauben 4,8x9,5mm **ohne Distanzstücke** direkt auf den senkrechten Metallschienen (EDF-Schienen) befestigen.
5. Verschlußstreifen ZA100 bei abgenommener Abdeckung einstecken und von Innen verriegeln.

**Bereich
TEAG**

und

**gleiche
TAB**

Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln / Anlagen dürfen nur durch eine ausgebildete Elektrofachkraft gemäß DIN 57 105 Teil 1 / VDE 0105 Teil 1 / DIN EN 50 110-1 durchgeführt werden. EDV-Nr. 16809 / A / 06.06.1999



Dieser Ausrüstssatz enthält:

- | | | |
|---|-------|--------------------------------------|
| 2 | ZA100 | Verschlußstreifen 12PLE verriegelbar |
| 4 | | Schrauben 4,8 x 9,5 |
| 1 | | Montagehinweis Nr. 9 |

**Nr.
9**

Diesen Ausrüstssatz benötigen Sie, um einen 1-feldbreiten Anschlußraum eines doppelstöckigen Zählerfeldes für Steuerrelais umzubauen.
LT. TAB TEAG sind Steuerrelais hinter der Abdeckung des oberen Anschlußraums zu montieren.
Die Abdeckung wird danach vom EVU plombiert.

VS9

1. Abdeckung abnehmen.
2. Schrauben der Hutschienen lösen, Hutschienen aushängen.
3. Distanzstücke unter den Hutschienen entfernen.
Diese Distanzstücke entfallen.
4. Vorhandene Hutschienen mit den beiliegenden Schrauben 4,8x9,5mm **ohne Distanzstücke** direkt auf den senkrechten Metallschienen (EDF-Schienen) befestigen.
5. Verschlußstreifen ZA100 bei abgenommener Abdeckung einstecken und von Innen verriegeln.

**Bereich
TEAG**

und

**gleiche
TAB**

Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln / Anlagen dürfen nur durch eine ausgebildete Elektrofachkraft gemäß DIN 57 105 Teil 1 / VDE 0105 Teil 1 / DIN EN 50 110-1 durchgeführt werden. EDV-Nr. 16809 / A / 06.06.1999