

Ny dragavlastare för utanpåliggande kopplingsdosor

Skruvlös, snabb och kostnadseffektiv






ABB:s dragavlastare vann tävlingen
Bästa Elnyhet 2019 under Elmässan.

Installation

Montera dragavlastaren i vald position i kopplingsdosan och tryck igenom kabeln genom tätningsmembranet. Trä buntbandet över kabeln. Se till att buntbandet är i rätt läge runt dragavlastaren innan åtdragning av buntbandet. När buntbandet är åtdraget och installationen är komplett, kontrollera kabelavlastningen genom att dra lätt i kabeln. Montera sedan doslocket.





Dragavlastaren passar kopplingsdosorna AP9 och AP10. Varje avlastare har tre positioner, där varje position är flexibel och klarar ett brett spann av kabeldiametrar, inklusive platta tunna armaturkablar.



Övrigt

Två dragavlastare kan användas på motsatta sidor av AP9- och AP10-dosorna eller korsvis på AP9-dosan.



Typ	ABB ID	E-nummer	Beskrivning	Förpackning
AS9.10	2TKA00003876	14 382 73	Dragavlastare för 3 kablar, Ø6–17 mm	10/100/1000