


5 tips om uw meterkast veilig te houden



1 Plaats een rookmelder en zorg voor een zaklamp in uw meterkast

Hang een rookmelder op in de meterkast die u waarschuwt wanneer er rookontwikkeling ontstaat. Zorg ook voor een zaklamp in de meterkast. Zo heeft u altijd licht bij de hand als de stroom uitvalt.

2 Test de aardlekschakelaar(s)

Controleer minimaal twee keer per jaar de aardlekschakelaar(s) in uw groepenkast. Deze schakelt uit bij zogenaamde lekstroom als er bij een apparaat bijvoorbeeld een draadje los zit. De aardlekschakelaar zorgt ervoor dat u geen schok krijgt als u het apparaat aanraakt.

3 Laat een overspanningsbeveiliging plaatsen

Een overspanningsbeveiliging zorgt ervoor dat uw elektrische apparatuur wordt beveiligd bij een te hoge spanning op uw installatie. Bijvoorbeeld als gevolg van blikseminslag in de buurt.

4 Houd uw meterkast bereikbaar

Gebruik de meterkast niet als opbergruimte. Zo voorkomt u branduitbreiding en de groepenkast blijft goed toegankelijk wanneer de stroom snel handmatig uitgeschakeld moet worden. Plaats dus geen obstakels in of voor uw meterkast.

5 Bewaar geen brandbare materialen in de meterkast

Als er brand in de groepenkast ontstaat breidt zich dit door brandbare materialen erg snel uit. Dat leidt tot gevaarlijke situaties. Bovendien is de groepenkast in geval van nood door deze spullen slecht bereikbaar.