

INSTALLATION INSTRUCTIONS

ReliaMod™ Modular Metering

RM5THJAW




**HAZARDOUS VOLTAGE.
WILL CAUSE SEVERE
INJURY OR DEATH.**

Turn OFF power supplying this equipment before working inside.


Please read these instructions completely before installing or removing device. Improper installation could be hazardous to personnel and/or equipment.

Kit Contains:	
Fifth Jaw Assembly	1
Screw	1

- Turn “OFF” power supplying the meter module.
- Remove the meter cover and meter where the 5th jaw installation will be done.
- Orient fifth jaw assembly in the 6 o'clock or 9 o'clock position.
- Secure the fifth jaw assembly with the screw provided to the meter socket base.
- Torques the screw to 25 in-lbf.
- Route the white wire to the neutral bar and torque the set screw to 25 in-lbf.



6 o'clock Position



9 o'clock Position

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ReliaMod™ Modular Metering

RM5THJAW




**VOLTAJE PELIGROSO.
PODRA CAUSAR MUERTE
O LESIONES SERIAS.**


Desconecte la alimentación eléctrica de este equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.

Lea atentamente estas instrucciones antes de instalar o retirar el dispositivo. Una instalación incorrecta podría resultar peligrosa para el personal y/o el equipo.

El kit contiene:	
Ensamblaje de la quinta mordaza	1
Tornillo	1



Posición a las 6



9 en punto Posición

- Desconecta la alimentación del módulo de medición.
- Retira la tapa del medidor y el medidor donde se realizará la instalación de la 5ª mordaza.
- Orienta el ensamblaje de la quinta mordaza en la posición 6 o 9 (mira imagen).
- Fija el ensamblaje de la quinta mordaza a la base del enchufe del medidor utilizando el tornillo suministrado.
- Apriete el tornillo a 25 in-lbf.
- Lleve el cable blanco a la barra neutra y apriete el tornillo de fijación a 25 in-lbf.