

10/2020

Läsnäolotunnistin UNI



Tunnistimen anturi perustuu PIR-tekniikkaan ja koostuu neljästä PIR-anturista ja optimoidusta linssi-peilijärjestelmästä. Liikkuva henkilö havaitaan Fresnel-linsseillä ja tieto välitetään peilien kautta PIR-antureille.

Valoisuutta ja sammutusviivettä voidaan säätää potentiometreillä, jotka sijaitsevat irrotettavan sisustuskehysen takana.

Yleistä

- Säädettävä sammutusviive: n. 1 - 30 minuuttia tai pulssi
- Säätpotentiometrit edessä
- Asennus kojerasiaan tai pintarasiaan
- Sama muotoilu kuin KNX-tunnistimissa
- Läsnäolotunnistimen anturi sopii käytettäväksi e-contact tai slave ohjausyksiköiden kanssa
- Mahdollista kytkeä päälle/pois sivuohjaimella
- Tunnistus- ja tilan merkkivalo

Asennusvaihtoehdot

- Uppoasennus (koje-/levyseinärasia)
- Pinta-asennus

Kaapelityypit

- Kojeiden ruuviliittimet jäykille (ML) ja muutamalankainen (MK) johtimille.
- Sopiva kaapelin koko 2,5 mm².
 - Jokaiseen liittimeen voi asentaa yksi tai kaksi johdinta.



01



02



03



04

	Tyyppi	Snro	Kuvaus	Pakkauskoot
01	6813/30-24-500	26 200 60	Läsnäolotunnistin UNI	1/10
02	6813/24-102-500	26 200 61	Läsnäolotunnistimen anturi	1/10
03	6440/04 U-500	26 200 55	Ohjausyksikkö, e-contact, koje	1/10
	6440/05 U-500	26 200 56	Ohjausyksikkö, slave	1/10
04	6883-24-500	26 200 62	Pintarasia läsnäolotunnistimelle	1/10