

FXE4000-E4

Externer Messumformer

Für magnetisch-induktive
Durchflussmesser
FXE4000-DE21,
FXE4000-DE41F,
FXE4000-DE41W



1 Typenschildangaben für die Ersatzteilbestellung

Die Identifikation der Ausführung des Messumformers erfolgt anhand des Typenschilds, welches auf dem Gehäuse angebracht ist.

Bei Ersatzteilbestellungen ist in jedem Fall die Auftragsnummer gemäß Typenschild anzugeben.




Abb. 1: Typenschild (Beispiel)

1 Auftragsnummer

2 Feldgehäuse und Anschlusskasten



Abb. 2: MAG XE4

G10182

| Position | Benennung | Variante | Bestellnummer | Gewicht kg (lb) | Preis (€) |
|----------|--|----------|---------------|-----------------|-----------|
| 1 | Feldgehäuse komplett neu | - | D641A033U04 | - | |
| 2 | Set Anschlusskasten Ratio / Alu bestehend aus: Deckel, Dichtung, Anschlusskasten | - | D614L997U03 | - | |
| 2.1 | Set Anschlusskasten Ratio / Niro bestehend aus: Deckel, Dichtung, Anschlusskasten | - | D614L997U05 | - | |
| 3 | Set Anschlusskasten Wasserzähler / Alu bestehend aus: Deckel, Dichtung, Anschlusskasten | - | D614L997U04 | - | |
| 3.1 | Set Anschlusskasten Wasserzähler / Niro bestehend aus: Deckel, Dichtung, Anschlusskasten | - | D614L997U06 | - | |
| 4 | Set Anschlussplatine DG-Gehäuse | - | D614L997U02 | - | |
| | Set Anschlussplatine Niro-Kasten | - | D614L997U01 | - | |



WICHTIG (HINWEIS)
Alle Preise auf Anfrage!

3 Signalkabel

| Position | Benennung | Variante | Bestellnummer | Gewicht kg (lb) | Preis (€) |
|----------|-------------------------------|----------|---------------|-----------------|-----------|
| - | Signalkabel (Preis pro Meter) | - | D173D025U01 | 0,20 | |

Kontakt

Ihre lokale ABB-Niederlassung finden Sie unter:
www.abb.com/contacts

Weitere Produktinformationen finden Sie unter:
www.abb.com

ABB Automation GmbH

Service Instrumentierung
Dransfelder Str. 2
37079 Göttingen
Germany

Tel: +49 551 905-495

Fax: +49 551 905-785

parts-repair-goettingen@de.abb.com

Hinweis

Technische Änderungen sowie Inhaltsänderungen dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor.

Bei Bestellungen gelten die vereinbarten detaillierten Angaben. ABB übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Themen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung des Inhaltes, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch ABB verboten.

Copyright© 2013 ABB
Alle Rechte vorbehalten

3KXF200007R4703

SPL/FXE4000-E4_EXT-DE Rev. B 10.2013