


INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

ReliaMod™ Modular Metering



Hazardous voltage. Will cause severe injury or death.
Turn OFF power supplying this equipment before working inside.




Scan QR Code for the detailed Instructions. Please read the instructions completely before installing or removing the device. Improper installation could be hazardous to personnel and/or equipment.

Some of the topics include:

- Mounting of units
- Enclosure ganging
- Electrical ganging
- Neutral bonding
- Breaker accessories
- RELT setup (where applicable)
- Breaker installation
- Phase balancing
- 5th Jaw installation
- Lever bypass operation
- Horn bypass installation
- Sealing options
- New features as available

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Centros de Medición ReliaMod™



Voltaje peligroso. Podrá causar muerte O lesiones serias. Desconecte la alimentación eléctrica de este equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.



Use el Código QR para obtener instrucciones detalladas. Por favor lea las instrucciones completamente antes de instalar o quitar el dispositivo. Una instalación inadecuada podría ser peligrosa para el persona y/o equipo

Algunos de los productos incluyen:

- Montaje de las unidades
- Agrupamiento de los recintos
- Agrupamiento eléctrico
- Enlace de neutro
- Accesorios para interruptores
- instrucciones de relé de corte (donde aplique)
- Instalación del interruptor
- Balanceo de fases
- Instalación de 5th mordaza
- Operación de la palanca bypass
- instalación de la derivación de bocina (Horn bypass)
- Opciones de estanqueidad
- Nuevas funciones disponibles

ABB Inc.
305 Gregson Drive
Cary, NC 27511 United States

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido de este documento sin previo aviso. Respecto a las órdenes de compra, los detalles acordados prevalecerán. ABB Inc. no acepta responsabilidad alguna por posibles errores o posible falta de información en este documento.

Nos reservamos todos los derechos sobre este documento, el tema expuesto, y las ilustraciones que contiene. Cualquier reproducción, divulgación a terceros, o utilización de su contenido – total o parcial – sin el previo consentimiento por escrito de ABB está prohibida. ©2024 ABB. Todos los derechos electrification.us.abb.com están reservados.