

—
 SCHEDA INFORMATIVA

SoftstarterCare™

Strumento di supporto tecnico



Lo strumento di supporto tecnico rende facile la messa in servizio del softstarter tramite plug-in nel vostro PSE o PSTX utilizzando un PC. Accesso a tutti i parametri, ai registri eventi e alle informazioni su troubleshooting.

—
 01 Softstarter-Care™

SoftstarterCare™ è lo strumento di supporto tecnico per i softstarter PSE e PSTX di ABB

Migliorate l'installazione, il servizio e i tempi di manutenzione con SoftstarterCare™. Il software comunica sia con PSTX sia con PSE: PSTX utilizza un mini-USB a USB, mentre PSE è dotato di un USB speciale.

Quando il softstarter è collegato, il PC lo rileva automaticamente (plug & play).

Messa in servizio semplice

Una volta collegato, tutti i parametri possono essere visualizzati e modificati direttamente in SoftstarterCare™, e il softstarter aggiornerà istantaneamente il valore sul display.

Nel tab dei dati stato sono disponibili tutti i dati stato che il softstarter sta misurando. I dati come la corrente e la tensione sono molto preziosi durante la messa in servizio per garantire che il motore si avvii secondo le aspettative.

Troubleshooting semplice

In SoftstarterCare™ il registro eventi mostra errori, protezioni, avvertimenti, esecuzione e modifiche dei parametri. Questo è utile quando si desidera identificare i problemi potenziali nel sistema e quando si esegue un troubleshooting. Tutti i dati possono essere esportati in un file che può essere letto o condiviso con il gruppo di supporto tecnico.

Inoltre, SoftstarterCare™ può essere utilizzato per aggiornare il firmware sul softstarter, assicurando che tutte le funzionalità più recenti siano caricate su quest'ultimo.

Lo strumento di supporto tecnico prevede:

- L'accesso a tutti i parametri sull'HMI da un PC
- L'accesso ai parametri supplementari che non possono essere raggiunti dall'HMI
- L'accesso al registro eventi
- Le informazioni dello stato del softstarter
- Il modulo troubleshooting con informazioni precompilate del softstarter
- L'accesso per aggiornare il firmware del softstarter

Lo strumento di supporto tecnico è disponibile gratuitamente. Scaricatelo qui: [Link](#)

È necessario un cavo USB fornito da ABB

Cavo USB	Tipo	Codice ordine
Cavo USB PSTX	PSCA-1	1SFA899314R1001
Cavo USB PSE	PSECA	1SFA897201R1001