


# Stavy indikátorov Terra AC



## Nabíjanie

### Krok 1 – Pripojenie EV na nabíjačku


Pripojte EV na NZEV, keď nabíjačka deteguje EV, indikátor pripojenia EV začne blikať nazeleno.



Indikátor pripojenia EV — bliká nazeleno

### Krok 2 – Autorizácia


Keď sa NZEV autorizuje cez RFID kartu (zaznie 1 × zvukový signál), indikátor sa rozsvieti nazeleno.



Indikátor pripojenia EV – svieti nazeleno

### Krok 3 – Nabíjanie


Keď začne nabíjanie, indikátor nabíjania začne blikať nazeleno.



Indikátor nabíjania – bliká nazeleno

### Krok 4 – Nabíjanie ukončené

Keď je nabíjanie dokončené, indikátor nabíjania sa rozsvieti nazeleno.



Indikátor nabíjania – svieti nazeleno

## Pokročilé funkcie

### Pripájanie na internet

Keď sa NZEV pripája na internet, indikátor pripojenia na internet začne blikať nazeleno.



Indikátor pripojenia na internet – bliká nazeleno

### Po pripojení na internet

Po pripojení NZEV na internet, indikátor pripojenia na internet sa rozsvieti nazeleno.



Indikátor pripojenia na internet – svieti nazeleno

## Chyba

Ak sa NZEV dostane do chybového stavu, indikátor chyby sa rozsvieti načerveno.



Indikátor chyby – svieti načerveno

### Pre viac informácií naskenujte QR-kód



Manuály (EN)

**NZEV** = napájacie zariadenie elektrického vozidla

**EV** = elektrické vozidlo