











Art.-Nr./Item no./N°d'Art. 670302-V02




4. 2. → 1.

**Leuchtmittelwechsel**  
**Illuminant change**  
**Agent lumineux variation**



Deckenmontage / ceiling installation / montage au plafond  
190 x 56 x 190 mm




**Achtung!** Bei Leuchtenausführung mit Rettungsweg-Optik die Lage des Fluchtweges beim Einsetzen der Leuchte beachten! Siehe roten Aufkleber in Leuchte.

**Attention!** Make sure to observe the correct directionality in regards to the escape route, when mounting lamps with emergency exit optic! See red instruction label inside luminaire.

**Attention!** Sur les modèles de lampes avec marquage d'issue de secours, respecter la position de l'issue de secours lors de l'installation de la lampe ! Voir l'autocollant rouge dans la lampe.

**Kabeleinführung**    **Bef. Bohrungen**  
**Cable entry guide**    **existing boreholes**  
**Introduction de câble**    **Perçages existants**

Wandmontage / wall installation / montage au mur  
190 x 190 x 115 mm



<span><span></span></span>
<b>Sicherheitsleuchte für Wand- oder Deckenmontage</b>
Diese Anleitung richtet sich ausschließlich an den Elektrofachmann bzw. das ausführende Installationsunternehmen. Bei Installation der Einzelbatterie-Va-riante zusätzliche Instruktion beachten.

**Allgemeine Sicherheitshinweise**

Bei der Installation und bei Arbeiten an der Notleuchte sind die notwendigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften, die allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie die nachfolgenden Sicherheitshinweise einzuhalten. Insbesondere ist die Leuchte dazu spannungsfrei zu schalten, wobei zu berücksichtigen ist, dass bei Netzlichtbetrieb und Notlichtbetrieb (Netzausfall) unterschiedliche Versorgungsspannungen anstehen können.

**Leuchtenausführungen mit Überwachungsbaustein**

Bei Leuchtenausführungen mit Überwachungsbaustein zur Leuchten-Einzel-überwachung, sind die Einstellungen der Leuchtenadressen sowie zusätzliche Funktionen entsprechend den Bildern und Angaben auf dem Überwachungs-baustein bzw. in der beiliegenden Einstellungsanleitung vorzunehmen.

**Einzelbatterie-Leuchten**

Bei Einzelbatterie-Leuchten ist darauf zu achten, dass die Batterie auszutau-schen ist, wenn die Leuchte trotz korrekter Ladung der Batterie nicht mehr die erforderliche Brenndauer erreicht.

**Entsorgung**

Bei der Entsorgung von Leuchten sind die gültigen Vorschriften des ElektroG für Entsorgung und Recycling einzuhalten.

**Ersatzteile**

Um die Nenndaten der Leuchte sicherzustellen, sind insbesondere bei Leucht-mittel, Elektronik-Komponenten und ggf. Akkumulatoren nur Original-Ersatz-teile einzusetzen!

**Achtung**

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, er-lischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden, die daraus resultieren, über-nehmen wir keine Haftung. Diese Bedienungsanleitung ist vor Inbetriebnah-me des Produktes genauestens durchzulesen.

*Technische Änderungen vorbehalten!*

<span><span></span></span>
<b>Lampe de sécurité pour montage au mur ou au plafond</b>
Cette notice s’adresse exclusivement à l’électricien spécialisé ou à l’entreprise en charge de l’installation. Respecter les instructions supplémentaires lors de l’installation de la variante de bloc autonome.

<span><span></span></span>
<b>Consignes générales de sécurité</b>
Lors de l’installation et de travaux sur la lampe d’urgence, les consignes né-cessaires de sécurité et de prévention des accidents, les règles générales de la technique ainsi que les consignes de sécurité suivantes doivent être res-pectées. Mettre en particulier la lampe hors tension tout en tenant compte du fait que différentes tensions d’alimentation peuvent être générées lors du fonctionnement de la lumière secteur et de la lumière d’urgence (panne de secteur).

**Configurations de lampes avec bloc de surveillance**

Sur les configurations de lampes avec bloc de surveillance pour la surveillance individuelle des lampes, effectuer les réglages des adresses de lampes et des fonctions supplémentaires tel illustré sur les figures et les indications du bloc de surveillance et/ou des instructions de réglage fournies.

**Lampes à bloc autonome**

Veiller, sur les lampes à bloc autonome, à remplacer le bloc si la lampe n’atteint plus la durée d’éclairage requise bien que le bloc soit chargé correctement.

**Élimination**

Pour l’élimination des lampes, respecter les prescriptions en vigueur de la loi électrique sur l’élimination et le recyclage.

**Pièces de rechange**

Pour garantir les données nominales de la lampe, utiliser exclusivement les pièces de rechange originales, en particulier pour les sources lumineuses, les composants électriques et, le cas échéant, les accumulateurs !

**Attention**

En cas de dommages dus au non respect des instructions, toute demande de garantie est annulée. Nous ne saurions être responsable des dommages consécutifs en résultant. Lire l’intégralité de cette notice d’utilisation avant de mettre le produit en service.

*Sous réserve de modifications techniques !*

<span><span></span></span>
<b>Safety luminaire for wall or ceiling mounting</b>
This is a professional manual for certified electricians and professional instal-lation companies only. When installing the self contained version follow the additional instructions.

**General safety notices**

Relevant safety and accident prevention measures, accepted technology re-gulations and the following safety notices must be observed when installing or carrying out any work on the safety light. In particular, the lamp must be disconnected from the mains and special care must be taken, as it will still be live from the backup system.

**Lamp models with monitoring module**

For lamp models with monitoring module for individual lamp monitoring, the configuration of individual lamp addresses and additional functions must be carried out in accordance with the images and data provided on the monito-ring module or in the enclosed alignment instructions.

**Self contained luminaires**

For self contained luminaires the replacement of the battery is needed when the battery no longer meets its rated duration of operation after the corres-ponding recharge period.

**Disposal**

Please observe current regulations of ElektroG for the disposal and recycling of lamps.

**Spare parts**

Only use original parts for the replacement of illuminants, electronic compo-nents and accumulators (where applicable) to ensure compliance with nominal data!





















**Attention**

Any damage incurred due to non-compliance with this manual will not be covered by the warranty. We accept no liability for consequential damages incurred due to non-compliance. Make sure to read this manual prior to com-missioning the product.

*Subject to technical changes without notice!*

<span><span></span></span>	<b>Technische Daten</b>	<span><span></span></span>	<b>Technical specifications</b>	<span><span></span></span>	<b>Caractéristiques techniques</b>
<div> <div><b>Schutzart</b></div> <div><i>Protection class</i></div> <div><i>Indice de protection boîtier</i></div> </div>	<div> <div>IP 65</div> </div>	<div> <div><b>Schutzklasse</b></div> <div><i>Safety class</i></div> <div><i>Classe de protection</i></div> </div>	<div> <div>I / 230V</div> <div>III / 24V</div> </div>	<div> <div>3 x 2,5mm²</div> <div>2 x 2,5mm²</div> </div>	<div> <div><b>Anschlussklemmen (mm² für Doppelbelegung)</b></div> <div><i>Connecting terminals (mm² for double assignment)</i></div> <div><i>Bornes de raccordement secteur (mm² pour borniers doubles)</i></div> </div>

<b>Abmessungen B x H x T</b>	190 x 56 x 190 mm	190 x 190 x 115 mm
<i>Dimensions (W x H x D)</i>		
<i>Dimensions (l x H x P)</i>		

		<b>Systemleuchten für Zentralversorgung</b>	<b>Einzelbatterieleuchten</b>
		<b>Luminaire for CPS</b>	<b>Self contained luminaire</b>
		<b>Luminaire de système d'alimentation centrale</b>	<b>Lampe à bloc autonome</b>
		<b>24V</b>	<b>230V</b>
			
			
			
			
<b>Leuchtmittel</b>			
<i>Illuminants</i>			
<i>Source lumineuse</i>			
<b>Lichtstrom Netz</b>			
<i>Light current net</i>			
<i>Flux lumineux secteur</i>			
	<b>1h/3h</b>		
	<b>8h</b>		
<b>Lichtstrom Not</b>			
<i>Light current emergency</i>			
<i>Flux lumineux urgence</i>			
	<b>1h/3h</b>		
	<b>8h</b>		
<b>Lichtstromverhältnis Not/Netz</b>			
<i>Luminous flux</i>			
<i>Emergency / Mains</i>			
<i>Intensité lumineuse</i>			
<i>Urgence / Secteur</i>			
<b>Netzanschlussleistung</b>			
<i>Power consumption</i>			
<i>Puissance du raccordement</i>			
<b>Batterie-Stromaufnahme</b>			
<i>Battery current input</i>			
<i>Consommation électrique du bloc</i>			
<b>Anschlussspannung</b>			
<i>Voltage supply</i>			
<i>Alimentation</i>			
<b>Nennbetriebsdauer</b> <sup>1) 2)</sup>			
<i>Rated duration</i> <sup>1) 2)</sup>			
<i>La durée de fonctionnement nominale</i> <sup>1) 2)</sup>			
	<b>1h</b>		
	<b>3h/8h</b>		
<b>NiMh-Akku</b>			
<b>Battery NiMh</b>			
	<b>1h</b>		
	<b>3h/8h</b>		
<b>Temperaturbereich</b>			
<i>Temperature range</i>			
<i>Plage de température</i>			
<b>Bereitschaftsschaltung</b>			
<i>non maintained mode</i>			
<i>mode veille</i>			
<b>Dauerschaltung</b>			
<i>maintained mode</i>			
<i>mode permanent</i>			

<span><span></span></span>	<span><span></span></span>	<span><span></span></span>	<span><span></span></span>
<sup>1)</sup> Bitte auf dem dafür vorgesehenen Feld des Akkus das Installationsdatum vermerken.	<sup>1)</sup> <i>Note down the installation date on the provided place of the battery.</i>	<sup>1)</sup> <i>Noter la date d’installation sur le champ de l’accu prévu à cet effet.</i>	
<sup>2)</sup> Bei Installation der Einzelbatterie-Variante zusätzliche Instruktion beachten.	<sup>2)</sup> <i>When installing the self contained version follow the additional instructions.</i>	<sup>2)</sup> <i>Respecter les instructions supplémentaires lors de l’installation de la variante de bloc autonome.</i>	
<sup>3)</sup> Niedertemperaturbereich max. -10°C mit MSÜ3, SET009, SET010.	<sup>3)</sup> <i>Lowest permissible temperature -10 °C in case of use MSÜ3, SET009, SET010.</i>	<sup>3)</sup> <i>Plage basse température max. -10 °C avec MSÜ3, SET009, SET010.</i>	
<sup>4)</sup> Optional mit Akkuheizung für Temperaturen bis -20 °C.	<sup>4)</sup> <i>Optional with battery heater for temperatures down to -20 °C.</i>	<sup>4)</sup> <i>En option avec chauffage à accumulateur pour des températures jusqu’à -20 °C.</i>	