


OPZIONI PER CONVERTITORI E CONVERTITORI DI FREQUENZA ABB

Interfaccia encoder assoluto FEN-11

Manuale utente



Interfaccia encoder assoluto FEN-11

Manuale utente

Indice



3AFE68794544 Rev E

IT

Traduzione del manuale originale

3AFE68784841

VALIDITÀ: 2024-08-14

Indice

1 Norme di sicurezza

Contenuto del capitolo	7
Panoramica	7
Norme di sicurezza generali	7

2 Introduzione

Contenuto del capitolo	9
Destinatari	9
Prima di iniziare	9

3 Descrizione hardware

Contenuto del capitolo	11
Interfaccia encoder assoluto FEN-11	12
Collegamenti interfaccia FEN-11	13
Aree di isolamento	14
Compatibilità	15
Encoder assoluti	15
Encoder TTL	15
Tipi di convertitori di frequenza compatibili	15

4 Installazione

Contenuto del capitolo	17
Impostazione della tensione di alimentazione	18
Montaggio	19
Designazioni dei morsetti	20
Legenda delle sigle	20
Ingresso encoder TTL (X41)	20
Ingresso encoder assoluto (X42)	21
Ordine generale pin	21
Ordine pin con encoder assoluti enDat	21
Ordine pin con encoder assoluti HIPERFACE	22
Ordine pin con encoder seno/coseno con e senza segnali di commutazione seno/coseno e tacca di riferimento	22
Ordine pin con encoder assoluti SSI	23
Ordine pin con encoder assoluti Tamagawa	23
Uscita emulazione encoder TTL (X43)	24
Ingressi digitali per blocco posizione (X44)	25
Linee guida generali per il cablaggio degli encoder	25
Ingresso encoder TTL (X41)	26
Ingresso encoder assoluto (X42)	27
Uscita emulazione encoder TTL (X43)	30
Ingressi digitali per blocco posizione (X44)	31
Principi generali di fasatura dell'encoder	31
Collegamento seriale EnDat e SSI	32
Collegamento seriale HIPERFACE	33



Segnali di commutazione encoder 34
 Tacca di riferimento 34

5 Avviamento

Contenuto del capitolo 35
Programmazione 35

6 Ricerca dei guasti

Contenuto del capitolo 37
LED diagnostici 37

7 Dati tecnici

Contenuto del capitolo 39
Dimensioni 40
Generalità 40
Connettori: 41
 Ingresso encoder TTL (X41) 41
 Ingresso encoder assoluto (X42) 41
 Uscita emulazione encoder TTL (X43) 42
 Ingressi digitali per blocco posizione (X44) 42

Ulteriori informazioni



1

Norme di sicurezza

Contenuto del capitolo

Il presente capitolo contiene i simboli di avviso e le istruzioni di sicurezza da seguire in caso di installazione o collegamento di un modulo opzionale a un convertitore di frequenza o a un convertitore. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni di sicurezza può mettere a repentaglio l'incolumità delle persone, con rischio di morte, o danneggiare le apparecchiature. Leggere il presente capitolo prima di procedere con l'installazione.

Panoramica

Il presente capitolo riporta le istruzioni di sicurezza generali da rispettare durante l'installazione e l'uso dell'interfaccia FEN-11.

Oltre alle norme riportate di seguito, leggere le norme di sicurezza complete relative al convertitore di frequenza su cui si sta lavorando.

Le seguenti avvertenze devono essere rispettate da tutti coloro che intervengono sul convertitore di frequenza. Il mancato rispetto di tali istruzioni può mettere a repentaglio l'incolumità delle persone, con rischio di morte, o danneggiare le apparecchiature.

Norme di sicurezza generali



AVVERTENZA!

L'installazione elettrica e gli interventi di manutenzione sul convertitore di frequenza devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti qualificati.

Il convertitore di frequenza e le apparecchiature collegate devono essere adeguatamente messi a terra.

8 Norme di sicurezza

Non effettuare alcun intervento su un convertitore sotto tensione. Dopo aver scollegato l'alimentazione, prima di intervenire sul convertitore di frequenza, sul motore o sul cavo motore, attendere sempre cinque minuti per consentire la scarica dei condensatori del circuito intermedio. Verificare (con un misuratore di tensione) che il convertitore di frequenza sia effettivamente scarico.

Quando l'alimentazione è collegata, sui morsetti del cavo motore del convertitore di frequenza sono presenti alte tensioni pericolose, indipendentemente dallo stato di funzionamento del motore.

Anche quando l'alimentazione di rete è scollegata, possono essere presenti tensioni pericolose all'interno del convertitore, provenienti da circuiti di controllo esterni.

Procedere sempre con la massima attenzione quando si interviene sull'unità.

Le seguenti avvertenze devono essere rispettate da tutti coloro che intervengono sul convertitore di frequenza. Il mancato rispetto di tali istruzioni può mettere a repentaglio l'incolumità delle persone, con rischio di morte, o danneggiare le apparecchiature.

Per le istruzioni di sicurezza complete consultare i manuali del convertitore di frequenza.



Introduzione

Contenuto del capitolo

Questo capitolo è un'introduzione al manuale.

Destinatari

Il manuale è rivolto agli operatori addetti alla messa in servizio e all'uso dell'interfaccia FEN-11. I destinatari del manuale devono avere nozioni di base di elettronica ed elettrotecnica, e conoscere le procedure standard di cablaggio elettrico e le modalità di funzionamento del convertitore di frequenza.

Prima di iniziare

Si presuppone che il convertitore sia installato e che l'alimentazione sia scollegata prima di installare il modulo di estensione. Verificare che non siano presenti tensioni pericolose provenienti da circuiti di controllo esterni in corrispondenza degli ingressi e delle uscite del convertitore di frequenza.

Oltre ai consueti strumenti per l'installazione, tenere sempre a portata di mano i manuali del convertitore durante l'installazione, perché contengono informazioni importanti non riportate in questo manuale. In vari punti di questo manuale si farà riferimento ai manuali del convertitore.




Descrizione hardware

Contenuto del capitolo

Il presente capitolo contiene una breve descrizione dell'interfaccia encoder assoluto FEN-11.


Interfaccia encoder assoluto FEN-11

L'interfaccia FEN-11 offre un'interfaccia per un encoder assoluto con supporto PTC/Pt1000/KTY, un collegamento encoder TTL e un'uscita di emulazione encoder TTL. Supporta inoltre due ingressi digitali per il blocco della posizione.



■ **Aree di isolamento**

La figura seguente illustra le diverse aree di isolamento del modulo.



1	Collegamento al convertitore
2	Uscita emulazione encoder TTL
3	Ingresso encoder assoluto
4	Ingresso encoder TTL
5	Blocchi digitali
6	Vite di fissaggio
7	Telaio

Le schermature delle prese X41 e X42 e della spina X43 sono collegate al telaio. La vite di fissaggio collega il telaio alla terra.

Compatibilità

L'interfaccia FEN-11 è compatibile con i seguenti encoder.

■ Encoder assoluti

- Encoder incrementale seno/coseno, 1...65535 impulsi/giro, supporta anche tacca di riferimento e segnali di comunicazione seno/coseno
- EnDat 2.1 e 2.2 con e senza segnali seno/coseno
- HIPERFACE
- SSI, con e senza segnali seno/coseno
- Tamagawa, 17/33-bit Smart Abs e 17-bit Smart Inc.

■ Encoder TTL

- Encoder TTL incrementale, 1...65535 impulsi/giro, supporta tacca di riferimento (impulso zero)

■ Tipi di convertitori di frequenza compatibili

Per scoprire se FEN-11 è compatibile con un tipo di convertitore di frequenza specifico, consultare le informazioni per l'ordine del convertitore o il manuale hardware dello stesso.

4

Installazione

Contenuto del capitolo

Il presente capitolo contiene le istruzioni per l'installazione del modulo interfaccia encoder assoluto.



AVVERTENZA!

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni di sicurezza riportate nel presente manuale e nel manuale hardware del convertitore di frequenza.


Impostazione della tensione di alimentazione



AVVERTENZA!

L'errata selezione della tensione di alimentazione potrebbe danneggiare o rompere l'encoder.

È prevista una tensione di alimentazione selezionabile per l'ingresso encoder TTL ed encoder assoluto. È possibile selezionare una tensione di +5,5 V o +24 V per un encoder TTL o una tensione di +5,5 V o +8 V per un encoder assoluto mediante ponticelli montati verticalmente come illustrato nella figura seguente.



Nota: in caso di alimentazione esterna, rimuovere il ponticello opportuno.

Nota: Se all'ingresso TTL è collegata un'altra uscita di emulazione TTL dell'interfaccia FEN, rimuovere il ponticello opportuno.

Montaggio

**AVVERTENZA!**

Prima dell'installazione, adottare le precauzioni per la sicurezza elettrica riportate nella sezione [Norme di sicurezza](#).

Nota: Prima di montare il modulo opzionale, impostare i ponticelli della tensione di alimentazione come illustrato sopra.

Il modulo opzionale deve essere inserito nell'apposito slot del convertitore di frequenza. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale hardware del convertitore di frequenza.

Il modulo è tenuto in posizione da clip di fissaggio in plastica, da una linguetta di blocco e da una vite. La vite provvede anche alla messa a terra delle schermature dei cavi collegati al modulo e collega i segnali GND del modulo e del convertitore di frequenza.

Il collegamento di segnali e potenza con il convertitore di frequenza avviene automaticamente quando si installa il modulo per mezzo di un connettore a 20 pin.

I numeri tra parentesi si riferiscono al disegno del layout in sezione.

Istruzioni per il montaggio:

1. Estrarre la linguetta di blocco (8)
2. Inserire delicatamente il modulo nello slot finché le clip di fissaggio non scattano, bloccandolo in posizione
3. Spingere la linguetta di blocco verso l'interno (8)
4. Fissare la vite (inclusa) all'isolatore.

Se occorre rimuovere il modulo adattatore dopo che è stato installato nel convertitore, usare un utensile idoneo (ad es. pinze piccole) per estrarre con cautela la linguetta di blocco.


Nota: per garantire la conformità ai requisiti EMC e il buon funzionamento del modulo è essenziale installare correttamente la vite.

Designazioni dei morsetti

■ Legenda delle sigle

AI	Ingresso analogico
DI	Digital Input, ingresso digitale.
DIO	Ingresso e uscita digitale
DO	Uscita digitale
PO	Uscita potenza


■ Ingresso encoder TTL (X41)



Pin	Titolo	Direzione	Descrizione
1	A+	DI	Canale A+
2	B+	DI	Canale B+
3	Z+	DI	Canale Z+
4	COM_C	-	Comune
5	VCC_ENC_1	PO	Tensione di alimentazione (5,5 V o 24 V)
6	A-	DI	Canale A-
7	B-	DI	Canale B-
8	Z-	DI	Canale Z-
9	COM_C	-	Comune
-	Shield	-	Shield

■ Ingresso encoder assoluto (X42)

Ordine generale pin



Pin	Titolo	Funzione opzionale	Direzione	Descrizione
1	A-		AI	Riferimento seno
2	B-		AI	Riferimento coseno
3	PTC/Pt1000/KTY		AI	Sensore di temperatura
4	PTC/Pt1000/KTY_0V		AI	Comune, 0V, riservato al sensore di temperatura
5	CLOCK	SIN_CM+	DO/AI	Segnale di commutazione orologio o seno
6	A+		AI	Segnale seno
7	B+		AI	Segnale coseno
8	COM_B		-	Comune, 0V
9	NC ¹⁾	COS_CM+	AI	Segnale di commutazione coseno
10	\CLOCK	SIN_CM-	DO/AI	Segnale di commutazione seno o orologio invertito, invertito
11	VCC_ENC_2		PO	Tensione di alimentazione (5,5 V o 8 V)
12	COM_B		-	Comune, 0V
13	NC ¹⁾	COS_CM-	AI	Segnale di commutazione coseno, invertito
14	DATA	Z+	DIO/DI	Linea dati o tacca di riferimento
15	\DATA	Z-	DIO/DI	Lina dati invertita o tacca di riferimento, invertita
-	Shield		-	Shield

1) NC = non collegato

Ordine pin con encoder assoluti enDat

Pin	Titolo	Direzione	Descrizione
1	A-	AI	Riferimento seno
2	B-	AI	Riferimento coseno
3	PTC/Pt1000/KTY	AI	Sensore di temperatura
4	PTC/Pt1000/KTY_0V	AI	Comune, 0V, riservato al sensore di temperatura
5	CLOCK	DO/AI	Clock
6	A+	AI	Segnale seno
7	B+	AI	Segnale coseno

22 Installazione

8	COM_B	-	Comune, 0V
9	NC ¹⁾	AI	Segnale di commutazione coseno
10	\CLOCK	DO/AI	Orologio invertito, invertito
11	VCC_ENC_2	PO	Tensione di alimentazione (5,5 V o 8 V)
12	COM_B	-	Comune, 0V
13	NC ¹⁾	AI	Segnale di commutazione coseno, invertito
14	DATA	DIO/DI	Linea dati o tacca di riferimento
15	\DATA	DIO/DI	Lina dati invertita o tacca di riferimento, invertita
-	Shield	-	Shield

¹⁾ NC = non collegato

Ordine pin con encoder assoluti HIPERFACE

Pin	Titolo	Direzione	Descrizione
1	SIN-	AI	Riferimento seno
2	COS-	AI	Riferimento coseno
3	PTC/Pt1000/KTY	AI	Sensore di temperatura
4	PTC/Pt1000/KTY_0V	AI	Comune, 0V, riservato al sensore di temperatura
5	NC ¹⁾	DO/AI	Segnale di commutazione orologio o seno
6	SIN+	AI	Segnale seno
7	COS+	AI	Segnale coseno
8	COM_B	-	Comune, 0V
9	NC ¹⁾	AI	Segnale di commutazione coseno
10	NC ¹⁾	DO/AI	Segnale di commutazione seno o orologio invertito, invertito
11	VCC_ENC_2	PO	Tensione di alimentazione (5,5 V o 8 V)
12	COM_B	-	Comune, 0V
13	NC ¹⁾	AI	Segnale di commutazione coseno, invertito
14	DATA	DIO/DI	Linea dati o tacca di riferimento
15	\DATA	DIO/DI	Lina dati invertita o tacca di riferimento, invertita
-	Shield	-	Shield

¹⁾ NC = non collegato

Ordine pin con encoder seno/coseno con e senza segnali di commutazione seno/coseno e tacca di riferimento

Pin	Titolo	Direzione	Descrizione
1	SIN-	AI	Riferimento seno
2	COS-	AI	Riferimento coseno
3	PTC/Pt1000/KTY	AI	Sensore di temperatura
4	PTC/Pt1000/KTY_0V	AI	Comune, 0V, riservato al sensore di temperatura
5	SIN_CM+	DO/AI	Segnale di commutazione orologio o seno
6	SIN+	AI	Segnale seno
7	COS+	AI	Segnale coseno

8	COM_B	-	Comune, 0V
9	COS_CM+	AI	Segnale di commutazione coseno
10	SIN_CM-	DO/AI	Segnale di commutazione seno o orologio invertito, invertito
11	VCC_ENC_2	PO	Tensione di alimentazione (5,5 V o 8 V)
12	COM_B	-	Comune, 0V
13	COS_CM-	AI	Segnale di commutazione coseno, invertito
14	DATA	DIO/DI	Linea dati o tacca di riferimento
15	\DATA	DIO/DI	Lina dati invertita o tacca di riferimento, invertita
-	Shield	-	Shield

Ordine pin con encoder assoluti SSI

Pin	Titolo	Direzione	Descrizione
1	SIN-	AI	Riferimento seno
2	COS-	AI	Riferimento coseno
3	PTC/Pt1000/KTY	AI	Sensore di temperatura
4	PTC/Pt1000/KTY_0V	AI	Comune, 0V, riservato al sensore di temperatura
5	CLOCK	DO/AI	Segnale di commutazione orologio o seno
6	SIN+	AI	Segnale seno
7	COS+	AI	Segnale coseno
8	COM_B	-	Comune, 0V
9	NC ¹⁾	AI	Segnale di commutazione coseno
10	\CLOCK	DO/AI	Segnale di commutazione seno o orologio invertito, invertito
11	VCC_ENC_2	PO	Tensione di alimentazione (5,5 V o 8 V)
12	COM_B	-	Comune, 0V
13	NC ¹⁾	AI	Segnale di commutazione coseno, invertito
14	DATA	DIO/DI	Linea dati o tacca di riferimento
15	\DATA	DIO/DI	Lina dati invertita o tacca di riferimento, invertita
-	Shield	-	Shield

1) NC = non collegato

Ordine pin con encoder assoluti Tamagawa


Pin	Titolo	Direzione	Descrizione
1	SIN-	AI	Riferimento seno
2	COS-	AI	Riferimento coseno
3	PTC/Pt1000/KTY	AI	Sensore di temperatura
4	PTC/Pt1000/KTY_0V	AI	Comune, 0V, riservato al sensore di temperatura
5	CLOCK	DO/AI	Segnale di commutazione orologio o seno
6	SIN+	AI	Segnale seno
7	COS+	AI	Segnale coseno
8	COM_B	-	Comune, 0V
9	NC ¹⁾	AI	Segnale di commutazione coseno

24 Installazione

10	\CLOCK	DO/AI	Segnale di commutazione seno o orologio invertito, invertito
11	VCC_ENC_2	PO	Tensione di alimentazione (5,5 V o 8 V)
12	COM_B	-	Comune, 0V
13	NC ¹⁾	AI	Segnale di commutazione coseno, invertito
14	DATA	DIO/DI	Linea dati o tacca di riferimento
15	\DATA	DIO/DI	Lina dati invertita o tacca di riferimento, invertita
-	Shield	-	Shield

¹⁾ NC = non collegato

■ Uscita emulazione encoder TTL (X43)




Pin	Titolo	Direzione	Descrizione
1	EM_A+	DO	Canale A+
2	EM_B+	DO	Canale B+
3	EM_Z+	DO	Canale Z+
4	COM_B	-	Comune
5	COM_B	-	Comune
6	EM_A-	DO	Canale A-
7	EM_B-	DO	Canale B-
8	EM_Z-	DO	Canale Z-
9	COM_B	-	Comune
-	Shield	-	Shield

■ Ingressi digitali per blocco posizione (X44)

Pin	Titolo	Direzione	Descrizione
1	+24V_C	PO	Tensione alimentaz.
2	COM_C	-	Comune
3	DI_1+	DI	Segnale di blocco 1
4	DI_1-	-	Ritorno segnale di blocco 1
5	DI_2+	DI	Segnale di blocco 2
6	DI_2-	-	Ritorno segnale di blocco 2

Linee guida generali per il cablaggio degli encoder

Gli encoder dovrebbero essere collegati al modulo interfaccia encoder con un cavo per strumentazione schermato, preferibilmente con doppini intrecciati. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'encoder. Per evitare il disturbo degli ingressi dell'encoder, collegare le schermature dei cavi al telaio. Il collegamento avviene in automatico mediante la copertura metallica della spina, se i cavi sono collegati attraverso il fissacavi della stessa.




Nota: non posare i cavi dell'encoder in parallelo ai cavi di alimentazione (ad esempio del motore).

La coppia di serraggio è 0,3 Nm (2,7 lbf·in) per le spine.

Le sezioni seguenti indicano l'assegnazione dei doppini per ciascun connettore.

■ **Ingresso encoder TTL (X41)**

Il cavo deve presentare almeno 4 doppini. Un quinto doppino condiviso tra i pin Vcc e 0V consente un cavo di lunghezza maggiore.




Numero doppi- no	Nome segnali	Numero pin spina di collegamento (9-pin)	Note
1	A+	1	
	A-	6	
2	B+	2	
	B-	7	
3	Z+	3	
	Z-	8	
4	VCC_ENC_1	5	
	COM_C	9	
5	VCC_ENC_1 ¹⁾	5 ¹⁾	OPZIONALE
	COM_C	4	OPZIONALE



¹⁾ Due fili saldati allo stesso pin.

■ **Ingresso encoder assoluto (X42)**

Il cavo deve presentare almeno 7 doppini. Un ulteriore doppino condiviso tra i pin Vcc e 0V consente un cavo di lunghezza maggiore. Include una resistenza di terminazione integrata da 120 ohm.



28 Installazione



Numero doppi- no	Nome segnali		Numero pin spina di col- legamento (15-pin)	Note
1	SIN+		6	
	SIN-		1	
2	COS+		7	
	COS-		2	

3	CLOCK	SIN_CM+	5	
	\CLOCK	SIN_CM-	10	
4	-	COS_CM+	9	
	-	COS_CM-	13	
5	DATA	Z+	14	
	\DATA	Z-	15	
6	PTC/Pt1000/KTY-84		3	Sensore di temperatura
	COM_B		4	Sensore di temperatura
7	VCC_ENC_2		11	
	COM_B		12	
8	VCC_ENC_2 ¹⁾		11 ¹⁾	OPZIONALE
	COM_B		8	OPZIONALE

¹⁾ Due fili saldati allo stesso pin.




AVVERTENZA!

È possibile collegare un sensore di temperatura del motore al modulo encoder solo se è presente un isolamento doppio o rinforzato tra il sensore e le parti sotto tensione del motore. Il modulo non fornisce un isolamento sicuro dal convertitore di frequenza. Consultare i manuali del convertitore di frequenza per ulteriori informazioni.

■ **Uscita emulazione encoder TTL (X43)**

Il cavo deve presentare almeno 4 doppi.



Numero doppi- no	Nome segnali	Numero pin presa di collegamento (9-pin)	Note
1	EM_A+	1	
	EM_A-	6	
2	EM_B+	2	
	EM_B-	7	
3	EM_Z+	3	
	EM_Z-	8	
4	COM_B	4	
	COM_B	9	

■ Ingressi digitali per blocco posizione (X44)


1	DI1+	3
1	DI1-	4
2	DI2+	5
2	DI2-	6
VCC	VCC	1
0V	COM_C	2

Numero doppi- no	Nome segnali	Numero pin testata di collega- mento (6-pin)	Note
1	+24V_C	1	
	COM_C	2	
2	DI_1+	3	
	DI_1-	4	
3	DI_2+	5	
	DI_2-	6	

Principi generali di fasatura dell'encoder

Se l'encoder è collegato correttamente, avviare il convertitore di frequenza in marcia in avanti (riferimento di velocità positivo) dovrebbe creare una retroazione positiva dell'encoder.

Negli encoder incrementali, i due canali di uscita, di solito contrassegnati come 1 e 2 o A e B, sono distanziati di 90° (come fase) l'uno dall'altro. Se ruotati in senso orario, la maggior parte degli encoder presenta il canale 1 che precede il canale 2 come illustrato qui sotto. Determinare il canale che precede consultando la documentazione dell'encoder o effettuando una misurazione con un oscilloscopio.



Il canale di uscita dell'encoder che precede quando il convertitore di frequenza esegue una marcia in avanti deve essere collegato all'ingresso A dell'interfaccia FEN-11, mentre il canale di uscita che segue deve essere collegato all'ingresso B dell'interfaccia FEN-11.


Il canale di uscita del riferimento zero (di solito contrassegnato come 0, N o Z) deve essere collegato solo nelle applicazioni di posizionamento.

■ **Collegamento seriale EnDat e SSI**

La figura qui sotto mostra i segnali incrementali di ciascun tipo di encoder seno/coseno supportato quando il convertitore di frequenza funziona in direzione avanti.

Encoder EnDat/SSI/incrementali: il canale di uscita che precede quando il convertitore di frequenza esegue una marcia in avanti deve essere collegato all'ingresso COS dell'interfaccia FEN-11, mentre il canale di uscita che segue all'ingresso SIN dell'interfaccia FEN-11. Vedere anche la nota seguente.

Nota: segnali incrementali usati con il collegamento seriale EnDat, il collegamento seriale SSI e quando il collegamento seriale non è configurato.




■ **Collegamento seriale HIPERFACE**

Encoder HIPERFACE: il canale di uscita che precede quando il convertitore di frequenza esegue una marcia in avanti deve essere collegato all'ingresso SIN dell'interfaccia FEN-11, mentre il canale di uscita che segue all'ingresso COS dell'interfaccia FEN-11.


Nota: Se un encoder SSI fornisce segnali incrementali corrispondenti a SIN e COS forniti da encoder HIPERFACE (come mostrato nella figura qui sotto), il canale del coseno deve essere invertito al fine di rispettare i requisiti relativi ai segnali incrementali usati con i collegamenti seriali SSI (come mostrato nella figura qui sopra).

Segnali incrementali usati con il collegamento seriale HIPERFACE.



■ Segnali di commutazione encoder

I segnali di commutazione degli encoder (un periodo seno/coseno per giro) devono essere collegati agli ingressi SIN_CM e COS_CM dell'interfaccia FEN-11, come mostrato nella figura qui sotto (se tali segnali sono disponibili).



Tacca di riferimento

Il canale di uscita del riferimento zero (di solito contrassegnato come 0, N o Z) deve essere collegato solo nelle applicazioni di posizionamento.

5

Avviamento

Contenuto del capitolo

Il presente capitolo contiene istruzioni sull'avvio del modulo interfaccia encoder.

Programmazione

L'interfaccia FEN-11 è programmata mediante i parametri del convertitore di frequenza. Tali parametri devono essere controllati e corretti secondo le specifiche tecniche dell'encoder. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Manuale del firmware del convertitore di frequenza.



Ricerca dei guasti

Contenuto del capitolo

Il presente capitolo illustra come identificare i guasti con i LED di stato presenti sul modulo interfaccia encoder assoluto.

LED diagnostici

L'interfaccia FEN-11 è dotata di due LED diagnostici. Il LED STATUS indica lo stato dell'interfaccia FEN-11, mentre il LED ENC ST lo stato degli encoder. Di seguito vengono illustrati i segnali LED.

	Colore	Descrizione
LED STATUS	Verde	OK
	Arancione	Unità non inizializzata o guasto di comunicazione al convertitore di frequenza
	Rosso	Non utilizzato
ENC ST LED	Verde	Encoder OK
	Rosso	Guasto encoder TTL (X41)
	Arancione	Guasto encoder assoluto (X42)
	Alternanza rosso/arancione	Guasto encoder TTL X41 e guasto encoder assoluto X42
	Lampeggiamento rosso	Avviso encoder TTL (X41)
	Lampeggiamento arancione	Avviso encoder assoluto (X42)
	OFF	Configurazione parametri encoder non corretta Nota: si riferisce all'uso dell'interfaccia FEN-11 con l'unità ACS880.

Nota: In caso di utilizzo dell'interfaccia FEN-11 con l'unità ACS880, lo stato del LED ENC ST viene aggiornato una volta effettuato il reset del guasto dell'encoder.




Dati tecnici

Contenuto del capitolo

Il presente capitolo contiene i dati tecnici del modulo interfaccia encoder assoluto.

Dimensioni



Generalità

Massima potenza assorbita	350 mA a 24 V (massima potenza assorbita combinata da encoder, blocchi e cablaggi a 5 W)
Grado di protezione	IP20
Condizioni ambientali	Sono valide le stesse condizioni ambientali specificate per il convertitore di frequenza nel relativo manuale hardware.

Connettori:

- Presa a 20 pin
- Presa D-sub a 9 pin
- Presa D-sub a 15 pin
- Spina D-sub a 9 pin
- Testata a 6 pin

Ingresso encoder TTL (X41)

Tensioni di uscita	+5,5 Vcc -5%, -8%, 180 mA
	+24 Vcc \pm 15%, 150 mA unitamente agli ingressi digitali
	+5,5 V e +24 V (massima potenza assorbita combinata pari a 3,6 W)
CH A, CH B, CH Z	RS-422/485, differenziale, 500 kHz (max)
Lunghezza massima del cavo	30 m con encoder da 5 V (cavo da 0,5 mm ² per alimentazione)
	60 m con encoder da 5 V (due cavi paralleli da 0,5 mm ² per alimentazione)
	100 m con encoder TTL incrementale da 10...30 V
Performance	Range di velocità: -32768...32767 rpm
	Risoluzione velocità: 0,004 rpm (24 bit)
	Risoluzione posizione: 16,8 M/giro (24 bit)
	Precisione posizione: 4x conteggio impulsi/giro
Isolamento	Isolamento con gli ingressi digitali

Ingresso encoder assoluto (X42)

Tensioni di uscita	+5,5 Vcc +1%, -2,5%, 250 mA
	+8 Vcc +20%, -5%, 130 mA
Termistore	Ingresso termistore KTY84, PT1000 o PTC
Segnali seno/coseno	1 Vp-p (nom), 1,2 Vp-p (max), 500 kHz (max)
Collegamento seriale	Segnali conformi a RS-422/485
Lunghezza massima del cavo	25 m (cavo da 0,5 mm ² per alimentazione)
	50 m (due cavi paralleli da 0,5 mm ² per alimentazione)
	75 m con una sorgente di alimentazione esterna per l'encoder
Performance	Range di velocità: -32768...32767 rpm
	Risoluzione velocità: 0,004 rpm (24 bit)
	Risoluzione posizione: 16,8 M/giro (24 bit)
Isolamento	Isolamento con uscita emulazione encoder TTL

Uscita emulazione encoder TTL (X43)

Emulazione	Supporta emulazione di encoder incrementali TTL, 1...65535 impulsi/giro, tacca di riferimento
CH A, CH B, CH Z	RS-422/485, 500 kHz (max)
Lunghezza massima del cavo	100 m
Performance	Range di velocità: -32768...32767 rpm
	Risoluzione posizione: 4x conteggio impulsi/giro
Isolamento	Isolamento con ingresso encoder

Ingressi digitali per blocco posizione (X44)

Tensione di uscita	+24 Vcc \pm 15%, a prova di cortocircuito
Livelli segnali	< 5 V = 0, > 15 V = 1
Isolamento	Isolamento con ingresso encoder TTL

Ulteriori informazioni

Informazioni su prodotti e servizi

Per qualsiasi domanda o chiarimento sul prodotto, rivolgersi al rappresentante ABB locale citando il codice e il numero di serie dell'unità. Per un elenco di contatti relativamente alla vendita e all'assistenza, visitare il sito www.abb.com/contact-centers.

Formazione sui prodotti

Per informazioni sulle iniziative di training relative ai prodotti ABB, visitare new.abb.com/service/training.

Feedback sui manuali ABB

Vogliamo conoscere le opinioni e i commenti degli utenti in merito ai nostri manuali. Visitare forms.abb.com/form-26567.

Documentazione disponibile in Internet

Sul Web sono reperibili i manuali e la documentazione sui prodotti in formato PDF, vedere www.abb.com/drives/documents.



www.abb.com/drives



3AFE68794544E