

# DVAF

## Diffuseur Visuel d'Alarme Feu conventionnel



EN 54-23 : 2010



DVAF

### Références produit

Désignation	Code	Modèle	Licence
DIFFUSEUR VISUEL CONVENTIONNEL	534122	DVAF	0333-CPR-075552-1

### Table des matières

Présentation .....	2
Caractéristiques.....	2
Configuration du DVAF.....	2
Installation .....	3

Pour en savoir plus, contactez :

KAUFEL  
Route de Saint-Martin d'Ordon  
89330 Piffonds - FRANCE  
Tél : +33 (0)3 86 86 48 48  
Fax : +33 (0)3 86 86 48 44



www.kaufel.fr  
Copyright© 2016 ABB - Tous droits de modifications  
sans préavis.

## Présentation


Le DVAF est un avertisseur visuel d'alarme feu. Ce produit génère un puissant flash lumineux en cas d'alarme feu. Ce DVAF est conforme à la norme 54-23.

## Caractéristiques


- Alimentation : Via BUS, de 9 V à 60 V
- Consommation : 100 mA à 9V - 30 mA à 60V
- Température de fonctionnement : -10° C à 50° C
- Couleur et fréquence du signal lumineux : Flash blanc 0,5 Hz ou 1Hz (configurable via DIP switches)
- Dimensions de la sirène 110 mm x 110 mm x 60 mm (avec socle)
- Poids : 200 g
- Matière : ABS NOVODUR RAL 9016
- Indice de protection : IP 41C
- Deux types de flash configurables via DIP switch.
- Volume de couverture : 2,4 - portée : 6 m (86,4 m<sup>3</sup>)  
3 - portée : 8 m (192 m<sup>3</sup>)

## Configuration du DVAF

La configuration du DVAF se fait par des DIP switches situés au dos du dispositif.



## Configuration du flash




## Installation

### Câblage

Le câblage du DVAF se fait sur son socle.

Raccorder le socle du DVAF avant de le fixer.

ECS/CMSI  
sortie ligne  
de diffuseurs  
sonores



- Câble 1,5mm<sup>2</sup>
- Distance max entre la centrale et les DVAF : voir la notice de la centrale associée

Nombre max de DVAF : voir la notice de la centrale associée


EFL (élément de fin de ligne) : voir la notice de la centrale associée

### Montage mural du socle

Le socle doit être monté à 2,4 mètres du sol minimum.


Dans le cas d'un montage mural, s'assurer que l'inscription «IND» soit sur la partie inférieure du socle, les flèches «IND» pointant vers le bas.

Les lettres A / B / C doivent figurer sur la partie supérieure du socle de fixation.



### Monter le DVAF sur son socle

1. Poser le DVAF sur son socle.
2. Pivoter le DVAF dans le sens horaire jusqu'à entendre un «Clic».



### Verrouiller le DVAF sur son socle

1. Monter le DVAF sur son socle
2. Verrouiller le DVAF à l'aide de la vis fournie.

